ESP8266 AT 指令集



版本 2.2.1 版权 © 2018

关于本手册

本文档提供 ESP8266_NONOS_SDK 的 AT 指令说明。文档结构如下:

章节	标题	内容
第1章	前言	提供用户自定义 AT 指令和烧录地址的介绍说明。
第2章	指令说明	提供 AT 指令的概述。
第3章	基础 AT 指令	列举基本功能的 AT 指令。
第4章	Wi-Fi 功能 AT 指令	列举 Wi-Fi 功能的 AT 指令。
第5章	TCP/IP 相关 AT 指令	列举网络功能相关的 AT 指令。
第6章	附录 A	列举参数设置保存在 Flash 的 AT 指令。
第7章	附录 B	列举 AT 指令中的提示信息。
第8章	问题反馈	AT 指令相关问题的反馈途径与方式。

发布说明

日期	版本	发布说明
2016.04	V1.5.3	首次发布。
2016.05	V1.5.4	更新章节 5.2.16 和 5.2.19。
2016.07	V2.0.0	增加章节 3.2.11,更新章节 1.2。
2017.05	V2.1.0	更新章节 3.2,4.1 和 5.2。
2017.08	V2.1.1	增加附录 B
2018.02	V2.2	增加章节 3.2.22, 3.2.23, 4.2.39, 4.2.40 和 5.2.15。 更新章节 4.2.7, 4.2.8 和附录 B。
2018.05	V2.2.1	更新章节 4.2.10,4.2.11 和 4.2.12。

文档变更通知

用户可通过乐鑫官网订阅技术文档变更的电子邮件通知。

证书下载

用户可通过乐鑫官网下载产品证书。

1.	前言			.1
	1.1.	自定义	AT 指令	.1
	1.2.	烧录 AT	固件	.2
		1.2.1.	4 Mbit Flash	.2
		1.2.2.	8 Mbit Flash	.2
		1.2.3.	16 Mbit Flash, Map: 512 KB + 512 KB	.3
		1.2.4.	16 Mbit Flash, Map: 1024 KB + 1024 KB	.3
		1.2.5.	32 Mbit Flash, Map: 512 KB + 512 KB	
		1.2.6.	32 Mbit Flash, Map: 1024 KB + 1024 KB	.4
2.	指令	说明		.5
0	# 7ılı	AT 北人		•
3.	基 価	AI 指令		.6
	3.1.	基础 AT	指令一览表	.6
	3.2.	基础 AT	指令描述	.7
		3.2.1.	AT—测试 AT 启动	.7
		3.2.2.	AT+RST—重启模块	.7
		3.2.3.	AT+GMR-查询版本信息	.7
		3.2.4.	AT+GSLP-进入 Deep-sleep 模式	.7
		3.2.5.	ATE—开关回显功能	.8
		3.2.6.	AT+RESTORE-恢复出厂设置	.8
		3.2.7.	AT+UART-UART 配置	.8
		3.2.8.	AT+UART_CUR—设置 UART 当前临时设置,不保存到 Flash	10
		3.2.9.	AT+UART_DEF-设置 UART 配置,保存到 Flash	11
		3.2.10.	AT+SLEEP-设置 sleep 模式	12
		3.2.11.	AT+WAKEUPGPIO-设置 GPIO 唤醒 Light-sleep 模式	12
		3.2.12.	AT+RFPOWER-设置 RF TX Power 上限	13

		3.2.13.	AT+RFVDD-根据 VDD33 设置 RF TX Power	.13
		3.2.14.	AT+RFAUTOTRACE—设置频偏跟踪	.14
		3.2.15.	AT+SYSRAM—查询系统当前剩余内存	.14
		3.2.16.	AT+SYSADC-查询 ADC 值	.14
		3.2.17.	AT+SYSIOSETCFG—设置 IO 工作模式	.14
		3.2.18.	AT+SYSIOGETCFG—查询 IO 工作模式	.15
		3.2.19.	AT+SYSGPIODIR—设置 GPIO 工作为输入或输出	.15
		3.2.20.	AT+SYSGPIOWRITE—设置 GPIO 的输出电平	.16
		3.2.21.	AT+SYSGPIOREAD—读取 GPIO 的电平状态	.16
		3.2.22.	AT+SYSMSG_CUR-设置当前系统消息,不保存到 flash	17
		3.2.23.	AT+SYSMSG_DEF—设置默认系统消息,保存到 flash	17
4	. 基础	AT 指令	·	.19
	4.1.	基础 W	i-Fi 功能 AT 指令一览表	19
	4.2.	基础 W	i-Fi 功能 AT 指令描述	21
		4.2.1.	AT+CWMODE-设置 Wi-Fi 模式 (Station/SoftAP/Station+SoftAP)	21
		4.2.2.	AT+CWMODE_CUR-设置当前 Wi-Fi 模式,不保存到 Flash	.21
		4.2.3.	AT+CWMODE_DEF—设置当前 Wi-Fi 模式并保存到 Flash	.22
		4.2.4.	AT+CWJAP-连接 AP	23
		4.2.5.	AT+CWJAP_CUR—临时连接 AP	24
		4.2.6.	AT+CWJAP_DEF—连接 AP,保存到 Flash	25
		4.2.7.	AT+CWLAPOPT—设置 CWLAP 指令的属性	26
		4.2.8.	AT+CWLAP—扫描当前可用的 AP	27
		4.2.9.	AT+CWQAP—断开与 AP 的连接	28
		4.2.10.	AT+CWSAP-配置 ESP8266 SoftAP 参数	28
		4.2.11.	AT+CWSAP_CUR-配置 ESP8266 SoftAP 当前参数	29
		4.2.12.	AT+CWSAP_DEF-配置 ESP8266 SoftAP 当前参数,保存到 Flash	.30
		4.2.13.	AT+CWLIF—查询连接到 ESP8266 SoftAP 的 Station 信息	.32

4.2.14.	AT+CWDHCP-设置 DHCP	32
4.2.15.	AT+CWDHCP_CUR-设置 DHCP,不保存到 Flash	32
4.2.16.	AT+CWDHCP_DEF-设置 DHCP,保存到 Flash	33
4.2.17.	AT+CWDHCPS_CUR-设置 ESP8266 SoftAP DHCP 分配的 IP 范围,不保存到 Flash	34
4.2.18.	AT+CWDHCPS_DEF-设置 ESP8266 SoftAP DHCP 分配的 IP 范围,保存到 Flash	34
4.2.19.	AT+CWAUTOCONN—上电是否自动连接 AP	35
4.2.20.	AT+CIPSTAMAC-设置 ESP8266 Station 接口的 MAC 地址	35
4.2.21.	AT+CIPSTAMAC_CUR-设置 ESP8266 Station 当前 MAC 地址,不保存到 Flash	35
4.2.22.	AT+CIPSTAMAC_DEF-设置 ESP8266 Station 当前 MAC 地址,保存到 Flash	36
4.2.23.	AT+CIPAPMAC-设置 ESP8266 SoftAP 的 MAC 地址	36
4.2.24.	AT+CIPAPMAC_CUR-设置 ESP8266 SoftAP 当前 MAC 地址,不保存到 Flash	37
4.2.25.	AT+CIPAPMAC_DEF-设置 ESP8266 SoftAP 默认 MAC 地址,保存到 Flash	37
4.2.26.	AT+CIPSTA-设置 ESP8266 Station 的 IP 地址	38
4.2.27.	AT+CIPSTA_CUR-设置 ESP8266 Station 的 IP 地址,不保存到 Flash	38
4.2.28.	AT+CIPSTA_DEF-设置 ESP8266 Station 的 IP 地址,保存到 Flash	39
4.2.29.	AT+CIPAP-设置 ESP8266 SoftAP 的 IP 地址	39
4.2.30.	AT+CIPAP_CUR—设置 ESP8266 SoftAP 的 IP 地址,不保存到 Flash	40
4.2.31.	AT+CIPAP_DEF-设置 ESP8266 SoftAP 的 IP 地址,保存到 Flash	40
4.2.32.	AT+CWSTARTSMART-开启 SmartConfig	41
4.2.33.	AT+CWSTOPSMART-停止 SmartConfig	42
4.2.34.	AT+CWSTARTDISCOVER—开启可被局域网内微信探测模式	42
4.2.35.	AT+CWSTOPDISCOVER—关闭可被局域网内微信探测模式	42
4.2.36.	AT+WPS-设置 WPS 功能	43
4.2.37.	AT+MDNS-设置 MDNS 功能	43
4.2.38.	AT+CWHOSTNAME—设置 ESP8266 Station 的主机名称	44
4.2.39.	AT+CWCOUNTRY_CUR-设置 ESP8266 WiFi 国家码	44
4.2.40.	AT+CWCOUNTRY_DEF—设置默认的 ESP8266 WiFi 国家码,并保存到 flash	45

5.	TCP	/IP		46
6.	功能	AT 指令	`	46
	6.1.	TCP/IP	指令一览表	.46
	6.2.	TCP/IP	指令描述	.48
		6.2.1.	AT+CIPSTATUS—查询网络连接信息	.48
		6.2.2.	AT+CIPDOMAIN-域名解析功能	.48
		6.2.3.	AT+CIPSTART—建立 TCP 连接,UDP 传输或 SSL 连接	.49
		6.2.4.	AT+CIPSSLSIZE-设置 SSL Buffer 容量	.51
		6.2.5.	AT+CIPSEND-发送数据	.51
		6.2.6.	AT+CIPSENDEX—发送数据	.52
		6.2.7.	AT+CIPSENDBUF-数据写入 TCP 发包缓存	.52
		6.2.8.	AT+CIPBUFRESET-重新计数	.53
		6.2.9.	AT+CIPBUFSTATUS—查询 TCP 发包缓存的状态	.54
		6.2.10.	AT+CIPCHECKSEQ—查询写入 TCP 发包缓存的某包是否发送成功	.54
		6.2.11.	AT+CIPCLOSE-关闭 TCP/UDP/SSL 传输	.55
		6.2.12.	AT+CIFSR-查询本地 IP 地址	.55
		6.2.13.	AT+CIPMUX-设置多连接	.55
		6.2.14.	AT+CIPSERVER-建立 TCP 服务器	.56
		6.2.15.	AT+CIPSERVERMAXCONN—设置服务器允许建立的最大连接数 *	.56
		6.2.16.	AT+CIPMODE—设置传输模式	.57
		6.2.17.	AT+SAVETRANSLINK—保存透传到 Flash	.57
		6.2.18.	AT+CIPSTO—设置 TCP 服务器超时时间	.58
		6.2.19.	AT+PING—Ping 功能	.58
		6.2.20.	AT+CIUPDATE—通过 Wi-Fi 升级软件	.59
		6.2.21.	AT+CIPDINFO—接收网络数据时是否提示对端 IP 和端口	.59
		6.2.22.	+IPD-接收网络数据	.60
		6.2.23.	AT+CIPSNTPCFG—设置时域和 SNTP 服务器	.60

	6.2.24. AT+CIPSNTPTIME—查询 SNTP 时间	61
	6.2.25. AT+CIPDNS_CUR-自定义 DNS 服务器,不保存到 Flash	61
	6.2.26. AT+CIPDNS_DEF—自定义 DNS 服务器,保存到 Flash	62
7.	附录 A	63
8.	附录 B	64
9.	问题反馈	65



1.

前言

本文描述 ESP8266 AT 指令集功能以及使用方法。

指令集主要分为:基础 AT 指令、Wi-Fi 功能 AT 指令、TCP/IP 相关的 AT 指令。

1.1. 自定义 AT 指令

自定义 AT 指令命名时,使用英文字符,请勿使用其他特殊字符或数字。


AT 基于 ESP8266_NONOS_SDK 编译,*ESP8266_NONOS_SDK/example/at* 中提供了开发者自定义 AT 指令的示例。乐鑫原本提供的 AT 指令以库文件 *libat.a* 的形式提供,将包含在编译生成的 AT BIN 固件中。

/ESP8266_NONOS_SDK/examples/at/user/user_main.c 中提供了实现自定义 AT 指令的示例,可参考实现。结构体 at_funcationType 用于定义一条指令的四种类型,类型定义如下表所示。

类型定义	类型描述		说明
		对应指令	AT+TEST=?
at_testCmd	测试指令	AT 示例中注册的实现回调	at_testCmdTest
at_testOmu	州城田マ	建议指令功能	返回参数的取值范围
		若此参数注册为 NULL,则无测试指	i 🌣
		对应指令	AT+TEST?
-t Ol	本为比么	AT 示例中注册的实现回调	at_queryCmdTest
at_queryCmd	查询指令	建议指令功能	返回当前值
		若此参数注册为 NULL,则无查询指令	
	设置指令	对应指令格式	AT+TEST=parameter1,parameter2,
		AT 示例中注册的实现回调	at_setupCmdTest
at_setupCmd		建议指令功能	设置参数值
		若此参数注册为 NULL,则无设置指	(令
	eCmd 执行指令	对应指令	AT+TEST
		AT 示例中注册的实现回调	at_exeCmdTest
at_exeCmd		建议指令功能	执行某项操作
		若此参数注册为 NULL,则无执行指	令



用户如需编译客制化 AT 源代码,新增自定义的 AT 指令,请将文件夹 **at** 中的全部内容拷贝到对应版本 ESP8266_NONOS_SDK 的文件夹 **app** 中开发及编译。如下图:



详细可参考 ESP8266 入门指南。

1.2. 烧录 AT 固件

参考 *ESP8266_NONOS_SDK/bin/at/readme.txt* 进行烧录,请使用乐鑫官方烧录工具,烧录时注意选择对应的 Flash 大小。

乐鑫官方烧录工具链接:

http://espressif.com/zh-hans/support/download/other-tools?keys=&field_type_tid%5B%5D=14.

1.2.1. 4 Mbit Flash

从 ESP8266_NONOS_SDK_V2.0.0, AT_V1.3 开始, AT 固件可以使用 4 Mbit Flash, 但不支持升级功能。

BIN	烧录地址	说明
blank.bin	0x78000	初始化 RF_CAL 参数区。
esp init data default.bin	0x7C000	初始化其他射频参数区,至少烧录一次。
esp_init_data_deradit.bii1	0x7 C000	当 RF_CAL 参数区初始化烧录时,本区域也需烧录。
blank.bin	0x7A000	初始化用户参数区,详见 附录 。
blank.bin	0x7E000	初始化系统参数区,详见 附录 。
eagle.flash.bin	0x00000	主程序,位于 /bin/at/noboot。
eagle.irom0text.bin	0x10000	主程序,位于 /bin/at/noboot。

1.2.2. 8 Mbit Flash

固件升级功能(对应指令 AT+CIUPDATE)要求 Flash 容量为 8 Mbit 或以上,采用 boot mode 的烧录方式。使用 Espressif 官方烧录工具,烧录时选择 Flash size: 8 Mbit。



BIN	烧录地址	说明
blank.bin	0xFB000	初始化 RF_CAL 参数区
esp_init_data_default.bin	0xFC000	初始化其他射频参数区,至少烧录一次。
esp_IIIIL_data_deladit.bii1		当 RF_CAL 参数区初始化烧录时,本区域也需烧录。
blank.bin	0x7E000	初始化用户参数区,详见附录
blank.bin	0xFE000	初始化系统参数区,详见附录
boot.bin	0x00000	主程序,位于 /bin/at
user1.1024.new.2.bin	0x01000	主程序,位于 /bin/at/512+512

1.2.3. 16 Mbit Flash, Map: 512 KB + 512 KB

使用 Espressif 官方烧录工具,烧录时选择 Flash size: 16 Mbit。

BIN	烧录地址	说明
blank.bin	0x1FB000	初始化 RF_CAL 参数区
esp_init_data_default.bin	0x1FC000	初始化其他射频参数区,至少烧录一次。 当 RF_CAL 参数区初始化烧录时,本区域也需烧录。
blank.bin	0x7E000	初始化用户参数区,详见附录
blank.bin	0x1FE000	初始化系统参数区,详见附录
boot.bin	0x00000	主程序,位于 /bin/at
user1.1024.new.2.bin	0x01000	主程序,位于 /bin/at/512+512

1.2.4. 16 Mbit Flash, Map: 1024 KB + 1024 KB

使用 Espressif 官方烧录工具,烧录时选择 Flash size: 16 Mbit-C1。

BIN	烧录地址	说明
blank.bin	0x1FB000	初始化 RF_CAL 参数区
esp_init_data_default.bin	0x1FC000	初始化其他射频参数区,至少烧录一次。 当 RF_CAL 参数区初始化烧录时,本区域也需烧录。
blank.bin	0xFE000	初始化用户参数区,详见附录
blank.bin	0x1FE000	初始化系统参数区,详见附录
boot.bin	0x00000	主程序,位于 /bin/at
user1.2048.new.5.bin	0x01000	主程序,位于 /bin/at/1024+1024



1.2.5. 32 Mbit Flash, Map: 512 KB + 512 KB

使用 Espressif 官方烧录工具,烧录时选择 Flash size: 32 Mbit。

BIN	烧录地址	说明
blank.bin	0x3FB000	初始化 RF_CAL 参数区
esp init data default.bin	0x3FC000	初始化其他射频参数区,至少烧录一次。
esp_ii iii_data_detadit.bii i	0.01 0000	当 RF_CAL 参数区初始化烧录时,本区域也需烧录。
blank.bin	0x7E000	初始化用户参数区,详见附录
blank.bin	0x3FE000	初始化系统参数区,详见附录
boot.bin	0x00000	主程序,位于 /bin/at
user1.1024.new.2.bin	0x01000	主程序,位于 /bin/at/512+512

1.2.6. 32 Mbit Flash, Map: 1024 KB + 1024 KB

使用 Espressif 官方烧录工具,烧录时选择 Flash size: 32 Mbit-C1。

BIN	烧录地址	说明
blank.bin	0x3FB000	初始化 RF_CAL 参数区
esp_init_data_default.bin	0x3FC000	初始化其他射频参数区,至少烧录一次。 当 RF_CAL 参数区初始化烧录时,本区域也需烧录。
blank.bin	0xFE000	初始化用户参数区,详见附录
blank.bin	0x3FE000	初始化系统参数区,详见附录
boot.bin	0x00000	主程序,位于 /bin/at
user1.2048.new.5.bin	0x01000	主程序,位于 /bin/at/1024+1024

<u> </u>注意:

- 请确保正确的 *BIN (/ESP8266_NONOS_SDK/bin/at*) 已经参考 *ESP8266_NONOS_SDK/bin/at* 中 *readme.txt* 烧 录到模块 *(ESP8266)*,再执行文档中的 *AT* 指令。
- AT 底层已占用 system_os_task 优先级 0 和 1, 因此用户如基于 AT 开发, 仅支持建立一个优先级为 2 的任务。
- AT 提示 ESP8266 Station 连接 AP 的状态如下:
 - ▶ Wi-Fi CONNECTED: Wi-Fi 已连接
 - ▶ Wi-Fi GOT IP: ESP8266 Station 已从 AP 获得 IP
 - ▶ Wi-Fi DISCONNECT: Wi-Fi 连接断开



2.

指令说明

AT 指令可以细分为四种类型:

类型	指令格式	描述
测试指令	AT+ <x>=?</x>	该命令用于该命令用于查询设置指令的参数以及取值范围。
查询指令	AT+ <x>?</x>	该命令用于返回参数的当前值。
设置指令	AT+ <x>=<···></x>	该命令用于设置用户自定义的参数值。
执行指令	AT+ <x></x>	该命令用于执行受模块内部程序控制的变参数不可变的功能。

<u> 注意</u>:

- 不是每条 AT 指令都具备上述 4 种类型的命令。
- []括号内为缺省值,不必填写或者可能不显示。
- 使用双引号表示字符串数据 "string", 例如: AT+CWSAP="ESP756290","21030826",1,4
- 默认波特率为 115200。
- AT 指令必须大写,并且以回车换行符结尾(CR LF)。



3.

基础 AT 指令

3.1. 基础 AT 指令一览表

指令	描述
AT	测试 AT 启动
AT+RST	重启模块
AT+GMR	查看版本信息
AT+GSLP	进入 Deep-sleep 模式
ATE	开关回显功能
AT+RESTORE	恢复出厂设置
AT+UART	UART 配置,[@deprecated]不建议使用
AT+UART_CUR	UART 当前临时配置
AT+UART_DEF	UART 默认配置,保存到 Flash
AT+SLEEP	设置 sleep 模式
AT+WAKEUPGPIO	设置 GPIO 唤醒 Light-sleep 模式
AT+RFPOWER	设置 RF TX Power 上限
AT+RFVDD	根据 VDD33 设置 RF TX Power
AT+RFAUTOTRACE	设置 RF 频偏跟踪
AT+SYSRAM	查询系统当前剩余内存
AT+SYSADC	查询 ADC 值
AT+SYSIOSETCFG	设置 IO 工作模式
AT+SYSIOGETCFG	查询 IO 工作模式
AT+SYSGPIODIR	设置 GPIO 工作为输入或输出
AT+SYSGPIOWRITE	设置 GPIO 的输出电平
AT+SYSGPIOREAD	读取 GPIO 的电平状态
AT+SYSMSG_CUR	设置当前系统消息



AT+SYSMSG_DEF	设置默认系统消息
---------------	----------

3.2. 基础 AT 指令描述

3.2.1. AT-测试 AT 启动

执行指令	АТ
响应	ок
参数说明	-

3.2.2. AT+RST-重启模块

执行指令	AT+RST
响应	ок
参数说明	-

3.2.3. AT+GMR-查询版本信息

执行指令	AT+GMR
	<at info="" version=""> <sdk info="" version=""></sdk></at>
响应	<compile time=""></compile>
	OK
	• <at info="" version="">: AT 版本信息</at>
参数说明	• <sdk info="" version="">: SDK 版本信息</sdk>
	• <compile time="">: 编译生成时间</compile>

3.2.4. AT+GSLP-进入 Deep-sleep 模式

设置指令	AT+GSLP= <time></time>
响应	<time></time>
参数说明	<time>: 设置 ESP8266 的睡眠时长,单位: 毫秒。ESP8266 会在休眠设定时长后自动唤醒。</time>



注意	Deep-sleep 功能需要硬件支持,将 XPD_DCDC 通过 0 欧姆电阻连接到 EXT_RSTB,用作
	Deep-sleep 唤醒。

3.2.5. ATE-开关回显功能

执行指令	ATE
响应	ОК
参数说明	• ATE0: 关闭回显
	• ATE1: 开启回显

3.2.6. AT+RESTORE-恢复出厂设置

执行指令	AT+RESTORE
响应	OK
说明	恢复出厂设置,将擦除所有保存到 Flash 的参数,恢复为默认参数。
ראים	恢复出厂设置会导致机器重启。

3.2.7. AT+UART-UART 配置

[@deprecated] 本指令不建议使用,建议使用 AT+UART_CUR 或者 AT+UART_DEF 代替。

指令	查询指令: AT+UART?	设置指令: AT+UART= <baudrate>,<databits>,<stopbits>,<parity>,<flow control=""></flow></parity></stopbits></databits></baudrate>
响应	+UART: <baudrate>,<databits>,<stopbits>,<pari ty>,<flow control=""></flow></pari </stopbits></databits></baudrate>	ОК
查询返回的响应是 UART 实际参数值,与设置值有一定误差,是正常情况。 例如,设置 UART 波特率为 115200 时,查询实际波特率值为 115273。		-



	• <baudrate>: UART 波特率</baudrate>	
	• <databits>: 数据位</databits>	
	 ▶ 5: 5 bit 数据位 ▶ 6: 6 bit 数据位 ▶ 7: 7 bit 数据位 ▶ 8: 8 bit 数据位 	
	• <stopbits>: 停止位</stopbits>	
参数说明	 ▶ 1: 1 bit 停止位 ▶ 2: 1.5 bit 停止位 ▶ 3: 2 bit 停止位 	
	• <parity>: 校验位</parity>	
	 0: None 1: Odd 2: Even 	
	• <flow control="">: 流控</flow>	
	 ▶ 0: 不使能流控 ▶ 1: 使能 RTS ▶ 2: 使能 CTS ▶ 3: 同时使能 RTS 和 CTS 	
	1. 本设置将保存在 Flash user parameter 区,重新上电后仍生效。	
注意	2. 使用流控需要硬件支持流控: ► MTCK 为 UART0 CTS ► MTDO 为 UART0 RTS	
	3. 波特率支持范围: 110~115200*40。	
示例	AT+UART=115200,8,1,0,3	



3.2.8. AT+UART_CUR-设置 UART 当前临时设置,不保存到 Flash

指令	查询指令: AT+UART_CUR?	设置指令: AT+UART_CUR= <baudrate>,<databits>,<stopbits></stopbits></databits></baudrate>
响应	<pre>+UART_CUR:<baudrate>,<databits>,<stopbits>,< parity>,<flow control=""> OK</flow></stopbits></databits></baudrate></pre>	, <parity>,<flow control=""></flow></parity>
注意	查询返回的响应是 UART 实际参数值,由于时钟分频的原因,UART 实际参数值与设置值有一定误差,是正常情况。 例如,设置 UART 波特率为 115200 时,查询实际	
	波特率值为 115273。	
参数说明	w	
注意	 本设置不保存在 Flash。 使用流控需要硬件支持流控: MTCK 为 UARTO CTS MTDO 为 UARTO RTS 3. 波特率支持范围: 110~115200*40。 	
示例	AT+UART_CUR=115200,8,1,0,3	



3.2.9. AT+UART_DEF-设置 UART 配置,保存到 Flash

指令
响应 parity>, <flow control=""> OK • <baudrate>: UART 波特率 • <databits>: 数据位 • 5: 5 bit 数据位 • 6: 6 bit 数据位 • 7: 7 bit 数据位 • 8: 8 bit 数据位</databits></baudrate></flow>

● <stopbits>: 停止位 ▶ 1: 1 bit 停止位 ▶ 2: 1.5 bit 停止位 ▶ 3: 2 bit 停止位 ● <parity>: 校验位 ▶ 0: None ▶ 1: Odd ▶ 2: Even ● <flow control="">: 流控 ▶ 0: 不使能流控 ▶ 1: 使能 RTS ▶ 2: 使能 CTS ▶ 3: 同时使能 RTS 和 CTS</flow></parity></stopbits>
 本设置将保存在 Flash user parameter 区, 重新上电后仍生效。 使用流控需要硬件支持流控: MTCK 为 UART0 CTS MTDO 为 UART0 RTS 3. 波特率支持范围: 110~115200*40。
示例 AT+UART_DEF=115200,8,1,0,3



3.2.10. AT+SLEEP-设置 sleep 模式

指令	查询指令:	设置指令:
14	AT+SLEEP?	AT+SLEEP= <sleep mode=""></sleep>
	当前 sleep 模式 OK	ОК
响应		或
	UK .	ERROR
	<sleep mode="">:</sleep>	
₹ ******	▶ 0: 禁用休眠模式	
参数说明	▶ 1: Light-sleep 模式	
	▶ 2: Modem-sleep 模式	
注意	Sleep 模式仅在单 Station 模式下生效。默认为 Modem-sleep 模式。	
示例	AT+SLEEP=0	

3.2.11. AT+WAKEUPGPIO-设置 GPIO 唤醒 Light-sleep 模式

设置指令	AT+WAKEUPGPIO= <enable>,<trigger_gpio>,<trigger_level>[,<awake_gpio>,<awake_level>]</awake_level></awake_gpio></trigger_level></trigger_gpio></enable>		
响应	OK		
参数说明	 <enable></enable> O: 禁用 GPIO 唤醒 Light-sleep 功能 1: 使能 GPIO 唤醒 Light-sleep 功能 <trigger_gpio></trigger_gpio> 设置用于唤醒 Light-sleep 的 GPIO,有效范围: [0, 15] <trigger_level></trigger_level> O: 低电平唤醒 1: 高电平唤醒 [<awake_gpio>]</awake_gpio> 选填参数,设置 Light-sleep 唤醒后的标志 GPIO,有效范围: [0, 15] [<awake_level>]</awake_level> 选填参数 O: Light-sleep 唤醒后置为低电平 1: Light-sleep 唤醒后置为高电平 		



	• <trigger_gpi0> 与 <awake_gpi0> 不能相同</awake_gpi0></trigger_gpi0>	
	くtrigger_drio> 一) <dwdke_drio> 小品が日中</dwdke_drio>	
注意	• 由 <trigger_gpi0> 触发 ESP8266 从 Light-sleep 唤醒之后,如需再次进入休眠时,ESP8266 将判断 <trigger_gpi0> 的状态:</trigger_gpi0></trigger_gpi0>	
	▶ 如果 <trigger_gpi0> 仍然处于唤醒状态,则进入 Modem-sleep 休眠;</trigger_gpi0>	
	▶ 如果 <trigger_gpi0> 不处于唤醒状态,则进入 Light-sleep 休眠。</trigger_gpi0>	
	• 设置 GPIO0 低电平唤醒 Light-sleep 模式:	
	AT+WAKEUPGPIO=1,0,0	
示例	• 设置 GPIO0 高电平唤醒 Light-sleep 模式,唤醒后,将 GPIO13 设置为高电平:	
13.17.3	AT+WAKEUPGPIO=1,0,1,13,1	
	取消 GPIO 唤醒 Light-sleep 模式的功能:	
	AT+WAKEUPGPIO=0	

3.2.12. AT+RFPOWER-设置 RF TX Power 上限

设置指令	AT+RFPOWER= <tx power=""></tx>	
响应	ок	
参数说明	<tx power="">: RF TX Power 值,参数范围: [0, 82],单位: 0.25 dBm</tx>	
注意	RF TX Power 的设置并不精准,此时设置的是 RF TX Power 的最大值,实际值可能小于设置值。	
示例	AT+RFPOWER=50	

3.2.13. AT+RFVDD-根据 VDD33 设置 RF TX Power

	查询指令:	设置指令:	执行指令:
指令	AT+RFVDD?	AT+RFVDD= <vdd33></vdd33>	AT+RFVDD
711	功能:查询 ESP8266 VDD33 的值。	功能: ESP8266 根据传入的 <vdd33> 调整 RF TX Power。</vdd33>	功能: ESP8266 自动根据实际的 VDD33 调整 RF TX Power。
响应	+RFVDD: <vdd33> OK</vdd33>	ОК	ОК
参数说明	<vdd33>: VDD33 电压 值,单位: 1/1024 V</vdd33>	<vdd33>: VDD33 电压值,取值范 围: [1900, 3300]</vdd33>	-
注意	本查询指令必须在 TOUT 管脚悬空的情况下使用, 否则,查询返回无效值。	-	本查询指令必须在 TOUT 管脚悬空的 情况下使用。
示例	AT+RFVDD=2800		



3.2.14. AT+RFAUTOTRACE-设置频偏跟踪

指令	查询指令:	设置指令:	
15 4	AT+RFAUTOTRACE?	AT+RFAUTOTRACE= <enable></enable>	
响应	+RFAUTOTRACE: <enable></enable>	OV	
Mn 1777	OK	OK	
	<pre><enable>:</enable></pre>		
参数说明	▶ 0: 关闭频偏跟踪		
	▶ 1: 开启频偏跟踪		
注意	• 频偏跟踪默认开启。		
江 思	• 本设置将保存在 Flash 用户参数区,在下次上电后生效。		
示例	AT+RFAUTOTRACE=0		
נילן / ני	AT+RST		

3.2.15. AT+SYSRAM-查询系统当前剩余内存

查询指令	AT+SYSRAM?
响应	+SYSRAM: <ram> OK</ram>
参数说明	<ram>: 系统当前剩余内存,单位: byte</ram>

3.2.16. AT+SYSADC-查询 ADC 值

查询指令	AT+SYSADC?
响应	+SYSADC: <adc> OK</adc>
参数说明	<adc>: 查询到的 ADC 值,单位: 1/1024V</adc>

3.2.17. AT+SYSIOSETCFG-设置 IO 工作模式

设置指令	AT+SYSIOSETCFG= <pin>,<mode>,<pull-up></pull-up></mode></pin>
响应	ок



参数说明	 <pin>: IO 管脚号</pin> <mode>: IO 工作模式</mode> <pull-up></pull-up> D: 不使能上拉 1: 使能上拉
注意	AT+SYSI0 系列指令的使用,请参考 <u>ESP8266 管脚清单</u> 。
示例	AT+SYSIOSETCFG=12,3,1 //设置 GPI012 工作为 GPI0 模式

3.2.18. AT+SYSIOGETCFG-查询 IO 工作模式

设置指令	AT+SYSIOGETCFG= <pin></pin>	
响应	+SYSIOGETCFG: <pin>,<mode>,<pull-up> OK</pull-up></mode></pin>	
参数说明	 <pin>: IO 管脚号</pin> <mode>: IO 工作模式</mode> <pull-up></pull-up> D: 不使能上拉 1: 使能上拉 	
注意	AT+SYSI0 系列指令的使用,请参考 <u>ESP8266 管脚清单</u> 。	

3.2.19. AT+SYSGPIODIR-设置 GPIO 工作为输入或输出

设置指令	AT+SYSGPIODIR= <pin>,<dir></dir></pin>
	• 如果成功,提示
	ОК
响应	• 如果 IO 管脚不处于 GPIO 模式,则提示
	NOT GPIO MODE!
	ERROR
	• <pin>: GPIO 号</pin>
参数说明	• <dir>:</dir>
<i>≫</i> x∨ nº m³	▶ 0: 设置 GPIO 为输入
	▶ 1: 设置 GPIO 为输出
注意	AT+SYSGPI0 系列指令的使用,请参考 <u>ESP8266 管脚清单</u> 。



示例	AT+SYSIOSETCFG=12,3,1 //设置 GPI012 工作为 GPI0 模式
	AT+SYSGPIODIR=12,0 //设置 GPIO12 为输入

3.2.20. AT+SYSGPIOWRITE-设置 GPIO 的输出电平

设置指令	AT+SYSGPIOWRITE= <pin>,<level></level></pin>
响应	 如果成功,提示OK 如果IO管脚不处于输出模式,则提示NOT OUTPUT! ERROR
参数说明	<pin>: GPIO 号</pin><level>:</level>D: 低电平1: 高电平
注意 AT+SYSGPIO 系列指令的使用,请参考 <i>ESP8266</i> 管脚清单。	
示例	AT+SYSIOSETCFG=12,3,1 //设置 GPI012 工作为 GPI0 模式 AT+SYSGPI0DIR=12,1 //设置 GPI012 为输出 AT+SYSGPI0WRITE=12,1 //设置 GPI012 输出高电平

3.2.21. AT+SYSGPIOREAD-读取 GPIO 的电平状态

设置指令	AT+SYSGPIOREAD= <pin></pin>
	• 如果成功,返回
	+SYSGPIOREAD: <pin>,<dir>,<level></level></dir></pin>
响应	0K
77.	• 如果 IO 管脚不处于输出模式,则提示
	NOT GPIO MODE!
	ERROR



	• <pin>: GPIO 号</pin>
	• <dir>:</dir>
	▶ 0: 设置 GPIO 为输入
参数说明	▶ 1: 设置 GPIO 为输出
	• <level>:</level>
	▶ O: 低电平
	▶ 1: 高电平
注意	AT+SYSGPIO 系列指令的使用,请参考 <u>ESP8266 管脚清单</u> 。
	AT+SYSIOSETCFG=12,3,1 //设置 GPI012 工作为 GPI0 模式
示例	AT+SYSGPIODIR=12,0 //设置 GPIO12 为输入
	AT+SYSGPIOREAD=12

3.2.22. AT+SYSMSG_CUR-设置当前系统消息,不保存到 flash

设置指令	AT+SYSMSG_CUR= <n></n>	
响应	ОК	
参数说明	 ✓n>: bit0: 控制退出透传的消息 ᅔbit0 为 0, 退出透传时, 无提示消息; 默认为 0 ★若bit0 为 1, 退出透传时, 提示消息 +QUITT // Quit from transparent transmission bit1: 控制建立网络连接的消息 ★若bit1 为 0, 网络连接建立时, 提示消息 <link_id>,CONNECT; 默认为 0</link_id> ★若bit1 为 1, 网络连接建立时, 提示消息 +LINK_CONN:<status_type>,<link_id>,"UDP/TCP/SSL",<c s="">,<remote_ip>,<remote_port>,<local_port>;</local_port></remote_port></remote_ip></c></link_id></status_type> <status_type> 为 0 表示连接成功, 为 1 表示连接失败;</status_type> <c s=""> 为 0 表示 ESP 作为 client, 为 1 表示 ESP 作为 server。</c> 	
注意	本设置不保存到 flash 中,重新上电后失效。	
示例	AT+SYSMSG_CUR=3	

3.2.23. AT+SYSMSG_DEF-设置默认系统消息,保存到 flash

设置指令	AT+SYSMSG_DEF= <n></n>
响应	ок



	<n>:</n>
	• bitO: 控制退出透传的消息
	▶ 若 bit0 为 0,退出透传时,无提示消息;默认为 0
	▶ 若 bit0 为 1,退出透传时,提示消息 +QUITT // Quit transparent transmission
参数说明	• bit1: 控制建立网络连接的消息
	▶ 若 bit1 为 0,网络连接建立时,提示消息 <link_id>, CONNECT;默认为 0</link_id>
	▶ 若 bit1 为 1, 网络连接建立时,提示消息 +LINK_CONN: <status_type>,<link_id>,"UDP/TCP/SSL",<c s="">,<remote_ip>,<remote_port>,<local_port>;</local_port></remote_port></remote_ip></c></link_id></status_type>
	- <status_type> 为 0 表示连接成功,为 1 表示连接失败;</status_type>
	- <c s=""> 为 0 表示 ESP 作为 client,为 1 表示 ESP 作为 server。</c>
注意	本设置保存到 flash 用户参数区,重新上电后仍然有效。
示例	AT+SYSMSG_DEF=3



4.

基础 AT 指令

4.1. 基础 Wi-Fi 功能 AT 指令一览表

指令	说明 ····································
AT+CWMODE	设置 Wi-Fi 模式 (STA/AP/STA+AP), [@deprecated]不建议使用
AT+CWMODE_CUR	设置 Wi-Fi 模式 (STA/AP/STA+AP),不保存到 Flash
AT+CWMODE_DEF	设置 Wi-Fi 模式 (STA/AP/STA+AP),保存到 Flash
AT+CWJAP	连接 AP, [@deprecated] 不建议使用
AT+CWJAP_CUR	连接 AP,不保存到 Flash
AT+CWJAP_DEF	连接 AP,保存到 Flash
AT+CWLAPOPT	设置 AT+CWLAP 指令扫描结果的属性
AT+CWLAP	扫描附近的 AP 信息
AT+CWQAP	与 AP 断开连接
AT+CWSAP	设置 ESP8266 SoftAP 配置,[@deprecated]不建议使用
AT+CWSAP_CUR	设置 ESP8266 SoftAP 配置,不保存到 Flash
AT+CWSAP_DEF	设置 ESP8266 SoftAP 配置,保存到 Flash
AT+CWLIF	获取连接到 ESP8266 SoftAP 的 station 的信息
AT+CWDHCP	设置 DHCP, [@deprecated]不建议使用
AT+CWDHCP_CUR	设置 DHCP,不保存到 Flash
AT+CWDHCP_DEF	设置 DHCP,保存到 Flash
AT+CWDHCPS_CUR	设置 ESP8266 SoftAP DHCP 分配的 IP 范围,不保存到 Flash
AT+CWDHCPS_DEF	设置 ESP8266 SoftAP DHCP 分配的 IP 范围,保存到 Flash
AT+CWAUTOCONN	设置上电时是否自动连接 AP
AT+CIPSTAMAC	设置 ESP8266 Station 的 MAC 地址, [@deprecated]不建议使用
AT+CIPSTAMAC_CUR	设置 ESP8266 Station 的 MAC 地址,不保存到 Flash
AT+CIPSTAMAC_DEF	设置 ESP8266 Station 的 MAC 地址,保存到 Flash



AT+CIPAPMAC	设置 ESP8266 SoftAP 的 MAC 地址, [@deprecated]不建议使用
AT+CIPAPMAC_CUR	设置 ESP8266 SoftAP 的 MAC 地址,不保存到 Flash
AT+CIPAPMAC_DEF	设置 ESP8266 SoftAP 的 MAC 地址,保存到 Flash
AT+CIPSTA	设置 ESP8266 Station 的 IP 地址, [@deprecated]不建议使用
AT+CIPSTA_CUR	设置 ESP8266 Station 的 IP 地址,不保存到 Flash
AT+CIPSTA_DEF	设置 ESP8266 Station 的 IP 地址,保存到 Flash
AT+CIPAP	设置 ESP8266 SoftAP 的 IP 地址,[@deprecated]不建议使用
AT+CIPAP_CUR	设置 ESP8266 SoftAP 的 IP 地址,不保存到 Flash
AT+CIPAP_DEF	设置 ESP8266 SoftAP 的 IP 地址,保存到 Flash
AT+CWSTARTSMART	开始 SmartConfig
AT+CWSTOPSMART	停止 SmartConfig
AT+CWSTARTDISCOVER	开启可被局域网内的微信探测的模式
AT+CWSTOPDISCOVER	关闭可被局域网内的微信探测的模式
AT+WPS	设置 WPS 功能
AT+MDNS	设置 MDNS 功能
AT+CWHOSTNAME	设置 ESP8266 Station 的主机名称
AT+CWCOUNTRY_CUR	设置 ESP8266 当前 WiFi 国家码
AT+CWCOUNTRY_DEF	设置 ESP8266 默认 WiFi 国家码



4.2. 基础 Wi-Fi 功能 AT 指令描述

4.2.1. AT+CWMODE-设置 Wi-Fi 模式 (Station/SoftAP/Station+SoftAP)

[@deprecated] 本指令不建议使用,请使用 AT+CWMODE_CUR 或者 AT+CWMODE_DEF 代替

		查询指令:	设置指令:
指令	测试指令:	AT+CWMODE?	AT+CWMODE= <mode></mode>
7	AT+CWMODE=?	功能: 查询 ESP8266 当前 Wi-Fi 模	功能: 设置 ESP8266 当前 Wi-Fi 模
		式。	式。
响应	+CWMODE: <mode> 取值列表</mode>	+CWMODE: <mode></mode>	OK
MI-J (-ZZ	OK	OK	UK .
	<mode>:</mode>		
参数说明	▶ 1: Station 模式		
	▶ 2: SoftAP 模式		
	▶ 3: SoftAP+Station 模式		
注意	本设置将保存在 Flash 的系统参数区。		
示例	AT+CWMODE=3		

4.2.2. AT+CWMODE_CUR-设置当前 Wi-Fi 模式,不保存到 Flash

		查询指令:	设置指令:
指令	测试指令:	AT+CWMODE_CUR?	AT+CWMODE_CUR= <mode></mode>
	AT+CWMODE_CUR=?	功能:查询 ESP8266 当前 Wi-Fi 模式。	功能:设置 ESP8266 当前 Wi-Fi 模式。
响应	+CWMODE_CUR: <mode> 取值 列表 OK</mode>	+CWMODE_CUR: <mode></mode>	ОК
参数说明	<pre><mode>: 1: Station 模式 2: SoftAP 模式 3: SoftAP+Station 模式</mode></pre>		
注意	本设置不保存到 Flash。		
示例	AT+CWMODE_CUR=3		



4.2.3. AT+CWMODE_DEF-设置当前 Wi-Fi 模式并保存到 Flash

		查询指令:	设置指令:
指令	测试指令:	AT+CWMODE_DEF?	AT+CWMODE_DEF= <mode></mode>
34 (AT+CWMODE_DEF=?	功能: 查询 ESP8266 当前 Wi-Fi 模	功能: 设置 ESP8266 当前 Wi-Fi 模
		式。	式。
响应	+CWMODE_DEF: <mode> 取值 列表</mode>	+CWMODE_DEF: <mode></mode>	ОК
	OK	UK	
	<mode>:</mode>		
参数说明	▶ 1: Station 模式 ▶ 2: SoftAP 模式 ▶ 3: SoftAP+Station 模式		
注意	本设置保存到 Flash system parameter 区域。		
示例	AT+CWMODE_DEF=3		



4.2.4. AT+CWJAP-连接 AP

[@deprecated] 本指令不建议使用,请使用 AT+CWJAP_CUR 或者 AT+CWJAP_DEF 代替。

指令	查询指令: AT+CWJAP? 功能: 查询 ESP8266 Station 已连接的 AP 信息。	设置指令: AT+CWJAP= <ssid>,<pwd>[,<bssid>] 功能: 设置 ESP8266 Station 需连接的 AP。</bssid></pwd></ssid>
响应	+CWJAP: <ssid>,<bssid>,<channel>,<rssi></rssi></channel></bssid></ssid>	OK 或者 +CWJAP: <error code=""></error>
参数说明	 <ssid>: 字符串参数, AP 的 SSID</ssid> <bssid>: AP 的 MAC 地址</bssid> <channel>: 信道号</channel> <rssi>: 信号强度</rssi> 	 <ssid>: 目标 AP 的 SSID</ssid> <pwd>: 密码最长 64 字节 ASCII</pwd> [<bssid>]: 目标 AP 的 MAC 地址, 一般用于有多个 SSID 相同的 AP 的情况</bssid> <error code="">: (仅供参考,并不可靠)</error> 1: 连接超时 2: 密码错误 3: 找不到目标 AP 4: 连接失败 参数设置需要开启 Station 模式,若 SSID 或者 password 中含有特殊符号,例如,或者"或者\时,需要进行转义,其它字符转义无效。
注意	本设置将保存在 Flash system parameter 区域。	
示例	AT+CWJAP="abc","0123456789" 例如,目标 AP 的 SSID 为 "abc",password 为 "0123456789"\",则指令如下: AT+CWJAP="ab\\c","0123456789\"\\" 如果有多个 AP 的 SSID 均为 "abc",可通过 BSSID 确定目标 AP: AT+CWJAP="abc","0123456789","ca:d7:19:d8:a6:44"	



4.2.5. AT+CWJAP_CUR-临时连接 AP

指令	查询指令: AT+CWJAP_CUR? 功能: 查询 ESP8266 Station 已连接的 AP 信息。 +CWJAP_CUR: <ssid>,<bssid>,<channel>,<rssi> 0K</rssi></channel></bssid></ssid>	设置指令: AT+CWJAP_CUR= <ssid>,<pwd>[,<bssid>] 功能: 设置 ESP8266 Station 需连接的 AP。 OK 或者 +CWJAP_CUR:<error code=""></error></bssid></pwd></ssid>
		FAIL
参数说明	 <ssid>: 字符串参数, AP 的 SSID</ssid> <bssid>: AP 的 MAC 地址</bssid> <channel>: 信道号</channel> <rssi>: 信号强度</rssi> 	 <ssid>: 目标 AP 的 SSID</ssid> <pwd>: 密码最长 64 字节 ASCII</pwd> [<bssid>]:目标 AP 的 MAC 地址,一般用于有多个 SSID 相同的 AP 的情况</bssid> <error code="">: (仅供参考,并不可靠)</error> 1:连接超时 2:密码错误 3:找不到目标 AP 4:连接失败 参数设置需要开启 Station 模式,若 SSID 或者 password 中含有特殊符号,例如,或者"或者\时,需要进行转义,其它字符转义无效。
注意	本设置不保存到 Flash。	
示例	AT+CWJAP_CUR="abc","0123456789" 例如,目标 AP 的 SSID 为 "abc",password 为 "0123456789"\",则指令如下: AT+CWJAP_CUR="ab\\c","0123456789\"\\" 如果有多个 AP 的 SSID 均为 "abc",可通过 BSSID 确定目标 AP: AT+CWJAP_CUR="abc","0123456789","ca:d7:19:d8:a6:44"	



4.2.6. AT+CWJAP_DEF-连接 AP, 保存到 Flash

指令	查询指令: AT+CWJAP_DEF? 功能: 查询 ESP8266 Station 已连接的 AP 信息。	设置指令: AT+CWJAP_DEF= <ssid>,<pwd>[,<bssid>] 功能: 设置 ESP8266 Station 需连接的 AP。</bssid></pwd></ssid>
响应	+CWJAP_DEF: <ssid>,<bssid>,<channel>,<rssi> OK</rssi></channel></bssid></ssid>	OK 或者 +CWJAP_DEF: <error code=""> FAIL</error>
参数说明	 <ssid>: 字符串参数, AP 的 SSID</ssid> <bssid>: AP 的 MAC 地址</bssid> <channel>: 信道号</channel> <rssi>: 信号强度</rssi> 	 <ssid>: 目标 AP 的 SSID</ssid> <pwd>: 密码最长 64 字节 ASCII</pwd> [<bssid>]: 目标 AP 的 MAC 地址, 一般用于有多个 SSID 相同的 AP 的情况</bssid> <error code="">: (仅供参考,并不可靠)</error> 1: 连接超时 2: 密码错误 3: 找不到目标 AP 4: 连接失败 参数设置需要开启 Station 模式,若 SSID 或者 password 中含有特殊符号,例如,或者"或者\时,需要进行转义,其它字符转义无效。
注意	本设置不保存到 Flash。	
示例	AT+CWJAP_DEF="abc","0123456789" 例如,目标 AP 的 SSID 为 "abc",password 为 "0123456789"\",则指令如下: AT+CWJAP_DEF="ab\\c","0123456789\"\\" 如果有多个 AP 的 SSID 均为 "abc",可通过 BSSID 确定目标 AP: AT+CWJAP_DEF="abc","0123456789","ca:d7:19:d8:a6:44"	



4.2.7. AT+CWLAPOPT-设置 CWLAP 指令的属性

设置指令	AT+CWLAPOPT= <sort_enable>,<mask></mask></sort_enable>
响应	OK
参数说明	 <sort_enable>: 指令 AT+CWLAP 的扫描结果是否按照信号强度 RSSI 值排序:</sort_enable> D0: 不排序 1: 为根据 RSSI 排序 <mask>: 对应 bit 若为 1, 则指令 AT+CWLAP 的扫描结果显示相关属性,对应 bit 若为 0,则不显示。具体如下:</mask> bit 0: 设置 AT+CWLAP 的扫描结果是否显示 <ecn> bit 1: 设置 AT+CWLAP 的扫描结果是否显示 <rssid> bit 2: 设置 AT+CWLAP 的扫描结果是否显示 <rssi> bit 3: 设置 AT+CWLAP 的扫描结果是否显示 <fractal company="" company<="" th=""></fractal></rssi></rssid></ecn>
示例	AT+CWLAPOPT=1,2047 第一个参数为 1,表示后续如果使用 AT+CWLAP 指令,扫描结果将按照信号强度 RSSI 值排序; 第二个参数为 2047,即 0x7FF,表示 <mask> 的相关 bit 全部置为 1,后续如果使用 AT+CWLAP 指令,扫描结果将显示所有参数。</mask>



4.2.8. AT+CWLAP-扫描当前可用的 AP

	设置指令:	执行指令:
指令	AT+CWLAP= <ssid>[,<mac>,<channel>,<scan_type>,<scan_time_min>,<scan_time_max>]</scan_time_max></scan_time_min></scan_type></channel></mac></ssid>	AT+CWLAP
	功能:列出符合特定条件的 AP。	功能:列出当前可用的 AP。
响应	+CWLAP: <ecn>,<ssid>,<rssi>,<mac>,<channel>,<freq offset="">,<freq cali="">,<pairwise_cipher>,<group_cipher>,<bgn>,<wps> OK</wps></bgn></group_cipher></pairwise_cipher></freq></freq></channel></mac></rssi></ssid></ecn>	+CWLAP: <ecn>,<ssid>,<rssi>,<mac>,<channel>,< freq offset>, <freq cali="">,<pairwise_cipher>, <group_cipher>,<bgn>,<wps></wps></bgn></group_cipher></pairwise_cipher></freq></channel></mac></rssi></ssid></ecn>
		OK .
参数说明	 [<scan_type>]:选填参数</scan_type> 0:active scan 1:passive scan [<scan_time_min>]:选填参数,单位 ms,范围[C</scan_time_min> 对于 active scan,此参数为每个信道的最小扫法 对于 passive scan,此参数为每个信道的最大扫法 对于 passive scan,此参数为每个信道的最大扫法 对于 passive scan,此参数为每个信道的最大扫法 对于 passive scan,此参数为每个信道扫描的的 <ecn>: 加密方式</ecn> 0: OPEN 1: WEP 2: WPA_PSK 3: WPA2_PSK 4: WPA_WPA2_PSK 5: WPA2_Enterprise (目前 AT 不支持连接这种的 exsid>: 字符串参数, AP 的 SSID <rssid>: 字符串参数, AP 的 MAC 地址</rssid> <channel>: 信道号</channel> <freq offset="">: AP 频偏,单位: kHz。此数值除的 expairwise_cipher>:</freq> 0: CIPHER_NONE 1: CIPHER_WEP40 2: CIPHER_WEP104 3: CIPHER_TKIP 4: CIPHER_CCMP 5: CIPHER_TKIP_CCMP 6: CIPHER_UNKNOWN <group_cipher>: 定义与</group_cipher> >bitO 代表 b 模式; bit1 代表 g 模式; bit2 代表 n f a z z z z z z z z z z z z z z z z z z	描时间;默认值为 0; (2,1500) 描时间;当设置为 0 时,采用默认值 120ms; 对间;默认值为 360ms 加密 AP) 以 2.4,可得到 ppm 值



	• scan_time_min 不能大于 scan_time_max, 即要求 scan_time_max >= scan_time_min。
注意	• 若 scan_time_min 和 scan_time_max 设置均为 0,则采用默认值,默认值具体如下:
	▶ 对于 active scan,每个信道的最小扫描时间是 0,最大扫描时间是 120ms
	▶ 对于 passive scan,每个信道扫描的时间是 360ms
	AT+CWLAP="WiFi","ca:d7:19:d8:a6:44",6,0,50,120,
	或者查找指定 SSID 的 AP:
示例	AT+CWLAP="WiFi"
	或者使能 passive scan 模式:
	AT+CWLAP=,,,1,,

4.2.9. AT+CWQAP-断开与 AP 的连接

执行指令	AT+CWQAP
响应	OK
参数说明	-

4.2.10. AT+CWSAP-配置 ESP8266 SoftAP 参数

[@deprecated] 本指令不建议使用,请使用 AT+CWSAP_CUR 或者 AT+CWSAP_DEF 代替。

	 查询指令:	设置指令:
指令	AT+CWSAP?	AT+CWSAP= <ssid>,<pwd>,<chl>,<ecn>[,<max conn="">][,<ssid hidden="">]</ssid></max></ecn></chl></pwd></ssid>
	功能:查询 ESP8266 SoftAP 的配置参数。	功能:设置 ESP8266 SoftAP 的配置参数。
		ОК
响应	+CWSAP: <ssid>,<pwd>,<chl>,<ecn>,<max conn="">,<ssid hidden=""></ssid></max></ecn></chl></pwd></ssid>	或
	,	ERROR



)	
	• <ssid>: 字符串参数,接入点名称</ssid>	
	• <pwd>: 字符串参数,密码长度范围: 8 ~ 64 字节 ASCII</pwd>	
	• <chl>: 通道号</chl>	
	• <ecn>:加密方式,不支持 WEP</ecn>	
	▶ 0: OPEN ▶ 2: WPA_PSK	同左。
参数说明	▶ 3: WPA2_PSK	<u>↑</u> 注意:
	▶ 4: WPA_WPA2_PSK	 指令只有在 SoftAP 模式开启后有效。
	• [<max conn="">](选填参数): 允许连入 ESP8266 SoftAP 的最多 Station 数目,取值范围 [1, 8]。</max>	
	• [<ssid hidden="">](选填参数): 默认为 0,开启 广播 ESP8266 SoftAP SSID。</ssid>	
	▶ 0: 广播 SSID ▶ 1: 不广播 SSID	
注意	本设置保存到 Flash 系统参数区。	
示例	AT+CWSAP="ESP8266","1234567890",5,3	

4.2.11. AT+CWSAP_CUR-配置 ESP8266 SoftAP 当前参数

指令	查询指令:	设置指令:
	AT+CWSAP_CUR?	AT+CWSAP_CUR= <ssid>,<pwd>,<chl>,<ecn>[, <max conn="">][,<ssid hidden="">]</ssid></max></ecn></chl></pwd></ssid>
	功能:查询 ESP8266 SoftAP 的配置参数。	功能:设置 ESP8266 SoftAP 的配置参数。
响应	+CWSAP_CUR: <ssid>,<pwd>,<chl>,<ecn>,<max conn="">,<ssid hidden=""></ssid></max></ecn></chl></pwd></ssid>	ОК
		或
		ERROR



	• <ssid>: 字符串参数,接入点名称</ssid>	
	• <pwd>: 字符串参数,密码长度范围: 8 ~ 64 字节 ASCII</pwd>	
	• <chl>: 通道号</chl>	
	• <ecn>:加密方式,不支持 WEP</ecn>	
	▶ 0: OPEN ▶ 2: WPA_PSK	同左。
参数说明	→ 3: WPA2_PSK	注意:
	▶ 4: WPA_WPA2_PSK	 指令只有在 SoftAP 模式开启后有效。
	• [<max conn="">](选填参数): 允许连入 ESP8266 SoftAP 的最多 Station 数目,取值范围 [1, 8]。</max>	JA V V A LE GOIU IL REPUBLIA PARO
	• [<ssid hidden="">](选填参数):默认为 0,开启 广播 ESP8266 SoftAP SSID。</ssid>	
	▶ 0: 广播 SSID ▶ 1: 不广播 SSID	
注意	本设置不保存到 Flash。	
示例	AT+CWSAP_CUR="ESP8266","1234567890",5,3	

4.2.12. AT+CWSAP_DEF-配置 ESP8266 SoftAP 当前参数,保存到 Flash

	查询指令:	设置指令:
指令	AT+CWSAP_DEF?	AT+CWSAP_DEF= <ssid>,<pwd>,<chl>,<ecn>[, <max conn="">][,<ssid hidden="">]</ssid></max></ecn></chl></pwd></ssid>
	功能:查询 ESP8266 SoftAP 的配置参数。	功能:设置 ESP8266 SoftAP 的配置参数。
		ок
响应	+CWSAP_DEF: <ssid>,<pwd>,<chl>,<ecn>,<max conn="">,<ssid hidden=""></ssid></max></ecn></chl></pwd></ssid>	或
		ERROR



• <ssid>: 字符串参数,接入点名称</ssid>		
	• <pwd>: 字符串参数,密码长度范围:8~64字节 ASCII</pwd>	
	• <chl>: 通道号</chl>	
	• <ecn>:加密方式,不支持 WEP</ecn>	
	▶ 0: OPEN ▶ 2: WPA_PSK	同左。
参数说明	3: WPA2_PSK	⚠ 注意:
	▶ 4: WPA_WPA2_PSK	 指令只有在 SoftAP 模式开启后有效。
	• [<max conn="">](选填参数):允许连入 ESP8266 SoftAP 的最多 Station 数目,取值范围 [1, 8]。</max>	3H () (1) E 00.8 t
	• [<ssid hidden="">](选填参数): 默认为 0,开启 广播 ESP8266 SoftAP SSID。</ssid>	
	▶ 0: 广播 SSID ▶ 1: 不广播 SSID	
注意	本设置保存到 Flash system parameter 区域。	
示例	AT+CWSAP_DEF="ESP8266","1234567890",5,3	



4.2.13. AT+CWLIF-查询连接到 ESP8266 SoftAP 的 Station 信息

执行指令	AT+CWLIF
响应	+CWLIF: <ip addr="">,<mac></mac></ip>
参数说明	<ip addr="">: 连接到 ESP8266 SoftAP 的 Station IP 地址</ip><mac>: 连接到 ESP8266 SoftAP 的 Station MAC 地址</mac>
注意	本指令无法查询静态 IP,仅支持在 ESP8266 SoftAP 和连入的 Station DHCP 均使能的情况下有效。

4.2.14. AT+CWDHCP-设置 DHCP

[@deprecated] 本指令不建议使用,请使用 AT+CWDHCP_CUR 或者 AT+CWDHCP_DEF 代替

指令	查询指令: AT+CWDHCP?	设置指令: AT+CWDHCP= <mode>,<en> 功能: 设置 DHCP。</en></mode>
响应	DHCP 是否使能	ок
参数说明	 Bit0: 0: Station DHCP 关闭 1: Station DHCP 开启 Bit1: 0: SoftAP DHCP 关闭 1: SoftAP DHCP 开启 	 <mode>:</mode> 0: 设置 ESP8266 SoftAP 1: 设置 ESP8266 Station 2: 设置 ESP8266 SoftAP 和 Station <en>:</en> 0: 关闭 DHCP 1: 开启 DHCP
注意	 本设置保存到 Flash 用户参数区。 本设置指令与设置静态 IP 的指令(AT+CIPSTA 系列和 AT+CIPAP 系列)互相影响:)设置使能 DHCP,则静态 IP 无效;)设置静态 IP,则 DHCP 关闭;)以最后的设置为准。 	

4.2.15. AT+CWDHCP_CUR-设置 DHCP, 不保存到 Flash

指令	查询指令: AT+CWDHCP_CUR?	设置指令: AT+CWDHCP_CUR= <mode>,<en> 功能: 设置 DHCP。</en></mode>
响应	DHCP 是否使能	OK



参数说明	 Bit0: 0: Station DHCP 关闭 1: Station DHCP 开启 Bit1: 0: SoftAP DHCP 关闭 1: SoftAP DHCP 开启 	 <mode>:</mode> 0: 设置 ESP8266 SoftAP 1: 设置 ESP8266 Station 2: 设置 ESP8266 SoftAP 和 Station <en>:</en> 0: 关闭 DHCP 1: 开启 DHCP
注意	 本设置不保存到 Flash。 本设置指令与设置静态 IP 的指令 (AT+CIPSTA 系列和 AT+CIPAP 系列) 互相影响: 设置使能 DHCP,则静态 IP 无效; 设置静态 IP,则 DHCP 关闭; 以最后的设置为准。 	
示例	AT+CWDHCP_CUR=0,1	

4.2.16. AT+CWDHCP_DEF-设置 DHCP, 保存到 Flash

指令	查询指令: AT+CWDHCP_DEF?	设置指令: AT+CWDHCP_DEF= <mode>,<en>功能: 设置 DHCP。</en></mode>
响应	DHCP 是否使能	ОК
参数说明	 Bit0: 0: Station DHCP 关闭 1: Station DHCP 开启 Bit1: 0: SoftAP DHCP 关闭 1: SoftAP DHCP 开启 	 <mode>:</mode> 0: 设置 ESP8266 SoftAP 1: 设置 ESP8266 Station 2: 设置 ESP8266 SoftAP 和 Station <en>:</en> 0: 关闭 DHCP 1: 开启 DHCP
注意	 本设置保存到 Flash 用户参数区。 本设置指令与设置静态 IP 的指令 (AT+CIPSTA 系列和 AT+CIPAP 系列) 互相影响: 设置使能 DHCP,则静态 IP 无效; 设置静态 IP,则 DHCP 关闭; 以最后的设置为准。 	
示例	AT+CWDHCP_DEF=0,1	



4.2.17. AT+CWDHCPS_CUR-设置 ESP8266 SoftAP DHCP 分配的 IP 范围,不保存到 Flash

指令	查询指令: AT+CWDHCPS_CUR?	设置指令: AT+CWDHCPS_CUR= <enable>,<lease time="">,<start ip="">,<end ip=""> 功能: 设置 ESP8266 SoftAP DHCP 服务器分配的 IP 范围。</end></start></lease></enable>
响应	+CWDHCPS_CUR= <lease time="">,<start ip="">,<end ip=""></end></start></lease>	ОК
参数说明	 <enable>:</enable> 0: 清除设置 IP 范围,恢复默认值,后续参数无需填写 1: 使能设置 IP 范围,后续参数必须填写 <lease time="">: 租约时间,单位:分钟,取值范围 [1,2880]</lease> <start ip="">: DHCP 服务器 IP 池的起始 IP</start> <end ip="">: DHCP 服务器 IP 池的结束 IP</end> 	
注意	 本设置不保存到 Flash。 本指令必须在 ESP8266 SoftAP 模式使能,且开启 DHCP 的情况下使用,设置的 IP 范围必须与 ESP8266 SoftAP 在同一网段。 	
示例	AT+CWDHCPS_CUR=1,3,"192.168.4.10","192.168.4.15" 或者 AT+CWDHCPS_CUR=0 //清除设置,恢复默认值	

4.2.18. AT+CWDHCPS_DEF-设置 ESP8266 SoftAP DHCP 分配的 IP 范围, 保存到 Flash

指令	查询指令: AT+CWDHCPS_DEF?	设置指令: AT+CWDHCPS_DEF= <enable>,<lease time="">,<start ip="">,<end ip=""> 功能: 设置 ESP8266 SoftAP DHCP 服务器分配的 IP 范围。</end></start></lease></enable>
响应	+CWDHCPS_DEF= <lease time="">,<start ip="">,<end ip=""></end></start></lease>	ОК
参数说明		
注意	本设置保存到 Flash 用户参数区。 本指令必须在 ESP8266 SoftAP 模式使能,且 SoftAP 在同一网段。	L开启 DHCP 的情况下使用,设置的 IP 范围必须与 ESP8266



AT+CWDHCPS_DEF=1,3,"192.168.4.10","192.168.4.15"

或者

AT+CWDHCPS_DEF=0 //清除设置,恢复默认值

4.2.19. AT+CWAUTOCONN-上电是否自动连接 AP

设置指令	AT+CWAUTOCONN= <enable></enable>	
响应	响应 OK	
<pre></pre>		
注意 本设置保存到 Flash 系统参数区。		
示例 AT+CWAUTOCONN=1		

4.2.20. AT+CIPSTAMAC-设置 ESP8266 Station 接口的 MAC 地址

[@deprecated] 本指令不建议使用,请使用 AT+CIPSTAMAC_CUR 或者 AT+CIPSTAMAC_DEF 代替。

指令	查询指令: AT+CIPSTAMAC?	设置指令: AT+CIPSTAMAC= <mac> 功能:设置 ESP8266 Station 的 MAC 地址。</mac>
响应	+CIPSTAMAC: <mac></mac>	ОК
参数说明	<mac>: 字符串参数,ESP8266 Station 的 MAC 地址</mac>	
注意	 本设置保存到 Flash 用户参数区。 ESP8266 SoftAP 和 Station 的 MAC 地址并不相同,请勿将其设置为同一 MAC 地址。 ESP8266 MAC 地址第一个字节的 bit 0 不能为 1,例如,MAC 地址可以为 "18:" 但不能为 "15:"。 	
示例	AT+CIPSTAMAC="18:fe:35:98:d3:7b"	

4.2.21. AT+CIPSTAMAC_CUR-设置 ESP8266 Station 当前 MAC 地址,不保存到 Flash

	查询指令:	设置指令:
指令		AT+CIPSTAMAC_CUR= <mac></mac>
	AT+CIPSTAMAC_CUR?	功能:设置 ESP8266 Station 的 MAC 地址。



响应	+CIPSTAMAC_CUR: <mac> OK</mac>	
参数说明	/mac>: 字符串参数, ESP8266 Station 的 MAC 地址	
	• 本设置不保存到 Flash。	
注意	• ESP8266 SoftAP 和 Station 的 MAC 地址并不相同,请勿将其设置为同一 MAC 地址。	
	• ESP8266 MAC 地址第一个字节的 bit 0 不能为 1,例如,MAC 地址可以为 "18:" 但不能为 "15:"。	
示例	AT+CIPSTAMAC_CUR="18:fe:35:98:d3:7b"	

4.2.22. AT+CIPSTAMAC_DEF-设置 ESP8266 Station 当前 MAC 地址,保存到 Flash

指令	查询指令: AT+CIPSTAMAC_DEF?	设置指令: AT+CIPSTAMAC_DEF= <mac> 功能:设置 ESP8266 Station 的 MAC 地址。</mac>
+CIPSTAMAC_DEF: <mac></mac>		ОК
参数说明	<mac>: 字符串参数,ESP8266 Station 的 MAC 地址</mac>	
注意	 本设置保存到 Flash 用户参数区。 ESP8266 SoftAP 和 Station 的 MAC 地址并不相同,请勿将其设置为同一 MAC 地址。 ESP8266 MAC 地址第一个字节的 bit 0 不能为 1,例如,MAC 地址可以为 "18:" 但不能为 "15:"。 	
示例	AT+CIPSTAMAC_DEF="18:fe:35:98:d3:7b"	

4.2.23. AT+CIPAPMAC-设置 ESP8266 SoftAP 的 MAC 地址

[@deprecated] 本指令不建议使用,请使用 AT+CIPAPMAC_CUR 或者 AT+CIPAPMAC_DEF 代替。

	查询指令:	设置指令:
指令	AT+CIPAPMAC	AT+CIPAPMAC= <mac></mac>
	功能: 查询 ESP8266 SoftAP 的 MAC 地址。	功能:设置 ESP8266 SoftAP 的 MAC 地址。
响应	+CIPAPMAC: <mac></mac>	OK
M-3/EL	ОК	UK .
参数说明	<mac>: 字符串参数,ESP8266 SoftAP 的 MAC 地址</mac>	
	 本设置保存到 Flash 用户参数区。 ESP8266 SoftAP 和 Station 的 MAC 地址并不相同,请勿将其设置为同一 MAC 地址。 	
注意		
	• ESP8266 MAC 地址第一个字节的 bit 0 不能为 1,例如,MAC 地址可以为 "18:" 但不能为 "15:"。	
示例	AT+CIPAPMAC="1a:fe:36:97:d5:7b"	



4.2.24. AT+CIPAPMAC_CUR-设置 ESP8266 SoftAP 当前 MAC 地址,不保存到 Flash

	查询指令:	设置指令:
指令	AT+CIPAPMAC_CUR?	AT+CIPAPMAC_CUR= <mac></mac>
	功能:查询 ESP8266 SoftAP 的 MAC 地址。	功能:设置 ESP8266 SoftAP 的 MAC 地址。
响应	+CIPAPMAC_CUR: <mac></mac>	OK
MJ-7-7	ОК	UK .
参数说明	<mac>: 字符串参数,ESP8266 SoftAP 的 MAC 地址</mac>	
	• 本设置不保存到 Flash。	
注意	• ESP8266 SoftAP 和 Station 的 MAC 地址并不相同,请勿将其设置为同一 MAC 地址。	
• ESP8266 MAC 地址第一个字节的 bit 0 不能为 1,例如,MAC 地址可以为 "18:" 但不能为 "		能为 1,例如,MAC 地址可以为 "18:" 但不能为 "15:"。
示例	AT+CIPAPMAC_CUR="1a:fe:36:97:d5:7b"	

4.2.25. AT+CIPAPMAC_DEF-设置 ESP8266 SoftAP 默认 MAC 地址, 保存到 Flash

	查询指令:	设置指令:
指令	AT+CIPAPMAC_DEF?	AT+CIPAPMAC_DEF= <mac></mac>
	功能: 查询 ESP8266 SoftAP 的 MAC 地址。	功能:设置 ESP8266 SoftAP 的 MAC 地址。
响应	+CIPAPMAC_DEF: <mac></mac>	OK
MA177	ок	UK .
参数说明	<mac>: 字符串参数,ESP8266 SoftAP 的 MAC 地址</mac>	
	本设置保存到 Flash 用户参数区。	
注意	• ESP8266 SoftAP 和 Station 的 MAC 地址并不相同,请勿将其设置为同一 MAC 地址。	
• ESP8266 MAC 地址第一个字节的 bit 0 不能为 1,例如,MAC 地址可以为 "18:		能为 1,例如,MAC 地址可以为 "18:" 但不能为 "15:"。
示例	AT+CIPAPMAC_DEF="1a:fe:36:97:d5:7b"	



4.2.26. AT+CIPSTA-设置 ESP8266 Station 的 IP 地址

[@deprecated] 本指令不建议使用,请使用 AT+CIPSTA_CUR 或者 AT+CIPSTA_DEF 代替。

	查询指令:	设置指令:
指令	AT+CIPSTA?	AT+CIPSTA= <ip>[,<gateway>,<netmask>]</netmask></gateway></ip>
	功能: 查询 ESP8266 Station 的 IP 地址。	功能:设置 ESP8266 Station的 IP 地址。
响应	+CIPSTA: <ip> +CIPSTA:<gateway> +CIPSTA:<netmask> OK</netmask></gateway></ip>	ОК
参数说明	⚠ 注意: ESP8266 Station IP 需连上 AP 后,才可以查询。	<ip>字符串, ESP8266 Station 的 IP 地址</ip>[<gateway>]: 网关</gateway>[<netmask>]: 子网掩码</netmask>
	• 本设置保存到 Flash s用户参数区。	
_ ***	• 本设置指令与设置 DHCP 的指令(AT+CWDHCP 系列)互相影响:	
注意	▶ 设置静态 IP,则 DHCP 关闭;▶ 设置使能 DHCP,则静态 IP 无效;▶ 以最后的设置为准。	
示例	AT+CIPSTA="192.168.6.100","192.168.6.1","255.255.255.0"	

4.2.27. AT+CIPSTA_CUR-设置 ESP8266 Station 的 IP 地址,不保存到 Flash

	查询指令:	设置指令:
指令	AT+CIPSTA_CUR?	AT+CIPSTA_CUR= <ip>[,<gateway>,<netmask>]</netmask></gateway></ip>
	功能: 查询 ESP8266 Station 的 IP 地址。	功能:设置 ESP8266 Station的 IP 地址。
	+CIPSTA_CUR: <ip></ip>	
响应	+CIPSTA_CUR: <gateway></gateway>	OK
Ma) 1777	+CIPSTA_CUR: <netmask></netmask>	
	OK	
	A >+===.	• <ip>: 字符串,ESP8266 Station 的 IP 地址</ip>
参数说明	<mark>↑</mark> 注意: 	• [<gateway>]: 网关</gateway>
	ESP8266 Station IP 需连上 AP 后,才可以查询。 	• [<netmask>]: 子网掩码</netmask>



	• 本设置不保存到 Flash。	
\+ *	• 本设置指令与设置 DHCP 的指令(AT+CWDHCP 系列)互相影响:	
注意	 ▶ 设置静态 IP, 则 DHCP 关闭; ▶ 设置使能 DHCP, 则静态 IP 无效; ▶ 以最后的设置为准。 	
示例	AT+CIPSTA_CUR="192.168.6.100","192.168.6.1","255.255.255.0"	

4.2.28. AT+CIPSTA_DEF-设置 ESP8266 Station 的 IP 地址, 保存到 Flash

	查询指令:	设置指令:
指令	AT+CIPSTA_DEF?	AT+CIPSTA_DEF= <ip>[,<gateway>,<netmask>]</netmask></gateway></ip>
	功能: 查询 ESP8266 Station 的 IP 地址。	功能:设置 ESP8266 Station 的 IP 地址。
响应	+CIPSTA_DEF: <ip> +CIPSTA_DEF:<gateway> +CIPSTA_DEF:<netmask> OK</netmask></gateway></ip>	ОК
参数说明	⚠ 注意: ESP8266 Station IP 需连上 AP 后,才可以查询。	<ip>字符串, ESP8266 Station 的 IP 地址</ip>[<gateway>]: 网关</gateway>[<netmask>]: 子网掩码</netmask>
注意	 本设置保存到 Flash 用户参数区。 本设置指令与设置 DHCP 的指令(AT+CWDHCP 系列)互相影响: ▶ 设置静态 IP, 则 DHCP 关闭; ▶ 设置使能 DHCP, 则静态 IP 无效; ▶ 以最后的设置为准。 	
示例	AT+CIPSTA_DEF="192.168.6.100","192.168.6.1","255.255.255.0"	

4.2.29. AT+CIPAP-设置 ESP8266 SoftAP 的 IP 地址

[@deprecated] 本指令不建议使用,请使用 AT+CIPAP_CUR 或者 AT+CIPAP_DEF 代替。

	查询指令:	设置指令:
指令	AT+CIPAP?	AT+CIPAP= <ip>[,<gateway>,<netmask>]</netmask></gateway></ip>
	功能:查询 ESP8266 SoftAP 的 IP 地址。	功能:设置 ESP8266 SoftAP 的 IP 地址。
	+CIPAP: <ip></ip>	
响应	+CIPAP: <gateway></gateway>	OK
HI-0/1-24	+CIPAP: <netmask></netmask>	UK .
	ОК	



	• <ip>: 字符串,ESP8266 SoftAP 的 IP 地址</ip>
参数说明	• [<gateway>]: 网关</gateway>
	• [<netmask>]: 子网掩码</netmask>
	本设置保存到 Flash 用户参数区。
	● 目前仅支持 C 类 IP 地址。
注意	• 本设置指令与设置 DHCP 的指令(AT+CWDHCP 系列)互相影响:
	▶ 设置静态 IP, 则 DHCP 关闭;▶ 设置使能 DHCP, 则静态 IP 无效;▶ 以最后的设置为准。
示例 AT+CIPAP="192.168.5.1","192.168.5.1","255.255.255.0"	

4.2.30. AT+CIPAP_CUR-设置 ESP8266 SoftAP 的 IP 地址,不保存到 Flash

	查询指令:	设置指令:	
指令	AT+CIPAP_CUR?	AT+CIPAP_CUR= <ip>[,<gateway>,<netmask>]</netmask></gateway></ip>	
	功能:查询 ESP8266 SoftAP 的 IP 地址。	功能:设置 ESP8266 SoftAP 的 IP 地址。	
	+CIPAP_CUR: <ip></ip>		
响应	+CIPAP_CUR: <gateway></gateway>	OK	
M-3 (-2	+CIPAP_CUR: <netmask></netmask>		
	ОК		
	• <ip>: 字符串,ESP8266 SoftAP 的 IP 地址</ip>		
参数说明	• [<gateway>]: 网关</gateway>		
	● [<netmask>]: 子网掩码</netmask>		
	• 本设置不保存到 Flash。		
	• 目前仅支持 C 类 IP 地址。		
注意	• 本设置指令与设置 DHCP 的指令(AT+CWDHCP 系列)互相影响:		
	▶ 设置静态 IP,则 DHCP 关闭;▶ 设置使能 DHCP,则静态 IP 无效;▶ 以最后的设置为准。		
示例	AT+CIPAP_CUR="192.168.5.1","192.168.5.1","255.255.255.0"		

4.2.31. AT+CIPAP_DEF-设置 ESP8266 SoftAP 的 IP 地址, 保存到 Flash

	查询指令:	设置指令:	
指令	AT+CIPAP_DEF?	AT+CIPAP_DEF= <ip>[,<gateway>,<netmask>]</netmask></gateway></ip>	
	功能: 查询 ESP8266 SoftAP 的 IP 地址。	功能:设置 ESP8266 SoftAP 的 IP 地址。	



响应	+CIPAP_DEF: <ip> +CIPAP_DEF:<gateway> +CIPAP_DEF:<netmask> OK</netmask></gateway></ip>	ОК
参数说明	 <ip>: 字符串, ESP8266 SoftAP 的 IP 地址</ip> [<gateway>]: 网关</gateway> [<netmask>]: 子网掩码</netmask> 	
注意	 本设置保存到 Flash 用户参数区。 目前仅支持 C 类 IP 地址。 本设置指令与设置 DHCP 的指令 (AT+CWDHCP 系列) 互相影响:)设置静态 IP, 则 DHCP 关闭;)设置使能 DHCP, 则静态 IP 无效;)以最后的设置为准。 	
示例	AT+CIPAP_DEF="192.168.5.1","192.168.5.1","255.255.255.0"	

4.2.32. AT+CWSTARTSMART-开启 SmartConfig

指令	执行指令: AT+CWSTARTSMART 功能: 开启 SmartConfig。 ESP-TOUCH+AirKiss)	(SmartConfig 类型为	设置指令: AT+CWSTARTSMART= <type> 功能: 开启某指定类型的 SmartConfig。</type>
响应	ОК		
参数说明	<type>: 1: ESP-TOUCH 2: AirKiss 3: ESP-TOUCH+AirKiss</type>		
SmartConfig 连接过程中的 smartconfig type: <type> smart get wifi info ssid:<ap's ssid=""> password:<ap's conne="" connected="" esp8266="" got="" ip="" password:="" smartconfig="" th="" to="" try="" wifi="" wifi<="" will=""><th>// AIRKISS, ESPTOUCH o // got SSID and password > ect to the AP</th><th></th></ap's></ap's></type>		// AIRKISS, ESPTOUCH o // got SSID and password > ect to the AP	



	• 用户可以参考 ESP-TOUCH 用户指南 来了解 SmartConfig 的详细介绍。
	● 仅支持在 ESP8266 单 Station 模式下调用。
注意	• 消息 smart get wifi info 表示 SmartConfig 成功获取到 AP 信息,之后 ESP8266 尝试连接 AP,打印连接过程。
	• 消息 smartconfig connected wifi 表示成功连接到 AP,此时可以调用 AT+CWSTOPSMART 停止 SmartConfig 再执行其他指令。注意,在 SmartConfig 过程中请勿执行其他指令。
	● 从 AT_v1.0 开始,SmartConfig 可以自动获取协议类型,AirKiss 或者 ESP-TOUCH。
示例	AT+CWMODE=1
73 / 150	AT+CWSTARTSMART

4.2.33. AT+CWSTOPSMART-停止 SmartConfig

执行指令	AT+CWSTOPSMART
响应	ОК
参数说明	-
注意	无论 SmartConfig 成功与否,都请调用 AT+CWSTOPSMART 释放快连占用的内存。
示例	AT+CWSTOPSMART

4.2.34. AT+CWSTARTDISCOVER-开启可被局域网内微信探测模式

设置指令	AT+CWSTARTDISCOVER=	
以且1日マ	<pre><wechat number="">,<dev_type>,<time></time></dev_type></wechat></pre>	
响应	ОК	
	• <wechat number="">: 微信公众号,必须从微信获取。</wechat>	
	• <dev_type>: 设备类型,必须从微信获取。</dev_type>	
参数说明	• <time>: 主动发包时间间隔,取值范围: 0~24x3600,单位: 秒。</time>	
	▶ 0:ESP8266 不主动向外发包,需要手机微信查询时才回复。	
	▶ 其他值:ESP8266 主动发包的时间间隔,以便于局域网中的手机微信发现本设备。	
注意	• 可参考微信官网内网发现功能的介绍 <u>http://iot.weixin.qq.com</u> 。	
/工总	• 本指令需在 ESP8266 Station 连入局域网,获得 IP 地址后生效。	
示例	AT+CWSTARTDISCOVER="gh_9e2cff3dfa51","122475",10	

4.2.35. AT+CWSTOPDISCOVER-关闭可被局域网内微信探测模式

执行指令	AT+CWSTOPDISCOVER
------	-------------------



响应	OK
示例	AT+CWSTOPDISCOVER

4.2.36. AT+WPS-设置 WPS 功能

设置指令	AT+WPS= <enable></enable>
响应	ОК
参数说明	<enable>: 1: 开启 WPS 0: 关闭 WPS</enable>
注意	WPS 功能必须在 ESP8266 Station 使能的情况下调用。WPS 不支持 WEP 加密方式。
示例	AT+CWMODE=1 AT+WPS=1

4.2.37. AT+MDNS-设置 MDNS 功能

设置指令	AT+MDNS= <enable>,<hostname>,<server_name>,<server_port></server_port></server_name></hostname></enable>	
	OK	
响应	或	
	opmode mismatch when mdns	
	ERROR	
	• <enable>:</enable>	
	▶ 1:开启 MDNS 功能,后续参数需要填写	
★ ₩ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	▶ 0:关闭 MDNS 功能,后续参数无需填写	
参数说明	• <hostname>: MDNS 主机名称</hostname>	
	• <server_name>: MDNS 服务器名称</server_name>	
	• <server_port>: MDNS 服务器端口</server_port>	
注意	• <hostname> 和 <server_name> 不能包含特殊字符(例如 . 符号),或者设置为协议名称(例如不能定义为 http)。</server_name></hostname>	
	• ESP8266 SoftAP 模式暂时不支持 MDNS 功能。	
示例	AT+MDNS=1,"espressif","iot",8080	



4.2.38. AT+CWHOSTNAME-设置 ESP8266 Station 的主机名称

	查询指令:	设置指令:	
指令	AT+CWHOSTNAME?	AT+CWHOSTNAME= <hostname></hostname>	
	功能:查询 ESP8266 Station 的主机名称。	功能:设置 ESP8266 Station 的主机名称。	
	+CWHOSTNAME: <host name=""></host>	如果成功,返回	
	OK	ок	
响应	如果未使能 ESP8266 Station 模式,则返回	如果未使能 ESP8266 station 模式,则提示	
	+CWHOSTNAME: <null></null>	ERROR	
	OK		
参数说明	<hostname>: 主机名称,最长 32 字节</hostname>		
	• 本设置不保存到 Flash,重启后将恢复默认值。		
注意	• ESP8266 Station 默认的主机名称为 "ESP_MAC 地址低 3 个字节"。例如,		
	+CWHOSTNAME: <esp_a378da>。</esp_a378da>		
示例 AT+CWMODE=3			
73,173	AT+CWHOSTNAME="my_test"		

4.2.39. AT+CWCOUNTRY_CUR-设置 ESP8266 WiFi 国家码

指令	查询指令: AT+CWCOUNTRY_CUR? 功能: 查询 ESP8266 WiFi 国家码。	设置指令: AT+CWCOUNTRY_CUR= <country_policy>,<country_code>,<start_channel>,<total_channel_number> 功能: 设置 ESP8266 WiFi 国家码。</total_channel_number></start_channel></country_code></country_policy>
响应	+CWCOUNTRY_CUR: <country_policy>,<country_code>,<start_channel>,<total_channel_number> OK 注意: 查询返回值为实际的国家码信息。 如果设置为跟随 AP 切换,则查询值可能与之前的设置值不同。</total_channel_number></start_channel></country_code></country_policy>	ОК
参数说明	<pre><country_policy>:</country_policy></pre>	



注意	本设置不保存到 Flash,重启后将恢复默认值。
示例	AT+CWMODE=3
	AT+CWCOUNTRY_CUR=1,"CN",1,5

4.2.40. AT+CWCOUNTRY_DEF-设置默认的 ESP8266 WiFi 国家码,并保存到 flash

指令	查询指令: AT+CWCOUNTRY_DEF? 功能: 查询 ESP8266 WiFi 国家码。	设置指令: AT+CWCOUNTRY_DEF= <country_policy>,<country_code>,<start_channel>,<total_channel_number> 功能:设置 ESP8266 WiFi 国家码。</total_channel_number></start_channel></country_code></country_policy>
响应	+CWCOUNTRY_DEF: <country_policy>, <country_code>, <start_channel>, <total_channel_number> OK 注意: 查询返回值为保存在 flash 的默认国家码信息。 即使设置为跟随 AP 切换,查询值仍然与之前的设置值一致。</total_channel_number></start_channel></country_code></country_policy>	ОК
参数说明	 <country_policy>: 0: 根据 AP 自动切换国家信息; 1: 使用设置的国家信息 </country_policy> <country_code>: 国家码字符串,长度最多支持三个字符;第三个为特殊字符,在查询时不显示。</country_code> <start_channel>: 起始信道号</start_channel> <total_channel_number>: 总信道个数</total_channel_number> 	
注意	本设置将保存到 Flash 用户参数区。	
示例	AT+CWMODE=3 AT+CWCOUNTRY_DEF=1,"CN",1,5	



TCP/IP 功能 AT 指令

5.1. TCP/IP 指令一览表

指令	描述
AT+CIPSTATUS	查询网络连接信息
AT+CIPDOMAIN	域名解析功能
AT+CIPSTART	建立 TCP 连接,UDP 传输或者 SSL 连接
AT+CIPSSLSIZE	设置 SSL buffer 大小
AT+CIPSEND	发送数据
AT+CIPSENDEX	发送数据,达到设置长度,或者遇到字符 \0,则发送数据
AT+CIPSENDBUF	数据写入 TCP 发包缓存
AT+CIPBUFRESET	重置计数(TCP 发包缓存)
AT+CIPBUFSTATUS	查询 TCP 发包缓存的状态
AT+CIPCHECKSEQ	查询写入 TCP 发包缓存的某包是否成功发送
AT+CIPCLOSE	关闭 TCP/UDP/SSL 传输
AT+CIFSR	查询本地 IP 地址
AT+CIPMUX	设置多连接模式
AT+CIPSERVER	设置 TCP 服务器
AT+CIPSERVERMAXCONN	设置服务器允许建立的最大连接数。
AT+CIPMODE	设置透传模式
AT+SAVETRANSLINK	保存透传连接到 Flash
AT+CIPSTO	设置 ESP8266 作为 TCP 服务器时的超时时间
AT+PING	Ping 功能
AT+CIUPDATE	通过 Wi-Fi 升级软件
AT+CIPDINFO	接收网络数据时,+IPD 是否提示对端 IP 和端口
AT+CIPSNTPCFG	设置时域和 SNTP 服务器
AT+CIPSNTPTIME	查询 SNTP 时间
AT+CIPDNS_CUR	自定义 DNS 服务器,设置不保存到 flash
AT+CIPDNS_DEF	自定义 DNS 服务器,设置保存到 flash







5.2. TCP/IP 指令描述

5.2.1. AT+CIPSTATUS-查询网络连接信息

执行指令	AT+CIPSTATUS
响应	STATUS: <stat> +CIPSTATUS:<link id=""/>,<type>,<remote ip="">,<remote port="">,<local port="">,<tetype></tetype></local></remote></remote></type></stat>
参数说明	 <stat>: ESP8266 Station 接口的状态</stat> 2: ESP8266 Station 已连接 AP, 获得 IP 地址 3: ESP8266 Station 已建立 TCP 或 UDP 传输 4: ESP8266 Station 断开网络连接 5: ESP8266 Station 未连接 AP $(Ink ID>: 网络连接 ID (0 ~ 4), 用于多连接的情况$ <type>: 字符串参数, "TCP" 或者 "UDP"</type> <meter ip="">: 字符串, 远端 IP 地址</meter> <meter port="">: 远端端口值</meter> <local port="">: ESP8266 本地端口值</local> <tetype>:</tetype> <meter port="">: 正等P8266 本地端口值</meter> <tetype>:</tetype> <meter port="">: 正等P8266 本地端口值</meter> <meter port="">: ESP8266 作为客户端</meter> <meter port="">: ESP8266 作为客户端</meter> <meter port="">: ESP8266 作为图字器</meter>

5.2.2. AT+CIPDOMAIN-域名解析功能

执行指令	AT+CIPDOMAIN= <domain name=""></domain>	
	+CIPDOMAIN: <ip address=""></ip>	
	ок	
响应	或者	
	DNS Fail	
	ERROR	
参数说明	<domain name="">: 待解析的域名,可支持长度小于 64 的域名</domain>	
	AT+CWMODE=1 // set Station mode	
示例	AT+CWJAP="SSID","password" // access to the internet	
	AT+CIPDOMAIN="iot.espressif.cn" // DNS function	



5.2.3. AT+CIPSTART-建立 TCP 连接, UDP 传输或 SSL 连接

建立 TCP 连接

设置指令	TCP 单连接 (AT+CIPMUX=0) 时:	TCP 多连接 (AT+CIPMUX=1) 时:	
	AT+CIPSTART= <type>,<remote ip="">,<remote port="">[,<tcp alive="" keep="">]</tcp></remote></remote></type>	AT+CIPSTART= <link id=""/> , <type>,<remote ip="">,<remote port="">[,<tcp alive="" keep="">]</tcp></remote></remote></type>	
	ОК		
	或		
响应	ERROR		
	如果连接已经存在,则返回		
	ALREADY CONNECTED		
	• link ID>: 网络连接 ID (0 ~ 4), 用于多连接的情况		
	• <type>: 字符串参数,连接类型,"TCP","UDP"或"SSL"</type>		
	• <remote ip="">: 字符串参数,远端 IP 地址</remote>		
参数说明	• <remote port="">: 远端端口号</remote>		
	• [<tcp alive="" keep="">]: TCP keep-alive 侦测时间,默认关闭此功能</tcp>		
	▶ 0: 关闭 TCP keep-alive 功能 ▶ 1 ~ 7200: 侦测时间,单位为 1s		
	AT+CIPSTART="TCP","iot.espressif.cn",8000		
示例	AT+CIPSTART="TCP","192.168.101.110",1000		
	详细请参考 <u>ESP8266 AT 指令使用示例</u> 。		

建立 UDP 传输

设置指令	单连接模式 (AT+CIPMUX=0) 时: AT+CIPSTART= <type>,<remote ip="">,<remote port="">[, (<udp local="" port="">),(<udp mode="">)]</udp></udp></remote></remote></type>	多连接模式 (AT+CIPMUX=1) 时: AT+CIPSTART= <link id=""/> , <type>,<remote ip="">,<remote port="">[,(<udp local="" port="">), (<udp mode="">)]</udp></udp></remote></remote></type>
	OK	
	或	
响应	ERROR	
	如果连接已经存在,则返回:	
	ALREADY CONNECTED	



	• N络连接 ID (0 ~ 4), 用于多连接的情况
	• <type>: 字符串参数,连接类型,"TCP","UDP"或"SSL"</type>
	• <remote ip="">: 字符串参数,远端 IP 地址</remote>
	• <remote port="">: 远端端口号</remote>
	• [<udp local="" port="">]: UDP 传输时,设置本地端口</udp>
参数说明	• [<udp mode="">]: UDP 传输的属性,若透传,则必须为 0</udp>
	▶ 0: 收到数据后,不更改远端目标,默认值为 0 ▶ 1: 收到数据后,改变一次远端目标 ▶ 2: 收到数据后,改变远端目标
	注意:
	使用 <udp mode=""> 必须先填写 <udp local="" port="">。</udp></udp>
示例	AT+CIPSTART="UDP","192.168.101.110",1000,1002,2
73/77/	详细请参考 <u>ESP8266 AT 指令使用示例</u> 。

建立 SSL 连接

设置指令	AT+CIPSTART=[<link id=""/> ,] <type>,<remote ip="">,<remote port="">[,<tcp alive="" keep="">]</tcp></remote></remote></type>	
响应	OK 或 ERROR 如果连接已经存在,则返回: ALREADY CONNECTED	
参数说明	 (0 ~ 4), 用于多连接的情况 <type>: 字符串参数, 连接类型, "TCP", "UDP"或"SSL"</type> <remote ip="">: 字符串参数, 远端 IP 地址</remote> <remote port="">: 远端端口号</remote> [<tcp alive="" keep="">]: TCP keep-alive 侦测时间, 默认关闭此功能</tcp> > 0: 关闭 TCP keep-alive 功能 > 1 ~ 7200: 侦测时间, 单位为 1s 	
注意	 ESP8266 最多仅支持建立 1 个 SSL 连接。 SSL 连接不支持透传。 SSL 需要占用较多空间,如果空间不足,会导致系统重启。用户可以使用指令AT+CIPSSLSIZE=<size> 增大 SSL 缓存。</size> 	
示例	AT+CIPSSLSIZE=4096 AT+CIPSTART="SSL","iot.espressif.cn",8443	



5.2.4. AT+CIPSSLSIZE-设置 SSL Buffer 容量

设置指令	AT+CIPSSLSIZE= <size></size>
响应	OK
参数说明	<size>: SSL buffer 大小,取值范围: [2048, 4096]。</size>
示例	AT+CIPSSLSIZE=4096

5.2.5. AT+CIPSEND-发送数据

	设置指令:	
	1. 单连接时:(+CIPMUX=0)	
	AT+CIPSEND= <length></length>	
	2. 多连接时: (+CIPMUX=1)	执行指令:
指令	AT+CIPSEND= <link id=""/> , <length></length>	AT+CIPSEND
	3. 如果是 UDP 传输,可以设置远端 IP 和端口:	功能:在透传模式时,开始发送数据。
	AT+CIPSEND=[<link id=""/> ,] <length>[,<remote ip="">,<remote port="">]</remote></remote></length>	
	功能:在普通传输模式时,设置发送数据的长度。	
	发送指定长度的数据。	
	收到此命令后先换行返回 >,然后开始接收串口数据,	收到此命令后先换行返回 >。
	当数据长度满 <length> 时发送数据,回到普通指令模</length>	进入透传模式发送数据,每包最大 2048 字节,或 者每包数据以 20 ms 间隔区分。
	式,等待下一条 AT 指令。	当输入单独一包 +++ 时,返回普通 AT 指令模式。
响应	如果未建立连接或连接被断开,返回:	发送 +++ 退出透传时,请至少间隔 1 秒再发下一
	ERROR	条 AT 指令。
	如果数据发送成功,返回:	本指令必须在开启透传模式以及单连接下使用。
	SEND OK	若为 UDP 透传,指令 AT+CIPSTART 参数 <udp< td=""></udp<>
	如果数据发送失败,返回:	mode> 必须为 0。
	SEND FAIL	
参数说明	• ID>: 网络连接 ID 号 (0 ~ 4),用于多连接的情况	
	• <length>: 数字参数,表明发送数据的长度,最大长度为 2048</length>	-
	● [<remote ip="">]: UDP 传输可以设置对端 IP</remote>	
	• [<remote port="">]: UDP 传输可以设置对端端口</remote>	
示例	详细请参考 <u>ESP8266 AT 指令使用示例</u> 。	



5.2.6. AT+CIPSENDEX-发送数据

	1. 单连接时: (+CIPMUX=0)
	AT+CIPSENDEX= <length></length>
	2. 多连接时: (+CIPMUX=1)
设置指令	AT+CIPSENDEX= <link id=""/> , <length></length>
	3. 如果是 UDP 传输,可以设置远端 IP 和端口:
	AT+CIPSENDEX=[<link id=""/> ,] <length>[,<remote ip="">,<remote port="">]</remote></remote></length>
	指令功能:在普通传输模式时,设置发送数据的长度。
	发送指定长度的数据。
	 收到此命令后先换行返回 >,然后开始接收串口数据,当数据长度满 length 或者遇到字符 \0 时,发送数
	据。
	如果未建立连接或连接被断开,返回:
响应	ERROR
	如果数据发送成功,返回:
	SEND OK
	如果数据发送失败,返回:
	SEND FAIL
	• N络连接 ID 号 (0 ~ 4),用于多连接的情况
参数说明	• <length>: 数字参数,表明发送数据的长度,最大长度为 2048</length>
少奴 远明	• 当接收数据长度满 length 或者遇到字符 🔌 时,发送数据,回到普通指令模式,等待下一条 AT 指令。
	• 用户如需发送 \0, 请转义为 \\0。

5.2.7. AT+CIPSENDBUF-数据写入 TCP 发包缓存

设置指令	1. 单连接时: (+CIPMUX=0)	
	江 里北人	AT+CIPSENDBUF= <length></length>
	2. 多连接时: (+CIPMUX=1)	
	AT+CIPSENDBUF= <link id=""/> , <length></length>	



	本次		
	<本次 segment ID>,<已成功发送的 segment ID>		
	OK .		
	>		
	• 收到此命令后先返回 packet ID,再换行返回 >,然后开始接收串口数据,当数据长度满 length 或者遇到字符 \0 时,发送数据;超过 length 的数据丢弃,并提示 busy。		
	● 如果未建立连接或并非 TCP 连接或 buffer 满等出错,返回:		
响应	ERROR		
Min 1777	• 如果某包数据发送成功		
	▶ 单连接时,返回:		
	<segment id="">,SEND OK</segment>		
	▶ 多连接时,返回:		
			
	• 如果数据发送失败,返回:		
	SEND FAIL		
	• link ID>: 网络连接 ID 号 (0 ~ 4), 用于多连接的情况;		
参数说明	• <segment id="">: uint32,给每包写入数据分配的 ID,从 1 开始计数,每写入一包则自加一,计数满则重新从 1 计数;</segment>		
	• <length>:数据长度,超过长度的数据则丢弃。</length>		
Wan	本指令将数据写入 TCP 发包缓存,无需等待 SEND OK,可连续调用;发送成功后,会返回数据包 ID 及 SEND OK。		
说明	在数据没有传入完成时,传入 +++ 可退出发送,之前传入的数据将直接丢弃。		
	SSL 连接不支持使用本指令。		

5.2.8. AT+CIPBUFRESET-重新计数

	1. 单连接时: (+CIPMUX=0)
设置指令	AT+CIPBUFRESET
以且相マ	2. 多连接时: (+CIPMUX=1)
	AT+CIPBUFRESET= <link id=""/>
	ОК
响应	如果有数据包未发送完毕,或者连接不存在,则返回:
	ERROR
参数说明	<pre><link id=""/>: 网络连接 ID 号 (0 ~ 4), 用于多连接的情况。</pre>
注意	本指令基于 AT+CIPSENDBUF 实现功能。



5.2.9. AT+CIPBUFSTATUS-查询 TCP 发包缓存的状态

4			
	1. 单连接时: (+CIPMUX=0)		
设置指令	AT+CIPBUFSTATUS		
	2. 多连接时: (+CIPMUX=1)		
	AT+CIPBUFSTATUS= <link id=""/>		
响应	<下次的 segment ID>,<已发送的 segment ID>,<成功发送的segment ID>, <remain buffer="" size="">,<queue number=""></queue></remain>		
	OK		
	• < 下次的 segment ID>: 下次调用 AT+CIPSENDBUF 将分配的 ID;		
	• < 已发送的 segment ID>: 已发送的 TCP 数据包 ID;		
44 WE VY 80	• 仅当 < 下次的 segment ID> - < 已发送的 segment ID> = 1 的情况下,可调用 AT+CIPBUFRESET 重置计数。		
参数说明	• <成功发送的segment ID>: 成功发送的 TCP 数据包 ID;		
	• <remain buffer="" size="">: TCP 发包缓存剩余的空间;</remain>		
	• <queue number="">: 底层可用的 queue 数目,并不可靠,仅供参考。</queue>		
注意	本指令不支持对 SSL 连接使用。		
例如,单连接时 AT+CIPBUFSTATUS 的返回值为:			
	20,15,10,200,7		
	说明:		
	• 20:表示当前数据包序号已经分配到了 19,下次调用 AT+CIPSENDBUF 将为数据包分配序号 20;		
示例	• 15:表示当前已发送了序号为 15 的数据包,但并不一定发送成功了;		
	• 10:表示成功发送到了序号为 10 的数据包;		
	• 200: 表示网络层 TCP 发包缓存剩余的空间为 200 bytes;		
	• 7:表示当前网络层还剩余 7 个 queue 供数据传输,仅供参考,并不可靠;当 queue 为 0 时,不允许数据发送。		

5.2.10. AT+CIPCHECKSEQ-查询写入 TCP 发包缓存的某包是否发送成功

2.		1. 单连接时: (+CIPMUX=0)
	设置指令	AT+CIPCHECKSEQ= <segment id=""></segment>
	以旦汨マ	2. 多连接时: (+CIPMUX=1)
		AT+CIPCHECKSEQ= <link id=""/> , <segment id=""></segment>
响应	临成	[<link id=""/> ,] <segment id="">,<status></status></segment>
	Nin 1777	0K



	• 最多记录最后的 32 个 segment ID 数据包的状态。
	• [<link id=""/>]: 网络连接 ID (0~4),用于多连接的情况;
参数说明	• <segment id="">: 调用 AT+CIPSENDBUF 写入数据时分配的 ID;</segment>
	• <status>:</status>
	▶ FALSE:发送失败;
	▶ TRUE: 发送成功。
注意	本指令基于 AT+CIPSENDBUF 实现功能。

5.2.11. AT+CIPCLOSE-关闭 TCP/UDP/SSL 传输

指令	设置指令(用于多连接的情况): AT+CIPCLOSE= <link id=""/> 功能: 关闭 TCP/UDP 传输。	执行指令(用于单连接的情况): AT+CIPCLOSE
响应	ОК	
参数说明	Ink ID>: 需要关闭的连接 ID 号。当 ID 为 5 时,关闭所有连接。 (开启 server 后 ID 为 5 无效)	-

5.2.12. AT+CIFSR-查询本地 IP 地址

执行指令	AT+CIFSR
响应	+CIFSR:APIP, <softap address="" ip=""> +CIFSR:APMAC,<softap address="" mac=""> +CIFSR:STAIP,<station address="" ip=""> +CIFSR:STAMAC,<station address="" mac=""> OK</station></station></softap></softap>
参数说明	<ip address="">: ESP8266 SoftAP 的 IP 地址 ESP8266 Station 的 IP 地址 <mac address="">: ESP8266 SoftAP 的 MAC 地址 ESP8266 Station 的 MAC 地址</mac></ip>
注意	ESP8266 Station IP 需连上 AP 后,才可以查询。

5.2.13. AT+CIPMUX-设置多连接

指令	查询指令: AT+CIPMUX?	设置指令: AT+CIPMUX= <mode> 功能:设置连接类型。</mode>
----	---------------------	---



响应	+CIPMUX: <mode></mode>	OK
参数说明	<mode>:</mode>	
注意	 默认为单连接; 只有非透传模式 (AT+CIPMODE=0),才能设置为多连接; 必须在没有连接建立的情况下,设置连接模式; 如果建立了 TCP 服务器,想切换为单连接,必须关闭服务器 (AT+CIPSERVER=0),服务器仅支持多连接。 	
示例	AT+CIPMUX=1	

5.2.14. AT+CIPSERVER-建立 TCP 服务器

设置指令	AT+CIPSERVER= <mode>[,<port>]</port></mode>
响应	OK
参数说明	 <mode>:</mode> 0: 关闭服务器 1: 建立服务器 <port>: 端口号,默认为 333。</port>
注意	多连接情况下 (AT+CIPMUX=1),才能开启 TCP 服务器。 创建 TCP 服务器后,自动建立 TCP 服务器监听。 当有 TCP 客户端接入,会自动占用一个连接 ID。
示例	AT+CIPMUX=1 AT+CIPSERVER=1,1001

5.2.15. AT+CIPSERVERMAXCONN-设置服务器允许建立的最大连接数 *

	查询指令:	设置指令:
指令	AT+CIPSERVERMAXCONN?	AT+CIPSERVERMAXCONN= <num></num>
	功能:查询服务器允许建立的最大连接数。	功能:设置服务器允许建立的最大连接数。
响应	+CIPSERVERMAXCONN: <num></num>	OK
HJ-0 /2-7	OK	UK .
参数说明 <num>: 服务器允许建立的最大连接数,取值范围: [1,5]。</num>		[1, 5]。
注意	注意 如需设置最大连接数,请在创建服务器之前设置。	
AT+CIPMUX=1		
示例	AT+CIPSERVERMAXCONN=2	
	AT+CIPSERVER=1,80	



5.2.16. AT+CIPMODE-设置传输模式

	查询指令:	设置指令:
指令	AT+CIPMODE?	AT+CIPMODE= <mode></mode>
	功能: 查询传输模式。	功能:设置传输模式。
响应	+CIPMODE: <mode></mode>	014
Ma1777	OK	OK
	<mode>:</mode>	
参数说明	▶ Ø: 普通传输模式	
▶ 1: 透传模式,仅支持 TCP 单连接和 UDP 固定通信对端的情况		通信对端的情况
	本设置不保存到 Flash。 透传模式传输时,如果连接断开,ESP8266 会不停尝试重连,此时单独输入 +++ 退出透传,则位连;普通传输模式则不会重连,提示连接断开。	
注意		
示例	AT+CIPMODE=1	

5.2.17. AT+SAVETRANSLINK-保存透传到 Flash

保存透传(TCP 单连接)到 Flash

设置指令	AT+SAVETRANSLINK= <mode>,<remote domain="" ip="" name="" or="">,<remote port="">[,<type>,<tcp alive="" keep="">]</tcp></type></remote></remote></mode>	
响应	ок	
 <mode>:</mode> D: 取消开机透传 L: 保存开机进入透传模式 <remote ip="">: 远端 IP 或者域名</remote> <remote port="">: 远端端口</remote> [<type>] (选填参数): TCP 或者 UDP, 缺省默认为 TCP</type> [<tcp alive="" keep="">] (选填参数): TCP keep-alive 侦测, 缺省默认关闭此功能</tcp> D: 关闭 TCP keep-alive 功能 1 ~ 7200: 侦测时间,单位为秒 		
注意	 本设置将透传模式及建立的 TCP 连接均保存在 Flash system parameter 区域, 下次上电自动建立 TCP 连接并进入透传。 只要远端 IP, 端口的值符合规范, 本设置就会被保存到 Flash。 	
示例	AT+SAVETRANSLINK=1,"192.168.6.110",1002,"TCP"	



保存透传(UDP 传输)到 Flash

设置指令	AT+SAVETRANSLINK= <mode>,<remote ip="">,<remote port="">,<type>[,<udp local="" port="">]</udp></type></remote></remote></mode>	
响应	ОК	
	• <mode>:</mode>	
	▶ 0: 取消开机透传	
	▶ 1: 保存开机进入透传模式	
参数说明	• <remote ip="">: 远端 IP</remote>	
	• <remote port="">: 远端端口</remote>	
	• <type>: UDP, 缺省默认为 TCP</type>	
	• [<udp local="" port="">](选填参数): 开机进入 UDP 传输时,使用的本地端口</udp>	
注意	• 本设置将透传模式及建立的 UDP 传输均保存在 Flash 用户参数区,下次上电自动建立 UDP 传输并进入 透传。	
	• 只要远端 IP,端口的数值符合规范,本设置就会被保存到 Flash。	
示例	AT+SAVETRANSLINK=1,"192.168.6.110",1002,"UDP",1005	

5.2.18. AT+CIPSTO-设置 TCP 服务器超时时间

	查询指令:	设置指令:
指令	AT+CIPSTO?	AT+CIPSTO= <time></time>
	功能:查询 TCP 服务器超时时间。	功能:设置 TCP 服务器超时时间。
响应	+CIPSTO: <time></time>	OK
N-3/22	OK	
参数说明	<time>: TCP 服务器超时时间,取值范围 0 ~ 7200s。</time>	
注意	• ESP8266 作为 TCP 服务器,会断开一直不通信:	直至超时了的 TCP 客户端连接。
/工感	• 如果设置 AT+CIPSTO=0,则永远不会超时,不建议这样设置。	
AT+CIPMUX=1		
示例	AT+CIPSERVER=1,1001	
	AT+CIPSTO=10	

5.2.19. AT+PING-Ping 功能

设置指令	AT+PING= <ip></ip>	
以且汨マ	功能: ping 功能。	



	+ <time></time>
	OK
响应	或
	+timeout
	ERROR
参数说明	• <ip>: 字符串参数, IP 地址</ip>
少 致人 601473	• <time>: ping 响应时间</time>
示例	AT+PING="192.168.1.1"
וואנויני	AT+PING="www.baidu.com"

5.2.20. AT+CIUPDATE-通过 Wi-Fi 升级软件

执行指令	AT+ CIUPDATE 功能: 软件升级。	
响应	+CIPUPDATE: <n></n>	
	OK	
	<n>:</n>	
	• 1: 找到服务器	
参数说明	● 2: 连接到服务器	
	• 3: 获得软件版本	
	• 4: 开始升级	
说明	• 升级过程由于网络条件的好坏,有快慢差异;	
מייםא	• 升级失败会提示 ERROR,请耐心等待。	
	• 若直接使用乐鑫提供的 AT BIN (/ESP8266_NONOS_SDK/bin/at), 本指令将从 Espressif Cloud 下载 AT 固件升级。	
注意	• 若用户自行编译 AT 源代码,则请自行实现 AT+CIUPDATE 指令的升级功能,乐鑫提供本地升级的 Demo 作为参考(/ESP8266_NONOS_SDK/example/at)。	
	• 建议升级 AT 固件后,调用 AT+RESTORE 恢复出厂设置,重新初始化。	

5.2.21. AT+CIPDINFO-接收网络数据时是否提示对端 IP 和端口

设置指令	AT+CIPDINFO= <mode></mode>
	功能:接收网络数据时,+IPD 是否提示对端 IP 和端口。
响应	0K



	<mode>: 字符串参数,IP 地址</mode>
参数说明	● Ø: 不显示对端 IP 和端口
	● 1: 显示对端 IP 和端口
示例	AT+CIPDINF0=1

5.2.22. +IPD-接收网络数据

	单连接时:	多连接时:
指令	<pre>(+CIPMUX=0)+IPD,<len>[,<remote ip="">,<remote port="">]:<data></data></remote></remote></len></pre>	(+CIPMUX=1)+IPD, <link id=""/> , <len>[,<remote ip="">,<remote port="">]:<data></data></remote></remote></len>
	此指令在普通指令模式下有效,ESP8266 接收到网络数据时向串口发送 +IPD 和数据。	
	• [<remote ip="">]: 网络通信对端 IP, 由指令 AT+CIPDINFO=1 使能显示</remote>	
参数说明	• [<remote port="">]: 网络通信对端端口,由指令 AT</remote>	+CIPDINFO=1 使能
> x/ %0-//J	• link ID>: 收到网络连接的 ID 号	
	• <len>: 数据长度</len>	
	• <data>: 收到的数据</data>	

5.2.23. AT+CIPSNTPCFG-设置时域和 SNTP 服务器

指令	查询指令: AT+CIPSNTPCFG?	设置指令: AT+CIPSNTPCFG= <enable>[,<timezone>][,<sntp server0="">,<sntp server1="">,<sntp server2="">]</sntp></sntp></sntp></timezone></enable>
响应	+CIPSNTPCFG: <enable>,<timezone>,<sntp server0="">[,<sntp server1="">,<sntp server2="">] OK</sntp></sntp></sntp></timezone></enable>	OK
参数说明	OK	
说明	设置指令若未填写 SNTP server,则默认使用 "cn.ntp.org.cn","ntp.sjtu.edu.cn","us.pool.ntp.org"	
示例	AT+CIPSNTPCFG=1,8,"cn.ntp.org.cn","ntp.sjtu.edu.cn","us.pool.ntp.org"	



5.2.24. AT+CIPSNTPTIME-查询 SNTP 时间

查询指令	AT+CIPSNTPTIME?
响应	+CIPSNTPTIME: <time></time>
	OK
参数说明	<time>: 通过 SNTP 查询到的时间。</time>
	例如,查询返回时间格式如下:
	+CIPSNTPTIME:Thu Aug 04 14:48:05 2016
示例	AT+CWMODE=1 //设置为 station 模式
	AT+CWJAP="DemoAP","password" //连接到路由器,连接网络
	AT+CIPSNTPCFG=1,8 //设置时区
	AT+CIPSNTPTIME? //查询时间

5.2.25. AT+CIPDNS_CUR-自定义 DNS 服务器,不保存到 Flash

指令	功能:查询当前使用的 DNS 服务器	功能:设置自定义 DNS 服务器
	查询指令:	设置指令:
	AT+CIPDNS_CUR?	AT+CIPDNS_CUR= <enable>[,<dns server0="">,<dns server1="">]</dns></dns></enable>
响应	[+CIPDNS_CUR: <dns server0="">]</dns>	
	[+CIPDNS_CUR: <dns server1="">]</dns>	ОК
	ок	
参数说明	• <enable>:</enable>	
	▶ Ø: 不使能自定义 DNS 服务器;	
	▶ 1: 使能自定义 DNS 服务器。	
	• <dns server0="">: 第一个 DNS 服务器,可不填;</dns>	
	• <dns server1="">: 第二个 DNS 服务器,可</dns>	J不填。
说明		吏能自定义 DNS 服务器,但未填写 <dns server=""> 参数),则</dns>
	默认使用 "208.67.222.222" 作为 DNS 服务器。	
		能自定义 DNS 服务器),则默认使用 "208.67.222.222" 作为过程中,DNS 服务器可能随着路由器的配置更改。
示例	AT+CIPDNS_CUR=1,"208.67.220.220"	



5.2.26. AT+CIPDNS_DEF-自定义 DNS 服务器, 保存到 Flash

指令	功能: 查询保存到 flash 的 DNS 服务器	功能:设置自定义 DNS 服务器	
	查询指令:	设置指令:	
	AT+CIPDNS_DEF?	AT+CIPDNS_DEF= <enable>[,<dns server0="">,<dns server1="">]</dns></dns></enable>	
响应	[+CIPDNS_DEF: <dns server0="">]</dns>		
	[+CIPDNS_DEF: <dns server1="">]</dns>	OK	
	OK		
参数说明	• <enable>:</enable>		
	▶ 0: 不使能自定义 DNS 服务器;▶ 1: 使能自定义 DNS 服务器。		
	• <dns server0="">: 第一个 DNS 服务器,可不填;</dns>		
	• <dns server1="">: 第二个 DNS 服务器,可不填。</dns>		
	本设置将保存到 Flash 用户参数区。		
说明	• 对于指令 AT+CIPDNS_DEF=1(即设置使能自定义 DNS 服务器,但未填写 <dns server=""> 参数),则 默认使用 "208.67.222.222" 作为 DNS 服务器。</dns>		
	• 对于指令 AT+CIPDNS_DEF=0 (即不使能自定义 DNS 服务器),则默认使用 "208.67.222.222" 作为 DNS 服务器。并且,在与路由器交互的过程中,DNS 服务器可能随着路由器的配置更改。		
示例	AT+CIPDNS_DEF=1,"208.67.220.220"		



附录 A

以下 ESP8266 AT 指令会保存设置到 Flash:

指令	示例			
保存在 Flash 用户参数区				
AT+UART_DEF	AT+UART_DEF=115200,8,1,0,3			
AT+CWDHCP_DEF	AT+CWDHCP_DEF=1,1			
AT+CIPSTAMAC_DEF	AT+CIPSTAMAC_DEF="18:fe:35:98:d3:7b"			
AT+CIPAPMAC_DEF	AT+CIPAPMAC_DEF="1a:fe:36:97:d5:7b"			
AT+CIPSTA_DEF	AT+CIPSTA_DEF="192.168.6.100"			
AT+CIPAP_DEF	AT+CIPAP_DEF="192.168.5.1"			
AT+CWDHCPS_DEF	AT+CWDHCPS_DEF=1,3,"192.168.4.10","192.168.4.15"			
AT+SAVETRANSLINK	AT+SAVETRANSLINK_DEF=1,"192.168.6.10",1001			
AT+CIPDNS_DEF	AT+CIPDNS_DEF=1,"208.67.220.220"			
AT+RFAUTOTRACE	AT+RFAUTOTRACE=0			
AT+SYSMSG_DEF	AT+SYSMSG_DEF=3			
AT+CWCOUNTRY_DEF	AT+CWCOUNTRY_DEF=1,"CN",1,5			
保存在 Flash 系统参数区				
AT+CWMODE_DEF	AT+CWMODE_DEF=3			
AT+CWJAP_DEF	AT+CWJAP_DEF="abc","0123456789"			
AT+CWSAP_DEF	AT+CWSAP_DEF="ESP8266","12345678",5,3			
AT+CWAUTOCONN	AT+CWAUTOCONN=1			

1 注意:

- 以上指令设置时,会先读取 Flash 中的原配置,仅新配置与原配置不同时,才写 Flash 保存新配置。
- 对于 512 KB + 512 KB Flash Map,用户参数区为 0x7C000 ~ 0x80000,16 KB;
- 对于1024 KB + 1024 KB Flash Map: 用户参数区为 0xFC000 ~ 0x100000, 16 KB;
- 系统参数区始终为 Flash 的最后 16 KB。



附录 B

ESP8266 AT 指令中的提示信息说明如下:

提示信息	说明
ready	AT 固件成功启动
ERROR	指令输入错误,或者指令执行出错
WIFI CONNECTED	ESP8266 station 连接到 AP
WIFI GOT IP	ESP8266 station 获取到 IP 地址
WIFI DISCONNECT	ESP8266 station 的 WiFi 连接断开
busy s	busy sending,表示系统正在发送数据的过程中,无法响应当前输入
busy p	busy processing,表示系统正在处理前一条指令,无法响应当前输入
<conn_id>,CONNECT</conn_id>	建立了 <conn_id> 号网络连接</conn_id>
<conn_id>,CLOSED</conn_id>	<conn_id> 号网络连接断开</conn_id>
+IPD	接收到网络数据
+STA_CONNECTED: <sta_mac></sta_mac>	有 station 连入 ESP8266 softAP
+DIST_STA_IP: <sta_mac>,<sta_ip></sta_ip></sta_mac>	ESP8266 softAP 给连入的 station 分配 IP 地址
+STA_DISCONNECTED: <sta_mac></sta_mac>	station 从 ESP8266 softAP 断开连接



问题反馈

如遇到 AT 使用异常,请发邮件至乐鑫技术支持,附上如下信息:

- AT 软件的版本号, 指令 AT+GMR 可获取版本信息;
- 硬件模块的信息, 例如: ESP-WROOM-02;
- 详细的测试步骤说明, 例如:

```
AT+CWMODE_CUR=1
OK
AT+GMR
AT version:0.23.0.0(Apr 24 2015 21:11:01)
SDK version:1.0.1
compile time:Apr 24 2015 21:19:31
OK
AT+CIPSTAMAC_DEF="14:CF:11:22:33:05"
OK
```

• 如能提供 log 打印信息,请附上异常 log 信息,例如以下截屏:

```
ets Jan 8 2013,rst cause: 1, boot mode: (3,3)
load 0x40100000, len 26336, room 16
tail 0
chksum 0xde
load 0x3ffe8000, len 5672, room 8
tail 0
chksum 0x69
load 0x3ffe9630, len 8348, room 8
tail 4
chksum 0xcb
csum 0xcb
SDK version: 0.9.1
addr not ack when tx write cmd
mode : sta(18: fe: 34: 97: d5: 7b) + softAP(1a: fe: 34: 97: d5: 7b)
```



乐鑫 IOT 团队 www.espressif.com

免责申明和版权公告

本文中的信息,包括供参考的 URL 地址,如有变更,恕不另行通知。

文档"按现状"提供,不负任何担保责任,包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保,和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任,包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可,不管是明示许可还是暗示许可。

Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。蓝牙标志是 Bluetooth SIG 的注册商标。 文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产,特此声明。

版权归© 2018 乐鑫所有。保留所有权利。