# IEC-104 规约报文

实例分析

版本: V1.00

日期: 2016-09-03

## 目 录

| 1. 根 | 既述               |                           | 1 - |
|------|------------------|---------------------------|-----|
| 2. 弓 | 用标               | 隹                         | 1 - |
| 3. 信 | 息体               | 基地址范围                     | 1 - |
| 4. 报 | 设文字 <sup>-</sup> | 节数的设置                     | 1 - |
| 5. 类 | (型标              | 示符                        | 2 - |
| 6. 供 | 送原               | 因                         | 3 - |
| 7. 峁 | <sub>岩口号</sub>   |                           | 3 - |
| 8. 报 | <b>夏文实</b> [     | 列                         | 4 - |
| •    | 8.1.             | 建立网络连接或启动链路               |     |
|      | 8.2.             | 停止链路                      |     |
|      | 8.3.             | U 帧测试帧                    |     |
|      | 8.4.             | S 帧测试帧                    |     |
|      | 8.5.             | 总召唤                       |     |
|      | 8.6.             | 对时                        |     |
|      | 8.7.             | 全遥测                       |     |
|      | 8.8.             | 全遥信                       |     |
|      | 8.9.             | 变化遥信                      |     |
|      |                  | SOE                       |     |
|      |                  | 遥控                        |     |
|      |                  | 电度总召唤                     |     |
| 9. 刬 | R约测i             | 式软件                       | 9 - |
|      | 9.1.             | 测试流程                      | 9 - |
|      | 9.2.             | 测试软件比较                    |     |
|      | 9.3.             | KW-2200 配电网自动化模拟测试系统使用说明1 | 0 - |
|      | 9.4.             | PMA 通信协议分析及仿真软件使用说明       |     |

## 1. 概述

随着通信网络的迅猛发展, IEC-104 规约被广泛采用, 本文着重讲解 IEC-104 的规约报 文格式和实例分析,详细的交互和应用介绍请参考引用标准。

### 2. 引用标准

- (1) 1997 版: 《DLT 634.5101-1997/IEC60870-5-101:1995 远动设备及系统 第 5-101 部分: 传输规约采用标准传输协议子集 IEC60870-5-101 网络访问》
- (2) 2002 版: 《DLT 634.5104-2002/IEC60870-5-104:2000 远动设备及系统 第 5-104 部分: 传输规约采用标准传输协议子集 IEC60870-5-101 网络访问》
- (3) 2009 版: 《DLT 634.5104-2009/IEC60870-5-104:2006 远动设备及系统 第 5-104 部分: 传输规约采用标准传输协议子集 IEC60870-5-101 网络访问》

#### 版本对比:

各版本在规约处理流程上没有什么变化,不同之处在于:

- (1) 2002 版在 1997 版的基础上,扩展了遥测、遥信、遥控等信息体基体址。
- (2) 2009 版在 2002 版的基础上,增加了协议的传输序列和互操作性的改进,以及对冗余连接处理方面的新功能。

## 3. 信息体基地址范围

各版本区别如下:

| 类别 | 1997 版基地址 | 2002 和 2009 版基地址 |
|----|-----------|------------------|
| 遥信 | 1Н400Н    | 1Н4000Н          |
| 遥测 | 701Н900Н  | 4001Н5000Н       |
| 遥控 | В01НВ80Н  | 6001Н6100Н       |
| 设点 | В81НСООН  | 6201Н6400Н       |
| 电度 | СО1НС80Н  | 6401Н6600Н       |

**注意:** 调试主站或用测试软件测试装置的 104 规约时,主站和装置的版本要一致,有的主站和调试软件可通过设置选择规约版本。现在比较常用的是 2002 版。

## 4. 报文字节数的设置

| 类别       | 配置方式一 | 配置方式二 |
|----------|-------|-------|
| 公共地址字节数  | 2     | 1     |
| 传输原因字节数  | 2     | 1     |
| 信息体地址字节数 | 3     | 2     |

注意: 主站和测试软件一般都可以通过设置来选择配置方式,测试时注意装置的配置方式

要和主站或测试软件一致。

## 5. 类型标示符

| 序号  | 类型标示  | 十六进制 | 十进制 | 含义                              |
|-----|-------|------|-----|---------------------------------|
| 1   | 建立连接或 | 07   | 07  | 和装置建立网络连接,或停止链路后再启动链            |
| 1   | 启动链路  | 07   | 07  | 路。                              |
| 2   | 停止链路  | 13   | 19  | 网络建立连接成功后,停止链路,只发 U 格式测         |
|     |       |      |     | 试帧。                             |
| 3   | 召唤全数据 | 64   | 100 | 召唤全数据                           |
| 4   | 召唤全电度 | 65   | 101 | 召唤全电度                           |
| 5   | 对时    | 67   | 103 | 和主站时钟同步                         |
| 6   |       | 09   | 09  | 带品质描述的测量值,每个遥测值占3个字节。           |
| 7   |       | 0a   | 10  | 带3个字节时标的且具有品质描述的测量值,每个遥测值占6个字节。 |
| 8   |       | 0b   | 11  | 不带时标的标度化值,每个遥测值占3个字节。           |
| 9   | 遥测    | Ос   | 12  | 带3个时标的标度化值,每个遥测值占6个字节。          |
| 10  |       | 0d   | 13  | 带品质描述的浮点值,每个遥测值占5个字节。           |
| 11  |       | 0e   | 14  | 带3个字节时标且具有品质描述的浮点值,每个遥测值占8个字节。  |
| 12  |       | 15   | 21  | 不带品质描述的遥测值,每个遥测值占2个字节。          |
|     |       |      |     | 不带时标的单点遥信,每个遥信占1个字节,            |
| 13  |       | 01   | 01  | 00: 遥信分; 01: 遥信合。               |
| 1.4 | 液片    | 02   | 0.0 | 不带时标的双点遥信,每个遥信占1个字节,            |
| 14  | 遥信    | 03   | 03  | 01: 遥信分; 02: 遥信合。               |
| 15  |       | 14   | 20  | 具有状态变位检出的成组单点遥信,每个字节 8 个遥       |
| 10  |       |      |     | 信。                              |
| 16  |       | 02   | 02  | 带 3 个字节短时标的单点遥信,每个遥信占 4 个字节,    |
| 10  |       | 02   | 02  | 00: 遥信分; 01: 遥信合。后面 3 个字节短时标。   |
| 17  |       | 04   | 04  | 带3个字节短时标的双点遥信,每个遥信占4个字节,        |
| 1.  | SOE   |      | 04  | 01: 遥信分; 02: 遥信合。后面 3 个字节短时标。   |
| 18  |       | 1e   | 30  | 带7个字节时标的单点遥信,每个遥信占4个字节,         |
| 10  |       |      |     | 00: 遥信分; 01: 遥信合。后面7个字节短时标。     |
| 19  |       | 1f   | 31  | 带7个字节时标的双点遥信,每个遥信占4个字节,         |
|     |       |      |     | 01: 遥信分; 02: 遥信合。后面7个字节短时标。     |
|     | 遥控    | 2d   |     | 不带时标的单点遥控,每个遥控占1个字节,            |
| 20  |       |      | 45  | 遥控选择分: 0x80; 遥控执行或遥控撤销分: 0x00。  |
|     |       |      |     | 遥控选择合: 0x81; 遥控选择或遥控撤销合: 0x01。  |
| 21  |       | 2e   | 46  | 不带时标的双点遥控,每个遥控占1个字节,            |

|    |    |    |    | 遥控选择分: 0x81; 遥控执行或遥控撤销分: 0x01。 |
|----|----|----|----|--------------------------------|
|    |    |    |    | 遥控选择合: 0x82; 遥控选择或遥控撤销合: 0x02。 |
|    |    | 3a | 58 | 带7字节长时标的单点遥控,每个遥控占8个字节,        |
| 22 |    |    |    | 遥控选择分: 0x80; 遥控执行或遥控撤销分: 0x00。 |
| 22 |    |    |    | 遥控选择合: 0x81; 遥控选择或遥控撤销合: 0x01。 |
|    |    |    |    | 遥控命令后带7字节的长时标。                 |
|    |    | 3b | 59 | 带7字节长时标的双点遥控,每个遥控占8个字节,        |
| 23 |    |    |    | 遥控选择分: 0x81; 遥控执行或遥控撤销分: 0x01。 |
| 23 |    |    |    | 遥控选择合: 0x82; 遥控选择或遥控撤销合: 0x02。 |
|    |    |    |    | 遥控命令后带7字节的长时标。                 |
| 24 | 遥调 | 2f | 47 | 双点遥调                           |
| 25 |    |    |    |                                |
| 26 |    |    |    |                                |
| 27 |    |    |    |                                |
| 28 |    |    |    |                                |

注意: 只整理了常用报文的类型标示符,没有全部整理,需要时请查阅相关国标标准。

## 6. 传送原因

| 序号 | 十六进制 | 十进制   | 含义                          |
|----|------|-------|-----------------------------|
| 1  | 01   | 01    | 周期、循环(全数据主动上送)              |
| 2  | 02   | 02    | 背景扫描                        |
| 3  | 03   | 03    | 突发(变化遥测、变化遥信、SOE等)          |
| 4  | 04   | 04    | 初始化                         |
| 5  | 05   | 05    | 请求或被请求                      |
| 6  | 06   | 06    | 激活(遥控选择、遥控执行、对时等)           |
| 7  | 07   | 07    | 激活确认(遥控选择返校、遥控执行确认、对时确认等)   |
| 8  | 08   | 08    | 停止激活(遥控撤销等)                 |
| 9  | 09   | 09    | 停止激活确认(遥控撤销确认等)             |
| 10 | 0a   | 0a 10 | 激活结束(结束总召、遥控点号超范围、单双点遥控的命令不 |
| 10 |      |       | 对等)                         |
| 11 | 14   | 20    | 响应总召唤                       |
| 12 |      |       |                             |

注意: 只整理了常用报文的传送原因,没有全部整理,需要时请查阅相关国标标准。

## 7. 端口号

IEC-104 默认使用端口号为 2404,如果使用者关注由此而可能引起的安全问题,可采取相关的防范措施。

## 8. 报文实例

以公共地址字节数=2,传输原因字节数=2,信息体地址字节数=3为例对一些常用的报文进行举例分析:

- 1)报文中的长度指的是除启动字符与长度字节外的所有字节总数。
- 2) 长帧报文中的"发送序号"与"接收序号"具有抗报文丢失功能。

#### 8.1. 建立网络连接或启动链路

主站发送→激活传输启动: **68** (启动符) **04** (长度) **07** (控制域) **00 00 00** 从站发送→确认激活传输启动: **68** (启动符) **04** (长度) **0B** (控制域) **00 00 00** 

#### 8.2. 停止链路

建立网络连接后,可停止链路,只响应 U 帧测试帧。

主站发送→停止链路: **68**(启动符)**04**(长度)**13**(控制域)**00 00 00 00** 从站发送→确认停止链路: **68**(启动符)**04**(长度)**23**(控制域)**00 00 00** 

#### 8.3. U 帧测试帧

如果主站超过一定时间没有下发报文或装置也没有上送任何报文,则双方都可以按频率发送 U 帧测试帧:

主站发送→U 帧测试帧: 68 (启动符) 04 (长度) 43 (控制域) 00 00 00 从站发送→应答 U 帧测试帧: 68 (启动符) 04 (长度) 83 (控制域) 00 00 00

#### 8.4. S 帧测试帧

记录接收到的长帧,主站可以按频率发送 S 帧,比如接收 8 帧 I 帧回答一帧 S 帧,也可以要求接收 1 帧 I 帧就应答 1 帧 S 帧。

主站发送→S 帧: 68(启动符)04(长度)01(控制域)00 02 00

#### 8.5. 总召唤

召唤 YC、YX(可变长 I 帧),初始化后定时发送总召唤,每次总召唤的间隔时间一般设为 15 分钟召唤一次,不同的主站系统设置不同。

主站发送→总召唤:

**68**(启动符)**0E**(长度)**00 00**(发送序号)**00 00**(接收序号)**64**(类型标示:总召唤)**01**(可变结构限定词)**06 00**(传输原因:激活)**01 00**(公共地址即装置地址)**00 00 00**(信息体地址)**14** (区分是总召唤还是分组召唤,2002年修改后的规约中没有分组召唤)。

从站发送→总召唤确认(发送帧的镜像,除传送原因不同):

**68**(启动符)**0E**(长度)**00 00**(发送序号)**00 00**(接收序号)**64**(类型标示:总召唤)**01**(可变结构限定词)**07 00**(传输原因:激活确认)**01 00**(公共地址即装置地址)**000000**(信息体地址)**14**(同上)

从站发送→YC 帧(类型标示符 09 带品质描述的遥测,传输原因: 14 响应总召唤):

68(启动符) 13(长度) 06 00(发送序号) 02 00(接收序号) 09(类型标示: 带品质描述的遥测) 82(可变结构限定词,有2个连续遥测上送) 14 00(传输原因: 响应总召唤) 01 00(公共地址) 01 40 00(信息体地址,从0X4001 开始第0号遥测) A1 10(遥测值 10A1) 00(品质描述) 89 15(遥测值 1589) 00(品质描述)

从站发送→YX 帧(类型标示符为 01 的单点遥信,传输原因: 14 响应总召唤):

**68** (启动符) **1A** (长度) **02 00** (发送序号) **02 00** (接收序号) **01** (类型标示:单点遥信) **04** (可变结构限定词,有 4 个遥信上送) **14 00** (传输原因:响应总召唤) **01 00** (公共地址即装置地址) **01 00 00** (信息体基地址) **00** (第 1 号遥信,分) **01** (第 2 号遥信,合) **00** (第 3 号遥信,分) **00** (第 4 号遥信,分)

从站发送→结束总召唤帧(主站发送总召唤命令,从站才对应发送结束总召唤帧):

**68**(启动符)**0E**(长度)**08 00**(发送序号)**02 00**(接收序号)**64**(类型标示:总召唤)**01**(可变结构限定词)**0A 00**(传输原因:激活结束)**01 00**(公共地址)**00 00 00**(信息体地址)**14**(区分是总召唤还是分组召唤,02 年修改后的规约中没有分组召唤) 主站发送→S 帧:

68 04 01 00 0A 00

#### 8.6. 对时

主站发送→对时命令:

68(启动符)14(长度)02 00(发送序号)0A 00(接收序号)67(类型标示:时钟同步)01(可变结构限定词)06 00(传输原因:激活)01 00(公共地址)00 00 00(信息体地址)01(毫秒低位)02(毫秒高位)03(分钟)04(时)81(日与星期)09(月)10(年)从站发送→对时确认:

68(启动符)14(长度)0A 00(发送序号)02 00(接收序号)67(类型标示: 时钟同步)01(可变结构限定词)07 00(传输原因: 激活确认)01 00(公共地址)00 00 00(信息体地址)01(毫秒低位)02(毫秒高位)03(分钟)04(时)81(日与星期)09(月)10(年)主站发送→S帧:

68 04 01 00 0E 00

#### 8.7. 全谣测

从站发送→YC 帧(以类型标示符 09 为例):

- **68**(启动符) **13**(长度) **06 00**(发送序号) **02 00**(接收序号) **09**(类型标示: 带品质描述的遥测)
- **82**(可变结构限定词,有2个连续遥测上送)**01 00**(传输原因:周期、循环)**01 00**(公共地址)
- **01 40 00**(信息体地址,从 0X4001 开始第 0 号遥测) **A1 10**(遥测值 10A1)**00**(品质描述)**89 15**(遥测值 1589)**00**(品质描述)

主站发送→S 帧 (从站发送周期循环数据时,主站发送 S 帧):

68 04 01 00 04 00

#### 8.8. 全遥信

从站发送→YX 帧(以类型标示符为01的单点遥信为例):

**68**(启动符)**1A**(长度)**02 00**(发送序号)**02 00**(接收序号)**01**(类型标示:单点遥信)**04**(可变结构限定词,有4个遥信上送)**01 00**(传输原因:周期、循环)**01 00**(公共地址即装置地址)**01 00 00**(信息体基地址)**00**(第1号遥信,分)**01**(第2号遥信,合)**00**(第3号遥信,分)**00**(第4号遥信,分)

主站发送→S 帧 (从站发送周期循环数据时,主站发送 S 帧):

68 04 01 00 04 00

从站发送→YX 帧(以类型标示符为 03 的双点遥信为例):

**68**(启动符) **1C**(长度) **04 00**(发送序号) **02 00**(接收序号) **03**(类型标示:双点遥信) **04**(可变结构限定词,有4个遥信上送) **01 00**(传输原因:周期、循环) **01 00**(公共地址) **01 00 00** (信息体基地址) **01**(第1号遥信,分) **02**(第2号遥信,合) **01**(第3号遥信,分) **01**(第4号遥信,分)

主站发送→S 帧 (从站发送周期循环数据时,主站发送 S 帧):

68 04 01 00 04 00

#### 8.9. 变化遥信

如果有变化数据产生,装置会主动上送至主站,主动上送的变位遥信如下:

从站发送→变位遥信(以类型标示符为01的单点遥信为例):

**68**(启动符)**0E**(长度)**16 00**(发送序号)**06 00**(接收序号)**01**(类型标示:单点遥信)**01**(可变结构限定词,有1个变位遥信上送)**03 00**(传输原因:表突发事件)**01 00**(公共地址即装置地址)**03 00 00**(信息体地址,第3号遥信)**00**(遥信分)

主站发送→S 帧:

68 04 01 00 18 00

从站发送→变位遥信(以类型标示符为03的单点遥信为例):

**68**(启动符)**0E**(长度)**18 00**(发送序号)**06 00**(接收序号)**03**(类型标示:双点遥信)**01**(可变结构限定词,有1个变位遥信上送)**03 00**(传输原因:表突发事件)**01 00**(公共地址即装置地址)**03 00 00**(信息体地址,第3号遥信)**01**(遥信分)

主站发送→S 帧:

68 04 01 00 1a 00

#### 8.10. SOE

有 SOE 生成时,装置会主动上送至主站。

从站发送→SOE(以类型标示符为 1e 的单点遥信为例)::

- 68(启动符)15(长度)1a 00(发送序号)06 00(接收序号)1e(类型标示:单点遥信的SOE)
- **01**(可变结构限定词,有1个SOE) **03 00**(传输原因:表突发事件) **01 00**(公共地址即装置地址)
- 03 00 00 (信息体地址,第 3 号遥信) 00 (遥信分) ad (毫秒低位) 39 (毫秒高位) 1c (分钟) 10 (时)

7a(日与星期)09(月)10(年)

主站发送→S 帧:

68 04 01 00 1c 00

从站发送→SOE(以类型标示符为1f的双点遥信为例)::

68(启动符) 15(长度) 1c 00(发送序号) 06 00(接收序号) 1f(类型标示:双点遥信的 SOE)

**01**(可变结构限定词,有1个SOE) **03 00**(传输原因:表突发事件) **01 00**(公共地址即装置地址)

03 00 00 (信息体地址,第3 遥信) 01 (遥信分) ad (毫秒低位) 39 (毫秒高位) 1c (分钟) 10 (时)

7a (日与星期) 09 (月) 10 (年)

主站发送→S 帧:

68 04 01 00 1c 00

#### 8.11. 谣控

(1) 以类型标示为 2d 不带时标的单点遥控为例:

主站发送→遥控选择:

**68**(启动符) **0e**(长度) **06 00**(发送序号) **0a 00**(接收序号) **2d**(类型标示: 不带时标的单点遥

控) **01**(可变结构限定词) **06 00**(传输原因: 激活) **01 00**(公共地址即装置地址) **02 60 00**(信息体地址,遥控号=0x0602-0x0601=1) **81**(控合)

从站发送→遥控返校:

**68**(启动符) **0e**(长度) **0a 00**(发送序号) **06 00**(接收序号) **2d**(类型标示: 不带时标的单点遥控) **01**(可变结构限定词) **07 00**(传输原因: 激活确认) **01 00**(公共地址即装置地址) **02 60 00**(信息体地址,遥控号=0x0602=0x0601=1) **81**(控合)

主站发送→遥控执行:

**68**(启动符) **0e**(长度) **08 00**(发送序号) **0c 00**(接收序号) **2d**(类型标示: 不带时标的单点遥控) **01**(可变结构限定词) **06 00**(传输原因:激活) **01 00**(公共地址即装置地址) **02 60 00**(信息体地址,遥控号=0x0602=0x0601=1) **01**(控合)

从站发送→执行确认:

**68**(启动符) **0e**(长度) **0c 00**(发送序号) **08 00**(接收序号) **2d**(类型标示: 不带时标的单点遥控) **01**(可变结构限定词) **07 00**(传输原因: 激活确认) **01 00**(公共地址即装置地址) **02 60 00**(信息体地址,遥控号=0x0602=0x0601=1) **01**(控合)

主站发送→遥控撤消:

**68**(启动符) **0e**(长度) **04 00**(发送序号) **0e 00**(接收序号) **2d**(类型标示: 不带时标的单点遥控) **01**(可变结构限定词) **08 00**(传输原因: 停止激活) **01 00**(公共地址即装置地址) **02 60 00**(信息体地址,遥控号=0x0602=0x0601=1) **01**(控合)

从站发送→撤消确认:

**68** (启动符) **0e** (长度) **0e 00** (发送序号) **08 00** (接收序号) **2d** (类型标示: 不带时标的单点遥控) **01** (可变结构限定词) **09 00** (传输原因: 停止激活确认) **01 00** (公共地址即装置地址) **02 60 00** (信息体地址,遥控号=0x0602-0x0601=1) **01** (控合)

遥控选择时,如果遥控点号超范围或者遥控命令与类型标示符不符时,装置发送激活结束: 从站发送→激活结束:

**68**(启动符) **0e**(长度) **0e 00**(发送序号) **08 00**(接收序号) **2d**(类型标示: 不带时标的单点遥控) **01**(可变结构限定词) **0a 00**(传输原因: 激活结束) **01 00**(公共地址即装置地址) **02 60 00** (信息体地址,遥控号=0x0602=0x0601=1) **81**(控合)

(2) 以类型标示为 3b 带 7 字节长时标的双点遥控为例:

主站发送→遥控选择:

68(启动符) 15(长度) 02 00(发送序号) 06 00(接收序号) 3b(类型标示:带7字节长时标的双点遥控) 01(可变结构限定词) 06 00(传输原因:激活) 01 00(公共地址即装置地址) 01 06 00(信息体地址,遥控号=0x06001-0x6001=0) 81(控分) f2(ms 低位) 79(ms 高位) 1a(分钟) 0b(小时) 02(星期加日) 09(月) 10(年)

从站发送→遥控返校:

68(启动符) 15(长度) 06 00(发送序号) 02 00(接收序号) 3b(类型标示: 带7字节长时标的双点遥控) 01(可变结构限定词) 07 00(传输原因: 激活确认) 01 00(公共地址即装置地址) 01 06 00(信息体地址,遥控号=0x06001-0x6001=0) 81(控分) f2(ms 低位) 79(ms 高位) 1a(分钟) 0b(小时) 02(星期加日) 09(月) 10(年)

主站发送→遥控执行:

68(启动符) 15(长度) 04 00(发送序号) 08 00(接收序号) 3b(类型标示:带7字节长时标的双点遥控) 01(可变结构限定词) 06 00(传输原因:激活) 01 00(公共地址即装置地址) 01 06 00(信息体地址,遥控号=0x06001-0x6001=0) 01(控分) f2(ms 低位) 79(ms 高位) 1a(分钟) 0b(小时) 02(星期加日) 09(月) 10(年)

#### 从站发送→执行确认:

68(启动符) 15(长度) 08 00(发送序号) 04 00(接收序号) 3b(类型标示:带7字节长时标的双点遥控) 01(可变结构限定词) 07 00(传输原因:激活确认) 01 00(公共地址即装置地址) 01 06 00(信息体地址,遥控号=0x06001-0x6001=0) 01(控分) f2(ms低位) 79(ms高位) 1a(分钟) 0b(小时) 02(星期加日) 09 主站发送→遥控撤消:

68(启动符) 15(长度) 06 00(发送序号) 0a 00(接收序号) 3b(类型标示:带7字节长时标的双点遥控) 01(可变结构限定词) 08 00(传输原因:停止激活) 01 00(公共地址即装置地址) 01 06 00(信息体地址,遥控号=0x06001-0x6001=0) 01(控分) f2(ms低位) 79(ms高位) 1a(分钟) 0b(小时) 02(星期加日) 09(月) 10(年)

从站发送→撤消确认:

68(启动符) 15(长度) 0a 00(发送序号) 06 00(接收序号) 3b(类型标示:带7字节长时标的双点遥控) 01(可变结构限定词) 09 00(传输原因:停止激活确认) 01 00(公共地址即装置地址) 01 06 00(信息体地址,遥控号=0x06001-0x6001=0) 01(控分) f2(ms 低位) 79(ms 高位) 1a(分钟) 0b(小时) 02(星期加日) 09(月) 10(年)

**遥控选择时,如果遥控点号超范围或者遥控命令与类型标示符不符时,装置发送激活结束:** 从站发送→激活结束:

68(启动符) 15(长度) 0e 00(发送序号) 08 00(接收序号) 3b(类型标示:带7字节长时标的双点遥控) 01(可变结构限定词) 0a 00(传输原因:激活结束) 01 00(公共地址即装置地址) 01 60 00(信息体地址,遥控号=0x0601-0x0601=0) 81(控分) f2(ms 低位) 79(ms 高位) 1a(分钟) 0b(小时) 02(星期加日) 09(月) 10(年)

#### 8.12. 电度总召唤

电度可以在对时之前发送。通过设置参数中"全数据扫描间隔",单位是分钟,一般是 15 分钟召唤一次电度,如果不需要召唤电度一定要将参数中的电度个数设为 0。

如果没有电度此步骤可以省略。

主站发送→召唤电度:

68(启动符)0E(长度)04 00(发送序号)0c 00(接收序号)65(类型标示:召唤全电度)01(可变结构限定词)06 00(传输原因:激活)01 00(公共地址即装置地址)00 00 00(信息体地址)45(QCC)

从站发送→召唤确认(发送帧的镜像,除传送原因不同):

**68**(启动符)**0E**(长度) **0c 00**(发送序号)**04 00**(接收序号)**65**(类型标示:召唤全电度)**01** (可变结构限定词)**07 00**(传输原因:激活确认)**01 00**(公共地址即装置地址)**00 00 00**(信息体地址)**45**(QCC)

主站发送→S 帧:

68 04 01 00 12 00

从站发送→电度数据:

68 (启动符) 1A (长度) 0e 00 (发送序号) 06 00 (接收序号) 0F (类型标示: 不带时标的电能量,每个电能量占 5 个字节) 02 (可变结构限定词,有两个电度量上送) 05 00 (传输原因: 请求或被请求) 01 00 (公共地址即装置地址) 01 64 00 (信息体地址,从 0X6401 开始第 0 号电度) 00 00 00 00 (电度值) 00 (描述信息) 02 64 00 (信息体地址,从 0X6402 开始第 1 号电度) 00 00 00 00 (电度值) 01 (描述信息)

主站发送→S 帧:

68 04 01 00 14 00

从站发送→结束总召唤帧:

**68**(启动符)**0E**(长度)**14 00**(发送序号)**06 00**(接收序号)**65**(类型标示示:召唤全电度)**01** 

(可变结构限定词) **0A 00** (传输原因:激活结束) **01 00** (公共地址即装置地址) **00 00 00** (信息体地址) **45** (QCC) 主站发送→S 帧:

68 04 01 00 16 00

## 9. 规约测试软件

#### 9.1. 测试流程

- 1) 打开测试软件;
- 2) 选择 104 规约;
- 3) 建立网络连接;
- 4) 发送总召唤:
- 5) 发送对时;
- 6) 循环数据的主动上送测试;
- 7) 遥测、遥信、遥控、电度的测试;
- 8) 变化遥测、变化遥信、SOE 的测试:
- 9) 客户特殊要求的测试(如停止链路,启动链路等);
- 10) 可借助测试软件的报文解析分析报文的传送处理是否与要求相符。

#### 9.2. 测试软件比较

- (1) KW-2200 配电网自动化模拟测试系统
- (2) PMA 通信协议分析及仿真软件

两个软件的相同点:

设置和测试流程基本相同,常用的功能基本都能测试。

两个软件的不同点:

(1) KW-2200 配电网自动化模拟测试系统:

#### 优点:

- A、界面比较友善,快捷方式很多,通道数据、遥测、遥信、遥控、事件、输出分界 面显示,每个功能都可单独测试,灵活方便。
- B、报文内容解析的很详细,清晰易懂,可以和规约要求进行对比,是否满足设计要求。
- C、终端参数设置界面中的"同步对时"不起作用,需要手动选择"即时命令"中的"时钟同步"进行对时。

D、个别报文(停止链路,启动链路等)可以通过手动输入报文进行测试。 缺点:遥控类型默认为不带时标的双点遥控,其他遥控类型测试不了。

(2) PMA 通信协议分析及仿真软件


**优点:** 手动方式可以测试各种遥控类型(不带时标的单点遥控,不带时标的双点遥控,带7字节长时标的单点遥控,带7字节长时标的双点遥控都可以测试)。

#### 缺点:


- A、只有报文收发的显示界面,总召、对时、遥控等测试需要手动选择类型标示符, 并输入传送原因、点号等信息,才能正确测试。
- B、报文的解析不是非常清晰明了,需要对照实际报文进行分析。
- C、多数情况下,提示"链路连接失败"信息后,再次连接也连接不上了,需要关闭 软件重新打开才有效。

#### 9.3. KW-2200 配电网自动化模拟测试系统使用说明

(1) 打开软件



(2) 选择规约,输入名称




(3) 设置参数






(4) 启动测试



(5)功能测试的子菜单选择




(6)事件输出(启动、变化遥信、SOE、遥控等信息均可显示)



#### (7)遥控测试




(8) 对时




(9) 手动输入报文



(10) 停止链路等报文手动输入




#### (11) 报文解析




#### 9.4. PMA 通信协议分析及仿真软件使用说明


#### (1) 打开软件



(2)选择规约




(3) 配置参数



(4) 建立网络连接



(5) 手动发送报文(建立连接后需要手动发送总召唤命令)



(6) 发送总召唤



(7) 选择遥控测试



(8) 带时标的遥控需要手动输入报文格式



#### (9) 对时



#### (10) 报文解析



(11)遥测、遥信、遥控等没有单独的显示菜单,只有总的报文收发显示。