## **TUTORIAL PARA LA CONEXIÓN Y PRUEBA DE SU ESP32**


Este tutorial se realizará basado en que usted ya tiene instalado VS code, si no es así, deténgase a realizar la instalación de Python y de VS code en su equipo.

Para verificar que su visual studio pueda leer Python de la forma adecuada, ejecute en el terminar de VS Code el comando python --version o python -V.

Para sacar la terminal puede dar ctrl+ñ o ir a view --> terminal



Verifique que tenga instalado pyserial y esptool y paquetes de Python que pueda necesitar. Para la instalación de paquetes de Python se hace uso de pip. Inicialmente vamos a verificar los paquetes pre-instalados, para esto haga uso de pip list




Ahora, utilice pip install para instalar los paquetes necesarios, empezaremos con pyserial y esptool:

```
typing_extensions 4.14.1
tzdata 2025.2
PS E:\ITM\Docencia\Digital2\Basic> pip install esptool
Requirement already satisfied: esptool in c:\users\yomin\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (5.0.2)
Requirement already satisfied: bitstring!=4.2.0,>=3.1.6 in c:\users\yomin\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from esptool) (4.3.1)
Requirement already satisfied: cryptography>=43.0.0 in c:\users\yomin\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from esptool) (45.0.6)
Requirement already satisfied: pyserial>=3.3 in c:\users\yomin\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from esptool) (3.5)
Requirement already satisfied: reedsolo<1.8,>=1.5.3 in c:\users\yomin\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from esptool) (1.7.0)
Requirement already satisfied: PyYAML>=5.1 in c:\users\yomin\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from esptool) (6.0.2)
Requirement already satisfied: intelhex in c:\users\yomin\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from esptool) (6.0.2)
Requirement already satisfied: intelhex in c:\users\yomin\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (from esptool) (6.0.2)
```

Haga el mismo procedimiento con pyserial.


Despues de realizar este proceso, debería verlos a ambos listados al hacer pip list



## De ahora en adelante, así instalará los paquetes de Python que necesite.

Para este paso, se asume que ya usted a pre-instalado el driver para la lectura del ESP32 en su computador, si no lo ha hecho, dicho driver esta disponible en: <a href="https://www.silabs.com/software-and-tools/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers?tab=downloads">https://www.silabs.com/software-and-tools/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers?tab=downloads</a> Aseguresé de descargar la versión 6.7 para la instalación, y que se de la lectura del dispositivo una vez usted lo conecte al puerto USB.

Puede verificar la lectura adecuada del dispositivo verificando el administrador de dispositivos de su computador



Cree una carpeta donde vaya a almacenar todos los proyectos del curso.

Descargue el firmware del ESP32 para programación en micropython desde: <a href="https://micropython.org/download/ESP32\_GENERIC/">https://micropython.org/download/ESP32\_GENERIC/</a> descargue la ultima versión y guardela en la carpeta creada para los proyectos del curso.


Luego, vaya a VS code y abra la carpeta que creo para trabajar en el curso, cuando abra esa carpeta desde VS code, debería estar el archivo de firmware que descargo.

Ejecute el comando mostrado en la imagen para borrar el contenido del ESP32 (sustituya COM9 por su propio puerto)

```
PROBLEMS OUTPUT TERMINAL DEBUG CONSOLE PORTS
                                                                                                                                           +~ ... | [] ×
                                                                                                                                              >_ powershell
                                                                                                                                             >_ Python yomin
PS C:\Users\yomin> python -m esptool --port COM9 erase_flash
• Warning: Deprecated: Command 'erase_flash' is deprecated. Use 'erase-flash' instead.
  esptool v5.0.2
  Connected to ESP32 on COM9:
 Chip type:
                       ESP32-D0WDQ6 (revision v1.0)
                       Wi-Fi, BT, Dual Core + LP Core, 240MHz, Vref calibration in eFuse, Coding Scheme None
 Features:
 Crystal frequency: 40MHz
                       7c:9e:bd:4b:68:00
  Stub flasher running.
  Flash memory erased successfully in 3.4 seconds.
 Hard resetting via RTS pin...
O PS C:\Users\yomin>
```


Luego haga uso de los comandos cd, ls, D: (SI ES NECESARIO), para dirigirse a la carpeta donde va a manejar el desarrollo del curso.

Y una vez allí corra el siguiente comando para instalar el firmware de micropython en el ESP32




AHORA SU ESP32 PUEDE SER PROGRAMADO EN MICROPYTHON

En VS Code vamos a instalar una extensión que nos permita programar en micropython, vaya a la sección de extensions




Y busque PyMakr para la instalación, Instale la preview, que cuenta con 5 estrellas



Después de realizar la Instalación, cierre visual y vuélvalo abrir para que los cambios sean añadidos.


Vaya a la carpeta donde va a manejar el curso y cree una carpeta que se llame "My-first-Project" Luego abra visual studio code, la interface debe lucir así:



Despliegue pymark Project y dele en el símbolo "+", para crear un proyecto, lego seleecione la carpeta que creo "My-first-Project".

Dele el nombre al proyecto, indique que lo desea crear en la misma carpeta en la que esta y dígale que quiere que lo cree con Led-example.

Si llevo el proceso de forma adecuada debería llegar a algo similar a lo siguiente:



Cambie el contenido del pymakr.conf por lo siguiente :

```
{
  "py_ignore": [
  ".vscode",
  ".gitignore",
  ".git",
  "env",
  "venv"
],
  "name": "Basic",
  "address": "COM9",
  "username": "micro",
  "password": "python",
```

```
"sync_folder": "",

"open_on_start": true
}

Y el de main.py por:

from machine import Pin

import time

# LED interno suele estar en GPIO2; si usas LED externo, cambia 2 por tu pin

led = Pin(2, Pin.OUT)

while True:
    led.on() # encender
    time.sleep(0.2)
    led.off() # apagar
    time.sleep(0.5)
```

Desde este punto, el docente los guiará