

العطل	أحادي	ثلاثي
الكارت تالف تماماً أو بيت الكارت في العداد مكسور	0001	
الكارت تالف أو مقلوب أو نوعية غير صحيح	0002	01 92,94
نوع العملية على الكارت غير صحيحة	0003	02-40
البيانات الموجودة على الكارت ليست خاصة بالعداد الثلاثي		41
رقم العداد غير صحيح وغير متوافق مع الرقم على البرنامج	0101 0108	46 47
الرقم التعريفي غير صحيح وغير متوافق مع الموجود على البرنامج	0102	43
العداد غير مهيا بالترتيب الصحيح	0103	
العداد غير متوافق مع نوع الكارت	0104	60-63
نوع التعريف الموجودة على البرنامج غير الموجودة على العداد	0105	
هذا الكارت لمشارك موجود بالفعل لا يصلح لعداد آخر	0106	64,45
هذا العداد لمشارك موجود بالفعل لا يصلح وضع كارت فتح حساب به	0107	64
خطأ بالعملية الموجودة على الكارت	0200	
خطأ ببنية التاريخ	0201	
خطأ في عملية الإختبار	0202	
ليست عملية موثقة	0203	
مساحة الكارت أصبحت ممتلئة	0204	
مساحة الإعدادات أكثر من مساحة برمجة الكارت	0205	74
مشكلة في الباسورد بين البرنامج والعداد	0300	
إنتهاء صلاحية الكارت أو زيادة الوقت عن الحد المسموح في العداد	0301	91
مشكلة فرق عدد الشحنت بين البرنامج والعداد	0400	81,82
تم سحب الكارت بسرعة قبل قراءته بصورة كاملة	0500	51-59
تم سحب الكارت بسرعة عند دخول كارت تغيير العداد		98
تم سحب الكارت بسرعة قبل نقل البيانات من العداد الى الكارت ورقم العداد مختلف أو العكس في حالة نسخ عداد بالكارت		88,89
تم إلغاء الحساب على هذا العداد		72
لم يتم الضغط على زر البرمجة أثناء وضع كارت إعادة تهيئة	0600	
لم يتم الضغط على زر البرمجة أثناء وضع كارت عميل جديد		70
عدم الضغط على زر البرمجة أثناء دخول كارت تغيير عداد		95
الزر غير مضغوط عليه أثناء عملية نقل البيانات من العداد الى الكارت أو العكس في عملية نسخ العداد		86,87
كارت تغيير العداد مستخدم بالفعل		97
الرصيد الموجود على العداد + الرصيد على الكارت أكبر من المسموح	0700	80
قيمة الشحن أكبر من المسموح		44
الرصيد أعلي من الحد المسموح		49
غير قابل للشحن		42
الطاقة لكل فارة تعدت الحد المسموح		48
لا يمكن قبول شحنة إلا بعد فتح حساب		71
تحميل خاطئ للبيانات	0701	78,79
نظام العداد قديم جدا		96
عند إلغاء خطأ الغطاء الطرقي والخارجي لا يكونوا في وضعهم الصحيح		83-85
لم يتم إزالة خطأ الحمل الزائد		90
الحدث مازال موجود		93
خطأ بكارت إعادة التهيئة للعداد	0800	
إختيار خاطئ للملف	0801	
خطأ بكود التحقق الداخلي للكارت	0802	
خطأ بكود التحقق الخارجي للكارت	0803	
خطأ بكتابة البيانات	0804	50
خطأ بقراءة البيانات	0805	
خطأ بملف تعريف المساحة للكارت	0806	
مشكلة غير معروفة	0900	

أنواع الأعطال	الأحادي	الثلاثي
حمل زائد بتخطي التيار عن الحد المسموح	oUEr-P	
فتح غطاء العداد	oP-CouEr	toP_OPEN
فتح الغطاء الطرفي للعداد	oP-TCou	tEr-OPEN
تلف بدائرة الساعة الداخلية بالعداد	E-dATE	
نفاذ جهد البطارية او عدم وجودها مع رمز البطارية	BATTEry	E-bAttEr
جهد مصدر التغذية اقل او اعلي من الطبيعي	E-uoLT	OUEr-U
توصيل أطراف التوصيل بالعكس الأرضي مكان الكهرباء	Cur-rE	rEUErSE
الحمل الداخل على العداد لا يساوي الحمل الخارج	E-sTEAL	
حدوث عطل فني بدائرة الريلاي أو الريلاي نفسه	E-rELA4	E-rELAY
الرصيد المتبقي على العداد أصبح قليل	L-CrEdIT	
لا يوجد رصيد على العداد	non-CrEd	
المستوي الأول في انذار العميل بانخفاض الرصيد	L-LEu1	
المستوي الثاني في انذار العميل بانخفاض الرصيد	L-LEu2	
المستوي الثالث في انذار العميل بانخفاض الرصيد	L-LEu3	
خطأ في البيانات الموجودة على العداد	E-LoAd	
خطأ في ترتيب أطراف الفازات الثلاثة		E-SEqUEN
فقدان الطرف المتعادل		MISS-NE
فقدان أحد أطراف الفازات الثلاثة		droP-U-I
وجود تيار بلا جهد		MISS-U
إضطرابات مغناطيسية		MAGNEt

أرقام الصفحات	الأحادي	الثلاثي
الطاقة المتبقية بالكيلو وات	01	01
الرصيد المتبقي بالجنيه	02	02
كمية الطاقة المستخدمة منذ انشاء هذا الحساب بالكيلو وات	03	04
استخدام الطاقة للشهر الحالي بالكيلو وات	04	05
الرصيد المستخدم للشهر الحالي بالجنيه	06	09
رقم الشريحة المستخدمة في حاليا في التعريفه الواحدة	07	07
تيار أقصى حمل بالأمبير	08	08
أقصى حمل مر بالعداد بالأمبير	0D	539
مقدار الكيلو وات لكل شريحة	10-19	11-19
قيمة الشرائح للتعريفه المستخدمة بالجنيه	20-29	21-30
رقم التعريفه المستخدمة حاليا (منزلي او تجاري ...)	2F	20
التاريخ والوقت على العداد	30,31	31,32
أقصى حمل بالكيلو وات	36	538
كل الرصيد الذي تم شحنه على العداد على نفس العميل	3F	53
عدد مرات فتح غطاء العداد	40	194
كمية الكيلو وات المستخدم في الـ 12 شهر السابقين	41-52	
عدد مرات فتح الغطاء الطرقي بالعداد	59	55
كمية الكيلووات المسحوبة في حالة التوصيل العكسي	53	638
كمية الكيلووات المسحوبة في حالة عدم التوازن	54	
الرصيد الكلي المسحوب بالسالب	5A	208
كمية الكيلو وات المسحوب بالسالب	5B	209
حساب الرصيد الكلي في حالة تلف الريلاي هاردوير	5E	
كمية الكيلو وات الكلي في حالة تلف الريلاي هاردوير	60	637
عدد النبضات لكل كيلو وات (800)	70	39,40
الحالة الموجود عليها العداد 00 او 01 او 02	71	
رقم النظام للجهاز الصادر منه العداد (0000)	72	41
رقم المستخدم	73	44
رقم العداد	75	47
حالة عمل الريلاي	79	257
الجهد الحالي	C1	131-133
التيار الحالي في الفرع 1	C2-C3	134-136
تاريخ فتح غطاء العداد اخر مرة	F3,F4	195,196
تاريخ فتح الغطاء الطرقي للعداد اخر مرة	F5,F6	56,57
تاريخ اخر عطل بالريلاي	F9,FA	541,542