

دليل استخدام عداد أحادي مسبق الدفع ME514- 5



رقم الصفحة والتوصيف



صفحة حالة المفتاح : رقم
25 تظهر حالة المفتاح
الداخلي بالعداد إما مفتوح
او مغلق

ملحوظة : عندما يظهر رقم الصفحة بالركن الأيسر السفلي بالعداد بصورة متكررة يعنى ذلك وجود صفحات داخلية حيث بالضغط المطول عليها يتم الدخول بتلك الصفحات وأيضا يتم الخروج منها بتلك الطريقة
الايخطاء التي من الممكن ظهورها مع الكارت

رقم الخطاء	التعريف
01	الكارت تالف
02	الكارت لا يخص الشركة
03	الكارت لا يخص هذا العداد
04	لم يتم الكتابة على الكارت بشكل سليم

تنبيه :

- عند وضع الكارت أثناء الشحن انتظر حتى ظهور كلمة **GOOD**
- لا تقم بالتلاعب بغطاء العداد أو الروزته أو كسر الاختام بأى حال من الأحوال حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية والغرامة
- تابع أستهلاكاتك بصفة دورية وقم بالترشيد
- القائم بالتركيب هو الفنى المختص بشركة الكهرباء فقط

2

رقم الصفحة والتوصيف



صفحة الأستهلاك
الشهرى : صفحة رقم
4 وتظهر عند الضغط
على الزر الأعلى بالعداد
وتظهر أستهلاكك فى
الشهر الحلى



صفحة كود المشترك :
صفحة رقم 2 تظهر كود
المشترك



صفحة التاريخ : صفحة
رقم 6 تظهر التاريخ
الحالى بالعداد



صفحة الديون : صفحة
رقم 15 تظهر الديون
بالجنية



صفحة التعريفه : رقم
12 تظهر التعريفه
المطبقة بالعداد على
الشرائح المذكورة
سابقا



صفحة التيار المبرمج :
رقم 24 تظهر أقصى
تيار مسموح به للحمل
الموصل لديك



Address: Bldg. 87, North 90 front of NATA,
ARABCOM bldg., 1st floor, 5th Settlement, New
Cairo. Egypt.
Phone : (+202) 22909830
Fax : (+202) 27599749
Website: www.elsewedyelectric.com

**ELSEWEDY
ELECTRIC**

iskraemeco
BY ELSEWEDY ELECTRIC

مكونات العداد الرئيسية



جدول الأجزاء الرئيسية

م	أسم الجزء	م	أسم الجزء
1	شاشة العداد وبها خلفية مضيئة تعمل بزر العداد	6	زر تصفح شاشات العداد
2	منفذ الإتصال الضوئي	7	بطارية العداد
3	زر غطاء الروزته	8	غطاء روزته العداد
4	منفذ الكارت	9	غطاء العداد
5	لمبة إنذار الرصيد		

ملحوظة : التلاعب بغطائين العداد قد يؤدي لفصل العداد نهائياً حتى ولو كان يوجد رصيد لحين الفحص بمعامل الشركة، ويضع المستخدم تحت طائلة القانون .



اللمبات الإسترشادية بالعداد

لمبات الإنذار بالعداد ترشدك عزيزي المواطن بحالة العداد وكيفية التصرف عند إضاءتها

اللمبات الأسترشادية

لمبة رصيد منخفض	هذه اللمبة تشير الى انخفاض المتبقى من رصيدك بالعداد وتنبيهك بسرعة شحن العداد في أقرب وقت قبل نفاذ الرصيد كلياً، بحيث أنها تضيء بشكل متقطع دلالة على انخفاض الرصيد وبشكل ثابت عند نفاذها كلياً
لمبة الأتذار	تضيء لمبة الإنذار عندما يكون هناك حدث غير طبيعي عن نمط التشغيل العادي مثل تيار عكسي بالوجة أو الأرضي، غطاء عداد مفتوح أو انخفاض جهد البطارية ... إلخ.
لمبة النبضات	تضيء تلك اللمبة في صورة وميض متقطع يتسارع نسبة الى الحمل الموجود بالمكان وهي دلالة على معدل إستهلاكك

زر التصفح: يوجد بواجه العداد عدد 2 زر لتصفح شاشات العداد المختلفة والتي سوف يتم شرح الهام منها في البند التالي

شاشات العداد الهامة

هنا عزيزي المواطن سيتم شرح الشاشات الهامة بالعداد لمتابعة رصيدك على سبيل المثال

صفحة الرصيد المتبقى و الشريحة الحالية يظهران بصورة أوتوماتيكية وذلك عند الحالات الآتية :

- 5 - توصيل التيار بأستخدام المفتاح الخارجي (السكينة الخارجية) للمكان
- وضع الكارت بالعداد بدون الضغط على الزر
- تصفح الشاشات
- الإنتظار دقيقة واحدة بعد آخر مرة تم الضغط على زر تصفح الشاشات

صورة الصفحة

رقم الصفحة والتوصيف

	صفحة المتبقى من الرصيد: وتتميز بكلمة "بقي جنية" في الركن الأيمن السفلي من الشاشة، ويظهر رصيدك عبارة عن جنية وكسر الجنية الفاصل بينهم علامة عشرية (.) على سبيل المثال 95.650 تعني 95 جنية و 65 قرش.
	صفحة الشريحة الحالية : تظهر في الشاشة الرئيسية كما هو مبين بالركن الأيسر العلوي من الشاشة أو بالشاشات المتحركة
	صفحة الأستهلاك الكلي: صفحة رقم 3 وتظهر عند الضغط على الزر الأعلى بالعداد وتظهر أستهلاكك الكلي من وقت تركيب العداد