驱动程序正确安装之后



运行客户端之后的服务器



特别注意:

准备: S1 拨向 cl,S2 拨向 ATTI (第一个 ATTI)

第一步: 首先服务器一直打开

第二步: 然后打开 RC 调试程序, 打开遥控器电源, 确保绿灯常亮, 蓝灯闪烁。然后关闭 RC

调试程序

第三步: 打开客户端, 登录即可