

◆プログラムの概要

頭とリフトを、前回とは別の指示で動かす。

◆サンプルプログラム

/examples/tutorials/01_basics/06_sing_scales.py

◆情報

API : `set_head_angle(degrees(angle))`

頭を指定した角度へ動かす

※move_headは方向と速度指定。こちらは着地点の指定。

引き数	型	役割
degrees(angle)	degrees()	[-22.0 ~ 44.5]の範囲で指定する。 degrees()は、Cozmoが理解できる値に、 API内部で調節してくれる便利機能。

例)

```
robot.set_head_angle(degrees(-22.0)).wait_for_completed() //下を向く
robot.set_head_angle(degrees(44.5)).wait_for_completed() //上を向く
robot.set_head_angle(degrees(10.0)).wait_for_completed() //ほぼ正面を向く
```

(注) [wait_for_completed()]の後に sleep() を使うとエラーになる。
[wait for completed()]=完了を待つ なので sleep 不要。

他にもパラメータが用意されています。下記ページも見てみてください。

https://data.bots.de/cozmo_sdk_doc/cozmosdk.anki.com/docs/generated/cozmo.robot.html#cozmo.robot.SetHeadAngle

API : `set_lift_height(height)`

リフトを指定した高さへ動かす

※move_liftは方向と速度指定。こちらは着地点の指定。

引き数	型	役割
height	float	[0.0 ~ 1.0]の範囲で指定する。

例)

```
robot.set_lift_height(0.0).wait_for_completed() //一番下へ
robot.set_lift_height(0.5).wait_for_completed() //中間辺りへ
robot.set_lift_height(1.0).wait_for_completed() //一番上へ
```

◆練習課題

「06_sing_scales.py」をコピーし、別名ファイル「nkc_06_sing_scales_2.py」を作成する。
新しいファイルで、以下の課題を完成させてください。

課題)

課題 1) 頭の上げ下げ、リフトの上げ下げを色々と組み合わせよう。

※6行以上の処理を実行。