# 从零开始,快速上手Duo 开发板攻略


汇报人: 张馥媛

汇报时间: 2023.12.15

# 目录


- Duo简介
- 登录Duo
- TPU
- 摄像头

# Duo简介



Milk-V Duo	规格
处理器	CVITEK CV1800B (C906@1Ghz + C906@700MHz)
内存	DDR2 64MB
Storage	1x Mirco SD slot,1x SD NAND solder pad
USB	1x Type-C for data and Power,1x USB2 solder pad
摄像	1x 16P FPC connector (MIPI CSI 2-lane)
芯片	up to 26 Pins available for general purpose I/O (GPIO)
尺寸	21mm*51mm


### Duo简介



### 登录Duo


#### 准备: Duo+microSD+Type-C

- 1.下载镜像和工具
- -从官方镜像和SDK下载系统
- -下载Flash工具 balenaEtch
- 2.烧录镜像(以balena



### 登录Duo

- 3. USBnet 设置
- -通过Type-C线将Duo与电脑连接
- -"RNDIS"设备出现在设备管理器中
- -选择 "RNDIS "并右键单击以更新驱动程」
- -选择 "Browse my computer for drivers"
- -选择 "Let me pick from a list of available drivers on my computer"
- -选择 "Network adapters"
- -Manufacturer/Model: Microsoft/USB RNDIS Adapter




### 登录Duo

- -忽略警告信息
- -驱动程序更新成功
- -检查 "USB RNDIS Adapter"
- -找到IP并使用ping来测试网络
- 4.SSH
- -打开终端,输入

ssh root@192.168.42.1, 并回答是

- -输入密码 milkv
- -登录成功




• 准备: Duo+microSD+Type-C

Duo的 CPU CV1800B 集成了 CVITEK TPU,用于智能检测

TPU 是深度学习神经网络的 AI 加速引擎,可用于加速图像分类、物体检测、人脸检测与识别、分割、LSTM 等。TPU 的主要功能是分担 CPU 工作,加速计算机视觉和语音相关操作

- ·基于 YOLOv5 的目标
- 1.配置 Docker 开发环
- 下载Docker Desktop for
- -控制面板 —— 程序和功
- -找到 Hyper-V,勾选 Hyp 统文件配置完成后重启电射
- -然后即可安装下载好 Doo 的后端进行相应的勾选
- -安装完成后,需要重启电



-拉取开发所需 Docker 镜像

从 Docker hub 获取镜像文件

```
docker pull sophgo/tpuc_dev:v3.1
```

- 启动 Docker 容器

在 Windows 终端中执行

```
docker run --privileged --name <container_name> -v /workspace -it sophgo/tpuc_dev:v3
```

其中, <container\_name>为自己定义的容器名,比如叫 DuoTPU

```
docker run --privileged --name DuoTPU -v /workspace -it sophgo/tpuc_dev:v3.1
```

-获取开发工具包并添加环境变量

在 Docker 终端中下载 TPU-MLIR 模型转换工具包

git clone https://github.com/milkv-duo/tpu-mlir.git

在 Docker 终端中,用 source 命令添加环境变量 In the Docker terminal, use the source command to add environment variables

# source ./tpu-mlir/envsetup.sh

• 2.准备原始模型文件

-基于 YOLOv5 的目标检测 | Milk-V (milkv.io)

• 3.在 Docker 中准备工作目录

创建并进入 yolov5n\_torch 工作目录,注意是与 tpu-mlir 同级的目录,并将模型文件和图片文件都放入该目录下

# mkdir yolov5n\_torch && cd yolov5n\_torch

新建一个 Windows 终端,将 yolov5n\_jit.pt从 windows 拷贝到 Docker 中

docker cp <path>/yolov5-master/yolov5n\_jit.pt <container\_name>:/workspace/yolov5n\_torch/yolov5n\_jit.pt

其中,〈path〉为 windows 系统中 yolov5 开发工具包所在的文件目录,〈container\_name〉为容器名,比如

docker cp C:\Users\Carbon\Duo-TPU\yolov5-master\yolov5n\_jit.pt DuoTPU:/workspace/yolov5n\_torch/yolov5n\_jit.pt

再回到 Docker 终端下,将图片文件放入当前目录(yolov5n\_torch)下

```
# cp -rf ${TPUC_ROOT}/regression/dataset/COCO2017 .
# cp -rf ${TPUC_ROOT}/regression/image .
```

这里的 \${TPUC\_ROOT} 是环境变量,对应 tpu-mlir 目录,是在前面配置 Docker 开发环境中 source ./tpu-mlir/envsetup.sh 这一步加载的

创建并进入 work 工作目录,用于存放编译生成的 MLIR、 cvimodel 等文件

# mkdir work && cd work

- 4. YOLOv5n-TORCH 模型转换
- -TORCH 模型转换成 MLIR

```
# model_transform.py \
--model_name yolov5n \
--model_def ../yolov5n_jit.pt \
--input_shapes [[1,3,640,640]] \
--pixel_format "rgb" \
--keep_aspect_ratio \
--mean 0,0,0 \
--scale 0.0039216,0.0039216 \
--test_input ../image/dog.jpg \
--test_result yolov5n_top_outputs.npz \
--output_names 1219,1234,1249 \
--mlir yolov5n.mlir
```

#### -MLIR 转 INT8 模型

在转 INT8 模型之前需要先生成校准表,这里用现有的 100 张来自 COCO2017 的图片举例,执行 calibration

```
# run_calibration.py yolov5n.mlir \
--dataset ../COCO2017 \
--input_num 100 \
-o ./yolov5n_cali_table
```

-MLIR 量化成 INT8 非对称 cvimodel

```
# model_deploy.py \
--mlir yolov5n.mlir \
--quantize INT8 \
--calibration_table ./yolov5n_cali_table \
--chip cv180x \
--test_input ../image/dog.jpg \
--test_reference yolov5n_top_outputs.npz \
--compare_all \
--tolerance 0.96,0.72 \
--fuse_preprocess \
--debug \
--model yolov5n_int8_fuse.cvimodel
```

- 5. 在 Duo 开发板上进行验证
- -获取 tpu-sdk

在 Docker 终端下切换到 /workspace 目录

cd /workspace

下载 tpu-sdk

git clone https://github.com/milkv-duo/tpu-sdk.git

-将开发工具包和模型文件拷贝到 Duo 开发板上

在 duo 开发板的终端中,新建文件目录 /mnt/tpu/

```
# mkdir -p /mnt/tpu && cd /mnt/tpu
```

在 Docker 的终端中,将 tpu-sdk 和模型文件拷贝到 Duo 开发板上

```
# scp -r /workspace/tpu-sdk root@192.168.42.1:/mnt/tpu/
# scp /workspace/yolov5n_torch/work/yolov5n_int8_fuse.cvimodel root@192.168.42.1:/mnt/tpu/tpu-sdk
```

一设置环境到

在 Duo 开发板的领

# cd /mnt/tpu/
# source ./env

-进行目标标




在 Duo 开发板的约

# ./samples/sa
./yolov5n\_int
./samples/sam
yolov5n\_out.j

运行成功后, 会生


scp root@192.1



#### 准备: Duo+microSD+Type-C+CAM-GC2083

• CAM-GC2083 配备了 格科微的 GC2083 CMOS 图像传感器,分辨率高达 200 万像素。它与 Milk-V Duo 板上的 16P MIPI CSI 接口兼

容。



• 显示摄像头推流的画面

文末链接下载测试文件包 duo\_camera\_test\_v0.2.tar.gz 并通过scp或其他方式传到Duo上

```
scp duo_camera_test_v0.2.tar.gz root@192.168.42.1:/root/
```

登陆到Duo终端

```
ssh root@192.168.42.1
```

解压测试包

```
tar zxf duo_camera_test_v0.2.tar.gz -C /
```

https://github.com/milkv-duo/Accessories/blob/master/CAM-GC2083/Software\_testing/duo\_camera\_test\_v0.2.tar.gz

进入测试程序目录

```
cd /mnt/data/install/
```

执行测试程序推流

```
./CviIspTool.sh 64M
```

正常情况下,终端最后会看到如下日志

```
VPSS init with src (1920, 1080) dst (1920, 1080).
CVI_VPSS_CreateGrp:0, s32Ret=0
rtsp://127.0.1.1:8554/stream0
prio:0
CVI_RTSP_SERVICE_CreateFromJsonFile[./cfg_64M.json]
[REMOTE] cvi_raw_dump_run,158: raw dump ready...
waiting for connect...
```

注意rtsp:开头的链接,把IP改成Duo的IP就是我们要在VLC中拉流的地址了



# 参考资料

- 启动 Duo | Milk-V (milkv.io)
- 设置工作环境 | Milk-V (milkv.io)
- 配置 Docker 开发环境 | Milk-V (milkv.io)
- 基于 YOLOv5 的目标检测 | Milk-V (milkv.io)
- CAM-GC2083 | Milk-V (milkv.io)

#### 谢谢

