# ПЫЛЕСОС

модель: T-3060TSF



# инструкция по эксплуатации

Rolsen

T-3060TSF.indd 1 26.03.2012 17:43:03

T-3060TSF.indd 2 26.03.2012 17:43:06

Благодарим за приобретение продукции Rolsen, которая отвечает высоким требованиям качества, функциональности и дизайна. Мы надеемся, что Вы останетесь довольны Вашим новым пылесосом T-3060TSF.

#### ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Перед использованием в первый раз, прочтите эту инструкцию.

При пользовании бытовыми электрическими устройствами необходимо обязательно соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:

Внимание! Чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током или травмы:

- 1. Не оставляйте включенный пылесос без присмотра. Всегда отключайте пылесос от сети, если он не используется, при сборке-разборке, замене пылесборника, чистке и т.д.
- Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не используйте пылесос на открытом воздухе или на влажных поверхностях.
- 3. Не позволяйте детям играть с пылесосом. Необходим строгий контроль за детьми, когда пылесос используется ими или рядом с ними.
- Используйте пылесос только так, как указано в данном руководстве. Используйте только принадлежности, рекомендованные производителем.
- 5. Не используйте пылесос с поврежденным сетевым кабелем или вилкой. Не используйте его после падения, повреждения, нахождения вне помещения или попадания в воду.
- 6. Не тяните и не носите пылесос, держась за сетевой кабель. Не зажимайте кабель дверью, не допускайте контакта кабеля с острыми краями или углами. Не переезжайте кабель корпусом прибора. Не допускайте контакта кабеля с нагретыми поверхностями.
- 7. Не оставляйте пылесос вблизи нагревательных приборов.
- Не отсоединяйте пылесос от сети, держась за кабель. Держитесь при отсоединении от сети за вилку.
- 9. Не трогайте влажными руками вилку или пылесос.
- Не допускайте контакта волос, одежды, пальцев и других частей тела с отверстиями в корпусе пылесоса и его движущимися частями.
- Установите все переключатели в выключенное положение перед присоединением устройства к сети и его отсоединением.
- 12. Будьте особенно осторожны, убираясь на лестнице.
- Не используйте пылесос для сбора воды, горючих и взрывчатых веществ (бензин, керосин, и т.п.).
- Для безопасного и длительного пользования пылесосом, рекомендуем осуществлять любые сервисные мероприятия и ремонт пылесоса только уполномоченным специалистом сервисной службы.
- Не используйте устройство для каких-либо иных целей, кроме тех, что содержатся в данном руководстве.
- Пылесос не предназначен для использования людьми (включая детей) с недостатками физических и умственных способностей.

T-3060TSF.indd 3 26.03.2012 17:43:06

# Описание:



4

## Внимание!

При пользовании бытовыми электрическими устройствами необходимо обязательно соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:

- Не используйте пылесос для уборки цементной, известковой пыли, металлической стружки и других мелких частиц, во избежание попадания их в двигатель.
- 2. Не используйте пылесос для сбора твердых и острых предметов.
- 3. Не допускайте попадания внутрь пылесоса через отверстия в корпусе любых инородных предметов. Не используйте его, если заблокированы отверстия в корпусе или перекрыт воздушный поток. Не допускайте забивания отверстий в корпусе пылью, ворсом, волосами и т. п.
- 4. Не оставляйте включенный пылесос без присмотра. Всегда отключайте пылесос от сети, если он не используется, при сборке-разборке, замене пылесборника, чистке и т.д. Держитесь за вилку, при отсоединении от сети.
- Не сгибайте, не наступайте и не растягивайте гибкий шланг. Не используйте поврежденный шланг.
- 6. Убедитесь, что пылесборник установлен правильно. Не используйте прибор без пылесборника и установленных фильтров.
- Не используйте для чистки пылесоса бензин, жидкость для снятия лака и другие жидкие вещества, которые могут испортить внешний вид пылесоса. Не используйте пылесос сразу после чистки.
- 8. Не допускайте небрежной транспортировки и перемещайте пылесос в той таре, в которой он был приобретен.

Игнорирование вышеназванных рекомендаций может привести к повреждению пылесоса и уменьшению срока его службы.

# Сборка пылесоса

Обязательно отсоедините пылесос от сети перед началом его сборки или отсоединением принадлежностей.

- 1. Присоединение гибкого шланга
  - Подсоедините гибкий шланг к воздухозаборному отверстию.
  - Вставляйте его до щелчка, который служит признаком, что шланг закреплен.
- 2. Подсоединение удлинительной трубки и гибкого шланга
  - Вставьте удлинительную трубку в отверстие ручки шланга.
- 3. Подсоединение удлинительной трубки и принадлежностей
  - Вставьте удлинительную трубку в щетку «пол-ковер»

# Чистящие насадки

- 1. Шетка «ПОЛ-КОВЕР»
- Переключается кнопкой сверху
- Режим «Ковер» с выставленной щетиной, режим «Пол» - без нее.



- 2. Комбинированная насадка
- «ЩЕТКА ДЛЯ ПЫЛИ И ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА»
- Щетка используется для чистки мебели, жалюзи, книг, абажуров и полок.
- Насадка для чистки труднодоступных мест, используется при чистке углов, пространств между диванными, подушками, радиаторов центрального отопления, щелей, плинтусов.



6

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА

## Вытяните шнур питания на необходимую длину

Желтая метка на шнуре показывает оптимальную длину вытянутого шнура.

Не вытягивайте шнур после появления красной ограничительной метки. После окончания уборки выключите пылесос и смотайте шнур



# Клавиша ВКЛ/ВЫКЛ

Для включения пылесоса необходимо вставить вилку шнура в сетевую розетку и нажать на клавишу ВКЛ/ВЫКЛ.



Регулировать мощность двигателя можно перемещением ползунка регулятора мощности.



## Окончание уборки

После окончания уборки нужно выключить пылесос и вытащить шнур питания из розетки.

#### Чистка пылесоса

T-3060TSF.indd 7

После окончания уборки необходимо очистить насадки от пыли.

26.03.2012 17:43:06

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА

#### Очистка пылесборника

- 1. Откройте верхнюю крышку пылесоса и достаньте пылесборник;
- 2. Удалите из него мусор;
- 3. Очищенный пылесборник вставьте обратно в корпус пылесоса.

## Входной фильтр

Входной фильтр находится под верхней крышкой пылесоса.

#### Выходной фильтр

Нажмите на кнопку решетки выходного фильтра и достаньте НЕРА фильтр.

- Промывку выходного НЕРА-фильтра и входного фильтра нужно производить в случае заметного падения мощности всасывания.
- Если после промывки и просушки фильтров мощность всасывания остается невысокой, фильтры пылесоса необходимо заменить.

## Промывка фильтров

Фильтры необходимо прополаскивать в тёплой воде;

Сушить фильтры необходимо в естественных условиях.

## Внимание!

Нельзя использовать стиральную машину для стирки фильтров, а фен и батарею центрального отопления для просушивания.





8

T-3060TSF.indd 8 26.03.2012 17:43:06

# Возможные проблемы

Проблема	Причина	Решение проблемы
Пылесос не включается	Сетевая вилка не плотно вставлена в розетку	Поправьте вилку
Не закрывается верхняя крышка пылесоса	Нет пылесборника или он установлен неправильно	
Слабое всасывание	Пыль в фильтрах	Промыть или заменить фильтры
	Забит шланг	Удалить застрявшие в шланге предметы
	Открыт регулятор воздушного потока на ручке гибкого шланга	Закрыть клавишу регулятора
Пылесос нагревается	Небольшой нагрев вполне допустим	

# Внимание!

Пылесос является бытовым прибором и не предназначен для профессионального использования. На ремонт механических повреждений щеток, трубок и шлангов гарантия не распространяется.

# Технические характеристики

Напряжение питания	. 220 Вольт
Частота	. 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность	. 1600 Вт
Объем пылесборника	. 3 литра

# Гарантия и ремонт

- В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить только в торговой организации или в уполномоченном сервисном центре компании Rolsen, или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
- 2. Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный сервисный центр компании Rolsen. Вследствие неквалифицированного ремонта эксплуатация прибора может стать чрезвычайно опасной для пользователя.

# Гарантия не может быть предоставлена при:

- Механических и тепловых повреждениях устройства и шнура.
- Наличии следов самостоятельной разборки прибора

# Срок службы прибора 5 лет Гарантийный срок 1 год со дня покупки

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать у нашего оператора, позвонив по телефонам 8-800-200-56-01 (звонок по России бесплатный).

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Изготовитель: Изготовитель: ООО «ТВ-Альянс», Россия, г. Калининград, ул. 4-я Большая Окружная, 102. ТУ 5156-001-73705276-2009

Сертификат соответствия POCC RU.ME06.B06925 от 01.07.2009

Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01 125080, Москва, а/я 24.

T-3060TSF.indd 10 26.03.2012 17:43:08

T-3060TSF.indd 11 26.03.2012 17:43:08

# Информационный центр ROLSEN

тел.: 8-800-200-56-01

www.rolsen.ru www.rolsen.com



T-3060TSF.indd 12 26.03.2012 17:43:08