
SENAI


Faculdade de Tecnologia SENAI "Roberto Mange"

Integração de sistemas – Aula 4


Criando um novo projeto



Adicionando um PLC



Adicionando um PLC




The device is not specified.


→ Please use the Hardware catalog to specify the CPU,

→ or detect the configuration of the connected device.

Adicione a CPU cuidado com a versão do firmware



Adicione o restante do hardware do kit CLP




Slot 0 – Fonte 6EP1333-4BA00

Slot 2 – Entradas Digitais 6ES7 521-1BL00-0AB0 V2.0

Slot 3 – Saídas Digitais 6ES7 522-1BL01-0AB0 V1.0

Slot 4 – Entradas Analógicas 6ES7 531-7KF00-0AB0 V2.0




Hardware Pronto




Confira nos cartões físicos seu reais códigos, pois seu projeto não vai rodar se houver cartões diferentes.

Hardware Pronto




Desmarque opção de proteção por senha para USO do PLC. Essa seleção é vital você para que não bloqueie uso do PLC para as outras turmas ou alunos. Clique em next

Hardware Pronto




Download do Projeto

Antes de fazer o download do hardware setar o clock memory conforme exemplo ao lado






Download do Projeto



Antes também de fazer o download do hardware permitir que a CPU possa se conectar remotamente a outras máquinas, vá nas suas propriedades, em segurança e proteção e selecione a caixa de permissão para pegar ou deixar comunicar remotamente.

Access level				
Select the access level for the PLC.				
Access level		Access		Access permi
	НМІ	Read	Write	Password
Full access (no protection)	~	✓	~	_
Connection mechanisms				
✓ Permit access with	PUT/GET commu	nication from re	mote partner	

Software de teste Variáveis Globais







Software de teste Variáveis Globais


	Memói	rias						
	N	lame	Data type	Address	Retain	Acces	Writa	Visibl
1	40	Booleana	Bool	%M0.0		~	~	~
2	40	Pulso_Scan0	Bool	%M0.6		~	~	\checkmark
3	40	Pulso_Scan1	Bool	%M0.7		~	~	\checkmark
4	40	Inteira	Int	%MW100		~	~	\checkmark
5	40	Real_O	Real	%MD200		~	~	\checkmark
6	40	Real_1	Real	%MD204		~	~	\checkmark




Software de teste Blocos de Dados
















COMUNICAÇÃO PLC SIEMENS S7 1500 ENDEREÇO IP LOCAL: ####

ABRE TELA INVERSORES

MEMÓRIAS AUXILIARES

MO.0 MW100 #### #### MD200 ####

MD204

####

BLOCOS DE DADOS

VETOR1[0] ####

VETOR1[1] ####

PALAVRA ####

ENDEREÇOS FÍSICOS

ENTRADA 10.1

####

SAIDA Q0.1 ####

COMUNICAÇÃO PLC SIEMENS S7 1500 ENDEREÇO IP LOCAL: ####

ABRETELA INVERSORES

MEMÓRIAS AUXILIARES

M0.0 MW100 MD200 MD204 #### #### ####

BLOCOS DE DADOS

VETOR1[0] #### VETOR1[1] ####

PALAVRA ####


ENDEREÇOS FÍSICOS

ENTRADA 10.1

####

SAIDA Q0.1 #### Crie uma classe específica para esse exemplo e as variáveis necessárias como membros dessa classe no indusoft, abaixo como criar um vetor no indusoft:






Procure e inclua o drive SITIA da siemens na comunicação de seu supervisório, esse drive é especial para o CLP S7 1500 e 1200.




Name of the Control o	
■ SITIA - MAIN DRIVER SHEET ×	
Descrição:	
MAIN DRIVER SHEET	
Desativa	
ativaDriverSitia	
Leitura Estado daMín:	
Escrita Estado da Máx:	

	Nome da Tag	Estação	Endereço I/O	Ação	Scan
	Riltro de Texto	Riltro de Texto	← Filtro de Texto	√ (Todos) ✓	Q (Todos) ✓
1	sitia_booleana	192.168.10.100:102	Booleana	Ler+Escrev ∨	Sempre 🔻
2	sitia_entradafisica	192.168.10.100:102	bt_Trava	Ler+Escrev ∨	Sempre 🔻
3	sitia_saidafisica	192.168.10.100:102	Sin_Azul	Ler+Escrev ∨	Sempre 🔻
4	sitia_inteira	192.168.10.100:102	Inteira	Ler+Escrev ∨	Sempre v
5	sitia_real0	192.168.10.100:102	Real_0	Ler+Escrev ∨	Sempre 🔻
6	sitia_real1	192.168.10.100:102	Real_1	Ler+Escrev ∨	Sempre v
7	vetor1[0]	192.168.10.100:102	blocoDadosTeste.vetor1[0]	Ler+Escrev ∨	Sempre v
8	vetor1[1]	192.168.10.100:102	blocoDadosTeste.vetor1[1]	Ler+Escrev ∨	Sempre v
9	palavraSiemens	192.168.10.100:102	blocoDadosTeste.palavra	Ler+Escrev V	Sempre 🔻



Se for trabalhar num mesmo projeto com drives diferentes, precisa desativar um enquanto o outro estiver em funcionamento, nesse campo o se a variável usada for "0" o campo está inativo e portanto o driver ativo. Se for o contrário, isto é, se a variável for "1" o campo estará ativo e o driver inativo

	Nome da Tag	Estação	Endereço I/O	Ação		Scan	
	Riltro de Texto	Filtro de Texto	Filtro de Texto	Q (Todos)	v	(Todos)	~
1	sitia_booleana	192.168.10.100:102	Booleana	Ler+Escrev	¥	Sempre	~
2	sitia_entradafisica	192.168.10.100:102	bt_Trava	Ler+Escrev	¥	Sempre	~
3	sitia_saidafisica	192.168.10.100:102	Sin_Azul	Ler+Escrev	¥	Sempre	¥
4	sitia_inteira	192.168.10.100:102	Inteira	Ler+Escrev	٧	Sempre	~
5	sitia_real0	192.168.10.100:102	Real_0	Ler+Escrev	٧	Sempre	¥
6	sitia_real1	192.168.10.100:102	Real_1	Ler+Escrev	¥	Sempre	~
7	vetor1[0]	192.168.10.100:102	blocoDadosTeste.vetor1[0]	Ler+Escrev	٧	Sempre	¥
8	vetor1[1]	192.168.10.100:102	blocoDadosTeste.vetor1[1]	Ler+Escrev	¥	Sempre	~
9	palavraSiemens	192.168.10.100:102	blocoDadosTeste.palavra	Ler+Escrev	¥	Sempre	~
			1				



Apenas colocar o endereço IP do equipamento que vai comunicar e a porta que por padrão desse driver vai ser 102, não será colocado o numero do device, aqui não é MODBUS Esse endereço é do PLC, certifique-se que ele estará na mesma rede do SCADA

	Nome da Tag	Estação	Endereço I/O	Ação	Scan	
	Filtro de Texto	🔍 Filtro de Texto	🔍 Filtro de Texto	√ (Todos) ✓	(Todos)	~
1	sitia_booleana	192.168.10.100:102	Inteira	Ler+Escrev ∨	Sempre	~
2	sitia_entradafisica	192.168.10.100:102	bt_Trava	Ler+Escrev ∨	Sempre	~
3	sitia_saidafisica	192.168.10.100:102	Sin_Azul	Ler+Escrev ∨	Sempre	~
4	sitia_inteira	192.168.10.100:102	MW100	Ler+Escrev ∨	Sempre	~
5	sitia_real0	192.168.10.100:102	Real_0	Ler+Escrev ∨	Sempre	~
6	sitia_real1	192.168.10.100:102	Real_1	Ler+Escrev ∨	Sempre	~
7	vetor1[0]	192.168.10.100:102	blocoDadosTeste.vetor1[0]	Ler+Escrev ∨	Sempre	~
8	vetor1[1]	192.168.10.100:102	blocoDadosTeste.vetor1[1]	Ler+Escrev ∨	Sempre	~
9	palavraSiemens	192.168.10.100:102	blocoDadosTeste.palavra	Ler+Escrev V	Sempre	~

4	SITIA - MAIN DRIVER SHE	EET ×				
С	escrição:			Para i	dentifica	r a tag de troca
	MAIN DRIVER SHEET					r o mesmo nome
С) esativa					
	ativaDriverSitia				_	simbólico usado
	eitura Estado		fín:	provav	<i>elmente</i>	azer o teste, mas não irá dereço absoluto
	Nome da Tag	Estação	Endereço I/O	Ação	Scan	
	Riltro de Texto	Riltro de Texto	Riltro de Texto	🔍 (Todos) 🔻	(Todos)	v
1	sitia_booleana	192.168.10.100:102	Booleana	Ler+Escrev ∨	Sempre	~
2	sitia_entradafisica	192.168.10.100:102	bt_Trava	Ler+Escrev ∨	Sempre	~
3	sitia_saidafisica	192.168.10.100:102	Sin_Azul	Ler+Escrev ∨	Sempre	~
4	sitia_inteira	192.168.10.100:102	Inteira	Ler+Escrev ∨	Sempre	v
5	sitia_real0	192.168.10.100:102	Real_0	Ler+Escrev ∨	Sempre	v
6	sitia_real1	192.168.10.100:102	Real_1	Ler+Escrev ∨	Sempre	V
7	vetor1[0]	192.168.10.100:102	blocoDadosTeste.vetor1[0]	Ler+Escrev ∨	Sempre	V
8	vetor1[1]	192.168.10.100:102	blocoDadosTeste.vetor1[1]	Ler+Escrev ∨	Sempre	V
9	palavraSiemens	192.168.10.100:102	blocoDadosTeste.palavra	Ler+Escrev ∨	Sempre	V

Funcionamento S7-1500 x Indusoft via driver SITIA

COMUNICAÇÃO PLC SIEMENS S7 1500 ENDEREÇO IP LOCAL: 192.168.10.241

ABRE TELA
INVERSORES

MEMÓRIAS AUXILIARES

M0.0	MW100	MD200	MD204
0	338	73.5	147.

BLOCOS DE DADOS

VETOR1[0]
337

VETOR1[1]
337

PALAVRA bt_Trava OFF