

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ **СТ**U

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

56607470.202.РЭ



Руководство по эксплуатации содержит сведения о конструкции, принципе действия, основных параметрах и характеристиках преобразователей термоэлектрических **CTU** (далее **TII**) и указания, необходимые их для правильной и безопасной эксплуатации.

ТП относятся к неремонтируемым (возможна только замена или смена термометрической вставки) изделиям, отличающихся конструктивным исполнением, количеством чувствительных элементов, классом допуска, диапазоном измеряемых температур, способом монтажа. Данное Руководство распространяется на все модификации **ТП**.

1 Назначение изделия

- 1.1 Промышленные **ТП** серии **СТU** предназначены для непрерывного измерения температуры рабочих сред (жидкости, пара, газообразных, сыпучих и химических сред) технологических процессов в различных отраслях промышленности. Использование **ТП** допускается в нейтральных, а также химически агрессивных средах по отношению к которым материал защитного корпуса является коррозионностойким.
- 1.2 **ТП** относятся к изделиям общепромышленного применения и могут использоваться во всех климатических регионах.

2 Технические характеристики

2.1 Основные технические характеристики **ТП** приведены в таблице 1. Таблица 1

Номинальная статическая характерис	стика преобразован	ия: R, S, B, J, T, N	, К по ГОСТ Р 8.585	
Класс	1, 2, 3			
Нижний предел диапазона измеряем	R, S	0		
	В	600		
		J, T, K	-200	
		N	-200	
Верхний предел диапазона измеряем	R, S	1600		
°C				
	В	1700		
	J	900		
	T	400		
	N, K	1300		
Предел допускаемого отклонения	R, S класса 1	01100 °C	1,0	
от НСХ для классов допуска по		11001600 °C	1,0+0,003(t-1100)	
ΓΟCT P 8.585, \pm Δt °C:	класса 2	0600 °C	1,5	
		6001600 °C	0,0025 t	
	В класса 2	6001700 °C	0,0025 t	
	класса 3	600800 °C	4,0	
	8001700 °C	0,005 t		

J класса 1	-40375 °C	1,5
	375900 ℃	0,004 t
класса 2	0333 °C	2,5
	333900 ℃	0,0075 t
N, К класса 1	-40375 °C	1,5
	3751300 °C	0,004 t
класса 2	-40333 °C	2,5
	3331300 °C	0,0075 t
класса 3	-200167 °C	0,015 t
	-16740 °C	2,5
Т класса 1	-40125 ℃	0,5
	125350 °C	0,004 t
класса 2	-40…135 ℃	1,0
	135400 °C	0,0075 t
класса 3	-20066 °C	0,015 t
	-6640 °C	1,0

- 2.2 Динамическая характеристика (показатель тепловой инерции) $\tau_{0,37}$ <5 секунд, где $\tau_{0,37}$ время стабилизации выходного сигнала при мгновенном изменении температуры на 37% от диапазона.
- 2.3 По устойчивости к механическим воздействиям **ТП** соответствуют исполнению N3 по ГОСТ 12997.
- $2.4~{
 m TII}$ устойчивы к воздействию температуры окружающей среды в пределах от $-50~{
 m ^{\circ}C}$ до $+150~{
 m ^{\circ}C}$ при относительной влажности до $100~{
 m ^{\circ}C}$ (при температуре $40~{
 m ^{\circ}C}$).
- $2.5~{
 m TII}$ устойчивы к воздействию атмосферного давления в пределах от 66 до $107~{
 m kII}a.$
 - 2.6 Средний срок службы не менее 10 лет.
- 2.7 Масса **ТП** при длине монтажной части от 250 до 3150 мм составляет соответственно от 0.2 до 3.00 кг.
- 2.8 Материал защитного корпуса **ТП** нержавеющая сталь марки 1H18N9T, 15NH, H25N20S2, головки алюминий. Степень защиты IP 65 по ГОСТ 14254-96
- $2.9~\Pi$ о способу защиты человека от поражения электрическим током **ТП** относятся к изделиям класса "0" по Γ OCT 12.2.007-75
- 2.10 Электрическое сопротивление изоляции между цепью ЧЭ и корпусом, между цепью ЧЭ и измерительными цепями при нормальных условиях (25 °C, влажность до 80%), не менее 100 МОм.
- 2.11 Электрическая изоляция **ТП** выдерживает напряжение 250 В, 50 Гц, в нормальных условиях в течении 1 мин.
- 2.12 **ТП** могут изготавливаться во взрывозащищённом исполнении с видом взрывозащиты "Искробезопасная электрическая цепь" 0Exia IIC T6 для работ во взрывоопасных участках, помещениях и производствах.

3 Устройство и работа

- 3.1 Принцип действия **ТП** основан на явлении возникновения термоэлектродвижущей силы (ТЭДС) в замкнутой цепи преобразователя при разности температур между его рабочим и свободными концами. **ТП** обеспечивают преобразование измеряемой температуры в изменение ТЭДС.
 - 3.2 **ТП** СТИ выпускаются с НСХ R, S, B, J, T, N, K по ГОСТ Р 8.585.
- 3.3 Конструктивно **ТП** (см. рис приложения 1) состоит из термометрической вставки **1** (защитный чехол и ЧЭ) которая помещена в защитный корпус **2.** Защитный корпус при помощи зажимного штуцера **3** соединяется с головкой **4**. **ТП** по желанию заказчика могут иметь один или два ЧЭ. Головка изготовлена из алюминиевого сплава с откидной крышкой, имеет сальниковый кабельный ввод и обеспечивает степень защиты IP 65. Внутри головки расположена съемная керамическая колодка, с помощью которой производится электрическое соединение ЧЭ с линией или преобразователем сигналов температуры. Такая конструкция обеспечивает возможность замены термометрической вставки. Для различных условий монтажа (монтажные, посадочные размеры), различных характеристик сред измерения (агрессивность, температурные данные) защитный корпус **ТП** изготавливается различных модификаций, которые отличаются: длиной монтажной части L, длиной наружной части S, способом крепления (штуцера, фланец, Tri Clamp). Тип защитного корпуса выбирается при заказе **ТП** (см. приложение 3).

4 Маркировка и пломбирование

Маркировочная бирка ТП расположена на головке и содержит сведения: Логотип фирмы;

Наименование типа ТП и его модификации:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C	T	U									

- 4. количество (1, 2) и тип HCX ЧЭ R, S, B, J, T, N, K
- 5. класс допуска (1, 2, 3)
- 6. тип защитного корпуса
- 7. диаметр защитного корпуса: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 22х2, 22х4
- 8. длина монтажной части L (см. чертежи)
- 9. вынесение монтажной головки S (см. чертежи)
- 10. вид и размер монтажного присоединения (см. чертежи)
- 11. оснащение монтажной головки: KZ, GI-22
- 12. исполнение: Ех

Пример: СТU K/1/C/6/240/120/M20x1,5/KZ/Ex

Заводской номер, год выпуска.

5 Упаковка

ТП упаковываются изготовителем в тару, которую можно транспортировать любым закрытым транспортным средством на любые расстояния, с выполнением правил перевозки грузов, действующих на соответствующих видах транспорта.

6 Подготовка изделия к использованию

- 6.1 При выборе **ТП** необходимо учитывать технические требования, связанные с реализацией измерения, а так же условия работы **ТП**.
- 6.2 Монтаж на оборудовании и проверка технического состояния производится в соответствии с руководством по эксплуатации и правилами эксплуатации оборудования. На оборудовании, в местах измерения температуры, устанавливаются специальные монтажные закладные детали (типовые бобышки с резьбой, соответствующей резьбе штуцера ТП, защитные гильзы, упоры и т.п.).
- 6.3 **ТП** могут монтироваться в произвольной рабочей позиции, руководствуясь нижеследующими общими указаниями и замечаниями:
- Перед монтажом необходимо проверить целостность измерительной цепи, сопротивление изоляции между измерительной цепью и корпусом.
- Монтаж производится в местах доступных для обслуживания (по возможности).
- В трубопроводах **ТП** следует устанавливать так, чтобы он находился в оси трубопровода.
- Монтаж следует производить в местах, где поток рабочей среды измерения не нарушается открытием или закрытием близко расположенной запорной и регулирующей арматурой и пр..
- При измерениях температуры в трубопроводах с малой скоростью течения (особенно газовых) применять, в месте монтажа $\mathbf{T}\mathbf{\Pi}$, сужение трубопровода (увеличить скорость течения).
- При измерении температуры сред более $400\,^{\circ}\mathrm{C}$ необходимо устанавливать **ТП** вертикально, но с таким расчетом, чтобы температура головки не превышала допустимой.
- Монтаж **ТП** должен выполняться с учетом уменьшения притока тепла к погружаемой части извне. Наружная часть **ТП** должна теплоизолироваться или экранироваться от нагрева.
- При необходимости монтажа **ТП** горизонтально с длиной погружаемой части свыше 500 мм должна быть предусмотрена дополнительная опора.

ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПРО-ВЕДЕНИЕ СВАРОЧНЫХ РАБОТ НА ОБОРУДОВАНИИ НЕ ДОПУСКА-ЕТСЯ.

6.4 Схема электрических присоединений приведена в приложении 2 (при использовании преобразователей температуры типа **GI**, необходимо руководствоваться схемами электрических присоединений, приведенных в руководстве по эксплуатации преобразователей).

- 6.5 Подключение **ТП** к измерительным приборам должно производится с помощью специальных компенсационных проводов, изготовленных из тех же самых материалов, что и **ТП**. При использовании проводов из других материалов, необходимо учитывать температуру «холодного спая».
- 6.6 Для электрического присоединения **ТП** необходимо открутить винт **5** крышки головки (см. рис приложения 2), откинуть крышку **6**. Откроется доступ к контактам керамической колодки. Через сальниковый ввод **7** протянуть кабель, и согласно представленной схеме, подключить к клеммам преобразователя.

ВНИМАНИЕ! НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ПОЛЯРНОСТЬ.

- 6.7 Плотно закрутить гайку сальникового ввода, закрыть крышку и с усилием закрутить винт **5**, для обеспечения герметизации конструкции.
- 6.8 Отказом **ТП** при работе может послужить обрыв или короткое замыкание измерительной цепи, превышение допускаемых измеряемых температур, изменение электрического сопротивления изоляции.

7 Техническое обслуживание

7.1 Общие указания

- 7.1.1 Техническое обслуживание ТП заключается в профилактических осмотрах.
- 7.1.2 При профилактическом осмотре должны быть выполнены следующие работы:
 - проверка сохранности пломб;
 - проверка обрыва или повреждения изоляции соединительного кабеля;
 - проверка надежности присоединения кабеля;
- проверка отсутствия вмятин и видимых механических повреждений, а также пыли и грязи на корпусе $\mathbf{T}\mathbf{\Pi}$.
- 7.1.3 Периодичность профилактических осмотров преобразователей устанавливается потребителем, но не реже 2 раза в год.

7.2 Поверка

- 7.2.1 Поверка **ТП** проводится по ГОСТ 8.338-2002 «ГСИ. Преобразователи термоэлектрические. Методика поверки». Межповерочный интервал 1 год.
- 7.2.2 В случае применения в комплекте с **ТП** программируемого преобразователя температуры необходимо по итогам поверки **ТП** проводить калибровку программируемого преобразователя.

8 Хранение

ТП следует хранить в закрытых помещениях в соответствии с условиями хранения 3 по ГОСТ 15150 при температуре от минус 10 °C до плюс 50 °C, относительной влажности не более 80 %. Упаковки с ТС не подвергать ударам и падению.

9 Транспортирование


9.1 **ТП** транспортируются всеми видами транспорта, в том числе воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках.

- 9.2 Способ укладки транспортной тары с изделиями должен исключать возможность их перемещения.
- 9.3 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

10 Утилизация


После окончания срока службы (эксплуатации) **ТП** направляют комплектующие изделия на утилизацию, при этом отделяют детали, содержащие цветные металлы и сдают на переработку.

Приложение 1




Приложение 2


Конструкция термопреобразователя




Конструкция термометрической вставки



Приложение 3 Конструкция защитного корпуса термопреобразователей



Приложение 3 (продолжение) Конструкция защитного корпуса термопреобразователей



Для заметок

ООО «АПЛИСЕНС»

142450, Московская обл., Ногинский р-н., г. Старая Купавна, ул. Придорожная, д.34 тел.: +7 (495) 989-2276, 726-3461, факс: +7 (495) 989-2276 доб.2

e-mail: info@aplisens.ru, web: www.aplisens.ru