

ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ **СТR**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

56607470.201.РЭ



Руководство по эксплуатации содержит сведения о конструкции, принципе действия, основных параметрах и характеристиках термометров сопротивления **CTR** (далее TC) и указания, необходимые для их правильной и безопасной эксплуатации.

TC относятся к неремонтируемым (возможна только замена или смена термометрической вставки) изделиям, отличающихся конструктивным исполнением, количеством чувствительных элементов, классом допуска, диапазоном измеряемых температур, способом монтажа. Данное Руководство распространяется на все модификации TC.

1 Назначение изделия

- 1.1 Промышленные **TC** серии **CTR** предназначены для непрерывного измерения температуры рабочих сред (жидкости, пара, газообразных, сыпучих и химических сред) технологических процессов в различных отраслях промышленности. Использование **TC** допускается в нейтральных, а также химически агрессивных средах по отношению к которым материал защитного корпуса является коррозионностойким.
- 1.2 ТС относятся к изделиям общепромышленного применения и могут использоваться во всех климатических регионах.

2 Технические характеристики

2.1 Основные технические характеристики **TC** приведены в таблице 1. Таблица 1

№	Наименование характеристикі	я	Тип ЧЭ и соответствующие значения (условные обозначения)						
		-	Pt	M	Н				
1	Диапазон измеряемых температур, °С	!	-196 ÷ 660	-180 ÷ 200	-60 ÷ 180				
2	Номинальная статическая характерис преобразования (HCX), по ГОСТ Р 8.625*	гика	Pt 100, Pt 500 Pt 1000	50M	100H				
3	Класс допуска *		A, B, C	A, B, C	С				
4	Предел допускаемого отклонения	A	$\pm (0,15+0,002 t)$	±(0,15+0,002 t)	-				
	от НСХ, для классов допуска, °С	В	$\pm (0,3+0,005 t)$	±(0,3+0,005 t)	-				
	где t – значение температуры, °C	C	±(0,6+0,01 t)	±(0,6+0,01 t)	±(0,6+0,01 t)				
5	Температурный коэффициент ТС α, °С	C-1	0,00385	0,00428	0,00617				
	Специальное исполнение (по заказу)		0,00391		-				
6	Измерительный ток, не более мА		1						
7	Уход значений основной погрешности измерений в течении ресурса работы не превышает допускаемых значений основной погрешности измерений термопреобразователей соответствующего класса допуска								
8	Длина монтажной части защитного корпуса $L=40 \div 3150$ мм. (по заказу) **								

№	Наименование характеристики	Тип ЧЭ и соответствующие значения (условные обозначения)								
		Pt	M	Н						
9	Длина наружной части защитного корпуса $S=0\div 400$ мм (по заказу) ** Стандартно: $S=0$ мм, 120 мм, 250 мм									
	* - Специальное исполнение. Возможно изготовление ТС с НСХ по требованию пользователя, напр. Pt 1, Pt 10 или др.									
	** - Конструкция корпуса представлена в приложении А									

- 2.2 Динамическая характеристика (показатель тепловой инерции) $\tau_{0.5}$ <33 секунд, где $\tau_{0.5}$ время стабилизации выходного сигнала при мгновенном изменении температуры на 50% от диапазона.
- 2.3 По устойчивости к механическим воздействиям TC соответствуют исполнению N3 по ГОСТ 12997.
- $2.4~\rm TC$ устойчивы к воздействию температуры окружающей среды в пределах от $-50~\rm ^{\circ}C$ до $+150~\rm ^{\circ}C$ при относительной влажности до $100~\rm ^{\circ}C$ (при температуре $40~\rm ^{\circ}C$).
- $2.5~{\rm TC}$ устойчивы к воздействию атмосферного давления в пределах от 66 до $107~{\rm k}\Pi a$.
 - 2.6 Средний срок службы не менее 10 лет.
- 2.7 Масса ТС при длине монтажной части от 40 до 3150 мм составляет соответственно от 0.2 до 3.00 кг.
- 2.8 Материал защитного корпуса TC нержавеющая сталь марки 1H18N9T, головки алюминий. Степень защиты IP 65 по ГОСТ 14254-96.
- 2.9 По способу защиты человека от поражения электрическим током TC относятся к изделиям класса "0" по ГОСТ 12.2.007 75.
- 2.10 Электрическое сопротивление изоляции между цепью ЧЭ и корпусом, между цепью ЧЭ и измерительными цепями при нормальных условиях (15 35 °C, влажность до 80%) не менее 100 МОм.
- 2.11 Электрическая изоляция TC выдерживает напряжение 250 B, 50 Γ ц, в нормальных условиях в течении 1 мин.
- $2.12~{\rm TC}$ могут изготавливаться во взрывозащищённом исполнении с видом взрывозащиты "Искробезопасная электрическая цепь" $0~{\rm Exia~IIC~T6}$ для работ во взрывоопасных участках, помещениях и производствах.

3 Устройство и работа

3.1 **TC** работает по принципу изменения сопротивления чувствительного элемента (ЧЭ) при изменении температуры среды, в которую он погружен. ЧЭ изготовлен из платиновой, медной или никелевой проволоки с НСХ по ГОСТ Р 8.625. **TC** по требованию заказчика могут изготавливаться с четырех, трех и двухпроводными схемами подключения ЧЭ.

3.2 Конструктивно **TC** (см. рис приложения 2) состоит из термометрической вставки **1** (защитный чехол и ЧЭ) которая помещена в защитный корпус **2**. Защитный корпус при помощи зажимного штуцера **3** соединяется с головкой **4**. **TC** по желанию заказчика могут иметь один или два ЧЭ. Головка изготовлена из алюминиевого сплава с откидной крышкой, имеет сальниковый кабельный ввод и обеспечивает степень защиты IP 65. Внутри головки расположена съемная керамическая колодка, с помощью которой производится электрическое соединение ЧЭ с линией или преобразователем сигналов температуры. Такая конструкция обеспечивает возможность замены термометрической вставки. Для различных условий монтажа (монтажные, посадочные размеры), различных характеристик сред измерения (агрессивность, температурные данные) защитный корпус **TC** изготавливается различных модификаций, которые отличаются: длиной монтажной части L, длиной наружной части S, способом крепления (штуцера, фланец, Tri Clamp). Тип защитного корпуса выбирается при заказе **TC** (см. приложение 3).

4 Маркировка и пломбирование

Маркировочная бирка **TC** расположена на головке и содержит сведения: Логотип фирмы;

Наименование типа ТС и его модификации:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C	T	R										

- 4. количество (1, 2) и тип HCX ЧЭ Pt100, Pt500, Pt100, 50M, 100H
- 5. класс допуска (А, В, С)
- 6. схема соединения: 2 двухпроводная
 - 3 трехпроводная
 - 4 четырехпроводная
- 7. тип защитного корпуса:
- 8. диаметр защитного корпуса: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 22х2, 22х4
- 9. длина монтажной части L (см. чертежи)
- 10. вынесение монтажной головки S (см. чертежи)
- 11. вид и размер монтажного присоединения (см. чертежи)
- 12. оснащение монтажной головки: KZ, AT, GI-22
- 13. исполнение: Ех

Пример

CTR-Pt100/A/4/C/7/120/0/M20x1.5/KZ/Ex

Заводской номер, год выпуска.

5 Упаковка

ТС упаковываются изготовителем в тару, которую можно транспортировать любым закрытым транспортным средством на любые расстояния, с выполнением правил перевозки грузов, действующих на соответствующих видах транспорта.

6 Подготовка изделия к использованию

- 6.1 При выборе TC необходимо учитывать технические требования, связанные с реализацией измерения, а так же условия работы TC.
- 6.2 Монтаж на оборудовании и проверка технического состояния производится в соответствии с руководством по эксплуатации и правилами эксплуатации оборудования. На оборудовании, в местах измерения температуры, устанавливаются специальные монтажные закладные детали (типовые бобышки с резьбой, соответствующей резьбе штуцера **TC**, защитные гильзы, упоры и т.п.).
- 6.3 ТС могут монтироваться в произвольной рабочей позиции, руководствуясь нижеследующими общими указаниями и замечаниями:
- Перед монтажом необходимо проверить целостность измерительной цепи, сопротивление изоляции между измерительной цепью и корпусом.
- Монтаж производится в местах доступных для обслуживания (по возможности).
- В трубопроводах **ТС** следует устанавливать так, чтобы он находился в оси трубопровода.
- Монтаж следует производить в местах, где поток рабочей среды измерения не нарушается открытием или закрытием близко расположенной запорной и регулирующей арматурой и пр..
- При измерениях температуры в трубопроводах с малой скоростью течения (особенно газовых) применять, в месте монтажа **TC**, сужение трубопровода (увеличить скорость течения).
- Линия, соединяющая **ТС** с совместно работающими приборами и блоком питания, должна вестись медными проводами с сечением от 0.5 до 1.5 мм 2 , в соответствии с требованиями ПУЭ. Измерительная схема должна запитываться напряжением $12 \div 36$ В $(12 \div 28$ для Ex), которое зависит от сопротивления нагрузки (макс, до 1200 Ом).
- При измерении температуры сред более $400\,^{\circ}\mathrm{C}$ необходимо устанавливать **ТС** вертикально, но с таким расчетом, чтобы температура головки не превышала допустимой.
- Монтаж **TC** должен выполняться с учетом уменьшения притока тепла к погружаемой части извне. Наружная часть **TC** должна теплоизолироваться или экранироваться от нагрева.
- При необходимости монтажа TC горизонтально с длиной погружаемой части свыше 500 мм должна быть предусмотрена дополнительная опора.

ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ТЕРМОМЕТРОВ СОПРОТИВЛЕ-НИЯ ПРОВЕДЕНИЕ СВАРОЧНЫХ РАБОТ НА ОБОРУДОВАНИИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

6.4 Схема электрических присоединений приведена в приложении 1 (при использовании преобразователей температуры типа **AT** и **GI**, необходимо руководствоваться схемами электрических присоединений, приведенных в руководстве по эксплуатации преобразователей). Для электрического присоединения

TC необходимо открутить винт 5 крышки головки (см. рис приложения 2), откинуть крышку 6. Откроется доступ к контактам керамической колодки (преобразователя температуры AT). Через сальниковый ввод 7 протянуть кабель, и согласно представленной схеме, подключить к клеммам преобразователя. Необходимо соблюдать полярность.

- 6.5 Плотно закрутить гайку сальникового ввода, закрыть крышку и с усилием закрутить винт **5**, для обеспечения герметизации конструкции. Опломбировать **ТС**, для этого предназначены пазы **8** в крышке и корпусе головки.
- 6.6 Отказом **TC** при работе может послужить обрыв или короткое замыкание измерительной цепи, превышение допускаемых измеряемых температур, изменение электрического сопротивления изоляции.

7 Техническое обслуживание

7.1 Общие указания

- 7.1.1 Техническое обслуживание ТС заключается в профилактических осмотрах.
- 7.1.2 При профилактическом осмотре должны быть выполнены следующие работы:
 - проверка сохранности пломб;
 - проверка обрыва или повреждения изоляции соединительного кабеля;
 - проверка надежности присоединения кабеля;
- проверка отсутствия вмятин и видимых механических повреждений, а также пыли и грязи на корпусе TC;
- 7.1.3 Периодичность профилактических осмотров преобразователей устанавливается потребителем, но не реже 2 раза в год.

7.2 Поверка

- 7.2.1 Поверка **TC** проводится по ГОСТ Р 8.624. Межповерочный интервал: **TC** класса «А» 1 год; **TC** класса «В», «С» 2 года.
- 7.2.2 В случае применения в комплекте с **TC** программируемого преобразователя температуры необходимо по итогам поверки **TC** проводить калибровку программируемого преобразователя.

8 Хранение

TC следует хранить в закрытых помещениях в соответствии с условиями хранения 3 по ГОСТ 15150 при температуре от минус 10 °C до плюс 50 °C, относительной влажности не более 80 %. Упаковки с TC не подвергать ударам и палению.

9 Транспортирование


- 9.1 **TC** транспортируются всеми видами транспорта, в том числе воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках.
- 9.2 Способ укладки транспортной тары с изделиями должен исключать возможность их перемещения.

9.3 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

10 Утилизация


После окончания срока службы (эксплуатации) **Т**С направляют комплектующие изделия на утилизацию, при этом отделяют детали, содержащие цветные металлы и сдают на переработку.

Приложение 1




Приложение 2


Конструкция термометров сопротивления




Конструкция термометрической вставки



Приложение 3 Конструкция защитного корпуса термометров сопротивления



Приложение 3 (продолжение) Конструкция защитного корпуса термометров сопротивления



Для заметок

ООО «АПЛИСЕНС»

142450, Московская обл., Ногинский р-н., г. Старая Купавна, ул. Придорожная, д.34 тел.: +7 (495) 989-2276, 726-3461, факс: +7 (495) 989-2276 доб.2 e-mail: info@aplisens.ru, web: www.aplisens.ru