Arduino入門勉強会 #2

【センサによる入出力】

センサ入出力

Arduinoにセンサなど様々な入出力部品を取り付け動作させてみます。 今回の勉強会で扱うのは以下の部品です。

入力:タクトスイッチ、ボリューム抵抗(半固定抵抗)、 光センサ(CDS)、温度センサ

出力:LED(単色)、ピエゾスピーカー、サーボ、フルカラーLED



タクトスイッチ



ボリューム抵抗(半固定抵抗)



光センサ(CDS)



温度センサ



LED(単色)



ピエゾスピーカー




サーボ



フルカラーLED

デジタル入力

デジタル入力ピンではdigitalRead関数を用いて5V電圧のON/OFF状態を読み取ることができます。



サンプル「Button」

タクトスイッチのボタンを押すとLEDが点灯するサンプルスケッチです。




メニューから 「ファイル」→「スケッチの例」→「02.digital」→「Button」 と選択します。



サンプル「Button」:回路

スイッチのON/OFF状態を判断するための回路と、LEDを点灯するための回路の組み合わせです。




サンプル「Button」:コード

```
// constants won't change. They're used here to
                // set pin numbers:
定数の宣言
                                                                              ボタン(スイッチ)に使用するピン番号の定義
                const int buttonPin = 2;
                                       // the number of the pushbutton pin
                const int ledPin = 13:
                                      // the number of the LED pin
                                                                              LEDに使うデジタルピンの番号の定義
変数の宣言
                // variables will change:
                int buttonState = 0;
                                      // variable for reading the pushbutton status
                                                                                    ボタンの状態を表す変数
                void setup() {
                 // initialize the LED pin as an output:
                 pinMode(ledPin, OUTPUT);
                                                LED用のピンを出力に設定
    初期化
                 // initialize the pushbutton pin as an input:
                 pinMode(buttonPin, INPUT);
                                                ボタン用のピンを入力に設定
                void loop() {
                 // read the state of the pushbutton value:
                 buttonState = digitalRead(buttonPin);
                                                        ボタン用ピンにかかっている電圧がON(HIGH)かOFF(LOW)か読み取り
                 // check if the pushbutton is pressed.
                 // if it is, the buttonState is HIGH:
                                                       条件分岐:もしも、ボタン用ピンの電圧がON(HIGH)ならば
                 if (buttonState == HIGH) {
 メイン処理
                   // turn LED on:
    の記述
                                                                                             ボタンがON(HIGH)
                   digitalWrite(ledPin, HIGH);
                                                LEDを点ける(LEDピンの電圧をHIGHにする)
                 else {
                  // turn LED off:
                   digitalWrite(ledPin, LOW);
                                                                                             ボタンがOFF(LOW)
                                                LEDを消す(LEDピンの電圧をLOWにする)
```

シリアルモニタを使ってみよう

ArduinoとPCはUSBケーブルを通じてシリアル通信をすることができます。 PCとArduinoをUSBケーブルで接続した後、ウィンドウ右上のシリアルモニタアイコンをクリックします。





シリアルモニタ

シリアルモニタを使用するとAruduinoからシリアル通信で送信された情報を表示させることが出来ます。




シリアルモニタ

以下のプログラムを書き込み、シリアルモニタで表示してみましょう

```
sketch_jul07b | Arduino 1.6.5
  sketch_jul07b §
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  Serial.println("Hello, world!");
  delay(300);
```

シリアルモニタ

Arduinoから送信された文字列 "Hello, world!" が表示されます。



コード解説

Arduinoではシリアル通信の処理が予め用意されており、 Serial.begin()関数を呼び出せば、以後シリアル通信が可能になります。


※シリアルへの書き出しにはいくつかの関数が用意されており、 文字列出力の場合は、改行有りと改行なしの2つが用意されています。

```
• 改行有り: Serial.println("Hello, world!");
```

• 改行無し: Serial.print("Hello, world!");

アナログ入力

・アナログ入力ピンではanalogRead関数を用いて0から5Vまでの電圧を0から1023までの値としてを読み取ることができます。



アナログ入力ピン(A0~A5)

サンプル「AnalogInOutSerial」


センサからのアナログ入力値に応じてLEDの明るさが変化するサンプルスケッチです。PCでセンサの入力値をチェックできるようシリアル通信も行います。



メニューから 「ファイル」→「スケッチの例」


→ [03.Analog] →

「AnalogInOutSerial」 と選択します。



「AnalogInOutSerial」: 回路

センサの状態を読み取る回路と、LEDを点灯するための回路の組み合わせです。




「AnalogInOutSerial」: コード

```
// These constants won't change. They're used to give names
                                                                                      アナログ入力に使用するピン番号の定義
                  // to the pins used:
定数の宣言
                  const int analogInPin = A0; // Analog input pin that the potentiometer is attached to
                  const int analogOutPin = 9: // Analog output pin that the LED is attached to
                                                                                            LEDに使うピンの番号の定義
                  int sensorValue = 0:
                                        // value read from the pot
                                                                                     センサー入力値
変数の宣言
                  int outputValue = 0;
                                        // value output to the PWM (analog out
                                                                                     LED用出力值
                  void setup() {
                   // initialize serial communications at 9600 bps:
    初期化
                   Serial.begin(9600)
                                            シリアル通信の開始(通信速度9600bps)
                  void loop() {
                                                                  アナログ入力値を読み取る(0~1023)
                   // read the analog in value:
                   sensorValue = analogRead(analogInPin):
                                                              値の調整:0~1023のsensorValueを0~255に割り振ってoutputValueへ
                   // map it to the range of the analog out:
                   outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255);
                   // change the analog out value:
                                                              アナログ出力ピンから出力
                   analogWrite(analogOutPin, outputValue);
                                                            文字列「sensor =」をシリアルポートに書き出す
                   // print the results to the serial monitor;
 メイン処理
                   Serial.print("sensor = " );
                                                    センサ読み取り値をシリアルポートに書き出す
    の記述
                   Serial.print(sensorValue):
                   Serial.print("\text{\text{\text{Y}}t output = ");
                                                            文字列「¥t output = 」をシリアルポートに書き出す
                   Serial.println(outputValue);
                                                              LED用出力値をシリアルポートに書き出す
                   // wait 2 milliseconds before the next loop
                   // for the analog-to-digital converter to settle
                   // after the last reading:
                   delay(2);
```

入力センサを変えてみよう

入力に用いるセンサをボリューム抵抗から光センサ(CSD)に変更します。




反応を良くしてみよう

シリアルモニタの情報を基にセンサの値をより有効に使用しよう。

```
// These constants won't change. They're used to give names
                    // to the pins used:
                    const int analogInPin = A0; // Analog input pin that the potentiometer is attached to
                    const int analogOutPin = 9; // Analog output pin that the LED is attached to
                    int sensorValue = 0:
                                           // value read from the pot
変数の宣言
                    int outputValue = 0;
                                          // value output to the PWM (analog out)
                    void setup() {
                     // initialize serial communications at 9600 bps:
                      Serial.begin(9600);
                    void loop() {
                     // read the analog in value:
                     sensorValue = analogRead(analogInPin);
                                                                                    光センサからの入力値が150から700までなので
                     // map it to the range of the analog out:
                                                                                    そこを有効な値として使用する。
                     outputValue = map(sensorValue, 150, 700, 0, 255);
                     // change the analog out value:
                     analogWrite(analogOutPin, outputValue);
                     // print the results to the serial monitor:
 メイン処理
                     Serial.print("sensor = " );
                     Serial.print(sensorValue);
    の記述
                     Serial.print("\text{\text{\text{Y}}t output = ");
                     Serial.println(outputValue);
                     // wait 2 milliseconds before the next loop
                     // for the analog-to-digital converter to settle
                     // after the last reading:
                      delay(2);
```

出力装置を変えてみよう①

LEDをピエゾスピーカーと変えてみましょう。



tone()関数

tone(pin, frequency)
tone(pin, frequency, duration)

指定した周波数の矩形波を生成します。時間(duration)を指定しなかった場合、noTone()を実行するまで動作を続けます。出力ピンに圧電ブザーやスピーカに接続することで、一定ピッチの音を再生できます。

【パラメータ】

pin: トーンを出力するピン

frequency: 周波数(Hz)


duration: 出力する時間をミリ秒で指定できます(オプション)

スピーカー用にコード書き換え

```
// These constants won't change. They're used to give names
               // to the pins used:
               const int analogInPin = A0; // Analog input pin that the potentiometer is attached to
               const int analogOutPin = 9; // Analog output pin that the LED is attached to
               int sensorValue = 0;
                                    // value read from the pot
               int outputValue = 0;
                                    // value output to the PWM (analog out)
               void setup() {
                // initialize serial communications at 9600 bps:
                 Serial.begin(9600);
               void loop() {
                // read the analog in value:
                sensorValue = analogRead(analogInPin);
                                                               値の調整: 150~700のsensorValueを20~1000に割り振ってoutputValueへ
                // map it to the range of the analog out:
                outputValue = map(sensorValue, 150, 700, 20, 1000);
                // change the analog out value:
                                                              アナログ出力ピンから指定の周波数の波形出力する関数
                tone(analogOutPin, outputValue);
                // print the results to the serial monitor:
                Serial.print("sensor = " );
の記述
                Serial.print(sensorValue);
                Serial.print("\text{\text{\text{Y}}t output = ");
                Serial.println(outputValue);
                // wait 2 milliseconds before the next loop
                // for the analog-to-digital converter to settle
                // after the last reading:
                 delay(2);
```

出力装置を変えてみよう②

ピエゾスピーカーをサーボに変えてみましょう。



Servoクラス

このライブラリはRCサーボモータのコントロールに用います。標準的なサーボでは0から180度の範囲でシャフトの位置(角度)を指定します。

コーディング例:ピン9に接続されたサーボを90度にセットする。
#include <Servo.h>
Servoクラスのヘッダファイルを読み込むする。

Servoクラスのインスタンスをmyservoとして宣言

void setup(){
 myservo.attach(9);
 myservo.write(90);
}


void loop() {}

サーボ用にコード書き換え

```
サーボクラスのヘッダファイルを読み込み
ヘッダの宣言
                      #include \Servo.h>
                      // These constants won't change. They're used to give names
                      // to the pins used:
                      const int analogInPin = A0; // Analog input pin that the potentiometer is attached to
                      const int analogOutPin = 9; // Analog output pin that the LED is attached to
                      int sensorValue = 0:
                                             // value read from the pot
                      int outputValue = 0:
                                             // value output to the PWM (analog out)
                      Servo myservo;
                                            サーボの変数名の宣言
                      void setup() {
                       // initialize serial communications at 9600 bps:
      初期化
                       Serial.begin(9600);
                                                              -ボ制御ピンを割り当て
                       myservo.attach(analogOutPin);
                      void loop() {
                       // read the analog in value:
                       sensorValue = analogRead(analogInPin);
                                                                     値の調整:150~700のsensorValueを0~180に割り振ってoutputValueへ
                       // map it to the range of the analog out:
                       outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255);
                       // change the analog out value:
                                                           サーボの回転角度を指示
                       myservo.write(outputValue);
                       // print the results to the serial monitor:
   メイン処理
                       Serial.print("sensor = " );
      の記述
                       Serial.print(sensorValue);
                       Serial.print("\text{\text{"}}t output = ");
                       Serial.println(outputValue);
                       // wait 2 milliseconds before the next loop
                       // for the analog-to-digital converter to settle
                       // after the last reading:
                        delay(100); •
                                           待機を100ミリ秒に増加
                                                                                                                               Arduino 勉強会 #2
```

発展:フルカラーLEDで表示

光センサの入力量に応じてフルカラーLEDを発光させてみます。



フルカラーLED用にコード書き換え①

サンプル「AnalogInOutSerial」を読み込み以下の下線の箇所を書き換えます。

```
定数の宣言

// These constants won't change. They're used to give names
// to the pins used:
const int analogInPin = A0; // Analog input pin that the potentiometer is attached to
const int analogOutPinR = 9; // Analog output pin that the LED is attached to
const int analogOutPinG = 11; // Analog output pin that the LED is attached to
const int analogOutPinB = 10; // Analog output pin that the LED is attached to
const int analogOutPinB = 10; // Analog output pin that the LED is attached to
int sensorValue = 0; // value read from the pot
int outputValue = 0; // value output to the PWM (analog out)

void setup() {
    // initialize serial communications at 9600 bps:
    Serial.begin(9600);
}
```

つづく

フルカラーLED用にコード書き換え②


つづき


```
void loop() {
 // read the analog in value:
 sensorValue = analogRead(analogInPin);
                                              値の調整: 150~700のsensorValueを0~511に割り振ってoutputValueへ
 // map it to the range of the analog out:
 outputValue = map(sensorValue, 150, 700, 0, 511);
                                                         outputValueが以下かどうかで条件分岐
 // change the analog out value:
 if(outputValue <= 255){
                                                        赤成分は消灯
  analogWrite(analogOutPinR, 255);
                                                                                                    青~緑の色変化
  analogWrite(analogOutPinG, 255 - outputValue);
                                                        緑成分は徐々に明るく
  analogWrite(analogOutPinB, outputValue);
                                                        青成分は徐々に暗く
 else
  outputValue = outputValue - 256;
                                                        赤成分は徐々に明るく
  analogWrite(analogOutPinR, 255 - outputValue);
                                                                                                    緑~赤の色変化
  analogWrite(analogOutPinG, outputValue);
                                                        緑成分は徐々に暗く
  analogWrite(analogOutPinB, 255);
// print the results to the serial monitor:
 Serial.print("sensor = "):
 Serial.print(sensorValue);
 Serial.print("\text{\text{\text{Y}}t output = "):
 Serial.println(outputValue);
 // wait 2 milliseconds before the next loop
 // for the analog-to-digital converter to settle
 // after the last reading:
 delay(2);
```

メイン処理 の記述

入力センサを変えてみよう

光センサ(CDS)を温度センサに変えてみましょう。





温度センサ用にコード書き換え①

温度センサ用にコードを一部書き換えます。

温度センサ用にコード書き換え②

// for the analog-to-digital converter to settle

// after the last reading:

delay(2);

```
つづき
void loop() {
 // read the analog in value:
 sensorValue = analogRead(analogInPin);
                                                センサ読み取り値に係数0.48をかけて温度に変換
 sensorValue = sensorValue * 0.48:
 // map it to the range of the analog out:
 outputValue = map(sensorValue, 25, 30, 0, 511);
 // change the analog out value:
                                                値の調整: 25~30のsensorValueを0~511に割り振ってoutputValueへ
 if(outputValue <= 255){
  analogWrite(analogOutPinR, 255);
  analogWrite(analogOutPinG, 255 - outputValue);
  analogWrite(analogOutPinB, outputValue);
 else
  outputValue = outputValue - 256;
  analogWrite(analogOutPinR, 255 - outputValue);
  analogWrite(analogOutPinG, outputValue);
  analogWrite(analogOutPinB, 255):
// print the results to the serial monitor:
 Serial.print("sensor = " );
 Serial.print(sensorValue);
 Serial.print("\text{\text{\text{Y}}t output = ");
 Serial.println(outputValue);
 // wait 2 milliseconds before the next loop
```

メイン処理 の記述