

MQTT 对接网络参数配置软件（V2.1.1）说明

目录

一、功能	2
二、使用步骤	2
1. 硬件连接	2
1.1 网口设备连接方式	2
1.2 WIFI 设备连接方式	2
2. 软件使用	3
2.1 连接设备	3
2.2 参数设置	3

一、功能

对 MQTT 版本设备（如 WIFI-MQTT、网口-MQTT）进行参数设置，如设置工作模式、配置 MQTT 参数等。

注意：设备和电脑在**同一路由**下才能使用“MQTT 对接网络参数配置软件”进行参数设置。

二、使用步骤

1. 硬件连接

设备与电脑连在同一路由上。

1.1 网口设备连接方式



1.2 WIFI 设备连接方式



2. 软件使用

2.1 连接设备

步骤：①点击获取电脑 IP②选择广播网卡（网卡选设备所连接的路由）③点击扫描④从设备列表选中自己的设备。

The screenshot shows the '连接设备' (Connect Device) interface. It includes sections for '设备列表' (Device List), '工作模式选择' (Work Mode Selection), 'IP获取方式' (IP Acquisition Method), 'MAC地址配置' (MAC Address Configuration), 'IP配置' (IP Configuration), 'MQTT参数配置' (MQTT Parameter Configuration), '串口参数配置' (Serial Port Parameter Configuration), and 'WiFi网络配置' (WiFi Network Configuration). Red annotations highlight the following steps:

- ① 点击“获取电脑IP” (Click "Get computer IP")
- ② 选择广播网卡 (Select broadcast network card)
- ③ 点击扫描 (Click Scan)
- ④ 选中自己的设备 (Select your device)

2.2 参数设置

步骤：①选择工作模式（如果使用蚂蚁云控平台，工作模式选择：连接科星云服务器）②IP 获取方式：网口 WIFI 设备一般用 DHCP③设置服务器 IP④勾选“是否启用 DNS”⑤域名和端口号填写服务器的域名和端口号⑥勾选 MQTT 参数配置的“是否配置”⑦填写用户名和密码（与您所使用的 mqtt 平台的用户名密码保持一致）⑧填写主题（要和平台保持一致）⑨点击“配置”

The screenshot shows the '参数设置' (Parameter Settings) interface. Red annotations highlight the following steps:

- ① 选择工作模式 (Select work mode)
- ② 选择IP获取方式 (Select IP acquisition method)
- ③ 填写服务器IP (Fill in server IP)
- ④ 勾选是否启用DNS (Check if DNS is enabled)
- ⑤ 填写域名和端口号 (Fill in domain name and port number)
- ⑥ 勾选“是否配置” (Check "Configure")
- ⑦ 填写用户名和密码 (Fill in username and password)
- ⑧ 填写主题、设备ID (Fill in topic and device ID)
- ⑨ 点击配置 (Click Configure)
- ⑩ 点击“读取” (Click "Read")

配置完成后点击“读取参数”和“读取 MQTT 参数”可以检查配置是否正确

DHCP：自动获取

静态 IP：DHCP 如果获取不到，则选择静态 IP，设置一个您所在网段的静态 IP 即可。

设备IP • 192.168.0.18 子网掩码 • 255.255.255.0 网关地址 • 192.168.0.1

启用 DNS：通过域名方式连接平台需要启用 DNS，通过 IP 连接不需要启用 DNS。