

Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, need help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:


www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34 81739 München Germany

www.bosch-home.com



9001369150 180198(A)



ور آمدن خمیر

با استفاده از عملکرد گرمادهی، خمیر بسیار سریع تر از زمانی که در دمای اتاق قرار داشته شود، ور میآید و خشک نمی شود. تا زمانی که محفظه پخت کاملاً سرد نشده است، دستگاه را روشن نکنید.

همیشه اجازه دهید خمیر در دو مرحله وربیاید. از تنظیمات تعیین شده در جدول برای اولین و دومین مراحل ورآمدن خمیر (مرحله ورآمدن خمیر و مرحله ورآمدن چانهها) استفاده کنید.

ور آمدن خمیر

خمیر را داخل یک کاسه مقاوم در برابر حرارت قرار دهید و آن را روی توری سیمی بگذارید. از تنظیمات تعیین شده در جدول استفاده کنید. درب دستگاه را در طی ورآمدن خمیر باز نکنید در غیر این صورت رطوبت آن گرفته میشود. روی خمیر را نپوشانید.

طی فر آیند تخمیر میعان تشکیل می شود که به شکل بخار روی شیشه درب جمع می شود. محفظه پخت را پس از ور آمدن خمیر خشک کنید. رگههای آهکی را با کمی سر که بخیسانید و با آب تمیز آبکشی و با دستمال خشک کنید.

ورآمدن چانهها

چانههای خمیر را روی طبقه فر تعیین شده در جدول قرار دهید. اگر میخواهید فر را از پیش گرم کنید، تخمیر نهایی خارج از فر و در محلی گرم انجام خواهد شد.

دما و مدت زمان ورآمدن خمیر، به نوع و مقدار مواد اولیه بستگی دارد. به این دلیل، مقادیر مشخص شده در جدول تنظیمات فقط به عنوان راهنما در نظر گرفته شده است.

| غذا | لوازم جانب <i>ی اظر</i> ف پخت | موقعيت طبقه | عملکرد گرمادهی | مرحله | دما بر حسب درجه سانتیگراد | زمان پخت به دقیقه |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|-------|------------------------------|----------------------|
| خمیر مایهدار، سبک | كاسه | 2 | | .1 | *- | 30-25 |
| | سینی همه منظوره یا قالب نان | 2 | | .2 | *- | 20-10 |
| خمیر مایه دار، سنگین و پر مایه | کاسه | 2 | | .1 | *- | 75-60 |
| | سینی همه منظوره یا قالب نان | 2 | | .2 | *- | 60-45 |
| * تا 50 درجه سانتیگراد با 📃 گرم کنید | | | | | | |

يخزدايي

برای از انجماد خارج کردن میوهها، سبزیجات و مواد غذایی یخزده. مرغ، گوشت و ماهی بهتر است در یخچال یخزدایی شوند. برای کیک خامهای، یا شیرینی خامهای مناسب نیست.

برای یخزدایی از طبقههای زیر استفاده کنید:

- 1 توری سیمی: طبقه 2
- 2 تورى سيمى: طبقههاى 3 + 1

نکته: غذاهایی که به شکل تخت یا قطعه شده منجمد شدهاند سریعتر از مواد یک تکه یخز دایی میشوند.

| | غذای منجمد را از بسته بندی خارج |
|------------------------------------|---|
| | مناسب روی توری سیمی قرار دهید |
| ک یا دو بار هم بزنید یا برگردانید. | مواد غذایی را در طول یخ زدایی یا قداد داد در گر |

مواد غدایی را در طول یخ زدایی یک یا دو بار هم بزنید یا برکردانید. قطعات بزرگ غذا باید چند بار برگردانده شوند. تودههای حجیم را خرد کنید و مواد یخ زدایی شده را از دستگاه بیرون بیاورید.

مواد غذایی یخزدایی شده را پس از خاموش شدن دستگاه برای 10 تا 30 دقیقه دیگر در دستگاه باقی بگذارید، تا دما متوازن شود.

| دما | عملکرد گرمادهی | موقعيت | لوازم جانبی | غذای یخزده |
|---|-------------------|--------|-------------|---|
| انتخابگر دما باید در موقعیت «خاموش» باقی بماند | ⊘ * | 2 | تورى سيمى | برای مثال، شیرینی خامهای، شیرینی کرهای، شیرینیهای با روکش شکلاتی یا شکری، میوه، مرغ، سوسیس و گوشت، نان و نان ساندویچی، کیک |
| | | | | ی روی کر در این در ا این در این د |

كنسرو كردن

برای کنسرو کردن، شیشه و واشر لاستیکی آن باید تمیز و سالم باشند. در صورت امکان، از شیشههای هم اندازه استفاده کنید. اطلاعات مندر ج در جدول برای شیشه یک لیتری تنظیم شده است.

احتياط!

از شیشههای بزرگتر یا بلندتر از این استفاده نکنید. درپوش آنها ممکن است بشکند.

فقط از میوهها و سبزیجات با کیفیت خوب استفاده کنید. آنها را کاملاً بشویید.

زمانهای مندرج در جدول فقط جهت راهنمایی ارائه شدهاند. زمان لازم به دمای اتاق، تعداد شیشهها، و مقدار و دمای مواد بستگی دارد. قبل از خاموش کردن دستگاه یا تغییر حالت پخت، بررسی کنید روی محتوای شیشهها آنطور که باید حباب تشکیل شده باشد.

آماده سازی

- 1. شیشه ها را پر کنید اما نه به طور کامل.
 - 2. لبه شیشهها را تمیز کنید.
- 3. واشر لاستیکی و درپوش شیشه ها را روی آنها قرار دهید.

گیره شیشهها را ببندید.
 بیشتر از شش شیشه در فر قرار ندهید.

تنظيمات

- سینی همه منظوره را در طبقه 2 جای دهید. شیشههای کنسرو را طوری قرار دهید که با یکدیگر تماس نداشته باشند.
 - 2. نیم لیتر آب (حدود 80 درجه سانتیگراد) داخل سینی بریزید.
 - 3. درب فر را ببندید.
 - 4. المنت پایین 🔲 را تنظیم کنید.
 - 5. دما را روی 170 تا 180 درجه سانتیگراد تنظیم کنید.

كنسرو كردن

استفاده نمایید.

ميوه

بعد از حدود 40 تا 50 دقیقه، حبابهای کوچک در فواصل کوتاه به سطح میآیند. فر را خاموش کنید.

بعد از 25 تا 35 دقیقه قرار دادن شیشهها در حرارت باقیمانده، شیشهها را از محفظه پخت خارج کنید. چنانچه شیشهها برای کاهش دما به مدت طولانی تر در محفظه پخت باقی بمانند، زمینه رشد قارچها و ترش شدن میوهها فراهم می آید.

انجام دهید. سپس فر را خاموش کنید و از حرارت باقیمانده داخل آن

| حرارت باقىمانده | با شروع تشكيل حبابها | میوه در شیشه یک لیتری |
|-----------------|----------------------|---------------------------------|
| حدود 25 دقيقه | خاموش كنيد | سیب، انگور فرنگی سرخ، توت فرنگی |
| حدود 30 دقيقه | خاموش كنيد | گیلاس، زردآلو، هلو، انگور فرنگی |
| حدود 35 دقيقه | خاموش كنيد | پوره سیب، گلابی، آلو |

سبزيجات

به محض تشکیل حبابها، دما را بین 120 تا 140 درجه سانتیگراد تنظیم کنید. بسته به نوع سبزیجات، حرارت دهی را حدود 35 تا 70 دقیقه

| حرارت باقىمانده | با شروع تشكيل حبابها | سبزیجات با آب سرد در ظرف یک لیتری |
|-----------------|----------------------|-----------------------------------|
| حدود 35 دقيقه | - | خيار شور |
| حدود 30 دقيقه | حدود 35 دقيقه | چغندر |
| حدود 30 دقيقه | حدود 45 دقيقه | كلم بروكسل |
| حدود 30 دقيقه | حدود 60 دقيقه | لوبیا، کلم قمری، کلم قرمز |
| حدود 30 دقيقه | حدود 70 دقيقه | نخود فرنگی |

خارج كردن شيشهها

بعد از كنسرو شدن، شيشهها را از محفظه پخت بيرون بياوريد.

حتياط!

شیشههای داغ را روی سطح سرد یا مرطوب قرار ندهید. ممکن است باعث ترکیدن آنها شود.

تهیه ماست

شما مى توانيد با استفاده از دستگاه ماست خود را تهيه نماييد.

لوازم جانبی و ریلها را از محفظه پخت خارج کنید. محفظه پخت باید خالی باشد.

 الیتر شیر (3.5 درصد چربی) را روی اجاق تا 90 درجه سانتیگراد گرم کنید و سپس بگذارید تا دمای 40 درجه سانتیگراد خنک شود. شیر های فراگرمادهی شده را تنها کافی است تا دمای 40 درجه سانتیگراد گرم کنید.

- 30 گرم ماست (حدود 1 قاشق غذاخوری) (سرد) را به آن اضافه کنید.
 - 3. مایه را داخل فنجانها یا ظروف کوچک بریزید و با درپوش سوشانند
 - فنجانها یا ظروف کوچک را داخل محفظه پخت قرار دهید و تنظیمات تعیین شده در جدول را مورد استفاده قرار دهید.
 - 5. بعد از تهیه ماست، آنرا در یخچال بگذارید تا خنک شود.

| غذا | لوازم جانب <i>ی ا</i> ظرف پخت | موقعيت طبقه | عملکرد گرمادهی | دما بر حسب درجه سانتیگراد | زمان پخت |
|-----------|-------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|----------|
| تهیه ماست | فنجان/شيشه | كف محفظه پخت | | - | 5-4 ساعت |
| | | | | | |

آکریل آمید در مواد غذایی

آکریل آمید به صورت کلی در محصولات حاوی غلات و سیب زمینی که در دمای بالا تهیه می شوند به وجود می آید، مثل چیپس سیب زمینی،

انواع دیگر چیپس نان تست، نان باگت، نان معمولی یا محصولات پخته شده آماده (بیسکوئیت، نان زنجبیلی، شیرینی خشک).

| نکاتی در باره روش به حداقل رساندن آکریل | بل آمید |
|---|--|
| عموماً | زمان پخت را به حداقل کاهش دهید. |
| | غذا را تا هنگامی بپزید که به رنگ قهوهای روشن در آید و خیلی تیره نشود. |
| | ■ قطعات بزرگ، ضخیم غذا آکریل آمید کمتری در خود دارند. |
| پختن ب | با المنت بالا/پابین در دمای حداکثر 200 درجه سانتیگراد. |
| ب | با هوای داغ حداکثر 180 درجه سانتیگراد |
| شیرینیهای خشک ب | با المنت بالا/پابین در دمای حداکثر 190 درجه سانتیگراد. |
| ب | با هوای داغ حداکثر 170 درجه سانتیگراد |
| | تخم مرغ یا زرده تخم مرغ تولید آکریل آمید را کاهش میدهد. |
| چیپس داخل فر | مواد را در یک لایه بر روی سینی مخصوص پخت پهن کنید. در هر سینی حدود 400 تا 600 گرم |
| u u | مواد را در یک لایه بر روی سینی مخصوص پخت پهن کنید. در هر سینی حدود 400 تا 600 گرم سیبزمینی را سرخ کنید تا از خشک شدن آنها جلوگیری شود و ترد و برشته گردد. |

خشک کردن

با استفاده از هوای داغ میتوانید نتایج بسیار مطلوبی در خشک کردن بدست بیاورید. با این نوع حفظ و نگهداری مواد غذایی، از دست رفتن آب موجب تغلیظ طعم دهندههای آن میشود.

فقط از میوهها، سبزیجات و سبزیهای تازه و سالم استفاده کنید و آنها را خوب بشویید. توری سیمی را با کاغذ مومی یا کاغذ پوستی بپوشانید. آب اضافی را از میوه بگیرید و سپس میوه را خوب خشک کنید.

در صورت لزوم، آنرا به قطعات برابر خرد کنید یا به ورقههای نازک برش دهید. میوه پوست نکنده را در یک ظرف قرار دهید به طوری که سمت برش خورده آن رو به بالا باشد. اطمینان حاصل کنید میوه و قارچها روی توری سیمی روی هم قرار نگیرند.

سبزیجات را رنده و سپس بلانچ (نیم پز) کنید. اجازه دهید آب حاصل از نیم پز شدن سبزیجات خارج شود و آنها را به شکل یکنواخت روی توری سیمی پخش کنید.

سبزیها را با ساقه خشک کنید. سبزیها را به طور یکنواخت روی توری سیمی پخش کنید و کمی روی هم پشته کنید.

- برای خشک کردن از طبقههای زیر استفاده کنید:
 - 1 تورى سيمى: طبقه 3
 - 2 تورى سيمى: طبقههاى 3 + 1

میوهها و سبزیجات خیلی آبدار را چند بار برگردانید. پس از خشک کردن، ماده غذایی خشک شده را به سرعت از روی کاغذ بردارید. تنظیمات مربوط به خشک کردن مواد مختلف را میتوانید در جدول مشاهده کنید. دما و مدت زمان خشک شدن به نوع، مقدار رطوبت، میزان رسیدگی و ضخامت موادی که باید خشک شوند بستگی دارد. هر چه مواد را در زمان طولانیتر خشک کنید، ماندگاری آنها بیشتر است. هر چه ورقه ماده غذایی را ناز کتر ببرید، سریعتر خشک میشود و طعم غذا را بیشتر حفظ میکند. به همین دلیل، جدول دامنه تنظیمات را مشخص می کند

اگر مایل هستید غذایی را خشک کنید که در جدول وجود ندارد، از موارد مشابه داخل جدول به عنوان راهنما استفاده نمایید.

| زمان پخت بر حسب ساعت | دما بر حسب درجه سانتیگراد | عملکرد گرمادهی | لوازم جانبی | میوه، سبزیجات و سبزیها |
|-------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------|---|
| 8-4 | 80 | | 2-1 تورى سيمى | میوه دانه دار (حلقههای سیب، ضخامت 3 میلیمتر، 200 گرم روی هر توری سیمی) |
| 7-4 | 80 | | 1-2 تورى سيمى | سبزیجات ریشهای (هویج)، رنده شده، بلانچ شده |
| 8-5 | 80 | | 1-2 تورى سيمى | قارچ ورقه شده |
| 5-2 | 60 | (a) | 1-2 توری سیمی | سبزی، شسته شده |

باهي

| زمان پخت به دقیقه | دما به درجه سانتیگراد، تنظیمات گریل | عملکرد گرمادهی | موقعيت | لوازم جانبی و ظرف پخت | وزن | ماهی |
|----------------------|---|-------------------|--------|--------------------------|----------------------|------------------------------|
| 25-20 | 2 | ··· | 2 | توری سیمی | هر كدام حدود 300 گرم | ماهی، کامل |
| 50-45 | 200-180 | | 2 | توری سیمی | 1.0 كيلوگرم | |
| 60-50 | 190-170 | | 2 | توری سیمی | 1.5 كيلوگرم | |
| 25-20 | 2 | | 3 | توری سیمی | | استیک ماهی، ضخامت 3 سانتیمتر |

نکاتی در مورد بریان کردن و پختن گوشت سرخ شده

| غذای خود را داخل یک ظرف پخت درب بسته در دمای بالاتر بپزید یا از سینی گریل استفاده کنید. در صورت استفاده از سینی گریل استفاده از سینی گریل را میتوانید به عنوان لوازم جانبی اختیاری تهیه نمایید. | محفظه پخت بسیار کثیف می شود. |
|---|---|
| طبقه قرار دادن غذا و دما را کنترل کنید. دفعه بعد، دما را پایینتر تنظیم کنید و در صورت لزوم زمان پخت را کاهش دهید. | گوشت بریان خیلی تیره شده و روی آن در چند جا سوخته است، و <i>ای</i> ا گوشت بریان خیلی خشک است. |
| حرارت را افزایش دهید یا در پایان زمان بریان کردن، گریل را برای مدت کوتاهی روشن کنید. | رویه بریان گوشت خیلی نازک است. |
| دفعه بعد، از ظرف کوچکتر استفاده نموده و در صورت لزوم مایعات بیشتری اضافه کنید. | ظاهر غذای بریان شده خوب است ولی آب آن سوخته است. |
| دفعه بعد، از ظرف بزرگتر استفاده نموده و در صورت لزوم مایعات کمتری اضافه کنید. | ظاهر غذای بریان شده خوب است ولی آب آن رقیق و کم رنگ است. |
| درب ظرف بریان کردن باید با آن همخوانی داشته باشد و به خوبی بسته شود. حرارت را کم کنید و در هنگام تفت دادن در صورت نیاز مایع بیشتری اضافه کنید. | گوشت در هنگام تفت دادن میسوزد. |

سبزیجات و دورچینها

در این قسمت میتوانید اطلاعات مربوط به گریل کردن سبزیجات، سیب زمینی و محصولات منجمد تهیه شده از سیب زمینی را مشاهده کنید. مشخصات مندرج در جدول را رعایت کنید.

| غذا | لوازم جانب <i>ی ا</i> ظرف پخت | موقعيت طبقه | عملکرد گرمادهی | دما بر حسب درجه سانتیگراد | زمان پخت به دقیقه |
|--|-------------------------------|-------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| سبزیجات گریل شده | سینی همه منظوره | 5 | "" | 3 | 20-10 |
| سیب زمینی تنوری، نصفه | سینی همه منظوره | 3 | | 180-160 | 60-45 |
| محصولات سیب زمینی، منجمد، مانند، چیپس، کروکت، سیبزمینی داخل فویل، روستی | سینی همه منظوره | 3 | | 220-200 | 35-25 |
| چیپس، 2 طبقه | سینی همه منظوره + سینی پخت | 1+3 | | 210-190 | 40-30 |

گو شت

گوشت بدون چربی را به مقدار مورد نیاز چرب کنید.

در صورتی که گوشت فاقد چربی است، هنگام بریان کردن، کمی مایعات اضافه کنید. کف ظروف پخت شیشه ای باید تا ارتفاع حدود 1/2 سانتی متر با مایعات یوشانده شود.

روی لایه چربی گوشت را با چاقو خط متقاطع بیاندازید. اگر قطعه گوشت را هنگام پخت برمی گردانید، اطمینان حاصل کنید که بخش چربی دار ابتدا در زیر قرار گیرد.

بعد از آماده شدن گوشت، فر را خاموش نموده و 10 دقیقه دیگر هم صبر کنید. این عمل باعث می شود که آب گوشت بهتر توزیع شود. در صورت لزوم گوشت را در فویل آلومینیوم بپیچید. زمان استراحت کردن در زمان های پخت ارائه شده منظور نشده است.

بهتر است گوشت در ظرف مخصوص سرخ و بریان شود. قطعه گوشت داخل ظرف در درون محفظه پخت بهتر بیرون می آید، و سس را داخل خود ظرف آماده کنید.

مقدار مایعات به نوع گوشت، جنس ظرف پخت و نیز استفاده یا عدم استفاده از درپوش بستگی دارد. پخت گوشت در ظروف لعابی یا فلزی تیره، نسبت به پختن آن در ظروف شیشهای به مایعات کمی بیشتری نیاز دارد.

هنگام بریان کردن از ظرف پخت بخار متصاعد می شود. در صورت نیاز مایع بیشتری اضافه کنید.

فاصله بین گوشت و درپوش باید حداقل 3 سانتیمتر باشد. گوشت ممکن است ارتفاع بیشتری بیدا کند.

در صورت لزوم، ابتدا گوشت را كاملاً تفت دهید. مقداری آب، سركه یا سایر مایعات را به مایع باقیمانده از مرحله تفت دادن، اضافه كنید. كف ظرف پخت باید تا ارتفاع حدود 1 تا 2 سانتیمتر با مایعات پوشانده شود.

ماهي

ماهی درسته نیازی به برگرداندن ندارد. برای پخت ماهی کامل، آنر ا طوری در فر قرار دهید که شکم ماهی روی به پایین و باله پشت آن رو به بالا باشد. برای پایداری بهتر ماهی در ظرف یک نصفه سیب زمینی یا یک ظرف کوچک مخصوص فر داخل حفره شکم ماهی قرار دهد.

هر وقت باله پشت ماهی را توانستید به راحتی جدا کنید، نشان میدهد ماهی پخته است.

هنگام پخت آرام، دو تا سه قاشق غذاخوری مایع و کمی آب لیمو یا سرکه به ظرف اضافه کنید.

ماكيان

| زمان پخت به دقیقه | دما بر حسب درجه سانتیگراد | عملکرد گرمادهی | موقعيت طبقه | لوازم جانب <i>ی ا</i> ظرف پخت | غذا |
|----------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 70-60 | 220-200 | | 2 | توری سیمی | ُ مرغ، 1.3 كيلوگرم |
| 35-30 | 230-220 | | 3 | توری سیمی | قطعات کوچک مرغ، هر قطعه 250 گرم |
| 25-20 | 210-190 | | 3 | سینی همه منظوره | ناگت مرغ، منجمد |
| 110-100 | 210-190 | | 2 | توری سیمی | اردک، 2 کیلوگرم |
| 40-30 | 260-240 | | 3 | تورى سيمى | سینه اردک، نیمه پخته، هر قطعه 300 گرم |
| 140-120 | 190-170 | | 2 | تورى سيمى | غاز، 3 کیلوگرم |
| 50-40 | 240-220 | | 3 | توری سیمی | ران غاز، هر قطعه 350 گرم |
| 100-80 | 200-180 | | 2 | توری سیمی | بوقلمون کوچک، 2.5 کیلوگرم |
| 100-80 | 260-240 | | 2 | ظرف پخت، با درپوش | سینه بوقلمون، بدون استخوان، 1 کیلوگرم |
| 100-90 | 200-180 | [] | 2 | توری سیمی | ران بوقلمون، با استخوان، 1 کیلوگرم |

گو شت

| زمان پخت به دقیقه | دما بر حسب درجه سانتیگراد | مرحله | عملکرد گرمادهی | موقعيت طبقه | لوازم جانب <i>ی اظر</i> ف پخت | غذا |
|----------------------|------------------------------|-------|-------------------|-------------|-------------------------------|--|
| 55-45 | 220-210 | - | | 3 | ظرف پخت، بدون درپوش | فیله گاو، پخت متوسط، 1 کیلوگرم |
| 120-100 | 220-200 | - | ٩ | 2 | ظرف پخت، بدون در پوش | رست بیف، 1.5 کیلوگرم |
| 70-60 | 220-200 | - | Ĭ, | 2 | ظرف پخت، بدون درپوش | راسته، نیمه پخته، 1.5 کیلوگرم |
| **30-25 | 3 | - | | 4 | توری سیمی | همبرگر، ضخامت 3-4 سانتیمتر |
| 140-120 | 200-180 | - | | 2 | ظرف پخت، بدون درپوش | رُتى گوسالە، 1.5 كىلوگرم |
| 150-130 | 230-210 | - | | 2 | ظرف پخت، بدون درپوش | سر دست گوساله، 1.5 كيلوگرم |
| *80-70 | 190-170 | - | | 2 | ظرف پخت، بدون در پوش | ران بره، با استخوان، پخت متوسط، 1.5 كيلوگرم |
| **/*55-45 | 190-180 | - | | 2 | توری سیمی | راسته بره با استخوان، نیمه پخته، 1.5 کیلوگرم |
| **25-20 | 3 | - | | 3 | توری سیمی | سوسیس گریل شده |
| 80-70 | 180-170 | - | [%] | 2 | ظرف پخت، بدون در پوش | میتالوف، 1 کیلوگرم |

^{*} آن را برنگردانید

^{**} سینی همه کاره را در طبقه اول قرار دهید

ماکیان، گوشت و ماهی

دستگاه شما حالتهای گرمادهی مختلفی را جهت پخت ماکیان، گوشت و ماهی در اختیارتان قرار میدهد. تنظیمات مناسب برای غذاهای مختلف را میتوانید در جدول تنظیمات مشاهده کنید.

بریان کردن روی توری سیمی

بریان کردن روی توری سیمی به خصوص برای ماکیان بزرگتر یا برای بریان کردن چندین قطعه به طور همزمان مناسب است.

غذایی که باید گریل شود را مستقیما روی توری سیمی قرار دهید. در صورت گریل کردن فقط یک قطعه، آنرا در مرکز توری سیمی قرار دهید تا نتیجه بهتری حاصل شود.

سینی همه منظوره نیز باید در طبقه 1 قرار گیرد. به این ترتیب آب گوشت در آن جمع میشود و محفظه پخت تمیز میماند.

تا 1/2 لیتر آب برحسب اندازه و نوع گوشت در سینی همه منظوره بریزید. این کار مایع چکه کرده را جمع میکند. از این آب میتوانید یک سس تهیه نمایید. به این ترتیب دود کمتری تولید شده و محفظه پخت تمیزتر

بریان کردن در داخل ظرف

🗥 هشدار - خطر بروز جراحت بر اثر خرد شدن شیشه!

ظروف شیشه ای داغ را همیشه بعد از خارج کردن از فر روی یک سطح خشک قرار دهید. اگر سطح مورد استفاده مرطوب یا سرد باشد، ظرف شیشهای ممکن است ترک بردارد.

🗥 هشدار - خطر سوختگی با آب داغ!

هنگام برداشتن درپوش بعد از اتمام پخت، ممکن است بخار بسیار داغی از ظرف خارج شود. قسمت عقب درپوش را بلند کنید تا بخار از سمت مخالف شما از ظرف خارج شود.

فقط از ظروف پخت مناسب فر استفاده كنيد. ظروف شيشه اى مخصوص فر بهترین ظروف هستند. بررسی کنید ظرف پخت به خوبی داخل محفظه پخت قرار گیرد.

ظروف مخصوص بریان کردن از جنس استیل ضدزنگ یا آلومینیوم براق حرارت را مانند آینه منعکس میکنند و بنابراین چندان مناسب نیستند. پرنده، گوشت و ماهی آهستهتر پخته شده و به خوبی برشته نمی شوند. حرارت فر را بالاتر ببرید و ایا زمان پخت را افزایش دهید. دستور العمل هاي شركت سازنده ظرف پخت بريان كردن را رعايت كنيد.

ظروف بدون درپوش

برای بریان کردن پرنده، گوشت و ماهی، بهتر است از یک ظرف گود استفاده کنید. ظرف را روی توری سیمی قرار دهید. اگر هیچ ظرف پخت مناسبی در اختیار ندارید، از سینی همه منظوره استفاده کنید.

ظروف دارای درپوش

در صورت استفاده از ظروف درپوش دار، محفظه پخت بسیار تمیزتر میماند. مطمئن شوید درپوش با ظرف همخوانی و به خوبی بسته می شود. ظرف پخت را روی توری سیمی قرار دهید.

ماکیان، گوشت و ماهی در ظروف درب بسته مخصوص بریان کردن نیز بسیار ترد و برشته می شوند. برای این منظور، فقط از ظرف بریان کردن با درپوش شیشه ای استفاده کنید و حرارت فر را بالاتر تنظیم نمایید.

گریل کردن

هنگام استفاده از گریل، درب دستگاه را بسته نگه دارید. هرگز هنگام گریل کردن درب دستگاه را باز نگذارید.

غذایی که باید گریل شود را روی توری سیمی قرار دهید. علاوه بر این، سینی همه منظوره را حداقل یک طبقه پایینتر از آن قرار دهید، به طوری که لبه شیبدار سینی به سمت درب دستگاه باشد. به این ترتیب چکههای چربی جمعآوری میشوند.

هنگام گریل کردن، سعی کنید قطعههای مواد غذایی تا جای ممکن دار ای ضخامت و وزن یکسان باشند. این موضوع امکان برشته شدن یکنواخت و آبدار ماندن آنها را فراهم میآورد. غذایی که باید گریل شود را مستقیما روی توری سیمی قرار دهید.

جهت برگرداندن غذاهایی که در حال گریل شدن هستند، از انبر مخصوص استفاده كنيد. چنانچه گوشت را با چنگال سوراخ كنيد، آب آن خارج شده و گوشت خشک میگردد.

تا بریان شدن گوشت، به آن نمک نزنید. نمک باعث خشک شدن گوشت

- المنت گریل به طور پیوسته روشن و خاموش میشود؛ این یک امر طبیعی است. تنظیمات گریل، تناوب این خاموش و روشن شدن را تعیین میکند. هنگام گریل کردن ممکن است دود تولید شود.
- هنگامی که از گریل استفاده میکنید، سینی پخت یا سینی همه منظوره را بالاتر از طبقه 3 فر قرار ندهید. دمای زیاد در بالای محفظه پخت مى تواند باعث تغيير شكل لوازم جانبى شود، كه باعث آسيب به محفظه پخت هنگام برداشتن آن میشود.

دماسنج گوشت

برحسب مشخصات دستگاه، میتوانید یک دماسنج گوشت داشته باشید. با استفاده از دماسنج گوشت می توانید غذا را به طور دقیق بپزید. نکات مهم استفاده از دماسنج گوشت را در بخش مربوطه مطالعه کنید. در آنجا، نحوه قرار دادن دماسنج گوشت، حالتهای گرمادهی مناسب و اطلاعات دیگری را میتوانید بیابید.

مقادير تنظيم توصيه شده

مقادیر جدول با فرض استفاده از ماکیان شکم خالی، گوشت یا ماهی از یخچال بیرون آمده و آماده بریان شدن که در فر سرد قرار داده میشود، تنظيم شدهاند.

در داخل جدول، میتوانید مشخصات مربوط به ماکیان، گوشت و ماهی با وزن تعیین شده را بیابید. در صورت تمایل به طبخ پرنده با وزن بیشتر، گوشت یا ماهی، همیشه دمای پایین تر را مورد استفاده قرار دهید. در صورت بریان کردن تکههای متعدد، وزن سِنگینترین قطعه را برای تعیین زمان پخت ملاک قرار دهید. قطعات جداگانه باید اندازههای تقریباً برابر داشته باشند.

هر چه پرنده، گوشت یا ماهی بزرگتر باشند، دمای فر باید پایینتر و زمان پخت طولانی تر در نظر گرفته شود.

بعد از سپری شدن حدود 1/2 تا 2/3 زمان پخت تعیین شده، ماکیان، گوشت یا ماهی را برگردانید.

هنگام پخت اردک یا غاز، پوست را در قسمت زیر بال سوراخ کنید. با این کار چربی غذا خارج میشود.

در صورت استفاده از سینه اردک، روی پوست شیار بیاندازید. سینه اردک را برنگردانید.

مقداری مایع در ظرف ماکیان بریزید. حدود 1 تا 2 سانتی متر از کف ظرف را با مایعات بپوشانید.

وقتی ماکیان را برمیگردانید، مطمئن شوید ابتدا قسمت سینه یا پوست در زیر قرار گیرد.

اگر ماکیان را در اواخر زمان پخت به کره، آب نمک یا آب پرتقال آغشته کنید بسیار برشته و ترد میشود.

نکاتی در مورد پختن نان و شیرینی

| میخواهید بدانید آیا وسط مواد به طور کامل پخته شده است. | یک خلال دندان را در بلندترین نقطه کیک فرو کنید. اگر هنگام بیرون آوردن خلال دندان چیزی به آن نچسبیده باشد یعنی کیک پخته است. |
|---|---|
| کیک خرد میشود. | دفعه بعد، از مایعات کمتری استفاده کنید. همچنین میتوانید حرارت فر را 10 درجه پایینتر تنظیم کنید و زمان پخت را افزایش دهید. مواد اولیه و راهنماییهای دستور آشپزی را مورد توجه قرار دهید. |
| وسط کیک پف کرده اما در حاشیهها عمل نیامده است. | فقط کف قالب کیک فنری را چرب کنید. بعد از پخت، لبههای کیک را به آرامی با کارد جدا کنید. |
| آب میوه سرریز میشود. | دفعه بعد، از سینی همه منظوره استفاده کنید. |
| نان و شیرینیهای کوچک در هنگام پخت به یکدیگر میچسبند. | هنگام قرار دادن نان و شیرینیها برروی سینی، حدود 2 سانتیمتر اطراف آنها فاصله بگذارید. به این ترتیب فضای کافی برای پف کردن و برشته شدن یکنواخت آنها وجود خواهد داشت. |
| کیک خیلی خشک شده است. | حرارت فر را 10 درجه سانتیگراد بالاتر تنظیم کنید و زمان پخت را کاهش دهید. |
| کیک کلاً رنگ بسیار روشنی دارد. | اگر طبقه و لوازم پخت صحیح انتخاب شده باشند، در صورت لزوم باید حرارت فر را افزایش دهید یا زمان پخت را بیشتر کنید. |
| روی کیک بسیار روشن است، اما زیر آن بسیار تیره شده است. | دفعه بعد کیک را یک طبقه بالاتر قرار دهید. |
| روی کیک بسیار تیره است، اما زیر آن بسیار روشن شده است. | دفعه بعد، کیک را یک طبقه پایین تر قرار دهید. حرارت پایین تری را انتخاب کنید و زمان پخت را افزایش دهید. |
| مواد پخته شده در قالب یا قالب نان بسیار تیره است. | سینی پخت را در میانه لوازم جانبی قرار دهید، و نه در انتها و کنار دیواره پشتی. |
| مواد پخته شده در قالب یا قالب نان بسیار تیره است. | در صورت لزوم دفعه بعد حرارت پابین <i>تری ر</i> ا انتخاب کنید و زمان پخت را افزایش دهید. |
| کیک به صورت یکنواخت برشته نشده است. | حرارت را کمی پایینتر تنظیم کنید. بیرون زدگی کاغذ مومی میتواند بر گردش هوا تأثیر بگذارد. همیشه کاغذ مومی را در اندازه مناسب ببرید. اطمینان حاصل کنید قالب پخت مستقیماً در مقابل دهانههای دیواره پشتی محفظه پخت قرار نداشته باشد. هنگام پختن نان و شیرینیهای کوچک، باید آنها را تا حد ممکن با اندازه و ضخامت یکسان آماده کنید. |
| پخت را در چندین طبقه انجام دادهاید. شیرینیهای روی سینی پخت بالا تیرمتر از شیرینیهای سینی پخت پایین هستند. | برای پخت در چند طبقه، همیشه از هوای داغ استفاده کنید. مواد داخل سینیها یا قالبهای پخت که همزمان در فر قرار داده شدهاند لزوماً هم زمان آماده نمی شوند. |
| ظاهر کیک خوب است، اما وسط آن به خوبی پخته نشده است. | از دمای پایینتری استفاده کنید و زمان پخت را کمی افزایش دهید؛ در صورت لزوم از مایعات کمتری استفاده کنید. برای کیکهای با رویه مرطوب، ابتدا پایه کیک را بپزید. روی کیک بادام یا پودر سوخاری بپاشید و سپس مواد رویی را بریزید. |
| زمانی که کیک را برمیگردانید از ظرف جدا نمیشود. | بعد از تمام شدن پخت، 5 تا 10 دقیقه صبر کنید تا کیک خنک شود. اگر هنوز چسبیده است، اطراف آن را به آرامی با چاقو جدا کنید. کیک را دوباره برگردانید و چند بار روی آن پارچه سرد نمدار قرار دهید. دفعه بعد، قالب پخت را چرب کنید و پودر سوخاری بپاشید. |

سوفله و گراتینه

دستگاه شما عملکر دهای گرمادهی مختلفی را جهت پخت گراتینه در اختیارتان قرار میدهد. تنظیمات مناسب برای غذاهای مختلف را مىتوانىد در جدول تنظيمات مشاهده كنيد.

وضعیت پخت گراتینه به اندازه ظرف و موقعیت طبقه پخت بستگی

برای پختن سوفله و گراتینه از ظرف پهن و کم عمق استفاده کنید. چنانچه غذاها در ظروف باریک و گود قرار داشته باشند، فرآیند پخت طو لأنى تر شده و فقط قسمتهاى بالايى أن قهوهاى مىشود.

همیشه از طبقات تعیین شده استفاده کنید.

مىتوانىد غذاها را در يک طبقه در قالبها/ظروف يا سينى همه منظوره

- بپزید.

 قالب/ظرف پخت برروی توری سیمی: طبقه 2

 سینی همه منظوره، طبقه 3

با پخت همزمان مواد مختلف می توانید در مصرف انرژی صرفه جویی کنید. قالبها/ظروف پخت را در محفظه پخت کنار هم قرار دهید.

| غذا | لوازم جانب <i>ی ظر</i> ف پخت | موقعيت طبقه | عملکرد گرمادهی | دما بر حسب درجه سانتیگراد | زمان پخت به دقیقه |
|---|------------------------------|-------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| گراتینه، غیر شیرین، مواد اولیه پخته شده | ظرف مخصوص فر | 2 | | 220-200 | 60-30 |
| سوفله، شيرين | ظرف مخصوص فر | 2 | | 200-180 | 60-50 |
| گراتینه سیبزمینی، مواد اولیه خام، ضخامت 4 سانتیمتر | ظرف مخصوص فر | 2 | | 170-150 | 80-60 |
| گراتیه سیبزمینی، مواد اولیه خام، ضخامت 4 سانتیمتر، در 2 طبقه | ظرف مخصوص فر | 1+3 | | 160-150 | 80-70 |

نان و نانهای رول

| زمان پخت به دقیقه | دما بر حسب درجه سانتیگراد | مرحله | عملکرد گرمادهی | موقعيت طبقه | لوازم جانب <i>ی ا</i> ظرف پخت | غذا |
|----------------------|------------------------------|-------|-------------------|-------------|-------------------------------|--|
| 60-50 | 200-180 | - | (3) | 2 | سینی همه منظوره یا قالب نان | نان، 750 گرم (در قالب نان یا بدون قالب) |
| 50-35 | 220-200 | - | ٩ | 2 | سینی همه منظوره یا قالب نان | نان، 1000 گرم (در قالب نان یا بدون قالب) |
| 70-60 | 200-180 | - | ٩ | 2 | سینی همه منظوره یا قالب نان | نان، 1500 گرم (در قالب نان یا بدون قالب) |
| 30-25 | 250-240 | - | | 3 | سینی همه منظوره | نان تخت |
| 30-20 | *180-170 | - | | 3 | سینی همه منظوره | نانهای رول، شیرین، تازه |
| 25-15 | *180-160 | - | | 1+3 | سینی همه منظوره + سینی پخت | نانهای رول شیرین، تازه، در 2 طبقه |
| 30-20 | 220-200 | - | | 3 | سینی همه منظوره | نانهای رول، تازه |
| 20-15 | 220-200 | - | | 3 | توری سیمی | نان تست با مواد رویی، 4 برش |
| 25-15 | 240-220 | - | | 3 | توری سیمی | نان تست با مواد رویی، 12 برش |
| | | | | | | * پیش گر مایش |

پیتزا، کیش و کیکهای غیر شیرین

| زمان پخت به دقیقه | دما بر حسب درجه سانتیگراد | عملکرد گرمادهی | موقعيت طبقه | لوازم جانب <i>ی ا</i> ظرف پخت | غذا |
|----------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 30-20 | 190-170 | Œ | 3 | سینی همه منظوره | پیتز ۱، تاز ه |
| 45-35 | 180-160 | | 1+3 | سینی همه منظوره + سینی پخت | پیتزا، تازه، در 2 طبقه |
| 30-20 | *270-250 | | 2 | سینی همه منظوره | پیتز ۱، تازه، نان نازک |
| 15-10 | *200-180 | Œ | 1 | سینی همه منظوره | پیتزا، از یخچال درآمده |
| 20-15 | 210-190 | G | 2 | توری سیمی | پیتزا، منجمد، نان نازک 1 عدد |
| 25-20 | 210-190 | | 1+3 | سینی همه منظوره + توری سیمی | پیتزا، منجمد، نان نازک 2 عدد |
| 25-20 | 200-180 | G | 3 | تورى سيمى | پیتزا، منجمد، نان ضخیم، 1 عدد |
| 30-20 | 190-170 | | 1+3 | سینی همه منظوره + توری سیمی | پیتزا، منجمد، نان ضخیم، 2 عدد |
| 20-10 | 210-190 | G | 3 | سینی همه منظوره | مینی پیتزا |
| 50-40 | 190-170 | G | 2 | قالب کیک فنری 28 سانتیمتری | کیکهای غیر شیرین در قالب |
| 45-35 | 210-190 | G | 2 | ظرف یا قالب تارت | کیش |
| 65-55 | 190-170 | | 2 | ظرف مخصوص فر | تارت |
| 45-35 | 190-180 | | 3 | سینی همه منظوره | امپانادا |
| 40-30 | 240-220 | | 2 | سينى همه منظوره | بورک |
| | | | | | * پیش گرمایش |

شیرینیهای داخل سینی

| غذا | لوازم جانب <i>ی ا</i> ظرف پخت | موقعيت | عملكرد | دما بر حسب | زمان پخت |
|---|-------------------------------|--------|------------------|------------------------------|----------|
| | * 0 .D. 1 \ 0 . | طبقه | گرماد ھ ی | دما بر حسب درجه سانتیگراد | به دقیقه |
| کیک اسفنجی با مواد رویی | سینی همه منظوره | 3 | | 180-160 | 45-20 |
| کیکهای کوچک مایه خمیردار، در 2 طبقه | سینی همه منظوره + سینی پخت | 1+3 | | 160-140 | 55-30 |
| خمیر بریزه با مواد رویی خشک | سینی همه منظوره | 2 | | 190-170 | 35-25 |
| خمیر بریزه با مواد رویی خشک، در 2 طبقه | سینی همه منظوره + سینی پخت | 1+3 | | 170-160 | 45-35 |
| خمیر بریزه با مواد رویی مرطوب | سينى همه منظوره | 2 | | 180-160 | 90-60 |
| کیک مایه خمیر دار با مواد رویی خشک | سینی همه منظوره | 3 | | 180-170 | 35-25 |
| کیک مایه خمیر دار با مواد رویی خشک، در 2 طبقه | سینی همه منظوره + سینی پخت | 1+3 | | 170-150 | 30-20 |
| کیک مایه خمیر دار با مواد رویی مرطوب | سینی همه منظوره | 3 | | 180-160 | 50-30 |
| کیک مایه خمیر دار با مواد رویی مرطوب، در 2 طبقه | سینی همه منظوره + سینی پخت | 1+3 | | 170-150 | 65-40 |
| قرص نان گیس باف، ساوارن | سینی همه منظوره | 2 | | 170-160 | 40-35 |
| کیک روات | سینی همه منظوره | 2 | | *190-170 | 20-15 |
| اشترودل، شیرین | سینی همه منظوره | 2 | | 210-190 | 65-55 |
| اشترودل، منجمد | سینی همه منظوره | 3 | G | 200-180 | 45-35 |
| پیش گرمایش 10 دقیقه | | | | | |

نان و شیرینیهای کوچک

| غذا | لوازم جانب<i>ی ا</i>ظرف پخت | موقعیت طبقه | عملکرد گرمادهی | دما بر حسب درجه سانتیگراد | زمان پخت به دقیقه |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| مافین | سینی مافین | 2 | | 190-170 | 40-20 |
| مافین، در 2 طبقه | سینیهای مافین | 1+3 | | 170-160 | 40-30 |
| کیکهای کوچک مایه خمیر دار | سينى همه منظوره | 3 | ٨ | 170-150 | 35-25 |
| کیکهای کوچک مایه خمیردار، در 2 طبقه | سینی همه منظوره + سینی پخت | 1+3 | | 170-150 | 40-25 |
| خمير هزار لا | سينى همه منظوره | 3 | | 200-180 | 30-20 |
| خمیر هزار لا، در 2 طبقه | سینی همه منظوره + سینی پخت | 1+3 | | 200-180 | 35-25 |
| خمیر هزار لا، در 3 طبقه | سینیهای پخت + سینی همه منظوره | 1+3+5 | | 190-170 | 45-30 |
| خمیر نان خامهای | سينى همه منظوره | 3 | | 210-190 | 50-35 |
| نارنجک (خمیر نان خامه ای)، 2 طبقه | سینی همه منظوره + سینی پخت | 1+3 | | 210-190 | 45-35 |

شیرینیهای خشک

| زمان پخت به دقیقه | دما بر حسب درجه سانتیگراد | عملکرد گرمادهی | موقعيت طبقه | لوازم جانب <i>ی ا</i> ظرف پخت | غذا |
|----------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|------------------------|
| 40-30 | *150-140 | | 3 | سینی همه منظوره | شیرینی وینی |
| 45-30 | *150-140 | | 1+3 | سینی همه منظوره + سینی پخت | شیرینی وینی، در 2 طبقه |
| 55-40 | *140-130 | | 1+3+5 | سینیهای پخت + سینی همه منظوره | شیرینی وینی، در 3 طبقه |
| 30-20 | 160-140 | | 3 | سینی همه منظوره | شیرینیهای خشک |
| 35-25 | 150-130 | | 1+3 | سینی همه منظوره + سینی پخت | بیسکوئیت، در 2 طبقه |
| 40-30 | 150-130 | | 1+3+5 | سینیهای پخت + سینی همه منظوره | بيسكوئيت، در 3 طبقه |
| 150-100 | 100-80 | | 3 | سینی همه منظوره | مرنگ |
| 150-100 | *100-90 | | 1+3 | سینی همه منظوره + سینی پخت | مرنگ، در 2 طبقه |
| 40-30 | 120-100 | | 2 | سینی همه منظوره | ماكارون |
| 45-35 | 120-100 | | 1+3 | سینی همه منظوره + سینی پخت | ماکارون، در 2 طبقه |
| 50-40 | 120-100 | | 1+3+5 | سینیهای پخت + سینی همه منظوره | ماکارون، در 3 طبقه |
| | | | | | * پیش گرمایش |

لوازم جانبي

فقط از لوازم جانبی اصل که همر اه دستگاه عرضه شده استفاده کنید. این لوازم مخصوص محفظه پخت و حالتهای کارکرد دستگاه شما طراحی و ساخته شدهاند.

اطمینان حاصل کنید که همیشه از لوازم جانبی مناسب استفاده کنید و آنها را در محل صحیح در داخل فر قرار دهید. \longrightarrow «لوازم جانبی» در صفحه 11

كاغذ مومى

فقط از کاغذ مومی مناسب برای دمای انتخاب شده استفاده کنید. همیشه کاغذ مومی را در اندازه مناسب ببرید.

كيكها و شيرينيها

دستگاه شما حالتهای گرمادهی مختلفی را جهت پخت نان و شیرینیهای کوچک در اختیارتان قرار میدهد. تنظیمات مناسب برای غذاهای مختلف را میتوانید در جدول تنظیمات مشاهده کنید.

همچنین برای ور آمدن خمیر به نکات مندرج در بخش مربوط رجوع کنید.

قالبهای یخت

برای پخت بهتر مواد، استفاده از قالبهای پخت تیره رنگ فازی توصیه میشود.

1

قالبهای پخت از جنس آهن سفید، ظروف سرامیکی و شیشهای زمان پخت را افزایش میدهند و مواد به طور یکنواخت برشته نمی شود. در صورتی که از قالبهای سیلیکونی استفاده میکنید، اطلاعات و دستورهای پخت سازنده قالب را دنبال نمایید. قالبهای سیلیکونی اغلب کوچکتر از قالبهای معمولی هستند. مقدار و مشخصات دستور پخت ممکن است متفاوت باشد.

محصولات منجمد

از محصولات منجمدی که به شدت یخزده هستند استفاده نکنید. هر گونه یخ را از روی غذا بردارید.

برخی محصولات منجمد ممکن است به صورت یکنواخت پخته نشده باشند. برشته شدن ناهمگون ممکن است حتی پس از پخت نیز باقی بماند.

نان و نانهای رول

احتياط!

هرگز زمانی که محفظه پخت داغ است داخل آن آب نریزید یا ظرف حاوی آب را در کف آن قرار ندهید. تغییر دما میتواند به لعاب آسیب برساند.

برای برخی غذاها، پخت در چند مرحله نتیجه بهتری به دست میدهد. این غذاها در جدول مشخص شدهاند.

مقادیر تنظیمات برای خمیر نان شامل خمیر روی سینی پخت و همچنین خمیر داخل قالب قرص نان میباشد.

كيكهاى داخل قالب

| غذا | لوازم جانب <i>ی ا</i> ظرف پخت | موقعيت طبقه | عملکرد گرمادهی | دما بر حسب درجه سانتیگراد | زمان پخت به دقیقه |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| کیک اسفنجی، ساده | قالب حلقهای شیرینی وینی/قالب چهارگوش | 2 | 3 | 180-160 | 60-50 |
| ئیک اسفنجی، ساده، در 2 طبقه | قالب حلقهای شیرینی وینی/قالب چهارگوش | 1+3 | | 160-140 | 80-60 |
| ئیک اسفنجی، نازک | قالب حلقهای شیرینی وینی/قالب چهارگوش | 2 | | 170-150 | 80-60 |
| ئیک اسفنجی برای تارت | قالب تارت | 3 | | 180-160 | 40-30 |
| ارت میوهای یا چیز کیک با خمیر تارت | قالب كيك فنرى 26 سانتىمترى | 2 | | 180-160 | 90-70 |
| ارت | ظرف یا قالب تارت | 1 | | 240-200 | 50-25 |
| ئیک مایه خمیر دار | قالب كيك فنرى 28 سانتىمترى | 2 | | 160-150 | 35-25 |
| ئیک حلقهای طرح دار | قالب کیک طرحدار | 2 | | 170-150 | 80-60 |
| ئیک اسفنجی بدون چربی 3 تخم مرغی | قالب كيك فنرى 26 سانتىمترى | 2 | (3) | 170-160 | 40-30 |
| ئیک اسفنجی بدون چربی 6 تخم مرغی | قالب كيك فنرى 28 سانتىمترى | 2 | ③ | 170-160 | 45-35 |
| | | | | | |

پخت آزمایشی برای شما در کارگاه آشیزی ما

در این قسمت می توانید انواع غذاها و تنظیمات مطلوب آنها را مطالعه کنید. ما به شما نشان خواهیم داد که کدام حالت گرمادهی و دما برای غذای شما مناسب تر است. اطلاعاتی نیز در خصوص لوازم جانبی مناسب و ارتفاع قرار دادن آنها در فر دریافت خواهید کرد. از سوی دیگر با نکاتی در باره ظروف آشپزی و روشهای آمادهسازی غذا آشنا خواهید شد.

توجه: هنگام پخت غذا امکان دارد بخار زیادی در محفظه پخت جمع شود.

دستگاه شما بسیار کم مصرف است و حرارت بسیار کمی به محیط اطراف منتشر میکند. به دلیل اختلاف دمای بسیار زیاد بین قطعات داخلی و خارجی دستگاه، ممکن است برروی درب و صفحه کنترل دستگاه یا سطوح جلوی کابینتهای مجاور قطرههای آب حاصل از میعان شکل بگیرد. این یک پدیده فیزیکی طبیعی است. پدیده میعان با پیش گرمایش فر یا باز کردن محتاطانه درب آن میتواند کاهش یابد.

اطلاعات كلى

مقادير تنظيم توصيه شده

عملکر دگرمادهی مناسب برای پخت غذاهای مختلف را میتوانید در جدول مشاهده کنید. دما و زمان پخت به مقدار ماده غذایی و دستور آشپزی بستگی دار د. به همین دلیل است که دامنه های مختلف دما در جداول ذکر شدهاند. با استفاده از پایین ترین مقادیر شروع کنید. زیرا با پخت در دماهای پایین تر مواد بهتر برشته می شوند. در صورت لزوم دفعه بعد می توانید از دمای بالاتری استفاده کنید.

توجه: با افزایش دما نمیتوان زمان پخت را کاهش داد. غذا فقط از بیرون پخته میشود، ولی داخل آن به طور کامل پخته نشده است.

مقادیر تنظیم به ظرف غذای قرار داده شده در محفظه پخت وقتی که هنوز سرد است مربوط می شود. این کار باعث صرفهجویی در مصرف انرژی میگردد. در صورت پیش گرمایش فر، میتوانید زمان پخت تعیین شده را چند دقیقه کاهش دهید.

پیش گرمایش برای برخی غذاها ضروری است و در جدول مشخص شده است. تا قبل از تمام شدن گرمایش سریع غذا و لوازم جانبی را در محفظه پخت قرار ندهید.

اگر مایل هستید مطابق دستورهای پخت خود آشپزی کنید، از موارد مشابه داخل جدول به عنوان راهنما استفاده نمایید. اطلاعات بیشتر را میتوانید در قسمت نکاتی در مورد پخت غذاها که بعد از جدول تنظیمات آمده است، مشاهده کنید

لوازم جانبی بدون مصرف را از محفظه پخت خارج کنید. این کار امکان دستیابی به نتیجه پخت بهتر و صرفه جویی در مصرف انرژی را فراهم میآورد.

عملکرد گرمادهی هوای داغ ملایم

هوای داغ ملایم یک عملکر د حرارتی هوشمند است که با آن میتوانید گوشت، ماهی و انواع نان شیرینی را به آرامی بپزید. دستگاه مصرف انرژی محفظه پخت را به بهترین شکل کنترل میکند. غذاها به طور مرحله ای با استفاده از حرارت باقیمانده فر پخته میشوند. بنابراین،

آبدارتر و با برشتگی کمتر باقی میمانند. برحسب روش آماده سازی و نوع غذا، امکان صرفهجویی در مصرف انرژی میسر است. اگر درب دستگاه را قبل از اینکه پخت غذا به پایان برسد باز کنید یا چنانچه دستگاه را از پیش گرم کنید، قادر به کسب این نتیجه نخواهید بود.

دستگاه را از پیش گرم کنید، قادر به کسب این نتیجه نخواهید بود.
فقط از لوازم جانبی اصل برای دستگاه خود استفاده کنید. این لوازم
مخصوص محفظه پخت و عملکردهای گرمادهی دستگاه شما طراحی
و ساخته شدهاند. لوازم جانبی بدون مصرف را از محفظه پخت خارج کنید.
غذا را قبل از گرم شدن فر داخل محفظه پخت خالی قرار دهید. دمایی
بین 120 درجه سانتیگراد و 230 سانتیگراد انتخاب کنید. همیشه
هنگام پخت درب دستگاه را بسته نگهدارید. هنگام استفاده از این عملکرد
نتها از یک طبقه برای پخت استفاده کنید.

عملکرد گرمادهی هوای داغ ملایم برای اندازهگیری مصرف انرژی در حالت بازیابی هوا و کلاس بهر ووری انرژی استفاده میشود.

یخت در یک طبقه

هنگام پخت در یک طبقه، از طبقه زیر استفاده کنید:


- طبقه 2 اقلام پخته شده بلند و قالب/ظرف پخت برروی توری سیمی
 - طبقه 3 اقلام پخته شده کم عمق وسینیهای پخت


پخت در دو طبقه و بیشتر

از عملکرد گرمادهی هوای داغ استفاده کنید. مواد داخل سینیها یا ظروف/قالبهای پخت که همزمان در فر قرار داده شدهاند لزوماً هم زمان آماده نمیشوند.

پخت در دو طبقه:

- سيني همه منظوره، طبقه 3
 - سینی پخت، طبقه 1
- قالب/ظرف پخت برروی توری سیمی توری سیمی اول، طبقه 3 توری سیمی دوم، طبقه 1





یخت در سه طبقه:

سینی پخت، طبقه 5
 سینی همه منظوره، طبقه 3
 سینی پخت، طبقه 1

با پخت همزمان مواد مختلف می توانید در مصرف انرژی صرفه جویی کنید. قالبها/ظروف را در محفظه پخت کنار هم یا با فاصله روی طبقه های مختلف قرار دهید به طوریکه در محفظه پخت به طور مستقیم یکی روی دیگری قرار نگیرد.

تعويض لامب سقف محفظه بخت

اگر لامپ محفظه پخت از كار بيفند، بايد تعويض شود. لامپهاي هالوژن 25 وات، 230 ولت مقاوم در برابر حرارت را میتوانید از مرکز خدمات پس از فروش یا فروشگاههای تخصصی تهیه نمایید.

هنگام دست گرفتن لامپ هالوژن از یک پارچه خشک استفاده کنید. این كار باعث افزايش طول عمر لامپ مىشود. فقط از اين نوع لامپها


🚹 هشدار - خطر برق گرفتگی!

هنگام تعویض لامپ داخل فر، توجه داشته باشید که سرپیچ لامپ برق دارد. قبل از تعویض لامپ، دوشاخه دستگاه را از پریز برق خارج کنید یا کلید قطع جریان موجود در جعبه فیوز منزل را در حالت خاموش قرار

🗥 هشدار - خطر سوختگی!

دستگاه بسیار داغ میشود. هرگز سطوح داغ محفظه پخت یا المنتهای حرارتی را لمس نکنید. همیشه اجازه دهید که دستگاه خنک شود. اجازه ندهید کودکان بیش از حد به دستگاه نز دیک شوند.

- 1. برای پیشگیری از صدمه احتمالی، یک حوله آشپز خانه داخل محفظه فر سرد قرار دهید.
- 2. برای باز کردن سرپوش شیشهای، آن را خلاف جهت حرکت عقربه ساعت بچرخانید (شکل 🚹).
- 3. لامپ را خارج كنيد آن را نچرخانيد (شكل 2). لامپ نو را با قرار دادن پایههای ان در موقعیت صحیح نصب کنید. لامپ را محكم فشار دهيد.





- باشد. در صورتی که سرپوش شیشهای دارای واشر است، آنرا قبل از بستن سرپوش در محل خود قرار دهید.
 - حوله را بیرون بیاورید و فیوز را وصل کنید.

المشتريان مشتريان

در صورتی که دستگاه شما نیاز به تعمیر داشته باشد، خدمات پس از فروش ما أماده است. ما همیشه یک راه حل مناسب را خواهیم یافت، چرا که با این کار پرسنل خدمات پس از فروش ما نیز ناچار به باز دیدهای غیر لازم نخواهند شد.

شماره محصول (E) و شماره تولید (FD)

لطفاً هنگام تماس با مرکز خدمات پس از فروش، شماره محصول (E) و شماره تولید (FD) دستگاه را ذکر کنید تا امکان ارائه راهنمایی صحیح برای ما فراهم آید. برچسب مشخصات فنی حاوی این شمارهها در سمت راست درب فر قرار گرفته است. برای دسترسی سریعتر به آنها در هنگام لزوم، میتوانید شمارهها را به همراه شماره تلفن مرکز خدمات پس از فروش در قسمت زیر یادداشت کنید.


| شماره تولید | | شماره محصول |
|-------------|------|-----------------|
| | | |
| | وش 🕾 | خدمات پس از فرو |

توجه داشته باشید که حتی در دوره گارانتی، مراجعه تکنیسین خدمات جهت رفع ایراد دستگاه دارای هزینهای است که پرداخت آن بر عهده شما

اطلاعات تماس مربوط به كليه كشورها را ميتوانيد در فهرست مراكز خدمات پس از فروش پیوست مشاهده نمایید.

fa

4. شیشه را بلند کنید و بیرون بکشید (شکل C).




شیشه ها را با استفاده از شیشه شوی و دستمال نرم تمیز کنید.

🔼 هشدار - خطر بروز جراحت!

شیشه خراشیده روی درب دستگاه ممکن است تبدیل به ترک شود. از تيغه شيشه پاک كن، مواد شوينده تند يا ساينده يا پاک كننده ها استفاده نكنيد.

در هنگام نصب، دقت كنيد نوشته "top right" در قسمت پايين سمت چپ، به صورت وارونه قرار گیرد.

- شیشه را به صورت مایل وارد قسمت عقب کنید (شکل A).
- 2. شیشه بالا را به صورت مایل در پایههای نگهدارنده عقب وارد کنید. رویه صاف آن باید رو به بالا قرار گیرد. (شکل B).



- 3. درپوش را در محل خود قرار داده و فشار دهید.
 - 4. درب را نصب کنید.

تا زمانی که شیشههای درب فر به طور صحیح نصب نشدهاند، از فر استفاده نكنيد.

عيبيابي

اگر ایرادی بروز کند، اغلب یک توضیح ساده برای آن وجود دارد. قبل از تماس با بخش خدمات پس از فروش، لطفا به جدول ایرادها رجوع و سعی کنید ایراد را خود برطرف کنید.

اصلاح ايرادها توسط استفاده كننده

شما میتوانید بیشتر وقتها به آسانی ایرادهای دستگاه را خودتان برطرف کنید.

در صورتی که یک غذا مطابق میل شما پخته نمی شود، می توانید نکات و دستور العملهای آشپزی مفیدی در انتهای این راهنمای استفاده بیابید. → «پخت آز مایشی برای شما در کارگاه آشپزی ما» در صفحه 24

| نکته <i>ار</i> اه حل | علت احتمالي | ايراد |
|--|-------------------|--------------------------|
| كليد قطع جريان داخل جعبه فيوز | | دستگاه کار |
| را بررسی کنید. | جريان. | نمیکند. |
| بررسی کنید آیا چراغ آشپزخانه یا سایر دستگاههای آشپزخانه کار | قطعی برق | |
| میکنند یا خیر. | | |
| ساعت را مجدداً تنظیم کنید. | قطعى برق | ساعت روی نمایشگر چشمک |
| | | ميزند. |
| دكمه با علامت كليد را براي حدود | قفل کو دک | تنظيمات نميتوانند |
| 4 ثانیه فشار داده و نگه دارید تا | فعال است. | روی دستگاه |
| قفل كودك غير فعال شود. | | پیکربندی شوند. |
| | | علامت کلید روی |
| | | صفحه نمایش |
| | | روشن شده است یا |
| | | .SRFE |
| عملکرد تمیزکاری را به طور | تمیز کار <i>ی</i> | 1] روی |
| كامل اجرا كنيد. | توصیه شده. | نمایشگر ظاهر |
| با لمس هر كدام از دگمهها پيغام را | | مىشود. |
| میتوان رد کرد. تا زمانی که | | |
| عملکرد تمیزکاری به صورت | | |
| كامل انجام نشود، پيغام همچنان | | |
| روی صفحه نمایش ظاهر میشود. | | |

🗥 هشدار - خطر برق گرفتگی!

تعميرات غيرمجاز و نامناسب خطرناک است. تعميرات فقط بايد توسط یکی از تکنیسینهای آموزش دیده شبکه خدمات پس از فروش ما صورت گیرد. در صورت معیوب بودن دستگاه، دوشاخه آنرا از پریز برق خارج كنيد و يا كليد قطع جريان موجود در جعبه فيوز منزل را در حَالَت خَامُوش قرار دهید. با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

پیغامهای خطای روی نمایشگر

اگر یک بیغام خطا با "ع" روی نمایشگر ظاهر شود، مثلا 3--503, دكمه 🗅 را لمس كنيد. پيغام خطا از بين مىرود. در صورت نياز، ساعت را مجددا تنظیم کنید.

اگر پیغام خطا فقط یک بار بوده است، میتوانید طبق روال عادی با دستگاه خود کار کنید. اگر پیغام خطا دوباره نمایش داده شود، با خدمات پس از فروش تماس بگیرید و پیغام خطا را دقیقاً به همراه شماره محصول (E no) دستگاه خود منعکس کنید. \longrightarrow «خدمات مشتریان» در صفحه 23


🗗 درب دستگاه

با مراقبت و تمیز کردن صحیح، دستگاه شما عملکرد کامل و ظاهر خود را برای مدت طولانی حفظ میکند. در این قسمت با نحوه برداشتن و تمیز کردن درب دستگاه آشنا خواهید شد.

جدا کردن و نصب مجدد درب فر

برای انجام تمیزکاری و باز کردن شیشههای درب، شما میتوانید درب فر را جدا کنید.

لو لاهای در ب فر به یک اهرم ضامن مجهز شدهاند. هنگامی که اهرمهای ضامن بستهاند (شکل A)، درب فر سر جای خود ثابت است. امکان جدا کردن آن وجود ندارد. هنگامی که اهرمهای ضامن برای جدا کردن درب فر باز میشوند (شکل B)، لولهها قفل میشوند. امکان بسته شدن ناگهانی أنها وجود ندارد.




🚹 هشدار ـ خطر بروز جراحت!

در صورتی که لولاها از جلو یا عقب قفل نباشند، با شدیت زیاد بسته مىشوند. مطمئن شويد كه اهرمهاى ضامن هميشه كاملا بسته هستنديا، هنگام جدا کردن درب فر، کاملا باز هستند.

جدا کردن درب


- 1. درب فر را به طور کامل باز کنید.
- 2. دو اهرم ضامن سمت راست و چپ را باز کنید (شکل A).
- 3. درب فررا تا جایی که مقاومت احساس شود ببندید. دو طرف درب را با دو دست بگیرید. درب فر را کمی دیگر ببندید و آنرا بیرون بكشيد (شكل B).




نصب مجدد درب فر

درب فر را در جهت عکس مراحل باز کردن نصب کنید.

- 1. هنگام نصب درب فر، توجه كنيد كه هر دو لولا به صورت مستقيم وارد حفرهها شوند (شكل A).
 - 2. شیار لولا باید در هر دو سمت درگیر شود (شکل B).



3. اهرم ضامن را به داخل تا كنيد (شكل C). درب فر را ببنديد.



🗘 هشدار ـ خطر بروز جراحت!


در صورت افتادن اتفاقى درب فريا بسته شدن لولا، دست خود را داخل لولا قرار ندهید. با بخش خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

باز کردن و نصب مجدد شیشههای درب

شیشههای در ب فر می توانند برای سهولت بخشیدن به عمل تمیز کاری باز شوند

باز کردن

- 1. درب فر را جدا کنید و آنرا روی یک پارچه قرار دهید، به طوری که دستگیره فر به سمت پایین باشد.
- 2. درپوش بالای درب فر را بردارید. زبانه های سمت راست و چپ را با انگشت به داخل فشار دهید (شکل A).
 - 3. شیشه بالایی را بلند کنید و بیرون بکشید (شکل B).



🛕 هشدار - خطر سوختگی!

▲ قسمت بیرونی دستگاه هنگام تمیزکاری خیلی داغ می شود. هرگز به درب دستگاه دست نزنید. صبر کنید تا دستگاه خنک شود. کودکان را از دستگاه دور نگه دارید.

تنظيم عملكرد تميزكارى

مطمئن شوید قبل از تنظیم عملکرد تمیزکاری، تمام دستور العملهای آمادهسازی را رعایت کردهاید.

عملکرد تمیز کاری به صورت پیش فرض روی 1 ساعت کار کردن تنظیم شده است. امکان تغییر آن وجود ندارد.

- 1. از انتخابگر عملکرد برای تنظیم EcoClean (تمیزکاری اقتصادی) این اسفاده کنید.
 - طول چرخه روی نمایشگر ظاهر خواهد شد.
 - 2. از انتخابگر دما برای تنظیم چرخه تمیزکاری ﴿ استفاده کنید. عملکرد تمیزکاری بعد از چند ثانیه شروع به گرم شدن خواهد کرد. شمارش معکوس زمان باقیمانده روی نمایشگر نشان داده می شود.

هنگام راه اندازی عملکرد تمیزکاری آشپزخانه را تهویه کنید. با پایان یافتن برنامه تمیزکاری، یک هشدار صوتی به صدا درخواهد آمد. ساعت روی نمایشگر صفر میشود. برای خاموش کردن دستگاه، انتخابگر عملکرد را روی وضعیت "Off" بچرخانید.

به تأخير انداختن زمان اتمام

زمان اتمام را می توانید در صورت نیاز به تأخیر بیاندازید. قبل از شروع، دکمه () را تا زمانی که علامت "End" روی نمایشگر پررنگ شده است، فشار دهید. برای به تأخیر انداختن زمان اتمام از دکمه + استفاده کنید

دستگاه بعد از روشن شدن در حالت انتظار قرار میگیرد.

تغيير يا لغو

وقتی دستگاه در حالت انتظار است، میتوان زمان اتمام را تغییر داد. اگر میخواهید عملکرد تمیزکاری را لغو کنید، برای خاموش کردن دستگاه، انتخابگر عملکرد را روی وضعیت "Off" بچرخانید.

بعد از تمام شدن تمیزکاری

در صورت نیاز، محفظه پخت را بعد از سرد شدن با یک دستمال نمدار تمیز کنید.

توجه: در طول عملیات و هنگام عملکرد تمیزکاری ممکن است لکههای مایل به قرمز روی سطوح شکل بگیرد. اینها زنگزدگی نیستند بلکه باقی مانده غذا هستند. این لکهها برای سلامتی خطرناک نیستند و قدرت تمیزکاری سطوح خود تمیزشونده را محدود نمیکنند.

الله المالي


با مراقبت و تمیز کردن صحیح، دستگاه شما عملکرد کامل و ظاهر خود را برای مدت طولانی حفظ میکند. در این قسمت با نحوه جدا و تمیز کردن طبقهها آشنا خواهید شد.

جدا کردن و نصب مجدد ریلها

ریلها میتوانند برای تمیز کردن باز شوند. فر باید سرد باشد.

جدا کردن ریلها


- جلوی ریل را بلند کنید
- 2. و أَنْرَا أَزَاد كَنيد (شكل A).
- **3.** سپس کل ریل را به طرف جلو بکشید
 - و أنرا بيرون بياوريد (شكل B).



ریلها را با ماده تمیز کننده و اسفنج تمیز کنید. برای تمیز کردن جرمهای سنگین از یک برس استفاده کنید.

نصب مجدد ريلها

- ابتدا ریل را در حفره عقبی وارد کنید، کمی به عقب فشار دهید (شکل A)،
 - 2. و سپس آن را در حفره جلویی جای دهید (شکل B).



هر كدام از ريلها فقط در يكى از سمتهاى راست يا چپ قابل نصب هستند. دقت كنيد كه مطابق شكل B، طبقههاى 1 و 2 در پايين و طبقههاى 3، 4 و 5 در بالا قرار گيرند. ريل كشويى بايد به طرف جلو كشيده شود.

<u> عملکرد تمیزکاری</u>

سطوح خود تمیزشونده محفظه پخت با استفاده از عملکرد "EcoClean" تمیز میشوند.

سطوح خود تمیزشونده (دیواره پشتی، سقف و دیوارههای کناری) با یک لایه سرامیکی مات و متخلل پوشیده شدهاند. این پوشش ترشحات حاصل از پختن و سرخ شدن مواد در داخل فر را به خود جذب نموده و آنها را از بین میبرد. در صورتی که سطوح دیگر به اندازه کافی تمیز نمیشوند و لکههای تیره روی آنها ظاهر شده است، میتوانید آنها را با استفاده از عملکرد تمیزکاری پاک کنید.

تمیزکاری توصیه شده

دستگاه زمان عملکرد و حالت عملکرد استفاده شده را ضبط میکند. وقتی تمیزکاری توصیه میشود، L روی نمایشگر در زمان خاموش بودن دستگاه ظاهر میشود. شما میتوانید این پیغام را با فشار دادن هر دکمهای به جز - رد کنید. تا زمانی که عملکرد تمیزکاری به صورت کامل انجام نشود، پیغام همچنان روی صفحه نمایش ظاهر میشود.

توجه: شما می توانید با فشار دادن و نگه داشتن دکمه – برای حدود 4 ثانیه، برنامه توصیه تمیز کاری را مجدداً تنظیم کنید.

تا زمانی که دستگاه برای چندین بار دوباره مورد استفاده قرار نگیرد، این پیغام ظاهر نخواهد نشد.

احتباطا

اگر به این توصیه تمیز کاری عمل نکنید، ممکن است به سطوح خود تمیز شونده درون محفظه پخت آسیب برسد.

اگر دستگاه خیلی کثیف است، مثلاً به دلیل اینکه از آن برای پختن یا بریان کردن در آن ماکیان چرب استفاده کردهاید، یا متوجه لکههای تیره روی سطوح خود تمیز شونده شدهاید، در به کار انداختن عملکرد تمیز کاری درنگ نکنید. هر چه بیشتر و هر چه زودتر دستگاه تمیز شود، سطوح خود تمیز شونده توانایی خود را برای تمیز نگه داشتن حفظ خواهند کرد. میتوانید محفظه پخت را در هر زمان که نیاز دارید با استفاده از عملکرد تمیز کاری تمیز کنید.

توجه: شمار شگر پیغام دعوت به تمیز کاری با قطع شدن برق مجدداً تنظیم می شود. پس از قطع برق بهتر است عملکرد تمیز کاری را راهاندازی کنید.

قبل از راهاندازی عملکرد تمیزکاری

طبقات فر، ریلها، لوازم جانبی و ظروف را از محفظه پخت خارج کنید.

تمیز کردن کف محفظه پخت و قسمت داخلی درب دستگاه

جرمهای سنگین روی کف محفظه پخت، قسمت داخلی درب و چراغ را تمیز کنید. در غیر این صورت، لکههایی ظاهر می شود که دیگر پاک کردن آنها امکان پذیر نیست.

احتباطا

از گاز پاک کن برروی سطوح خود تمیز شونده استفاده نکنید. به سطوح آسیب می رساند. اگر گاز پاک کن با این سطوح تماس پیدا کرد، آنر ا بلافاصله با اسفنج و آب تمیز کنید. لطفاً آن را نسایید و از مواد تمیز کننده ساینده استفاده نکنید. \longrightarrow «تمیز کردن» در صفحه 17

تمیز نگه داشتن دستگاه

همیشه دستگاه را تمیز نگهدارید و آلودگی را بلافاصله از روی آن تمیز کنید تا بقایای سمج آلودگی روی آن تشکیل نشود.

🛕 هشدار ـ خطر آتشسىوزى!

بقایای مواد غذایی، چربی و آب گوشت ممکن است آتش بگیرند. قبل از استفاده از دستگاه، بدترین باقیماندههای غذاها را از محفظه پخت، المنتهای حرارتی و لوازم جانبی خارج کنید.

نكته

- محفظه پخت را پس از هر بار استفاده تمیز کنید. این امر مانع از
 پخته شدن و چسبیدن آلودگی میشود.
- همیشه رگههای آهکی، چربی، نشاسته و سفیده تخم مرغ را بلافاصله تمیز کنید.
 - برای پختن کیکهای بسیار تر از سینی همه منظوره استفاده کنید.
 - برای بریان کردن از ظرف فر مناسب همانند یک ظرف گود
 مخصوص بریان کردن استفاده کنید.

| قسمت | تميز كردن |
|--|--|
| صفحه کنترل | آب صابون داغ: با یک دستمال آشپزخانه تمیز کنید و با پارچه نرم خشک کنید. از مایع شیشه پاککن یا تیغه شیشه پاککن استفاده |
| شیشههای در ب | نکنید. آب صابون داغ: با یک دستمال آشپزخانه تمیز کنید و با پارچه نرم خشک کنید. خشک کنید. از تیغه شیشه پاککن یا پد تمیز کردن استیل ضد زنگ استفاده نکنید. |
| دستگیره در ب | رب صابون داغ: با یک دستمال آشپزخانه تمیز کنید و با پارچه نرم خشک کنید. اگر ماده جرم گیر با دستگیره درب تماس پیدا کرد، آن را بلافاصله پاک کنید. در غیر این صورت، هیچ لکهای را نمیتوان از روی آن پاک کرد. |
| داخل دستگاه | |
| سطوح لعابدار و سطوح خود تمیز شونده (سطوح زبر) | دستور العملهای مربوط به سطوح محفظه پخت را که در ادامه جدول آمده رعایت کنید. |

| سطوح تعابدار | دسور العمل های مربوط به سطوح معقطه پعت را |
|---------------------------|--|
| و سطوح خود تمیز شونده | که در ادامه جدول آمده رعایت کنید. |
| تمیر سونده (سطوح زبر) | |
| روکش شیشهای چراغ داخلی | آب صابون داغ: با یک دستمال آشپزخانه تمیز کنید و با پارچه نرم |
| | خشک کنید. |
| | در صورت جرم گرفتگی بیش از حد محفظه پخت، از ماده پاککننده فر استفاده کنید. |
| نوار درزگیر درب | آب صابون داغ: با یک دستمال آشیزخانه تمیز کنید. |
| آنرا برندارید <u>.</u> | نسایید. |
| درپوش درب | ساخته شده از استیل ضد زنگ: |
| | از ماده تمیز کننده استیل ضدزنگ استفاده کنید. دستور العملهای شرکت سازنده را دنبال کنید. از |
| | مواد مراقبت از استیل ضد زنگ استفاده نکنید. |
| | ساخته شده از پلاستیک: |
| | با استفاده از آب صابون داغ و با دستمال آشپزخانه |
| | تمیز کنید. با یک پارچه نرم خشک کنید. از مایع شیشه پاککن استفاده نکنید. |
| | درپوش درب را برای تمیز کردن جدا کنید. |
| ريلها | آب صابون داغ: |
| | خبس کنید و با دستمال آشیز خانه با برس تمیز کنید. |

أب صابون داغ:

اب صابون داغ:

با دستمال آشپزخانه یا برس تمیز کنید.

مواد روانکاری ریلهای تلسکوپی را تمیز نکنید -

خیس کنید و با دستمال آشپزخانه یا برس تمیز کنید.

بهتر است آنها را زمانی که به داخل فشار داده شدهاند تمیز کنید. در ماشین ظرفشویی نشویید.

در صورت وجود جرمهای سنگین، از پد تمیزکاری استیل ضد زنگ استفاده کنید.

تو چه

- وجود اختلافات جزئی رنگ در قسمت جلوی دستگاه به دلیل استفاده از مواد مختلف همانند شیشه، پلاستیک و فاز در ساخت دستگاه میباشد. سالههای داد او در می شدشه در در فور از حکاس نور کاری داخل آن
 - سایه های راه راه روی شیشه درب فر، انعکاس نور لامپ داخل آن است.
- لعاب در دمای بسیار بالا پخته شده است. این موضوع میتواند باعث تغییر رنگ جزئی شده باشد. این پدیده طبیعی است و تأثیری بر عملکرد دستگاه ندارد.
- لبه های سینی های نازک نمی توانند کاملاً با لعاب پوشانده شوند. بنابر این ممکن است یک دست نباشند. این موضوع تأثیری بر خاصیت ضد زنگ بودن آنها ندارد.

سطوح داخل محفظه پخت

دیواره پشتی، سقف و قسمتهای کناری محفظه پخت خود تمیزشونده هستند. این موضوع را از زبری سطح آنها میتوانید متوجه شوید. کف محفظه پخت لعابدار است و سطح آن صاف است.

تميز كردن سطوح لعابدار

سطوح صاف لعابدار را با محلول آب و صابون یا سرکه و دستمال ظرفشویی تمیز کنید.

مواد باقیمانده از پخت را با استفاده از یک دستمال نمدار و محلول آب و صابون نرم کنید. در صورت کثیفی زیاد از سیم ظرفشویی یا ماده تمیزکننده فر استفاده کنید.

حتياط!

هرگز از ماده پاک کننده فر در حالیکه محفظه پخت هنوز گرم است استفاده نکنید. ممکن است به لعاب آسیب برساند. قبل از گرم کردن مجدد دستگاه، کلیه مواد باقیمانده غذا را از محفظه پخت و درب اجاق خارج کنید.

پس از تمیز کاری محفظه پخت درب آن را باز بگذارید تا خشک شود.

توجه: باقیمانده مواد غذایی میتواند باعث ایجاد لکههای سفید شود. این لکهها خطرناک نیستند و برروی عملکرد دستگاه تأثیری ندارند. در صورت نیاز میتوانید این لکهها را با استفاده از آب لیمو تمیز کنید.

تمیز کردن سطوح خود تمیز شونده

سطوح خود تمیز شونده با یک لایه سرامیکی مات و متخلل پوشیده شدهاند. این پوشش ترشحات حاصل از پختن و سرخ شدن مواد در داخل فر را به خود جذب نموده و آنها را از بین می برد.

در صورتی که سطوح خود تمیزشونده دیگر به اندازه کافی تمیز نمیشوند و لکههای تیره روی آنها ظاهر شده است، میتوانید آنها را با استفاده از عملکرد تمیزکاری پاک کنید. برای این منظور، به اطلاعات فصل مربوطه مراجعه کنید. \longrightarrow «عملکرد تمیزکاری» در صفحه 19

احتياط!

از گاز پاک کن برروی سطوح خود تمیزشونده استفاده نکنید. به سطوح آسیب می رساند. اگر گاز پاک کن با این سطوح تماس پیدا کرد، آنرا بلافاصله با اسفنج و آب تمیز کنید. سطح را نسایید و از مواد تمیز کننده ساینده استفاده نکنید.

سيستم تلسكوپي

لوازم جانبي

🚟 تنظیمات پایه

به منظور کمک به استفاده مؤثر و راحت از دستگاه تنظیمات مختلفی فراهم شده است. در صورت نیاز میتوانید این تنظیمات را تغییر دهید.

فهرست تنظيمات يايه

ممکن است همه تنظیمات پایه، بسته به ویژگیهای دستگاه شما، در دسترس نباشد.

| گزینهها | ، پایه | تنظيد |
|--|---|------------|
| [] = مخفی کردن ساعت ! = نمایش ساعت* | نمایش زمان | c ! |
| ! = حدود 10 ثانیه [2] = حدود 30 ثانیه* [3] = حدود 2 دقیقه | مدت زمان هشدار صوتی هنگام به پایان رسیدن مدت زمان پخت یا مدت تایمر | c2 |
|]] = خاموش ! = روشن* | صدای دکمه هنگام لمس کر دن آن | |
| ا = کوتاه آ = متوسط آ = طولانی* ۲ = بسیار طولانی | زمان روشن بودن فن | c4 |
| ا = حدود 3 ثانیه* 2 = حدود 6 ثانیه 3 = حدود 10 ثانیه | زمان لازم برای اعمال شدن تنظیمات | c 5 |
|]] = خير ! = بله* | امكان فعال شدن قفل كودك | |
|] = بدون سختی ا = کم (تا ا/1.3 mmol) ا = کم (تا ا/1.3 - ا/2.5 صنوسط (1.3 - ا/2.5 mmol) ا = سختی زیاد (2.5 - ا/3.8 mmol) ا = سختی بسیار زیاد* (بالای ا/1.3 mmol) | سختی آب** | <i>د</i> ٦ |

- تنظیمات کارخانه (تنظیمات کارخانه ممکن است بسته به مدل دستگاه متفاوت باشند)
 - ** برای همه دستگاهها موجود نیست.

تغيير تنظيمات يايه

انتخابگر عملکرد را برروی حالت خاموش قرار دهید.

- 1. دکمه 1 را حدود 4 ثانیه فشار دهید و نگه دارید. اولین تنظیمات پایه، برای مثال 1 1, به نمایش در میآید.
- 2. در صورت لزوم برای تغییر تنظیمات از دکمه یا + استفاده کنید.
- سطیمات پیه بعدی روی تمایست کا صامر می سود. 4. با استفاده از دکمه ⊕ سایر تنظیمات پایه را مطابق روش شرح داده شده در بالا مرور کنید و در صورت لزوم آنها را با استفاده از دکمه – یا + تغییر دهید.
- 5. بعد از اتمام این مرحله، دکمه () را مجددا حدود 4 ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا تنظیمات تأیید شوند.
 اکنون کلیه تنظیمات پایه اعمال شدهاند.

شما می توانید تنظیمات پایه را در هر زمانی مجدداً تغییر دهید. توجه: بعد از قطعی برق، دستگاه به تنظیمات کارخانه باز میگردد.

🐷 تميز كردن

با مراقبت و تمیز کردن صحیح، دستگاه شما عملکرد کامل و ظاهر خود را برای مدت طولانی حفظ میکند. ما در این قسمت نحوهٔ مراقبت و تمیزکاری صحیح دستگاه شما را توضیح خواهیم داد.

مواد تميز كننده مناسب

برای جلوگیری از آسیب رسیدن به سطوح مختلف به دلیل استفاده از مواد تمیز کننده نامناسب، اطلاعات موجود در جدول را مطالعه کنید. بسته به مدل دستگاه، همه قسمتهای فهرست شده ممکن است رو/داخل دستگاه شما وجود نداشته باشند.

احتياط!

خطر آسیب به سطح

از مواد زیر استفاده نکنید:

- مواد تمیز کننده زبر یا ساینده،
- مواد تميز كننده حاوى الكل زياد،
- اسفنجها و سیمهای ظرفشویی زبر،
- دستگاههای شستشوی پر فشار یا بخارشوی،
- تمیز کنندههای مخصوص تمیز کردن دستگاه در هنگام داغ بودن آن.

اسفنجهای ظرفشویی نو را قبل از مصرف کاملاً بشویید.

نکته: محصولات مراقبت و تمیزکاری توصیه شده را میتوانید از مرکز خدمات پس از فروش ما تهیه نمایید. دستور العملهای شرکت سازنده را مطالعه کنند

🚹 هشدار ـ خطر سوختگی!

دستگاه بسیار داغ میشود. هرگز سطوح داغ محفظه پخت یا المنتهای حرارتی را لمس نکنید. همیشه اجازه دهید که دستگاه خنک شود. اجازه ندهید کودکان بیش از حد به دستگاه نزدیک شوند.

قسمت تميز كردن

بيرون دستگاه

| آب صابون داغ: | بخش جلویی استیل |
|---|-----------------|
| با یک دستمال آشپزخانه تمیز کنید و با پارچه نرم | ضد زن <i>گ</i> |
| خشک کنید. | |
| رگههای آهکی، چربی، نشاسته و سفیده تخم مرغ | |
| را همیشه بلافاصله تمیز کنید. در زیر رگه های | |
| این مواد، زنگ زدگی ایجاد می شود. | |
| مواد نگهداری مناسب سطوح استیل ضدزنگ داغ | |
| در مرکز خدمات پس از فروش ما و فروشگاههای | |
| تخصصی موجود است. لایهای نازک از ماده تمیز | |
| | |
| کننده را با دستمال نرم روی سطح بمالید. | |
| دانده را با دستمال درم روی سطح بمالید. آب صابون داغ: | پلاستیک |
| | پلاستیک |
| آب صابون داغ: | پلاستیک |
| آب صابون داغ: با یک دستمال آشپزخانه تمیز کنید و با پارچه نرم | پلاستیک |
| آب صابون داغ: با یک دستمال آشپزخانه تمیز کنید و با پارچه نرم خشک کنید. | پلاستیک |
| آب صابون داغ: با یک دستمال آشپزخانه تمیز کنید و با پارچه نرم خشک کنید. از مایع شیشه پاککن یا تیغه شیشه پاککن استفاده | |
| آب صابون داغ: با یک دستمال آشپزخانه تمیز کنید و با پارچه نرم خشک کنید. از مایع شیشه پاککن یا تیغه شیشه پاککن استفاده نکنید. | |

تنظيم تايمر

تایمر در کنار سایر تنظیمات کار میکند. میتوانید آنرا در هر زمانی تنظیم کنید، حتی وقتی دستگاه خاموش است. هشدار صوتی خود را دارد، به طوری که پایان گرفتن زمان پخت یا شمارش معکوس تایمر را می وانید از یکدیگر تشخیص دهید.

حداکثر زمان قابل تنظیم 23 ساعت و 59 دقیقه است. مدت زمان تایمر میتواند تا 10 دقیقه در گامهای 30 ثانیه ای تنظیم شود. برای بالاتر از 10 دقیقه، هر چه مقدار بیشتر باشد، گامها بزرگتر می شوند.

مدت زمان تایمر برحسب اینکه کدام دکمه اول لمس شود در مقادیر مختلف پیش فرض شروع می شود:

5 دقیقه در صورت لمس کردن دکمه – و 10 دقیقه در صورت لمس دکمه +

- - 2. برای تنظیم زمان تایمر از دکمه یا + استفاده کنید. بعد از چند ثانیه، زمان تایمر شروع به شمارش معکوس میکند.

نکته: اگر مدت تایمر، مقدار زمانی است که میخواهید پخت به طول انجامد، از زمان پخت استفاده کنید. به این ترتیب، بعد از اتمام پخت دستگاه به طور خودکار خاموش می شود.

زمان تايمر سپری شده است

یک هشدار صوتی شنیده خواهد شد. زمان تایمر برروی نمایشگر صفر میشود.

برای خاموش کردن تایمر، یکی از دکمه ها را لمس کتید.

تغيب بالغه

میتوانید از دکمه - یا + برای تغییر زمان تایمر در هر زمان استفاده کنید. بعد از چند ثانیه، تغییر اعمال میشود.

برای لغو، از دکمه – برای تنظیم مجدد تایمر روی صفر استفاده کنید. تایمر اینک خاموش شده است.

بررسى گزينههاى تنظيمات زمان

اگر گزینه تنظیم زمان انجام شده است، علامتهای مربوطه روی صفحه نمایش روشن می شوند. علامت گزینه زمان انتخاب شده نشان داده می شو د

برای بررسی مقادیر گزینههای مختلف تنظیم زمان، دکمه 🕒 را پشت سر هم لمس کنید تا علامت مورد نظر نشان داده شود.

تنظيم ساعت

وقتی دستگاه به برق متصل می شود یا به دنبال قطع برق، ساعت روی صفحه نمایش چشمک می زند. ساعت را تنظیم کنید.

انتخابگر عملکرد را برروی حالت خاموش قرار دهید.

- 1. دكمه ال را لمس كنيد.
- چشمک زدن ساعت متوقف میشود.
- از دکمه یا + برای تنظیم زمان استفاده کنید.
 بعد از چند ثانیه دستگاه تنظیمات را اعمال میکند.

توجه: برای انتخاب گزینه های قفل کودک می توانید به قسمت تنظیمات پایه مراجعه کنید.

«تنظیمات پایه» در صفحه 17

تغيير ساعت

می تونید دوباره هر وقت که نیاز است، زمان را تغییر دهید مثلاً از زمان زمستانی به تابستانی.

برای این کار، دکمه

را فشار داده و نگه دارید تا زیر ساعت خط کشیده شود، سپس با استفاده از دکمه - یا + زمان را تغییر دهید.

🔒 قفل کودک

دستگاه شما به یک قفل کودک مجهز شده است تا کودکان نتوانند آن را به طور اتفاقی خاموش کنند یا تنظیمات را تغییر دهند.

تو جه

- برای انتخاب گزینههای قفل کودک میتوانید به قسمت تنظیمات پایه مراجعه کنید. ← «تنظیمات پایه» در صفحه 17
- در صورتی که صفحه اجاق وصل شده باشد، قفل کودک روی آن یا روی فر تأثیری نمیگذارد.
 - بعد از قطعی برق، قفل کودک دیگر فعال نخواهد بود.

فعال و غيرفعال كردن

برای فعال کردن قفل کودک، انتخابگر عملکرد باید روی حالت خاموش باشد.

دكمه س را حدود 4 ثانيه فشار دهيد و نگه داريد.

علامت این عملکرد روی نمایشگر ظاهر میشود. اکنون قفل کودک فعال شده است.

توجه: اگر مدت زمان تایمر آتنظیم شده باشد، به شمار ش معکوس خود ادامه خواهد داد. هنگام فعال بودن قفل کودک، امکان تغییر مدت تایمر وجود ندارد.

برای غیر فعال کردن قفل کودک، دکمه سرا دوباره حدود 4 ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا علامت روی نمایشگر خاموش شود.

3. با استفاده از دكمه - يا + زمان پخت را تنظيم كنيد.



بعد از چند ثانیه دستگاه شروع به گرم شدن میکند. زمان پخت به صورت شمارش معکوس بر روی صفحه نمایش ظاهر میشود.

بعد از سپری شدن زمان پخت

یک هشدار صوتی شنیده خواهد شد. دستگاه گرمادهی را متوقف میکند. زمان پخت برروی نمایشگر صفر میشود.

وقتی هشدار صوتی متوقف میشود، میتوانید دکمه + را برای تنظیم زمان پخت جدید لمس کنید.

وقتی غذا پخت، انتخابگر عملکرد را روی وضعیت "Off" بچرخانید تا دستگاه خاموش شود.

تغيير يا لغو

می توانید از دکمه - یا + برای تعویض زمان پخت در هر زمان استفاده کنید. بعد از چند ثانیه، تعویض اعمال می شود.

برای لغو، از دکمه - برای تنظیم مجدد زمان پخت روی صفر استفاده کنید. دستگاه بدون زمان پخت به گرم کردن ادامه میدهد.

بررسى گزينههاى تنظيمات زمان

اگر گزینه تنظیم زمان انجام شده است، علامتهای مربوطه روی صفحه نمایش روشن می شوند. علامت گزینه زمان انتخاب شده نشان داده می شود.

برای بررسی مقادیر گزینههای مختلف تنظیم زمان، دکمه () را پشت سر هم لمس کنید تا علامت مورد نظر نشان داده شود.

تنظيم زمان پايان پخت

زمان پایان پخت را میتوانید به تأخیر بیاندازید. به عنوان مثال میتوانید غذای خود را هنگام صبح داخل محفظه پخت قرار دهید و زمان پخت را به ترتیبی تنظیم کنید که غذا برای زمان صرف ناهار آماده شود.


توجه

- الطمینان حاصل کنید خوراک برای مدت طولانی داخل محفظه پخت باقی نماند زیرا ممکن است فاسد شود.
- زمان پایان پخت را بعد از شروع عملکرد دستگاه، تنظیم نکنید. در غیر این صورت، ممکن است نتیجه پخت دیگر رضایت بخش نباشد.

پایان زمان پخت میتواند تا حداکثر 23 ساعت و 59 دقیقه به تأخیر انداخته شود.

مثال نمایش داده شده در شکل: ساعت 10.30 صبح است، زمان پخت 45 دقیقه تنظیم شده است و غذا باید در ساعت 12.30 ظهر آماده باشد. 1. تنظیم حالت گرمادهی و دما یا تنظیم

- 2. دكمه (را دوبار لمس كنيد و با استفاده از دكمه يا + زمان پخت را تنظيم نماييد.
 - دکمه (۲) را دوباره لمس کنید.
 زمان پایان پخت (۲) روی نمایشگر پر رنگ نشان داده می شود.



4. برای به تأخیر انداختن زمان پایان پخت، از دکمه + یا - استفاده کنید.



بعد از چند ثانیه دستگاه تنظیمات را اعمال میکند. زمان پایان پخت روی نمایشگر نشان داده میشود. با شروع به کار دستگاه، شمارش معکوس زمان پخت آغاز میشود.

بعد از سپری شدن زمان پخت

یک هشدار صوتی شنیده خواهد شد. دستگاه گرمادهی را متوقف میکند. زمان پخت برروی نمایشگر صفر میشود.

وقتی هشدار صوتی متوقف میشود، میتوانید دکمه + را برای تنظیم زمان پخت جدید لمس کنید.

وقتی غذا پخت، انتخابگر عملکرد را روی وضعیت "Off" بچرخانید تا دستگاه خاموش شود.

تغير بالغه

برای تغییر زمان پایان پخت میتوانید از دکمه – یا + استفاده کنید. بعد از چند ثانیه، تغییر اعمال می شود. زمان پایان پخت نمی تواند بعد از شروع شمارش معکوس تغییر داده شود. در غیر این صورت، نتیجه پخت دیگر رضایت بخش نخواهد بود.

برای لغو، با استفاده از دکمه – زمان پایانی را به زمان فعلی به علاوه زمان پخت بازگردانید. دستگاه شروع به کار میکند و شمارش معکوس زمان پخت آغاز می شود.


بررسى گزينههاى تنظيمات زمان

اگر گزینه تنظیم زمان انجام شده است، علامتهای مربوطه روی صفحه نمایش روشن می شوند. علامت گزینه زمان انتخاب شده نشان داده می شود.

برای بررسی مقادیر گزینههای مختلف تنظیم زمان، دکمه

را پشت سر هم لمس کنید تا علامت مورد نظر نشان داده شود.

2. با استفاده از انتخابگر دما تنظیمات دما یا گریل را انجام دهید.



دستگاه بعد از چند ثانیه شروع به گرم شدن میکند.

وقتی غذا پخت، انتخابگر عملکرد را روی وضعیت "Off" بچرخانید تا دستگاه خاموش شود.

توجه: شما میتوانید مدت زمان پخت و زمان پایانی را برای عملکرد دستگاه تنظیم کنید. \longrightarrow «گزینه های تنظیمات زمان» در صفحه 14

تغيير

عملکرد گرمادهی و دما میتواند در هر زمان با استفاده از انتخابگر مربوطه تغییر کند.

گرمایش سریع

با استفاده از گرمایش سریع میتوانید مدت گرم شدن فر را کاهش دهید.

پس، برای نتیجه بهتر از عملکرد زیر استفاده کنید:

هوای داغ چرخشی ۵D

فقط زمانی از گرمایش سریع استفاده کنید که دمایی بالاتر از 100 درجه سانتیگراد انتخاب شده باشد.

برای آنکه پخت مناسب و یکدست غذا تضمین شود، تا قبل از تمام شدن گرمایش سریع آن را در محفظه پخت قرار ندهید.

- 1. انتخابگر عملکرد را روی 💹 قرار دهید.
- 2. حرارت مورد نظر را با استفاده از انتخابگر دما تنظیم کنید. فر بعد از چند ثانیه شروع به گرم شدن میکند.

وقتی گرمایش سریع تمام شود، یک هشدار صوتی شنیده می شود. غذا را در داخل محفظه بخت قرار دهید.

🛈 گزینههای تنظیمات زمان

دستگاه دار ای گزینههای مختلف تنظیم زمان است.

| روش استفاده | وتنظيم ساعت | گزينه |
|---|-------------|----------|
| با سپری شدن زمان پخت، دستگاه به طور خودکار گرمادهی را متوقف میکند. | زمان پخت | Ċ |
| زمان پخت و زمان پایان پخت مورد نظر را وارد کنید. دستگاه به طور خودکار روشن میشود تا پخت غذا را در زمان مورد نیاز به پایان برساند. | زمان اتمام | <u>(</u> |
| تایمر مانند یک تایمر معمولی عمل میکند. تایمر به صورت مستقل از دستگاه در حال کار و سایر گزینههای تنظیم زمان عمل میکند و روی عملکرد دستگاه تأثیری ندارد. | تايمر | 8 |
| وقتی هیچ عملکرد دیگری در پیش زمینه کار نمیکند، دستگاه زمان روز را به شما نشان میدهد. | زمان | Ŀ |

قبل از فراخوانی زمان پخت با استفاده از دکمه ()، شما باید عملکرد گرمادهی را تنظیم کنید. پس از تنظیم زمان پخت، زمان پایانی میتواند فراخوانده شود. تایمر میتواند در هر زمان تنظیم شود.

با پایان گرفتن زمان پخت یا سپری شدن مدت تایمر یک هشدار صوتی به صدا در میآید. با لمس کردن دکمه () میتوانید هشدار صوتی را زودتر قطع کنید.

توجه: طول مدت هشدار صوتی را میتوانید در تنظیمات پایه تغییر دهید.

«تنظیمات پایه» در صفحه 17

تنظيم زمان پخت

شما می توانید زمان پخت غذای خود را روی دستگاه تنظیم کنید. به این ترتیب لازم نیست کار خود را برای خاموش کردن فر متوقف کنید و از پخت بیش از حد غذا نیز جلوگیری می شود.


حداکثر زمان قابل تنظیم 23 ساعت و 59 دقیقه است. زمان پخت میتواند با 1 دقیقه افزایش تا 1 ساعت، و 5 دقیقه افزایش پس از آن تنظیم شود. زمان پخت برحسب اینکه کدام دکمه اول لمس می شود در مقادیر مختلف

پیش فرض شروع میشود: 10 دقیقه در صورت لمس کردن دکمه – و 30 دقیقه در صورت لمس دکمه +.

مثال نمایش داده شده در شکل: زمان پخت 45 دقیقه.

- 1. تنظیم حالت گرمادهی و دما یا تنظیم
 - 2. دكمه (ا را دو بار لمس كنيد.

زمان پخت ن با رنگ سفید پرنور روی نمایشگر روشن می شود.



الله از استفاده برای اولین بار 🚭

برای آنکه بتوانید از دستگاه جدید خود استفاده نمایید، باید برخی تنظیمات را روی آن انجام دهید. همچنین باید محفظه پخت و لوازم جانبی را تمیز کنید.

اولين استفاده

وقتی دستگاه به برق وصل شود، تاریخ روی صفحه نمایش ظاهر میشود. زمان فعلی را تنظیم کنید.

تنظيم ساعت

مطمئن شوید که انتخابگز عملکرد روی وضعیت "Off" تنظیم شده است.

مقدار اوليه ساعت، عدد "12:00" است.

- 1. از دکمه یا + برای تنظیم زمان استفاده کنید.
 - 2. دکمه 🗅 را برای تأیید لمس کنید.
 - تاریخ فعلی روی نمایشگر نشان داده میشود.

تمیز کردن محفظه پخت و لوازم جانبی

قبل از استفاده دستگاه جهت آماده سازی غذا برای اولین بار، باید محفظه پخت و لوازم جانبی دستگاه را تمیز کنید.


تميز كردن محفظه پخت

به منظور برطرف کردن بوی نویی دستگاه، محفظه پخت دستگاه را بصورت خالی و با درب بسته گرم کنید.

مطمئن شوید کلیه بقایای لوازم بسته بندی، مانند دانه های پلی استایرن از داخل محفظه پخت خارج شده و نوار چسبها از داخل یا روی دستگاه بر داشته شده است.

حتباطا

یک نوار کاربردی در قسمت پایین صفحه کنترل وجود دارد که به صفحه نمایشگر متصل است. این نوار از قطعات مواد بسته بندی نیست. نوار کاربردی را برندارید یا آنرا جابه جا نکنید. این کار میتواند عملکردهای دستگاه را مختل کند.



قبل از گرم کردن دستگاه، سطوح صاف داخل محفظه پخت را با پارچهای نرم و نمدار پاک کنید. وقتی دستگاه در حال گرمایش است، هوای آشپزخانه را تهویه کنید.

تنظیمات مشخص شده زیر را اعمال کنید. نحوه تنظیم عملکرد گرمادهی و دما را میتوانید در بخش بعدی مطالعه نمایید. $\longrightarrow ((n + n)^2)$ دستگاه» در صفحه 13

تنظیمات عملکرد گرمادهی المنت بالا/پایین [] دما 240 درجه سانتیگراد زمان 1 ساعت

بعد از زمان پخت مشخص شده، دستگاه را خاموش کنید.

بعد از خنک شدن محفظه پخت، سطوح صاف را با آب و صابون و دستمال ظرفشویی تمیز کنید.

تمیز کردن وسایل جانبی

لوازم جانبی دستگاه را با آب و صابون و دستمال ظرفشویی یا برس نرم تمیز کنید.

🛂 راه اندازی دستگاه

پیشتر با کنترلها و نحوه کار آنها آشنا شده اید. اینک نحوه اعمال تنظیمات روی دستگاه را توضیح خواهیم داد.


روشن و خاموش کردن دستگاه

از انتخابگر عملکرد برای خاموش و روشن کردن دستگاه استفاده کنید. چرخاندن انتخابگر عملکرد روی هر وضعیتی به جز وضعیت "Off" دستگاه را روشن میکند. برای خاموش کردن دستگاه، همیشه انتخابگر عملکرد را روی وضعیت "Off" بچرخانید.

تنظیم حالت گرمادهی و دما


انتخابگر عملکرد و انتخابگر دما اعمال تنطیمات مورد نیاز برروی دستگاه را تسهیل میکنند. برای اینکه بدانید کدام عملکرد گرمادهی برای نوع غذای شما مناسب است، به ابتدای راهنمای استفاده رجوع کنید.

مثال در تصویر: المنت بالا/پایین ت در 190 درجه سانتیگراد. 1. با استفاده از انتخابگر عملکرد نوع گرمادهی مورد نظر را تنظیم کنید.



برحسب مشخصات دستگاه، ریلهای تلسکوپی وقتی بیرون کشیده شدهاند. این موضوع قرار دادن لوازم جانبی را آسان میکند. برای باز کردن قفل، با اعمال کمی نیرو به داخل ریلهای تلسکوپی را محفظه پخت فشار دهید.

هنگام جایگذاری لوازم جانبی در درون فر، توجه کنید قسمت منحنی شکل در عقب قرار گیرد. فقط در این حالت میتواند در محل تثبیت شود.



تو چه

- ا سینی پخت را با ایمنی کامل با دو دست نگهدارید و در پایههای نگهدارنده قرار دهید، به طوریکه موازی با آن باشد. سینی پخت را جابهجا نکنید، در غیر این صورت به راحتی حرکت نمیکند و ممکن است سطوح لعابدار صدمه ببینند.
 - لوازم جانبی را همیشه به شکل صحیح در محفظه پخت قرار دهید.
 - لوازم جانبی را همیشه تا جایی که ممکن است کاملا داخل محفظه پخت جلو ببرید تا با درب دستگاه در تماس نباشند.
 - لوازم جانبی را که استفاده نمیکنید از محفظه پخت خارج کنید.

لوازم جانبي اختياري

لوازم جانبی را میتوانید از بخش خدمات پس از فروش ما، فروشگاههای مجاز یا به صورت اینترنتی خریداری کنید. فهرست کامل محصولات ما را میتوانید در بروشورها و یا به صورت آنلاین مشاهده نمایید.

موجود بودن لوازم جانبی و امکان سفارش آنها از طریق اینترنت میتواند برای کشور های مختلف متفاوت باشد. برای کسب اطلاعات دقیق تر به بروشور های فروش مراجعه کنید.

توجه: کلیه لوازم جانبی اختیاری برای همه دستگاهها مناسب نیستند. هنگام خرید، همیشه شماره محصول (E no.) دستگاه خود را به طور صحیح قید کنید. \longrightarrow «خدمات مشتریان» در صفحه 23

لوازم جانبي اختياري

توری سیمی

برای ظرف پخت، قالبهای کیک و ظروف سفالی یا شیشهای و برای بریان کردن.

سيني يخت

برای نانها و شیرینیها و مواد غذایی کوچک.

سينى همه منظوره

برای کیکهای تر، سایر نان و شیرینیها، غذاهای یخزده و تکههای بزرگ کباب.

همچنین میتواند برای جمعآوری چکههای چربی در هنگام گریل مستقیم برروی توری سیمی زیر آن قرار داده شود.

توری سیمی برای سینی همهمنظوره

برای گوشت، ماکیان، ماهی.

برای قرار دادن داخل سینی همه منظوره جهت جمع آوری چکه های چربی و آب گوشت.

لوازم جانبي اختياري

سينى همهمنظوره نحسب

برای کیکهای تر، سایر نان و شیرینیها، غذاهای یخزده و تکههای بزرگ کباب.

نان و شیرینیهای کوچک و کبابها راحت ر از سینی همه منظوره جدا می شوند.

سینی پخت، نچسب

سرای نانها و شیرینیها و مواد غذایی کوچک.

نان و شیرینی های کوچک راحت تر از سینی همه پخت جدا می شوند.

ماهىتابه حرفهاى

برای آماده کردن مقدار زیاد غذا. همچنین بسیار مناسب برای موساکا، به عنوان مثال.

ماهىتابه حرفهاى با قلاب فلزى

برای آماده کردن مقدار زیاد غذا.

درپوش برای ماهیتابه حرفهای

درپوش، ماهیتابه حرفهای را به ظرف کباب کردن تبدیل میکند.

سينى پيتزا

برای پیتزا و کیکهای بزرگ گرد.

سينى گريل

برای استفاده به جای توری سیمی در هنگام گریل کردن یا به عنوان ترشحگیر. فقط قابل استفاده در داخل سینی همه منظوره.

سنگ پخت نان

برای تهیه نان و نانهای رول خانگی و پیتزاهایی که به نان ترد نیاز دارند

سنگ پخت نان باید در دمای توصیه شده از قبل گرم شود.

ظرف شیشهای

برای تهیه خوراک و سوفله.

سیستم تلسکویی، یک طبقه

نصب ریلهای تلسکوپی در طبقه 2، امکان بیرون کشیدن کامل لوازم جانبی را بدون خطر واژگون شدن آنها، فراهم می آورد.

سیستم تلسکویی، دو طبقه

نصب ریلهای تلسکوپی در طبقه 2 و 3 امکان بیرون کشیدن کامل لوازم جانبی را بدون خطر واژگون شدن آنها، فراهم می آورد.

سيستم تلسكوپي، سه طبقه

نصب ریلهای تلسکوپی در طبقه 1، 2 و 8 امکان بیرون کشیدن کامل لوازم جانبی را بدون خطر واژگون شدن آنها، فراهم میآورد.

نشانگر دما

هنگامی که محفظه پخت گرم میشود، خط بالای صفحه نمایش در سه درجه، از چپ به راست، قرمز رنگ می شود.

هنگام پیش گرمایش محفظه پخت، بهترین زمان برای قرار دادن غذا در محفظه پخت وقتی است که تمام خط به طور کامل قرمز شده باشد.

وقتی دستگاه در حال کار است، یکی از مقاطع قرمز خط در طول مرحله گرم کردن خاموش میشود.



توجه: دمای نمایش داده شده ممکن است به دلیل اینرسی حرارتی کمی با دمای و اقعی داخل فر تفاوت داشته باشد.

محفظه يخت

عملكردهای مختلف محفظه پخت استفاده از دستگاه را آسان تر میسازد. به این ترتیب مثلا محفظه پخت میتواند از نور خوبی برخوردار باشد و یک فن خنک کننده نیز مانع از گرم شدن بیش از حد دستگاه میشود.

باز کردن درب دستگاه

اگر درب دستگاه را زمانی که در حال کار کردن است باز کنید، دستگاه مانند قبل به کار کردن ادامه میدهد.

روشنایی داخلی دستگاه

با برخی از عملکردهای گرمادهی و سایر عملکردها، روشنایی داخلی محفظه پخت هنگامی که فر در حال کار کردن است، روشن میماند. وقتی انتخابگر عملکرد برای پایین دادن عملیات چرخانده شود، چراغ خاموش میشود.

فن خنک کننده

فن خنک کننده دستگاه بسته به نیاز روشن و خاموش میگردد. هوای داغ از قسمت بالای درب خارج میشود.

روی شیار های تهویه را نپوشانید. در غیر این صورت ممکن است حرارت دستگاه بیش از حد بالا رود.

برای آنکه محفظه پخت بعد از خاموش شدن فر سریعتر خنک شود، فن خنککننده برای مدتی به کار خود ادامه میدهد.

الوازم جانبي

دستگاه شما همراه با تعدادی لوازم جانبی ارائه شده است. در اینجا با نمایی کلی از لوازم جانبی همراه دستگاه و اطلاعات مربوط به استفاده صحيح از أنها أشنا مي شويد.

لوازم جانبی ارائه شده

دستگاه شما به لوازم جانبی زیر تجهیز شده است:




توری سیمی برای ظروف مخصوص فر، قالبهای كيك و ظروف پخت. برای قرار دادن ظروف فر، قالب کیک، قطعات گوشت، مواد گریل و غذای

سينى همه منظوره

يخزده.

برای کیکهای تر، شیرینی، غذاهای یخزده و تکههای بزرگ کباب. همچنین میتواند برای جمعآوری



چکههای چربی در هنگام گریل مستقیم برروی توری سیمی زیر آن قرار داده سيني پخت



برای کیک و شیرینی های خشک کوچک.


فقط از لوازم جانبی اصل استفاده کنید. این لوازم مخصوص دستگاه شما طراحي شدهاند.

لوازم جانبی را میتوانید از بخش خدمات پس از فروش، فروشگاههای مجاز یا به صورت اینترنتی تهیه نمایید.

توجه: لوازم جانبی زمانی که داغ میشوند، ممکن است تغییر شکل بیابند. این موضوع تأثیری بر عملکرد آنها ندارد. با سرد شدن دوباره، شكل اوليه خود رآ بازمييابند.

جایگذاری لوازم جانبی

محفظه پخت دارای پنج طبقه است. این طبقه ها از بالا شمرده میشوند. در برخی از دستگاهها، بالاترین طبقه با علامت گریل برروی محفظه يخت مشخص شده است.



لوازم جانبی را همیشه بین دو میله ریل طبقه قرار دهید. لوازم جانبي ميتوانند بدون واژگون شدن تقريباً تا نيمه بيرون كشيده

شوند. با استفاده از ریلهای بیرون کشیدن میتوانید لوازم جانبی را بیشتر بیرون بیاورید.

حالتهای گرمادهی و عملکردها

با استفاده از انتخابگر عملکرد انواع گرمادهی و سایر عملکردها را تنظیم کنید.

برای اطمینان از اینکه همیشه نوع صحیح صفحه گرمایی را برای پخت غذا استفاده میکنید، ما تفاوتها و عملکردهای زیر را توضیح دادهایم.

| روش استفاده | | حالت گرمادهی |
|---|----------------------------|--|
| پختن و کباب کردن در یک طبقه یا بیشتر. فن حرارت المنت حلقوی داخل دیواره پشتی فر را به طور یکنواخت در اطراف محفظه پخت توزیع میکند. | هوای داغ چرخشی 3D | |
| برای پخت ملایم انواع غذاهای انتخاب شده در یک طبقه بدون پیش گرمایش. فن حرارت المنت حلقوی داخل دیواره پشتی فر را به طور یکنواخت در اطراف محفظه پخت توزیع میکند. این عملکرد گرمادهی برای اندازهگیری مصرف انرژی در حالت بازیابی هوا و کلاس بهرهوری انرژی استفاده میشود. | هوای داغ ملایم | |
| برای پخت پیتزا و غذاهایی که نیاز به حرارت زیاد از زیر دارند. المنت گرمادهی پایین و المنت حلقوی داخل دیواره پشتی گرم میشوند. | تنظيم پيتزا | G |
| برای پخت در بن ماری و برای پخت غذا برای زمان بیشتر. حرارت از پایین پخش می شود. | حرارتدهی از پایین | |
| برای گریل کردن مواد غذایی تخت، مانند استیک یا سوسیس، تست کردن نان و برشته کردن غذا. کل سطح زیر المنت بالا داغ میشود. | گریل، با پوشش کامل | |
| برای بریان کردن ماکیان، ماهی درسته و قطعات بزرگتر گوشت. المنت بالا و فن به تناوب روشن و خاموش میشوند. فن هوای داغ را پیرامون غذا به گردش درمیآورد. | گریل کردن با چرخش هوای داغ | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
| برای پختن و بریان کردن به شیوه سنتی در یک طبقه. به ویژه مناسب پخت کیک رویه مرطوب. مرطوب. حرارت به شکل یکنواخت از بالا و پایین پخش می شود. از این عملکرد گرمادهی برای اندازهگیری مصرف انرژی در حالت مرسوم استفاده می شود. | المنت بالا/پایین | |
| برای یخزدایی، برای مثال از گوشت، مرغ، نان و شیرینی. فن هوای داغ را پیرامون غذا به گردش درمیآورد. | یخز دایی | ⊘* |

ساير عملكردها

فر جدید شما عملکر های بیشتری دارد، به قسمت زیر برای مشاهده مشخصات کوتاه آنها رجوع کنید.

| روش استفاده | | عملكرد |
|--|-------------|--------|
| پیش گرم کردن سریع محفظه پخت بدون لوازم جانبی. | گرمایش سریع | |
| عملکرد تمیزکاری EcoClean Direct cleaning (تمیزکاری اقتصادی مستقیم) محفظه پخت را به طور تقریباً خودکار تمیز میکند. | | 0000 |

دما

با استفاده از انتخابگر دما، حرارت درون محفظه پخت را تنظیم کنید. همچنین میتوانید از آن جهت انتخاب تنظیمات برای سایر عملکردها استفاده کنید.

هنگام پخت در دماهای بسیار بالا، دستگاه دما را بعد از مدتی کاهش میدهد.

| مفهوم | | موقعيت |
|--|---------------|--------|
| دستگاه گرم نمیشود. | وضعیت «خاموش» | • |
| دمای قابل تنظیم داخل محفظه پخت به درجه سانتیگراد. | بازه دمایی | 275-50 |


| | L20-1 |
|--------------|----------------------------------|
| تنظیمات گریل | تنظیمات قابل پیکربندی برای گریل، |
| | پوشش کامل 🖱 و ناحیه کوچک |
| | 📉 (برحسب مدل دستگاه). |
| | موقعیت 1 = کم |
| | موقعيت 2 = متوسط |
| | موقعيت 3 = زياد |
| اکو کلین | تنظیمات عملکرد تمیزکاری. |
| | |

در این فصل، در خصوص نشانگرها و دکمههای کنترل توضیح خواهیم داد. همچنین با عملکردهای گوناگون دستگاه خود آشنا خواهید شد.

توجه: جزئیات و رنگها ممکن است بر حسب مدل دستگاه متفاوت باشد.

صفحه كنترل

میتوانید عملکردهای گوناگون دستگاه را در صفحه کنترل تنظیم کنید. در زیر، میتوانید نمایی کلی از صفحه کنترل و ترکیب کنترلها را مشاهده کنند



1 دكمه ها و صفحه نمايش

دکمه ها از نوع کلیدهای لمسی مجهز به حسگر در زیر آن هستند. تنها لمس یک علامت برای انتخاب عملکردی که نشان میدهد، کافی است.

صفحه نمایش علامتهای عملکردهای فعال و گزینههای تنظیم زمان را نمایش مهدهد.

2 انتخابگر عملکرد

با استفاده از انتخابگر عملکرد نوع گرمادهی مورد نظر یا سایر عملکردها را تنظیم کنید. انتخابگر عملکرد را میتوانید در جهت یا خلاف جهت حرکت

عقربه ساعت تا موقعیت "Off" (خاموش) بچرخانید.

3 انتخابگر دما

این نقطه نجر خانید

با استفاده از انتخابگر دما تنظیمات دما برای عملکرد گرمادهی یا تنظیمات برای سایر عملکردها را انتخاب کنید. فقط می توانید انتخابگر دما را در جهت حرکت عقربه ساعت از موقعیت "0ff" تا احساس مقاومت بچرخانید. انتخابگر را فراتر از

توجه: روی برخی از دستگاهها، پیچهای تنظیم می توانند به داخل فشار داده شوند. برای فشار دادن پیچ تنظیم و درگیر کردن آن یا رهاسازی دوباره، آنرا به موقعیت "Off" بچرخانید.

دكمهها و نمايشگر

دکمهها می توانند برای انتخاب عملکردهای مختلف بیشتری از دستگاه مورد استفاده قرار گیرند. شما قادر خواهید بود مقادیر آنها را در نمایشگر ببینید.

| مفهوم | | علامت |
|-------------------------------------|-------------------|-------|
| چندین بار روی علامت ضربه بزنید تا | گزینه های تنظیمات | (L) |
| ساعت (ا)، تايمر ﴿، مدت (الله و زمان | زمان | |
| پایان (۱) را انتخاب کنید. | | |
| كم كر دن مقادير تنظيم. | منها | _ |
| بالا بردن مقادير تنظيم. | بعلاوه | + |
| عملکردهای فر برروی صفحه کنترل | قفل كودك | Cm |
| را فعال و غير فعال ميكند. | | |


نمايشر

مقدار قابل تنظیم در زمان فعلی یا زمان سپری شده می توانند با اعداد بزرگ برروی صفحه نمایش نشان داده شوند.

برای استفاده از گزینه های تنظیمات زمان به صورت جداگانه، روی دکمه


چندین بار ضربه بزنید. اگر نوار قرمز رنگ در بالا یا پایین علامت باشد، به این معنی است که مقدار نشان داده شده به صورت اعداد بزرگ روی صفحه نمایش به عملکردی ارجاع می دهد که علامت نشان دهنده آن است.


 درب دستگاه را هنگام روشن بودن آن تا جای ممکن هر چه کمتر باز کنید.





 بهتر است چند کیک را یکی پس از دیگری بپزید. محفظه پخت گرم میماند. این امر باعث میشود که زمان پخت کیک دوم کاهش یابد. همچنین می توانید دو قالب کیک را در محفظه پخت کنار هم قرار





 برای زمانهای پخت طولانیتر، شما میتوانید دستگاه را 10 دقیقه قبل از خاتمه زمان پخت خاموش نموده و از گرمای داخل دستگاه جهت اتمام مرحله پخت بهره برداری نمایید.

روش دور انداختن دستگاه بر طبق اصول زیست محیطی

مواد بستهبندی دستگاه را بر اساس اصول و موازین زیست محیطی دور



این دستگاه براساس دستورالعمل 2012/19/EU اتحادیه اروپا (waste electrical and electronic equipment - WEEE) در خصوص دستگاههای الکتریکی و الکترونیکی مستعمل برچسب خورده است. این دستور العمل چهارچوب روش پس فرستادن و بازیافت دستگاههای مستعمل را برای کلیه کشور های عضو اتحادیه اروپا تعیین نموده است.

اقداماتی که باید در حین حمل و نقل مورد توجه قرار گیرد

کلیه قطعات متحرک داخل و روی دستگاه را با استفاده از نوار چسبی که بدون به جا گذاشتن رد میتواند برداشته شود، تثبیت کنید. روی لبههای کلیه لوازم جانبی (برای مثال سینی فر) یک مقوای نازک قرار دهید و آنها را در طبقات فر جا دهید تا از آسیب رسیدن به دستگاه جلوگیری شود. بین قسمتهای جلو و عقب یک مقوا یا وسیله مشابه آن قرار دهید تا از وارد آمدن ضربه برروی شیشه درب جلوگیری شود. درب فر و درپوش بالایی را، در صورت وجود، با استفاده از نوار چسب به بدنه دستگاه محکم کنید.

بسته بندی اولیه دستگاه را نگه دارید. دستگاه را فقط با استفاده از بسته بندی اولیه حمل کنید. به جهت فاشهای روی بسته بندی توجه کنید.

در صورتی که بسته بندی اولیه دستگاه موجود نیست

آنرا به شیوهای مناسب و ایمن بسته بندی کنید تا هنگام حمل و نقل آسیب نبیند.


دستگاه را در حالت عمودی حمل کنید. دستگاه را با استفاده از دستگیره درب یا اتصالهای پشت آن بلند نکنید، زیرا ممکن است به آنها آسیب برسد. هیچگونه وسیله سنگین را روی دستگاه قرار ندهید.



دستگاه جدید شما بسیار کم مصرف است. در این قسمت توصیههایی در خصوص صرفه جویی بیشتر در مصرف انرژی هنگام استفاده از دستگاه، و نیز چگونگی از رده خارج کردن صحیح دستگاه ارائه شده است.


صرفه جویی در مصرف انرژی


- فقط هنگامی مرحله پیش گرمایش دستگاه را اجرا کنید که در دستور آشپزی و یا جدول دستور العمل پخت خواسته شده باشد.
 - قبل از قرار دادن غذای یخ زده داخل محفظه پخت، بگذارید یخ آن
 آب شو د.






■ از قالبهای پخت تیره رنگ با پوشش لعابی یا رنگ مشکی استفاده نمایید. اینگونه ظروف گرما را به نحو بسیار بهتری جذب میکنند.





 کلیه لوازم جانبی و ظروف پخت غیر ضروری را از داخل محفظه پخت خارج کنید.





کاتهای خرابی دستگاه 🔀

اطلاعات كلى

احتباطا

- لوازم جانبی، فویل آلومینیوم، کاغذ مومی یا ظروف آشپزی در کف محفظه پخت: لوازم جانبی را در کف فر قرار ندهید. کف محفظه پخت را با هیچگونه فویل آلومینیوم یا کاغذ مومی نپوشانید. در صورتی که دمای فر بالاتر از 50 درجه سانتیگراد است، ظروف مخصوص فر را در کف محفظه پخت قرار ندهید. این موضوع باعث تجمع حرارت میگردد. زمانهای پختن و بریان کردن دیگر صحیح نخواهند بود و لعاب دستگاه آسیب خواهد دید.
- فویل آلومینیوم باید به گونهای در محفظه فر قرار داده شود که با شیشه درب تماس نداشته باشد. این امر میتواند موجب تغییر رنگ همیشگی شیشه درب شود.
- آب در محفظه پخت داغ: هنگامی که فر داغ است داخل آن آب
 نریزید. این کار باعث ایجاد بخار میگردد. تغییر دما میتواند به
 لعاب آسیب برساند.
- رطوبت در محفظه پخت، در بلند مدت، باعث زنگ زدگی آن
 میشود. محفظه پخت را بعد از استفاده حتماً خشک کنید. مواد غذایی
 آبدار را برای مدت طولانی داخل فر درب بسته نگه ندارید. غذا را
 داخل محفظه پخت نگهداری نکنید.
- خنک کردن دستگاه با درب باز: بعد از کارکرد دستگاه در دماهای بالا، اجازه دهید محفظه پخت با درب بسته خنک شود. مراقب باشید چیزی لای درب دستگاه گیر نکرده باشد. حتی اگر لای درب هم باز بماند، رویه کابیتهای کناری ممکن است در طول زمان آسیب ببینند. تنها زمانی درب محفظه پخت را برای خشک شدن باز بگذارید که هنگام کار فر رطوبت بسیار زیادی ایجاد شده باشد.
- آب میوه: هنگام پختن کیکهای حاوی میوههای بسیار آبدار، سینی را بیش از اندازه پر نکنید ریزش قطرههای آب میوه از سینی باعث ایجاد لکههایی میشود که پاک نخواهند شد. در صورت امکان، از سینی همه منظوره با عمق بیشتر استفاده کنید.
 - در صورتی که نوار درزگیر درب خیلی کثیف باشد، درب دستگاه دیگر هنگام روشن بودن آن به طور کامل بسته نخواهد ماند. قسمت جلوی کابینتهای مجاور ممکن است آسیب ببینند. همیشه نوار درزگیر را تمیز نگه دارید. \longrightarrow «تمیز کردن» در صفحه 17
- استفاده از درب دستگاه به عنوان نشیمنگاه، پایه نگهدارنده یا صفحه کار: روی درب دستگاه ننشینید و از آویختن و قرار دادن اشیاء روی آن خودداری کنید. هیچ ظرف پخت یا تجهیزات جانبی دیگری را روی درب دستگاه قرار ندهید.
- جایگذاری لوازم جانبی: برحسب مدل دستگاه، لوازم جانبی میتوانند هنگام بستن درب فر باعث خط افتادن روی شیشه آن شوند. لوازم جانبی را همیشه تا جایی که ممکن است داخل محفظه پخت حله بد بد
 - حمل و نقل دستگاه: از دستگیره درب فر برای حمل یا نگه داشتن
 دستگاه استفاده نکنید. دستگیره درب، تحمل وزن دستگاه را نداشته
 و امکان شکستن آن وجود دارد.

م نصب و اتصال دستگاه

این دستگاه تنها برای استفاده در یک آشپزخانه طراحی شده است. دستور العملهای نصب دستگاه را رعایت کنید.

دستگاه را پشت درب تزئینی یا درب کابینت نصب نکنید، زیرا ممکن است باعث داغ شدن بیش از حد آن شود.

اتصال به برق

فقط افراد متخصص مجاز به اتصال دستگاه هستند. رعایت مشخصات تعیین شده توسط برق منطقهای الزامی است.

هر گونه خسارت ناشی از اتصال اشتباه دستگاه، ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط میکند.

احتياطا

به منظور جلوگیری از هر گونه خطر، سیم برق باید در صورت آسیبدیدگی، توسط شرکت سازنده، نمایندگی آن یا یک فرد واجد شرایط تعویض گردد.

- برق دستگاه باید در هنگام انجام عملیات نصب قطع باشد.
- دستگاه نیاز های حفاظتی کلاس ا را برآورده میکند و فقط میتواند
 به یک پریز برق دارای سیم زمین متصل شود.
- کابل اصلی برق باید حداقل از نوع H05 V V-F 3G، اسلی برق باید حداقل از نوع H05 V V-F 3G، باشد.

🛕 هشدار - خطر مرگ!

در صورت دست زدن به قطعاتی که در آنها برق وجود دارد، خطر برق گرفتگی شما را تهدید میکند.

- دستهای شما هنگام لمس کردن یا نگه داشتن کابل، باید همیشه خشک باشند.
- کابل برق را فقط با گرفتن دوشاخه از پریز جدا کنید و هرگز کابل را نکشید، زیرا این کار باعث صدمه زدن به آن میشود.
- هرگز دوشاخه برق را موقع کار کردن دستگاه از پریز جدا نکنید.

دستور العمل زير را رعايت كنيد و مطمئن شويد كه:

توجه

- دوشاخه برق با پریز همخوانی دارد.
 - سطح مقطع كابل مناسب است.
- سیستم اتصال به زمین به طور صحیح نصب شده است.
- کابل برق (در صورت لزوم) توسط برق کار متخصص تعویض شده است. کابل برق یدکی را میتوانید از مرکز خدمات پس از فروش ما تهیه نمایید.
 - از هیچ گونه سه راهی یا سیم رابط استفاده نشده است.
 - در صورت استفاده از دستگاه محافظ جریان ساکن، فقط باید از نوعی استفاده شود که از این نشانه برخوردار باشد ﷺ تنها وجود این نشانه است که هماهنگی کامل آن را با قوانین جاری تضمین مینماید.
 - دوشاخه اصلی دستگاه همیشه در دسترس است.
 - کابل برق دار ای خمیدگی، له شدگی، تغییر شکل یا سخت شدگی نست.
 - کابل اصلی برق نباید با منابع حرارتی در تماس باشد.

لامپ هالوژن

🛕 هشدار - خطر سوختگی!

لامپها در محفظه پخت بسیار داغ میشوند. تا مدتی پس از خاموش شدن آنها خطر سوختگی پوست شما همچنان وجود دارد. به سرپوش شیشه ای دست نزنید. هنگام تمیز کاری از تماس با پوست اجتناب کنید.

🚹 هشدار - خطر برق گرفتگی!

هنگام تعویض لامپ داخل فر، توجه داشته باشید که سرپیچ لامپ برق دارد. قبل از تعویض لامپ، دوشاخه دستگاه را از پریز برق خارج کنید یا کلید قطع جریان موجود در جعبه فیوز منزل را در حالت خاموش قرار دهید.

عملكرد تميزكارى

🚹 هشدار - خطر سوختگی!

▲ قسمت بیرونی دستگاه هنگام تمیزکاری خیلی داغ میشود. هرگز به درب دستگاه دست نزنید. صبر کنید تا دستگاه خنک شود. کودکان را از دستگاه دور نگه دارید.

⚠ هشدار - خطر سوختگی با آب داغ!

- قطعات قابل دسترسی در جریان عملکرد دستگاه داغ
 می شود. هرگز به قطعات داغ دست نزنید. اجازه ندهید
 کودکان بیش از حد به دستگاه نزدیک شوند.
- هنگام باز کردن درب دستگاه ممکن است بخار داغ از آن خارج شود. ممکن است بخار، برحسب دمای آن، قابل دیدن نباشد. هنگام باز کردن درب، زیاد نزدیک دستگاه قرار نگیرید. درب دستگاه را با احتیاط باز کنید. کودکان را دور نگه دارید.
- آب موجود در داخل محفظه پخت داغ ممکن است بخار داغ ایجاد کند. هرگز هنگامی که محفظه پخت داغ است داخل آن آب نریزید.

🛕 هشدار - خطر بروز جراحت!

- شیشه خراشیده روی درب دستگاه ممکن است تبدیل به ترک شود. از تیغه شیشه پاک کن، مواد شوینده تند یا ساینده یا یاک کنندهها استفاده نکنید.
- لولاهای درب دستگاه هنگام باز و بسته شدن درب حرکت میکنند، و ممکن است دست شما در آن گیر کند. دستان خود را از لولاها دور نگه دارید.
- اگر درب دستگاه را باز بگذارید، ممکن است افراد با آن برخورد کنند، که باعث ایجاد جراحت می شود. هنگامی که دستگاه در حال کار است و پس از آن همیشه درب آن را بسته نگه دارید.

🛕 هشدار - خطر برق گرفتگی!

- تعمیرات غیرمجاز و نامناسب خطرناک است. تعمیرات فقط باید توسط یکی از تکنیسینهای آموزش دیده شبکه خدمات پس از فروش ما صورت گیرد. در صورت معیوب بودن دستگاه، دوشاخه آنرا از پریز برق خارج کنید و یا کلید قطع جریان موجود در جعبه فیوز منزل را در حالت خاموش قرار دهید. با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
- عایق کابل دستگاه های الکتریکی میتواند هنگام تماس با قسمت های داغ دستگاه ذوب شود. هرگز کابل های دستگاه برقی را در تماس با قطعات داغ دستگاه قرار ندهید.
 - از دستگاههای شستشوی پر فشار یا بخارشوی استفاده نکنید، زیرا میتواند باعث ایجاد برق گرفتگی گردد.
- دستگاه معیوب میتواند باعث ایجاد برق گرفتگی شود.
 هرگز اقدام به روشن کردن دستگاه معیوب ننمایید.
 دوشاخه دستگاه را از پریز برق خارج کنید و یا کلید قطع جریان موجود در جعبه فیوز منزل را در حالت خاموش قرار دهید. با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

[®] کاربرد دستگاه

این راهنما را با دقت مطالعه کنید. تنها پس از مطالعه دقیق این راهنما، شما قادر به بهره برداری صحیح و ایمن از دستگاه خود خواهید بود. دفترچههای راهنمای استفاده و نصب را جهت استفادههای آتی یا برای مالکان بعدی حفظ کنید.

تصاویر نمایش داده شده در این دفترچه تنها جهت راهنمایی ارائه شدهاند.

این دستگاه تنها برای استفاده در یک آشپزخانه طراحی شده است. دستور العملهای نصب دستگاه را رعایت کنید.

پس از باز کردن بسته بندی، دستگاه را از نظر آسیبهای احتمالی بررسی کنید. چنانچه دستگاه در هنگام حمل و نقل آسیب دیده است، از اتصال آن به برق خودداری کنید.

تنها یک متخصص مجاز میتواند دستگاه را بدون دوشاخه به برق وصل کند. خسارت ناشی از اتصال نادرست به برق تحت پوشش گارانتی قرار ندارد.

کاربری این دستگاه فقط برای مصارف خانگی است. دستگاه فقط باید برای آمادهسازی غذا و نوشیدنی مورد استفاده قرار گیرد. دستگاه باید در هنگام عملکرد تحت نظارت باشد. دستگاه را فقط در داخل ساختمان مورد استفاده قرار دهید.

این دستگاه به منظور استفاده در ارتفاع حداکثر 4000 متری از سطح دریا در نظر گرفته شده است.

این دستگاه فقط در صورتی میتواند توسط کودکان بالاتر از 8 سال و افراد دارای محدودیت حرکتی، حسی یا ذهنی و نیز افراد فاقد تجربه یا اطلاعات کافی مورد استفاده قرار گیرد که تحت نظارت قرار داشته باشند یا آموزشهای لازم را در زمینه استفاده ایمن از دستگاه دریافت نموده و خطرات ناشی از آن را درک کرده باشند.

کودکان نباید با این دستگاه یا اطراف آن بازی کنند. کودکان نباید این دستگاه را تمیز کنند یا نسبت به نگهداری کلی آن اقدام کنند مگر اینکه حداقل 15 ساله باشند و تحت نظارت این کار را انجام دهند.

کودکان کمتر از 8 سال را در فاصله ایمن از دستگاه و سیم برق نگه دارید.

لوازم جانبی را همیشه به شکل صحیح در محفظه پخت قرار دهید. $\longrightarrow ((let - let - le$

🚹 اطلاعات مهم ایمنی

اطلاعات كلي

🛕 هشدار ـ خطر آتشسوزی!

- نگهداری اقلام قابل آشتعال در محفظه پخت میتواند باعث آتش سوزی شود. هرگز لوازم قابل اشتعال را داخل محفظه پخت فر قرار ندهید. هرگز در زمانی که داخل دستگاه دود وجود دارد، درب آنرا باز نکنید. دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه دستگاه را از پریز برق خارج کنید یا کلید قطع جریان موجود در جعبه فیوز منزل را در حالت خاموش قرار دهید.
 - بقایای مواد غذایی، چربی و آب گوشت ممکن است آتش بگیرند. قبل از استفاده از دستگاه، بدترین باقیماندههای غذاها را از محفظه پخت، المنتهای حرارتی و لوازم جانبی خارج کنید.
- هنگام باز شدن درب دستگاه، یک جریان هوا شکل میگیرد. کاغذ مومی ممکن است با المنت در تماس قرار گرفته و مشتعل شود. هرگز در هنگام پیش گرمایش فر، کاغذ مومی را به صورت آزاد روی لوازم جانبی قرار ندهید. همیشه برای تثبیت کردن کاغذ مومی، یک بشقاب یا یک قالب پخت روی آن قرار دهید. فقط قسمتهای لازم را با کاغذ مومی بپوشانید. کاغذ مومی نباید از روی لوازم جانبی بیرون بزند.

🛕 هشدار - خطر سوختگی!

- دستگاه بسیار داغ می شود. هرگز سطوح داغ محفظه پخت یا المنتهای حرارتی را لمس نکنید. همیشه اجازه دهید که دستگاه خنک شود. اجازه ندهید کودکان بیش از حد به دستگاه نزدیک شوند.
 - لوازم جانبی و ظروف پخت بسیار داغ می شوند. برای خارج کردن ظروف یا لوازم جانبی از داخل محفظه پخت، همیشه از دستکش فر استفاده نمایید.
- بخارهای الکل ممکن است داخل محفظه پخت داغ آتش بگیرند. هرگز اقدام به آماده سازی غذاهای حاوی مایعات دارای مقادیر بالای الکل در این دستگاه ننمایید. از مایعات حاوی مقادیر بالای الکل فقط به مقدار کم استفاده کنید. درب دستگاه را با احتیاط باز کنید.

فهرست مطالب

| \$ S |
|--|
| کاربرد دستگاه |
| اطلاعات مهم ايمنى |
| اطلاعات كلى |
| عملکرد تمیزکاری |
| |
| 6 |
| اطلاعات کلی |
| نصب و اتصال دستگاه |
| |
| اتصال به برق |
| حفاظت از محیط زیست |
| صر فه حو یی در مصر ف انر ژی |
| صرفه جویی در مصرف انرژی |
| |
| دستگاه خود را بشناسید. |
| صفحه کنترل |
| حالتهای گرمادهی و عملکردها |
| دما |
| محفظه پخت |
| العازم جانبي |
| لوازم جانبی ارائه شده |
| جایگذاری لوازم جانبی |
| لوازم جانبی اختیاری |
| قبل از استفاده برای اولین بار |
| اولين استفاده |
| تميز كردن محفظه پخت و لوازم جانبي |
| |
| الم اندازی دستگاه |
| روسل و کاموس کردن تستخه |
| گرمایش سریعگر |
| گزینه های تنظیمات زمان |
| تناب ناز بنت |
| تَنظيم زمان پخت |
| تنظيم تايمر |
| تنظیم ساعت |
| 16 قفل کودک |
| فعال و غيرفعال كردن |
| |
| الله المرات المرات الله المرات المرات الله المرات ا |
| فهرست تنظيمات پايه |

| 17. تمیز کردن. 17. المواد تمیز کننده مناسب. 18. المحفظه پخت. 19. المحفظه پخت. 19. المحفظه پخت. 19. المحفظة المحتملة |
|---|
| 19. عملکرد تمیزکاری تمیزکاری توصیه شده 19. قبل از راهاندازی عملکرد تمیزکاری 20. تنظیم عملکرد تمیزکاری 20. بعد از تمام شدن تمیزکاری 20. |
| 20. ریلها |
| 21. الحرب دستگاه جدا کردن و نصب مجدد درب فر. عبد درب فر. باز کردن و نصب مجدد شیشههای درب. عبد درب درب فر. |
| عيبيابي. |
| عدمات مشتریان |
| ولي الله الله الله الله الله الله الله ال |

اطلاعات تکمیلی در خصوص محصولات، لوازم جانبی، قطعات یدکی و خدمات در آدرس اینترنتی www.bosch-home.com و فروشگاه آنلاین www.bosch-eshop.com در دسترس است





فر توكار

HBJ558Y.0I

راهنمای استفاده [fa]

فر توكار