

	X1	, 1		
5	FU. 2	$\frac{1}{2}$	至	防火阀 YF
6	T1	1		M // M 11
Ь		┝─┷		1
7	SAC. 4	\vdash		2
8	KM2. 11	2		
9	KM2. A1	┝┷┤	1	
10	Т3	\vdash	2	
11	KA1. A1		3	
12	KM2. 43	\vdash	4	
13	KM2. 44	\vdash	5	
14	KM2. 21		6	
15	KM2. 22		7	
16	KA2. 23			
17	KA2. 24		8 9	
18	KA2. 11		10	
19	KA2. 12		10	
20	KM1. 33	-		3
21	KM1. 34	-		4
22	KM1. 21			5
23	KM1. 22			6
24	KH1. 97			7
25	KH1. 98	-		8
26	KM3. 13			
27	KM3. 14		.,	
28	SAC. 5		11 12	
29	SAC. 6			
30	SAC. 7		13	
31	SAC. 8	\vdash	14	難
		4□		至现场DC控制器
		(数	<u>ا</u> يّ	🕳
		至消防联动台	至消防中心	MZ I
		※	髪	
		- K⊞ '	∖ K⊞ '	'K⊞ I

外部接线图

- 注: 1. 本图适合于AC380v单合排风兼排烟风机的控制,过载只报警。由手动或消防系统自动控制排烟口(阀)的开启、风口(阅)上的微动开关与风机联动由消防系统软 件完成。
 - 2. 平时风机为低速运行,火灾时风机为高速运行。
 - 3. 消防联动模块提供无源动合触点。
 - 4. 如果断路器具有隔离功能,隔高开关可省略。
 - 5. 如果消防联动模块提供220V无源动合触点,则变压器T改为220/220V。
 - 6. 低压断路器应采用电动机保护型, 其分断能力应按配电系统要求选择。

				-	-			
序号	符号	名 称	型号及规格	单位	数量	备注		
1	QF	低压断路器	Tmax、isomaxS系列	个	1	脱扣器额定值见设计 确定		
2	QS	隔离开关	OT系列	↑	1	见注4		
3	KM1~3	接触器	A系列	个	1	额定值见设计确定		
4	KH1. 2	热继电器	TA系列	↑	1	额定值见设计确定		
5	FU	熔断器	E931/32 6A	↑	1	-		
6	SAC	选择开关	LW39A-16D020A/3	↑	1	定位型		
7	SS1. 2 SF1~3	控制按钮	LA39-B2-11 或CP-10-11	↑	5	2红3绿		
8	HG1~2 HY. HW	信号灯	AD16-22/31~220V 或CL-523	↑	4	绿、黄、白分为2 1 1		
9	Т	控制变压器	DEK3-63 220/24V	个	1	-		
10	KA1	中间继电器	N44E ~24V	↑	1	线圈电压随T改变		
11	KA2. 3	中间继电器	N44E ~220V	个	2	-		
12	HA	内击式电铸	⊅ 50 [~] 220V	个	1	-		
13	_	端子排	MA2. 5/5	排	1	-		
14	SF	钥匙式控制按钮	LA39-B2-2X 或MASSK1-40-10	个	1	装在消防中心联动台		
15	YF	排烟防护发	70° 或280°	个	-	通风专业定		
16	K	消防外控动合触点	-	个	1	消防系统提供		
SF-1双速风机组电路图					图集号	08D800-5		
审核		校对	设计		页	57		