## Raspberry Pl Setup

 IP Adresse über Monitor des Pls oder Router(fritzbox) ermitteln

192.168.123.198 dc:a6:32:2a:d0:dc 2020/06/18 11:22:03 LAN raspberrypi Map Static IP

## Raspberry PI Setup

- Über SSH auf den Pl aufschalten. Für Windows kann Putty benutzt werden.
- Standard User: pi

[[holymoly@holybook-1414 ~] ssh pi@192.168.123.198

- Fingerprint bestätigen
- Standard Passwort: raspberry