Raspberry PI Setup

- Über SSH auf den Pl aufschalten. Für Windows kann Putty benutzt werden.
- Standard User: pi

[[holymoly@holybook-1414 ~] ssh pi@192.168.123.198

- Fingerprint bestätigen
- Standard Passwort: raspberry

Raspberry Pl Setup

 Nach erfolgreichem einloggen sieht man folgenden Terminal

