Перенос подключения приемников к другому пульту

Для переноса номера, к которому привязываются приемники FlySky с пультами Jumper T16. Так как данная радиоаппаратура использует внешний радио модуль, то все ключи хранятся в нем.

Алгоритм переноса:

- 1. Привязать все коптеры к одному пульту на базе внешнего радиомодуля (jp4in1 в случае Jumper T16), либо найти к какому пульту они уже привязаны
- 2. Подключить непосредственно радиомодуль к компьютеру, он должен определиться подобным представленному на рисунке образом
 - ▼ Порты (COM и LPT)
 Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM7)
- 3. Далее необходимо скачать программу для прошивки <u>отсюда</u> (в месте, где вы читаете эту инструкцию рядом должны быть копии этих файликов под соответствующую ось)
- 4. Затем в любимой командной стоке выполните команду для бэкапа раздела на привязанном пульте

```
stm32flash.exe -r C:\Temp\eeprom.bin -S 0x801F800:2048 COM7 Γде:
```

C:\Temp\eeprom.bin — желаемый файл, в который забекапится указанный раздел 0x801F800:2048 — эмулируемый EEPROM в последних 2 КБ СОМ4 — ком-порт найденный во 2-м пункте

Соответственно, можно менять только имя файла и ком-порт, область памяти **HE МЕНЯТЬ**

- 5. Затем повторяете пункт 2 для модуля, на который хотите перекинуть данные и прописываете команду для очистки той же области памяти (если что, она генерируется по новой, если ее стереть и не восстановить из бекапа) stm32flash.exe -o -S 0x801F800:2048 COM4
- 6. А теперь необходимо прошить забекапленные данные в новый модуль stm32flash.exe -w C:\Temp\eeprom.bin -e 0 -v -S 0x801F800:2048 COM7 Соответственно, менять адрес файла и ком-порт по надобности.

Картиночки, как это примерно выглядит

```
PS C:\Users\d.maksimov\Desktop\Jumper t16> .\stm32flash.exe -r "C:\Users\d.maksimov\Desktop\Jumper t16\eeprom.bin" -S 0x801F800:2048 coM7
stm32flash 0.4

http://stm32flash.googlecode.com/
Interface serial_w32: 57600 8E1
Version : 0x22
Option 1 : 0x00
Option 2 : 0x00
Option 2 : 0x00
Option 2 : 0x00
Device ID : 0x0410 (Medium-density)
- RAM : 20KiB (512b reserved by bootloader)
- Flash : 128KiB (sector size: 4x1024)
- Option RAM : 16b
- System RAM : 2KiB
Memory read
Read address 0x08020000 (100.00%) Done.
```

Успешный бекап

```
PS C:\Users\d.maksimov\Desktop\Jumper t16> .\<mark>stm32flash.exe</mark> -o -S 0x801F800:2048 COM7
stm32flash 0.4
 http://stm32flash.googlecode.com/
: 0x00

- RAM : 0x0410 (Medium-density)

- RAM : 20KiB (512b reserved by bootloader)

- Flash : 128KiB (sector size: 4x1024)

- Option RAM : 16b

- System RAM : 2KiB

Erasing flash
 Interface serial_w32: 57600 8E1
Version : 0x22
```

Успешное стирание области

```
PS C:\Users\d.maksimov\Desktop\Jumper t16> .\<mark>stm32flash.exe</mark> -w .\eeprom.bin -e 0 -v -S 0x801F800:2048 COM7
stm32flash 0.4
http://stm32flash.googlecode.com/
Using Parser: Raw BINARY
Interface serial_w32: 57600 8E1
Version: 0x22
Option: 0x00
Option: 0x00
Device: ID: 0x0410 (Medium-do
   otion 2 : 0x00
ption 2 : 0x00
evice ID : 0x0410 (Medium-density)
RAM : 20KiB (512b reserved by bootloader)
Flash : 128KiB (sector size: 4x1024)
Option RAM : 16b
System RAM : 2KiB
Write to memory
Wrote and verified address 0x08020000 (100.00%) Done.
```

Успешная запись бекапа на новый модуль

Возможные проблемы:

1. Если не стереть область памяти до восстановления, то будет ругаться, надо стирать Выглядит так:

```
PS C:\Users\d.maksimov\Desktop\Jumper t16> .\<mark>stm32flash.exe</mark> -w .\eeprom.bin -e 0 -v -5 0x801F800:2048 COM
stm32flash 0.4
http://stm32flash.googlecode.com/
Using Parser: Raw BINARY
Interface serial_w32: 57600 8E1
Version: 0x22
Option: 0x00
Option: 0x00
Device: ID: 0x0410 (Medium-d
Option 1 : 0x00
Option 2 : 0x00
Device ID : 0x0410 (Medium-density)
- RAM : 20KiB (512b reserved by bootloader)
- Flash : 128KiB (sector size: 4x1024)
- Option RAM : 16b
- System RAM : 2KiB
Write to memory
Failed to verify at address 0x0801f804, expected 0x70 and found 0x30
```

- 2. Драйвера на сам модуль должны подходить от Pioneer Station, если что на гитхабе прошивки модуля есть еще такой драйвер (рядом тоже приложу)
- 3. Полная инструкция здесь (в случае модуля от T16 используется stm32 версия) там чуть более подробно описано про все пункты