

MP1584 3A, 1,5МГц, 28В

Понижающий преобразователь

ОПИСАНИЕ

MP1584 — это высокочастотный понижающий импульсный стабилизатор со встроенным мощным высоковольтным МОП-транзистором. Он обеспечивает выходной ток 3 А с управлением режимом тока для быстрой реакции контура и легкой компенсации.

Широкий диапазон входного напряжения от 4,5 В до 28 В подходит для различных приложений с понижением напряжения, в том числе в автомобильной среде ввода. Рабочий ток покоя 100 мкА позволяет использовать его в устройствах с батарейным питанием.

Высокая эффективность преобразования мощности в широком диапазоне нагрузок достигается за счет уменьшения частоты коммутации при малой нагрузке для уменьшения потерь при переключении и управлении затвором.

Сброс частоты помогает предотвратить неконтрудируе ный выход тока катушки индуктивности во время запуска а отключение при перегреве обеспечивает нада, ную и отказоустойчивую работу.

Переключаясь на частоте 1,5 мм, м2 584 способен предотвратить проблеми ушуком EMI (электромагнитные помехи, накример, в приложениях АМ-р дио и ADSL.

MP1584 доступен і корі, усе SOIC8E с улучше жым. тепловыми свої тами.

ОСОБЕННОСТИ


- Широкий рабочий диал за вход ого напряжения от 4,5
- В до 28 В Программиручмая частота переключения от 100 кГц до 1,5 МГц
- Высокоэффективный ражим пропуска импульсов для легкой нагрузки
- Керам ческый конденстор Стабильный
- в трен плавый пуск
- Внутренная установка ограничения тока без езист ра измерения тока
- Доступен в корлусе SQIC8E.


ПРИЛОЖЕНИ

- Автомосильных сис эмы преобразования
- энергии в когого капряжения
- Прогычлен ые энергосистемы
- госпр деленные энергосистемы сист мы с батарейным питанием

« PS» », The Future of Analog IC Technology» являются зарегистрированными товарными ками Monolithic Power Sentems, Inc.

ТИЛИ НОТ ПРИМЕНЕНИ








ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Номер части* Упаковка		Верхняя маркировка	Температура свободного воздуха (T _A)		
MP1584EN	SOIC8E	MP1584EN	- ∕С до +85-С		

^{*} Для ленты и катушки добавьте суффикс –Z (например, MP1584EN–Z);

Для упаковки, соответствующей требованиям RoHS, добавьте суффикс –LF. (например, MP15° (EN-L Z)

ССЫЛКА НА ПАКЕТ



АБСОЛЮТНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ЖАЧЕНИЯ(1)

Сперационный узел. Температура (Тдж)–20-С до +125-С

Термическое супр тивление(4) **Ө**ЈА өджей си SOIC8E 10.... - C/BT

Замети

1) Провышен х з нений может привести к повреждению устройства.

- аксимально рпустимая рассеиваемая мощность зависит от максимальной емперат ды перехода Т_{дж}(МАХ), тепловое сопротивление переход-окружающая реда ⊕_A, а температура окружающей среды Ть. Максимально допустимое дубльное рассеивание мощности при любой температуре окружающей среды рассчитывается как Рд(МАКС) = (Т_{дж}(МАКС)- Ть)/ ⊕_B. Превышение максимально допустимой рассеиваемой мощности вызовет чрезмерную температуру кристалла, и регулятор перейдет в режим отключения из-за перегрева. Внутренняя схема отключения при перегреве защищает устройство от необратимого повреждения.
- 3) Работа устройства вне условий эксплуатации не гарантируется.
- 4) Измерено на 4-слойной печатной плате JESD51-7.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вв= 12B, Bru= 2,5 B, Вкомп= 1,4 B, Та= +25-С, если не указано иное.

Параметр	Символ	Условие	Мин.	Тип	Максимум	Единицы
Напряжение обратной связи	ВФБ	4,5 B < B _B < 28 B	0,776	2,8	0,824	В
Верхнее сопротивление включения	рдс (вкл.)	B _{BST} - B _{SW} = 5B	>	150		мОм
Утечка верхнего переключателя		B _{RU} = 0B, B _{SW} = 0B, B _B = 28B		1		мкА
Текущий предел			4.0	4.7		Α
COMP для измерения крутизны по току	граммкс		X	9		СРЕДНИЙ
Усиление напряжения усилителя ошибки ₍₅₎			X	200		B/B
Транскондуктивность усилителя ошибки		якомп= ±3 мкА	40	60	80	мкА/В
Error Amp Min Источник тока		ВФБ= 0,7 В		5		мкА
Error Amp Min Потребляемый ток		ВФБ= 0,9 В		- 5		мкА
ВИН УВЛО Порог			2,1	3.0	3.3	В
VIN УВЛО Гистерезис				0,35		В
Время плавного пуска(5)		0 B < L φ6 < 0,5 B		1,5		PC
Частота генератора		рчастота= 100 кОм		900		кГц
Ток питания отключения		Bru = 0 B		12	20	мкА
Ток покоя		iө нагрузки, В₀₅= 0 / В		100	125	мкА
Тепловое отключение				150		-C
Термический гистерезис отключения				15		-C
Минимальное время отключения(5)				100		нс
Минимальное время включения(5)		/ /		100		нс
RU Верхний порог			1,35	1,5	1,65	В
RU Гистерезис		NY Oh		300		мВ

Примечание

⁵⁾ Гарантируется ко струкцией.



ПИН ФУНКЦИИ


СОИК штырь #	Имя	Описание
1	SW	Узел переключения. Это выход с переключателя верхнего плеча. Требуется диод Шоттки с малым прямым падением напряжения на землю. Диод должен быть близко к контактам SW, чтобы уменьшить пик пер корчения.
2	RU	Включить ввод. Вытягивание этого вывода ниже указанного порога отключь эт чиг. Подняв его выше указанного порога или оставив плавающим, чип активируется.
3	КОМП	Компенсация. Этот узел является выходом усилителя ошибки. К этому зыв ду применяется частотная компенсация контура управления.
4	ФБ	Обратная связь. Это вход усилителя ошибки. Выходное нартуяжение устанавливается резистивным делителем, подключенным между выходом и GND, который у теньшает Vвнгравно внутреннему источнику +0,8 В.
5	ЗАЗЕМЛЕНИЕ Незащищенный Подушечка	Земля. Он должен быть подключен как можно ближе к выходнолу конделсатору, чтобы сократить пути сильноточного переключателя. Подключите открытую площадку к плосисти GNb до достижения оптимальных тепловых характеристик.
6	ЧАСТОТА	Программный ввод частоты переключения. Подклюните резистор от этого консактых замле, чтобы установить частоту переключения.
7	ВИН	Входное питание. Это подает питание настсе вну ренние схемы управления, так на рагуляторы BS, так и на переключатель верхнего плеча. Развязывающий кон констатор с згилей должен быть размащен рядом с этим выводом, чтобы свести к минимум пики переключения.
8	BST	Начальная загрузка. Это положите, ьный и точ ик питания для внуже, него (лавающего драйвера MOSFET верхнего плеча. Подключите блокировочный конденсатор между эт м в водом и выводом SW.





ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


 B_B = 12B, B_{BHE} = 5 B, C1 = 10 мкФ, C2 = 22 мкФ, L1 = 10 мкГн, T_A = +25-С, если не указано иное.





ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)

Вв= 12 В, С1 = 10 мкФ, С2 = 22 мкФ, L1 = 10 мкГн, fsw= 500 кГц и Т_А= +25-С, если не указано иное.





БЛОК-СХЕМА




Рисунок 1—Функцыон ультыя блок-схета

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

МР1584 представляет хобой а инхронный пониказыв ий импульсный стаби пизатор с регулируемой настотой и встроенным сило зым тюлевым МОП-транзистор м высокого заприжения. Он представляет сосой высокого заприжения. Он представляет сосой высокого фензивые решение с управлением режимом тока уля зыстрой реакции контура и простой компенсиции. Он отличается широхим диапазоном входного напряжения, внутренним управлением плавным зуском и прецизионным ограничением тока уго очень низкий рабочий ток покоя делает его пригодным для приложений с батарейным питанием

ШИМ-управление

При средным и высоком выходном токе MP1584 работает в режиме упривления пиковым током с фиксированной частотой для регулирования выходного напряжения. Цикл PWM инициируется внутренними часами. Силовой МОП-транзистор включается и остается включенным до тех пор, пока его ток не достигнет значения, установленного напряжением СОМР. Когда выключатель питания выключен, он остается выключенным не менее 100 нс, прежде чем начнется следующий цикл. Если в течение одного периода ШИМ ток силового полевого МОП-транзистора не достигает установленного значения тока СОМР, силовой МОП-транзистор остается включенным, сохраняя операцию выключения.



Усилитель ошибок

Усилитель ошибки сравнивает напряжение на выводе FB с внутренним эталоном (REF) и выдает ток, пропорциональный разнице между ними. Этот выходной ток затем используется для зарядки внешней цепи компенсации для формирования напряжения СОМР, которое используется для управления током мощного полевого МОП-транзистора.

Во время работы минимальное напряжение СОМР фиксируется на уровне 0,9 В, а максимальное — на уровне 2,0 В. СОМР внутренне подтягивается к GND в режиме выключения. СОМР не следует подтягивать выше 2,6 В.

Внутренний регулятор

Большинство внутренних схем питаются от внутреннего стабилизатора 2,6 В. Этот регулятор принимает входной сигнал VIN и работает во всем диапазоне VIN. Когда VIN больше 3,0 В, выход регулятора полностью регулируется. Когда VIN п. же 3,0 В, выходное напряжение уменьшается.

Включить управление

МР1584 имеет специальный вывод управления включением (EN). При достаточно высеком кодном напряжении микросхема может включатися и выключаться с помощью EN с потежит льней логикой. Его порог падения составляет 1,2 В, а порог повышения — 1,5 В (на 300 мВ выше).

В плавающем состоя чии Ес подтягивается примерно до 3,0 В от внутренни то источника тока 1 мкА, поэтому он включен. Чтосы сбросить его, требуется ток тикА.

Когда EN сускается ниже 1,2 В, микросхема пер ход ит в тежим минималь ого тока отклю ения. Когда EN выше нуля, но ниже поставления, микросхема все еще находится в режиме отключения, но ток отключения немного учеличивается.

Блокировка при пониженном напряжении (UMLO)

Блокировка при пониженном (апряжении (UVLO) реализована для защиты микрожемы от работы при недостаточном напряжении питания. Порог нарастания UVLO составляет около 3,0 В, а порог спада составляет 2,6 В.

Внутренний плавный пуск

Плавный пуск реализован для предотвращения превышения выходного напряжения преобразователя во время запуска. Когда микросхема запускается, внутренняя схема генерирует мапряжение плавного пуска (SS), увеличивающееся с 0 в то 2,6 В. Когда оно ниже внутреннего задания (REF), SS имеет приоритет над REF, поэтому усили ель е циски использует SS в качестве задания. Изгда 35 выше, чем REF, REF восстанавливает тонт, оль

Тепловое отключен е

Тепловсе от лючение реализовано для предствращения работы чипа при чрезвычайно вы оких теппературах. Когда температура крес ниевого кристалла превышает его верхний горог, он отключает весь нип. Когда температура ним е своего нижнего погога, чип снова включается.

Плавающий грай ер и зарядка Bootstrap

Драйвер McSFET с плавающей запятой питается от внешне от ускового конденсатора. Этот плавающий друшьер меет собственную защиту от УФЛО. Порог сараста ия этого UVLO составляет 2,2 В с порогом 150 мВ.

Nонденсатор начальной загрузки заряжается и регулируется то 5 В с помощью специального внутреннего регу іятора начальной загрузки. Когда напряжение между узлами BST и SW ниже его разучирования, включается проходной транзистор PMOs, подключенный от VIN к BST. Путь зарядного тока - от VIN, BST и затем к SW. Внешняя цепь должна обеспечивать достаточный запас напряжения для облегчения зарядки.

Пока VIN достаточно выше, чем SW, бутстрепный конденсатор можно заряжать. Когда силовой МОП-транзистор включен, VIN примерно равен SW, поэтому бутстрепный конденсатор не может быть заряжен. Когда внешний диод включен, разница между VIN и SW наибольшая, что делает этот период лучшим для зарядки. При отсутствии тока в катушке индуктивности SW равно выходному напряжению Vвнепоэтому разница между В.ви Ввнеможно использовать для зарядки бутстрепного конденсатора.



В условиях более высокого рабочего цикла период времени, доступный для бутстрепной зарядки, меньше, поэтому бутстрепный конденсатор может быть недостаточно заряжен.

В случае, если внутренняя цепь не имеет достаточного напряжения и бутстрепный конденсатор не заряжен, можно использовать дополнительную внешнюю схему, чтобы убедиться, что бутстрепное напряжение находится в нормальном рабочем диапазоне. Ссылаться на Внешний загрузочный диодв разделе Приложение.

Постоянный ток плавающего драйвера составляет около 20 мкА. Убедитесь, что ток утечки в узле SW выше этого значения, так что:

Текущий компаратор и ограничение тока То силового МОП-транзистора точно измеряетс помощью датчика тока МОП-транзистора. За тем подается на высокоскоростной компара целей управления режимом тока. Компар принимает этот измеренный ток иск од ин из своих входов. Когда силовой МОП-тракти ор включен, компаратор сначала отключа перехода включения, чтобы избел шумом. Затем компаратор сре ключа с напряжени м ССМР. Когда измеренный т выше напряжения СОМР, выход компарат низкий уровень отклиня мощный Мот **— эт**ьный ток вн<u>утр</u>е транзистор Мах мощного полево МОП-транзис и средствами.

Запуск и завершение работы

Если и VIN, и EN превышают соответствующие пороговые значения, чип запускается. Сначала запускается опорный блок, генерирующий стабильные опорные напряжения и токи, а затем включается внутренний регулятор. Регулятор обеспечивает стабильное питание для остальных цепей.

Пока внутренняя що на питания поднята, внутренний таймер удерживает силовой полево МОП-транзистор в выключенном состоянии поличерно на 55 мкс, чтобы погасить сбои при запуске. Когда внут ченном блок плавного пуска включен, он сначала удерживает ни кий уровень на своем выходе SS, чтобы убедиться, что устальные схемы готовы, а затем медленно нарастает.

ыключить чип могут три событоя: низкий уровень EN, низкий уровень VIN и тепловое от лючуние. В процедуре выключения сначала отключается си в вои полевой МОП-транзистор, чтобы избежить грабытывания какой-либо неисправности.
Затем напряжение COMP и внутренняя шина питания снижаются

Прогр. мм труемый осциллятор

Частот, колебаний MP1584 задается иношним резистором Rчастотаот контакта FREQ к земле. Значение Rчастотаможно рассчитать из:



ИНФОРМАЦИЯ О ПРИМЕНЕНИИ ВЫБОР КОМПОНЕНТА

Настройка выходного напряжения

Выходное напряжение устанавливается с помощью резистивного делителя напряжения от выходного напряжения до вывода FB. Делитель напряжения делит выходное напряжение на напряжение обратной связи на

Таким образом, выходное напряжение равно:

Ток около 20 мкА от схемы БС на стороне высокого напряжения можно увидеть на выходе, когда МР1584 находится без нагрузки. Чтобы поглотить это небольшое количество тока, держите R2 ниже 40 кОм. Типичное значение R2 может составлять 40,2 кОм. С этим зкачение R1 можно определить:

Например, для выходного напряжения 3,3 В сопроти ление 82 расто 40,2 кОм, а сопротивление R1 равно 127 кОм.

Индуктор

Катушка индуктивности необходи за д. подачи постоянного сокна выходную нагрузку при переглючении входного напряжения. Катушка индуктивности гольшего вначения приведет х меть шелу току пульсаций, что привед темленьшим пульсациям выходиого напряжения. Однаго в темга индуктивности большего томинала будет имет больший мазический размер полееты секое последет тель гое се противление и/ил сбогее нузкий ток насыления. Хорошим правилом для определения используемой индуктивности является то, что размах пульсаций тока в катушке индуктивности должен съставлять примерно 30 % от максимального предела тока переключателя. Кроме того, убедитесь, что пиковай тока росселя ниже максимального предела тока кереключателя. Значение индуктивности можто рассе итать по формуле:

L1-
$$\frac{B_{BHE}}{\Delta U_{\Lambda}}$$
 -1- $\frac{B_{BHE}}{B_{B}}$

Где Рвны ходное напряжение, Вввходное на ряженые, fc– частота коммутации, а ΔІлраз ках рульсаций тока индуктора.

Выберите индуктор, которужене будет насыщаться при максимальном пиковом токо индуктора. Пиковый ток мдуктора можно рассчимать по формуле:

Где я каэто ток нагрузки.

В таблице 1 перечислены подходящие катушки индуктивности от различных производителей. Выбор катушки индуктив ости в основном зависит от соотноше из центи и размера, а также требований к электромагния и помехам.



Таблица 1—Руководство по выбору катушки индуктивности

номер части	Индуктивность (мкГн)	Макс. DCR (Ом)	Текущий рейтинг (А)	габаритные размеры ДхШхВ (ммз)		
Вюрт Электроникс						
7447789003	3.3	0,024	3,42	3x7,3x3,2		
744066100	10	0,035	3,6	10x10x3,8		
744771115	15	0,025	3,75	12x12x6		
744771122	22	0,031	3,37	12x12x6		
тдк						
РЛФ7030Т-3Р3	3.3	0,02	4.1	7,3x6,8x3,2		
РЛФ7030Т-4Р7	4.7	0,031	3. 4.	7,3x6,8x3,2		
SLF10145T-100	10	0,0364	3	10,1x10,1x4,5		
SLF12565T-220M3R5	22	0,0316	3,5	12,5x12,5x6,5		
Токо						
ФДВ0630-3РЗМ	3.3	0, 31	4.3	7,7x7x3		
ФДВ0630-4Р7М	4.7	049	38	7,7x7x3		
919AC-100M	10	u, 265	4.3	10,3x10,3x4,5		
919AC-160M	16	0, 492	3.	10,3x10,3x4,5		
919AC-220M	22	0,0776	3	10,3x10,3x4,5		

Выходной выпрямительный диод

Диод выходного выпрямителя подает, к на туру у индуктивности, когда переключатель в русего илеча выключен. Чтобы уменьшить потери из-за к чтобы уменьшить долого в уменьшить использум е диод Шоттки.

Выберите диод, максимал ное номинальное обратное напряжение которого больме, дем максимальное кодное напряжение и ей номинальный ток больше, чем максимальный ток нагрузка. В заблице 2 перечислень примеры диодов Доттки и их производителя.

Тиблица 2—Руководство по выбору диода

Диоды	^{Напряжение/} Текущий Рейтинг	Производьтель
Б340А-13-Ф	40B, 3A	Дирды Инк.
КМШ3-40МА	40B, 3A	Цен ральный Семи

В одной конденсатор

В. одной ток понижающего преобразователя является прерывистым, поэтому требу гся і рнденсатор для подачи переменного тока на понижающий пре браз ватель при поддержании входного постоянного напряжения стальзуйте конденсаторы с низким ESR для лучшей производительну сти. Предпочтительны керамические конденсаторы, но также могут подойти танталовые или электролитические конденсаторы с низким ESR.

Для упрощения выберите входной конденсатор со среднеквадратичным номинальным током, превышающим половину максимального тока нагрузки.



Входной конденсатор (С1) может быть электролитическим, танталовым или керамическим. При использовании электролитических или танталовых конденсаторов небольшой высококачественный керамический конденсатор, т. е. 0,1 мкФ, следует размещать как можно ближе к микросхеме. При использовании керамических конденсаторов убедитесь, что их емкость достаточна для обеспечения достаточного заряда и предотвращения чрезмерной пульсации напряжения на входе. Пульсации входного напряжения, вызванные емкостью, можно оценить по формуле:

Выходной конденсатор

Выходной конденсатор (С2) необходим для поддержания постоянного выходного напряжения. Рекомендуются керамические, танталовые или электролитические конденсаторы с низким ESR. Конденсаторы с низким ESR предпочтительнее, чтобы поддерживать низкие пульсации выходного напряжения. Пульсации выходного напряжения можно оценить по формуле:

Где L - значение индуктора, а Rcoэ- значение эквивалентного последовательного со тотивления (ESR) выходного конденсатора.

В случае керамических колучносторов импеданс на частоле кереключения определяется емпостью. Пульсации выходного напряжения в осневном вызваны емкостью. Для упрощеки пульсации выходного напряжения межно оценить по фермиле:

$$AV_{BHE^{+}} = \frac{B_{BHE}}{8 - \Phi^{2} - J - CY^{-}} = \frac{B_{BHE^{-}}}{B_{B}} = \frac{1}{2}$$

В случае танталовых или электролитических онденсаторов ESR доминирует над импеданту и на частоте переключения. Для упрощения выходное пульсав из может быть аппроксимирована следующих обрезом.

$$\Delta V_{BHE} - \frac{B_{BHE}}{\Phi c - J} - \frac{1}{2} - \frac{B_{BE}}{B_{B}} - p_{COS}$$

Характеристики выходного конденсатора также влияют на стабильность системы регулирования. MP1584 может быть оптимизирован для широкого диапазона значений емкости и ESR.

Компоненты компенсации

МР1584 использует управление режимом тока для легкой компенсации и быстрой переходной характеристики. Стабильность системы и переходная характеристика управляются выводом СОМР. Вывод СОМР является выходом внутреннего усилителя ошибки. Последовательная комбинация конденсаторрезистор устанавливает комбинацию похос-ноль для управления характеристиками системы управлении Коэффициент усиления по постоянному току контура обратной связи по напряжению определяется выражением:

Гдевэл- коэффициент усиления по напряжению усилителя ошибки, 200 В/В; граммкс ТЕКУЩИЙ СМЫСЛ КРУТИЗНА, 9А/В; рнагрузка номинал нагрузочного рез истора.

Система имеет два голк са важности. Один связан с компенсационным конденсатором (СЗ), выходным резистором, си пителя ошибки. Другой связан с выходным конденсатором и нагрузочным резистором. Эти столбы находятся по адресу: г.

ГД(, горимсиних является В ошибка усилитель 60 мкА/В.

В сі стеме имеется один важный ноль, благодаря ком енсационному конденсатору (СЗ) и компенсационному резистору (R3). Этот ноль находится по адресу:

$$\phi z_1$$
- $\frac{1}{2$ -- C3-R3

В системе может быть еще один ноль важности, если выходной конденсатор имеет большую емкость и/или высокое значение ESR. Ноль, за счет ESR и емкости выходного конденсатора, расположен по адресу:



В этом случае (как показано на рисунке 2) третий полюс, установленный компенсационным конденсатором (С6) и компенсационным резистором (R3), используется для компенсации влияния нуля ESR на коэффициент усиления контура. Этот столб находится по адресу: г.

фР3-
$$\frac{1}{2$$
-- C6-R3

Цель схемы компенсации состоит в том, чтобы сформировать передаточную функцию преобразователя так, чтобы получить желаемое усиление контура. Частота кроссовера системы, где обратная связь имеет единичное усиление, важна. Более низкие частоты кроссовера приводят к более медленным переходным характеристикам линии и нагрузки, в то время как более высокие частоты кроссовера могут привести к нестабильности системы. Хорошим практическим правилом является установка частоты кроссовера примерно на одну десятую частоты переключения. В таблице 3 приведены типичные значения компонентов компенсации для некоторых стандартных выходных напряжений с различными выходны конденсаторами и катушками индуктивности. Значе ия компонентов компенсации были оптимизированы для переходной реакции и хорошей стабильности в за условиях.

В _{вне} (В)	л (мкГн)	C2	R. (KOIV.,	С3 (пф)	CE
1,8	4.7	47	105	100	Нисто
2,5	47-	22	54,9	220	Никто
3.3	6,8 -10	22	68,1	220	Никто
5	15 - 22	22	100	150	Никт
12	22 - 33	22	147	15	Никто

Чтобы оптимизировать компоненть компенсы ии для условий, не перечисленных в табл ице 3, можно использовать следующую процедую

1. Выберите компенсационный резистор (R3), чтобы установить желаемую частоту кроссовера. Определите значение R3 по следующему уравнению:

Где fc- желаемая часто а клоссовера.

2. Выберите компон ацио ный конденсатор (СЗ) для достижения желае иого зак аса по фазе. Для приложений с типи нь ии значениями индуктивности установку ну я компонсации, fz1, ниже одной четвертой и стоты кроссовера обеспечивает дос аточный запас по фазе. Определите значение СЗ до следующему уравнению:

3. Определито требуется ли второй компенсационный конденсатор (Сб). Требуется, если ноль EST выходного конденсатора расположен менее чем на половине частоты коммутации или справедливо следующее соотношение:

Если это да то тоб вьте второй компенсационный конденсатор (Сб), чтобы установить полюс fрз в месте нуля СОЭ. Определить значение Сб

C6 -
$$\frac{\text{C2-Pco}_{\exists}}{\text{R3}}$$



Работа на высоких частотах

Частоту переключения MP1584 можно запрограммировать до 1,5 МГц с помощью внешнего резистора.

При более высоких частотах переключения индуктивное сопротивление (X_n) конденсатора становится преобладающим, так что ESL входного/выходного конденсатора определяет входное/выходное напряжение пульсаций при более высокой частоте коммутации. В результате этого настоятельно рекомендуется использовать высокочастотный керамический конденсатор в качестве входного развязывающего конденсатора и выходного фильтрующего конденсатора для такой высокочастотной работы.

Расположение становится более важным, когда устройство переключается на более высокой частоте. Очень важно разместить входной развязывающий конденсатор, защитный диод и MP1584 (выводы Vin, SW и PGND) как можно ближе, с очень короткими и довольно широкими дорожками. Это может помочь значительно уменьшить скачки напряжения на усле SW, а также снизить уровень электромагнитных том у

Постарайтесь провести трассу обратной связи как дальше от катушки индуктивности и шумных Часто рекомендуется провести дорожко обратно связи на стороне печатной платы, противого ожн й инфуктору, с заземляющим слоем, разделяющим 1х. **Компоненты** компенсации должны быть размы он и вплотную к МР15 размещайте компоненту компень ции вблизи или под SW с высоким значени м dv/dt, или внутри контура мошн с высоким значени м dix 🖰 Если вам нужно это изоляции долже. 6 ть установлен надлежащ. й заз мляющий слой. Ожидается, чт. коммутационные готер, бу, при высокой частоте ком утации. Чтобы увеличивать улуч тить епло роводность, можно с дать сетку тепловых и прямо под открытой кон актной площадкой. отверс Рекомендуется, чтобы они были небольшими (диаметр ство 5 мид), чтобы отверстие было практически зафлнено во ия процесса покрытия, что способствовало проводимости на другую сторону. Слишк отверстие может вызвать проблемы «затека чием» припоя в процессе пайки оплавлением. Шаг (расстояние между стий на площади центрами) нескольких таких тепловых обычно составляет 40 мил.

Внешний загрузочный диод

Рекомендуется добавить внешний бутстрепный диод, когда входное напряжение не превышает 5 В или в системе имеется шина 5 В. Это помогает повысить эффективность регулятора. Начальный диод может быть недорогим, напримет IN—118 или ВАТ54.




Рисунок 2—Внешний диод начальной загрузки

Это диод также реком ндуется для работы с высокой скважностью (когда Vвне/Вв>65%) или низкий Vs(<5Vn \ приложений.

На холостом ходу или при небольшой нагрузке преобразователь может раб тажь режиме пропуска импульсов, чтобы по дер кивать выходное напряжение в стабилизированном остоянии Таким образом, остается меньше времени для обноврения напряжения БС. Чтобы иметь достаточное в пряжение затвурах таких условиях работы, разница Vв-Ввне должно быть божиме эх Например, если Ввнеустановлен на 3,3 В, Ввдолжую быть в чим, чем 3,3 В + 3 В = 6,3 В, чтобы поддерживать достаточное напряжение ВЅ без нагрузки или при небольшой нагрузке. Чтобы выполнить это требование, зыход ЕN можно использовать для программирования вход ного напряжения UVLO на Vout+3V.



ТИПИЧНЫЕ СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ




Рис. 3—Схема типов со трименения выхода 1,8 В




Рис. 4—Схе 💦 типового применения выхода 5 В



РУКОВОДСТВО ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ПЛАТЫ

Компоновка печатной платы очень важна для достижения стабильной работы. Настоятельно рекомендуется дублировать компоновку EVB для оптимальной производительности.

Если необходимы изменения, следуйте этим рекомендациям и используйте Рисунок 5 для справки.

- Сохраняйте путь тока переключения коротким и минимизируйте площадь контура, образованную входной крышкой, полевым МОПтранзистором верхнего плеча и внешним переключающим диодом.
- 3) Убедитесь, что все соединения обратной связи короткие и прямые. Разместите резисторы обратной связи и компоненты компенсации как можно ближе к микросхеме.
- 4) Прокладывайте SW подальше от чуссть тельных аналоговых зон, таких как FB.
- 5) Подключите IN, SW и остбенн GND соответственно к большой медной поверхности, чтобы охладить чип, чтобы улучший текловы характеристики и долгосрочную на ежыссь.





Рис. 5—Руководство по типовой прикладной схеме МР1584 и компоновке печатной платы



ИНФОРМАЦИЯ О ПАКЕТЕ



УВЕДОМЛЕНИЕ:Информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления. Пользователи должны ручаться и гарантировать, что права третьих лиц на интеллектуальную собственность не нарушаются при интеграции продуктов MPS в любое приложение. MPS не несет никакой юридической ответственности за любые указанные приложения.

Маузер Электроника

Авторизованный дистрибьютор

Нажмите, чтобы просмотреть информацию о ценах, запасах, доставке и жизненном цикле:

Монолитные энергосистемы (МПС):

MP1584EN-LF MP1584EN-LF-Z MP1584EN-LF-P