

5v供电时可拆元 件及短接引脚 (可选 择不拆)

3	Pin1	SCL	光机SCL
	Pin2	SDA	光机SDA
	Pin3	IR	光机COM_REQ
	Pin4	GND	GND
	Pin5	GND	GND
	Pin6	12V	Power_IN
	Pin7	12V	Power IN

控制说明:

1.连接Wi-Fi:

CXN0102\_Web\_Controller

2.在浏览器中打开网址:

http://192.168.4.1 或者扫描二维码: 目前页面说明:

网络指示灯 基础控制及光轴矫正





