地名/时区

按钮®

分针

按钮A

7

柄头

日期显示

柄头位置

0 1 2

• 该手表是光动能手表。请将表盘接受光照且充满电后使用。

EN POL LON PAR ATH

・若要查看充电时间、规格和操作方法细节、请参阅说明手册: プH80* 说明手册

组件识别



夏令时设置 (SMT ON/OFF)



1/20 计时器秒针 • 1/20 计时器秒数

- 星期 ・接收显示 (O (OK)/ RX/N (NO)
- •实际外观可能与以上图解不同。
- 拉出时表冠有两个档位。

检查剩余电量

- 使用计时器功能时无法执行此操作。
- 1. 将柄头推入位置 🛈。
- 2. 按下并释放右下方按钮 🗛。

计时器分针显示剩余电量。

显示剩余电量级别

级别	3	2	1	0
显示	50	50	50	50
持续时间 (大约)	180 - 130 天	130 - 30 天	30 - 2 天	2 天或更短
含义	剩余电量足 够。	剩余电量正 常。	剩余电量在变 少。	已启动充电不 足警告。
	可以正常使用		请立即充电。	

3. 按下并释放右下方按钮 ㈜ 以完成步骤。

检查信号接收结果

本款手表每天 2:00 AM 接收时间信号并自动调整时间和日历。如果 2:00 AM 接收不成功, 手表会在 3:00 AM 再次尝试接收信号。

- 使用计时器功能时无法执行此操作。
- 1. 将柄头推入位置 ①。
- 2. 按下并释放右下方按钮 🗛。

显示以前的接收结果。

O (OK) 接收成功。 N (NO) 接收失败。

- 如果上一次接收失败,请遵循手动接收信号(按需接收)中的步骤 尝试信号接收。
- 3. 按下并释放右下方按钮 🛆 以完成步骤。

「手动接收信号(按需接收)

- 目标信号站取决于时区设置。若要检查时区,请参阅时区表和代表性 地区。
- 当城市设置为 "UTC"时,本款手表不会尝试接收信号。
- 使用计时器功能时无法执行此操作。
- 1. 将柄头推入位置 🛈。
- 2. 按住右下方按钮 A 2 秒以上。

显示以前的信号接收结果。

之后 1/20 计时器秒针将指向"R (RX)",开始按需接收。(2-30 分钟)

• 要取消接收,请按住按钮 A,直至秒针恢复显示秒数。

设置世界时间

1. 拉出柄头到位置 🗇。

秒针显示当前的世界时间设置;计时器分针显示标准/夏令时设置; 1/20 计时器秒针显示夏令时自动/手动设置。

- 2. 旋转柄头以选择世界时间设置。
- 3. 推入柄头到位置 ① 以完成步骤。

时区表和代表性地区

- 在表中未列的地区使用本款手表时,在相同的时区中选择地区名称。
- 在信号难以到达的特定环境中接收信号可能会有困难。

时区	秒针	地区名	称	代表性地区	信号站	
0	0	LON	*	伦敦	法 国	
+1	2	PAR	*	巴黎	德国	
+2	4	ATH	*	雅典		
+3	7	RUH		利雅得	◆ 德国	
+4	9	DXB		迪拜		
+5	11	KHI		卡拉奇		
+5.5	14	DEL		德里	◆ 中国	
+6	16	DAC		达卡		
+7	18	ВКК		曼谷		
+8	21	BJS (HKG)		北京/香港	中国	
+9	23	TYO		东京	日本	
+9.5	25	ADL		阿德莱德	◆日本	
+10	28	SYD		悉尼		
+11	30	NOU		努美阿		
+12	32	AKL		奥克兰		
-11	35	MDY		中途岛		
-10	37	HNL		火奴鲁鲁	◆ 美国	
-9	39	ANC	**	安克雷奇		
-8	42	LAX	**	洛杉矶		
-7	44	DEN	**	丹拂	美国	
-6	46	CHI	**	芝加哥		
-5	49	NYC	**	纽约		
-4	51	SCL		圣地亚哥	◆ 美国	
-3	53	RIO		里约热内卢	▼ 天国	
-2	56	FEN		费尔南多・迪诺罗尼亚 群岛	◆ 徳国	
-1	58	PDL	*	亚速尔群岛		

- · 表中的时区以 UTC 为基础。
- 国家或区域可能会由干多种原因改变时区。
- 对于标有 * 或 ** 的地区名称,夏令时/标准时间显示分别连接在一起。
- 信号站带有◆标志的时区超出了接收范围,因此无法接收信号。(本款手表会尝试从目标信号站接收信号。)

设置夏今时

• 使用计时器功能时无法执行此操作。

切换夏令时和标准时间

1. 拉出柄头到位置 门。

计时器分针显示当前的标准时间/夏令时设置。

2. 按下并释放右上方按钮 图。

· 每次按下按钮 B 时,标准时间/夏令时设置会交替变换。

SMT ON夏令时显示。SMT OFF标准时间显示。

3. 推入柄头到位置 ① 以完成步骤。

夏令时切换自动/手动设置

1. 拉出柄头到位置 🗇。

1/20 计时器秒针显示当前的夏令时自动/手动设置。

2. 按住右下方按钮 🗛 2 秒以上。

• 每次按住按钮 A 时, 夏令时自动/手动设置会发生下列变化:

模式	自动	手动	
显示	08 80 20 m 10 70 30 1 10 50 40 1	OK 90 10 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	根据所接受信号是否包含夏令时信号,SMT ON/OFF 会自动变换。	标准时间/夏令时设置可按需 手动更改。	

3. 推入柄头到位置 ① 以完成步骤。

使用计时器

以 1/20 秒为增量单位, 最长计时 60 分钟。

- 在测量过程中拉出柄头停止计时。
- 当电量"即将耗尽"时无法使用计时器。
- 1. 将柄头推入位置 🔘。

2. 按下并释放右上方按钮 \Beta。

计时器分针、计时器秒针和 1/20 计时器秒针指向正上方。

开始/停止:按下按钮 B。

• 测量开始(或重新启动) 30秒后 1/20 计时器秒针将停在 0 秒位 置, 但测量会继续进行。

复位: 当计时器停止时, 按下按钮 (A)。

• 确保在完成测量后复位计时器。

恢复当前时间显示

复位计时器后按下按钮 (A)。

• 3 小时内没有进行操作时,指针将自动恢复显示当前时间。


手动调整时间和日历

- 在 2100 年 2 月 28 日之前,本款手表的日历不需要手动调整,包括闰 年(万年历)。
- 1. 拉出柄头到位置 🗓。
- **2. 按住右上方按钮** B **2 秒以上。** 秒针指向 30 秒,计时器分针指向 60 分。
- **3. 拉出柄头到位置** ②。 秒针指向 0 秒。
- 4. 反复按下并松开右上方按钮 ® 更改待修正的指针/显示。
 - 每次按下按钮 ® 时,目标都会发生下列变化:
 分/时/24 小时针 → 日期 → 星期 → 年/月 → (返回顶部)
- 5. 旋转柄头以调节指针/显示。
 - 快速旋转柄头几次,指针/显示将连续走动。要停止快速走动,请 向任意方向旋转柄头。

月份显示

"月"对应下图显示的 12 个区域 ラー。

每个数字代表一个月份。



年份显示

"年"对应闰年以后的年数,通过 每个月份区域中的刻度来显示。




- 6. 重复步骤 4 和 5。
- 7. 请将柄头推入至位置 ① 与可靠时间源保持一致来完成该程序。

检查基准位置

- 1. 将柄头推入位置 ①。
- 2. 按住右上方按钮 图 10 秒。

正确的基准位置:

- 所有指针: 12 点钟位置
- 日期显示: "31" 与 "1" 之间的空间



3. 按下并释放右上方按钮 ® 以完成步骤。

修正基准位置

- 1. 将柄头推入位置 🛈。
- 2. 按住右上角按钮 图 10 秒以上。
- 3. 拉出柄头到位置 ②。
- 4. 按下并释放右上方按钮 (B)。
 - 每次按下按钮 图 时,目标都会发生下列变化: 计时器 1/20 秒针 → 计时器分针/日期显示 → 分/时/24 小时针 → 秒针 → (返回顶部)
- 5. 旋转柄头以调节指针 / 显示。
 - 快速旋转柄头几次,指针/显示将连续走动。要停止快速走动,请 向任意方向旋转柄头。
- 6. 重复步骤 4 和 5。
- 7. 将柄头推入位置 🔘。
- 8. 按下并释放右上方按钮 ® 以完成步骤。

复位手表 - 全部复位

- 1. 拉出柄头到位置 ②。
- **2. 同时按住按钮** (A) 和 (B) **4 秒以上。** 执行全部复位。

全部复位之后

全复位之后,调整基准位置。在此之后,请设置世界时间并手动接收信号(按需接收)以调整时间和日历。