題號	答案	題目
001	1	柴油引擎燃燒是靠:(1)空氣壓縮後所產生之高溫著火。(2)火星塞點火。(3)空氣和柴油混合壓縮之高溫著火。
002	3	柴油引擎在壓縮行程是:(1)壓縮純柴油。(2)壓縮空氣與柴油的混合 氣。(3)壓縮純空氣。
003	3	柴油進入汽缸是靠:(1)化油器。(2)大氣壓力。(3)噴射泵與噴油 嘴。
004	2	柴油引擎的水套功能是:(1)潤滑。(2)冷卻。(3)傳動。
005	2	柴油引擎,正常工作溫度為: $(1)$ 華氏 $70$ 度至 $85$ 度。 $(2)$ 攝氏 $75$ 度到 $95$ 度。 $(3)$ 攝氏 $140$ 度到 $180$ 度。
006	1	柴油引擎之噴油嘴,噴入汽缸的是:(1)純柴油。(2)柴油與空氣的混合汽。(3)純空氣。
007	2	將柴油以霧狀噴入汽缸的是:(1)化油器。(2)噴油嘴。(3)供油泵。
008	2	柴油車行駛時冒黑煙,其可能原因:(1)燃燒機油。(2)噴油嘴不良。 (3)燃料系統有空氣。
009	2	柴油車行駛中遇油箱燃油用盡缺油:(1)將燃油加入即可。(2)燃油加入油箱後,需再排除供油系統中的空氣。(3)以上皆可。
010	1	柴油引擎之壓縮比及燃燒壓力較汽油引擎:(1)高。(2)低。(3)一樣。
011	1	同等級柴油引擎之震動及噪音較汽油引擎為:(1)大。(2)小。(3)一樣。
012	1	輪胎氣壓不足時,易造成:(1)輪胎兩側磨損。(2)輪胎中央磨損。(3)無任何影響。
013	3	汽車左右輪胎磨耗不均可能是:(1)煞車不良。(2)引擎不順。 (3)汽車定位失常。
014	2	拆輪胎螺帽需用:(1)開口扳手。(2)套筒扳手。(3)螺絲起子。
015	3	可傾斜式駕駛室之大型車,在其放下駕駛室時:(1)蜂鳴器停止即可。(2)蜂鳴器停止,且需完全降到定位。(3)放到定位,安全鉤掛上才算完成。

016	2	大型車裝有排氣煞車使用於:(1)加速時。(2)減速時。(3)定速時。
017	1	煞車來令片磨損,則煞車踏板空檔會:(1)變大。(2)變小。(3)不 變。
018	3	雙迴路煞車系統,如有一分缸漏油,則煞車:(1)另外三個車輪仍有煞車。(2)完全沒有煞車。(3)另一組車輪仍有煞車。
019	1	大型車的手煞車,通常是煞住:(1)傳動軸及後輪。(2)曲軸。(3)前輪。
020	3	如果有一個輪子煞車咬死,它可能的故障是在:(1)真空動力缸。(2)煞車總缸。(3)該輪分缸或煞車機構。
021	2	踩下煞車踏板時,煞車踏板感到軟軟的是因為:(1)油管阻塞。(2)漏油或煞車油管內有空氣。(3)煞車來令片上有機油。
022	3	放鬆手煞車應該在:(1)發動引擎前。(2)發動引擎後換檔前。 (3)入檔後起步前。
023	1	為維護氣壓煞車系統之正常功能,貯氣箱:(1)每天行駛後至少需排水一次。(2)一週排水一次。(3)定期保養時排水。
024	1	過度使用煞車會造成:(1)來令片及煞車鼓過熱煞車效果會降低。 (2)只有來令片會過熱,但不影響煞車效果。(3)不會影響煞車效果。
025	3	汽車下陡坡或下長坡路段時,如何防止煞車效能減低:(1)踩煞車踏板即可。(2)踩煞車踏板及配合引擎煞車。(3)踩煞車踏板,並有效地使用引擎煞車或排氣煞車。
026	2	壓縮空氣輔助煞車,通常用於:(1)小型車。(2)大型車。(3)大、小型車都有。
027	1	離合器踏板空檔過大則:(1)換檔困難。(2)引擎輸出馬力降低。(3)離合器打滑。
028	1	離合器放鬆不完全時:(1)過度磨損離合器片。(2)容易換檔。(3)輪胎容易磨損。
029	1	後輪雙胎併裝時,其輪胎氣壓之誤差不得超過: $(1)5\%$ 。 $(2)15\%$ 。 $(3)25\%$ ,否則容易引起爆胎。
030	3	動力轉向機使用之油料為:(1)引擎機油。(2)變速箱齒輪油。(3)特定專用之油料。

031	1	自排車停駐時,排檔桿應置於: $(1)$ P檔。 $(2)$ R檔。 $(3)$ N檔,並同時使用手煞車。
032	3	引擎正常工作溫度應:(1)冬天較高。(2)夏天較低。(3)保持一定 範圍內之溫度。
033	1	汽油引擎排氣顏色呈黑色,其可能原因為:(1)化油器不良。(2)機油添加過多。(3)汽門燒毀。
034	2	引擎過熱其可能原因為:(1)活塞環斷裂。(2)電動風扇不轉。(3)冷氣不作用。
035	2	裝用三元觸媒轉換器之汽車,需使用: $(1)$ 低鉛汽油。 $(2)$ 無鉛汽油。 $(3)$ 高級汽油。
036	1	液化石油氣引擎之點火燃燒是靠:(1)火星塞點火。(2)預熱塞加熱。(3)高壓高溫自燃著火。
037	1	電腦控制汽油噴射引擎與化油器汽油引擎比較,其主要優點為:(1)排氣污染降低並節省燃料。(2)汽缸壓縮比提高。(3)引擎震動降低。
038	1	引擎發動後,再轉動發火開關,則容易損壞:(1)起動馬達。(2)發電機。(3)離合器。
039	3	四行程引擎油底殼內需加:(1)機油與汽油之混合油。(2)齒輪油。(3)機油。
040	3	四行程汽油引擎正常之排氣顏色為:(1)黑色。(2)藍白色。(3)無色。
041	3	冷引擎剛發動,不宜猛踩油門踏板,其最主要原因為:(1)易熄火,且浪費燃油。(2)易縮短引擎使用壽命。(3)以上皆是。
042	2	引擎冷卻系統之節溫器通常裝在:(1)水箱內。(2)引擎出水口處。(3)引擎水套內。
043	3	比較不會產生排氣污染,且噪音較小之汽車為:(1)柴油車。(2)汽油車。(3)電動汽車。
044	1	往復活塞式引擎中震動及噪音較大者為:(1)柴油引擎。(2)汽油引擎。(3)液化石油氣引擎。
045	2	汽車引擎於何種轉速的扭力最大及平均耗燃油率最低:(1)低轉速。(2)中轉速。(3)高轉速。
046	2	汽油引擎之熄火方式是:(1)切斷燃油。(2)使火星塞不點火。 (3)降低汽缸壓力。

047	1	油量正常時,汽油引擎無法發動應先檢查下列那一項:(1)火星塞是否點火。(2)汽缸壓力。(3)汽門腳間隙。
048	1	在室內發動引擎時,最需注意的是那一項:(1)車庫通風是否良好。 (2)汽門腳有無噪音。(3)活塞有無異音。
049	2	排氣渦輪增壓器使用時之優點有:(1)改善引擎怠速之性能。(2)提升引擎馬力輸出或提高燃油效率。(3)提升引擎定速之性能。
050	3	引擎之故障燈亮,但是引擎還會發動,其對策為:(1)立即停止使用, 等待救援。(2)只要引擎能動就無大礙。(3)尚可行駛,但需儘速送廠 檢修。
051	1	液化石油氣引擎之優點為:(1)可獲得較低之排氣污染。(2)引擎內部機件免用機油潤滑。(3)不會造成噪音。
052	3	駕駛液化石油氣汽車,當聞到瓦斯味道時,其正確的處理方法是:(1) 將汽車停駛。(2)關掉引擎,打開引擎蓋及後行李箱蓋。(3)以上皆 是。
053	1	使用液化石油氣汽車的燃料鋼瓶要充填:(1)液化石油氣。(2)汽油。(3)柴油。
054	1	使用手動阻風門之汽油引擎,在引擎低溫時,正確的起動方法:(1)拉阻風門。(2)直接轉動起動馬達。(3)連續踩放油門踏板數次。
055	2	汽車行駛中引擎溫度較正常工作溫度為低會造成:(1)冷卻系統容易損壞。(2)較耗油。(3)化油器易阻塞。
056	2	發動汽油噴射引擎的正確方法為:(1)連續踩放油門踏板數次。(2)可直接起動引擎。(3)操作阻風機構。
057	2	冷卻系統副水箱液面太高,其可能故障為:(1)水箱漏水。(2)壓力式水箱蓋不良。(3)節溫器未裝。
058	1	引擎高溫時旋開水箱蓋會造成:(1)高溫水氣噴出而傷人。(2)節溫器損壞。(3)水箱破裂。
059	3	空氣濾清器的功用是:(1)防止灰塵侵入汽缸。(2)防止回火傳到外面造成危險。(3)以上均是。
060	2	引擎低轉速時,機油壓力警告燈閃亮,可能之故障為:(1)機油量太多。(2)引擎內部各軸承機件磨損過多。(3)活塞油環斷裂。
061	3	氣冷式引擎的缺點為:(1)故障多。(2)構造複雜。(3)噪音大冷卻 效果較不穩定。

062	1	引擎冷卻水,何者為最佳:(1)軟水。(2)硬水。(3)含礦物質較高的水。
063	2	引擎過熱而發電機又不發電,可能是:(1)冷卻水不足。(2)風扇皮帶太鬆或折斷。(3)活塞環卡住。
064	2	冷卻水含有很多乳白狀機油,可能是:(1)機油濾清器不良。(2)汽缸墊床不良。(3)節溫器不良。
065	1	引擎發動很久無法到正常工作溫度,可能是:(1)節溫器損壞或未裝。(2)機油添加過多。(3)排氣管阻塞。
066	2	經常踩著離合器踏板,最容易磨損那一機件:(1)離合器軸。(2)離合器片。(3)離合器釋放撥叉。
067	2	離合器片磨損,則踏板空檔間隙:(1)增大。(2)減小。(3)不變。
068	2	踩煞車時車頭向右或向左偏是因為:(1)煞車油太多。(2)兩前輪內必有一輪煞車失常。(3)煞車管路內有空氣。
069	3	煞車踏板沒有空檔間隙,會造成:(1)煞車力量小。(2)煞車力量過 強。(3)煞車咬住不能放鬆。
070	1	前置引擎後輪傳動汽車之離合器裝置在:(1)變速箱前。(2)變速箱後。(3)變速箱內。
071	2	輪胎動平衡不良,汽車高速行駛會: $(1)$ 煞車失靈。 $(2)$ 方向盤震動。 $(3)$ 方向盤無法操作。
072	1	放開煞車時,未見踏板回升,其可能之原因為:(1)踏板回拉彈簧失效。(2)連接組鬆動。(3)煞車蹄片彈簧失效。
073	1	汽車轉彎時,使驅動輪產生不同轉速的是:(1)差速器。(2)變速箱。 (3)離合器。
074	2	顯示壓縮空氣壓力的是:(1)油壓錶。(2)氣壓錶。(3)溫度錶。
075	3	自排車要發動引擎時,應將排檔桿放在:(1)P或R。(2)N或D。 (3)P或N之位置上。
076	1	汽車行駛時偏向一邊,其可能原因:(1)輪胎氣壓不均。(2)避震器太弱。(3)方向盤自由間隙太大。
077	2	汽車正常使用,其時間愈長則離合器踏板空檔間隙:(1)變大。(2)變小。(3)不變。

078	1	液壓操作離合器所使用的液壓油為:(1)煞車油。(2)機油。(3)齒輪油。
079	2	輪胎構造中,那一部份強度最弱:(1)胎面。(2)胎邊(側面)。(3)胎唇。
080	1	汽車使用時間愈長,則煞車踏板空檔間隙:(1)變大。(2)變小。 (3)不變。
081	2	輪胎氣壓不平均時,易造成:(1)引擎爆震。(2)煞車偏向。(3)不影響。
082	3	輪胎氣壓過高時,易造成:(1)耗油。(2)轉向吃重。(3)輪胎中央快速磨損。
083	3	影響輪胎壽命最大因素為:(1)車速。(2)氣溫。(3)載重。
084	1	離合器片磨損時,有何種現象:(1)引擎轉速上升但車速仍未見增加。(2)變速箱會跳檔。(3)轉向困難。
085	1	輪胎標示 $155S$ R $13$ 則 $155$ 係表示:(1)輪胎胎面寬 $155$ m m。(2)輪胎斷面高 $155$ m m。(3)鋼圈內徑 $155$ m m。
086	1	變速箱齒輪油過多會造成:(1)消耗動力及過熱。(2)變速箱無法換檔。(3)變速箱易跳檔。
087	2	更換引擎機油及變速箱齒輪油應於:(1)未發動冷卻時。(2)行駛後油溫昇高時。(3)冷熱無關。
088	2	輪胎規格標示在輪胎之:(1)胎面。(2)胎邊(側面)。(3)胎唇。
089	3	自動變速箱汽車的缺點是:(1)不必操作離合器可換檔。(2)起步時不會熄火。(3)引擎煞車效果較差。
090	1	自動排檔車拖吊時,若無法使驅動輪懸空,則必須遵照:(1)低速,短 距離。(2)低速,長距離。(3)高速,短距離之原則,以避免自動變速 箱損壞。
091	2	自動變速箱油(ATF)的顏色為: $(1)$ 透明的褐色。 $(2)$ 透明的紅色。 $(3)$ 不透明黑色。
092	3	前輪驅動汽車之差速器裝在:(1)離合器的後面。(2)傳動軸的後面。(3)變速箱內。
093	3	後軸總成之主要功用:(1)作最後的減速。(2)汽車轉彎時,使左右兩輪轉速不同。(3)以上兩者皆是。

		有 A B S 煞 車 系 統 之 汽 車 , 當 [ A B S ] 之 警 示 燈 亮 時 : ( 1 ) 全 車 的 煞 車
094	2	完全失效。(2)煞車功能大受影響,宜儘速送廠檢修。(3)與煞車系統
		無關。
0.05	0	煞車來令片上如沾有油脂或油類,則煞車時會產生:(1)煞車震動。
095	3	(2)煞車異音。(3)該輪煞車失效。
000	1	輪胎沾有油脂應該:(1)用清水洗。(2)用汽油清洗。(3)用柴油擦
096	1	拭。
0.07	1	檢查電瓶液不足時,應加入:(1)蒸餾水。(2)任何地方之河井水。
097	1	(3)一般用户之自來水。
000	0	電瓶電極裝錯,易使:(1)直流發電機整流子燒毀。(2)交流發電機整
098	2	流粒燒毀。(3)無影響。
000	0	電瓶椿頭塗上何物,可以防止腐蝕,並使導電良好:(1)油漆。(2)黄
099	2	油。(3) 柏油。
100	0	汽車欲停用數月以上,應該:(1)將電水倒盡。(2)將電耗盡。(3)
100	3	將電瓶充滿電並將電瓶椿頭拆下為宜。
101	2	發電機發出的電壓愈高,燈泡愈亮,其使用壽命愈:(1)長。(2)短。
101	<u></u>	(3)不變。
102	3	電瓶液高度須保持:(1)低於液面指示線之下線。(2)與極板同高。
102		(3)液面指示線間。
103	2	起動馬達,消耗電流是由:(1)發電機供給。(2)電瓶供給。(3)發
100		電機和電瓶供給。
104	1	電瓶液經常溢出於電瓶外,且有氣泡發生,應檢查(1)充電系統。
101	•	(2)冷卻系統。(3)起動系統。
105	2	電瓶蓋上的小孔,是用來:(1)看電瓶液量多少。(2)通氣用。
		(3)加電瓶液用。
106	3	引擎溫度低,溫度錶指針就偏向(1)H。(2)中間。(3)C。
107	1	汽車所使用電瓶之電為:(1)直流電。(2)交流電。(3)高壓電。
100	0	電瓶液之成份是:(1)純硫酸。(2)蒸餾水。(3)硫酸與蒸餾水之混
108	3	合。
100	2	定期保養更換火星塞,應:(1)只換下故障之火星塞。(2)只換下與故
109	3	障相鄰之兩缸火星塞。(3) 需全部更新為宜。

110   3			
<ul> <li>111</li></ul>	110	3	
112       3 (2)用長螺絲釘鎖緊。(3)更換椿頭夾及電瓶線。         113       3 汽車行駛中,駕駛人發現左右方向指示燈閃爍次數不一,可能是:(1) 燈開關故障。(2)保險緣斷。(3)其中一邊方向燈池燒毀,所造成。         114       2 添加電瓶液時,不小心溢出,沾附於車身鈑金上:(1)擦拭乾淨。(2) 先用清水沖洗,再以乾布擦拭乾淨。(3)讓它自然蒸發。         115       1 連接火星塞之電線必須:(1)耐高電壓。(2)愈長愈好。(3)一般銅線即可。         116       3 起動馬達不轉動,可能是:(1)分電盤損壞。(2)風扇皮帶損壞。(3)電瓶椿頭鬆動。         117       3 電瓶液緩常不足,是:(1)車上電器用品,裝設過多。(2)充電系統故障。(3)以上皆是。         118       1 當引擎轉速超過設定之紅色區域時,則:(1)引擎易過熱或磨損。(2)沒有關係。(3)煞車容易失靈。         119       3 折下保險緣檢查,發現已燒斷時:(1)用銅線代替,以免再燒斷。(2)用鐵絲代替。(3)更換安培數相同之保險絲並檢查電路。         120       1 更換火星塞,應注意:(1)更換同一廠牌、型式之火星塞。(2)更換他種廠牌型式之火星塞。(3)更換價格昂貴之火星塞,為宜。         121       3 檢查雨刷系統時,應:(1)不必噴水,直接刮洗。(2)先刮洗,再噴水。(3)先噴水再刮洗,以免損壞擋風玻璃表面。         122       3 檢查電瓶液面高低,並進行補充時:(1)只要檢查一孔即可。(2)只要檢查二孔即可。(3)需要每一孔都檢查。         123       2 電瓶水不足時應加入(1)稀硫酸。(2)蒸餾水。(3)電水。         124       3 換土之電器用品,如果加裝過多,與下列何者無關:(1)燃料耗費。(2)電瓶液易失及電線易發熱。(3)馬力提高。         125       3 汽車行駛中,溫度錶指針上升至日端時,應檢查:(1)水箱水量。(2)         125       3 汽車行駛中,溫度錶指針上升至日端時,應檢查:(1)水箱水量。(2)	111	1	
113       3       燈開關故障。(2)保險絲斷。(3)其中一邊方向燈泡燒毀,所造成。         114       2       添加電瓶液時,不小心溢出,沾附於車身鈑金上:(1)擦拭乾淨。(2) 先用清水冲洗,再以乾布擦拭乾淨。(3) 讓它自然蒸發。         115       1       讓接火星塞之電線必須:(1)耐高電壓。(2)愈長愈好。(3)一般銅線即可。         116       3       起動馬達不轉動,可能是:(1)分電盤損壞。(2)風扇皮帶損壞。(3)電瓶椿頭鬆動。         117       3       電瓶液經常不足,是:(1)車上電器用品,裝設過多。(2)充電系統故障。(3)以上皆是。         118       1       當引擎轉速超過設定之紅色區域時,則:(1)引擎易過熱或磨損。(2)沒有關係。(3)無車容易失靈。         119       3       拆下保險絲檢查,發現已燒斷時:(1)用銅線代替,以免再燒斷。(2)用鐵絲代替。(3)更換安培數相同之保險絲並檢查電路。         120       1       更換火星塞,應注意:(1)更換同一廠牌、型式之火星塞。(2)更換他種廠牌型式之火星塞。(3)更換價格昂貴之火星塞,為宜。         121       3       檢查面刷系統時,應:(1)不必噴水,直接刮洗。(2)先刮洗,再噴水。(3)先噴水再刮洗,以免損壞檔風玻璃表面。         122       3       檢查電瓶液面高低,並進行補充時:(1)只要檢查一孔即可。(2)只要檢查二孔即可。(3)需要每一孔都檢查。         123       2       電瓶水不足時應加入(1)稀硫酸。(2)蒸餾水。(3)電水。         124       3       進上之電器用品,如果加裝過多,與下列何者無關:(1)燃料耗費。(2)電瓶液易失及電線易發熱。(3)馬力提高。         125       3       汽車行駛中,溫度錶指針上升至H端時,應檢查:(1)水箱水量。(2)	112	3	
114       2       先用清水沖洗,再以乾布擦拭乾淨。(3) 譲它自然蒸發。         115       1       連接火星塞之電線必須:(1) 耐高電壓。(2) 愈長愈好。(3) 一般銅線即可。         116       3       起動馬達不轉動,可能是:(1) 分電盤損壞。(2) 風扇皮帶損壞。(3) 電瓶檢頭鬆動。         117       3       電瓶液經常不足,是:(1) 車上電器用品,裝設過多。(2) 充電系統故障。(3) 以上皆是。         118       1       沒有關係。(3) 煞車容易失靈。         119       3       排下保險緣檢查,發現已燒斷時:(1) 用銅線代替,以免再燒斷。(2) 用鐵線代替。(3) 更換安培數相同之保險絲並檢查電路。         120       1       更換火星塞,應注意:(1) 更換同一廠牌、型式之火星塞。(2) 更换他種廠牌型式之火星塞。(3) 更換價格昂貴之火星塞,為宜。         121       3       檢查雨刷系統時,應:(1) 不必噴水,直接刮洗。(2) 先刮洗,再噴水。(3) 先噴水再刮洗,以免損壞擋風玻璃表面。         122       3       檢查電瓶液面高低,並進行補充時:(1) 只要檢查一孔即可。(2) 只要檢查二孔即可。(3) 需要每一孔都檢查。         123       2       電瓶水不足時應加入(1)稀硫酸。(2)蒸餾水。(3)電水。         124       3       企業日融、如果加裝過多,與下列何者無關:(1) 燃料耗費。(2)電瓶液易失及電線易發熱。(3)馬力提高。         125       3       汽車行駛中,溫度錶指針上升至H端時,應檢查:(1)水箱水量。(2)	113	3	
<ul> <li>115 1 線即可。</li> <li>116 3 起動馬達不轉動,可能是:(1)分電盤損壞。(2)風扇皮帶損壞。(3)電瓶椿頭鬆動。</li> <li>117 3 電瓶液經常不足,是:(1)車上電器用品,裝設過多。(2)充電系統故障。(3)以上皆是。</li> <li>118 1 當引擎轉速超過設定之紅色區域時,則:(1)引擎易過熱或磨損。(2)沒有關係。(3)無車容易失靈。</li> <li>119 3 拆下保險絲檢查,發現已燒斷時:(1)用銅線代替,以免再燒斷。(2)用鐵絲代替。(3)更換安培數相同之保險絲並檢查電路。</li> <li>120 1 種廠牌型式之火星塞。(3)更換價格昂貴之火星塞。(2)更換他種廠牌型式之火星塞。(3)更換價格昂貴之火星塞,為宜。</li> <li>121 3 檢查雨刷系統時,應:(1)不必噴水,直接刮洗。(2)先刮洗,再噴水。(3)先噴水再刮洗,以免損壞擋風玻璃表面。</li> <li>122 3 檢查電瓶液面高低,並進行補充時:(1)只要檢查一孔即可。(2)只要檢查二孔即可。(3)需要每一孔都檢查。</li> <li>123 2 電瓶水不足時應加入(1)稀硫酸。(2)蒸餾水。(3)電水。</li> <li>124 3 車上之電器用品,如果加裝過多,與下列何者無關:(1)燃料耗費。(2)電瓶液易失及電線易發熱。(3)馬力提高。</li> <li>汽車行駛中,溫度錶指針上升至H端時,應檢查:(1)水箱水量。(2)</li> </ul>	114	2	
116       3       (3)電瓶椿頭鬆動。         117       3       電瓶液經常不足,是:(1)車上電器用品,裝設過多。(2)充電系統故障。(3)以上皆是。         118       1       當引擎轉速超過設定之紅色區域時,則:(1)引擎易過熱或磨損。(2)沒有關係。(3)煞車容易失靈。         119       3       拆下保險絲檢查,發現已燒斷時:(1)用銅線代替,以免再燒斷。(2)用鐵絲代替。(3)更換安培數相同之保險絲並檢查電路。         120       1       更換火星塞,應注意:(1)更換同一廠牌、型式之火星塞。(2)更換他種廠牌型式之火星塞。(3)更換價格昂貴之火星塞,為宜。         121       3       檢查兩刷系統時,應:(1)不必噴水,直接刮洗。(2)先刮洗,再噴水。(3)先噴水再刮洗,以免損壞擋風玻璃表面。         122       3       檢查電瓶液面高低,並進行補充時:(1)只要檢查一孔即可。(2)只要檢查二孔即可。(3)需要每一孔都檢查。         123       2       電瓶水不足時應加入(1)稀硫酸。(2)蒸餾水。(3)電水。         124       3       車上之電器用品,如果加裝過多,與下列何者無關:(1)燃料耗費。(2)電瓶液易失及電線易發熱。(3)馬力提高。         125       3       汽車行駛中,溫度錄指針上升至H端時,應檢查:(1)水箱水量。(2)	115	1	
117       3       障。(3)以上皆是。         118       1       當引擎轉速超過設定之紅色區域時,則:(1)引擎易過熱或磨損。(2)沒有關係。(3)煞車容易失靈。         119       3       拆下保險絲檢查,發現已燒斷時:(1)用銅線代替,以免再燒斷。(2)用鐵絲代替。(3)更換安培數相同之保險絲並檢查電路。         120       1       更換火星塞,應注意:(1)更換同一廠牌、型式之火星塞。(2)更換他種廠牌型式之火星塞。(3)更換價格昂貴之火星塞,為宜。         121       3       檢查兩刷系統時,應:(1)不必噴水,直接刮洗。(2)先刮洗,再噴水。(3)先噴水再刮洗,以免損壞擋風玻璃表面。         122       3       檢查電瓶液面高低,並進行補充時:(1)只要檢查一孔即可。(2)只要檢查二孔即可。(3)需要每一孔都檢查。         123       2       電瓶水不足時應加入(1)稀硫酸。(2)蒸餾水。(3)電水。         124       3       車上之電器用品,如果加裝過多,與下列何者無關:(1)燃料耗費。(2)電瓶液易失及電線易發熱。(3)馬力提高。         125       3       汽車行駛中,溫度錶指針上升至H端時,應檢查:(1)水箱水量。(2)	116	3	
118     1     沒有關係。(3) 煞車容易失靈。       119     3     拆下保險絲檢查,發現已燒斷時:(1)用銅線代替,以免再燒斷。(2)用鐵絲代替。(3)更換安培數相同之保險絲並檢查電路。       120     1     更換火星塞,應注意:(1)更換同一廠牌、型式之火星塞。(2)更換他種廠牌型式之火星塞。(3)更換價格昂貴之火星塞,為宜。       121     3     檢查雨刷系統時,應:(1)不必噴水,直接刮洗。(2)先刮洗,再噴水。(3)先噴水再刮洗,以免損壞擋風玻璃表面。       122     3     檢查電瓶液面高低,並進行補充時:(1)只要檢查一孔即可。(2)只要檢查二孔即可。(3)需要每一孔都檢查。       123     2     電瓶水不足時應加入(1)稀硫酸。(2)蒸餾水。(3)電水。       124     3     車上之電器用品,如果加裝過多,與下列何者無關:(1)燃料耗費。(2)電瓶液易失及電線易發熱。(3)馬力提高。       125     3     汽車行駛中,溫度錶指針上升至H端時,應檢查:(1)水箱水量。(2)	117	3	
119     3     用鐵絲代替。(3)更換安培數相同之保險絲並檢查電路。       120     1     更換火星塞,應注意:(1)更換同一廠牌、型式之火星塞。(2)更換他種廠牌型式之火星塞。(3)更換價格昂貴之火星塞,為宜。       121     3     檢查兩刷系統時,應:(1)不必噴水,直接刮洗。(2)先刮洗,再噴水。(3)先噴水再刮洗,以免損壞擋風玻璃表面。       122     3     檢查電瓶液面高低,並進行補充時:(1)只要檢查一孔即可。(2)只要檢查二孔即可。(3)需要每一孔都檢查。       123     2     電瓶水不足時應加入(1)稀硫酸。(2)蒸餾水。(3)電水。       124     3     車上之電器用品,如果加裝過多,與下列何者無關:(1)燃料耗費。(2)電瓶液易失及電線易發熱。(3)馬力提高。       125     3     汽車行駛中,溫度錶指針上升至H端時,應檢查:(1)水箱水量。(2)	118	1	
120     1       121     1       121     3       檢查兩刷系統時,應:(1)不必噴水,直接刮洗。(2)先刮洗,再噴水。(3)先噴水再刮洗,以免損壞擋風玻璃表面。       122     3       檢查電瓶液面高低,並進行補充時:(1)只要檢查一孔即可。(2)只要檢查二孔即可。(3)需要每一孔都檢查。       123     2       電瓶水不足時應加入(1)稀硫酸。(2)蒸餾水。(3)電水。       124     3       車上之電器用品,如果加裝過多,與下列何者無關:(1)燃料耗費。(2)電瓶液易失及電線易發熱。(3)馬力提高。       125     3       汽車行駛中,溫度錶指針上升至H端時,應檢查:(1)水箱水量。(2)	119	3	
121     3     水。(3)先噴水再刮洗,以免損壞擋風玻璃表面。       122     3     檢查電瓶液面高低,並進行補充時:(1)只要檢查一孔即可。(2)只要檢查二孔即可。(3)需要每一孔都檢查。       123     2     電瓶水不足時應加入(1)稀硫酸。(2)蒸餾水。(3)電水。       124     3     車上之電器用品,如果加裝過多,與下列何者無關:(1)燃料耗費。(2)電瓶液易失及電線易發熱。(3)馬力提高。       125     3     汽車行駛中,溫度錶指針上升至H端時,應檢查:(1)水箱水量。(2)	120	1	
122     3     檢查二孔即可。(3)需要每一孔都檢查。       123     2     電瓶水不足時應加入(1)稀硫酸。(2)蒸餾水。(3)電水。       124     3     車上之電器用品,如果加裝過多,與下列何者無關:(1)燃料耗費。       (2)電瓶液易失及電線易發熱。(3)馬力提高。       (2)電瓶液易失及電線易發熱。(3)馬力提高。       (2)電流液易失及電線易發熱。(3)馬力提高。	121	3	
124 3 車上之電器用品,如果加裝過多,與下列何者無關:(1)燃料耗費。 (2)電瓶液易失及電線易發熱。(3)馬力提高。 汽車行駛中,溫度錶指針上升至H端時,應檢查:(1)水箱水量。(2)	122	3	
124 3 (2)電瓶液易失及電線易發熱。(3)馬力提高。 汽車行駛中,溫度錶指針上升至H端時,應檢查:(1)水箱水量。(2)	123	2	電瓶水不足時應加入(1)稀硫酸。(2)蒸餾水。(3)電水。
195   3   1   1   1   1   1   1   1   1   1	124	3	
	125	3	

	1	
126	3	夜間駕車,打開大燈,發現左右近光燈同時不亮,首先應檢查:(1)電瓶椿頭。(2)點火開關。(3)近光燈之保險絲。
127	2	引擎運轉中,若拆離電瓶火線,下列何組件會燒壞:(1)電瓶。(2)使用中之電器。(3)發火線圈。
128	1	汽油噴射引擎,混合氣之點火燃燒是靠:(1)火星塞跳火。(2)預熱塞加熱。(3)高壓高溫自燃。產生動力。
129	2	電瓶正負極性裝反,則:(1)沒有關係。(2)電腦及電器易損壞。(3)保險絲燒斷。
130	1	汽車燃油量不足時,燃油錶指針就偏向:(1)E。(2)F。(3)H。
131	2	故障汽車實施供電救援時,使用之跨接導線,應:(1)愈細。(2)愈 粗。(3)一般銅線。則通電良好。
132	1	發電機有噪音,其原因:(1)軸承磨損過多,或軸心彎曲。(2)碳刷彈簧過強。(3)碳刷彈簧過弱。
133	3	汽車遠光燈照射的明視距離是離車前: $(1)40$ 。 $(2)60$ 。 $(3)$ 100公尺遠處能看清行人及障礙物。
134	1	汽車近光燈照射的明視距離是離車前: $(1)40$ 。 $(2)80$ 。 $(3)$ 100公尺遠處能看清行人及障礙物。
135	3	95 無鉛汽油與 98 無鉛汽油,最重要的差異是:(1)熱值。(2)含鉛量。(3)辛烷值。
136	1	汽車用觸媒轉換器其最主要之目的為何:(1)降低排氣污染。(2)降低引擎 排放噪音。(3)延長引擎使用壽命。
137	2	輪胎 195SR14 表示: (1)輪胎直徑為 14 吋。(2)鋼圈直徑為 14 吋。(3)鋼 圈直徑為 14 公分。
138	3	汽車的煞車儲油壺內之煞車油如長久未換新,若行駛於連續下坡路段時: (1)容易造成煞車咬住。(2)可縮短煞車距離。(3)煞車時易造成失靈。
139	1	引擎發動時將方向盤向左或向右打到底時才會發出噪音,最可能之故障原因為下列何種皮帶太鬆: (1)動力轉向。(2)冷卻風扇。(3)發電機。
140	1	輪胎上之 185/70SR14 字樣表示:(1)規格尺寸。(2)適用溫度。(3)製造日期。
141	1	汽車經常超載,將容易使下列何種機件損壞:(1)懸吊彈簧或避震器。(2) 發電機或起動馬達。(3)輪胎螺帽。

142	2	為了省錢把電瓶電容量換小,會有下列何種現象:(1)大燈較省電。(2)引擎較不易起動。(3)較耗燃油。
143	2	引擎機油長久未定期更換,下列何種零件最易損壞:(1)空氣濾清器。(2) 引擎內部機件。(3)高壓線。