

FBox 快速上手说明



让工业设备轻松接入互联网,远程获取运行数据, 远程升级,远程诊断,远程监控。

快速迭代-让您的设备可以获取反馈,快速升级。

海量数据,云端存储。

纷繁协议,快速连接。

FBox, FBox-VPN, FBox-WiFi, FBox-2G, FBox-4G, FBox-2G-lite, FBox-4G-lite

上海繁易信息科技股份有限公司



一、	软件准备软件准备	3
	软件下载安装	
=,	FBox 供电与连接	3
1.	供电。	3
2.	盒子供网。	3
3.	与电脑USB连接。	3
三、	FlexManager 使用	5
1.	帐号注册与登录	5
	添加FBox	
	FBox上网配置	
4.	添加连接设备	10
	添加监控点	
6.	三种透传方式(VPN透传/普通透传/串口透传)	13

一、软件准备

1. 软件下载安装

- (1) 电脑端下载链接(注意选择更新日期较新的进行下载): http://fs.flexem.com/Box
- (2) 手机端下载 APP: 各大应用市场搜索 "FBox 助手"进行下载;例如苹果的 App Store,或华为的应用市场等。或扫描二维码下载安装。



FBox手机.App

(3) 安装:双击下载下来的软件图标、根据步骤提示进行安装。

二、FBox 供电与连接

1. 供电

使用 DC24V 接入到供电端子。上电后将看到运行 run 灯亮。

2. 盒子供网

根据盒子型号,选择对应的上网方式;一共有三种上网方式,4G、WIFI、以太网;请参考小易在线上的"FBox 联网合集",配置盒子在线。

- 3. 与电脑 USB 连接。
 - (1)标准 FBox:使用方口 USB 线插入 FBox USB 口,另一端插入电脑 USB 口。与电脑 USB 连接只用于 Manager 软件用配置工具进行本地配置。





(2)FBox-4G-Lite: Micro USB 线插入 FBox-lite 的 USB 口,另一端插入电脑 USB 口。与电脑 USB 连接只用于本地配置参数。配置完毕 USB 线可以断开。





三、FlexManager 使用

1. 帐号注册与登录

打开 FlexManager 软件,点击用户注册,根据提示进行注册操作,可以使用手机号码或者邮箱注册。




注册完毕后返回登录界面登录。

2. 添加 FBox

帐号登录后,点击左下角的加号图标添加 FBox,其中序列号和密码在 FBox 侧面标签上查看, FBox 别名为自定义名称。输入完毕点击确定。(每台 FBox 拥有唯一的序列号和密码,FBox 绑定后,其他人无法再次绑定,除非拥有者将 FBox 删除。其他人需要使用可以由拥有者分享)





3. FBox 上网配置

添加 FBox 完成后将看到左侧列表出现已添加的 FBox 条目, 标志 FBox 上线成功。若为 表示此时 FBox 离线,需要检查 FBox 网络连接情况和 FBox 联网配置情况。

FlexManager 需要在盒子在线的状态下使用,当盒子未具备上线条件时,可以使用配置工具进行本地设置。配置工具软件在 FlexManager 软件登录界面的右上角齿轮图标内。





下面简单介绍使用配置工具来配置 FBox 的上网方式步骤,详细请参考在线问答 "FBox 联网配置合集"说明书。

(1)接线。FBox的方口USB接电脑,或网口接电脑。USB连接需要有USB驱动,参考在线问答"USB驱动如何安装"即可。网口接电脑通过扫描,找到盒子IP后,电脑IPV4改和盒子同网段,随后开始配置。



(2) 参数配置界面设置盒子的上网参数,如下图所示





4G 联网的参考设置方式:



WIFI 联网的参考设置方式:





以太网上网的参考设置方式:






4. 添加连接设备

下面我们添加一个 simens s7-200 PLC 设备。

如下图,点击远程下载一设备管理一COM1一连接设备,选择制造商: SIEMENS,设备类型: Siemens S7-200,通讯类型根据实际使用的连接类型设置,点击确定。此时FlexManager 将设备配置信息上传到繁易服务器,通过服务器下发到 FBox 上,FBox可能会重启。这样即完成了设备的添加。若是网口通讯的设备,则在网络 PLC 中进行配置。



FBox 与 PLC 连接示意图:






其他品牌和型号的 PLC 和 FBox 的通讯说明可以在在线问答中检索对应的通讯说明书。

5. 添加监控点

如图,点击数据监控一添加监控点,设置监控点的名称(自定义);连接设备(数据点的设备源);站号(根据连接的 PLC 情况设置);数据类型(如位或者16 位无符号等);地址类型(数据点在 PLC 内存储的寄存器类型);地址;(如地址 MWO,则数据类型选"MW"地址写"0")其他根据提示设置,设置完毕点击确定。





添加完毕后可以看到数据监控界面出现了添加的条目信息,状态栏指示为绿色圆点表示通信连接成功。当前显示 S7-200PLC 内 MWO 的地址值为 "0"。点击写入图标区,可以对 MWO 地址的值进行写操作。添加其他监控点同理操作。




若添加条目后发现状态指示为红色圆点,则表示设备未连接或连接失败。此时需要 检查 FBox 与 PLC 的通信连接是否正确。包括检查通信线选择是否正确,连接是否到

- 位,通信参数设置是否匹配,在上一节介绍的远程下载—设备管理内打开连接设置设置通信参数界面查看设置情况。
- 6. 三种透传方式 (VPN 透传/普通透传/串口透传)

适用条件:

- 1、PLC 和 FBox 网线、串口连接,必须这个 PLC 网口/串口本身就能支持下载程序;
- 2、FBox 必须在线;如图蓝色的对钩为在线,灰色横线图标为离线。如果 FBox 不在线,请先配置在线。



3、FLink-4G, FBox-4G-Lite 在以太网上网的情况下,无法支持 VPN,需要使用普通透传。



6.1 FBox 的 VPN 透传步骤 (经典模式和推荐模式 2 选 1 即可)

(1) 推荐模式

1、更新盒子的固件到 2005 以上




2、检查自己电脑里的所有网卡,不能有和 PLC 同网段的网卡,有的话禁用,或者改自动获取:

注意:

- (1) TAP 网卡为 VPN 的网卡,不能禁用,必须设置自动获取
- (2) 电脑当前的上网网卡,右击一状态一详细信息,看是不是和 PLC 同网段了,如果同网段,也需要更改当前上网环境



可




3、检查 LAN IP 的设置; LAN IP 设置和 PLC 同网段不冲突,并且不能 1 或者 255 结 尾。

注意: PLC 用网线接在 FBox 的 LAN 口; 如果是 FLink, 那么 HMI 的网口接到 PLC 即





4、点击 VPN 透传,选择推荐模式




5、点击连接,等待状态变成"VPN已经准备好"



6、打开 cmd, 去 ping PLC 的 IP 地址,看是不是通。

注意:如果不通,检查PLC IP、LAN IP、VPN IP 是否合理、是否正确;

如果通了,但是返回时间很短,〈1ms /1ms/2ms 之类,那么请回到第 2 步检查电脑网卡,存在和 PLC 同网段的网卡。



7、能 ping 通 PLC 的 IP,并且返回时间正常,那么就可以去打开 PLC 软件进行程序下载。(下载网卡选择 TAP 网卡)。


(2) 经典模式

1、检查自己电脑里的所有网卡,不能有和 PLC 同网段的网卡,有的话禁用,或者改自动获取;

注意:

- (1) TAP 网卡为 VPN 的网卡,不能禁用,必须设置自动获取
- (2) 电脑当前的上网网卡,右击一状态一详细信息,看是不是和 PLC 同网段了,如果同网段,也需要更改当前上网环境






2、检查 LAN IP 的设置; LAN IP 设置和 PLC 同网段不冲突,并且不能 1 或者 255 结尾。

注意: PLC 用网线接在 FBox 的 LAN 口; 如果是 FLink, 那么 HMI 的网口接到 PLC 即可



3、打开 FlexManager 软件,选择远程下载,点击 VPN 透传;






4、设置 VPN 的 IP, 点击连接;

注意: VPN IP 和 PLC IP, LAN IP, 三者同网段不冲突

例如: PLC IP: 192.168.2.10; LAN IP: 192.168.2.200;

那么 VPN IP 可以是 192.168.2.188



上海繁易信息科技股份有限公司


5、等待 VPN 透传准备好



6、打开 cmd, 去 ping PLC 的 IP 地址,看是不是通。

注意:如果不通,检查PLC IP、LAN IP、VPN IP 是否合理、是否正确;

如果通了,但是返回时间很短,〈1ms / 1ms/2ms 之类,那么请回到第一步检查电脑网卡,存在和 PLC 同网段的网卡。



7、能 ping 通 PLC 的 IP,并且返回时间正常,那么就可以去打开 PLC 软件进行程序下载。(下载网卡选择 TAP 网卡)。


6.2 FBox 的普通透传步骤

1、本机电脑安装环回适配器,并且把环回适配器的 IPV4 地址设置为 PLC 的 IP 地址。详情参照"网线透传虚拟网卡的安装"说明书;安装完成后,会在网络连接中,多出这个虚拟网卡"Mircisoft KM-TEST Loopback"。



2、设置环回适配器的 IPV4 地址为 PLC 的 IP 地址;





3、检查自己电脑里的所有网卡,不能有和 PLC 同网段的网卡,有的话禁用,或者改自动获取;

注意:

- (1) KM-TEST 环回适配器的网卡,不能禁用,必须设置成 PLC IP 地址
- (2) 电脑当前的上网网卡,右击一状态一详细信息,看是不是和 PLC 同网段了,如果同网段,也需要更改当前上网环境






4、先全部关闭 Manager 和 PLC 软件,右击,两个软件都用管理员身份运行。




5、添加监控点判断通讯是否正常;






- 6、监控点为绿色且可以读取数据,说明通讯正常。如果通讯不正常,监控点为红
- 色,请先做好和 PLC 的通讯部分工作。



7、点击透传,等待透传准备好。




8、后续打开 PLC 软件,选择普通透传网卡进行程序下载即可。



6.3 FBox 的串口透传步骤

1、添加监控点判断串口通讯正常




- 2、监控点为绿色且可以读取数据,说明通讯正常。如果通讯不正常,监控点为红
- 色,请先做好和 PLC 的通讯部分工作。





3、点击串口透传按钮,等待透传准备好;并确认电脑的设备管理器中生成虚拟串口



若是首次使用,需要先安装串口,点击安装驱动即可









等待安装完成后点击确定,此时看到驱动安装完成后点击退出。



