FREERTOS学习1

1介绍

略。

2 任务调度

分为三种形式:抢占式调度,时间片调度,协程式调度

2.1 抢占式调度

任务设置的数值越大, 优先级越高:

- 比如创建了三个任务Task1, Task2, Task3, 优先级为1, 2, 3。在Task1运行过程中, Task2就 绪, 那么抢占式调度器会令Task2抢占Task1, 使得Task2优先运行。
- 但是,当Task2运行时发生**阻塞(系统延时or等待信号量)**,此时优先级次之的Task1运行
- 当Task2**阻塞解除(延时到了or接收到信号量)**,此时Task2恢复,抢占Task1

2.2 时间片调度

同等优先级任务轮流享有相同的CPU时间,叫时间片

- 一个时间片等于SysTick中断周期。
- 同等优先级任务轮流执行
- 若任务阻塞,没有用完的时间片也不会再使用

2.3 协程式调度

3 任务状态


分为四种状态:运行态,就绪态,阻塞态,挂起态

运行态:即正在执行的任务。STM32中,同一时间仅一个任务处于运行态。

就绪态: 任务能够被执行, 但当前还未执行, 称该任务处于就绪态。

阻塞态:如果一个任务因为延时or等待外部事件发生,称该任务处于阻塞态。

挂起态:类似暂停,通过vTaskSuspend ()进入挂起态、通过vTaskResume ()进入就绪态。



• 仅就绪态才可转化为运行态

3.1 任务状态列表

除了运行态,其他三种状态的任务都有其对应的任务状态列表,即就绪列表、阻塞列表、挂起列表。

就序列表: pxReadyTasksLists[x], 其中x代表任务优先级数值, 取值范围0~31

阻塞列表: pxDelayedTaskList 挂起列表: xSuspendedTaskList

4 FreeRTOS源码

根据团队步兵工程文件夹,FreeRTOS部分包括include、port、src三个文件夹



include文件夹中为FreeRTOS头文件; port文件夹包含FreeRTOS移植文件; src文件夹为其他相关文件,包括列表相关文件、任务相关文件等。


• port文件夹: 连接软件与硬件的桥梁

。 RVDS文件夹: 不同内核芯片的移植文件

o MemMang: 内存管理文件

5 FreeRTOS移植

选取一个基础的工程文件进行移植,这里选取轮流亮灭led灯的小程序。在工程文件夹添加FreeRTOS文件夹并添加好相关文件后,打开工程,根据团队步兵代码风格,新建两个分组,并添加好文件如下:



同时添加好FreeRTOSConfig.h文件(否则编译错误)

SYSTEM文件也需要进行修改(主要是参考了正点原子教程)

三个任务: 开始任务, led1任务, led2任务

```
//任务优先级
#define START_TASK_PRIO
//任务堆栈大小
#define START_STK_SIZE
//任务句柄
TaskHandle t StartTask Handler;
//任务函数
void start task(void *pvParameters);
//任务优先级
#define LED0 TASK PRIO
//任务堆栈大小
#define LED0 STK SIZE
//任务句柄
TaskHandle t LED0Task Handler;
//任务函数
void led0_task(void *pvParameters);
//任务优先级
#define LED1 TASK PRIO
//任务堆栈大小
#define LED1 STK SIZE
                       50
//任务句柄
TaskHandle t LED1Task Handler;
//任务函数
void led1_task(void *pvParameters);
```


```
int main(void)
₽{
   NVIC PriorityGroupConfig(NVIC PriorityGroup 4);//设置系统中断优先级分组4
   delay init();
                        //延时函数初始化
   delay_init(/,,
uart_init(115200);
                           //初始化串口
                          //初始化LED
   LED_Init();
   //创建开始任务
    xTaskCreate((TaskFunction_t )start_task,
                                                   //任务函数
               (const char* )"start_task",
                                                   //任务名称
               (uint16_t )START_STK_SIZE,
                                                  //任务堆栈大小
                                                  //传递给任务函数的参数
                            )NULL,
               (void*
               (UBaseType_t )START_TASK_PRIO, //任务优先级
(TaskHandle_t* )&StartTask_Handler); //任务句柄
                               //开启任务调度
     vTaskStartScheduler();
 }
开始任务函数中,添加两个点灯任务:
//开始任务任务函数
void start task(void *pvParameters)
1{
                                        //进入临界区
    taskENTER CRITICAL();
    //创建LED0任务
    xTaskCreate((TaskFunction t )led0 task,
                  (const char* )"led0_task",
                  (uint16_t
                                   )LEDØ STK SIZE,
                  (void*
                                   )NULL,
                  (UBaseType_t )LED0_TASK_PRIO,
(TaskHandle_t* )&LED0Task_Handler);
    //创建LED1任务
    xTaskCreate((TaskFunction t )led1 task,
                  (const char* )"led1_task",
                  (uint16 t
                                   )LED1 STK SIZE,
                  (void*
                                   )NULL,
                  (UBaseType_t )LED1_TASK_PRIO,
(TaskHandle_t* )&LED1Task_Handler);
    vTaskDelete(StartTask Handler); //删除开始任务
    taskEXIT CRITICAL();
                                       //退出临界区
}
```

经过测试,led亮灭次序及延时时间符合任务调度的顺序,期间出现多次报错以及程序编译通过但led一直不亮的情况,查阅资料后一些问题解决如下:

• 报错: xxx各种空间内存不够如图

```
Build target 'Template'
linking...
..\OBJ\Template.axf: Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY selector matching malloc.o(.bss).
..\OBJ\Template.axf: Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY selector matching usart2.o(.bss).
..\OBJ\Template.axf: Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY selector matching startup_stm32flox_md.o(STACK)
..\OBJ\Template.axf: Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY selector matching startup_stm32flox_md.o(HEAP).
..\OBJ\Template.axf: Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY selector matching usart.o(.bss).
..\OBJ\Template.axf: Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY selector matching libspace.o(.bss).
..\OBJ\Template.axf: Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY selector matching common.o(.data).
..\OBJ\Template.axf: Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY selector matching stm32flox_co.(.data).
..\OBJ\Template.axf: Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY selector matching stm32flox_co.(.data).
..\OBJ\Template.axf: Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY selector matching malloc.o(.data).
..\OBJ\Template.axf: Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY selector matching usart.o(.data).
..\OBJ\Template.axf: Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY selector matching usart.o(.data).
..\OBJ\Template.axf: Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY selector matching usart2.o(.data).
..\OBJ\Template.axf: Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY selector matching usart2.o(.data).
..\OBJ\Template.axf: Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY selector matching usart2.o(.data).
..\OBJ\Template.axf: Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY selector matching usart2.o(.data).
..\OBJ\Template.axf: Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY selector matching wifista.o(.data).
..\OBJ\Template.axf: Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY selector matchin
```

原因:在FreeRTOSConfig.h中系统总的堆大小为20k,众所周知,堆在RAM中,而默认分配给的堆只有10k(0x2800),改成0xC000即可



• 程序编译通过,但是led死活不亮:

在测试后确认IO口无电平输出的情况下,查阅资料得知: STM32F103C8T6的Flash较小,还需把刚才的系统总堆大小调小一点,比如调成10*1024,调整之后,程序完美运行,现象符合预期。