iTOP-4412-驱动-看门狗 watchdog 以及 Linux-c 测试例程

本文档介绍 iTOP-4412 看门狗测试例程,iTOP-4412 开发板的看门狗驱动需要修改和配置使用,uboot 源码也需要修改,然后才能使用测试例程。

版本 V1.1:1、格式修改;2、例程修改完善,其中增加喂狗代码。

版本 V1.2:1、增加 uboot 代码修改,解决看门狗导致无法启动的 BUG。

1 内核修改

iTOP-4412 开发板内核源码中的看门狗没有配置时钟,需要配置时钟,然后驱动源码也需要修改。

1.1 内核源码增加看门狗时钟

在内核源码中,使用命令 "vim arch/arm/mach-exynos/clock-exynos4.c" 打开时钟配置文件。在数组中 "static struct clk exynos4_init_clocks[]" 中添加如下图所示代码。

```
.ctrlbit
                                            = (1 << 4),
                      .name
                                            = "secss",
                      .parent
                                            = \(\overline{\epsilon} \) = \(\overline{\epsilon} \) exynos 4_clk_aclk_acp.clk,
                                            = exynos4 clk ip dmc ctrl,
                      .enable
                      .ctrlbit
                                            = (1 << 4),
},
//add by rty 20180629
                                            = <u>"watchdog"</u>,
= &exynos4_clk_pclk_acp,
                      .name
                      .parent
                      .enable
                                            = exynos4_clk_ip_perir_ctrl,
                      .ctrlbit
                                            = (1 << 14),
 /add end
struct clk *exynos4_clkset_group_list[] = {
           [0] = &clk ext xtal mux,
               = &clk_xusbxti,
= &exynos4_clk_sclk_hdmi27m,
= &exynos4_clk_sclk_usbphy0,
```

上图中增加的代码如下所示:

}

1.2 驱动程序

在内核源码中,看门狗驱动源码是 "drivers/watchdog/s3c2410_wdt.c" 文件。 使用压缩包中的 "s3c2410_wdt.c" 将内核源码中的文件 "s3c2410_wdt.c" 替换。

如果编译过内核源码,可以将 s3c2410_wdt.o 文件删除,再重新编译内核源码,至此内核修改全部完成。

2 uboot 源码修改

在内核中开启看门狗之后,需要将 uboot 源码中的看门狗关闭掉。

进入 uboot 源码目录,如下图所示。

```
mkuboot
all00 padding.bin
                    E4212
                                        lib microblaze
                                                                        tc4 cmm.cmm
                    E4412 N.bl1.bin
                                       lib mips
                                                         nand spl
                                                                        tools
api
                     examples
                                        lib nios
                                                         net
                                                                        u-boot
                                                         onenand ipl
build uboot.sh
                     fs
                                        lib nios2
                                                                       u-boot.bin
                                                         paddingaa
common
                    include
                                       lib_ppc
                                       lib_sh
lib_sparc
MAINTAINERS
config.mk
                    lib_arm
                                                         post
                                                                        u-boot.lds
                    lib avr32
                                                         README
COPYING
                                                                        u-boot.map
                    lib blackfin
cpu
CREDITS
                                                         readme.txt
                                                                       uboot readme.txt
                    libfdt
                                       MAKEALL
                                                         rules.mk
                                                                       u-boot.srec
disk
                    lib_generic
lib_i386
                                                         sdfuse
                                       Makefile
                                       mkb12
doc
                                                         sdfuse q
                    lib m68k
                                       mkconfig
drivers
                                                         System.map
root@ubuntu:/home/topeet/android4.0/iTop4412_uboot#
```

使用命令 "vim cpu/arm_cortexa9/start.S" , 搜索 "emmc441_boot:" 关键词 , 在 "emmc441 boot:" 之后添加代码

```
#add by cym 20181009

ldr r0, =0x10060000

ldr r1, =0x8021

str r1, [r0]

#add end
```

修改完之后如下图所示。

```
#endif
                          emmc uboot copy
        bl
        b
                 after copy
emmc441 boot:
#add by cym 20181009
        ldr
                 r0, =0x10060000
        ldr
                 r1, =0x8021
        str
                 r1, [r0]
#add end
#if defined(CONFIG CLK 1000 400 200) || defined(CONFIG CLK
IG CLK 800 400 200)
        ldr
                 r0, =CMU BASE
        ldr
                 r2, =CLK DIV FSYS3 OFFSET
        ldr
                 r1, [r0, r2]
        orr r1, r1,
                     \#0x3
```

重新编译 uboot 生成新的镜像,烧写到开发板。

3 测试

更新 uboot 和内核镜像之后,就可以使用测试例程了。

测试例程文件为 "topeet_watchdogtest.c"。

在虚拟机 Ubuntu 下,编译测试例程 "topeet_watchdogtest.c" ,使用命令 "arm-none-linux-gnueabi-gcc -o topeet_watchdogtest topeet_watchdogtest.c -static" 编译 ,如下图所示,编译得到测试程序 topeet_watchdogtest。

```
root@ubuntu:/home/minilinux# arm-none-linux-gnueabi-gcc -o topeet_watchdogtest topeet_watchdogtest.c -static root@ubuntu:/home/minilinux# ls topeet_watchdogtest topeet_watchdogtest topeet_watchdogtest.c root@ubuntu:/home/minilinux#
```

将编译得出的测试程序"topeet_watchdogtest"拷贝到开发板。测试程序第一个参数为看门狗设备节点,第二个参数为看门狗重启时间。

例如:./topeet_watchdogtest /dev/watchdog 5

```
[root@iTOP-4412]#
[root@iTOP-4412]# ./topeet watchdogtest /dev/watchdog 5
```

程序执行之后,如下图所示,程序会先启动看门狗,然后喂狗,最后停止喂狗,开发板重启。

```
[root@iTOP-4412]# ./topeet_watchdogtest /dev/watchdog 5
parameters1 is /dev/watchdog,parameters2 is 5
watchdog settime is 5
feel dog in 4 second
feel dog in 3 second
feel dog in 2 second
feel dog in 1 second
MY GOD! I feel dog 5 second
feel dog in 5 second
feel dog in 4 second
feel dog in 3 second
feel dog in 3 second
feel dog in 2 second
feel dog in 2 second
feel dog in 2 second
```

联系方式

北京迅为电子有限公司致力于嵌入式软硬件设计,是高端开发平台以及移动设备方案提供商;基于多年的技术积累,在工控、仪表、教育、医疗、车载等领域通过 OEM/ODM 方式为客户创造价值。

iTOP-4412 开发板是迅为电子基于三星最新四核处理器 Exynos4412 研制的一款实验开发平台,可以通过该产品评估 Exynos 4412 处理器相关性能,并以此为基础开发出用户需要的特定产品。

本手册主要介绍 iTOP-4412 开发板的使用方法,旨在帮助用户快速掌握该产品的应用特点,通过对开发板进行后续软硬件开发,衍生出符合特定需求的应用系统。

如需平板电脑案支持,请访问迅为平板方案网"http://www.topeet.com",我司将有能力为您提供全方位的技术服务,保证您产品设计无忧!

本手册将持续更新,并通过多种方式发布给新老用户,希望迅为电子的努力能给您的学习和开发带来帮助。

迅为电子 2018年10月