


Chapter 6 ESP32_GPS_BDS_Module




06-ESP32_GPS_BDS_module

URL: https://github.com/ZhaoXiangBox/esp32_ros2_robot


Videos from Bilibili 照祥同学: [第六节：ESP32通过串口获取定位数据](#)

First : Connect MPU6050 Module with ESP32



接线说明：

GPS 正极 + (红色) <-----> ESP32_Vin (5.0V)
GPS 负极 - (黑色) <-----> ESP32_Gnd (0V)
数据引脚 Rx (绿色) <-----> ESP32_GPIO17 (Tx2 Output)
数据引脚 Tx (黄色) <-----> ESP32_GPIO16 (Rx2 Input)



Second : ATGM336H GPS_BDS Module Output message.


```
$GPGSV, 4, 2, 14, 15, 75, 246, 26, 18, 24, 318, 19, 20, 32, 068, 38, 23, 12, 279, *7D  
$GPGSV, 4, 3, 14, 24, 15, 176, 26, 29, 49, 246,, 30, 12, 052, 32, 194,, 21*72  
$GPGSV, 4, 4, 14, 195, 49, 146, 31, 199,, 24*4A  
$BDGSV, 3, 1, 10, 01,, ,31, 06,, ,24, 13,, ,26, 16, 43, 171, 28*53  
$BDGSV, 3, 2, 10, 23, 11, 122, 23, 27, 56, 180, 32, 28, 12, 155, 16, 32, 65, 317, 30*6C  
$BDGSV, 3, 3, 10, 38, 61, 038, 29, 41,, ,31*52  
$GNRMC, 132527, 000, A, 3020, 23767, N, 11212, 50091, E, 0.00, 60.48, 180423,, A*4C  
$GNVTG, 60, 48, T,, M, 0.00, N, 0.00, K, A*19  
$GNZDA, 132527, 000, 18, 04, 2023, 00, 00*46  
$GPTXT, 01, 01, 01, ANTENNA OK*35  
$GNGGA, 132528, 000, 3020, 23762, N, 11212, 50089, E, 1, 12, 1, 1, 46, 8, M, 0, 0, M,, *42  
$GNGLL, 3020, 23762, N, 11212, 50089, E, 132528, 000, A, A*4E  
$GPGSA, A, 3, 02, 05, 13, 15, 20, 195,, ,1, 7, 1, 1, 1, 4*0F  
$BDGSA, A, 3, 16, 23, 27, 28, 32, 38,, ,,, ,1, 7, 1, 1, 1, 4*23  
$GPGSV, 4, 1, 14, 02, 32, 319, 30, 05, 49, 040, 36, 11, 28, 122, 29, 13, 70, 056, 21*7E  
$GPGSV, 4, 2, 14, 15, 75, 246, 26, 18, 24, 318, 19, 20, 32, 068, 36, 23, 12, 279, *73  
$GPGSV, 4, 3, 14, 24, 15, 176, 24, 29, 49, 246,, 30, 12, 052, 32, 194,, 21*70  
$GPGSV, 4, 4, 14, 195, 49, 146, 32, 199,, ,24*49  
$BDGSV, 3, 1, 10, 01,, ,31, 06,, ,24, 13,, ,26, 16, 43, 171, 28*53  
$BDGSV, 3, 2, 10, 23, 11, 122, 23, 27, 56, 180, 31, 28, 12, 155, 16, 32, 65, 317, 30*6F  
$BDGSV, 3, 3, 10, 38, 61, 038, 28, 41,, ,31*53  
$GNRMC, 132528, 000, A, 3020, 23762, N, 11212, 50089, E, 0.00, 60.48, 180423,, A*4F  
$GNVTG, 60, 48, T,, M, 0.00, N, 0.00, K, A*19  
$GNZDA, 132528, 000, 18, 04, 2023, 00, 00*46  
$GPTXT, 01, 01, 01, ANTENNA OK*35  
$GNGGA, 132529, 000, 3020, 23753, N, 11212, 50111, E, 1, 12, 1, 1, 47, 5, M, 0, 0, M,, *4D  
$GNGLL, 3020, 23753, N, 11212, 50111, E, 132529, 000, A, A*4D  
$GPGSA, A, 3, 02, 05, 13, 15, 20, 195,, ,1, 7, 1, 1, 1, 4*0F  
$BDGSA, A, 3, 16, 23, 27, 28, 32, 38,, ,,, ,1, 7, 1, 1, 1, 4*23  
$GPGSV, 4, 1, 14, 02, 32, 319, 30, 05, 49, 040, 35, 11, 28, 122, 29, 13, 70, 056, 21*7D  
$GPGSV, 4, 2, 14, 15, 75, 246, 26, 18, 24, 318, 19, 20, 32, 068, 37, 23, 12, 279, *72  
$GPGSV, 4, 3, 14, 24, 15, 176, 24, 29, 49, 246,, 30, 12, 052, 32, 194,, 21*70  
$GPGSV, 4, 4, 14, 195, 49, 146, 32, 199,, ,24*49  
$BDGSV, 3, 1, 10, 01,, ,30, 06,, ,22, 13,, ,26, 16, 43, 171, 28*54  
$BDGSV, 3, 2, 10, 23, 11, 122, 23, 27, 56, 180, 31, 28, 12, 155, 16, 32, 65, 317, 30*6F  
$BDGSV, 3, 3, 10, 38, 61, 038, 28, 41,, ,31*53  
$GNRMC, 132529, 000, A, 3020, 23753, N, 11212, 50111, E, 0.88, 60.48, 180423,, A*4C  
$GNVTG, 60, 48, T,, M, 0.88, N, 1.63, K, A*1D  
$GNZDA, 132529, 000, 18, 04, 2023, 00, 00*46  
$GPTXT, 01, 01, 01, ANTENNA OK*35
```

默认波特率：9600

该定位模组可搜索GPS和北斗卫星导航信号，通过串口的方式输出定位信息，串口输出协议参照NMEA0183的规定，如上截图，在开阔位置定位模组的输出帧开头通常有：\$GPGSV、\$BDGSV、\$GNRMC、\$GNVTG、\$GNZDA、\$GNTXT、\$GNGGA、\$GNGLL等开头字样，这些不同帧头的数据帧内部包含内容均在NMEA-0183（美国国家海洋电子协会为海用电子设备制定的标准格式）标准中有说

明。

· ROS GPS Msg



串口输出信息解释:

```
Save_Data.UTCTime = 121100.000 // hhmmss.sss (小时分钟秒钟.秒钟) 12:11:00 格林威治时间
Save_Data.latitude = 3020.26146 // ddmm.mmffff(度分) 30度20分
Save_Data.N_S = N           // 北半球
Save_Data.longitude = 11212.49989 // ddmm.mmffff(度分) 112度12分
Save_Data.E_W = E           // 东半球
```

update by zhaoxiangli 2023.04.18