Прил	іожение 1
к приказу	AO «СО ЕЭС»
ОТ	$N_{\underline{0}}$



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»

CTO 5901	<u>2820.29.020.001-2020</u>
	(обозначение)
	(dama aaadama)

СТАНДАРТ

РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРОТИВОАВАРИЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ ЭНЕРГОСИСТЕМ. УСТРОЙСТВА ЛОКАЛЬНОЙ АВТОМАТИКИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НАРУШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ. НОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ

Издание официальное

Москва 2020

Предисловие

	ЗРАБОТАН: ергетической с	-	обществом	и «Системный	й оператор
общества	ВЕРЖДЕН и «Системный №	оператор	•	-	
3. BE	ВЕДЕН ВПЕРВ	ЫЕ.			

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы».

Содержание

Введение	4
1 Область применения	5
2 Нормативные ссылки	6
3 Термины и определения	6
4 Сокращения	8
5 Функциональные и технические требования к устройствам ЛАПНУ	10
6 Подтверждение соответствия устройств ЛАПНУ требованиям стандарта	25
7 Библиография	30
Приложение А (обязательное)	31
Приложение Б (обязательное)	32
Приложение В (обязательное)	8
Приложение Г (обдзятельное)	115

Введение

Настоящий стандарт разработан в развитие стандарта АО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.020.004-2018 «Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика. Нормы и требования» и устанавливает основные функциональные и технические требования к микропроцессорным устройствам локальной автоматики предотвращения нарушения устойчивости.

1 Область применения

- 1.1 Настоящий стандарт устанавливает:
- основные функциональные и технические требования к микропроцессорным устройствам локальной автоматики предотвращения нарушения устойчивости (далее устройства ЛАПНУ);
- порядок и методику проведения сертификационных испытаний устройств ЛАПНУ, а также минимальный перечень документов и информации по устройствам ЛАПНУ, подлежащих представлению заявителем на рассмотрение органу по добровольной сертификации.
- 1.2 Настоящий стандарт предназначен для AO «СО ЕЭС», собственников и иных законных владельцев объектов электроэнергетики, на которых установлены устройства ЛАПНУ, организаций, осуществляющих деятельность по разработке, изготовлению, наладке, эксплуатации устройств и комплексов релейной защиты и автоматики (далее P3A), проектных и научно-исследовательских организаций.
- 1.3 Требования настоящего стандарта должны учитываться при проектировании, строительстве, реконструкции, модернизации и техническом перевооружении объектов электроэнергетики, подготовке и согласовании технических условий на технологическое присоединение объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии к электрическим сетям, создании (модернизации) устройств и комплексов РЗА.
- 1.4 Требования настоящего стандарта распространяются на вновь устанавливаемые на объектах электроэнергетики устройства ЛАПНУ, а также на существующие устройства ЛАПНУ в случаях, указанных в абзаце четвертом пункта 1.5 настоящего стандарта.
- 1.5 Требования настоящего стандарта не распространяются (за исключением случаев, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта) на устройства ЛАПНУ, в случае если такие устройства:
- установлены на объектах электроэнергетики до вступления в силу настоящего стандарта;
- подлежат установке на объектах электроэнергетики в соответствии с проектной (рабочей) документацией на создание (модернизацию) устройств или комплексов противоаварийной автоматики, согласованной АО «СО ЕЭС» до вступления в силу настоящего стандарта.

Для указанных устройств ЛАПНУ выполнение требований настоящего стандарта должно быть обеспечено при их модернизации либо замене.

1.6 Настоящий стандарт не устанавливает требований к объему заводских проверок, условиям эксплуатации, сервисному обслуживанию, пожаробезопасности, электробезопасности, электромагнитной совместимости, информационной безопасности, оперативному и техническому обслуживанию устройств ЛАПНУ.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

- стандарт АО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.020.004-2018 «Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика. Нормы и требования»;
- ГОСТ Р 57114-2016 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Оперативнодиспетчерское управление в электроэнергетике и оперативнотехнологическое управление. Термины и определения»;
- ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 «Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 104. Доступ к сети для ГОСТ Р МЭК 870-5-101 с использованием стандартных транспортных профилей».

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов. В случае если ссылочные стандарты заменены или изменены, необходимо использовать действующие версии этих стандартов с учетом всех внесенных в данные версии изменений.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины стандарта АО «СО ЕЭС» CTO 59012820.29.020.004-2018 «Релейная зашита И автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика. Нормы и требования», ГОСТ Р 57114-2016 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике и оперативно-технологическое управление. Термины и следующие термины с соответствующими определения», a также определениями:

- 3.1 **аварийный цикл**: Набор операций, выполняемых устройством ЛАПНУ для выдачи команд противоаварийного управления из таблицы управляющих воздействий при поступлении аварийного сигнала пускового органа.
- 3.2 доаварийная информация: Информация о схемно-режимной ситуации, поступающая в устройство ЛАПНУ для формирования таблицы управляющих воздействий ЛАПНУ.
- 3.3 дублированные устройства ЛАПНУ: Два устройства ЛАПНУ, работающие одновременно, у которых совпадают вид, тип, марка устройства, номер версии алгоритма функционирования, настройка (файлы конфигурации), получающие одинаковую доаварийную информацию и одинаковые сигналы пусковых органов, и выдающие одинаковые команды ПА.

- 3.4 заданная схема: Заданная в настройках ЛАПНУ схема электрической полученных фиксации которой значениям сигналов сети, оборудования эксплуатационного состояния ДЛЯ фактической схемы электрической сети отключены линии электропередачи, электросетевое или генерирующее оборудование, указанное в данной схеме; выполняются дополнительные условия (в том числе сезон (ТНВ), включены заданные линии электропередачи, сетевое и/или генерирующее включенными оборудование).
- 3.5 замер активной мощности: Значение активной мощности по линии электропередачи (оборудованию), полученное устройством ЛАПНУ в месте установки устройства ЛАПНУ или от удаленных объектов электроэнергетики (телеизмерение).
- 3.6 контроллер связи: Программный компонент, обеспечивающий согласование протоколов обмена данными программно-технического комплекса верхнего уровня централизованной системы противоаварийной автоматики и устройства ЛАПНУ.
- 3.7 **настроечные характеристики**: Ступенчатые, линейные или кусочно-линейные зависимости дозировок управляющих воздействий от перетока активной мощности в сечении.
- 3.8 номер версии алгоритма функционирования устройства ЛАПНУ: Индивидуальный цифровой, буквенный или буквенно-цифровой набор (номер), в том числе входящий в состав номера версии программного обеспечения устройства ЛАПНУ, отличающий указанную версию алгоритма функционирования устройства ЛАПНУ от других версий и подлежащий изменению при внесении изменений в алгоритм функционирования устройства ЛАПНУ (включая изменения, вносимые при модификации, иной переработке или адаптации алгоритма функционирования устройства ЛАПНУ).
- 3.9 программно-технический измерительный комплекс РЗА: Совокупность электронных устройств и блоков на базе специализированного прибора (устройства) соединенных в единый испытательный комплекс, позволяющий с помощью персонального компьютера со специальным программным обеспечением выполнять проверку устройств РЗА.
- 3.10 расчетный цикл: Набор операций (прием и обработка доаварийной информации, идентификация схем, расчет перетоков активной мощности в защищаемых сечениях, выбор управляющих воздействий из управляющей таблицы), выполняемых устройством ЛАПНУ в доаварийном режиме работы контролируемого энергорайона (энергоузла) с заданной периодичностью для формирования таблицы управляющих воздействий ЛАПНУ.
- 3.11 **резервированные устройства ЛАПНУ**: Два устройства ЛАПНУ, получающие одинаковую доаварийную информацию и одинаковые сигналы пусковых органов, при этом выходные команды выдает одно из устройств.
- 3.12 результирующее значение ТИ: Значение телеизмерения по линии электропередачи (оборудованию), используемое в обоих дублированных

устройствах ЛАПНУ после обработки (достоверизации) замеров, полученных этими устройствами (по одному или двум каналам ввода), или используемое в резервированном устройстве ЛАПНУ после обработки (достоверизации) замеров, полученных этим устройством по двум каналам ввода.

- 3.13 сигналы фиксации эксплуатационного состояния оборудования: Сигналы фиксации эксплуатационного состояния линии электропередачи и оборудования, формируемые в месте установки устройства ЛАПНУ или полученные от удаленных объектов электроэнергетики (телесигнал, фиксация отключения линии, фиксация включения линии).
- 3.14 согласованный сигнал фиксации эксплуатационного состояния ЛЭП или оборудования: Значение СФС, используемое в каждом из дублированных устройств ЛАПНУ после согласования значений СФС, полученных этими устройствами, или используемое в устройстве ЛАПНУ после обработки значений СФС, полученных по двум каналам ввода.
- 3.15 управляющая таблица: Настроечная таблица или функционально логическая схема устройства ЛАПНУ для автономного режима, включающая заданные для каждого пускового органа вид, объем, место (направление) реализации управляющего воздействия, в зависимости от схемы сети, доаварийного перетока активной мощности в заданных сечениях и дополнительных параметров (в том числе ТНВ или сезона).

4 Сокращения

В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:

АЗД – автоматическое запоминание дозировки;

АПНУ – автоматика предотвращения нарушения устойчивости;

APM – автоматизированное рабочее место;

АСУ ТП – автоматизированная система управления

технологическими процессами объекта

электроэнергетики;

АТ – автотрансформатор;

АΤΓ – автотрансформаторная группа;

АЭС – атомная электростанция;

ВЛ – воздушная линия; ВН – высокое напряжение;

ГРЭС – государственная районная электростанция; ГИС – генератор входных (испытательных) сигналов;

ГЭС - гидроэлектростанция;

ИП – измерительный преобразователь; КМ – коммуникационный модуль;

КС – контроллер связи;

ЛАПНУ – локальная автоматика предотвращения нарушения

устойчивости;

ЛЭП – линия электропередачи;

КПР – контроль предшествующего режима;

ММО – межмашинный обмен данными;

МП – микропроцессор; НН – низкое напряжение;

ОГ – отключение генераторов;ОН – отключение нагрузки;

ОЭС – объединенная энергосистема; ПА – противоаварийная автоматика;

ПОр – пусковой орган; ПС – подстанция;

ПТ ИК РЗА – программно-технический измерительный комплекс РЗА;

ПТК ВУ – программно-технический комплекс верхнего уровня

ЦСПА;

СДС – система добровольной сертификации АО «СО ЕЭС»;

«СО ЕЭС»

СН – среднее напряжение;

ССПИ – система сбора и передачи информации;

СФС – сигнал фиксации эксплуатационного состояния

оборудования;

ТИ – телеизмерение;

ТНВ – температура наружного воздуха;

ТС – телесигнал;

ТУВ – таблица управляющих воздействий;

УВ – управляющее воздействие; УТ – управляющая таблица; УТМ – устройство телемеханики;

ФОЛ – фиксация отключения линии (электропередачи);

ФОТ – фиксация отключения трансформатора

(автотрансформатора);

ЦСПА
 централизованная система ПА;

ЭС – энергосистема;

Ethernet – локальная сеть (семейство технологий пакетной передачи

данных между устройствами для компьютерных и

промышленных информационных сетей);

IP-адрес – сетевой адрес в компьютерной или промышленной

информационной сети;

TCP/IP — набор (стек) сетевых и транспортных протоколов передачи (Transmission данных в компьютерных и промышленных

control protocol/ Internet protocol) информационных сетях;

Modbus- – открытый коммуникационный протокол для организации протокол связи между электронными устройствами, основанный на

архитектуре ведущий – ведомый (master – slave);

Modbus/RTU – Modbus-протокол для передачи данных через последовательные интерфейсы (RS-485, RS-422, RS-232);

Modbus/TCP – Modbus-протокол для передачи данных через компьютерные или промышленные информационные сети;

USB — Universal Serial Bus — последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике.

5 Функциональные и технические требования к устройствам ЛАПНУ

- 5.1 В зависимости от назначения устройства ЛАПНУ разделяются на следующие виды:
- автономное устройство ЛАПНУ, предназначенное для работы только в автономном режиме;
- универсальное устройство ЛАПНУ, предназначенное для работы в составе ЦСПА и в автономном режиме.

 Π р и м е ч а н и е - В настоящем стандарте при отсутствии указания, на какой вид устройства ЛАПНУ распространяется соответствующее требование, считается, что требование настоящего стандарта распространяется на оба вида устройств ЛАПНУ.

- 5.2 Автономное устройство ЛАПНУ должно выполнять следующие основные функции:
 - получение и обработка доаварийной информации;
 - возможность формирования УВ из ТУВ ЛАПНУ;
- выдача команд противоаварийного управления на реализацию УВ при поступлении сигнала ПОр в соответствии с ТУВ ЛАПНУ;
 - периодический контроль исправности (самодиагностика);
 - выдача аварийно-предупредительной сигнализации;
 - регистрация аналоговых сигналов и дискретных событий;
 - защита от несанкционированного доступа.
- 5.3 Универсальное устройство ЛАПНУ должно выполнять следующие основные функции:
 - получение и обработка доаварийной информации;
 - возможность формирования УВ из ТУВ ЛАПНУ и (или) ТУВ ЦСПА;
- выдача команд противоаварийного управления на реализацию УВ при поступлении аварийного сигнала ПОр в соответствии с ТУВ ЛАПНУ или ТУВ ЦСПА;
 - периодический контроль исправности (самодиагностика);
- обмен информацией с ПТК ВУ по двум независимым каналам ММО сети Ethernet [1] (электрическим или оптическим);

- выдача аварийно-предупредительной сигнализации;
- регистрация аналоговых сигналов и дискретных событий;
- защита от несанкционированного доступа.
- 5.4 После перерыва питания любой длительности или при перезагрузке устройство ЛАПНУ должно восстанавливать работоспособность с заданными до перерыва питания или перезагрузки параметрами срабатывания и внутренней логикой.
 - 5.5 Устройство ЛАПНУ не должно ложно срабатывать:
- при замыкании на землю в одной точке в сети оперативного постоянного тока;
- при снятии, подаче оперативного тока (в том числе обратной полярности), а также перерывах питания любой длительности и глубины снижения напряжения оперативного тока;
 - при кратковременных (импульсных) помехах на дискретных входах;
 - при перезагрузке.
- 5.7 Устройство ЛАПНУ должно обеспечивать возможность передачи информации о его функционировании в АСУ ТП и во внешние регистраторы аварийных событий и процессов.
- 5.8 В устройстве ЛАПНУ должна быть предусмотрена возможность синхронизации с глобальными навигационными системами. Все зарегистрированные в устройстве ЛАПНУ данные должны иметь метки всемирного координированного времени.
- 5.9 В устройстве ЛАПНУ должна быть обеспечена возможность дистанционного изменения групп уставок.
 - 5.10 В автономном устройстве ЛАПНУ должно быть предусмотрено:
 - не менее 16 дискретных входов для ввода СФС;
 - не менее 16 дискретных входов для ввода сигналов ПОр;
- не менее двух цифровых входов сети Ethernet [1], обеспечивающих прием ТС, ТИ от УТМ протоколом ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 (далее МЭК-104), СФС протоколом GOOSE-сообщений стандарта МЭК 61850-8-1 [2] (далее GOOSE МЭК 61850), ТИ протоколом Modbus/TCP и/или протоколом Modbus/RTU (с помощью преобразователя интерфейсов);
- не менее 24 дискретных выходов для выдачи команд ПА и сигнализации;
- не менее четырех аналоговых входов постоянного тока (4 ... 20 мA) для ввода ТИ;
 - возможность задания не менее 16 ступеней КПР в сечении.
- 5.11 В автономном устройстве ЛАПНУ допускается предусматривать аналоговые входы переменного тока и напряжения.

Параметры и количество аналоговых входов должны определяться проектными решениями.

- 5.12 В универсальном устройстве ЛАПНУ должно быть предусмотрено:
 - не менее 32 дискретных входов для ввода СФС;
 - не менее 32 дискретных входов для ввода сигналов ПОр;
- не менее 32 дискретных выходов для выдачи команд ПА и сигнализации;
- не менее 16 аналоговых входов постоянного тока (4 \dots 20 мA) для ввода ТИ;
- не менее двух цифровых входов сети Ethernet [1], обеспечивающих ММО с ПТК ВУ по протоколам TCP/IP [3, 4] или UDP [5];
- не менее двух цифровых входов сети Ethernet [1], обеспечивающих прием TC, TИ от УТМ протоколом МЭК-104, СФС протоколом GOOSE МЭК 61850, ТИ протоколом Modbus/TCP и/или протоколом Modbus/RTU (с помощью преобразователя интерфейсов);
- возможность задания не менее 32 ступеней КПР в сечении или/и настроечной характеристики для каждого ПОр в заданной схеме в сечении.
- 5.13 Устройство ЛАПНУ должно выполняться дублированным устройством ЛАПНУ и предусматривать совместную работу двух устройств с синхронизацией и взаимодействием на межмашинном уровне (далее совместная работа) или резервированным устройствами ЛАПНУ и предусматривать раздельную работу двух устройств (далее раздельная работа), одно из устройств основное, другое резервное.
- 5.14 В устройстве ЛАПНУ должна быть предусмотрена автоматическая самодиагностика исправности программно-аппаратных средств с сигнализацией о неисправности.

5.15 Требования к быстродействию

- 5.15.1 Устройство ЛАПНУ должно обеспечивать время выдачи команды ПА на реализацию УВ с момента фиксации одиночного сигнала ПОр не более 20 мс.
- 5.15.2 Устройство ЛАПНУ должно обеспечивать периодичность расчетного цикла не более 1 с.

5.16 Требования к вводу и обработке сигналов ПОр

- 5.16.1 Устройство ЛАПНУ должно обеспечивать возможность фиксации сигнала ПОр при его минимальной длительности от 5 до 12 мс.
- 5.16.2 Устройство ЛАПНУ должно обеспечивать шаг регулировки минимальной длительности фиксации сигнала ПОр не более 1 мс.
- 5.16.3 Устройство ЛАПНУ должно обеспечивать идентификацию следующих видов ПОр:
- а) простой (одиночный) ПОр (далее ПОп) должен идентифицироваться при фиксации в аварийном цикле одного сигнала ПОр;

- б) сложный (двойной) ПОр (далее ПОсл) должен идентифицироваться при фиксации в аварийном цикле комбинации из двух сигналов ПОр в заданной последовательности и в заданном интервале одновременности;
- в) логический ПОр (далее ПОл) должен идентифицироваться при фиксации в аварийном цикле комбинации нескольких сигналов ПОр в интервале одновременности или комбинации сигналов ПОр и СФС по правилам алгебры логики;
- Γ) внешний (особый) ПОр (далее ПОв) должен идентифицироваться и обрабатываться вне зависимости от хода обработки других ПОр.
- 5.16.4 Устройство ЛАПНУ не должно идентифицировать ПОсл, если хотя бы один из сигналов ПОр, входящих в комбинацию из двух сигналов, формирующих ПОсл, заблокирован (отключен) в ТУВ.
- 5.16.5 Устройство ЛАПНУ должно обеспечивать возможность задания интервала одновременности в диапазоне от 0,5 до 10,0 с.
- 5.16.6 Устройство ЛАПНУ должно обеспечивать шаг регулировки интервала одновременности не более 0,1 с.
- 5.16.7 Универсальное устройство ЛАПНУ для каждого ПОр должно обеспечивать возможность:
- блокировки выбора УВ на заданную выдержку времени при идентификации ПОр;
- исключения (обнуления) УВ из ТУВ ЛАПНУ для заданных ПОр (групп ПОр) при идентификации данного ПОр;
 - блокировки ПОр (УВ) пользователем;
- автоматической блокировки УВ и/или идентификации ПОр с учетом имеющейся доаварийной информации (по дополнительным факторам).

5.17 Требования к выдаче команд ПА

- 5.17.1. Устройство ЛАПНУ должно обеспечивать возможность задания длительности команд ПА в диапазоне от 0,10 до 0,50 с, с шагом регулировки не более 0,05 с.
- 5.17.2. Устройство ЛАПНУ должно обеспечивать блокировку выдачи выходных команд ПА по условию отсутствия ПОр.

5.18 Требования к вводу и обработке сигналов фиксации состояния ЛЭП (оборудования)

- 5.18.1 Устройство ЛАПНУ должно обеспечиваться возможность:
- а) ввода СФС в дискретном и цифровом виде;
- б) задания значений СФС, соответствующих отключенному и включенному состоянию ЛЭП или оборудования;
- в) запоминания последнего достоверного согласованного значения СФС в течение заданного времени;
 - г) блокировки выбора схем;

- д) согласования СФС, полученных по двум каналам, по заданному правилу;
 - е) ручного задания значений СФС пользователем;
 - ж) выявления недостоверных значений СФС в следующих случаях:
- значение поступило по каналу ввода с признаком (признаками) недостоверности;
 - значение не обновлялось в течение времени, более заданного;
 - поступил сигнал о неисправности оборудования ССПИ.
- 5.18.2 Универсальное устройство ЛАПНУ должно дополнительно обеспечивать возможность:
- а) согласования СФС, полученных дублированными устройствами ЛАПНУ по каналу ввода, по заданному правилу при совместной работе устройств;
 - б) расчета значений СФС по заданным формулам;
 - в) ручного задания значения СФС пользователем как недостоверного;
 - г) учета СФС по заданным алгоритмам.
- 5.18.3 В устройстве ЛАПНУ должна быть предусмотрена возможность автоматической фиксации состояния двухконцевой ЛЭП по следующему алгоритму:
- включенное состояние ЛЭП при включенном состоянии ЛЭП с двух сторон;
- $-\,$ отключенное состояние ЛЭП при отключенном состоянии ЛЭП с любой стороны.
- 5.18.4 В устройстве ЛАПНУ должна быть предусмотрена возможность автоматической фиксации состояния АТ по следующему алгоритму:
- включенное состояние AT при включенном состоянии AT со стороны BH и CH;
- отключенное состояние AT при отключенном состоянии AT со стороны BH и/или CH.
- 5.18.5 В устройстве ЛАПНУ должна быть предусмотрена возможность автоматической фиксации состояния двухобмоточного трансформатора по следующему алгоритму:
- включенное состояние двухобмоточного трансформатора при включенном состоянии двухобмоточного трансформатора со стороны ВН и НН;
- отключенное состояние двухобмоточного трансформатора при отключенном состоянии двухобмоточного трансформатора со стороны ВН и (или) НН.
- 5.18.6 Устройство ЛАПНУ должно обеспечивать возможность по окончании времени запоминания последнего достоверного согласованного значения СФС до перехода на ручную фиксацию состояния ЛЭП (оборудования):

- использования последнего достоверного согласованного значения СФС:
 - перехода на заранее заданное значение СФС.
- 5.18.7 В устройстве ЛАПНУ должна быть предусмотрена возможность при наличии достоверного СФС «ЛЭП в работе», поступившего с одной стороны ЛЭП, и недостоверного СФС «ЛЭП в работе», поступившего с другой стороны ЛЭП, запоминания в устройстве ЛАПНУ включенного состояния ЛЭП.
- 5.18.8 В устройстве ЛАПНУ должна быть предусмотрена возможность при наличии достоверного СФС «ЛЭП в работе», поступившего с одной стороны ЛЭП, и одного достоверного СФС «ЛЭП в ремонте», поступившего с другой стороны ЛЭП, запоминания в устройстве ЛАПНУ отключенного состояния ЛЭП.
- 5.18.9 В устройстве ЛАПНУ должна быть предусмотрена возможность сопоставления значений СФС и ПОр. При этом в устройстве ЛАПНУ должна быть предусмотрена возможность при значении СФС, соответствующего отключенному состоянию ЛЭП (оборудования), ПОр этой ЛЭП (оборудования):
 - в ТУВ ЛАПНУ автоматически отключать;
- в ТУВ ЦСПА автоматически обрабатывать (СФС не должен влиять на обработку ПОр);
 - в ТУВ ЦСПА автоматически отключать.

5.19 Требования к вводу и обработке замеров активной мощности

- 5.19.1 Устройство ЛАПНУ должно обеспечивать поступление каждого замера активной мощности, не менее чем по двум каналам ввода информации.
- 5.19.2 Устройство ЛАПНУ должно обеспечивать возможность обработки отдельных замеров активной мощности или суммы замеров активной мощности одним из следующих методов:
- арифметическое усреднение замеров активной мощности во временном диапазоне от 5 с до 10 с;
- использование значение замера активной мощности за 3–7 с до начала текущего расчетного цикла;
- $-\,$ выбора медианы из значений замеров активной мощности за $3-7\,$ с до текущего расчетного цикла.
- 5.19.3 Устройство ЛАПНУ должно обеспечивать возможность автоматически фиксировать замер активной мощности как недостоверный в следующих случаях:
- неисправен канал ввода, по которому поступает замер активной мощности;
- замер активной мощности находится за пределами заданных технологических границ;

- замер активной мощности поступил по каналу ввода с признаком (признаками) недостоверности;
- канал ввода, по которому поступает замер активной мощности, установлен вручную пользователем как неисправный (в универсальном устройстве ЛАПНУ);
- различие замеров активной мощности между дублированными устройствами ЛАПНУ (при совместной работе устройств) по каналу ввода превышает заданную величину в течение заданного времени;
- различие замеров активной мощности между двумя каналами в каждом устройстве превышает заданную величину в течение заданного времени;
 - наличие сигнала о неисправности датчика или оборудования ССПИ;
- отличие замера активной мощности в текущем расчетном цикле от замера активной мощности в предыдущем расчетном цикле, превышающее заданную величину;
- замер активной мощности при отключенном состоянии ЛЭП (оборудования) превышает по модулю заданное значение;
- отсутствует обновление замера активной мощности по каналу ввода в течение заданного времени (для универсального устройства ЛАПНУ);
- отсутствует изменение замера активной мощности по каналу ввода в течение заданного времени на заданную величину (для универсального устройства ЛАПНУ).
- 5.19.4 Устройство ЛАПНУ должно обеспечивать реализацию следующих методов формирования результирующего значения ТИ:
- нахождение среднего арифметического значения активной мощности из всех получаемых замеров активной мощности;
- нахождение максимального значения активной мощности из всех получаемых замеров активной мощности.
- 5.19.5 Универсальное устройство ЛАПНУ должно обеспечивать возможность проверки достоверности значений ТИ по уравнению баланса мощности. При выявлении небаланса мощности больше заданной величины с выдержкой времени должна формироваться предупредительная сигнализация.
- 5.19.6 Устройство ЛАПНУ должно обеспечивать использование замера активной мощности с одной стороны электросетевого элемента, определенной при настройке как приоритетная, при наличии замеров активной мощности с двух сторон. Устройство ЛАПНУ должно обеспечивать возможность автоматического перехода на замер активной мощности с другой стороны электросетевого элемента при недостоверном ТИ с приоритетной стороны с формированием предупредительной сигнализации. При этом в устройствах ЛАПНУ должна быть предусмотрена возможность учета компенсации потерь мощности для неприоритетного замера активной мощности (коэффициент или линейная функция).

- 5.19.7 Устройство ЛАПНУ обеспечивать должно сравнение замеров достоверных активной мощности концов разных одного электросетевого элемента с учетом потерь при наличии двухсторонних замеров активной мощности по электросетевому элементу. В устройстве ЛАПНУ должно быть предусмотрено формирование предупредительной сигнализации при выявлении разницы между замерами активной мощности электросетевого элемента с учетом разных концов одного превышающей заданную величину.
- 5.19.8 Устройство ЛАПНУ должно обеспечивать запоминание последнего достоверного результирующего значения ТИ на заданное время при появлении недостоверного замера активной мощности с формированием предупредительной сигнализации.
- 5.19.9 Устройство ЛАПНУ должно обеспечивать возможность по окончании заданного времени запоминания последнего достоверного результирующего значения ТИ:
- блокировки расчета перетока активной мощности и обнуления дозировок УВ в ТУВ ЛАПНУ для ПОр в сечениях (сечении), которые (которое) используют (использует) данное ТИ, до появления достоверного замера активной мощности;
 - перехода на ручное задание значения ТИ;
- шунтировки контроля перетока активной мощности в сечениях (сечении), которые (которое) используют (использует) данное ТИ.

При этом должна формироваться предупредительная сигнализация о сечениях (сечении), в которых (котором) расчет перетока активной мощности заблокирован или зашунтирован, или используется ручное задание значения ТИ.

- 5.19.10 Устройство ЛАПНУ должно обеспечивать при наличии недостоверного результирующего значения ТИ:
- выполнение расчета достоверного результирующего значения данного ТИ по уравнению баланса мощности в узле (при наличии возможности);
- в качестве результирующего значения ТИ одной из параллельных ЛЭП использовать достоверное результирующее значение ТИ другой параллельной ЛЭП.
- 5.19.11 Устройство ЛАПНУ должно обеспечивать возможность при зафиксированном значении согласованного СФС, соответствующего отключенному состоянию ЛЭП (оборудования):
- фиксировать недостоверным результирующее значение ТИ этой ЛЭП (оборудования) при его значении больше заданной величины с формированием предупредительной сигнализации;
- приравнивать результирующее значение ТИ по этой ЛЭП (оборудованию) к нулю при расчете перетока активной мощности в сечениях (сечении);

– не учитывать признак недостоверности ТИ этой ЛЭП (оборудования) при расчете перетока активной мощности в сечениях (сечении).

5.20 Требования к выбору заданной схемы

- 5.20.1 В устройстве ЛАПНУ должна быть обеспечена возможность:
- выбора одной заданной схемы, если по значениям полученных СФС, ручных вводов, дополнительных факторов для фактической схемы электрической сети в настройках устройства ЛАПНУ в сечении имеется только одна заданная схема;
- выбора нескольких заданных схем, если по значениям полученных СФС, ручных вводов, дополнительных факторов для фактической схемы электрической сети в настройках устройства ЛАПНУ в данном сечении есть несколько заданных схем (при выполнении дополнительных условий выбора) и нет схемы, заданной по приоритету;
- выбора схемы, заданной по приоритету, если по значениям полученных СФС, ручных вводов, дополнительных факторов для фактической схемы электрической сети в настройках устройства ЛАПНУ в данном сечении имеется несколько заданных схем и есть схема, заданная по приоритету.
- 5.20.2 Устройством ЛАПНУ, если по значениям полученных СФС, ручных вводов, дополнительных факторов для фактической схемы электрической сети в настройках в данном сечении имеется несколько заданных схем (при выполнении дополнительных условий выбора) и нет схемы, заданной по приоритету, то для каждого ПОр:
- при использовании в устройстве ЛАПНУ ступеней КПР должна быть выбрана схема с наибольшим заданным объемом УВ (для сработавшей ступени КПР);
- при использовании в устройстве ЛАПНУ настроечных характеристик должна быть выбрана схема с наибольшим расчетным объемом УВ (для текущего перетока мощности в сечении).

При этом должна формироваться сигнализация об отсутствии единственной заданной схемы и схемы, заданной по приоритету.

5.20.3 В устройстве ЛАПНУ должна быть предусмотрена возможность выбора заранее заданной схемы для ПОв, являющихся УВ от устройств ПА.

5.21 Требования к выбору вида и объема УВ

- 5.21.1 Устройство ЛАПНУ должно обеспечивать следующий алгоритм выбора вида и объема УВ (для включения в ТУВ ЛАПНУ) независимо по каждому сечению:
- 5.21.1.1 Если выбрана одна заданная схема или схема, заданная по приоритету:
- а) при использовании в устройстве ЛАПНУ ступеней КПР для конкретного ПОр должен выбираться вид и объем УВ, указанный в УТ для сработавшей ступени КПР;
 - б) при использовании в устройстве ЛАПНУ настроечных характеристик:

- по настроечной характеристике (для фактического перетока активной мощности в сечении), заданной в УТ для конкретного ПОр, должен определяться расчетный объем УВ и выбираться вид УВ;
- объем для выбранного вида УВ, должен выбираться из доступных УВ в сечении в объеме, не меньше расчетного.
- 5.21.1.2 Если выбрано несколько заданных схем и отсутствует схема, заданная по приоритету:
- а) при использовании в устройстве ЛАПНУ ступеней КПР, для каждого $\Pi \mathrm{Op}$:
- если в заданных схемах указаны УВ для одного объекта реализации, то в качестве УВ выбирается УВ наибольшего объема (для сработавшей ступени КПР) из всех УВ, указанных в заданных схемах;
- если в одной или нескольких заданных схемах УВ указаны для разных объектов реализации, то выбираются УВ для всех объектов реализации, указанных в одной или нескольких заданных схемах. При этом для каждого объекта реализации УВ выбирается наибольшего объема из всех УВ, указанных в заданных схемах (для сработавшей ступени КПР);
- б) при использовании в устройстве ЛАПНУ настроечных характеристик, для каждого ПОр:
- должны определяться строки УТ с УВ во всех выбранных заданных схемах:
- из строк УТ с УВ во всех выбранных заданных схемах, должна быть выбрана строка с максимальным расчетным объемом УВ (для текущего перетока мощности в сечении);
- если в строках УТ, определенных во всех выбранных заданных схемах, имеются УВ одинакового вида, то должен быть выбран вид УВ, указанный в строке УТ с максимальным расчетным объемом УВ;
- если в строках УТ, определенных во всех выбранных заданных схемах, имеются УВ разного вида, то должно быть выбрано УВ наиболее приоритетного вида;
- объем УВ наиболее приоритетного вида должен выбираться для ТУВ из заданного в настройках набора доступных УВ (ступеней УВ) в объеме, не меньше максимального расчетного.
- 5.21.2 Универсальное устройство ЛАПНУ должно обеспечивать выбор равного или минимально превышающего расчетный объем УВ.

5.22 Требования к обеспечению работы универсального устройства ЛАПНУ в составе ЦСПА

- 5.22.1 Универсальное устройство ЛАПНУ в составе ЦСПА (далее низовое устройство) должно обеспечивать возможность:
- периодического приема дозировок или таблицы УВ ЦСПА от ПТК
 ВУ;

- задания времени ожидания обновления таблицы (дозировок) УВ ЦСПА от ПТК ВУ;
 - запоминания дозировок или таблицы УВ ЦСПА;
- приоритетной выдачи команд ПА из ТУВ ЦСПА (при ее наличии) при идентификации ПОр в аварийном цикле;
- передачи в ПТК ВУ информации о срабатывании, выданных командах ПА и другой необходимой информации, указанной в пункте 5.22.5 настоящего стандарта.
- 5.22.2 В низовом устройстве должен быть обеспечен автоматический перевод в автономный режим (выдачи команд ПА только из ТУВ ЛАПНУ), в том числе в следующих случаях:
 - при неисправности или потере двух каналов связи ММО;
- при задержке обновления дозировок или таблицы УВ ЦСПА от ПТК ВУ на время больше заданного времени ожидания обновления;
- после перезагрузки устройства (при отсутствии актуальной ТУВ ЦСПА);
- по окончанию аварийного цикла с выдержкой или без выдержки времени;
 - после обнуления ТУВ ЦСПА.
- 5.22.3 В низовом устройстве должен быть обеспечен автоматический перевод из автономного режима в режим работы под управлением ПТК ВУ (далее режим АЗД), в том числе в следующих случаях:
 - а) в резервированных устройствах ЛАПНУ для каждого устройства:
- при подключении одного из каналов ММО к устройству и первого получения обновленных дозировок или таблицы УВ ЦСПА;
- после перезагрузки устройства и первого получения обновленных дозировок или таблицы УВ ЦСПА;
- при восстановлении получения дозировок или таблицы УВ ЦСПА устройством от ПТК ВУ после предшествующей задержки на время больше заданного интервала времени ожидания обновления или времени блокировки;
- б) в дублированных устройствах ЛАПНУ при совместной работе устройств:
- при подключении одного из каналов MMO к одному или двум устройствам и первого получения дозировок или таблицы УВ ЦСПА;
- после перезагрузки одного из устройств и первого получения обновленных дозировок или таблицы УВ ЦСПА одним или двумя устройствами;
- при восстановлении получения обновленных дозировок или таблицы УВ ЦСПА одним или двумя устройствами от ПТК ВУ после предшествующей задержки на время больше заданного интервала ожидания обновления или времени блокировки.
- 5.22.4 В низовом устройстве должен быть обеспечен прием следующих команд от ПТК ВУ:

- команды передачи дозировок или таблицы УВ ЦСПА;
- команды переключения в автономный режим;
- команды переключения в режим АЗД.
- 5.22.5 Низовое устройство должно обеспечивать передачу в ПТК ВУ ответов на перечисленные в пункте 5.22.4 настоящего стандарта команды и следующей спорадической или периодической информации (в том числе об аварийных событиях):
 - признака автоматического перехода в автономный режим;
 - признака автоматического перехода в режим АЗД;
 - перезагрузка (перезапуск) любого из устройств;
 - появление/прекращение неисправности любого из устройств;
- появление/прекращение различия значений СФС в дублированных устройствах ЛАПНУ при их совместной работе;
 - уведомление о зафиксированных сигналах ПОр в устройстве;
 - уведомление о выданных устройством командах ПА.
- 5.22.6 Низовое устройство должно обеспечивать автоматическую передачу аварийных событий в ПТК ВУ в виде уведомления о зафиксированном (зафиксированных) сигнале (сигналах) ПОр и выданных командах ПА незамедлительно после завершения аварийного цикла.
- 5.22.7 Низовое устройство после получения обновленных дозировок или таблицы УВ ЦСПА должно обеспечивать замену старой таблицы или дозировок УВ на обновленные не более чем за 20 мс.
- 5.22.8 В низовых устройствах набор (стек) информационных протоколов, на которых должен быть построен обмен данными с ПТК ВУ, должен включать в себя:
 - протоколы канального уровня IEEE 802.3x (Ethernet);
 - межсетевой протокол IP;
 - транспортные протоколы UDP, TCP;
 - протоколы прикладного уровня.
- 5.22.9 В низовых устройствах для информационного обмена с ПТК ВУ должны быть назначены фиксированные IP-адреса.

5.23 Требования к логике работы устройства ЛАПНУ при аварийном возмущении

- 5.23.1 Устройство ЛАПНУ должно обеспечивать возможность запуска аварийного цикла:
 - при фиксации сигнала ПОр в устройстве ЛАПНУ;
- при поступлении сигнала о пуске аварийного цикла от другого устройства ЛАПНУ при совместной работе дублированных устройств ЛАПНУ.
- 5.23.2 Устройство ЛАПНУ должно обеспечивать возможность выполнения аварийного цикла до тех пор, пока:

- продолжается интервал одновременности;
- продолжается выдача команды ПА заданной длительности.
- 5.23.3 Устройство ЛАПНУ должно обеспечивать деблокировку выдачи команд ПА при фиксации в аварийном цикле первого сигнала ПОр.
- 5.23.4 Устройство ЛАПНУ не должно при фиксации сигнала ПОр обнулять в полном объеме выбранные дозировки УВ в ТУВ ЛАПНУ.
- 5.23.5 Устройство ЛАПНУ должно обеспечивать возможность после завершения аварийного цикла и до выбора новых дозировок УВ для послеаварийной схемы (на время в диапазоне от 3 до 7 с [конкретное время выбирается по результатам расчета режимов для выбора параметров настройки устройства ЛАПНУ]) запоминания доаварийной ТУВ ЛАПНУ с возможностью обнуления дозировок УВ для части ПОр или формирования временной ТУВ ЛАПНУ с учетом ЛЭП (оборудования), отключившегося в аварийном цикле, и необходимой корректировкой доаварийных перетоков в сечениях.
- 5.23.6 Устройство ЛАПНУ должно обеспечивать выдачу команд ПА в соответствии с ТУВ ЛАПНУ в случае идентификации ПОр в автономном режиме.
- 5.23.7 Универсальное устройство ЛАПНУ, работающее в составе ЦСПА в режиме АЗД, должно обеспечивать приоритетную выдачу команд ПА в соответствии с ТУВ ЦСПА в случае идентификации ПОр в аварийном цикле.
- 5.23.8 Универсальное устройство ЛАПНУ должно обеспечивать возможность задания перечня ПОр, которые при работе устройства ЛАПНУ в составе ЦСПА могут быть идентифицированы только в ТУВ ЛАПНУ.
- 5.23.9 В устройстве ЛАПНУ должно обеспечиваться исключение из дальнейшей обработки в аварийном цикле зафиксированного сигнала ПОр, если соответствующий ему ПОр в ТУВ заблокирован (отключен).
- 5.23.10 Устройства ЛАПНУ при совместной работе дублированных устройств ЛАПНУ должны обеспечивать:
- выдачу идентичных команд ПА заданной длительности в аварийном цикле каждым устройством ЛАПНУ;
- выдачу команд ПА в аварийном цикле только одним заданным в настройках устройством ЛАПНУ в случае потери синхронизации между устройствами.
- 5.23.11 Устройство ЛАПНУ должно обеспечивать формирование протокола срабатывания устройства при аварийном отключении ЛЭП, электросетевого или генерирующего оборудования в контролируемом энергорайоне (далее протокол аварии) по окончанию аварийного цикла в соответствии с требованиями пункта 5.24.4 настоящего стандарта.
- 5.23.12 Универсальное устройство ЛАПНУ должно обеспечивать возможность по окончании аварийного цикла:
 - обнуления ТУВ ЦСПА;

- сохранения ТУВ ЦСПА при идентификации ПОр, для которых не задано обнуление в ПТК ЦСПА на заданное время;
- блокировки последующего выбора реализованных УВ на заданное время с возможностью ручной деблокировки пользователем;
- возобновления блокировки выдачи команд ПА в соответствии с требованием пункта 5.17.2 настоящего стандарта;
- блокировки приема дозировок или таблицы УВ ЦСПА на период времени, достаточный для проведения расчета дозировок или таблицы УВ ЦСПА для актуальной схемно-режимной ситуации (1,5–4 цикла расчета ЦСПА).

5.24 Требования к хранению и содержанию протоколов аварий

- 5.24.1 Устройство ЛАПНУ должно обеспечивать хранение протоколов аварий на твердотельном накопителе.
- 5.24.2 В универсальном устройстве ЛАПНУ зарезервированный объем накопителя должен быть достаточным для хранения не менее 250 протоколов аварий.
- 5.24.3 В устройстве ЛАПНУ при превышении максимального объема накопителя новые протоколы аварий должны записываться поверх протоколов аварий, имеющих наиболее раннюю дату создания.
- 5.24.4 В устройстве ЛАПНУ протокол аварии должен содержать информацию, достаточную для полноценного анализа срабатывания устройства, в том числе осциллограммы принятых ПОр и выданных команд ПА.

5.25 Требования к сигнализации

- 5.25.1 Устройство ЛАПНУ должно обеспечивать возможность формирования следующей сигнализации:
 - работа или неисправность устройства;
 - перезагрузка устройства;
 - недостоверное значение СФС;
- блокировка выбора схем или переход на заранее заданное значение СФС;
 - значение СФС задано пользователем вручную;
 - недостоверность замера активной мощности;
- расчет перетока мощности в сечении (сечениях) заблокирован или зашунтирован;
 - срабатывание устройства.
- 5.25.2 Универсальное устройство ЛАПНУ дополнительно должно обеспечивать возможность формирования следующей сигнализации:
 - неисправность каналов ММО или ПТК ВУ;
 - режим АЗД;
 - автономный режим работы;
 - значение активной мощности задано пользователем вручную.

- 5.25.3 Дублированные устройства ЛАПНУ дополнительно должны обеспечивать возможность формирования следующей сигнализации:
 - нет синхронизации с другим устройством;
 - различие значений СФС в устройствах;
 - различие сигналов ПОр в устройствах.

5.26 Требования к регистрации и хранению информации о дискретных событиях

- 5.26.1 Устройство ЛАПНУ должно обеспечивать регистрацию информации о дискретных событиях в специальном журнале событий.
- 5.26.2 Устройство ЛАПНУ должно обеспечивать хранение информации в журнале событий на твердотельном накопителе.
- 5.26.3 В универсальном устройстве ЛАПНУ для записи событий зарезервированный объем накопителя должен быть не менее 2 Мб.
- 5.26.4 В устройстве ЛАПНУ при превышении максимального объема накопителя новые события должны записываться поверх событий, имеющих наиболее раннюю дату записи.
- 5.26.5 Устройство ЛАПНУ должно обеспечивать доступность информации в журнале событий в режиме просмотра после перезагрузки (перезапуска).

5.27 Требования к контролю и управлению устройством ЛАПНУ

- 5.27.1 Контроль и управление устройством ЛАПНУ должны предусматриваться посредством APM по двум цифровым каналам связи сети Ethernet (основному или резервному) с использованием протокола TCP/IP и посредством местного пульта управления.
- 5.27.2 Контроль и управление автономным устройством ЛАПНУ допускается предусматривать посредством местного пульта управления и переносного ПК по цифровому входу Ethernet или USB.

5.28 Требования к защите от несанкционированного доступа

- 5.28.1 Устройство ЛАПНУ для защиты от несанкционированного доступа должно обеспечивать идентификацию и аутентификацию пользователей.
- 5.28.2 Устройство ЛАПНУ должно обеспечивать хранение информации о пользователях (учетные записи и пароли пользователей с указанием по каждой записи группы доступа) на твердотельном носителе.
- 5.28.3 Устройством ЛАПНУ должно предотвращаться выполнение команд от имени учетных записей, не имеющих разрешения на их выполнение.
- 5.28.4 Устройство ЛАПНУ должно обеспечивать возможность выполнения команд с местного пульта управления или от переносного ПК только после идентификации и аутентификации пользователя и в течение ограниченного времени.

- 5.28.5 Устройство ЛАПНУ должно обеспечивать отображение информации на местном пульте управления без запроса имени и пароля пользователя от имени заданной в настройках учетной записи.
- 5.28.6 Устройство ЛАПНУ должно обеспечивать фиксацию в журнале событий фактов изменения информации о пользователе, с указанием наименования учетной записи лица, осуществлявшего изменения.
- 5.28.7 Устройство ЛАПНУ должно обеспечивать возможность создания групп доступа пользователей, указанных ниже в таблице 1.

Таблица 1 – Группы доступа пользователей и соответствующие права

Группа доступа*	Права
«Администраторы»	Редактирование списка пользователей, обновление
	программного обеспечения устройства ЛАПНУ
«Технологи»	Задание и изменение исходных данных конфигурации,
	загрузка файлов конфигурации в устройства ЛАПНУ,
	просмотр и выгрузка файлов конфигурации, журналов
	событий и протоколов аварий
«Диспетчеры»	Просмотр конфигурации, просмотр и скачивание журналов
	событий и протоколов аварий, а также возможность
	ручного ввода значений ТС, ТИ,
	блокирования/разблокирования сигналов ПОр,
	квитирования, изменения оперативного состояния
	устройств ЛАПНУ (далее – воздействия на управляемые
	объекты)
«Наблюдатели»	Только просмотр информации, без возможности
	осуществления воздействий на управляемые объекты
	(просмотр файлов конфигурации, просмотр и скачивание
	журнала событий, протоколов аварий)
*Наименования групп доступа могут быть другими	

6 Подтверждение соответствия устройств ЛАПНУ требованиям стандарта

6.1 Подтверждение соответствия устройств ЛАПНУ требованиям настоящего стандарта осуществляется путем добровольной сертификации в СДС «СО ЕЭС».

Подтверждение ЛАПНУ устройств требованиям соответствия настоящего осуществляться добровольной стандарта может путем системах добровольной сертификации, сертификации иных В зарегистрированных в установленном порядке в едином реестре систем при условии соблюдения требований, добровольной сертификации, предусмотренных настоящим разделом.

6.2 Объектом сертификации является устройство ЛАПНУ определенного вида, указанного в пункте 6.3 настоящего стандарта, с заложенным в него алгоритмом функционирования.

Сертификация проводится в отношении типовых (серийных) экземпляров устройств ЛАПНУ.

- 6.3 Для целей сертификации устройства ЛАПНУ в зависимости от их предназначения подразделяются на следующие виды;
- универсальное устройство ЛАПНУ, предназначенное для работы в составе ЦСПА и (или) автономном режиме;
- автономное устройство ЛАПНУ, предназначенное для работы только в автономном режиме.
- 6.4 Действие сертификата соответствия распространяется на вид предназначения, тип (марки) и алгоритм функционирования (версию алгоритма функционирования) устройства ЛАПНУ.

В случае идентичности вида предназначения, типа (марки) устройств ЛАПНУ действие сертификата соответствия не распространяется на устройства ЛАПНУ, номер версии алгоритма функционирования которых отличается от номера версии, соответствующего сертифицированному алгоритму функционирования устройства ЛАПНУ.

- 6.5 Сертификация устройства ЛАПНУ осуществляется в соответствии с правилами функционирования соответствующей системы добровольной сертификации с обязательным соблюдением требований, установленных настоящим разделом.
- 6.6 Применяемая схема сертификации устройства ЛАПНУ должна включать выполнение мероприятий по анализу документов и информации, представленных заявителем, и проведению сертификационных испытаний устройства ЛАПНУ (согласно схеме 3 Правил функционирования СДС «СО ЕЭС» [6]).
- 6.7 Анализ документов и информации, представленных заявителем, проводится органом по добровольной сертификации перед проведением сертификационных испытаний, с целью предварительной оценки основных технических параметров устройства ЛАПНУ.

Минимальный перечень документов и информации по устройствам ЛАПНУ, подлежащих представлению заявителем на рассмотрение органу по добровольной сертификации, приведен в приложении A к настоящему стандарту.

Орган по добровольной сертификации вправе дополнительно затребовать от заявителя иные документы и информацию в объеме, необходимом для проведения сертификации и оценки соответствия устройства ЛАПНУ требованиям настоящего стандарта.

- 6.8 Сертификационные испытания проводятся в соответствии с методикой проведения сертификационных испытаний устройств ЛАПНУ, приведенной в приложении Б к настоящему стандарту, с использованием ПТ ИК РЗА.
- 6.9 Сертификационные испытания должны проводиться по программе, разработанной органом по добровольной сертификации в соответствии с методикой проведения сертификационных испытаний

устройств ЛАПНУ согласно приложению Б к настоящему стандарту и согласованной с АО «СО ЕЭС».

- 6.10 Сертификационные испытания проводятся на производственнотехнической базе испытательной лаборатории органа по добровольной сертификации или заявителя при обязательном участии в испытаниях представителей органа по добровольной сертификации.
- 6.11 Сертификационные испытания устройств ЛАПНУ проводятся в присутствии представителей заявителя. При наличии письменного согласия заявителя допускается проведение сертификационных испытаний в отсутствие его представителей. При проведении испытаний могут присутствовать представители АО «СО ЕЭС».
 - 6.12 Сертификационные испытания проводятся в следующем порядке:
- 6.12.1 В случае проведения сертификационных испытаний на производственно-технической базе испытательной лаборатории органа по добровольной сертификации:
- а) заявитель передает органу по добровольной сертификации для проведения испытаний устройство ЛАПНУ и согласовывает с органом по добровольной сертификации схему его подключения к ПТ ИК РЗА, параметры настройки сертифицируемого устройства и параметры ПТ ИК РЗА (после проведения испытаний устройство ЛАПНУ возвращаются заявителю);
- б) органом по добровольной сертификации производится подготовка ПТ ИК РЗА и совместно с заявителем подключение к нему сертифицируемого устройства ЛАПНУ;
- в) органом по добровольной сертификации в устройстве ЛАПНУ устанавливаются рекомендуемые производителем параметры настройки устройства ЛАПНУ для тестовой схемы;
- г) органом по добровольной сертификации проводятся сертификационные испытания устройства ЛАПНУ в соответствии с программой сертификационных испытаний, с регистрацией всех опытов.
- 6.12.2 В случае проведения сертификационных испытаний на производственно-технической базе испытательной лаборатории заявителя:
- а) заявитель должен обеспечить условия для проведения сертификационных испытаний, в том числе:
- предоставить представителям органа по добровольной сертификации беспрепятственный доступ к ПТ ИК РЗА заявителя и сертифицируемому устройству ЛАПНУ для целей проведения сертификационных испытаний;
- исключить вмешательство работников и иных представителей заявителя в ход проведения сертификационных испытаний и влияние на результаты проводимых опытов;
- б) заявитель согласовывает с органом по добровольной сертификации параметры настройки сертифицируемого устройства ЛАПНУ, состав и параметры ПТ ИК РЗА и схемы подключения сертифицируемого устройства ЛАПНУ к ПТ ИК РЗА;

- в) заявитель под контролем представителей органа по добровольной сертификации производит подготовку ПТ ИК РЗА и совместно с представителями органа по добровольной сертификации выполняет подключение к нему сертифицируемого устройства ЛАПНУ;
- г) представителями органа по добровольной сертификации устанавливаются рекомендуемые производителем параметры настройки устройства ЛАПНУ для тестовой схемы;
- д) представителями органа по добровольной сертификации проводятся испытания устройства ЛАПНУ в соответствии с программой сертификационных испытаний и с регистрацией всех опытов.
- 6.13 Результаты сертификационных испытаний оформляются органом по добровольной сертификации в виде протокола сертификационных испытаний. Протокол сертификационных испытаний подписывается всеми участниками испытаний.

Протокол сертификационных испытаний должен соответствовать требованиям, указанным в Правилах функционирования СДС «СО ЕЭС» [6].

Дополнительно в протоколе сертификационных испытаний должны быть приведены:

- описание сертифицируемого устройства ЛАПНУ (тип, номинальные параметры, вид предназначения, описание программного обеспечения контроля и управления, описание встроенного программного обеспечения, включая алгоритмы работы с учетом внесенных при сертификационных испытаниях изменений);
 - описание тестовой схемы;
- параметры ПТ ИК РЗА (тип, модель, заводской номер, дата последней поверки);
 - описание КС (при наличии);
- результаты проведенных испытаний, содержащие материалы (осциллограммы, показания регистрирующих приборов и т.п.), иллюстрирующие работу сертифицируемого устройства ЛАПНУ в каждом из проведенных опытов;
- скорректированные параметры настройки устройства ЛАПНУ в случае если такие параметры, измененные по сравнению с первоначально выбранными параметрами настройки, были предложены заявителем или уполномоченным им лицом в ходе сертификационных испытаний;
- оценка правильности функционирования сертифицируемых устройств ЛАПНУ в каждом из проведенных опытов.
- 6.14 Срок оформления протокола сертификационных испытаний не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней с даты проведения сертификационных испытаний. Копия протокола сертификационных испытаний должна быть направлена органом по добровольной сертификации в АО «СО ЕЭС» не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его оформления.

- 6.15 Сертификат соответствия выдается заявителю только при положительных результатах сертификационных испытаний. В сертификате соответствия указывается вид, тип (марка) и номер версии алгоритма функционирования устройства ЛАПНУ.
- 6.16 Действие сертификата соответствия устройства ЛАПНУ требованиям настоящего стандарта является бессрочным.

7. Библиография

[1] IEEE 802.3-2015	Стандарт Института инженеров электротехники и электроники* (IEEE). Стандарт для информационных сетей (IEEE 802.3-2015, Standard IEEE for Ethernet)
[2] MЭК 61850-8-1 (2011)	Сети связи и системы автоматизации энергосистем общего пользования. Часть 8-1. Описание особого сервиса связи (SCSM). Схема распределения для производственной системы модульной конструкции MMS (ISO 9506-1 и ISO 9506-2) и по ISO/IEK 8802-3 (IEC 61850-8-1:2011 Communication networks and systems for power utility automation — Part 8-1: Specific communication service mapping (SCSM) — Mappings to MMS (ISO 9506-1 and ISO 9506-2) and to ISO/IEC 8802-3)
[3] RFC 793 STD 7	Стандарт Интернета. Протокол управления передачей (RFC 793 STD 7, Transmission Control Protocol (TCP)**
[4] RFC 791 STD 5	Стандарт Интернета. Интернет – протокол (RFC 791 STD 5, Internet Protocol (IP)**
[5] RFC 768 STD 6	Стандарт Интернета. Протокол пользовательских дейтаграмм (RFC 768 STD 6, User Datagram Protocol (UDP)**
[6] Правила функционирования СДС «СО ЕЭС»	Правила функционирования системы добровольной сертификации АО «СО ЕЭС», утвержденные приказом ОАО «СО ЕЭС» от 05.12.2012 № 475

^{*} Институт инженеров электротехники и электроники — IEEE (англ. Institute of Electrical and Electronics Engineers) — международная некоммерческая ассоциация специалистов в области техники, мировой лидер в области разработки стандартов по радиоэлектронике, электротехнике и аппаратному обеспечению вычислительных систем и сетей.

^{**}Документ, определяющий один из протоколов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий статус стандарта Интернета, выпускаемых открытым сообществом проектировщиков, сетевых операторов, инженеров и т.п., входящих в международный Инженерный совет Интернета IETF (Internet Engineering Task Force).

Приложение А

(обязательное)

Минимальный перечень документов и информации по устройствам ЛАПНУ, подлежащих представлению заявителем на рассмотрение органу по добровольной сертификации

А.1 Руководство (инструкция) по эксплуатации устройства ЛАПНУ, включающее техническое описание с обязательным указанием типа, номинальных параметров, вида предназначения, структурной схемы, особенности работы в составе ЦСПА (при необходимости), а также инструкцию по монтажу, настройке и вводу в эксплуатацию устройства ЛАПНУ.

А.2 Номер версии алгоритма функционирования устройства ЛАПНУ, применяемого на сертифицируемом устройстве ЛАПНУ, подтвержденный письмом или иным официальным документом завода-изготовителя устройства ЛАПНУ.

А.3 Письменное обязательство завода-изготовителя устройства ЛАПНУ:

- по использованию соответствующего номера версии исключительно в отношении сертифицируемого алгоритма функционирования устройства ЛАПНУ;
- по обязательному указанию номера версии алгоритма функционирования устройства ЛАПНУ на выпускаемых устройствах ЛАПНУ в доступной пониманию пользователей информации о программном обеспечении устройства ЛАПНУ и в документации на устройство ЛАПНУ (установленное на нем программное обеспечение) в целях идентификации применяемой версии алгоритма функционирования устройства ЛАПНУ;
- по уведомлению органа по добровольной сертификации о внесении в программное обеспечение сертифицируемого типа (модели) устройства ЛАПНУ изменений, влияющих на алгоритм функционирования устройства ЛАПНУ, с указанием номеров, присвоенных измененным (новым) версиям алгоритма функционирования устройства ЛАПНУ.
- А.4 Параметры настройки устройства ЛАПНУ для проведения сертификационных испытаний, а также обоснование выбора указанных параметров настройки.

Примечание

- 1 Полный комплект документов представляется в бумажном виде и на электронном носителе в формате .pdf и .doc.
 - 2 Все документы должны представляться на русском языке.

Приложение Б

(обязательное)

Методика проведения сертификационных испытаний устройств ЛАПНУ

Б.1 Область применения

Настоящая Методика должна применяться при проведении сертификационных испытаний устройств ЛАПНУ для проверки на соответствие требованиям настоящего стандарта.

Б.2 Этапы подготовки и проведения сертификационных испытаний устройств ЛАПНУ

Б.2.1 Сертификационные испытания устройств ЛАПНУ должны проводиться с использованием ПТ ИК РЗА.

Б.2.2 Сертификационные испытания должны содержать следующие этапы:

- подготовка ПТ ИК РЗА;
- сборка схемы испытаний;
- проведение сертификационных испытаний;
- анализ результатов сертификационных испытаний.

Б.3 Требования к ПТ ИК РЗА

- Б.3.1 В ПТ ИК РЗА должны быть предусмотрены:
- а) генератор не менее 20 дискретных сигналов ПОр;
- б) генератор не менее 10 дискретных СФС ЛЭП (оборудования);
- в) генератор не менее двух аналоговых сигналов постоянного тока 4 ... 20 мА;
- г) источники следующих цифровых значений СФС ЛЭП (оборудования) по сети Ethernet (электрической или оптической):
- не менее 25, с использованием протокола ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 (МЭК-104);
- не менее 6, с использованием протокола GOOSE-сообщений стандарта МЭК 61850-8-1 [2] (GOOSE МЭК-61850);
 - д) источник не менее двух ТИ активной мощности по протоколу Modbus/RTU;
- е) источник не менее двенадцати ТИ активной мощности по протоколу МЭК-104 сети Ethernet (электрической или оптической);
- ж) не менее двух источников постоянного напряжения 220 В (оперативный ток);
- з) не менее двух регулируемых источников переменного тока в диапазоне 0– $10~\mathrm{A}$;
- и) не менее четырех регулируемых источников переменного напряжения в диапазоне 0–200 В;
- к) измерительные приборы: амперметры, вольтметры и ваттметры переменного тока промышленной частоты класса точности 0,5;
 - л) сигнальные лампы, реостаты и т.п.
 - Б.3.2 ПТ ИК РЗА должен позволять:
 - воспроизводить сигналы ПОр длительностью в диапазоне от 5 до 20 мс;
 - воспроизводить длительные СФС;

- выполнять обновление цифровых значений СФС с заданной периодичностью;
- выполнять обновление цифровых значений ТИ с заданной периодичностью;
- выполнять изменение цифровых значений ТИ в заданном диапазоне с заданной периодичностью;
- воспроизводить дискретные сигналы с точностью задания времени не менее $0{,}001$ с;
- регистрировать срабатывание устройств ЛАПНУ при помощи системы цифрового осциллографирования с периодом опроса входных сигналов с частотой не менее 0,001 с.

Б.4 Сборка схемы испытаний

Б.4.1 Общие положения

- Б.4.1.1 Заданный район управления (контролируемого энергорайона) для параметрирования устройства ЛАПНУ и его поясняющая схема приведены в пункте Б.4.2.1 настоящего приложения.
- Б.4.1.2 Схема испытаний должна быть собрана в соответствии с пунктом Б.4.2.2 настоящего приложения.

Б.4.2 Поясняющая схема контролируемого энергорайона и схема испытаний

Б.4.2.1 Поясняющая схема контролируемого энергорайона представлена на рисунке Б.1.




Рисунок Б.1. – Поясняющая схема контролируемого энергорайона

- Б.4.2.1.1 Принято условно, что устройство ЛАПНУ расположено на ПС1. В контролируемый энергорайон входит 8 ПС и 8 ЛЭП 500 кВ (обозначены красным цветом), две ПС и 4 ЛЭП 330кВ (обозначены зеленым цветом), 8 ПС и 12 ЛЭП 220 кВ (обозначены желтым цветом), АЭС с двумя энергоблоками по 1000 МВт каждый с шинами 500, 220 кВ и АТ1 500/220 кВ, ГРЭС и ГЭС. В том числе ПС1 с шинами 500, 220 кВ и АТ3, АТ4 500/220 кВ, ПС 8 с шинами 500, 330 и 220 кВ, АТГ1 и АТГ3 500/220 кВ и АТГ2 330/220 кВ, ПС 6 с шинами 500, 330 и 220 кВ. Перетоки активной мощности обозначены светло-зеленым цветом, а направления перетоков стрелками. Направление перетоков мощности по АТ1 АЭС и АТ3, АТ4 ПС1 в сторону шин 220 кВ.
- Б.4.2.1.2 Энергосистема 1 (ЭС1), представлена ПС2, ПС3, ПС4, ПС5 500 кВ, а также ПС2-220 кВ и ПС7-220 кВ. В энергоузел ЭС2 входят ПС1, ПС8 500 кВ, ПС1-220 и ПС 8-220 кВ, ГРЭС и ГЭС, а также ПС3-220 кВ ПС6-220 кВ. Энергосистема 3 (ЭС3) представлена прилегающими к ЭС2 ПС7 500 кВ, ПС1-330 и ПС2-330 кВ. В ОЭС1 входят АЭС и ПС6 500 кВ. В ОЭС входят ЭС1 и АЭС.
- Б.4.2.1.3 ЛЭП и оборудование контролируемого энергорайона моделируются в ПТ ИК РЗА значением своих СФС (включено/отключено) и значением ТИ активной мощности с учетом направления перетока.

- Б.4.2.1.3 Исходные параметры настройки и функционально-логическая схема устройства ЛАПНУ приведены в приложении В.
- Б.4.2.2 Схема испытаний (тестовая схема) должна включать два устройства ЛАПНУ, ПТ ИК РЗА (ГИС, ИП, источник U, I) устройства управления, контроля и регистрации параметров и срабатывания. Пример тестовой схемы с учетом набора входных и выходных сигналов, заданных в приложении В, представлен на рисунке Б.2.




Рисунок Б.2. – Пример тестовой схемы для испытания устройств ЛАПНУ

Б.4.2.3 Тестовая схема включает в себя:

- сертифицируемое устройство ЛАПНУ (два устройства), которое дополнительно укомплектовано модулем ввода (преобразователем интерфейсов) UC для приема измерений от ИП № 1, ИП № 2 протоколом Modbus/RTU по интерфейсу RS-485 и выдачи измерений по сети Ethernet в сертифицируемые устройства ЛАПНУ;
 - ГИС;
- регистратор (в качестве регистратора может быть применен любой стандартный микропроцессорный регистратор);
 - АРМ ПТ ИК РЗА на базе ноутбука;
 - АРМ ЛАПНУ;
- ИП (ИП № 1, ИП № 2) для аналогово-цифрового преобразования мгновенных значений измеряемых сигналов промышленной частоты 50Гц и выдачи измерений в протоколе Modbus/RTU по интерфейсу RS-485;
- источник U, I для подачи регулируемых трехфазных токов и напряжения на входы ИП № 1, ИП № 2.
- Б.4.2.3.1 ГИС представляет собой программируемый контроллер позволяющий генерировать дискретные сигналы ПОр и СФС напряжением 220В, ТИ и СФС по протоколу МЭК-104, СФС по протоколу GOOSE МЭК 61850, сигналы постоянного тока 4 ... 20 мА для аналоговых ТИ. Управление ГИС должно осуществляться по специальной программе с APM ПТ ИК РЗА.
- Б.4.2.3.2 ГИС и регистратор должны быть расположены в отдельном шкафу. Внутри данного шкафа также должен быть расположен коммутатор КЗ, который подключен кабелем Ethernet (витая пара) к коммутатору К1 устройств ЛАПНУ для передачи в ЛАПНУ в протоколе МЭК-104 ТИ и СФС, управления ГИС от АРМ ПТ ИК РЗА и просмотра осциллограмм регистратора на АРМ ЛАПНУ или АРМ ПТ ИК РЗА. Перечень ТИ и СФС, выдаваемый из ГИС в устройства ЛАПНУ, приведен в таблицах В.1 и В.6 приложения В.
- Б.4.2.3.3 Посредством ГИС независимо в первое и второе устройство ЛАПНУ выдаются дискретные сигналы ПОр и длительные дискретные СФС, которые параллельно заводятся в регистратор. Перечень данных сигналов приведен в таблицах В.5, В.6 приложения В.
- 6.4.2.3.4 Посредством ГИС в устройства ЛАПНУ выдаются аналоговые сигналы тока 4...20 мА без контроля регистратором, перечень сигналов приведен в таблице 6.1 приложения 6.1 приложения
- Б.4.2.3.5 Из устройств ЛАПНУ на входы регистратора подаются сигналы о выдаче команд ПА, срабатывании сигнализации устройства 1 ЛАПНУ (У1) и устройства 2 ЛАПНУ(У2). На один вход регистратора заводятся параллельно выходы У1 и У2, соответствующие одноименной команде ПА (одноименной сигнализации). Для выявления различий в срабатывании устройств выход УВ «Срабатывание У1» и «Срабатывание У2» заведены на разные входы регистратора. Перечень выходных команд приведен в разделе В.7 приложения В. Перечень сигнализации приведен в таблице Б.1 настоящего приложения. Регистратор настраивается для запуска записи осциллограммы как при получении любого сигнала ПОр, так и при получении любой выходной команды.

- Б.4.2.3.6 Опрос ИП № 1 и ИП № 2 выполняется по протоколу Modbus/RTU посредством модуля UC. Перечень сигналов, получаемых с ИП № 1, ИП № 2 приведен в таблице В.1 приложения В.
- Б.4.2.3.7 АРМ ЛАПНУ предназначен для контроля и управления сертифицируемым устройством ЛАПНУ, а также для имитации верхнего уровня ЦСПА (программа, позволяющая моделировать функции ПТК ВУ в части обмена данными и информацией с низовым устройством (см. пункты 5.22.4—5.22.5 настоящего стандарта) по стеку информационных протоколов обмена в соответствии с требованиями пунктов 5.22.8—5.22.9 настоящего стандарта). Пример реализации стека протоколов прикладного уровня приведен в приложении Г.
- Б.4.2.3.8 Программа имитации ПТК ВУ (далее имитатор ПТК ВУ) должна обеспечивать функцию информационного обмена данными по двум каналам ММО с устройством ЛАПНУ.

Имитатор ПТК ВУ может быть выполнен в виде отдельного контроллера с соответствующим программным обеспечением.

При различии протоколов обмена данными устройства ЛАПНУ и ПТК ВУ, в АРМ ЛАПНУ или имитаторе ПТК ВУ, выполненном в отдельном контроллере, должен быть установлен КС.

Б.4.2.3.9 Для контроля и управления сертифицируемым устройством ЛАПНУ на APM ЛАПНУ должно быть установлено соответствующие программное обеспечение производителя.

№	Клемма в регистраторе	Клемма в устройствах ЛАПНУ		Наименование сигнализации
		В У1	В У2	
1				Неисправность У1, У2 Н3
2		••••		Выход измерения за пределы
3	••••	••••		Расхождение измерений по параметру
4	••••	••••		Программно выявленная неисправность У1 или У2

Таблица Б.1– Перечень сигнализации, выдаваемой из устройств ЛАПНУ в регистратор

В таблице Б.1 номера клемм могут быть различными в зависимости от конструктива сертифицируемого устройства ЛАПНУ конкретного изготовителя и конструктива регистратора.

Б.4.2.3.10 При сертификации устройства ЛАПНУ допускается использовать одно устройство (если устройство ЛАПНУ выполнено резервированным устройством ЛАПНУ с раздельной работой).

Б.4.3 Система контроля и регистрации

Система регистрации параметров должна обеспечивать:

- фиксацию изменения состояния выходов сертифицируемых устройств с дискретностью не более 1 мс.
 - запись фиксируемых параметров в течение 20 с.

Б.4.4 Подключение сертифицируемого устройства ЛАПНУ

- Б.4.4.1 Подключение сертифицируемого устройства ЛАПНУ к ПТ ИК РЗА должно осуществляться в соответствии с документацией завода-изготовителя.
- Б.4.4.2 Подключение должно обеспечивать адекватное функционирование сертифицируемых устройств ЛАПНУ при выполнении всех опытов программы испытаний.

Б.5 Проведение сертификационных испытаний

- Б.5.1 Сертификационные испытания проводятся в соответствии с программой испытаний, разработанной органом по добровольной сертификации и согласованной АО «СО ЕЭС».
- Б.5.2 Сертификационные испытания проводятся с учетом исходного состояния контролируемого энергорайона, мнемосхема которого должна отображаться на АРМ ЛАПНУ при сертификации универсального устройства. Нормальная схема приведена на рисунке Б.3, где все ЛЭП и оборудование включены, перетоки активной мощности равны нулю, стрелками показаны условно положительные направления перетоков активной мощности.




Рисунок Б.3. – Нормальная схема контролируемого энергорайона

Б.5.3 Проверка работы устройств ЛАПНУ проводится путем реализации следующих возмущений:

- входными сигналами ПОр и СФС, моделирующими отключения одной, двух ЛЭП или оборудования, ремонт ЛЭП или оборудования;
 - изменением ТИ в соответствии с таблицей В.1 приложения В.

Воспроизведение возмущений должно выполняться от ГИС под управлением специального программного обеспечения АРМ ПТ ИК РЗА, а также от ИП (см. рисунок Б.2 настоящего приложения).

- 6.5.4~Программа сертификационных испытаний должна включать в минимальном объеме опыты, указанные в таблицах 6.2-6.5 настоящего приложения, проведение которых обеспечивает проверку:
- правильности работы и быстродействия сертифицируемых устройств ЛАПНУ в автономном режиме работы и в составе ЦСПА при отключениях ЛЭП или оборудования в контролируемом энергорайоне в нормальных и ремонтных схемах;
- правильности приема сертифицируемыми устройствами телеинформации по различным протоколам телемеханики и аналоговым входам телемеханики;
- правильности приема дискретной информации сертифицируемыми устройствами по стандартным цифровым протоколам связи;
- правильности расчета перетока активной мощности в защищаемом сечении;
 - сигнализации;
 - формирования протоколов аварий и журнала дискретных событий;
 - правильности обмена информацией с ПТК ВУ;
- отсутствия срабатывания устройства при снятии, подаче питания или перезагрузке;
- отсутствия срабатывания устройства при возникновении неисправности в цепях оперативного тока;
- восстановления работоспособности устройства после перерыва питания или перезагрузки.
- Б.5.5 Перед проведением испытаний заявитель представляет необходимую документацию на сертифицируемое устройство, приведенную в приложении А. Кроме того, заявитель представляет описание алгоритма работы сертифицируемого устройства, исходные данные настройки устройств ЛАПНУ (файлы конфигурации), программный компонент КС и файл настроек для него (если КС используется).
- Б.5.6 Настройка сертифицируемого устройства ЛАПНУ должна быть выполнена органом по добровольной сертификации совместно с заявителем в соответствии с представленными заявителем исходными данными настройки устройства ЛАПНУ для тестовой схемы.
- Б.5.7 Настройка сертифицируемых устройств ЛАПНУ должна включать следующие операции:
- установку на APM ЛАПНУ программного обеспечения для контроля и управления универсальным устройством ЛАПНУ и имитации ПТК ВУ;
- загрузку в устройства ЛАПНУ файлов конфигурации, подготовленных заявителем с учетом исходных параметров настройки устройства ЛАПНУ, приведенных в приложении В, при этом для автономного устройства ЛАПНУ

должны учитываться параметры настройки, приведенные в разделах B.1 - B.7 и подразделах B.8.1, B.8.5, B.8.6 приложения B;

- коммутацию (привязку) дискретных входных сигналов к входным переменным алгоритма;
- коммутацию (привязку) выходных сигналов алгоритма к физическим выходам устройства;
 - установку свойств (режимов работы) сигнальных устройств;
- конфигурирование каналов MMO в универсальное устройство ЛАПНУ и имитатор ПТК ВУ при наличии КС, а также подготовку файла конфигурации КС при его наличии.

Если сертифицируется автономное устройство ЛАПНУ, то исходные параметры настройки, приведенные в подразделах B.8.2 – B.8.4 приложения B, не должны учитываться в файлах конфигурации.

- Б.5.8 Все опыты, предусмотренные в программе сертификационных испытаний, должны выполняться при неизменных параметрах настройки сертифицируемых устройств. Если в процессе испытаний выявлена необходимость корректировки выбранных параметров настройки устройств ЛАПНУ, то все или часть опытов (определяется органом по добровольной сертификации), предусмотренные программой сертификационных испытаний, должны быть выполнены повторно с новыми параметрами настройки устройства.
- Б.5.9 Регистрация параметров режима и событий должна проводиться для каждого опыта.
- Б.5.10 Программа сертификационных испытаний может быть дополнена с учетом индивидуальных особенностей выполнения устройства.
- 6.5.11 Минимально необходимый объем сертификационных испытаний универсальных устройств ЛАПНУ представлен в таблицах 6.2-6.5 настоящего приложения.
- Б.5.12 Минимально необходимый объем сертификационных испытаний автономных устройств ЛАПНУ представлен в таблицах Б.2 Б.4 настоящего приложения.

Т а б л и ц а Б.2 – Перечень опытов сертификационных испытаний устройств ЛАПНУ для проверки на соответствия требованиям к вводу и обработке доаварийной информации и сигналов ПОр

Цель испытаний	№ опыта	Исходная схема, режим	Вид возмущения	Правильное действие устройств ЛАПНУ
	Провер	•	Е МЭК 61850 и МЭК-104	
Проверка ввода и обработки ТС по протоколу GOOSE МЭК 61850	1.1	Нормальная схема, лето	Выдать от ГИС ТС Р1` (ремонт ЛЭП АЭС – ПС1) по каналу ввода 1 длительно в устройство ЛАПНУ (в У1 и У2 с совместной работой)	
	1.2*	Нормальная схема, лето. Ввести в устройстве ЛАПНУ опцию определения обновления	Настроить и выполнить передачу ТС Р1' (ремонт ЛЭП АЭС – ПС1) по каналу ввода 1 от ГИС в устройство 1 (У1 и У2 с совместной работой) с метками времени (посылки GOOSE сообщений каждую секунду)	В У1 (У1 и У2 с совместной работой) зафиксирован ремонт ЛЭП АЭС – ПС1. В АРМ отображается ЛЭП в ремонте*. Для канала ввода указанного ТС должна периодически обновляться метка времени (один раз в секунду)
	1.3*	TC	Настроить и выполнить передачу ТС Р1' (ремонт ЛЭП АЭС – ПС1) по каналу ввода 1 от ГИС в устройство 1 (У1 и У2 с совместной работой) с метками времени (посылки GOOSE каждую секунду) в течение 2–3 мин., затем имитировать потерю посылок GOOSE. По окончании опыта опцию определения обновления ТС вывести	В У1 (У1 и У2 с совместной работой) по истечении заданной выдержки времени после потери посылок ТС появляется сообщение о недостоверности ТС, поступающего из ГИС, и блокировке выбора схемы (или выбор заранее заданного значения ТС)
Проверка ввода и обработки TC по протоколу МЭК-104 при	2.1	Нормальная схема, лето	Выдать от ГИС ТС Р11 (ремонт ЛЭП ПС7 – ПС1) в У1 и У2 длительно	

Цель испытаний	№ опыта	Исходная схема, режим	Вид возмущения	Правильное действие устройств ЛАПНУ
различии значений ТС в У1 и У2**	2.2	Нормальная схема, лето	Вывести У1 (с выводом взаимодействия с У2) и выдать ТС о работе ЛЭП ПС7 – ПС1 в У2 от ГИС	В У1 зафиксирован ТС в состоянии ремонт, а в У2 ТС в состоянии работа. Отсутствует сигнализация о различии ТС. Согласованное состояние ЛЭП – работа отображается в АРМ*
	2.3	Нормальная схема, лето	Ввести У1 (с вводом взаимодействия с У2)	Согласованное значение ТС – ремонт. В АРМ ЛЭП в ремонте*. В журналах событий У1 и У2 сообщения о различии ТС. Сигнализация о различии ТС (с выдержкой времени) в У1 и У2
	2.4	Нормальная схема, лето	В оба устройства от ГИС подать ТС о работе ЛЭП ПС7 – ПС1	В У1 и У2 ТС в состоянии работа. Сигнализация о различии ТС отсутствует. В АРМ отображается ЛЭП в работе*. В журналах событий У1 и У2 сообщения о прекращении различия ТС
Проверка ввода и обработки ТС в устройствах ЛАПНУ по протоколу GOOSE МЭК 61850 и МЭК-104 при	3.1	Нормальная схема, лето	Выдать от ГИС в устройство ЛАПНУ (в оба устройства с совместной работой) ТС о работе ЛЭП АЭС – ПС1 длительно с двух сторон ЛЭП	В У1 (У1 и У2 с совместной работой) зафиксирована работа ЛЭП АЭС – ПС1. В АРМ отображение ЛЭП в работе*
различных значениях ТС	3.2	Нормальная схема, лето	Отключить выдачу ТС о работе ЛЭП АЭС – ПС1 по протоколу МЭК-104 в У1 (оба устройств с совместной работой) по сети Еthernet от ГИС (канал ввода 2) Отключить выдачу ТС о работе ЛЭП АЭС – ПС1 по протоколу GOOSE (канал ввода 1) в У1 (оба устройств с совместной работой)	В У1 (У1 и У2 с совместной работой) сохраняется работа ЛЭП АЭС – ПС1, по истечении заданной выдержки времени после потери связи устройств с ГИС появляется сообщение о недостоверности Р1". В АРМ отображение ЛЭП в работе* В У1 (У1 и У2 с совместной работой) по истечении заданной выдержки времени после потери связи устройств с ГИС появляется сообщение о недостоверности ТС и блокировке выбора схем или переход на заранее заданное значение ТС
	3.4*	Нормальная схема, лето	Вручную на APM универсального устройства задать состояние ЛЭП AЭC – ПС1 «работа»	В У1 (У1 и У2 с совместной работой) и в APM состояние ЛЭП «работа». Появилось сообщение в APM о возобновлении выбора схем (если была блокировка)
	3.5	Нормальная схема, лето	Восстановить связь с ГИС и задать значение Р1 ремонт	Согласованное значение – ремонт ЛЭП.

Цель испытаний	№ опыта	Исходная схема, режим	Вид возмущения	Правильное действие устройств ЛАПНУ
			ЛЭП от ГИС. Для универсального устройства дополнительно выдать команду в АРМ на автоматический ввод ТС	В АРМ и в У1 (У1 и У2 с совместной работой) зафиксирован ремонт ЛЭП АЭС-ПС1*
	3.6	Нормальная схема, лето	Задать значение ТС Р1` от ГИС о работе ЛЭП АЭС – ПС1	В У1 (У1 и У2 с совместной работой) фиксация работы ЛЭП АЭС – ПС1. В АРМ отображается ЛЭП в работе*
Проверка ввода и обработки в устройства ЛАПНУ ТС по протоколу МЭК-104 при	4.1	Нормальная схема, лето	Выдать от ГИС в У1 (У1 и У2 с совместной работой) ТС о работе ЛЭП ПС7 – ПС1 длительно	В У1 (У1 и У2 с совместной работой) фиксация работы ЛЭП ПС7 — ПС1. В АРМ отображается ЛЭП в работе*
недостоверных замерах активной мощности	4.2	Нормальная схема, лето	В У1 от ГИС подать ТС о работе ЛЭП ПС7 – ПС1 с признаком недостоверности по протоколу МЭК-104	Незамедлительно отображается сообщение о неисправности ТС в У1. Согласованное значение ТС — работа ЛЭП для ЛАПНУ с совместной работой устройств. Для ЛАПНУ с раздельной работой устройств фиксация последнего достоверного значения ТС — работа ЛЭП в У1 в течение времени уставки, затем сигнализация о неисправности ТС и переход на заранее заданное значение ТС или схему по приоритету
	4.3**	Нормальная схема, лето	В У1 и У2 от ГИС подать ТС о работе ЛЭП ПС7 – ПС1 с признаком недостоверности по протоколу МЭК-104	Незамедлительно отображается сообщение в APM о неисправности ТС в У1 и У2. Фиксация последнего согласованного значения ТС — работа ЛЭП в течение времени уставки, затем сигнализация о неисправности ТС в У1 и У2 и переход на заранее заданное значение ТС или схему по приоритету
	4.4	Нормальная схема, лето	В У1 (в У1 и У2 с совместной работой) подать достоверное ТС о работе ЛЭП ПС7 – ПС1 по протоколу МЭК-104 от ГИС	У1 и У2 с совместной работой) – работа ЛЭП. Снятие сигнализации о неисправности ТС в У1

Цель испытаний	№ опыта	Исходная схема, режим	Вид возмущения	Правильное действие устройств ЛАПНУ
	4.5*	Нормальная схема, лето	В У1 (У1 и У2 с совместной работой) задать вручную ТС о работе ЛЭП с признаком недостоверности на АРМ	Незамедлительно отображается сообщение о неисправности ТС в У1 или в обоих устройствах. Фиксация последнего достоверного значения ТС — работа ЛЭП в У1 или в обоих устройствах в течение времени уставки, затем сигнализация о неисправности ТС и переход на заранее заданное значение ТС или схему по приоритету
	4.6*	Нормальная схема, лето	Ввести в У1 (У1 и У2 с совместной работой) опцию определения обновления ТС. Настроить и выдать в У1 (в У1 и У2 с совместной работой) достоверное ТС о ремонте ЛЭП ПС7 – ПС1 от ГИС с заданным периодом обновления каждые 5 с в течение 2–3 мин., затем прекратить периодическое обновление ТС. По окончанию опыта опцию определения обновления ТС вывести	
			ботки устройством ЛАПНУ дис	
Проверка фиксации дискретных сигналов ПОр	5.1	Нормальная схема, лето	Подать сигнал ПОр18 в У1 (в У1 и У2 с совместной работой) длительностью 0,5 с от ГИС	(ОГ-300).
	5.2	Нормальная схема, лето	Подать сигнал ПОр18 в У1 длительностью 0,5 с от ГИС	(У1 и У2 при их совместной работе) с УВ (ОГ-300). Сигнализация о различии ПОр в У1 и У2 при их совместной работе
	5.3**	Нормальная схема, лето	Подать сигнал ПОр18 в У2 длительностью 0,5 с от ГИС	Фиксация ПОр18. Пуск аварийного цикла в обоих устройствах с УВ (ОГ-300). Сигнализация о

Цель испытаний	№ опыта	Исходная схема, режим	Вид возмущения	Правильное действие устройств ЛАПНУ
		,		различии ПОр в У1 и У2 при совместной работе устройств
Проверка ввода и обработки дискретных сигналов ПОр различной	6.1	Нормальная схема, лето. Задержка на	Подать сигнал ПОр18 от ГИС в У1 (в У1 и У2 с совместной работой) длительностью 11 мс	Нет фиксации ПОр18 в У1 и У2 с совместной работой и в У1 с раздельной работой
длительности	6.2	фиксацию ПОр задана 12 мс	Подать ПОр18 от ГИС в У1 (в У1 и У2 с совместной работой) длительностью 16 мс	Пуск аварийного цикла с фиксацией ПОр18 с УВ (ОГ-300) в устройствах с совместной работой и в У1 с раздельной работой
	6.3	Нормальная схема, лето. Задать	Подать сигнал ПОр18 от ГИС в У1 (в У1 и У2 с совместной работой) длительностью 4 мс	Нет фиксации ПОр18 в У1 и У2 с совместной работой и в У1 с раздельной работой
	6.4	задержку на фиксацию ПОр 5 мс	Подать ПОр18 в У1 (в У1 и У2 с совместной работой) длительностью 6 мс от ГИС	Пуск аварийного цикла с фиксацией ПОр18 с УВ (ОГ-300) в устройствах с совместной работой и в У1 с раздельной работой
	6.5	Нормальная схема, лето. Задать	Подать сигнал ПОр18 от ГИС в У1 (в У1 и У2 с совместной работой) длительностью 7 мс	
	6.6	задержку на фиксацию ПОр 8 мс	Подать ПОр18 в У1 (в У1 и У2 с совместной работой) длительностью 10 мс от ГИС	
Проверка ввода и обработки комбинации дискретных сигналов ПОр	7.1	Нормальная схема, лето. Задержка на фиксацию задана 5 мс	Подать сигналы ПОр1, затем ПОр7 в интервале одновременности в У1 ЛАПНУ длительностью более 5 мс каждый	Пуск аварийного цикла с фиксацией сигналов ПОр1 и ПОр7 и идентификация ПОр1 и ПОр13 в обоих устройствах при их совместной работе и в У1 при раздельной работе. Сигнализация о различии ПОр в У1 и У2
	7.2	33,4114 5 112	Подать сигналы ПОр7, затем ПОр1 в интервале одновременности в У1 ЛАПНУ длительностью более 5 мс каждый	Пуск аварийного цикла с фиксацией сигналов
	7.3		Подать сигналы ПОр2, затем ПОр6 в интервале	Пуск аварийного цикла с фиксацией сигналов

Цель испытаний	№ опыта	Исходная схема, режим	Вид возмущения	Правильное действие устройств ЛАПНУ
		•	одновременности в У1 ЛАПНУ длительностью более 5 мс каждый	ПОр12 в обоих устройствах при их совместной работе и в У1 при раздельной работе. Сигнализация о различии ПОр в У1 и У2
	7.4		Подать сигналы ПОр6, затем ПОр2 в интервале одновременности в У1 ЛАПНУ длительностью более 5 мс	Пуск аварийного цикла с фиксацией сигналов ПОр6 и ПОр2 и идентификация логического ПОр12 в обоих устройствах при их совместной работе и в У1 при раздельной работе.
	7.5		каждый Подать сигналы ПОр1, затем ПОр7 и ПОр3 в интервале одновременности в У1 ЛАПНУ длительностью более 5 мс каждый	Сигнализация о различии ПОр в У1 и У2 Пуск аварийного цикла с фиксацией сигналов ПОр1 и ПОр7 и идентификация ПОр1, ПОр13 в обоих устройствах при их совместной работе и в У1 при раздельной работе. Сигнализация о различии ПОр в У1 и У2
	7.6*		Заблокировать идентификацию ПОр7 от АРМ. Подать сигналы ПОр1, затем ПОр7 в интервале одновременности в У1 ЛАПНУ длительностью более 5 мс каждый. По окончании опыта блокировку ПОр7 отменить	Пуск аварийного цикла с фиксацией сигналов ПОр1 и ПОр7 и идентификация ПОр1 в обоих устройствах при их совместной работе и в У1 при раздельной работе. Сигнализация о блокировке ПОр7
Проверка ввод	а и обра	 ботки устройст		Modbus/RTU и аналоговым каналам TM
Проверка ввода в устройство ЛАПНУ замера активной мощности ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС1 по протоколу Modbus/RTU	8.1	Нормальная схема, лето	Подать в устройства ТИ по ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС1 протоколом Modbus/RTU от ИП № 1 (далее – РП 4'), равное 60 МВт (посредством источника U, I подать на ИП сигналы тока и напряжения, имитирующие 60 МВт), по каналу ввода 1. Подать от ГИС ТИ, равное 0 МВт, в устройства по каналу ввода 2 (далее – РП 4)	Отображаются замеры ТИ = 60 МВт по ЛЭП АЭС – ПС1 в устройствах У1 и У2 с совместной работой (в У1 с раздельной работой) в канале ввода 1 и 0 Мвт в канале ввода 2.

Цель испытаний	№ опыта	Исходная схема, режим	Вид возмущения	Правильное действие устройств ЛАПНУ
	8.2	•	Отключить напряжение питания на ИП № 1	Для замера ТИ «Ракт ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС1» отображается недостоверный замер по каналу ввода 1. Выдана сигнализации о недостоверном ТИ в канале ввода 1. Результирующее значение ТИ «Ракт ЛЭП 500 кВ ПС1 – АЭС» в устройствах формируется по замерам с ГИС (канал ввода 2) 0 МВт
Проверка сигнализации и контрольной информации	9.1	Нормальная схема, лето	Выдать ТИ РП 4, равное 5 МВт, от ГИС и затем признак недостоверности ТИ в У1 (в оба устройства с совместной работой)	результирующего значения ТИ «Ракт ЛЭП
	9.2*		Посредством APM вручную задать положительное значение перетока по ЛЭП 500 кВ «АЭС − ПС1» плюс 100 МВт	Возобновление расчета перетоков в сечениях с учетом вручную введенного значения параметра. Направление перетока, отображаемое на мнемосхеме, – к шинам ПС1
	9.3*		Посредством АРМ вручную задать отрицательное значение перетока по ЛЭП 500 кВ «АЭС – ПС1» минус 100 МВт	Расчет перетоков в сечениях с учетом вручную введенного значения параметра. Направление перетока, отображаемое на мнемосхеме, — от шин ПС1
	9.4*		Подать команду «автоматически для ТИ АЭС – ПС1» от APM	На мнемосхеме ТИ «Ракт ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС1» недостоверно. Перетоки в сечениях недостоверны. Сообщение о блокировке расчета перетока в сечениях
Проверка принудительного обнуления ТИ	10.1	Нормальная схема, лето	Выдать с ГИС ТС ремонт ЛЭП АЭС – ПС1	Расчет перетоков в сечениях с учетом нулевого значения параметра. На мнемосхеме APM ТИ «Ракт ЛЭП 500 кВ АЭС — ПС1» принудительно обнулено*
	10.2		Подать напряжение питания на ИП № 1. Подать в ЛАПНУ от	· •

Цель испытаний	№ опыта	Исходная схема, режим	Вид возмущения	Правильное действие устройств ЛАПНУ
			ИП № 1 сигнал, имитирующий ТИ РП 4`, равный 60 МВт	На мнемосхеме АРМ переток обнулен*
	10.3		Отключить источник U, I, подключенный к ИП № 1	Для замера ТИ «Ракт ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС1» отображается 0 МВт от ГИС У1 (в У1 и У2 с совместной работой). На мнемосхеме АРМ переток 0 МВт*
Проверка ввода и обработки в ЛАПНУ замера активной мощности ЛЭП 500 кВ ПС7 – ПС1 по аналоговым входам ТМ 4 20 мА (канал ввода 1	11.1	Нормальная схема, лето	Подать от ГИС ТИ по ЛЭП 500 кВ ПС7 — ПС1, равное 12 мА, по каналу ввода 1 (далее — РП 3) и ТИ, равное 12 мА, по каналу ввода 2 (далее — РП 3`) в устройства	0 МВт замер ТИ по ЛЭП ПС7 – ПС1 в У1 (У1 и У2 с совместной работой) по обоим каналам ввода (и на мнемосхеме АРМ*)
со стороны ПС1, 2 со стороны ПС7).	11.2		Выдать с ГИС РП 3, равный 3,6 мА, по каналу ввода 1. Обозначить недостоверным ТИ по каналу ввода 2 вручную в универсальном устройстве. В автономное устройство выдать по каналу ввода 2 недостоверный ТИ РП 3`	Для замера ТИ «Ракт ЛЭП 500 кВ ПС7 – ПС1» по каналу ввода 1 отображается значение минус 1260 МВт в устройствах. ТИ недостоверно из-за выхода замера за технологическую границу (минус 1200 МВт). Фиксация последнего достоверного результирующего значения ТИ «Ракт ЛЭП 500 кВ ПС7 – ПС1» по каналу ввода 1 – 0 МВт. По окончании выдержки времени ТИ недостоверно, сообщение о блокировке расчета перетока в сечении
	11.3		Подать ТИ РП 3 от ГИС 15 мА по аналоговым входам ТМ 4 20 мА (канал ввода 1)	
	11.4		Выдать ТИ «Ракт ЛЭП 500 кВ ПС7 – ПС1» РП 3, равное 0 мА (разорвать цепь измерения параметра) по каналу ввода 1.	Расчет перетоков в сечениях с учетом вручную введенного значения параметра в универсальном устройстве.

Цель испытаний	№ опыта	Исходная схема, режим	Вид возмущения	Правильное действие устройств ЛАПНУ
			Посредством АРМ универсального устройства вручную задать положительное значение перетока по ЛЭП 500 кВ «ПС7 — ПС1» плюс 500 МВт	Направление перетока, отображаемое на мнемосхеме, – к шинам ПС1.* В автономном устройстве после выдержки времени ТИ недостоверно, сообщение о блокировке расчета перетока в сечении
	11.5*	Нормальная схема, лето	Задать с АРМ ТС Р11 «Ремонт ЛЭП ПС7 – ПС1» и выдать команду «Установить с датчика для ТИ ПС7 – ПС1» Задать с АРМ ТС – работа ЛЭП ПС7 – ПС1 (ТИ выдается от ГИС 0 мА)	ПС1» недостоверно. Переток по ЛЭП на
			THE UMA)	мнемосхеме недостоверный. Сообщение о блокировке расчета перетока в сечении
Проверка ввода и обработки в ЛАПНУ замера активной мощности ЛЭП 500 кВ ПС7 – ПС1 по аналоговым входам ТМ	12.1	Нормальная схема, лето	Выдать от ГИС достоверное ТИ по ЛЭП ПС7 – ПС1 РП 3', равное плюс 15 мА, по каналу ввода 2 (4 20 мА со стороны ПС7)	Восстановление ТИ ПС7 – ПС1 плюс 450 МВт в устройстве (устройствах) (канал ввода 2). Возобновление расчета перетоков в сечении. Направление перетока на мнемосхеме – к шинам ПС1*
4 20 мА от ГИС*** (по каналу ввода 2 со стороны ПС7)	12.2*		С АРМ вручную установить — «Ремонт ЛЭП 500 кВ ПС7 — ПС1»	ТИ «Ракт ЛЭП 500 кВ ПС7 – ПС1» принудительно обнулено. Расчет перетоков в сечениях с учетом нулевого значения параметра
	12.3*		Подать команду с АРМ «Установить с датчика для ТИ ПС7 – ПС1» и работа ЛЭП	Восстановление ТИ «Ракт ЛЭП 500 кВ ПС7 – ПС1» плюс 650МВт в устройствах по каналу ввода 2 в АРМ и на мнемосхеме
	12.4		Выставить ТИ по ЛЭП ПС7 — ПС1 РП 3`, равное 9 мА, и подать от ГИС по каналу ввода 2	

Цель испытаний	№ опыта	Исходная схема, режим	Вид возмущения	Правильное действие устройств ЛАПНУ
	12.5	схема, режим	Подать от ГИС в замер ТИ ПС7 — ПС1 РП 3° по аналоговым входам ТМ 4 20 мА, выходящий за технологические границы (плюс 20,1 мА или 3,9 мА). По окончанию опыта значение РП 3° установить 12 мА	ТИ «Ракт ЛЭП 500 кВ ПС7 – ПС1» по каналу ввода 2 отображается значение плюс 1215 МВт в У1 (У1 и У2 с совместной работой) с признаком выхода за технологическую границу (плюс 1200 МВт). Удержание последнего значение достоверного перетока в течение заданного времени, затем переток становится недостоверным. Сообщение о блокировке расчета
			12 MA	перетока в сечении
Проверка	ввода и	обработки устр	ойством ЛАПНУ ТИ по цифров	вым каналам протоколом МЭК-104
Проверка ввода в ЛАПНУ замера активной мощности AT1 500/220 AЭС по протоколу	13.1	Нормальная схема, лето	В ГИС задать значение ТИ АТ1 500/220 АЭС (далее – РП 5), равное плюс 100 МВт, по протоколу МЭК-104	В У1 (У1 и У2 с совместной работой) значение перетока активной мощности плюс 100 МВт (стрелка на мнемосхеме в сторону 220 кВ АТ1 500/220 АЭС*)
МЭК-104	13.2		В ГИС задать значение ТИ АТ1 500/220 АЭС РП 5, равное 0 МВт	В У1 (У1 и У2 с совместной работой) значение перетока активной мощности АТ1 500/220 АЭС 0 МВт
	13.3		В ГИС установить ТИ АТ1 500/220 АЭС недостоверным	В У1 (У1 и У2 с совместной работой) последнее достоверное значение ТИ, затем по окончанию времени удержания замер активной мощности становится недостоверным
	13.4		В ГИС ТИ АТ1 АЭС вернуть в исходное состояние РП 5, равное 0 МВт	В У1 (У1 и У2 с совместной работой) значение активной мощности АТ1 500/220 АЭС 0 МВт
Проверка ввода и обработки в ЛАПНУ замера активной мощности Бл1 АЭС по	14.1		В ГИС задать значение ТИ Бл1 АЭС (далее – РП 6), равное плюс 100 МВт, по протоколу МЭК-104	В У1 (У1 и У2 с совместной работой) значение перетока активной мощности 100 МВт (стрелка на мнемосхеме в сторону шин 500 кВ*)
протоколу МЭК-104	14.2		В ГИС задать значение ТИ Бл1 АЭС РП 6, равное минус 100 МВт	В У1 (У1 и У2 с совместной работой) ТИ недостоверно (выход за технологические границы). На мнемосхеме АРМ мощность 100 МВт удерживается в течение заданной

Цель испытаний	№ опыта	Исходная схема, режим	Вид возмущения	Правильное действие устройств ЛАПНУ
				выдержки времени, а затем отображается недостоверность*
	14.3*		В АРМ вручную задать	В У1 (У1 и У2 с совместной работой) и на
			значение ТИ БЛ1 АЭС РП 6,	мнемосхеме АРМ отображается плюс 50 МВт с
			равное плюс 50 МВт	признаком ручного ввода
	14.4*		В АРМ для ТИ Бл1 АЭС дать	В У1 (У1 и У2 с совместной работой) и
			команду «Установить с	мнемосхеме АРМ отображается
			датчика»	недостоверность
	14.5		От ГИС выдать ТС Р6 (ремонт	
			БЛ1 АЭС)	значение ТИ 0 МВт (принудительное
	11.5			обнуление). БЛ1 в положении ремонт
	14.6		От ГИС выдать ТС о работе	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			Бл1 АЭС	предыдущее значение ТИ недостоверность. БЛ1
П	1.5.1	TT	D DIIC TII	в положении включено
Проверка ввода и	15.1	Нормальная	В ГИС задать значение ТИ ПС7-220 – ПС8-220 (далее –	1 /
обработки в ЛАПНУ замера активной		схема, лето	РП 10), равное плюс100 MBт	ТИ 100 МВт (стрелка на мнемосхеме в сторону ПС8-220 кВ*)
мощности по ЛЭП	15.2		В ГИС задать значение ТИ	,
220 кВ, ЛЭП 330кВ и	13.2		РП 10, равное 0 МВт	ТИ 0 МВт
ЛЭП 500кВ по	15.3		В ГИС подать ТИ ПС7-220 –	В У1 (У1 и У2 с совместной работой) последнее
протоколу МЭК-104	13.3		ПС8-220 с признаком	_ ` /
			недостоверности	времени удержания замер активной мощности
			1	становится недостоверным
	15.4		В ГИС ТИ ПС7-220 – ПС8-220	В У1 (У1 и У2 с совместной работой) значение
			вернуть в исходное состояние	ТИ 0 МВт
	15.5		В ГИС задать значение ТИ	В У1 (У1 и У2 с совместной работой)
			АЭС – ПС2 (далее – РП 1),	отображается значение перетока мощности ЛЭП
			равное плюс 100 МВт по	100 МВт по каналу ввода 1 и 0 МВт по каналу
			протоколу МЭК104 (канал	ввода 2. На мнемосхеме АРМ направление
			ввода 1) и равное 0 МВт по	перетока активной мощности 100 МВт по ЛЭП в
			каналу ввода 2 (далее – РП 1')	сторону ПС2*

Цель испытаний	№ опыта	Исходная схема, режим	Вид возмущения	Правильное действие устройств ЛАПНУ
	15.6	,	В ГИС задать значение ТИ АЭС – ПС2 РП 1, равное 0 МВт (канал ввода 1)	В У1 (У1 и У2 с совместной работой) отображается значение мощности ЛЭП 0 МВт в обоих каналах
	15.7		В ГИС установить ТИ АЭС – ПС2 недостоверным в оба канала	В У1 (У1 и У2 с совместной работой) замер активной мощности становится недостоверным после истечения выдержки времени удержания последнего достоверного значения. В АРМ замер активной мощности с признаком недостоверности*
	15.8		В ГИС ТИ АЭС-ПС2 снять недостоверность с канал ввода 1	ТИ в У1 (У1 и У2 с совместной работой) отображается значением 0 МВт без признака недостоверности
	15.9*	Нормальная схема, лето. Ввести в устройстве ЛАПНУ опцию определения обновления ТИ	В ГИС задать значение ТИ ПС7-220 — ПС8-220 РП 10, равное плюс 100 МВт, настроить и выполнить передачу ТИ в устройство 1 (У1 и У2 с совместной работой) периодически каждые 5 с в течение 2–3 мин., затем прекратить периодическую передачу ТИ. По окончанию опыта опцию определения обновления ТИ вывести	Сначала в У1 (У1 и У2 с совместной работой) значение ТИ 100 МВт (стрелка на мнемосхеме в сторону ПС8-220 кВ*), при этом периодически обновляется время поступления ТИ. После прекращения периодической передачи и по истечении заданного времени ТИ становится недостоверным (появляется сообщение о недостоверности ТИ, о блокировке расчета перетока мощности в сечении)
	15.10*	Нормальная схема, лето. Ввести в устройстве ЛАПНУ опцию определения изменения ТИ	В ГИС выполнить передачу ТИ ПС7-220 – ПС8-220 РП 10, равное плюс 100 ±5 МВт, в устройство 1 (У1 и У2 с совместной работой) в течение 2–3 мин. спорадически по изменению с периодом изменения не менее раз в 5 с, затем прекратить изменения и	Сначала в У1 (У1 и У2 с совместной работой) значение ТИ 100 ±5 МВт (стрелка на мнемосхеме в сторону ПС8-220 кВ*). После прекращения изменения ТИ и по истечении заданного времени удержания ТИ становится недостоверным (появляется сообщение о недостоверности ТИ и о блокировке расчета перетока мощности в сечении)

Цель испытаний	№ опыта	Исходная схема, режим	Вид возмущения	Правильное действие устройств ЛАПНУ
			выдать плюс 100 МВт длительно. По окончанию опыта опцию определения изменения ТИ вывести	
Проверка ввода и обработки в ЛАПНУ замера активной мощности с двух сторон ЛЭП 330 кВ ПС1-330 — ПС8 по протоколу МЭК-104 (1-й канал ввода от ГИС) и МЭК 104 (2-й канал ввода от ГИС)	16.1	Нормальная схема, лето. Задать основным замер с ПС8 по второму каналу (РП9')	В ГИС выдать значение ТИ ПС1-330 — ПС8, равное 100 МВт, по первому каналу ввода (далее — РП 9). От ГИС выдать ТИ, равное 90 МВт по второму каналу ввода (далее — РП 9'), и ТС Р17 «Недостоверность Ракт ЛЭП 330 кВ ПС1-330 — ПС8»	В У1 (У1 и У2 с совместной работой) отображается значение мощности ЛЭП 100 МВт в канале ввода 1 и 90 МВт в канале ввода 2 с признаком недостоверности. На мнемосхеме АРМ направление перетока активной мощности 100 МВт по ЛЭП в сторону ПС8*
	16.2		В ГИС задать значение ТИ ПС1-330 – ПС8 РП 9, равное 0 МВт	
	16.3		В ГИС установить ТИ ПС1-330 – ПС8 РП 9` без признака недостоверности (ТС Р17 выдать значение 0)	отображается по ЛЭП значение мощности 90
	16.4		В ГИС ТИ ПС1-330 — ПС8 вернуть в исходное состояние РП 9	работой) по ЛЭП отображается значение мощности ЛЭП 100 МВт. Результирующее значение ТИ мощности по ЛЭП 90 МВт
	.		ка формирования результирую	
Проверка ввода и обработки в ЛАПНУ замера активной	17.1	Нормальная схема, лето. Каналы ввода	Посредством источника U, I ввести значение ТИ РП 4' «Ракт ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС1»	Для замера ТИ «Ракт ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС1» отображается значение плюс 900 МВт в У1 (У1 и У2 с совместной работой) в канале ввода 1 и 948
мощности по ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС1		замеров активной мощности по	от ИП1 по каналу ввода 1, равное плюс 900 МВт. От ГИС выдать ТИ по каналу ввода 2	МВт в канале ввода 2 с признаком недостоверности. На мнемосхеме APM отображается результирующее значение ТИ

Цель испытаний	№ опыта	Исходная схема, режим	Вид возмущения	Правильное действие устройств ЛАПНУ
		ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС1 равнозначны	РП 4 плюс 948 МВт с признаком недостоверности	перетока активной мощности плюс 900 МВт стрелкой от АЭС к ПС1*
	17.2		От ГИС выдать РП 4, равный 948 МВт, без признака недостоверности при уставке расхождения 50 МВт	Для ТИ «Ракт ЛЭП 500 кВ АЭС — ПС1» отображается значение 900 МВт в У1 (У1 и У2 с совместной работой) в канале ввода 1 и 948 МВт в канале ввода 2. Результирующее значение ТИ должно равняться среднему арифметическому 924 МВт (на мнемосхеме АРМ отображается значение перетока активной мощности 924 МВт стрелкой от ПС1 к АЭС*)
	17.3		Посредством источника U, I ввести значение ТИ «Ракт ЛЭП 500 кВ АЭС — ПС1» РП 4', равное 1000 МВт, от ИП1	Сначала результирующее значение ТИ «Ракт ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС1» принимает значение среднего арифметического 971 МВт в У1 (У1 и У2 с совместной работой). Затем по истечении времени удержания становится недостоверным. Срабатывает сигнализация: «блокировка расчета перетока в сечении» и «ТИ недостоверно»
	17.4		Посредством ГИС выдать недостоверность РП 4	Результирующее значение ТИ «Ракт ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС1» в У1 (У1 и У2 с совместной работой) становится равным значению в канале 1 плюс 1000 МВт. Переток в сечении стал рассчитываться
Проверка расчета результирующего значения ТИ	18.1	Нормальная схема, лето. Каналы ввода замеров активной мощности по ЛЭП 500 кВ	От ГИС выдать значение ТИ «Ракт ЛЭП 500 кВ АЭС — ПС2», равное 1000 МВт, по каналу 1 (далее — РП 1), и равное 1049 МВт, по каналу 2 (далее — РП 1') при уставке расхождения 50 МВт	В У1 (У1 и У2 с совместной работой) результирующее значение ТИ должно равняться арифметическому среднему (1024,5 МВт)
	18.2	АЭС – ПС2 равнозначны	От ГИС выдать значение ТИ «Ракт ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС2» РП 1, равное 1000 МВт, по	Сначала ТИ в У1 (У1 и У2 с совместной работой) принимает значение 1025,5 МВт. Затем, по

Цель испытаний	№ опыта	Исходная схема, режим	Вид возмущения	Правильное действие устройств ЛАПНУ
			каналу 1 и РП 1', равное	окончании выдержки времени, ТИ становится
			1051 МВт, по каналу вода 2	недостоверным
	18.3		От ГИС выдать значение ТИ	Результирующее значение ТИ в У1 (У1 и У2 с
			«Ракт ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС2»	совместной работой) должно соответствовать
			РП 1, равное 1000 МВт, с	ТИ канала ввода 2 (1051 МВт)
			признаком недостоверности по	
			каналу 1 и РП 1', равное	
			1051 МВт, по каналу ввода 2	
	18.4		От ГИС выдать значение ТИ	Результирующее значение ТИ в У1 (У1 и У2 с
			«Ракт ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС2»	совместной работой) должно соответствовать
			РП 1, равное 1000 МВт, по	ТИ канала ввода 1 (1000 МВт)
			каналу 1 и РП 1', равное	, , ,
			1051 кВ, по каналу ввода 2 с	
			признаком недостоверности	

^{*}Только для универсального устройства ЛАПНУ.

^{**}Только для дублированных устройств ЛАПНУ с совместной работой устройств.

^{***}ТИ ЛЭП АЭС – ПС1 выдается в устройства от ИП № 1 протоколом Modbus/RTU (канал ввода 1) с ПС1 (РП 4') и от ГИС протоколом МЭК-04 (канал ввода 2) с АЭС (РП 4), а ТИ по ЛЭП ПС7 – ПС1 по аналоговым каналам ТМ 4 ... 20 мА (канал ввода 2) с ПС7 (РП 3') или с ПС1 (РП 3) от ГИС (канал ввода 1)

Т а б л и ц а Б.3 – Перечень опытов сертификационных испытаний по проверке срабатывания устройств ЛАПНУ в автономном режиме в соответствие с заданной УТ*

Цель проверки	№ опыта	Исходная схема энергорайона, режим	Вид возмущения	Правильная работа ЛАПНУ. Выданные команды ПА
		АПНУ 1 (К	ПР1, Сечение «ЭС1 – ЭС2»)**	
Проверка правильности срабатывания АПНУ1 при различных исходных	19.1	«Ремонт ЛЭП 500 кВ ПС5 – ПС1 (Р5),	Установить от ГИС переток 1200 МВт и выдать ПОр11	Срабатывание. Выданы команды ОН 1 оч. РЭ и ОН 2 оч. РЭ (РЭ - условное обозначение места реализации команды)
схемах контролируемого энергорайона и перетоках активной мощности в сечении 1	19.2	зима»	Установить от ГИС переток 1400 МВт и выдать ПОр11	1
	19.3	«Ремонт ЛЭП 220 кВ ПС7-220 – ПС8- 220 и ЛЭП 220 кВ	Установить от ГИС переток 1800 МВт и выдать ПОр11	Срабатывание. Выданы команды ОН 1 оч. РЭ и ОН 2 оч. РЭ
	19.4	ПС1-220 — ПС2-220 (Р14 + Р26) — зима»	Установить от ГИС переток 2000 МВт и выдать ПОр11	Срабатывание. Выданы команды ОН 1 оч. РЭ, ОН 2 оч. РЭ, ОН 3 оч. РЭ, ОН 4 оч. РЭ, ОН 5 оч. РЭ, ОН 6 оч. РЭ + ОН 100 КЭ, ОН 200 КЭ и ОН 300 КЭ
		АПНУ6 (К	ПР6, Сечение «ЭС3 – ЭС2»)**	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Проверка правильности срабатывания АПНУ6 при различных исходных	20.1	«Ремонт ЛЭП 500 кВ ПС7 – ПС1, лето (Р11)»	Установить от ГИС переток 450 МВт и выдать ПОр8	оч. РЭ, ОН 2 оч. РЭ, ОН 3 оч. РЭ, ОН 4 оч. РЭ и ОН 5 оч. РЭ
схемах контролируемого энергорайона и перетоках активной мощности в сечении 6	20.2		Установить от ГИС переток 650 МВт и выдать ПОр8	Срабатывание. Выданы команды ОН 1 оч. РЭ, ОН 2 оч. РЭ, ОН 3 оч. РЭ, ОН 4 оч. РЭ, ОН 5 оч. РЭ, ОН 6 оч. РЭ + ОН 100 КЭ, ОН 200 КЭ и ОН 300 КЭ + ОН 100 ВЧ и ОН 200 ВЧ

Цель проверки	№ опыта	Исходная схема энергорайона, режим	Вид возмущения	Правильная работа ЛАПНУ. Выданные команды ПА
	20.3		Установить от ГИС переток 500 МВт и выдать ПОр9	Срабатывание. Выданы команды ОН 1 оч. РЭ, ОН 2 оч. РЭ, ОН 3 оч. РЭ, ОН 4 оч. РЭ, ОН 5 оч. РЭ
	20.4		Установить от ГИС переток 650 МВт и выдать ПОр9	Срабатывание. Выданы команды ОН 1 оч. РЭ, ОН 2 оч. РЭ, ОН 3 оч. РЭ, ОН 4 оч. РЭ, ОН 5 оч. РЭ, ОН 6 оч. РЭ + ОН 100 КЭ, ОН 200 КЭ и ОН 300 КЭ
	20.5	Ремонт ЛЭП 330 кВ ПС1-330 – ПС8, лето (Р8)	Установить от ГИС переток 450 МВт и выдать ПОр5	Срабатывание. Выданы команды ОН 1 оч. РЭ, ОН 2 оч. РЭ, ОН 3 оч. РЭ, ОН 4 оч. РЭ
	20.6	«Ремонт ЛЭП 500 кВ ПС1 – ПС8 или АТГ1 500/220 кВ	Установить от ГИС переток 650 МВт и выдать ПОр8	Срабатывание. Выданы команды ОН 1 оч. РЭ, ОН 2 оч. РЭ, ОН 3 оч. РЭ, ОН 4 оч. РЭ
	20.7	ПС 8, лето (Р15 или Р29)»	Установить от ГИС переток 750 МВт и выдать ПОр9	Срабатывание. Выданы команды ОН 1 оч. РЭ, ОН 2 оч. РЭ, ОН 3 оч. РЭ, ОН 4 оч. РЭ, ОН 5 оч. РЭ, ОН 6 оч. РЭ + ОН 100 КЭ, и ОН 200 КЭ
	20.8	«Ремонт ЛЭП 300 кВ ГРЭС — ПС8, лето (Р9)»	Установить с ГИС переток 850 МВт и выдать ПОр5	Срабатывание. Выданы команды ОН 1 оч. РЭ, ОН 2 оч. РЭ, ОН 3 оч. РЭ, ОН 4 оч. РЭ
	20.9		Установить с ГИС переток 900 МВт и выдать ПОр5	Срабатывание. Выданы команды ОН 1 оч. РЭ, ОН 2 оч. РЭ, ОН 3 оч. РЭ, ОН 4 оч. РЭ, ОН 5 оч. РЭ, ОН 6 оч. РЭ + ОН 100 КЭ
	20.10	«Ремонт ЛЭП 300 кВ ГРЭС – ПС8 (Р9) и ЛЭП 500кВ	Установить с ГИС переток 600 МВт и выдать ПОр9	оч. РЭ, ОН 2 оч. РЭ, ОН 3 оч. РЭ, ОН 4 оч.
	20.11	ПС7 – ПС1 (Р11), лето»	Установить с ГИС переток 650 МВт и выдать ПОр9	Срабатывание. Выданы команды ОН 1 оч. РЭ, ОН 2 оч. РЭ, ОН 3 оч. РЭ, ОН 4 оч. РЭ, ОН 5 оч. РЭ, ОН 6 оч. РЭ + ОН 100 КЭ

Цель проверки	№ опыта	Исходная схема энергорайона, режим	Вид возмущения	Правильная работа ЛАПНУ. Выданные команды ПА
Проверка срабатывания АПНУ 6 при соответствии нескольких заданных схем	20.12	«Ремонт ЛЭП 300 кВ ГРЭС – ПС8 и ЛЭП 500 кВ ПС7 – ПС1	Установить с ГИС переток 650 МВт и выдать ПОр9	Срабатывание. Выданы команды ОН 1 оч. РЭ, ОН 2 оч. РЭ, ОН 3 оч. РЭ, ОН 4 оч. РЭ, ОН 5 оч. РЭ, ОН 6 оч. РЭ + ОН 100 КЭ, ОН 200 КЭ и ОН 300 КЭ
фактической схеме	20.13	и АТГ-1 ПС8 (P9 + P11 + P29), лето»	Установить с ГИС переток 650 МВт и выдать ПОр8	Срабатывание. Выданы команды ОН 1 оч. РЭ, ОН 2 оч. РЭ, ОН 3 оч. РЭ, ОН 4 оч. РЭ, ОН 5 оч. РЭ, ОН 6 оч. РЭ + ОН 100 КЭ, ОН 200 КЭ и ОН 300 КЭ + ОН 100 ВЧ и ОН 200 ВЧ
	_	АПНУЗ (КП	РЗ, Сечение «Выдача ОЭС1»)**	
Проверка правильности срабатывания АПНУ3 при различных исходных	21.1	Нормальная схема, лето	Установить от ГИС переток мощности в сечении 1600 МВт и выдать ПОр13	Срабатывание. Выдана команда ОГ150
схемах контролируемого энергорайона и	21.2		Установить от ГИС 1700 МВт и выдать ПОр13	Срабатывание. Выдана команда ОГ300
перетоках активной мощности в сечении 3			Установить от ГИС 2000 МВт и выдать ПОр1	Срабатывание. Выдана команда ОГ150
при интервале одновременности 0,5 с			Установить от ГИС 2100 МВт и выдать ПОр1	Срабатывание. Выдана команда ОГ300
	21.5	«Ремонт ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС2	Установить от ГИС 1250 МВт и выдать ПОр13	Срабатывание. Выдана команда ОГ150
	21.6	(P3), лето или ПС2 - ПС3 и ПС2 – ПС4	Установить от ГИС 1350 МВт и выдать ПОр13	•
	21.7	(P23 или P24), лето»	Установить от ГИС 1250 МВт и выдать ПОр1	Срабатывание. Выдана команда ОГ150
	21.8		Установить от ГИС 1750 МВт и выдать ПОр1	Срабатывание. Выдана команда ОГ750
	21.9	«Ремонт ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС2	Установить от ГИС 1400 МВт и выдать ПОр13	Срабатывание. Выдана команда ОГ150
	21.10	(P3) или ПC2 – ПС3	Установить от ГИС 1500 МВт и выдать ПОр13	Срабатывание. Выдана команда ОГ300

Цель проверки	№ опыта	Исходная схема энергорайона, режим	Вид возмущения	Правильная работа ЛАПНУ. Выданные команды ПА
	21.11	и ПС2 – ПС4 (Р23 или Р24), зима»	Установить от ГИС 1400 МВт и выдать ПОр1	Срабатывание. Выдана команда ОГ150
	21.12		Установить от ГИС 1500 МВт и выдать ПОр1	Срабатывание. Выдана команда ОГ300
	21.13	«Ремонт ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС1	Установить от ГИС 1300 МВт и выдать ПОр3	Срабатывание. Выдана команда ОГ150
	21.14	(Р1), лето»	Установить от ГИС 1750 МВт и выдать ПОр3	Срабатывание. Выдана команда ОГ750
	21.15		Установить от ГИС 1300 МВт и выдать ПОр12	Срабатывание. Выдана команда ОГ150
	21.16		Установить от ГИС 1750 МВт и выдать ПОр12	Срабатывание. Выдана команда ОГ750
	21.17		Установить от ГИС 1550 МВт и выдать ПОр7	Срабатывание. Выдана команда ОГ150
	21.18		Установить от ГИС 1750 МВт и выдать ПОр7	Срабатывание. Выдана команда ОГ450
	21.19	«Ремонт ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС1	Установить от ГИС 1400 МВт и выдать ПОр3	Срабатывание. Выдана команда ОГ150
	21.20	– зима (P1)»	Установить от ГИС 1900 МВт и выдать ПОр3	Срабатывание. Выданы команды ОГ750
	21.21		Установить от ГИС 1400 МВт и выдать ПОр12	Срабатывание. Выданы команды ОГ150
	21.22		Установить от ГИС 1800 МВт и выдать ПОр12	Срабатывание. Выдана команда ОГ600
	21.23	«Ремонт ЛЭП 330 кВ АЭС – ПС6 –	Установить от ГИС 1350 МВт и выдать ПОр13	Срабатывание. Выдана команда ОГ150
	21.24***	лето (P2)»	Задать блокировку выбора ОГ 900 после выдачи. Установить от ГИС 1950 МВт и выдать ПОр13	Срабатывание. Выдана команда ОГ900. Сигнализации о блокировке выбора ОГ900
	21.25		Установить от ГИС 1850 МВТ и выдать ПОр1	Срабатывание. Выдана команда ОГ150

Цель проверки	№ опыта	Исходная схема энергорайона, режим	Вид возмущения	Правильная работа ЛАПНУ. Выданные команды ПА
	21.26		Установить от ГИС 2050 МВт и выдать ПОр1	Срабатывание. Выдана команда ОГ450
	21.27	«Ремонт ЛЭП 330 кВ ГРЭС – ПС6	Установить от ГИС 1500 МВт и выдать ПОр13	Срабатывание. Выдана команда ОГ150
	21.28***	– лето (P10)»	Снять блокировку выбора ОГ900. Установить от ГИС 2200 МВт и выдать ПОр13	Срабатывание. Выдана команда ОГ900
	21.29		Установить от ГИС 1900 МВт и выдать ПОр1	Срабатывание. Выдана команда ОГ300
	21.30		Подать переток мощности от ГИС в сечении 2200 МВт и выдать ПОр1	Срабатывание. Выдана команда ОГ600
	21.31	«Ремонт одной из ЛЭП транзита 220 кВ ПС6 –	Подать переток мощности от ГИС в сечении 1550/1600 МВт и выдать ПОр3	Срабатывание. Выдана команда ОГ150
	21.32	ПС5-220 или ПС5-220 – ПС6-220, лето (Р12	Подать переток мощности от ГИС в сечении 1750/1800 МВт и выдать ПОр13	Срабатывание. Выдана команда ОГ450
	21.33	или P19)»	Подать переток мощности от ГИС в сечении 1950/2000 МВт и выдать ПОр1	Срабатывание. Выдана команда ОГ150
	21.34		Подать переток мощности от ГИС в сечении 2250 МВт и выдать ПОр1	Срабатывание. Выдана команда ОГ450
	21.35	«Ремонт одной из ЛЭП транзита 220 кВ ПС6 –	Подать переток мощности от ГИС в сечении 1750/1800 МВт и выдать ПОр13	Срабатывание. Выдана команда ОГ450
	21.36	ПС3-220 — ПС-4-220, 13 или P18)»	Подать переток мощности от ГИС в сечении 1950/2000 МВт и выдать ПОр13	Срабатывание. Выданы команды ОГ600
	21.37		Подать переток мощности от ГИС в сечении 1950/2000 МВт и выдать ПОр1	Срабатывание. Выдана команда ОГ150

Цель проверки	№ опыта	Исходная схема энергорайона, режим	Вид возмущения	Правильная работа ЛАПНУ. Выданные команды ПА
	21.38		Подать переток мощности от ГИС в сечении 2050/2100 МВт и выдать ПОр1	Срабатывание. Выдана команда ОГ300
	21.39	«Ремонт ЛЭП 220 кВ ГРЭС – ПС1 I или II цепь – лето	Подать переток мощности от ГИС в сечении 1600/1650 МВт и выдать ПОр13	Срабатывание. Выдана команда ОГ150
	21.40	(Р28 или Р34)»	Подать переток мощности от ГИС в сечении 1800/1850 МВт и выдать ПОр13	Срабатывание. Выдана команда ОГ450
	21.41		Подать переток мощности от ГИС в сечении 2000/2050 МВт и выдать ПОр1	Срабатывание. Выдана команда ОГ150
	21.42		Подать переток мощности от ГИС в сечении 2300 МВт и выдать ПОр13	Срабатывание. Выдана команда ОГ450
	21.43	«Ремонт ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС2 и ЛЭП 330 кВ ГРЭС	Подать переток мощности от ГИС в сечении 750/800 МВт и выдать ПОр13	Срабатывание. Выдана команда ОГ150
	21.44	— ПС6 — лето (P3 + P10)»	Подать переток мощности от ГИС в сечении 950/1000 МВт и выдать ПОр13	Срабатывание. Выдана команда ОГ450
	21.45	«Ремонт ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС2 и ЛЭП 330 кВ ГРЭС	Подать переток мощности от ГИС в сечении 900/950 МВт и выдать ПОр13	Срабатывание. Выдана команда ОГ150
	21.46	— ПС6 — зима (P3 + P10)»	Подать переток мощности от ГИС в сечении 1300/1350 МВт и выдать ПОр13	Срабатывание. Выдана команда ОГ600
	21.47		Подать переток мощности от ГИС в сечении 1400/1450 МВт и выдать ПОр1	Срабатывание. Выдана команда ОГ750

Цель проверки	№ опыта	Исходная схема энергорайона, режим	Вид возмущения	Правильная работа ЛАПНУ. Выданные команды ПА
	21.48		Подать переток мощности от ГИС в сечении 1500/1550 МВт и выдать ПОр1	Срабатывание. Выдана команда ОГ900
	21.49	«Ремонт ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС1 и одной из ЛЭП	Подать переток мощности от ГИС в сечении 1500/1550 МВт и выдать ПОр7	Срабатывание. Выдана команда ОГ150
	21.50	Транзита 220 кВ ПС6 — ПС3-220 — ПС4-220 — лето (P1 + P13 или P1 + P18)»	Подать переток мощности от ГИС в сечении 1600 МВт и выдать ПОр7	Срабатывание. Выдана команда ОГ300
	21.51	«Ремонт ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС2 и АТ1 500/220 кВ	Подать переток мощности от ГИС в сечении 1250/1300 МВт и выдать ПОр1	Срабатывание. Выдана команда ОГ150
	21.52	АЭС – лето (P3 + P4)»	Подать переток мощности от ГИС в сечении 1850 МВт и выдать ПОр1	Срабатывание. Выдана команда ОГ900
	21.53	«Ремонт ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС2 и одной из ЛЭП	Подать переток мощности от ГИС в сечении 1000/1050 МВт и выдать ПОр13	Срабатывание. Выдана команда ОГ150
	21.54	транзита 220 кВ ПС6 – ПС5-220 – ПС6-220 – лето (P3 + P12 или P3 + P19)»		Срабатывание. Выдана команда ОГ900
	21.55	«Ремонт ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС2 и одной из ЛЭП	Подать переток мощности от ГИС в сечении 1450/1500 МВт и выдать ПОр13	Срабатывание. Выдана команда ОГ600
	21.56	транзита 220 кВ ПС6 – ПС3-220 – ПС4-220 – лето (Р3 + Р13 или Р3 + Р18)»	Подать переток мощности от ГИС в сечении 1150/1200 МВт и выдать ПОр1	Срабатывание. Выдана команда ОГ300

Цель проверки	№ опыта	Исходная схема энергорайона, режим	Вид возмущения	Правильная работа ЛАПНУ. Выданные команды ПА
	21.57	«Ремонт ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС1 и АТ1 500/220 кВ	Подать переток мощности от ГИС в сечении 1350/1400 МВт и выдать ПОр3	Срабатывание. Выдана команда ОГ300
	21.58	АЭС – лето (P1 + P4)»	Подать переток мощности от ГИС в сечении 1250/1300 МВт и выдать ПОр12	Срабатывание. Выдана команда ОГ150
	21.59	«Ремонт ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС1 и ЛЭП 330 кВ ГРЭС	Подать переток мощности от ГИС в сечении 1250/1300 МВт и выдать ПОр3	Срабатывание. Выдана команда ОГ750
	21.60	$-\Pi C6 - (P1 + P10)$ »	Подать переток мощности от ГИС в сечении 1050/1100 МВт и выдать ПОр12	Срабатывание. Выдана команда ОГ450
	21.61	«Ремонт ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС1 и одной из ЛЭП	Подать переток мощности от ГИС в сечении 1200/1250 МВт и выдать ПОр3	Срабатывание. Выдана команда ОГ450
	21.62	транзита 220 кВ ПС6 – ПС5-220 – ПС6-220 –	Подать переток мощности от ГИС в сечении 1000/1050 МВт и выдать ПОр12	Срабатывание. Выдана команда ОГ150
	21.63	(P1 + P12 или P1 + P19)».	Подать переток мощности от ГИС в сечении 1500/1550 МВт и выдать ПОр7	Срабатывание. Выдана команда ОГ150
	21.64	«Ремонт ЛЭП 330 кВ ГРЭС – ПС6 и АТ1 500/220 кВ	Подать переток мощности от ГИС в сечении 2000/2050 МВт и выдать ПОр1	Срабатывание. Выдана команда ОГ750
	21.65	АЭС – лето (P10 + P4)»	Подать переток мощности от ГИС в сечении 2100/2150 МВт и выдать ПОр3	Срабатывание. Выдана команда ОГ150
	21.66		Подать переток мощности от ГИС в сечении 2200 МВт и выдать ПОр12	Срабатывание. Выдана команда ОГ300

Цель проверки	№ опыта	Исходная схема энергорайона, режим	Вид возмущения	Правильная работа ЛАПНУ. Выданные команды ПА
	21.67	«Ремонт АТ1 500/220 кВ АЭС и одной из ЛЭП транзита 220 кВ ПС6 — ПС5-220 — ПС6-220 лето — (Р4+Р12 или Р4+Р19)»	Подать переток мощности от ГИС в сечении 2100 МВт и выдать ПОр1	Срабатывание. Выдана команда ОГ900
	21.68	500/220 кВ АЭС и	Подать переток мощности от ГИС в сечении 1800/1850 МВт и выдать ПОр1	Срабатывание. Выдана команда ОГ450
	21.69	транзита 220 кВ ПС6 – ПС3-220 – ПС4-220 лето – (P4 + P13 или P4 + P18)»	Подать переток мощности от ГИС в сечении 2200 МВт и выдать ПОр1	Срабатывание. Выдана команда ОГ900
	21.70	«Ремонт ЛЭП	Подать переток мощности от ГИС в сечении 1800/1850 МВт и выдать ПОр13	Срабатывание. Выдана команда ОГ600
	21.71	транзита 220 кВ ПС6 — ПС5-220 — ПС6-220 лето — (Р10 + Р12 или Р10 + Р19)»	Подать переток мощности от ГИС в сечении 2000 МВт и выдать ПОр1	Срабатывание. Выдана команда ОГ450
	21.72	«Ремонт одной из ЛЭП транзита 220 кВ ПС6 – ПС5-	в сечении 1850/1900 МВт и выдать	Срабатывание. Выдана команда ОГ600
	21.73		Подать переток мощности от ГИС в сечении 1950/2000 МВт и выдать ПОр1	Срабатывание. Выдана команда ОГ300

Цель проверки	№ опыта	Исходная схема энергорайона, режим	Вид возмущения	Правильная работа ЛАПНУ. Выданные команды ПА	
		(P12 + P13 или P12 + P18 или P19 + P13 или P19 + P18)»			
	21.74	«Ремонт ЛЭП 330 кВ ГРЭС – ПС6 и одной из ЛЭП	Подать переток мощности от ГИС в сечении 1650/1700 МВт и выдать ПОр13	Срабатывание. Выданы команды ОГ450	
	21.75	транзита 220 кВ ПС6 – ПС3-220 – ПС4-220 – лето	Подать переток мощности от ГИС в сечении 1750/1800 МВт и выдать ПОр1	Срабатывание. Выдана команда ОГ150	
	P10 + P18)» B ce		Подать переток мощности от ГИС в сечении 1950/2000 МВт и выдать ПОр3	Срабатывание. Выдана команда ОГ150	
	21.77		Подать переток мощности от ГИС в сечении 2050 МВт и выдать ПОр12	Срабатывание. Выдана команда ОГ300	
Проверка срабатывания АПНУ 3 при соответствии нескольких	21.78	«Ремонт ЛЭП 330 кВ ГРЭС – ПС6 и AT-1 500/220 кВ	Подать переток мощности от ГИС в сечении 1800 МВт и выдать ПОр1	Срабатывание. Выдана команда ОГ450	
заданных схем фактической схеме.	21.95	АЭС и ЛЭП 220 кВ ПС6 – ПС3-220 (P10 +P4 + P13)»	Подать переток мощности от ГИС в сечении 1800 МВт и выдать ПОр13	Срабатывание. Выдана команда ОГ450	
	АПНУ2 («ЭС1 – ЭС2 + блок № 1 (2)», раздельная работа с ЭС3)**				
Проверка правильности срабатывания АПНУ2 при заданной исходной	22.1	«Отключена ПС1- 330 – ПС8 и ПС7 – ПС1 – зима	Подать переток мощности от ГИС в сечении 2400 МВт и выдать ПОр11	Срабатывание. Выданы команды ОН 1 оч. РЭ, ОН 2 оч. РЭ, ОН 3 оч. РЭ	
схеме контролируемого энергорайона и различных перетоках	22.2	(P8+P11)»	Подать переток мощности от ГИС в сечении 2550 МВт и выдать ПОр11	Срабатывание. Выданы команды ОН 1 оч. РЭ, ОН 2 оч. РЭ, ОН 3 оч. РЭ, ОН 4 оч. РЭ, ОН 5 оч. РЭ	

Цель проверки	№ опыта	Исходная схема энергорайона, режим	Вид возмущения	Правильная работа ЛАПНУ. Выданные команды ПА
активной мощности в сечении 2	22.3		Подать переток мощности от ГИС в сечении 2650 МВт и выдать ПОр11	Срабатывание. Выданы команды ОН 1 оч. РЭ, ОН 2 оч. РЭ, ОН 3 оч. РЭ, ОН 4 оч. РЭ, ОН 5 оч. РЭ, ОН 6 оч. РЭ + ОН 100 КЭ
		<u> </u> АПНУ		
Проверка правильности срабатывания АПНУ4 при различных исходных	23.1	Нормальная схема, лето	Подать переток мощности от ГИС в сечении 1450 МВт и выдать ПОр4	Срабатывание. Выдана команда ОГ150
схемах контролируемого энергорайона и перетоках активной	23.2		Подать переток мощности от ГИС в сечении 1600 МВт и выдать ПОр4	Срабатывание. Выданы команды ОГ450
мощности в сечении 4	23.3	«Ремонт ЛЭП 500 кВ ПС7 – ПС1, лето (Р11)»	Подать переток мощности от ГИС в сечении 1350 МВт и выдать ПОр4	Срабатывание. Выдана команда ОГ150
	23.4		Подать переток мощности от ГИС в сечении 1450 МВт и выдать ПОр4	Срабатывание. Выдана команда ОГ300
	23.5	«Ремонт ЛЭП 500 кВ ПС1-330 – ПС8, лето (Р8)»	Подать переток мощности от ГИС в сечении 1450 МВт и выдать ПОр4	Срабатывание. Выдана команда ОГ150
	23.6		Подать переток мощности от ГИС в сечении 1600 МВт и выдать ПОр4	Срабатывание. Выданы команды ОГ300
	23.7	«Ремонт ЛЭП 500 кВ ПС2-330 — ПС1-330, лето	Подать переток мощности от ГИС в сечении 1450 МВт и выдать ПОр4	Срабатывание. Выдана команда ОГ150
	23.8	(P16)»	Подать переток мощности от ГИС в сечении 1600 МВт и выдать ПОр4	Срабатывание. Выдана команда ОГ450

Цель проверки	№ опыта	Исходная схема энергорайона, режим	Вид возмущения	Правильная работа ЛАПНУ. Выданные команды ПА
	23.9	«Ремонт ЛЭП 220 кВ ПС1-220 — ПС2-220 и ЛЭП	Подать переток мощности от ГИС в сечении 1400 МВт и выдать ПОр4	Срабатывание. Выдана команда ОГ150
	23.10	220 кВ ПС7-220 – ПС8-220 (P14 + P26) лето»	Подать переток мощности от ГИС в сечении 1500 МВт и выдать ПОр4	Срабатывание. Выдана команда ОГ300
	АΠ	НУ5 (КПР5, Сечение	«ОЭС – ЭС2», раздельная работа с	3C-3)**
Проверка правильности срабатывания АПНУ5 при различных исходных	24.1	Нормальная схема, лето (отключены ЛЭП	Подать переток мощности от ГИС в сечении 1350 МВт и выдать ПОр15	Срабатывание. Выданы команды ОН 1 оч. РЭ, ОН 2 оч. РЭ
схемах контролируемого энергорайона и перетоках активной	24.2	500 кВ ПС7 – ПС1 и ЛЭП 330 кВ ПС1-330 – ПС8)	Подать переток мощности от ГИС в сечении 1400 МВт и выдать ПОр15	Срабатывание. Выданы команды ОН 1 оч. РЭ, ОН 2 оч. РЭ, ОН 3 оч. РЭ
мощности в сечении 5	24.3		Подать переток мощности от ГИС в сечении 1350 МВт и выдать ПОр16	Срабатывание. Выданы команды ОН 1 оч. РЭ, ОН 2 оч. РЭ
	24.4		Подать переток мощности от ГИС в сечении 1400 МВт и выдать ПОр16	Срабатывание. Выданы команды ОН 1 оч. РЭ, ОН 2 оч. РЭ, ОН 3 оч. РЭ
	24.5		Подать переток мощности от ГИС в сечении 1250 МВт и выдать ПОр1	Срабатывание. Выданы команды ОН 1 оч. РЭ, ОН 2 оч. РЭ
	24.6		Подать переток мощности от ГИС в сечении 1400 МВт и выдать ПОр1	Срабатывание. Выданы команды ОН 1 оч. РЭ, ОН 2 оч. РЭ, ОН 3 оч. РЭ, ОН 4 оч. РЭ, ОН 5 оч. РЭ, ОН 6 оч. РЭ
	24.7	«Ремонт ЛЭП 500 кВ ПС1 – ПС8 или	Подать переток мощности от ГИС в сечении 850 МВт и выдать ПОр15	Срабатывание. Выданы команды ОН 1 оч. РЭ, ОН 2 оч. РЭ
	24.8	АТГ1 500/220 кВ ПС ПС8, лето (Р15 или Р29)»	Подать переток мощности от ГИС в сечении 1000 МВт и выдать ПОр15	Срабатывание. Выданы команды ОН 1 оч. РЭ, ОН 2 оч. РЭ, ОН 3 оч. РЭ, ОН 4 оч. РЭ, ОН 5 оч. РЭ, ОН 6 оч. РЭ

Цель проверки	№ опыта	Исходная схема энергорайона, режим	Вид возмущения	Правильная работа ЛАПНУ. Выданные команды ПА
	24.9	(отключены ЛЭП	Подать переток мощности от ГИС	
		500 кВ ПС7 – ПС1 и	в сечении 850 МВт и выдать	оч. РЭ, ОН 2 оч. РЭ
		ЛЭП 330 кВ	ПОр16	
	24.10	Π C1-330 – Π C8)	Подать переток мощности от ГИС	1 =
			в сечении 1000 МВт и	оч. РЭ, ОН 2 оч. РЭ, ОН 3 оч. РЭ, ОН 4
			выдатьПОр16	оч. РЭ, ОН 5 оч. РЭ, ОН 6 оч. РЭ
	24.11	«Ремонт ГЭС –	Подать переток мощности от ГИС	Срабатывание. Выданы команды ОН 1
		ПС1, лето (Р33)»	в сечении 900 МВт и выдать ПОр1	оч. РЭ, ОН 2 оч. РЭ
	24.12	(отключены ЛЭП	Подать переток мощности от ГИС	Срабатывание. Выданы команды ОН 1
		500 кВ ПС7 – ПС1 и	в сечении 1050 МВт и выдать	оч. РЭ, ОН 2 оч. РЭ, ОН 3 оч. РЭ, ОН 4
		ЛЭП 330 кВ	ПОр1	оч. РЭ, ОН 5 оч. РЭ, ОН 6 оч. РЭ
		ПС1-330 – ПС8)		
	24.13	«Ремонт АТЗ или	Подать переток мощности от ГИС	1 1
		АТ4 500/220 кВ	в сечении 900 МВт и выдать	оч. РЭ, ОН 2 оч. РЭ
		ПС1 – лето (Р30 или	ПОр14	
	24.14	P31)» (отключены	Подать переток мощности от ГИС	*
		ЛЭП 500 кВ ПС7 –	в сечении 950 МВт и выдать	оч. РЭ, ОН 2 оч. РЭ, ОН 3 оч. РЭ
		ПС1 и ЛЭП 330 кВ	ПОр14	
	24.15	Π C1-330 – Π C8)	Подать переток мощности от ГИС	=
			в сечении 1000 МВт и выдать	оч. РЭ, ОН 2 оч. РЭ, ОН 3 оч. РЭ, ОН 4
* T			ПОр17	оч. РЭ, ОН 5 оч.

^{*} Для устройств с совместной работой входные сигналы выдаются в оба устройства одновременно. Выходные команды проверяются в каждом устройстве.

^{**} Задаваемый переток мощности в сечении должен быть распределен по всем включенным связям, входящим в сечение.

^{***} Опыты выполнить только для универсальных устройств

Т а б л и ц а Б.4 – Перечень опытов сертификационных испытаний устройств ЛАПНУ по проверке на соответствие общим требованиям

Цель испытаний	№ опыта	Исходная схема энергорайона, режим	Вид возмущения	Правильное действие ЛАПНУ		
Проверка функционирования устройства ЛАПНУ при отключении/включении, перерывах питания и перезагрузке*						
Проверка действия	25.1	Нормальная схема, лето.	Отключить питание	Отсутствует срабатывание		
устройства ЛАПНУ при	25.2	Переток в сечении «Выдача	Включить питание	Отсутствует срабатывание		
отключении/включении		ОЭС1» 2000 МВт (26 ступень				
питания и набранных		КПР3)				
УВ для ПОр1, ПОр13						
Проверка сохранении	26	Нормальная схема, лето	Выполнить перезагрузку	Отсутствует срабатывание,		
исходных уставок и		Переток в сечении «Выдача	устройства	сохранение исходных		
параметров после		ОЭС1» 2000 МВт (26 ступень		уставок и параметров		
перезагрузки		КПР3)				
Проверка отсутствия	27.1	Нормальная схема, лето.	Отключить питание на время	Отсутствует перезагрузка и		
перезагрузки при		Переток в сечении «Выдача	менее 0,5 с	перезапуска.		
перерыве питания	27.2	ОЭС1» 2000 MBт (26 ступень	Отключить питание на время	Перезагрузка с отсутствием		
		КПР3)	более 0,5 с	срабатывания		
Проверка перезапуска	28	Нормальная схема, лето.	Имитировать внутренний сбой с	Перезапуск с сохранением		
из-за внутреннего сбоя.		Переток в сечении «Выдача	перезапуском	параметров и уставок и		
		ОЭС1» 2000 MBт (26 ступень		отсутствием срабатывания		
		КПРЗ)				
	T	Проверка быстродейств				
Проверка готовности	29	Устройство ЛАПНУ отключено.	Подать питание устройства, сразу	Срабатывание с выдачей		
устройства ЛАПНУ к			после загрузки подать ПОр, для	команд ПА. Время выдачи		
выдаче команд ПА при			которого в ТУВ ЛАПНУ,	команд ПА с момента		
появлении ПОр сразу			безусловно задан выбор УВ,	получения сигнала ПОр		
после (пере-)			независимо от сечений	менее 20 мс.		
загрузки				Сигнализация о		
				срабатывании		
П	Проверка быстродействия в расчетном цикле*					
Подтверждение	30.1	Устройство ЛАПНУ включено,	Подать сигнал ПОр,	Отсутствует срабатывание		
заявленного времени		нормальная схема, лето. Период	отсутствующий в нормальной			
готовности устройства		доаварийного цикла должен быть	схеме для всех защищаемых			
ЛАПНУ к выдаче команд		задан 1 с.	сечений			

Цель испытаний	№ опыта	Исходная схема энергорайона, режим	Вид возмущения	Правильное действие ЛАПНУ
ПА после изменения схемы (фиксации ТС о ремонте оборудования или ЛЭП)	30.2	(В данном опыте в выбранном сечении предварительно установить необходимый для срабатывания КПР переток активной мощности)	Подать ТС о ремонте (для изменения схемы), затем через 2 с сигнал ПОр, предусмотренный в ремонтной схеме для одного из сечений с выбором УВ	Срабатывание с выдачей команд ПА и сигнализации о срабатывании
	30.3	Устройство ЛАПНУ в работе, нормальная схема, лето, нулевой переток в сечении	Из ГИС задать переток в сечении, предполагающий выбор УВ, затем незамедлительно подать ПОр	Отсутствует срабатывание ЛАПНУ (т.к. нет перестроения ступени КПР)
	30.4		Из ГИС задать переток в сечении, предполагающий выбор УВ, затем через 6 с подать ПОр	Срабатывание ЛАПНУ с выдачей команд ПА (с перестроением ступени КПР за 5 с)
		Проверка работы устройства при	различных неисправностях	
Определение готовности устройства ЛАПНУ к выдаче команд ПА при поступлении Пор, по которому заведомо в ТУВ ЛАПНУ выбраны УВ, после внутренней неисправности и	31.1	У1 включен (У2 отключен**)	Имитировать внутреннюю неисправность с перезапуском от сторожевого таймера У1, после перезапуска сразу подать ПОр18, для которого в ТУВ ЛАПНУ безусловно выбраны УВ, независимо от сечений	Перезапуск У1. Выдача команд ПА из У1. В У1 в момент перезапуска срабатывание сигнализации неисправность, затем срабатывание сигнализации «Срабатывание У1» в аварийном цикле
проверка сигнализации	31.2**	У2 включен, У1 отключен	Имитировать внутреннюю неисправность с перезапуском У2, после перезапуска сразу подать ПОр18, для которого в ТУВ ЛАПНУ безусловно выбраны УВ, независимо от сечений	Перезапуск У2. Выдача ОГ-300 из У2. В У2 в момент перезапуска срабатывание РУ «неисправность У2», потом срабатывание РУ «Срабатывание У2» в аварийном цикле
	31.3**	Включены У1 и У2. Отключена синхронизация между У1 и У2	Подать ПОр18 в У1 и У2, для которого в ТУВ ЛАПНУ безусловно выбраны УВ, независимо от сечений	Нет срабатывания У2. Срабатывание ведущего У1 с выдачей ОГ-300

Цель испытаний	№ опыта	Исходная схема энергорайона, режим	Вид возмущения	Правильное действие ЛАПНУ
Проверка регистрации и хранения событий	32.1	Устройство ЛАПНУ в работе	Открыть журнал событий в устройстве (поочередно в каждом устройстве для дублированных устройств ЛАПНУ с совместной работой)	Наличие информации о событиях по предшествующим пунктам испытаний в устройстве
	32.2	Выполнить перезагрузку устройства (обоих устройств с совместной работой).	Открыть журнал событий в устройстве (поочередно в каждом устройстве с совместной работой)	Сохранение информации о дискретных событиях, проверенных в опыте 32.1
Проверка наличия и выполнения требований к протоколам аварий в устройстве ЛАПНУ	33.1	Устройство ЛАПНУ в работе	Запросить протоколы аварий из У1 (У1 и У2 при совместной работе устройств)	Получение протоколов аварий устройств ЛАПНУ по предшествующим пунктам испытаний
	33.2		Выбрать один из протоколов и открыть окно с детальной информацией о срабатывании	Наличие в протоколе аварии подробной информации о срабатывании устройства, в том числе использованной ТУВ, сведений о поступивших сигналах ПОр и выданных командах ПА
Подтверждение наличия разграничений возможностей групп пользователей (имена пользователей и наименования учетных записей могут быть другими)	34.1	Устройство ЛАПНУ включено, произведен вход от имени пользователя «LAPNU» (под инженерным паролем производителя устройства)	Запросить на APM универсального устройства (на местном пульте или переносном ПК автономного устройства) список пользователей в устройстве. Добавить нового пользователя «ADMIN123» в группу «Администраторы» устройства. Выполнить процедуру сохранения новой записи	После сохранения вход от имени инженерной учетной записи «LAPNU» с инженерным паролем не возможен, т.к. в группе «Администраторы» имеется действующий пользователь «ADMIN123». Осуществить подключение к ЛАПНУ от имени пользователя «ADMIN123»
	34.2	Устройство ЛАПНУ включено, произведен вход от имени пользователя «ADMIN123»	Создать пользователей в устройстве:	Указанные пользователи созданы в У1 (У1 и У2 в устройствах с совместной

Цель испытаний	№ опыта	Исходная схема энергорайона, режим	Вид возмущения	Правильное действие ЛАПНУ
			«TECHNOLOG1» в группе «Технологи»;	работой). В журнале (журналах) событий
			«DISPETCHER1» в группе «Диспетчеры»	устройств ЛАПНУ сообщения о создании пользователей с указанием инициатора операции
	34.3	Устройство ЛАПНУ включено, произведен вход от имени пользователя «ADMIN123»	Произвести вход от имени учетной записи «TECHNOLOG1». Попытка создания новой учетной записи «TEST»	Вход от имени «TECHNOLOG1» произведен успешно. Новая учетная запись не создана, т.к. недостаточно прав
	П	роверка работы устройств при раз	зличных уставках по времени*	
Проверка работы устройств при различной длительности интервала	35.1	Нормальная схема, лето. Переток в сечении «Выдача ОЭС1» 2000 МВт (26 ступень	Выдать ПОр1, затем через 4 с ПОр7	Срабатывание. Выдана команда ОГ-150 и ОГ-600 заданной длительности
одновременности и выдачи команд ПА	35.2	КПР3), интервал одновременности 5 с. Длительность команды ОГ-600 установить 500 мс, ОГ-150-100 мс	Выдать ПОр1, затем через 6 с ПОр7	Срабатывание. Выдана команда ОГ-150 заданной длительности
	35.3	Нормальная схема, лето. Переток в сечении «Выдача ОЭС1» 2000 МВт (26 ступень КПР3) интервал	Выдать ПОр1, затем через 8 с ПОр7	Срабатывание. Выдана команда ОГ-150 и ОГ-600 заданной длительности
	35.4	одновременности 9с. Длительность команды ОГ-600 установить 100 мс, ОГ-150-500 мс	Выдать ПОр1, затем через 10 с ПОр7. После проведения опыта установить интервал одновременности 0,5 с	Срабатывание. Выдана команда ОГ-150 заданной длительности

^{*}Для устройств с совместной работой опыты выполняются одновременно с обоими устройствами.

^{**} Опыты выполняются только для дублированных устройств ЛАПНУ с совместной работой.

^{***} Опыты выполняются только для универсальных устройств

Т а б л и ц а Б.5 – Перечень опытов сертификационных испытаний по проверке на соответствие требованиям по обеспечению работы низового устройства

Haw war may	№	Иомо имо о остоями	Воздействие	Правильн	ая работа	
Цель испытания	опыта	Исходное состояние	Боздеиствие	ПТК ВУ	Устройство ЛАПНУ	
Проверка связи устройства ЛАПНУ с имитатором ПТК ВУ по каналам ММО*						
Проверка установки соединения между ПТК ВУ и устройством ЛАПНУ**	36.1	Устройство ЛАПНУ в автономном режиме. Подключены и проверены каналы ММО	Включить КС (при его наличии) в имитаторе ПТК ВУ. Инициировать передачу ТУВ ЦСПА от ПТК ВУ в устройство ЛАПНУ с периодичностью меньше заданного времени ожидания обновления	Установка соединения с устройствами по I и II каналам ММО. Спорадическая информация о переходе устройства ЛАПНУ в режим АЗД	Установка соединения устройствами по двум каналам ММО с эмулятором. Отсутствие потерь и переустановки соединений в течение 10 мин. Устройство ЛАПНУ перешло в режим АЗД	
Проверка определения потери канала ММО с устройствами ЛАПНУ	37.1	Устройство (устройства) ЛАПНУ в режиме АЗД. ПТК ВУ (эмулятор) передает таблицу (дозировки) УВ	Отключить I канал ММО от У1	Получение спорадической информации об отсутствии связи с У1 по I каналу ММО	Нормальный прием таблицы (дозировок) УВ ЦСПА и отсутствие перехода в автономный режим	
37.2***	ЦСПА в устройство (устройства) ЛАПНУ с паузой не более 120 с	Через 2 мин., в дополнение к пункту 37.1 настоящей графы, отключить I канал ММО от У2	Получение спорадической информации об отсутствии связи с У1 и У2 по I каналу ММО	Нормальный прием таблицы (дозировок) УВ ЦСПА и отсутствие перехода в автономный режим		
	37.3		Через 2 мин., в дополнение к действиям, указанным в пунктах 37.1 и 37.2 настоящей графы,	Получение спорадической информации об отсутствии связи с У1 по II каналу ММО	Нормальный прием таблицы (дозировок) УВ ЦСПА и отсутствие перехода в автономный режим обоих устройств	

Цель испытания	No	Исходное состояние	Воздействие	Правильн	ая работа
цель испытания	опыта	исходное состояние	Воздеиствие	ПТК ВУ	Устройство ЛАПНУ
			отключить II канал ММО от У1		при их совместной работе. Через 2 мин. переход У1 в автономный режим при раздельной работе устройств
	37.4***		Через 2 мин., в дополнение к действиям, указанным в пунктах 37.1–37.3 настоящей графы, отключить II канал ММО от У2	спорадической информации об	Через 2 мин. переход в автономный режим обоих устройств при их совместной работе
Проверка работы устройства ЛАПНУ при подключении любого из каналов ММО с ПТК ВУ	38.1		Временно (на 5 мин.) подключить к У1 I канал ММО. Затем отключить от У1 I канал ММО и дождаться перехода У1 в автономный режим	спорадической информации о связи с У1 по I каналу ММО и переходе У1 в режим	Запись в журнале событий У1 о восстановлении канала ММО. Прием таблицы (дозировок) УВ ЦСПА и переход в режим АЗД У1 при раздельной работе или обоих устройств при их совместной работе. После отключения канала ММО переход У1 или обоих устройств в автономный режим (через 2 мин.)

Поли моги гламия	No॒	Иомолиоо осолодино	Воздействие	Правильн	ая работа
Цель испытания	опыта	Исходное состояние	Боздеиствие	ПТК ВУ	Устройство ЛАПНУ
	38.2		Временно (на 5 мин.) подключить к У1 II	Получение спорадической	Запись в журнале событий У1 о
			канал ММО.	информации о связи с	восстановлении канала
			Затем отключить от	У1 по II каналу ММО и	ММО. Получение
			У1 II канал ММО и	переходе У1 в режим	таблицы (дозировок)
			дождаться перехода	АЗД при раздельной	УВ ЦСПА и переход в
			ЛАПНУ в	работе и обоих	режим АЗД У1 при
			автономный режим	устройств при	раздельной работе и У1
				совместной работе.	и У2 при совместной
				Затем получение	работе. После
				спорадической	отключения канала
				информации о потере	ММО переход У1 или
				связи с У1 по II каналу	обоих устройств в
				ММО и переходе У1	автономный режим
				или обоих устройств в	(через 2 мин.).
	38.3***		D	автономный режим	2
	38.3		Временно (на 5 мин.) подключить к У2 І	Получение спорадической	Запись в журнале событий У2 о
			канал ММО.	информации о связи с	восстановлении канала
			Затем отключить от	У2 по І каналу ММО и	ММО. Получение
			У2 І канал ММО и	переходе в режим АЗД	таблицы (дозировок)
			дождаться перехода	обоих устройств при	УВ ЦСПА и переход в
			ЛАПНУ в	совместной работе.	режим АЗД У1 и У2
			автономный режим	Затем получение	при совместной работе.
				спорадической	После отключения
				информации о потере	канала ММО переход
				связи с У2 по I каналу	обоих устройств в
				ММО и переходе обоих	автономный режим
				устройств в	(через 2 мин.)
	20 Ashabati		D / 7	автономный режим	2
	38.4***		Временно (на 5 мин.)	Получение	Запись в журнале
			подключить к У2 II	спорадической	событий У2 о
			канал ММО.	информации о связи с	восстановлении канала

Цель испытания	No॒	Исходное состояние	Воздействие	Правильн	
цель испытания	опыта	Исходное состояние	Воздеиствие	ПТК ВУ	Устройство ЛАПНУ
			Затем отключить от	У2 по II каналу ММО и	ММО. Прием ТУВ
			У2 II канал ММО и	переходе в режим АЗД	ЦСПА и переход в
			дождаться перехода	обоих устройств при	режим АЗД У1 и У2
			ЛАПНУ в	совместной работе.	при совместной работе.
			автономный режим	Затем получение	После отключения
			1	спорадической	канала ММО переход
				информации о потере	обоих устройств в
				связи с У2 по II каналу	автономный режим
				ММО и переходе обоих	(через 2 мин.)
				устройств в	, ,
				автономный режим	
Про	верка обм	иена доаварийной инфо	рмацией между устрой	ством ЛАПНУ и ПТК В	У
Проверка перехода в	39.1	Имитатор ПТК ВУ	Отключить выдачу	Получение	Через 2 минуты после
автономный режим (при		выдает таблицы	таблицы (дозировок)	спорадической	приема последней
превышении заданного		(дозировки) УВ	УВ ЦСПА из ПТК ВУ	информации о переходе	таблицы (дозировок)
времени ожидания		ЦСПА. Устройства	(не менее чем на	в автономный режим	УВ ЦСПА переход в
обновления таблицы		ЛАПНУ в режиме	2,5 мин.)		автономный режим.
(дозировок) УВ ЦСПА) и в	39.2	АЗД. Включено У1	Возобновить выдачу	Получение	Переход устройства в
режим АЗД		при раздельной	таблицы (дозировок)	спорадической	режим АЗД после
		работе или оба	УВ ЦСПА из ПТК ВУ	информации о переходе	приема очередной
		дублированных	в ЛАПНУ	в режим АЗД	таблицы (дозировок)
		устройства ЛАПНУ			УВ ЦСПА.
Проверка передачи	40.1	при совместной	Посредством АРМ	Получение	В АРМ отображается
признаков отсутствия ТУВ		работе. Все опыты	заблокировать	спорадической	информация о
ЛАПНУ в ПТК ВУ		проводятся при	формирование УВ для	информации с	блокировке
		работе хотя бы одного	всех или части ПОр в	признаками отсутствия	формирования УВ для
		канала ММО	ТУВ ЛАПНУ на время	выбора УВ для всех или	всех и части ПОр в
			не менее 5 мин.	части ПОр в ТУВ	ТУВ ЛАПНУ.
				ЛАПНУ в У1 при	Устройство
				раздельной работе или	(устройства) ЛАПНУ
				У1 и У2 при	работает (работают) в
				совместной работе	режиме АЗД

Цель испытания	$N_{\underline{0}}$	Исходное состояние	Воздействи	0	Правильн	ая работа
цель испытания	опыта	исходное состояние	Возденстви	<u> </u>	ПТК ВУ	Устройство ЛАПНУ
	40.2		Посредством	APM	Получение	В АРМ отображается
			разрешить		спорадической	информация о
			формирование	ТУВ	информации с	разрешении выбора
			ЛАПНУ		признаком выбора УВ в	ТУВ ЛАПНУ. ЛАПНУ
					ТУВ ЛАПНУ от У1 или	работает в режиме АЗД
					обоих устройств	
Проверка передачи	41.1		Выполнить		Получение	Неисправность У1.
признаков перезагрузку			перезагрузку У1		информации о потере	После перезагрузки У1
устройства ЛАПНУ в ПТК			ЛАПНУ		связи с У1. Затем	переход в автономный
ВУ					получение	режим У1 при
					спорадической	раздельной работе и
					информации о	обоих устройств при
					перезагрузке У1. Затем	совместной работе (при
					получение	отсутствии актуальной
					спорадической	таблицы (дозировок)
					информации о переходе	УВ ЦСПА). После
					У1 или обоих устройств в автономный режим	первого получения ТУВ ЦСПА из ПТК ВУ
					(при отсутствии	переход У1 при
					актуальной таблицы	раздельной работе или
					(дозировок) УВ	У1 и У2 при их
					ЦСПА). После первого	совместной работе в
					получения таблицы	режим АЗД.
					(дозировок) УВ ЦСПА	Сохранность
					получение	введенных
					спорадической	пользователем
					информации о переходе	состояний объектов
					У1 или обоих устройств	мнемосхемы АРМ
					в режим АЗД	
	41.2***		Выполнить		Получение	Неисправность У2 на
			перезапуск	У2	информации о потере	мнемосхеме АРМ.
			ЛАПНУ		связи с У2. Затем	После перезагрузки У2
					получение	ЛАПНУ переход в

Цель испытания	$\mathcal{N}_{\underline{0}}$	Исходное состояние	Воздействие	Правильн	ая работа
цель испытания	опыта	исходное состояние	Воздеиствие	ПТК ВУ	Устройство ЛАПНУ
	опыта			спорадической информации о перезагрузке У2. Затем получение спорадической информации о переходе обоих устройств в автономный режим (при отсутствии актуальной таблицы (дозировок) УВ ЦСПА). После первого получения таблицы (дозировок) УВ ЦСПА получение спорадической информации о переходе	устройство ЛАПНУ автономный режим обоих устройств (при отсутствии актуальной таблицы (дозировок) УВ ЦСПА). После первого получения таблицы (дозировок) УВ ЦСПА из ПТК ВУ переход У1 и У2 при совместной работе устройств в режим АЗД. Сохранность введенных пользователем состояний объектов мнемосхемы АРМ
Проверка передачи в ПТК	42.1		В У1 имитировать	обоих устройств в режим АЗД Получение	В У1 и АРМ выдается
ВУ уведомления о неисправности			неисправность (в течение 5 мин.)	информации о неисправности У1	сообщение о неисправности У1. ЛАПНУ остается в режиме АЗД
	42.2		В У1 убрать неисправность	Получение информации об исправности У1	В У1 и АРМ сообщение об исправности У1
	42.3***		В У2 имитировать неисправность (в течение 5 мин.)	Получение информации о неисправности У2	В У2 и АРМ выдается сообщение о неисправности У2. У2 остается в режиме АЗД

Цель испытания	$N_{\underline{0}}$	Исходное состояние	Воздействие	Правильн	1
цель испытания	опыта	исходное состояние	Воздеиствие	ПТК ВУ	Устройство ЛАПНУ
	42.4***		В У2 убрать	Получение	В У2 и АРМ выдается
			неисправность	информации об	сообщение о том, что
				исправности У2	У2 исправен
Проверка передачи в ПТК	43.1		Имитировать	Получение	В АРМ отображается
ВУ уведомления о			различие значений	информации о	табло о наличии
различии ТС*			одного ТС в У1 и У2	различии ТС в У1 и У2	различий значений ТС
					в устройствах
	43.2		Прекратить различие	Получение	В АРМ сообщение об
			одного ТС в У1 и У2	информации об	отсутствии различий
				отсутствии различия	ТС в устройствах
				ТС в У1 и У2	
			устройства ЛАПНУ в со	ставе ЦСПА**	
Проверка фиксации ПОр,	44.1	Нормальная схема,	Посредством ГИС	Информация от	Отчет о срабатывании
присутствующего в ТУВ		лето. Переток	имитировать ПОр13,	устройств о	ПОр с выдачей ОГ-300
ЦСПА		активной мощности в	присутствующий в	срабатывании из ТУВ	из ТУВ ЦСПА.
		сечении 3 «Выдача	ТУВ ЦСПА с УВ	ЦСПА с указанием	Обнуление ТУВ ЦСПА
		ОЭС1» 1701 МВт.		номера ПОр и номеров	через заданный
		ПТК ВУ выдает		выданной команде ПА.	промежуток времени и
		таблицу (дозировки)		Информация о	последующий переход
		УВ ЦСПА в ЛАПНУ,		переходе в автономный	в автономный режим.
		содержащую УВ по		режим	Блокировка приема
		аварийным сигналам			ТУВ ЦСПА на
		ПОр1, ПОр13 в			заданное время
	44.2	нормальной схеме.	Задать задержку	Информация от	Отчет о срабатывании
		Устройство ЛАПНУ в	обнуления ТУВ	устройств о	ПОр с выдачей ОГ-300
		режиме АЗД	ЦСПА, равной нулю,	срабатывании из ТУВ	из ТУВ ЦСПА.
			и повторить опыт	ЦСПА с указанием	Обнуление ТУВ ЦСПА
			44.1. По окончании	номера ПОр и номеров	сразу после
			опыта установить	выданной команде ПА.	завершения
			задержку обнуления	Информация о	аварийного цикла и
			ТУВ ЦСПА, равной	переходе в автономный	последующий переход
			5 c	режим	в автономный режим.
					Блокировка приема

Цель испытания	No	Исходное состояние	Воздействие	Правильн	
цель испытания	опыта	исходное состояние	В ОЗДЕЙСТВИС	ПТК ВУ	Устройство ЛАПНУ
					ТУВ ЦСПА на
					заданное время
	44.3		Обозначить	Нет информации	Нет срабатывания.
			отключенным ПОр1 в		Устройство ЛАПНУ
			ТУВ ЦСПА.		остается в режиме АЗД
			Посредством ГИС		
			имитировать ПОр1,		
			присутствующий в ТУВ ЦСПА в		
			отключенном		
			СОСТОЯНИИ		
Проверка срабатывания	45.1	Ремонт АЭС-ПС1,	Посредством ГИС	Информация о	Срабатывание с
устройства при фиксации	43.1	лето. Переток	выдать ПОр7, затем	срабатывании с	выдачей ОГ-300 в
ПОр7 по ТУВ ЦСПА и		активной мощности в	через 4 с выдать	указанием номера ПОр	режиме АЗД. Отчет о
последующего		сечении 3 «Выдача	ПОр3	из ТУВ ЦСПА и	фиксации ПОр из ТУВ
срабатывания по ТУВ		ОЭС1» 1701 МВт.		выданной команде ПА.	ЦСПА. Срабатывание в
ЛАПНУ при фиксации		ПТК ВУ выдает		Аварийная информация	режиме АЗД с выдачей
другого ПОр3 в интервале		таблицы (дозировки)		о срабатывании с	ОГ-600. Отчет о
от 0 до 10 с после		УВ ЦСПА в ЛАПНУ,		указанием номера ПОр	фиксации ПОр3 с
срабатывания по ТУВ		содержащую УВ по		и выдачи УВ из	выдачей УВ из
ЦСПА		аварийным сигналам		доаварийной ТУВ	доаварийной ТУВ
		ПОр7, ПОр3 в схеме		ЦСПА	ЦСПА
	45.2	ремонта АЭС-ПС1.	В том же режиме	Информация о	Срабатывание с
		Устройство ЛАПНУ в	посредством ГИС	срабатывании с	выдачей ОГ-300 в
		режиме АЗД	выдать ПОр7, затем	указанием номера ПОр	режиме АЗД. Отчет о
			через 6 с выдать	из ТУВ ЦСПА и	срабатывании ПОр из
			ПОр3	выданной команде ПА.	ТУВ ЦСПА с выдачей
				Информация о	команды ПА.
				переходе в автономный	Последующий переход
				режим.	в автономный режим.
				Информация о	Срабатывание с
				срабатывании с	выдачей ОГ-600 в
				указанием номера	автономном режиме.

Наш ману грамуя	№	Иомолиоо осолодино	Воздействие	Правильн	ая работа
Цель испытания	опыта	Исходное состояние	Воздеиствие	ПТК ВУ	Устройство ЛАПНУ
				ПОр3 и выдачи УВ из доаварийной ТУВ ЛАПНУ	Отчет о фиксации ПОр3 и выдачи УВ из доаварийной ТУВ ЛАПНУ
	45.3		В том же режиме посредством ГИС выдать ПОр7, затем снизить переток по сечению до 1401 МВт и через 10 с выдать ПОр3	Информация о срабатывании с указанием номера ПОр из ТУВ ЦСПА и выданной команде ПА. Информация о переходе в автономный режим, срабатывании с указанием номеров ПОр и выданной команде ПА из ТУВ ЛАПНУ для послеаварийной схемы и режима	Срабатывание с выдачей ОГ-300 в режиме АЗД. Отчет о фиксации ПОр из ТУВ ЦСПА с выдачей команды ПА. Обнуление ТУВ ЦСПА. Последующий переход в автономный режим. Отчет о фиксации ПОр3 из ТУВ ЛАПНУ с выдачей ОГ-300
Проверка фиксации ПОр, отсутствующего в ТУВ ЦСПА, если он есть в ТУВ ЛАПНУ	46.1		Посредством ГИС установить переток в сечении 3 1701 МВт в режиме ремонта АЭС – ПС1 (лето) и имитировать ПОр12, отсутствующий в ТУВ ЦСПА, но заданный в ТУВ ЛАПНУ	Информация о срабатывании ПОр12 с выдачей команды ПА из ТУВ ЛАПНУ	Срабатывание с выдачей ОГ-600 из ТУВ ЛАПНУ. Отчет о фиксации ПОр12 из ТУВ ЛАПНУ, выдаче команды ПА. Обнуление ТУВ ЦСПА через заданный промежуток времени. Блокировка приема ТУВ ЦСПА на заданное время. Последующий переход в автономный режим

Понг напитания	№	Исходное состояние	Воздействие	Правильн	
Цель испытания	опыта	ислодное состояние	Возденствие	ПТК ВУ	Устройство ЛАПНУ
Проверка фиксации	47.1		Посредством ГИС в	Информация о	Срабатывание с
нескольких ПОр,			порядке,	фиксации ПОр с	выдачей ОГ-600
присутствующих в ТУВ			предусмотренном	указанием номеров	(большая ступень УВ)
ЦСПА			пунктом 45.1	ПОр и выданной	из ТУВ ЦСПА. Отчет о
			настоящей графы,	команде ПА.	фиксации двух ПОп.
			имитировать два ПОр	Информация о	Обнуление ТУВ ЦСПА
			(ПОр3 затем ПОр7),	переходе в автономный	через заданный
			присутствующих в	режим	промежуток времени.
			ТУВ ЦСПА в		Блокировка приема
			интервале времени не		ТУВ ЦСПА на
			более 0,5 с		заданное время.
					Последующий переход
					в автономный режим
Проверка п	ринудите	льного блокирования і	информационного обме	на устройства ЛАПНУ с	ПТК ВУ
Проверка оперативного	48.1	Нормальная схема,	Вручную запретить	Информация о	Переход в автономный
блокирования работы		лето.	работу устройств	переходе в автономный	режим. Запись в
устройства ЛАПНУ в		Переток активной	ЛАПНУ в режиме	режим	журнале событий ПК
режиме АЗД**		мощности в сечении	АЗД		
	48.2	3 «Выдача ОЭС1»	Снять запрет работы	Информация о	Переход в режим АЗД
		1701 МВт. В работе	устройств ЛАПНУ в	переходе в режим АЗД.	после получения
		оба устройства.	режиме АЗД		таблицы (дозировок)
		Эмулятор ПТК ВУ			УВ ЦСПА. Запись в
		выдает таблицы			журнале событий
		(дозировки) УВ			устройств ЛАПНУ
	48.3	ЦСПА в устройства	Вручную запретить	Информация о	Переход в автономный
		ЛАПНУ	работу устройств	переходе в автономный	режим. Запись в
			ЛАПНУ в режиме	режим. Информация о	журнале событий
			АЗД. От ГИС выдать	срабатывании в	устройств.
			ПОр,	автономном режиме	Срабатывание в
			присутствующий в		автономном режиме
			ТУВ ЦСПА и ТУВ		
			ЛАПНУ		

Цель испытания	$N_{\underline{0}}$	Исходное состояние	Воздействие	Правильн	ая работа
цель испытания	опыта	исходное состояние	Воздеиствие	ПТК ВУ	Устройство ЛАПНУ
	48.4		Снять запрет на	Информация о	Переход в режим АЗД.
			работу ЛАПНУ в	переходе в режим АЗД.	Запись в журнале
			режиме АЗД.	Информация о	событий устройств.
			Посредством ГИС	срабатывании в режиме	Срабатывание в
			имитировать ПОр,	АЗД	режиме АЗД
			присутствующий в		
			ТУВ ЦСПА		
	48.5		Вручную запретить	После перезапуска	После перезапуска
			работу устройства	устройства ЛАПНУ нет	устройство ЛАПНУ
			ЛАПНУ в режиме	информации о переходе	работает в автономном
			АЗД и выполнить	в режим АЗД, несмотря	режиме. В момент
			перезапуск У1 при	на попытки передачи	запуска запись в
			раздельной работе и	ТУВ ЦСПА	журнале о запрете
			У1 и У2 при		работы устройства
			совместной работе		ЛАПНУ в режиме АЗД

^{*} Выполнить для устройств с одновременной работой по двум каналам ММО (для устройств с поочередной работой двух каналов ММО опыты могут быть другими).

^{**} Для дублированных устройств ЛАПНУ с совместной работой выполнить опыты при работе обоих устройств. ***Выполнить опыты только для дублированных устройств ЛАПНУ с совместной работой

Б.6 Анализ результатов сертификационных испытаний

- Б.6.1 Результаты сертификационных испытаний считаются положительными, автономное устройство ЛАПНУ считается прошедшим сертификационные испытания при одновременном выполнении следующих условий:
- отсутствует срабатывание устройства ЛАПНУ при включении (отключении) оперативного питания и неисправностях в цепях оперативного тока;
- отсутствует срабатывание устройства ЛАПНУ при неисправностях цепей напряжения и потере напряжения, неисправностях измерительных цепей тока;
 - отсутствует срабатывание устройства ЛАПНУ при перезагрузке;
- отсутствует срабатывание устройства ЛАПНУ при изменении группы уставок;
- отсутствует срабатывание устройства ЛАПНУ при кратковременных (импульсных) помехах на дискретных входах;
- в устройстве ЛАПНУ обеспечивается прием телеинформации по протоколу GOOSE МЭК 61850 и/или цифровым протоколом МЭК-104, по протоколу Modbus/RTU и аналоговым входам телемеханики постоянного тока 4 ... 20 мА;
- в устройстве ЛАПНУ обеспечивается прием дискретной информации по стандартным цифровым протоколам связи МЭК-104 и/или GOOSE МЭК 61850 и дискретным входам;
- в устройстве ЛАПНУ обеспечиваются достоверизации ТИ и СФС в соответствии с заданными алгоритмами;
- в устройстве ЛАПНУ обеспечивается расчет перетока активной мощности в заданных сечениях в соответствии с заданными в настройках правилами;
- в устройстве ЛАПНУ обеспечивается циклическое формирование ТУВ ЛАПНУ с периодом расчетного цикла не более 1 с в соответствии с настроечной таблицей, в том числе при соответствии нескольких заданных ремонтных схем фактической схеме;
 - отсутствие срабатывания устройства ЛАПНУ без пускового фактора;
- устройство ЛАПНУ срабатывает в автономном режиме по заданным пусковым факторам с выдачей команд ПА из ТУВ ЛАПНУ с учетом текущего перетока активной мощности в заданных сечениях, схемы контролируемого энергорайона (сети) и дополнительных условий;
- в устройстве ЛАПНУ нет блокировки сигналов ПОр внешней ПА в аварийном цикле и после завершения аварийного цикла;
- в устройстве ЛАПНУ обеспечивается сохранение выбранных доаварийных дозировок УВ в ТУВ ЛАПНУ до выбора новых дозировок УВ для послеаварийной схемы;
- в устройстве ЛАПНУ аварийный цикл выполняется в соответствии с заданным алгоритмом и уставками;
- в устройстве ЛАПНУ обеспечивается формирование протоколов аварий и журнала дискретных событий в соответствии с заданными параметрами;

- восстановление работоспособности устройства ЛАПНУ с заданными настройками и алгоритмом функционирования после перерыва питания или перезагрузки;
- в устройстве ЛАПНУ предусмотрен контроль исправности программноаппаратных средств;
- в устройстве ЛАПНУ предусмотрена защита от несанкционированного доступа;
- контроль и управление устройством ЛАПНУ предусмотрено посредством местного пульта управления или переносного ПК и соответствует заданным требованиям.
- Б.6.2 Результаты сертификационных испытаний считаются положительными, универсальное устройство ЛАПНУ считается прошедшим сертификационные испытания при одновременном выполнении следующих условий:
- выполняются все условия для автономного режима работы устройства, предусмотренные пунктом Б.6.1 (кроме условия, приведенного в последнем абзаце пункта Б.6.1);
- устройство ЛАПНУ обеспечивает прием от ПТК ВУ и запоминание таблицы (дозировок) УВ ЦСПА;
- устройство ЛАПНУ срабатывает в режиме АЗД по заданным пусковым факторам с выдачей УВ в соответствии с ТУВ ЦСПА;
- устройство ЛАПНУ обеспечивает выдачу УВ из ТУВ ЛАПНУ, если зафиксированный пусковой фактор отсутствует в ТУВ ЦСПА;
- устройство ЛАПНУ обеспечивает переход в автономный режим (при неисправности ПТК ВУ) каналов связи с ПТК ВУ после обнуления ТУВ ЦСПА, после превышения заданного времени ожидания обновления таблицы (дозировок) УВ ЦСПА от ПТК ВУ;
- в устройстве ЛАПНУ обеспечивается автоматический переход в режим АЗД из автономного режима при первом получении таблицы (дозировок) УВ ЦСПА от ПТК ВУ по каналам ММО;
- в дублированном устройстве ЛАПНУ с совместной работой обеспечивается автоматический переход в режим АЗД при первом получении таблицы (дозировок) УВ ЦСПА одним или двумя устройствами по одному каналу ММО:
- в дублированном устройстве ЛАПНУ с совместной работой обеспечивается переход из автономного режима в режим АЗД и обратно по команде пользователя от APM;
- в устройстве ЛАПНУ обеспечивается ручное задание пользователем состояния ЛЭП, сетевого и генерирующего оборудования контролируемого энергорайона (сети), перетоков мощности по ЛЭП, сетевому и генерирующему оборудованию, включение/отключение ПОр в ТУВ, задание недостоверным канала приема ТИ или СФС от АРМ;
- в дублированном устройстве ЛАПНУ с совместной работой обеспечивается согласование между устройствами доаварийной информации, принятых сигналов ПОр, выдаваемых команд ПА;

- в дублированном устройстве ЛАПНУ с совместной работой обеспечивается выдача команд ПА только заданным устройством при потере синхронизации между устройствами;
- в устройстве ЛАПНУ обеспечивается информационный обмен с ПТК ВУ по каналам ММО сети Ethernet по стеку протоколов ALOP и SLICP, TMDEP поверх TCP(UDP)/IP с использованием специального программного продукта «Контроллер связи» или/и по стеку протоколов МЭК-104 поверх TCP/IP;
- контроль и управление устройством ЛАПНУ предусмотрено посредством APM и местного пульта и соответствует заданным требованиям.

Приложение В

(обязательное)

Исходные параметры настройки устройства ЛАПНУ

В.1 Объем телеинформации для устройства ЛАПНУ

Для осуществления КПР по защищаемым сечениям устройства ЛАПНУ на ПС 1 подключить на замеры активной мощности по ВЛ, указанным в таблице В.1, и присвоить им следующие номера, в том числе в протоколе обмена данными с ПТК ВУ:

Т а б л и ц а В.1 – Объем телеинформации для устройства ЛАПНУ

Наименование линии, ТИ активной мощности которых подаются на вход устройства ЛАПНУ	No	Канал, источник (ПС)	Вид ТИ
ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС2	РП 1	1, ГИС (АЭС)	МЭК-104
ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС2	РП 1`	2, ГИС (ПС2)	МЭК-104
ЛЭП 500 кВ ПС5 – ПС1	РП 2	1, ГИС (ПС5)	МЭК-104
ЛЭП 500 кВ ПС5 – ПС1	РП 2`	2, ИП № 2 (ПС1)	Modbus
ЛЭП 500 кВ ПС7 – ПС1	РП 3	1, ГИС (ПС1)	4 20мА
ЛЭП 500 кВ ПС7 – ПС1	РП 3`	2, ГИС (ПС7)	4 20мА
ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС1	РП 4	1, ГИС (АЭС)	МЭК-104
ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС1	РП 4`	2, ИП № 1 (ПС1)	Modbus
АТ1 500/220 кВ АЭС	РП 5	1, ГИС (АЭС)	МЭК-104
Генерация блока № 1 АЭС	РП 6	1, ГИС (АЭС)	МЭК-104
Генерация блока № 2 АЭС	РП 7	1, ГИС (АЭС)	МЭК-104
ЛЭП 330 кВ ГРЭС-ПС6	РП 8	1, ГИС (ПС6)	МЭК-104
ЛЭП 330 кВПС1-330 – ПС8	РП 9	1, ГИС (ПС8)	МЭК-104
ЛЭП 330 кВ ПС1-330 – ПС8	РП 9`	2, ГИС (ПС1-330)	МЭК-104
ЛЭП 220 кВ ПС7-220 – ПС8 -220	РП 10	1, ГИС (ПС7-220)	МЭК-104
ЛЭП 220 кВ ПС1-220 – ПС2-220	РП 11	1, ГИС (ПС1-220)	МЭК-104
ЛЭП 220 кВ ПС6 –ПС3-220	РП 12	1, ГИС (ПС6)	МЭК-104
ЛЭП 220 кВ ПС6 – ПС5-220	РП 13	1, ГИС (ПС6)	МЭК-104

Пределы измерения для поступающих ТИ принять по таблице В.2.

Т а б л и ц а В.2 – Пределы измерения для поступающих ТИ устройства ЛАПНУ

Наименование линии, ТИ активной мощности которых подаются на вход устройства ЛАПНУ	No	Диапазон
ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС2	РП 1	±1500
ЛЭП 500 кВ ПС5 – ПС1	РП 2	±1300
ЛЭП 500 кВ ПС7 – ПС1	РП 3	±1200
ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС1	РП 4	200÷1000 (положительное направление от АЭС)
АТ1 500/220 кВ АЭС	РП 5	0÷750 (от шин 500 кВ АЭС)
Генерация блока № 1 АЭС	РП 6	0÷1200
Генерация блока № 2 АЭС	РП 7	0÷1200
ЛЭП 330 кВ ГРЭС – ПС6	РП 8	±1200
ЛЭП 330 кВ ПС1 330 – ПС8	РП 9	±1000
ЛЭП 220 кВ ПС7-220 – ПС8-220	РП 10	±350
ЛЭП 220 кВ ПС1-220 — ПС2-220	РП 11	±350
ЛЭП 220 кВ ПС6 – ПС3-220	РП 12	±400
ЛЭП 220 кВ ПС6 – ПС5-220	РП 13	±350

В.2 АПНУ в составе устройства ЛАПНУ и защищаемые ими сечения Устройство ЛАПНУ на ПС1 включает шесть АПНУ:

- а) **АПНУ1 «ЭС1 ЭС2»** (используется в режиме приема мощности из ЭС1 в ЭС2):
 - ЛЭП 500 кВ ПС2 АЭС,
 - ЛЭП 500 кВ ПС5 ПС1,
 - ЛЭП 220 кВ ПС7-220 ПС8-220,
 - ЛЭП 220 кВ ПС2-220 ПС1-220;
- б) **АПНУ3 «Выдача ОЭС1»** (используется в режиме выдачи мощности из ОЭС1):
 - ЛЭП 500 кВ АЭС ПС2,
 - ЛЭП 500 кВ АЭС ПС1,
 - ЛЭП 330 кВ ПС6-ГРЭС,
 - AT1 500/220 кВ АЭС с 500 на 220,
 - ЛЭП 220 кВ ПС6 ПС3-220,
 - ЛЭП 220 кВ ПС6 ПС5-220;

- в) **АПНУ2** «ЭС1 ЭС2 + блок № 1 (2)» (используется в режиме приема мощности из ЭС1 в ЭС2 при раздельной работе с ЭС3 с учетом генерации блоков 1 или 2 на АЭС):
 - ЛЭП 500 кВ ПС2 АЭС,
 - ЛЭП 500 кВ ПС5 ПС1,
 - ЛЭП 220 кВ ПС7-220 ПС8-220,
 - ЛЭП 220 кВ ПС2-220 ПС1-220,
 - генерация блока № 1 (№ 2) АЭС;
- г) **АПНУ4** «ЭС2 ЭС1» (используется в режим выдачи мощности из ЭС2 в ЭС1):
 - ЛЭП 500 кВ АЭС ПС2,
 - ЛЭП 500 кВ ПС1 ПС5,
 - ЛЭП 220 кВ ПС8-220 ПС7-220,
 - ЛЭП 220 кВ ПС1-220 ПС2-220;
- д) **АПНУ5** «**ОЭС ЭС2**» (используется в режиме приема мощности в ЭС2 при раздельной работе с ЭС3):
 - ЛЭП 500 кВ ПС5 ПС1,
 - ЛЭП 500 кВ АЭС ПС1,
 - AT1 500/220 кВ с 500 на 220 АЭС,
 - ЛЭП 220 кВ ПС7-220 ПС8-220;
- е) **АПНУ6** «ЭСЗ ЭСЗ» (используется в режиме приема мощности из ЭСЗ в ЭС2):
 - ЛЭП 500 кВ ПС7 ПС1,
 - ЛЭП 220 кВ ПС1-330 кВ ПС8.

В.З Формулы формирования КПР

- В устройство ЛАПНУ запрограммировать шесть устройств КПР, значения перетоков активной мощности в которых должны формироваться по следующим формулам (в соответствии с присвоенными в таблице В.1 настоящего приложения номерами ТИ) с учетом направления перетока мощности:
 - $K\Pi P1 \text{ "} 3C1 3C2 \text{"} = P\Pi 1 + P\Pi 2 + P\Pi 10 + P\Pi 11;$
 - $K\Pi P4 \text{ "} 3C2 3C1 \text{"} = P\Pi 1 + P\Pi 2 + P\Pi 10 + P\Pi 11;$
 - КПР2 «ЭС1 ЭС2 + блок № 1» = РП1 + РП2 + РП10 + РП6 + РП11;
 - $K\Pi P2*$ «ЭС1 ЭС2 + блок № 2» = $P\Pi 1 + P\Pi 2 + P\Pi 10 + P\Pi 7 + P\Pi 11$;
 - КПР3 «Выдача ОЭС1» = РП1 + РП4 + РП5 + РП8 + РП12 + РП13;
 - $K\Pi P5 \ll O3C 3C2 \approx P\Pi 2 + P\Pi 4 + P\Pi 5 + P\Pi 10;$
 - $K\Pi P6 \ll 3C3 3C2 \approx P\Pi 3 + P\Pi 9$.

Направления перетоков активной мощности по связям, входящим в сечения, при формировании КПР принять в соответствии с направлениями, указанными в таблипе В.3.

Т а б л и ц а В.3 – Направление перетоков по связям при расчете перетоков в сечениях

Сечение	ВЛ	Из узла*	В узел*
	ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС2	ПС2	АЭС
КПР1	ЛЭП 500 кВ ПС5 – ПС1	ПС5	ПС1
«ЭС1 – ЭС2»	ЛЭП 220 кВ ПС7-220 – ПС8-220	ПС7-220	ПС8-220
	ЛЭП 220 кВ ПС1-220 – ПС2-220	ПС2-220	ПС1-220
ICHID 4	ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС2	АЭС	ПС2
КПР4 «ЭС2 – ЭС1»	ЛЭП 500 кВ ПС5 – ПС1	ПС1	ПС5
«3C2 – 3C1»	ЛЭП 220 кВ ПС7-220 – ПС8-220	ПС8-220	ПС7-220
	ЛЭП 220 кВ ПС1-220 – ПС2-220	ПС1-220	ПС2-220
	ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС2	ПС2	АЭС
КПР2	ЛЭП 500 кВ ПС5 – ПС1	ПС5	ПС1
«ЭС1 – ЭС2 +	ЛЭП 220 кВ ПС7-220 – ПС8-220	ПС7-220	ПС8-220
+ блок № 1»	Генерация блока № 1 АЭС		
	ЛЭП 220 кВ ПС1-220 – ПС2-220	ПС2-220	ПС1-220
	ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС2	ПС2	АЭС
КПР2*	ЛЭП 500 кВ ПС5 – ПС1	ПС5	ПС1
«ЭС1 – ЭС2 +	ЛЭП 220 кВ ПС7-220 – ПС8-220	ПС7-220	ПС8-220
+ блок № 2»	Генерация блока № 2 АЭС		
	ЛЭП 220 кВ ПС1-220 – ПС2-220	ПС2-220	ПС1-220
	ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС2	АЭС	ПС2
ICHID2	ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС1	АЭС	ПС1
КПР3	АТ1 500/220 кВ АЭС	Шины 500 кВ	Шины 220 кВ
«Выдача ОЭС1»	ЛЭП 330 кВ ГРЭС – ПС6	ПС6	ГРЭС
U3C1»	ЛЭП 220 кВ ПС6 – ПС3-220	ПС6	ПС3-220
	ЛЭП 220 кВ ПС6 – ПС5-220	ПС6	ПС5-220
	ЛЭП 500 кВ ПС5 – ПС1	ПС5	ПС1
КПР5	ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС1	АЭС	ПС1
«OЭC – ЭС2»	АТ1 500/220 кВ АЭС	Шины 500 кВ	Шины 220 кВ
	ЛЭП 220 кВ ПС7-220 — ПС8-220	ПС7-220	ПС8-220
КПР6 «ЭС3 – ЭС2»	ЛЭП 500 кВ ПС7 – ПС1	ПС7	ПС1
	ЛЭП330кВ ПС1-330 – ПС8	ПС1-330	ПС8
* Переток по ВЛ входит в формулу расчета перетока по сечению со знаком «+», при			

^{*} Переток по ВЛ входит в формулу расчета перетока по сечению со знаком «+», при перетоке из узла в узел

Замеры активной мощности по ЛЭП 500 кВ ПС5 – ПС1, ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС1, ЛЭП 500 кВ ПС7 – ПС1 производятся на ПС 500 кВ ПС1. Остальные ТИ передаются на ПС 500 кВ ПС1 по каналам ТМ.

В.4 Количество ступеней и уставки КПР

Т а б л и ц а В.4 – Количество ступеней и уставки КПР

КПР*	Кол-во	Первая	Последняя	Шаг
	ступеней	ступень	ступень	
КПР1 «ЭС1 – ЭС2»	18	1200	2050	50
КПР4 «ЭС2 – ЭС1»	16	200	1700	100
КПР 3«Выдача ОЭС1»	32	750	2300	50
КПР2 «ЭС2 – ЭС1 + блок № 1»	6	2400	2650	50
КПР2* «ЭС2 – ЭС1+ блок № 2»	6	2400	2650	50
КПР5 «ОЭС – ЭС2»	16	850	1600	50
КПР6 «ЭС3 – ЭС2»	22	300	1400	50

^{*}Выдержку времени на срабатывание и возврат для всех ступеней КПР принять, равной 5 с

В.5 ПОр, используемые в устройстве ЛАПНУ

Нумерацию сигналов ПОр, в том числе в протоколе обмена с ПТК ВУ, принять по таблице В.5.

ТаблицаВ.5 – Сигналы ПОр (вида сухой контакт от ГИС)

Сигналы, подаваемые на вход ЛАПНУ ПС 500 кВ ПС1	№ ПОр и вид
в качестве ПОр	-
ФОЛ 500 кВ АЭС – ПС1	ПОр1(ПОп)
ФОЛ 500кВ ПС4 – ПС2	ПОр2(ПОп)
ФОЛ 500 кВ АЭС – ПС2	ПОр3(ПОп)
ФОЛ 500 кВ ПС5 – ПС1	ПОр4(ПОп)
ФОЛ 500 кВ ПС7– ПС1	ПОр5(ПОп)
ФОЛ 500кВ ПС2 – ПС3	ПОр6(ПОп)
ФОТ АТ1 500/220 кВ АЭС	ПОр7(ПОп)
ФОЛ 330 кВ ПС1-330 – ПС8	ПОр8(ПОп)
ФОЛ 330 кВ ПС2-330—ПС1-330	ПОр9(ПОп)
ФОЛ 330 кВ ГРЭС – ПС6	ΠΟρ10(ΠΟπ)
ФОБ одного из блоков АЭС	ПОр11(ПОп)
ФОДЛ ЛЭП 500 кВ ПС4 – ПС2 (ПОр2) и ЛЭП 500 кВ ПС2 –	ПОр12*(ПОл)
$\Pi C3(\Pi Op6)$	
ФОЛ ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС1 (ПОр1) и ФОТ АТ1 500/220 кВ	ПОр13**
АЭС(ПОр7)	(ПОсл)
ФОЛ 500 кВ ПС1 – ПС8	ПОр14(ПОп)
ФОТ АТЗ 500/220 кВ ПС1	ПОр15(ПОп)
ФОТ АТ4 500/220 кВ ПС 1	ПОр16(ПОп)
ФОТ АТГ1 500/220 кВ ПС8	ΠΟρ17(ΠΟπ)
$O\Gamma$ -300 от $AO\Pi O$	ПОр18***(ПОв)

^{*} Логический ПОр12 формируется при поступлении ПОр2 и ПОр6 в интервале одновременности независимо от последовательности.

^{**} Сложный (двойной) ПОр13 формируется при поступлении последовательно ПОр1 и ПОр7 в интервале одновременности.

^{***} При фиксации внешнего ПОр18 должно выдаваться УВ типа ОГ-300 независимо от схемы, сечения и КПР

В.6 Перечень дискретных сигналов, подаваемых в устройство ЛАПНУ

Для формирования логики работы АПНУ, перечисленных в разделе В.2 настоящего приложения, на дискретные входы устройства ЛАПНУ подать следующие TC ремонтов:

ТаблицаВ.6 – Перечень входных дискретных сигналов

Сигналы, подаваемые на вход устройства ЛАПНУ	№	Вид ТС	Источник
СФС ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС1 со стороны АЭС	P1`*	GOOSE	ГИС
СФС ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС1 со стороны ПС1	P1''	МЭК-104	ГИС
Состояние ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС1	P1	Расчетный	_
СФС ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС6	P2	МЭК-104	ГИС
СФС ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС2	P3	МЭК-104	ГИС
СФС АТ1 500/220 АЭС	P4	МЭК-104	ГИС
СФС ЛЭП 500 кВ ПС5 – ПС1	P5	GOOSE	ГИС
СФС блока № 1 на АЭС	P6	МЭК-104	ГИС
СФС блока № 2 на АЭС	P7	МЭК-104	ГИС
СФС ЛЭП 330 кВ ПС1-330 – ПС8	P8	МЭК-104	ГИС
СФС ЛЭП 330 кВ ГРЭС – ПС8	P9	МЭК-104	ГИС
СФС ЛЭП 330 кВ ГРЭС – ПС6	P10	МЭК-104	ГИС
СФС ЛЭП 500 кВ ПС7 – ПС1	P11	МЭК-104	ГИС
СФС ЛЭП 220 кВ ПС6 – ПС5-220	P12	МЭК-104	ГИС
СФС ЛЭП 220 кВ ПС6 – ПС3-220	P13	МЭК-104	ГИС
СФС ЛЭП 220 кВ ПС1-220 – ПС2-220	P14	МЭК-104	ГИС
СФС ЛЭП 500 кВ ПС1 – ПС8	P15	МЭК-104	ГИС
СФС ЛЭП 330 кВ ПС2-330 – ПС1-330	P16	МЭК-104	ГИС
Недостоверность Ракт ЛЭП 330 кВ ПС1-330 – ПС8	P17**	GOOSE	ГИС
СФС ЛЭП 220 кВ ПС3-220 – ПС4-220	P18	МЭК-104	ГИС
СФС ЛЭП 220 кВ ПС3-220 — ПС4-220	P18	M9K-104	ГИС
«Сезон»	P19 P20***		ГИС
«Сезон» СФС ЛЭП 500 кВ ПС2-ПС3	P23	Сухой контакт	
	P23	MЭК-104	ГИС
СФС ЛЭП 500 кВ ПС2 – ПС4		MЭК-104	ГИС
СФС ЛЭП 220 кВ ПС7-220—ПС8-220	P26 P28	МЭК-104	ГИС ГИС
СФС ЛЭП 220 кВ ГРЭС – ПС1 I цепь	P28 P29	Сухой контакт МЭК-104	ГИС
СФС АТГ1 500/220 кВ ПС 8			
СФС АТЗ на ПС 1 500 кВ	P30	Сухой контакт	ГИС
СФС АТЕЗ 220/220 ПС9 500 г.В	P31	Сухой контакт	ГИС
СФС АТГ2 330/220 ПС8 500 кВ	P32	MЭK-104	ГИС
СФС ЛЭП 220 кВ ГЭС-ПС1	P33	МЭК-104	ГИС
СФС ЛЭП 220 кВ ГРЭС – ПС1 II цепь	P34	Сухой контакт	ГИС

^{*} Значение СФС ЛЭП (оборудования) логическая 1 – «ремонт», логический 0 – «работа».

Примечание — Состояние ремонт ЛЭП 500 кВ АЭС — ПС1 рассчитывается по правилу «ИЛИ» P1= P1` «ИЛИ» P1``, состояние работа по правилу «И» «НЕ» P1 «И» «НЕ» P1` «НЕ» P1` «И» «НЕ» P1` «НЕ

^{**} Значение Р17 логическая 1 — «недостоверно», логический 0 — «достоверно».

^{***} Значение P20 логическая1 – «лето», логический 0 – «зима».

В.7 Выходные команды ЛАПНУ

От устройства ЛАПНУ на ПС 1 выполнить пуск следующих сигналов и команд ПА:

, ,	
1) ОН 1 оч. РЭ	10) ОН 100 ВЧ
2) ОН 2 оч. РЭ	11) OH 200 BY
3) ОН 3 оч. РЭ	12) ОГ 150
4) ОН 4 оч. РЭ	13) ОГ 300
5) ОН 5 оч. РЭ	14) OΓ 450
6) ОН 6 оч. РЭ	15) OΓ 600
7) ОН 100 КЭ	16) OΓ 750
8) ОН 200 КЭ	17) ОГ 900
9) ОН 300 КЭ	18) «Срабатывание ПК»

В.8 Команды ПА, соответствующие УВ в ТУВ ЛАПНУ и ЦСПА

В.8.1 Команды ПА, соответствующие УВ в ТУВ ЛАПНУ

Логика реализации УВ на ОН РЭ из ТУВ ЛАПНУ приведена в таблице В7.

Таблица В7 – Логика реализации УВ типа ОН РЭ

УВ ТУВ ЛАПНУ	Пуск команд ПА
ОН 1 оч. РЭ	ОН 1 оч. РЭ
ОН 1 + 2 оч. РЭ	ОН 1 оч. РЭ и ОН 2 оч. РЭ
ОН 1 + 2 + 3 оч. РЭ	ОН 1 оч. РЭ, ОН 2 оч. РЭ и ОН 3 оч. РЭ
ОН 1 + 2 + 3 + 4 оч. РЭ	ОН 1 оч. РЭ, ОН 2 оч. РЭ, ОН 3 оч. РЭ и ОН 4 оч. РЭ
ОН 1 + 2 + 3 + 4 + 5 оч. РЭ	ОН 1 оч. РЭ, ОН 2 оч. РЭ, ОН 3 оч. РЭ, ОН 4 оч. РЭ и
	ОН 5 оч. РЭ
ОН 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 оч. РЭ	ОН 1 оч. РЭ, ОН 2 оч. РЭ, ОН 3 оч. РЭ, ОН 4 оч. РЭ,
O11 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 6 64. F9	ОН 5 оч. РЭ, ОН 6 оч. РЭ

Логика реализации УВ на ОН КЭ из ТУВ ЛАПНУ приведена в таблице В8.

Таблица В8 – Логика реализации УВ типа ОН КЭ

УВ ТУВ ЛАПНУ	Пуск команд ПА
ОН 1 оч. КЭ	ОН 100 КЭ
ОН 1 + 2 оч. КЭ	ОН 100 КЭ
ОН 1 + 2 + 3 оч. КЭ	ОН 100 КЭ + ОН 200 КЭ
ОН 1 + 2 + 3 + 4 оч. КЭ	ОН 100 КЭ + ОН 200 КЭ
ОН 1 + 2 + 3 + 4 + 5 оч. КЭ	ОН 100 КЭ, ОН 200 КЭ и ОН 300 КЭ
ОН 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 оч. КЭ	ОН 100 КЭ, ОН 200 КЭ и ОН 300 КЭ

Логика реализации УВ на ОН ВЧ из ТУВ ЛАПНУ приведена в таблице В9.

Таблица В9 – Логика реализации УВ типа ОН ВЧ

УВ ТУВ ЛАПНУ	Пуск команд ПА
ОН 1 оч. ВЧ	ОН 100 ВЧ
ОН 2 оч. ВЧ	ОН 200 ВЧ

Логика реализации УВ на ОГ из ТУВ ЛАПНУ приведена в таблице В10.

Таблица В10 – Логика реализации УВ типа ОГ

УВ ТУВ ЛАПНУ	Пуск команд ПА
ΟΓ 150	ΟΓ 150
ΟΓ 300	ΟΓ 300
ΟΓ 450	ΟΓ 450
ΟΓ 600	ΟΓ 600
ΟΓ 750	ΟΓ 750
ΟΓ 900	ΟΓ 900

В.8.2 Команды ПА, соответствующие УВ из ТУВ ЦСПА

Логика реализации УВ на ОН РЭ из ТУВ ЦСПА приведена в таблице В11.

Таблица В11 – Логика реализации УВ типа ОН РЭ

Номер (адрес, значение) УВ ТУВ ЦСПА	Пуск команд ПА
1 (адрес, значение)	ОН 1 оч. РЭ
2 (адрес, значение)	ОН 2 оч. РЭ
3 (адрес, значение)	ОН 3 оч. РЭ
4 (адрес, значение)	ОН 4 оч. РЭ
5 (адрес, значение)	ОН 5 оч. РЭ
6 (адрес, значение)	ОН 6 оч. РЭ

Логика реализации УВ на ОН КЭ из ТУВ ЦСПА приведена в таблице B12.

Таблица В12 – Логика реализации УВ типа ОН КЭ

Номер (адрес, значение) УВ ТУВ ЦСПА	Пуск команд ПА
7 (адрес, значение)	ОН 100 КЭ
8 (адрес, значение)	ОН 200 КЭ
9 (адрес, значение)	ОН 300 КЭ

Логика реализации УВ на ОН ВЧ из ТУВ ЦСПА приведена в таблице В13.

Таблица В13 – Логика реализации УВ типа ОН ВЧ

Номер (адрес, значение) УВ ТУВ ЦСПА	Пуск команд ПА
10 (адрес, значение)	OH 100 BY
11 (адрес, значение)	ОН 200 ВЧ

В ТУВ ЦСПА устройства ЛАПНУ для ПОр заданы номера УВ или ІР-адреса и значения, которые ПТК ВУ выбрал для конкретного аварийного отключения.

В.8.3 Команды ПА, соответствующие УВ ТУВ ЦСПА в части УВ на ОГ

В ТУВ ЦСПА будут поступать именованные УВ на ОГ в любых комбинациях (номера УВ с 12 по 19).

При поступлении именованных УВ на ОГ в ТУВ ЦСПА под номерами необходимо определить суммарный объем УВ и выполнить пуск команды, соответствующей рассчитанному объему (ОГ 150, ОГ 300 ... ОГ 900), условно принять следующее:

- объему ОГ 150 МВт соответствуют УВ ОГ с номерами 12–15 или 19;
- объему ОГ 300 MBт соответствуют УВ с номерами 16–18 или любая комбинация из двух УВ, соответствующих объему 150 MBт.

Выполнить пуск УВ по логике в соответствии с таблицей В14.

Таблица В14 – Логика реализации УВ типа ОГ

Номер УВ в ТУВ ЦСПА	12	13	14	15	16	17	18	19
Пуск команд ПА:								
ΟΓ 150	X							
ΟΓ 150				X				
ΟΓ 150								X
ОГ 300					X			
ОГ 300							X	
ОГ 300	X			X				
ОГ 300	X							X
ОГ 300				X				X
ΟΓ 450	X				X			
ΟΓ 600					X		X	
ΟΓ 750	X					X	X	
ΟΓ 900	X	X	X	X		X		

В.8.4 Формат ТУВ ЦСПА

В.8.4.1 Формат, в котором ТУВ ЦСПА должна поступать из имитатора ПТК ВУ при передаче УВ на ОГ под соответствующими номерами в протоколе обмена, приведен в таблице В15.

ПОр2 УВ1 УВ2 УВК ПОр1 Сост. 1 0 0 0 ... 2 0 0 0 3 0 1 0 2 0 1 1

Таблица В15 – Формат ТУВ ЦСПА

Каждая строка соответствует простому или двойному ПОр. ПОр кодируется номером. В устройстве ЛАПНУ должен выбираться тот ПОр, чье свойство «Номер ПОр в протоколе обмена с ПТК ВУ» соответствует заданному номеру.

Столбец «Сост.» определяет состояние Пор: включен он или отключен. Отключенные сигналы ПОр будут игнорироваться в случае их поступления.

Количество столбцов УВ в ТУВ должно соответствовать количеству номеров УВ (k=19), заданных в протоколе обмена с ПТК ВУ в соответствии с подразделами В.8.2, В.8.3 настоящего приложения.

Каждое УВп в строке для ПОр кодируется «1» или «0». Если для УВп в строке ТУВ задана «1», то в устройстве ЛАПНУ при фиксации данного ПОр в аварийном цикле будет выбрано для реализации данное УВп, имеющее свойство «Номер в протоколе обмена с ПТК ВУ», равное номеру столбца. Заданное УВ не будет выбираться, если его применение запрещено пользователем (воздействие «Запретить» на УВ).

В.8.4.2 При передаче прикладным протоколом МЭК-104 поверх ТСР/IР УВ передаются из ПТК ВУ для каждого ПОр в виде конкретного IP-адреса ячейки ТУВ, формат которой совпадает с форматом ТУВ ЛАПНУ, и значения. Заданное УВ не будет выбираться, если его значение равно нулю или его применение запрещено пользователем (воздействие «Запретить» на УВ).

В.8.5 Параметры настройки общего характера

Период расчетного цикла -1 с.

Интервал одновременности -0.5 с.

Длительность команд ПА типа OH - 100 мс, типа $O\Gamma - 500$ мс.

Задержка обнуления доаварийной ТУВ ЦСПА после завершения аварийного пикла – $5~{\rm c}^*$.

Блокировка приема таблицы или дозировок УВ ЦСПА после обнуления - 180 с*;

Блокировка выбора УВ для ТУВ ЛАПНУ после завершения аварийного цикла $-6~{\rm c}.$

Время ожидания обновления таблицы (дозировок) УВ ЦСПА – 120 с*.

Правило согласования значения СФС — ремонт элемента схемы — логическое «ИЛИ».**

Правило согласования значения СФС — работа элемента схемы — логическое «И».**

Максимальная пауза обновления ТИ и ТС по цифровым входам -10 с.* Минимальная пауза изменения перетока активной мощности по входу -5 с.* Время фиксации сигнала ПОр в аварийном цикле -5 мс.

Ведущее устройство ЛАПНУ из дублированных устройств ЛАПНУ – устройство 1.

Блокировка выбора УВ ОГ-600 и ОГ-900 при фиксации сигнала ПОр-11.* Обнуление УВ для ПОр7 в аварийном цикле при идентификации ПОр1.

Блокировка выбора УВ ОГ-900 в ТУВ ЛАПНУ при фиксации СФС Р6 или Р7 в расчетном цикле.

- * Для универсальных устройств ЛАПНУ.
- ** Для резервированных устройств ЛАПНУ между двумя каналами каждого устройства, для дублированных устройств ЛАПНУ с совместной работой между устройствами по каждому каналу.

В.8.6. Управляющая таблица

Настроечная таблица устройства ЛАПНУ для автономного режима приведена в таблице В16.

Функционально-логическая схема устройства ЛАПНУ для автономного режима приведена на рисунке В1.




Рисунок В.1. – Функционально-логическая схема устройства ЛАПНУ для автономного режима

Таблица В16 – Настроечная таблица устройства ЛАПНУ для автономного режима

				АПНУ-1 сеч	ение «ЭС1 – ЭС	C2»		
Режи	ИM		Per	монт ЛЭП 500 к	:В ПС5 – ПС1 –	зима (Р5)		
Номер ст КПР «ЭС1	•	1	2	3	4	5	6	Примечание
зим Уставка		1200	1250	1300	1350	1400	1450	
Номер ПОр	11	ОН 1+2+3 оч. РЭ	ОН 1+2+3+4+5+6 оч. РЭ	OH 1+2+3+4+ 5+6 оч. РЭ + OH 1+2+3 оч. КЭ	OH 1+2+3+4+ 5+6 оч. РЭ + OH 1+2+3+4 +5 оч. КЭ	OH 1+2+3+4+ 5+6 oq. PЭ + OH 1+2+3+4 +5+6 oq. KЭ + OH 1+2 oq. BY	OH 1+2+3+4+ 5+6 оч. РЭ + OH 1+2+3+4 +5+6 оч. КЭ + OH 1+2 оч. ВЧ	АРОБ
Режи	IМ	Ремонт одно	й из ЛЭП транз		7-220 — ПС8-220 Р14+Р26) зима) и ЛЭП 220 кВ	ПС1-220 – ПС2-220	
Номер ст КПР «ЭС1		13	14	15	16	17	18	Примечание
зим Уставка		1800	1850	1900	1950	2000	2050	
Номер ПОр	11	ОН 1+2+3 оч. РЭ	ОН 1+2+3+4+5 оч. РЭ	ОН 1+2+3+4+5+6 оч. РЭ + ОН 1 оч. КЭ	ОН 1+2+3+4+5+6 оч. РЭ + ОН 1+2+3+4 оч. КЭ	ОН 1+2+3+4+5+6 оч. РЭ + ОН 1+2+3+4 +5 оч. КЭ	OH 1+2+3+4+5+6 оч. РЭ + OH 1+2+3+4 +5+6 оч. КЭ	АРОБ

							AI	ІНУ-3	сечен	ие «Выд	цача ОЗ	OC1»						
Реж	ким						H	ормалі	ьная с	хема, л	ето							Примечание
Hon	_	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		32	
ступ КІ «Выд ОЭС Уста (МІ	IР дача С 1». авка	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2:	300	
Номер ПОр	13	ΟΓ 150	ΟΓ 150	ΟΓ 300	ΟΓ 300	ΟΓ 450	ΟΓ 450	ΟΓ 450	ΟΓ 450	ОГ 600	ОГ 600	ΟΓ 750	ΟΓ 750	ОГ 900	ΟΓ 900		ЭГ 900	АРО ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС1 и АТ1 500/220 кВ АЭС
H _H	1									ΟΓ 150	ΟΓ 150	ΟΓ 300	ΟΓ 300	ΟΓ 450	ΟΓ 450		DΓ 150	АРОЛ 500 кВ АЭС – ПС1
	Реж	ИМ		Pen	юнт ЛЭ	П 500 і	cB P A 3				или П		С3 и ПС				20	Примечание
		тупени	11		12	13	14	15		16	17	18	19	20	2			
	090	ыдача С1». (МВт)	1250	1	300	1350	1400	145	50	1500	1550	1600) 1650	170	0 175	50		
Howen IIOn	ep nop	13	ОГ 150	Ol	7 150	ΟΓ 300	ΟΓ 300	ОГ 4	150	ЭΓ 450	ОГ 450	ΟΓ 450	ОГ 600	OF 600				РО ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС1 и 1 500/220 кВ АЭС
Пом	HOW	1	ΟΓ 150	Ol	7 150	ΟΓ 300	ΟΓ 300	ОГ 4	50	ЭΓ 450	ΟΓ 450	ΟΓ 450					AP	ОЛ 500 кВ АЭС – ПС1

Режим	ſ		Ремонт ЛЗ	ЭП 500 кВ		IC2 – зима има (Р23 і	` '		2 – ПС3 и	ПС2 – П	IC4,		Примечание
Номер сту		14	15	16	17	18	1	19	20	21	22		
КПР «Выдача Уставка (М		1400	1450	1500	1550	1600	16	650	1700	1750	1800		
Номер ПОр	13	ОГ 15	50 ОГ 15	0 OΓ 300	ОГ 30	0 ОГ 45	50 ОГ	450	ОГ 450	ΟΓ 450	ОГ 600		ПЭП 500 кВ АЭС – и АТ1 500/220 кВ АЭС
Номс	1	ОГ 15	60 ОГ 15	0 OΓ 300	ОГ 30	0 ОГ 45	50 ОГ	450	ΟΓ 450	ΟΓ 450	ОГ 600	АРОЛ	500 кВ АЭС – ПС1
Режим				P	Ремонт Л	ЭП 500 кЕ	В АЭС –	ПС1, л	тето (P 1)				Примечание
Номер ступ КПР «Выда		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
ОЭС1». Уставка (М		1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	0 1600	1650	1700	1750	
dO	3	ΟΓ 150	ОГ 150	ОГ 300	ОГ 300	ΟΓ 450	ΟΓ 450	ОГ 4	50 OΓ 450	ΟΓ 600	ΟΓ 600	ΟΓ 750	АРОЛ 500 кВ АЭС – ПС2
Номер ПОр	12	ΟΓ 150	ОГ 150	ОГ 300	ОГ 300	ΟΓ 450	ΟΓ 450	ОГ 4	50 OΓ 450	ΟΓ 600	ОГ 600	ΟΓ 750	АРОДЛ 500 кВ ПС4 – ПС2 и ПС2 – ПС3
	7							ОГ 1	150	ΟΓ 300	ΟΓ 300	ΟΓ 450	АРО АТ1 500/220 кВ АЭС
Режим			ı	P	емонт ЛЗ	ЭП 500 кВ	<u> АЭС –</u>	ПС1, з	има (Р1)		_		
Номер ступ КПР «Выдз		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Примечание
ОЭС1. Уставка (М		1400	1450	1500	1550	1600	1650	170	0 1750	1800	1850	1900	примечание
IIOp	3	ΟΓ 150	ОГ 150	ОГ 300	ОГ 300	ΟΓ 450	ΟΓ 450	ОΓ 4	50 OΓ 450	ΟΓ 600	ΟΓ 600	ΟΓ 750	АРОЛ 500 кВ АЭС – ПС2
Номер ПОр	12	ОГ 150	ОГ 150	ОГ 300	ОГ 300	ОГ 450	ΟΓ 450	ОГ 4	50 OΓ 450	ΟΓ 600	ОГ 600	ОГ 750	АРОДЛ 500 кВ ПС4 – ПС2 и ПС2 – ПС3

P	ежим	[Pe	монт Л	ЭП	330 кВ	АЭС -	- ПС	6, лет	o (P2	2)					
	Номер		13	3	14	15	16	17	18		19	20	21	1	22	23	24	25	26	27	
«B O y	супени КПР Выдач ЭС1» ставка МВт)	ia	135	50 1	400	1450	1500	1550	1600		1650	1700	175	50 1	.800	1850	1900	1950	2000	2050	Примечание
Номер ПОр		13	OI 150		ОГ 150	ΟΓ 300	ΟΓ 300	ΟΓ 450	ОГ 45	0	ΟΓ 450	ΟΓ 450	OI 60		ОГ 600	ΟΓ 750	ОГ 750	ΟΓ 900	ΟΓ 900	ΟΓ 900	АРО ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС1 и АТ1 500/220 кВ АЭС
		1														ΟΓ 150	ΟΓ 150	ΟΓ 300	ΟΓ 300	ΟΓ 450	АРОЛ 500 кВ АЭС – ПС1
Реж	им				L		Pe	монт.	ЛЭП 33	0 кЕ	3 ГРЭС	С — ПС		ето (Р	P10)	130	130	300	300		Примечание
	мер	1	6	17	18	19	20	2	1	22	23	24	4	25		26	27	28	29	30	
КI «Вы ОЭ Уст	пени ПР идача С1», гавка [Вт)	150	00	1550	1600	1650	1700	17:	50 1	800	1850) 190	00	1950) 2	2000	2050	2100	2150	2200	
Номер ПОр	13	O 15		ΟΓ 150	ΟΓ 300	ОГ 300	ОГ 450	ОΓ	15/1	DΓ !50	ОГ 450	O. 60		ОГ 600	О	Γ 750	ΟΓ 750	ΟΓ 900	ОГ 900	ОГ 900	АРО ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС1 и АТ1 500/220 кВ АЭС
H	1									DΓ .50	ΟΓ 150	O: 30		ΟΓ 300	О	Г 450	ΟΓ 450	ΟΓ 450	ΟΓ 450	ΟΓ 600	АРОЛ 500 кВ АЭС – ПС1

Режи	ИМ	Ремонт од	ной из ЛЭП	I транзита 2	220 кВ ПС6	– ПС5-220 1	или ПС5	5-220 - 1	ПС6-220	, лето (Р	12+P19)	
Номер ст		17, 18	19, 20	21, 22	23, 24	25, 2	26	27, 28	29	9, 30	31	Пауруалауууа
КПР «Ві ОЭС Уставка	1».	1550/1600	1650/1700	1750/1800	1850/190	0 1950/2	2000 2	050/210	00 2150	0/2200	2250	Примечание
Номер ПОр	13	ОГ 150	ОГ 300	ОГ 450	ОГ 450	ОГ 6	500	ОГ 750	OI	7 900	ОГ 900	АРО ЛЭП 500 кВ АЭС ПС1 и АТ1 500/220 кВ АЭС
Ног	1					ОГ 1	50	ОГ 300	OI	7 450	ΟΓ 450	АРОЛ 500 кВ АЭС – ПС1
Режи	ИM	Po	емонт одной	і из ЛЭП тр	анзита 220 (Р13 ил		В ПС6 — ПС3-220 — I Р18)		220, лето			
Номер ст		17, 18	19, 20	21, 22	23, 24	25, 26	, i		29, 30	31		Примечание
КПР «Ві ОЭС Уставка	1».	1550/1600	1650/1700	1750/1800	1850/1900	1950/2000	·		150/2200	2250		-
Номер ПОр	13	ОГ 150	ОГ 300	ОГ 450	ОГ 450	ОГ 600	ОГ 75	60 C	рГ 900	ОГ 900		ЛЭП 500 кВ АЭС – и АТ1 500/220 кВ АЭС
Номе	1					ОГ 150	ОГ 30	00 C	рг 450	ΟΓ 450		АРОЛ 500 кВ АЭС – ПС1
Режи	ИM		Ремонт ЛЭ	П 220 кВ Г	РЭС – ПС1	I или II цег	или II цепь, лето (Р28 или Р34)		, лето (Р28 или Р34)			
Номер ст	-	18, 19	20, 21	22, 23	24, 25	26, 27	28, 29	9 3	30, 31	32		Примечание
КПР «Ві ОЭС Уставка	1».	1600/1650	1700/1750	1800/1850	1900/1950	2000/2050	,		0/2150 2200/2250			Примечание
Номер ПОр	13	ОГ 150	ОГ 300	ОГ 450	ΟΓ 450	ОГ 600	ОГ 75	60 C	ЭГ 900	ОГ 900		ЛЭП 500 кВ АЭС – и АТ1 500/220 кВ АЭС
Ном	1					ΟΓ 150	ОГ 30	00 C	рг 450	ОГ 450)	АРОЛ 500 кВ АЭС – ПС1

Режи	ИМ	Рем	онт ЛЭП 50	00 кВ АЭС -	- ПС2 и	ЛЭП 330	кВ ГІ	РЭС – ПС	б, лето (Р 3+Р	210)	
Номер ст	~	1, 2	3, 4	5, 6	7, 8	9,	10	11, 12	13, 14	15	Поугланами
КПР «Ві ОЭС Уставка	1».	750/800	850/900	950/1000	1050/11	00 1150/	1200	1250/130	00 1350/1400	1450	Примечание
Номер ПОр	13	ОГ 150	ОГ 300	ОГ 450	ОГ 45	0 ОГ	600	ОГ 750	ОГ 900	ОГ 900	АРО ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС1 и АТ1 500/220 кВ АЭС
Режи	ИМ	Рем	онт ЛЭП 50	00 кВ АЭС -	-ПС2 и .	ЛЭП 330 і	кВ ГР	ЭС – ПС6	, зима (Р <mark>3</mark> +Р	10)	
Номер ст	-	4, 5	6, 7	8, 9	10, 11	12,	13	14, 15	16, 17	18	П
КПР «Ві ОЭС Уставка	1 ».	900/950	1000/1050	1100/1150	1200/1	250 1300/	1350	1400/145	1500/1550	1600	Примечание
Номер ПОр	13	ОГ 150	ОГ 300	ОГ 450	ОГ 45	0 ОГ	600	ОГ 750	ОГ 900	ОГ 900	АРО ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС1 и АТ1 500/220 кВ АЭС
Номс	1	ОГ 150	ОГ 300	ΟΓ 450	ОГ 45	0 ОГ	600	ΟΓ 750	ОГ 900	ΟΓ 900	АРОЛ 500 кВ АЭС – ПС1
Режи	ИM	P	емонт ЛЭП	I 500 кВ АЭ	С – ПС2	2 и AT1 50	0/220	кВ АЭС,	лето (Р3+Р4)		
Номер ст КПР «В		11, 12	13, 14	15, 1	6	17, 18	1	9, 20	21, 22	23	Примечание
ОЭС Уставка	1».	1250/1300	1350/1400	0 1450/1:	500 1	550/1600	165	0/1700	1750/1800	1850	примечание
Номер ПОр	1	ОГ 150	ОГ 300	ОГ 45	50	ОГ 450	0	Γ 600	ОГ 750	ОГ 900	АРОЛ 500 кВ АЭС – ПС1

Режи	им	Ремонт Ј	ІЭП 500 кВ А		одной из ЛЭП ето (Р3+Р12 и	-	220 кВ ПС6 – П	C 5-220 –															
Номер ст		6, 7	8, 9	10, 11	12, 13	14, 15	16, 17	18	Примечание														
КПР «Ві ОЭС Уставка	1».	1000/1050	1100/1150	1200/1250	1300/1350	1400/1450	0 1500/1550	1600															
Номер ПОр	13	ОГ 150	ОГ 300	ОГ 450	ОГ 450	ОГ 600	ОГ 750	ОГ 900	АРО ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС1 и АТ1 500/220 кВ АЭС														
Ном	1	ОГ 150	ОГ 300	ОГ 450	ОГ 450	ОГ 600	ΟΓ 750	ОГ 900	АРОЛ 500 кВ АЭС – ПС1														
Режи	ИM	Ремонт Ј	ІЭП 500 кВ А		одной из ЛЭП ето (Р3+Р13 и	_	220 кВ ПС6 – По	C 3-220 –															
Номер ст		7, 8	9, 10	11, 12	13, 14	15, 16	17, 18	19	Примечание														
КПР «Ви ОЭС Уставка	1».	1050/1100	1150/1200	1250/1300	1350/1400	1450/1500	0 1550/1600	1650															
Номер ПОр	13	ОГ 150	ОГ 300	ОГ 450	ОГ 450	ОГ 600	ОГ 750	ОГ 900	АРО ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС1 и АТ1 500/220 кВ АЭС														
Номс	1	ОГ 150	ОГ 300	ОГ 450	ОГ 450	ОГ 600	ОГ 750	ОГ 900	АРОЛ 500 кВ АЭС – ПС1														
Режи		Pe	емонт ЛЭП 50	<u>00 кВ АЭС – I</u>	ПС1 и AT1 50	0/220 κB A	ЭС, лето (Р1+Р4	<u>)</u>															
Номер ст КПР «В і	•	1	11, 12	13, 14		13, 14		15		Примечание													
ОЭС Уставка	1».	12:	50/1300		1350/1400		1450		примечание														
Номер ПОр	3	ОГ 150		ΟΓ 150 ΟΓ 300		ОГ 300		ОГ 300			ОГ 300		ОГ 300		ОГ 300		ОГ 450		ОГ 450		ОГ 450		АРОЛ 500 кВ АЭС – ПС2
Hor IIC	12	C	DΓ 150		ОГ 300		ОГ 450	0	АРОДЛ 500 кВ ПС4 – ПС2 и ПС2 – ПС3														

Режи	ИM	Рем	онт ЛЭП 500	0 кВ АЭС -	- ПС1 и	ЛЭП 330	кВ ГІ	РЭС – ПС	С6, лето (Р1	+P10)	
Номер ст КПР «Ві	•	1, 2	3, 4	5, 6		7, 8	g	9, 10	11, 12	13	Примечание
ОЭС Уставка	1».	750/800	850/900	950/10	00 1	050/1100	115	0/1200	1250/1300	1350	— Примечание
Номер ПОр	3	ОГ 150	ОГ 300	ОГ 45	50	ОГ 450	O	Γ 600	ОГ 750	ОГ 900	АРОЛ 500 кВ АЭС – ПС2
Номе	12	ОГ 150	ОГ 300	ОГ 45	50	ΟΓ 450	0	Г 600	ΟΓ 750	ОГ 900	АРОДЛ 500 кВ ПС4 – ПС2 и ПС2 – ПС3
Режи	IМ	Ремонт	ЛЭП 500 кВ			ой из ЛЭГ (Р1+Р12 и	-		кВ ПС6 –	ПС5-220 –	
Номер ст	•	6, 7	8, 9	10, 11	12, 1	`		16, 17	18, 19	9 20	— Примечание
КПР «Ві ОЭС Уставка	1».	1000/1050	1100/1150	1200/1250	1300/1	350 1400	/1450	1500/15	550 1600/1	650 1700	
ПОр	3	ОГ 150	ОГ 300	ΟΓ 450	ОГ 45	50 ОГ	600	ОГ 750	ОГ 90	0 ОГ 900	АРОЛ 500 кВ АЭС – ПС2
Номер ПОр	12	ОГ 150	ОГ 300	ΟΓ 450	ОГ 45	50 ОГ	600	ОГ 750	ОГ 90	0 ОГ 900	АРОДЛ 500 кВ ПС4 – ПС2 и ПС2 – ПС3
H	7							ОГ 150			АТ1 500/220 кВ АЭС
Режи	ИM	Ремонт	ЛЭП 500 кВ			ой из ЛЭГ (Р1+Р13 и			кВ ПС6 –	ПС3-220 –	
Номер ст КПР «Ві		6, 7	8, 9	10, 1	1	12, 13	1	4, 15	16, 17	18	Примечание
ОЭС Уставка	1».	1000/1050	1100/1150	1200/12	250 1	300/1350	00/1350 1400/1450		1500/1550	1600	
ПОр	3	ОГ 150	ОГ 300	ОГ 45	50	ΟΓ 450	O	Г 600	ОГ 750	ОГ 900	АРОЛ 500 кВ АЭС – ПС2
Номер ПОр	12	ОГ 150	ОГ 300	ОГ 45	50	ΟΓ 450	0	Г 600	ΟΓ 750	ОГ 900	АРОДЛ 500 кВ ПС4 – ПС2 и ПС2 – ПС3
Н	7								ΟΓ 150	ОГ 300	АТ1 500/220 кВ АЭС

Режи	łМ	Po	емонт ЛЭП	330 кВ ГРЭ	С – ПС6 и л	AT1 500/220	кВ АЭС, л	ето (Р10+Р4)	
Номер ст	•	16, 17	18, 19	20, 21	22, 23	24, 25	26, 27	28, 29	30	Пауулауууу
КПР «Ві ОЭС Уставка	1».	1500/1550	1600/1650	1700/1750	1800/1850	1900/1950	2000/2050	2100/2150	2200	Примечание
dO	1	ОГ 150	ОГ 300	ΟΓ 450	ОГ 450	ОГ 600	ОГ 750	ОГ 900	ОГ 900	АРОЛ 500 кВ АЭС – ПС1
Номер ПОр	3							ОГ 150	ОГ 300	АРОЛ 500 кВ АЭС – ПС2
Hor	12							ΟΓ 150	ОГ 300	АРОДЛ 500 кВ ПС4 – ПС2 и ПС2 – ПС3
Режи	ИM	Ремонт АТ	71 500/220 к		ной из ЛЭП ето (Р4+Р12	•		– ПС5-220 –	ПС6-220,	
Номер ст		16, 17	18, 19	20, 2	1 22,	23 2	4, 25	26, 27	28	Примечание
КПР «Ві ОЭС Уставка	1».	1500/1550	1600/165	0 1700/1	750 1800	1850 190				
Номер ПОр	1	ОГ 150	ОГ 300	ОГ 45	50 ОГ	450 C	Γ 600	ОГ 750	ОГ 900	АРОЛ 500 кВ АЭС – ПС1
Режи	ĭМ	Ремонт АТ	Т1 500/220 к		ной из ЛЭП ето (P4+P13	-		– ПС3-220 –	ПС4-220,	
Номер ст	•	16, 17	18, 19	20, 21	22, 23	24, 25	26, 27	28, 29	30	Примечание
КПР «Ві ОЭС Уставка	1».	1500/1550	1600/1650	1700/1750	1800/1850	1900/1950	2000/2050	2100/2150	2200	
Номер ПОр	1	ОГ 150	ОГ 300	ОГ 450	ОГ 450	ОГ 600	ОГ 750	ОГ 900	ОГ 900	АРОЛ 500 кВ АЭС – ПС1

Режи	ИΜ	Ремонт Л	ЭП 330 кВ ГІ		одной из ЛЭГ o (P10+P12 и		0 кВ ПС6 – П	C5-220 –	
Номер ступени КПР «Выдача		14, 15	16, 17	18, 19	20, 21	22, 23	24, 25	26	Примечание
ОЭС Уставка	1».	1400/1450	1500/1550	1600/1650	1700/1750	1800/1850	1900/1950	2000	
Номер ПОр	13	ОГ 150	ОГ 300	ОГ 450	ОГ 450	ОГ 600	ОГ 750	ОГ 900	АРО ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС1 и АТ1 500/220 кВ АЭС
Номо	1					ОГ 150	ОГ 300	ОГ 450	АРОЛ 500 кВ АЭС – ПС1
Режи	ИМ	Ремонт Л	ЭП 330 кВ ГІ		одной из ЛЭГ co (Р10+Р13 и		0 кВ ПС6 – П	C3-220 –	
Номер ст КПР «Ві	~	15, 16	17, 18	19, 20	21, 22	23, 24	25, 26	27	Примечание
ОЭС Уставка	1 ».	1450/1500	1550/1600	1650/1700	1750/1800	1850/1900	1950/2000	2050	
ď	13	ОГ 150	ОГ 300	ОГ 450	ОГ 450	ОГ 600	ОГ 750	ОГ 900	АРО ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС1 и АТ1 500/220 кВ АЭС
Номер ПОр	1				ОГ 150	ОГ 300	ОГ 450	ΟΓ 450	АРОЛ 500 кВ АЭС – ПС1
Номс	3						ОГ 150	ОГ 300	АРОЛ 500 кВ АЭС – ПС2
	12						ОГ 150	ОГ 300	АРОДЛ 500 кВ ПС4 – ПС2 и ПС2 – ПС3

Режи	Режим Ремонт одной из ЛЭП транзита 220 кВ ПС6 – ПС5-220 – ПС6-220 и одной из ЛЭП транзита 220 кВ ПС6 – ПС3-220 – ПС4-220, лето (Р12+Р13 или Р12+Р18 или Р19+Р13 или Р19+Р18)									
Номер ст КПР «Ві	_	15, 16	17, 18 19, 20		21, 22		23, 24	25, 26	27	Примечание
ОЭС Уставка	1»,	1450/1500	1550/1600	1650/1700	1750/	1800	1850/19	00 1950/2000	2050	
Номер ПОр	13	ОГ 150	ОГ 300	ОГ 450	ОГ 450		ОГ 60	0 ΟΓ 750	ОГ 900	АРО ЛЭП 500 кВ АЭС – ПС1 и АТ1 500/220 кВ АЭС
Номс	1						ОГ 15	0 ОГ 300	ОГ 450	АРОЛ 500 кВ АЭС – ПС1
			A	АПНУ-2 сеч	ение «Э	C1 – 3	Э С2 + бло	к № 1 (2)»		
Режи	ИM		Отключе	ны ПС1-330	– ПС8	и ПС7	7 – ПС1, з	има (Р8+Р11)		
Номер ст КПР «ЭС1		1 2		3			4	5	6	Примечание
блок Л Уставка		2400	2450	250	00	2	2550	2600	2650	
Номер ПОр	11	ОН 1+2 оч. РЭ	ОН 1+2+3 РЭ	оч. ОН 1+2 оч.	_		+2+3+4+ эч. РЭ	OH 1+2+3+4+ 5+6 оч. РЭ	OH 1+2+3+4+ 5+6 оч. РЭ + OH 1 оч. КЭ	АРО блока № 1 АЭС
Режи			Отключены	і ЛЭП ПС1-	$330 - \Pi$	С8 и П	IC7 – ΠC	1, зима (Р8+Р11)	
	Номер ступени КПР«ЭС1 – ЭС2 +		2	3			4	5	6	Примечание
блок № 2». Уставка	½ 2». въка (МВт) 2400 2450		250	2500		2550	2600	2650		
Номер ПОр	11	ОН 1+2 оч. РЭ	ОН 1+2+3 РЭ	оч. ОН 1+2 оч.			+2+3+4+ эч. РЭ	OH 1+2+3+4+ 5+6 оч. РЭ	OH 1+2+3+4+ 5+6 оч. РЭ + OH 1 оч. КЭ	АРО блока № 2 АЭС

Режи	ИМ									
Номер ступени КПР «ЭС2 – ЭС1».		3			4	5			6	Примечание
Уставка	(МВт)	1450			1500	1550			1600	
Номер ПОр	4	ОГ 150			ОГ 300	ОГ 300		ОГ 450		АРОЛ 500 кВ ПС5 – ПС1
Режи	ИM			Ремон	т ЛЭП 500 кВ І	ПС7 – ПС1 (Р11), лето			
Номер ст КПР «ЭС2		1	2	2	3	4	4	5	6	Примечание
Уставка	(МВт)	1350	14	00	1450	1500	15	550 1600		
Номер	4	ОГ 150	ОГ	150	ОГ 300	ОГ 300	ОГ 300		ОГ 450	АРОЛ 500 кВ ПС5 – ПС1
Режи	ИМ			Ремонт	ЛЭП 500 кВ П	С1-330 – ПС8 (P	8), лето			
Номер ст КПР «ЭС2		3			4	5			6	Примечание
Уставка	(MB _T)	1450			1500	1550		1600		
Номер ПОр	4	ОГ 150			ОГ 150	ОГ 300	ОГ 300 ОГ 300		ОГ 300	АРОЛ 500 кВ ПС5 – ПС1
Режи	ИМ		Pe	монт ЛЗ	ЭП 500 кВ ПС1-	-330 – ΠC2-330 ((Р16), ле	то		
Номер ст КПР «ЭС2		3			4	5	5		6	Примечание
Уставка	(МВт)	1450			1500	1550		550 16		
Номер ПОр	4	ОГ 150			ОГ 300	ОГ 300	ОГ 300 ОГ 450		АРОЛ 500 кВ ПС5 – ПС1	

Режи	ИM	The state of the s	I транзита 220 кВ ПС1-2 220 кВ ПС7-220 – ПС8-2			ЛЭП транзита		
Номер ступени КПР «ЭС2 – ЭС1».		2	3			4		Примечание
Уставка	(МВт)	1400	1450			1500		
Номер	4	ОГ 150	ОГ 300)		ЭΓ 300		АРОЛ 500 кВ ПС5 – ПС1
			АПНУ-5 сечени	е «ОЭС – ЭС	C2»			
Режи	ИМ		Нормальная	я схема, лето)			
Номер ст КП	•	9	10	11		12		Примечание
«ОЭС – Уставка		1250	1300	13	1350			
lOp	15			ОН 1+2 оч. РЭ		ОН 1+2+3 оч. Б	eЭ	АРО АТЗ ПС 500 кВ ПС1
Номер ПОр	16			OH 1+2	2 оч. РЭ	ОН 1+2+3 оч. Г	Э	АРО АТ4 ПС 500 кВ ПС1
Но	1	ОН 1+2 оч. РЭ	ОН 1+2+3 оч. РЭ	OH 1+2+3-	+4+5 оч. РЭ	ОН 1+2+3+4+5+6 РЭ	. οч.	АРОЛ 500 кВ АЭС – ПС1
Режи	ИM	Ремонт ЛЭП 500	кВ ПС1 – ПС8 или АТГ	T1 500/220 κI	В ПС ПС8, ле	то (Р15 или Р29)		
Номер ст КП	-			3		4		Примечание
«ОЭС – Уставка		850	900	950		1000		
Номер ПОр	15	ОН 1+2 оч. РЭ	ОН 1+2+3 оч. РЭ	OH 1+2+3	+4+5 оч. РЭ	ОН 1+2+3+4+5+6 РЭ	оч.	АРО АТЗ ПС 500 кВ ПС1
Ho	16	ОН 1+2 оч. РЭ	ОН 1+2+3 оч. РЭ	OH 1+2+3-	+4+5 оч. РЭ	OH 1+2+3+4+5+6 РЭ	. ОЧ.	АРО АТ4 ПС 500 кВ ПС1

Режи	ИМ	Ремонт АТЗ или АТ4 500/220 кВ ПС ПС1, лето (РЗ0 или РЗ1)									
Номер ст КП		2			3	3			4		Примечание
	«ОЭС – ЭС2». Уставка (МВт)				950			1000			
Номер ПОр	14, 17	OH 1+2 оч. РЭ			ОН 1+2+3 оч. РЭ		ОН 1+2+3+4+5 оч. РЭ)	АРОЛ 500 кВ ПС1 - ПС8 или АТГ1 500/220 кВ ПС ПС8	
Режи	ИМ			P	емонт ГЭС-П	IC1, л	ето (Р33)				
Номер ст КП	~	2			3		4		5		Примечание
«ОЭС – Уставка		900		9	50		1000		1050		
Номер ПОр	1	OH 1+2 оч. P3	. оч. РЭ ОН 1		Н 1+2+3 оч. РЭ		1+2+3+4+5	оч. РЭ	ОН 1+2+3+4+5+ РЭ	6 оч.	АРОЛ 500 кВ АЭС – ПС1
				АΠ	ІНУ-6 сечени	е «ЭС	3 – 9C2»				
Режи			Ремонт	ЛЭІ	<u>П 500 кВ ПС7</u>	<u>7 – ПС</u>	1, лето (Р1	1)			
Номер ст КПР «ЭСЗ		4	5		6		7		8	Примечание	
Уставка	(MBT)	450	500		550		600		650		
ПОр	9		ОН 1+2+3+2 оч. РЭ	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}$		APO	Л 330 кВ ПС2-330 – ПС1-330				
Номер ПОр	8	ОН 1+2+3+4+5 оч. РЭ	ОН 1+2+3+4+5+ РЭ + ОН 1 КЭ		ОН 1+2+3- 5+6 оч. Р + ОН 1+2+ оч. КЭ	РЭ -3+4	ОН 1+2+ 5+6 оч. РЗ 1+2 +3+4 оч. К	9 + OH 1+5+6	OH 1+2+3+4+ 5+6 oq. PЭ + OH 1+2+3+ 4+5+6 oq. KЭ + OH 1+2 oq. BY	APO	Л 330 кВ ПС1-330 – ПС8

Режи	ИM		Ремонт ЛЭП 3	330 кВ П	C1-330 – I	ПС8, лето (Р8)		
Номер ст	•				4			Примечание
КПР «ЭСЗ Уставка				4.	50			-
Номер	5			OH 1+2+3	3+4 оч. РЭ	ì		АРОЛ 500 кВ ПС7 – ПС1
Режи	ИМ	Ремонт ЛЭ1	П 500 кВ ПС1 – ПС	С8 или А Т	ΓΓ1 500/22	20 кВ ПС 8, лето (Р	215 или Р29)	
Номер ст КПР «ЭСЗ		7	8		9	10	11	Примечание
Уставка	(МВт)	600	650	7	00	750	800	
Номер ПОр	9	ОН 1+2+3+4 оч. РЭ	OH 1+2+3+4+5 +6 оч РЭ + OH 1 оч. КЭ	+6 o + OH	2+3+4+5 ч. РЭ 1+2 оч.	OH 1+2+3+4+5 +6 оч. РЭ + OH 1+2+3+4 оч. КЭ	OH 1+2+3+4+5 +6 оч. РЭ + OH 1+2+3+4 +5+6 оч. КЭ	АРОЛ 330 кВ ПС2-330 -ПС1-330
Номе	8		ОН 1+2+3+4 оч. РЭ	+6 c	2+3+4+5 эч РЭ . оч. КЭ	OH 1+2+3+4+5 +6 оч. РЭ + OH 1+2 оч. КЭ	OH 1+2+3+4+5 +6 оч. РЭ + OH 1+2+3+4 оч. КЭ	АРОЛ 330 кВ ПС1-330 – ПС8
Режи	ИM		Ремонт ЛЭП	I 330 кВ I	ГРЭС – П	С8, лето (Р9)		
Номер ст КПР «ЭСЗ			12			13		Примечание
Уставка			850			900		
Номер ПОр	5	OH 1	+2+3+4 оч. РЭ		OH 1+2+3+4+5+6 оч РЭ + ОН 1 оч. КЭ			АРОЛ 500 кВ ПС7 – ПС1
Режи	ИM	Ремонт Л	Ремонт ЛЭП 330 кВ ГРЭС – ПС8 и ЛЭП 500кВ ПС1 – ПС7, лето (Р9+Р11)					
Номер ст КПР «ЭСЗ	– ЭС2».		7 8			Примечание		
Уставка	(MB _T)		600			650		
Номер ПОр	9	ОН 1	+2+3+4 оч. РЭ		ОН 1	+2+3+4+5+6 оч. РЭ	+ ОН 1 оч. КЭ	АРОЛ 330 кВ ПС1-330 -ПС2-330

Приложение Г

(обязательное)

Стек протоколов комплекса программного обеспечения ПТК ВУ

Г.1 Схема организации информационного взаимодействия ПТК ВУ с универсальными устройствами ЛАПНУ

Г.1.1. Для ПТК ВУ информационное взаимодействие с универсальными устройствами ЛАПНУ (устройствами ЛАПНУ) заключается в обмене информацией с соответствующим КС устройств ЛАПНУ или без КС напрямую с устройствами ЛАПНУ.

КС предназначен для согласования протоколов обмена данными ПТК ВУ и устройствами ЛАПНУ.

- Г.1.2. Организация информационного обмена между КС и КМ устройства ЛАПНУ реализуется разработчиком конкретного устройства ЛАПНУ.
- Г.1.3. Для каждого устройства ЛАПНУ на сервере ПТК ВУ должен присутствовать отдельный экземпляр КС.
- Г.1.4. Информационное взаимодействие ПТК ВУ с КС должно включать в себя обмен данными по инициативе ПТК ВУ и (или) по инициативе устройств ЛАПНУ.

На рисунке Г.1 изображена схема информационного обмена между ПТК ВУ и устройством ЛАПНУ с использованием КС (для примера показано взаимодействие между КС и КМ по специальному протоколу РСР поверх UDP) с использованием специализированных протоколов связи (SLICP, TMDEP), а также пунктирной линией показана возможность взаимодействия между ПТК ВУ и устройством ЛАПНУ по стандартному протоколу МЭК-104 напрямую без КС, если в ПТК ВУ и устройстве ЛАПНУ используется для обмена прикладной протокол МЭК-104.




Рисунок Г.1. — Схема информационного взаимодействия между ПТК ВУ и устройством ЛАПНУ

Г.2 Протоколы комплекса программного обеспечения ПТК ВУ

Г.2.1 Основными протоколами комплекса программного обеспечения ПТК ВУ являются ТСР/IР и специализированные протоколы SLICP и ALOP, TMDEP, описание которых приведены ниже, или стандартный протокол МЭК-104. Реализацию информационного обмена по протоколу МЭК-104 необходимо выполнять в соответствии с ГОСТ Р МЭК-60870-5-104-2004 «Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 104. Доступ к сети для ГОСТ Р МЭК 870-5-101 с использованием стандартных транспортных профилей».

Г.2.2 Описание протокола ALOP

Г.2.2.1 ALOP (Application Layer O Protocol [v 1.0]) — формат передачи данных представляет собой символьный пакет, состоящий из полей с разделителями. Формат применяется как для передачи данных, так и для передачи запросов на получение данных.

Состав полей пакета ALOP:

Признак начала пакета – последовательность символов ~\$begin\$~.

Наличие обязательно.

Код сервиса назначения – код сервиса, для обработки которым предназначены данные в пакете.

Наличие обязательно.

Код отправителя — код комплекса программного обеспечения, осуществляющего передачу пакета.

Наличие обязательно.

Код передаваемого данного/данных — код данного/массива данных, содержащегося в пакете. При передаче запроса это поле ДОЛЖНО СОДЕРЖАТЬ последовательность **WAQ**_пробел_номер (Waiting for Answer Query). При передаче данных по запросу это поле ДОЛЖНО СОДЕРЖАТЬ последовательность **AOQ**_пробел_номер (Answer On Query). Номер присваивается клиентской стороной и служит исключительно для нумерации запросов в рамках сессии обмена данными.

Наличие поля обязательно.

За какую дату - к какой дате относится данное/массив в пакете.

Формат даты: ДД.ММ.ГГГГ.

Может быть пустым – указывается NULL (строка символов).

За какое время/интервал — к какому интервалу времени относится данное/массив в пакете.

Формат времени: ЧЧ: ММ: СС.

Формат интервала: число.

Может быть пустым – указывается NULL (строка символов).

Данное/массив данных — данное или массив данных. Формат данных или запросов внутри этого поля определяется конкретной подсистемой ОИК и является произвольным (за исключением наличия ключевых слов, используемых в ALOP).

Наличие обязательно.

Номер фрейма в сеансе передачи пакета — массив данных может быть разделен на несколько частей и передаваться в нескольких пакетах. Для обеспечения правильной последовательности чтения данных необходимо каждый пакет снабжать порядковым номером, начинающимся с 1 в формате N/M, где N - порядковый номер фрейма, M — всего фреймов. Если же передача производится одним пакетом, то это поле должно содержать 0.

Наличие обязательно.

Признак конца передачи – последовательность символов ~\$end\$~.

Наличие обязательно.

Разделителями полей является последовательность символов ~\$~.

Пакет может содержать произвольное количество последовательности символов CRLF ($0x0d\ 0x0a$).

Зарезервированные ключевые слова ALOP приведены в таблице Г.1.

Таблица Г.1 – Зарезервированные ключевые слова ALOP

Слово	Назначение
~\$begin\$~	Признак начала пакета ALOP
~\$end\$~	Признак конца пакета ALOP
~\$~	Разделитель полей пакета ALOP

```
Г.2.2.2 Примеры пакетов
Пример 1:
~$begin$~
~$-service_01~$~kio3_01~$~ti512~$~18.07.1999~$~12:00:00
~$~456.4~$~0~$~
~$end$~
```

Данный пакет содержит информацию об измерении, которое предназначено для обработки модулем service_01, получено от отправителя с кодом kio_01, измерение с кодом ti512 на 12 ч 00 мин. 00 с 18.07.1999, значение измерения 456.4, передача произведена в один пакет (признак 0).

```
Пример 2:
    ~$begin$~
    ~$-service_02~$-kio_02~$-dg100~$~18.07.1999~$-NULL~$~
:232345:655567:23498.7:458721.54:0:0:0:1254:0:
    ~$-1/2~$-
    ~$end$~

    ~$begin$~
    ~$service_02~$-kio_02~$-dg100~$-18.07.1999~$-NULL~$-
:13345:55675:3498.27:46721.5:45667:21111:0:1254.7:0:
    ~$-2/2~$-
    ~$end$~
```

Данный пакет содержит массив данных, которые предназначены для обработки модулем service_02, получено от отправителя с кодом kio_02, массив данных с кодом dg100 за 18.07.1999, номер интервала отсутствует (NULL),

итоговый массив:

```
:232345:655567:23498.7:458721.54:0:0:0:1254:0:
:13345:55675:3498.27:46721.5:45667:21111:0:1254.7:0: ,
передача произведена в два пакета (признак 1, 2).
```

Рассмотрим пакет, содержащий запрос на передачу данных:

```
~$begin$~
~$~service_02~$~kio_02~$~WAQ1~$~18.07.1999~$~NULL
~$~:sut_01:sut_02:sut_03:
~$~0~$~
~$end$~
```

Поле № 4 содержит «WAQ 1», что обозначает «Сервис kio_02 запрашивает (номер запроса 1) у сервиса service_02 данные (поле № 7) :sut_01:sut_02:sut_03: за 18.07.1999».

Ответный пакет может иметь вид:

```
~$begin$~
~$~kio3_02~$~service_02~$~AOQ1~$~18.07.1999~$~NULL
~$~:sut_01=4587:sut_02=87445.5:sut_03=45884.64:
~$~0~$~
~$end$~
```

Поле № 4 содержит «AOQ 1», что обозначает «Сервис service_02 отвечает на запроса номер 1 сервису kio_02 данными (поле № 7) :sut 01=4587:sut 02=87445.5:sut 03=45884.64: за 18.07.1999».

Нумерация запросов определяется клиентской стороной, посылающей запрос, и предназначена только для определения последовательности запросов-ответов в сессии обмена данными.

Г.2.3 Описание протокола SLICP

Г.2.3.1 SLICP (Session Layer Information Complex Protocol [v 1.0]) – протокол уровня приложения, регламентирующий ведение сессии обмена данными.

Г.2.3.2. Командный процессор

Командный процессор на стороне сервера должен подчиняться следующим правилам.

Все сообщения сервера начинаются с маркера начала ~\$SAB\$~ и заканчиваются маркером конца ~\$SAE\$~. Если в ответе содержится дополнительная информация (кроме самого сообщения: например, набор строк on-line помощи), то ее ограничители никак не регламентируются.

Последней строкой всегда должна быть комбинация ~\$SAB\$~_SERVER_MESSAGE_~\$SAE\$~CRLF.

При установлении соединения должно посылаться сообщение, начинающееся с кода 100.

При получении от клиента сообщения должен выполняться синтаксический анализ.

Если сообщение содержит одну из регламентированных команд, выполняется ее предписание. Результат всегда сообщается клиенту в формате КОД ПРОБЕЛ ТЕКСТ.

Если сообщение содержит признак начала передачи пакета ALOP, то сервер выполняет накопление в буфере принимаемых данных до обнаружения признака конца пакета ALOP.

При получении от клиента команды QUIT производится закрытие сессии с освобождением всех задействованных ресурсов операционной системы, передача клиенту сообщения, начинающегося с кода 299, и разрыв соединения с клиентом.

Поток данных между клиентом и сервером не должен содержать зарезервированных слов за исключением их прямого назначения.

Команды SLICP приведены в таблице Г.2.

Таблица Г.2 – Команды SLICP

Команда	Значение
HELP	Запрос подсказки по командам сервера
NOOP	Просьба подтвердить готовность к приему пакетов
QUIT	Просьба завершить сессию

Любая команда должна завершаться последовательностью символов CRLF (0x0d 0x0a).

Г.2.3.3. Коды ответов

Коды ответов приведены в таблице Г.3.

Таблица Г.3 – Коды ответов

Код	Значение				
Коды успеш	Коды успешного выполнения				
100	Соединение установлено, сессия открыта				
210	Ответ на команду NOOP – подтверждение готовности к приему пакетов				
299	Сессия успешно завершена. Соединение сейчас будет разорвано				
320	Пакет успешно обработан				
321	Команда успешно выполнена				
322	Ответ сформирован и передан				
Коды ошибо	ОК				
520	Неизвестная команда				
553	Ошибочное количество байт в пакете ALOP. Возможна потеря при передаче				
555	Ошибка синтаксического анализа				
556	Нет признака начала пакета ALOP				
557	Нет признака конца пакета ALOP				
558	Нет имени сервиса-обработчика пакета ALOP				
559	Нет имени отправителя пакета ALOP				
560	Нет кода данных пакета ALOP				
561	Ошибочный формат даты данных пакета ALOP				
562	Ошибка в формате времени или интервала времени данных пакета ALOP				
563	Нет данных				
564	Ошибочное значение в поле «фрейм/всего фреймов» пакета ALOP				
565	Неправильное количество полей пакета ALOP				
566	Сервис назначения пакета ALOP на данном узле не зарегистрирован				
567	Сервис назначения пакета ALOP на данном узле не настроен на прием				
568	Сервис назначения на данном узле не соответствует указанному в пакете				

Код	Значение
	ALOP (ошибка маршрутизации. Для устранения необходимо анализировать таблицы маршрутизации на BROKER'ax)
573	Синтаксическая ошибка или ошибочное значение в пакете ALOP
575	Синтаксическая ошибка или ошибочное значение в поле пакета ALOP
580	Недостаточно прав для выполнения операции
600	Ошибка при инициализации сокета (в транзитной сессии)
610	Ошибка сокета (в транзитной сессии)
620	Перегрузка сервиса. Сервис не может обслужить соединение по причине достижения порога максимальной загруженности другими соединениями
710	Нет связи между КС и устройством ЛАПНУ
711	Ошибка связи с первым устройством (контроллером) ЛАПНУ
712	Ошибка связи со вторым устройством (контроллером) ЛАПНУ
713	
714	
резерв	
719	
720	Контроллер связи. ТУВ не принят. Некорректное содержимое ТУВ
721	Прием ТУВ заблокирован в течение тайм-аута после срабатывания ПО
722	Отказ ЛАПНУ, выполнение команд ПТК ВУ невозможно
723	Неизвестная ошибка при обработке ЛАПНУ команды ПТК ВУ
725	Невозможно передать ТУВ на устройство ЛАПНУ по причине превышения тайм-аута ожидания ответа от ЛАПНУ
730	Все доступные соединения между КС и ЛАПНУ заняты

Зарезервированные ключевые слова SLICP+ALOP приведены в таблице Γ .4.

Таблица Г.4 – Зарезервированные ключевые слова SLICP+ALOP

Слово	Значение
~\$begin\$~	Признак начала пакета ALOP
~\$end\$~	Признак конца пакета ALOP
~\$~	Разделитель полей пакета ALOP
~\$SAB\$~	Маркер начала сообщения сервера (Server Answer Begin)
~\$SAE\$~	Маркер конца сообщения сервера (Server Answer End)

 Γ .2.3.4. Сессия связи с использованием протокола SLICP Сессия связи должна состоять из этапов, приведенных в таблице Γ .5.

Таблица Г.5 – Сессия связи и ее этапы

Сторона	Данные	Описание
Клиент	Устанавливает соединение с определенным портом (например, 5280) сервера XXX.XXX.XXX.XXX	_
Сервер	~\$SAB\$~100 OK~\$SAE\$~CRLF*	Сессия открыта. Готов обслуживать запросы
Клиент	~\$begin\$~CRLF ~\$~service_02~\$~kio3_02~\$~dg100~\$~18.07.1999~\$~NULL~\$~CRL F :232345:655567:23498.7:458721.54:0:0:0:1254:0:CRLF ~\$~0~\$~CRLF ~\$end\$~CRLF	Передача запроса в формате ALOP
Сервер	~\$SAB\$~320 OK~\$SAE\$~CRLF	Запрос успешно обработан
Клиент	~\$begin\$~CRLF ~\$~service_02~\$~kio3_02~\$~WAQ 1~\$~18.07.1999~\$~NULL~\$~CRLF :sut_01:sut_02:sut_03:CRLF ~\$~0~\$~CRLF ~\$end\$~CRLF	Передача запроса № 1 в формате ALOP с ожиданием ответа
Сервер	~\$begin\$~CRLF ~\$~kio3_02~\$~service_02~\$~AOQ 1~\$~18.07.1999~\$~NULL~\$~CRLF :sut_01=12854:sut_02=2564.54:sut_03=44741.9:CRLF ~\$~0~\$~CRLF ~\$end\$~CRLF ~\$SAB\$~322 OK~\$SAE\$~CRLF	Ответ на запрос № 1 передан
Клиент	QuitCRLF	Завершить сессию
Сервер	~\$SAB\$~299 OK~\$SAE\$~CRLF	Сессия закрыта
Сервер	Разрывает соединение	_
* CRLF – F	возврат каретки	

Сервер всегда отвечает кодом сообщения (три символа, каждый из которых лежит в диапазоне от 0 до 9), отделенным справа минимум одним пробелом от текста сообщения.

Наличие каких-либо дополнительных символов слева от кода сообщения не допускается.

Г.2.4 Описание протокола ТМДЕР

Г.2.4.1 ТМDEP (Telemetry Data Exchange Protocol [v 1.0]) — протокол обмена данными с удаленным устройством ЛАПНУ. Реализует сессию обмена сообщениями по технологии «клиент/сервер» через устанавливаемое TCP-соединение (TCP/IP — интерфейс сокетов).

Г.2.4.1.1 Командный процессор

Командный процессор на стороне сервера должен подчиняться следующим правилам, представленным в описании протокола SLICP.

Команды протокола приведены в таблице Г.6.

Каждый ответ заканчивается стандартным SLICP-блоком:

~\$SAB\$~ SERVER MESSAGE ~\$SAE\$~CRLF

Таблица Г.6 – Команды протокола

Общие						
SLICP-совместимые	Набор модуле	-	стандартный	для	всех	SLICP-совместимых

Любая команда должна завершаться последовательностью символов CRLF $(0x0d\ 0x0a)$.

Г.2.4.1.2 Коды ответов

Коды ответов должны соответствовать кодам, представленным в описании протокола SLICP.

Г.2.4.1.3 Сессия.

Реализация сессии должна соответствовать регламенту, представленному в описании протокола SLICP.

Г.2.4.1.4 Вызов функций приема/передачи данных

Функции приема/передачи данных необходимо инкапсулировать в поле ДАННЫЕ пакета ALOP. Ответ также инкапсулируется в поле ДАННЫЕ пакета ALOP.

При передаче чисел с дробной частью в качестве разделителя целой и дробной части применяется ТОЧКА.

Г.2.4.2 Типы пакетов информационного обмена

Г.2.4.2.1. В рамках протокола ТМDEР может производиться обмен пакетами в формате ALOP. Содержание информационной части пакетов может представлять собой несколько разновидностей: «Данные», «Команды».

Г.2.4.2.2. Данными являются:

- ТУВ
- протокол срабатываний устройства ЛАПНУ, передаваемый от ЛАПНУ (через КС) шлюзу ММО;
- протокол передачи ТУВ (передается шлюзу ММО) от КС к устройству ЛАПНУ;
 - диагностические данные о состоянии КС;
 - диагностические данные о состоянии устройства ЛАПНУ;

- диагностические данные о состоянии каналов связи;
- информация о режиме работы устройства ЛАПНУ;
- режимные параметры.

Г.2.4.2.3. Командами являются:

- а) инициализация устройства ЛАПНУ (запрос на передачу ТУВ);
- б) запрос информации от шлюза ММО к устройству ЛАПНУ:
- о состоянии устройства ЛАПНУ;
- о состоянии каналов связи;
- о режиме работы устройства ЛАПНУ;
- в) запрос УВ из ТУВ ЛАПНУ/ТУВ ЦСПА;
- г) запрос режимных параметров.
- д) синхронизация времени.
- Г.2.4.2.4. Дублированные устройства ЛАПНУ нумеруются, начиная с 0.

Г.2.4.3 Передача команд

Г.2.4.3.1 Регистрация Login

Login (UserName, Password, NeedStat)

Идентифицироваться в БД ПТК ВУ.

Параметры:

UserName — зарегистрированное название комплекса программного обеспечения, для взаимодействия с которым производится идентификация;

Password – пароль (в хешированном виде);

NeedStat – зарезервировано на будущее.

Ответ:

'ОК';

если регистрация не прошла, то ответ 'NO RIGHTS'.

Пример

Клиент:

~\$BEGIN\$~

~\$~ODUURL_CFRAS_RT01~\$~UJNAJA_KS_01~\$~WAQ 1~\$~NULL~\$~

~\$~Login(srv1, srv1pass, 0)~\$~0~\$~

~\$END\$~

Модуль:

~\$BEGIN\$~

~\$~UJNAJA_KS_01~\$~ODUURL_CFRAS_RT01~\$~AOQ 1~\$~NULL~\$~NULL

~\$~

OK

~\$~0~\$~

~\$END\$~

~\$\$AB\$~322 OK~\$\$AE\$~

Г.2.4.3.2 Запрос состояния дублированных устройств ЛАПНУ (опция)

Запрос состояния устройства 1 (У1) и устройства 2 (У2) ЛАПНУ по двум каналам ММО.

Запрос от шлюза ММО к КС.

Формат вызова:

GetCurMode KPU

Ответ – структура:

4 байта (значения 1 или 0 — раб./не раб.): Канал
1_У1 Канал2_У1 Канал1_У2 Канал2 У2

#9

1 байт (1 - A3Д, 0 - автономный)

#9

64 байт (битовая маска): сигнальная индикация. 64-ой байт «Работа/Резерв» (1/0).

#9

 $1\,$ байт (0 – «Не расчет», $1\,$ – «Расчет»). ЛАПНУ не смогла сформировать ТУВ в автономном режиме работы (причиной могут быть: нерасчетные сечения, неизвестная схема сети, потеря связи с ССПИ и т.п.).

#9

2 байта (1 – рестарт, 0 – нормальная работа): У1 У2

#9

2 байта (1 – контроллер ЛАПНУ в работе, 0 – в отказе): У1 У2

#9

2 байта (1 – выходные цепи включены, 0 – отключены): У1 У2

#Q

2 байта (1 – входные цепи включены, 0 – отключены): У1 У2

#9

2 байта (1 — нет сигнализации о неисправности в контроллере ЛАПНУ, 0 — в контроллере ЛАПНУ сформирована сигнализация о неисправности): У1 У2

#9

2 байта (1 – нет разночтений, 0 – есть разночтения): У1 У2

#9

2 байт (1 – наличие нерасчетных сечений, 0 – нерасчетных сечений нет)

#**9**

ДДММГГГГЧЧММССТТ (для У1)

#9

ДДММГГГГЧЧММССТТ (для У2)

#9

Примечание – Выражение «-1» обозначает неопределенное (недостоверное) значение.

Пример

Клиент:

- ~\$BEGIN\$~
- ~\$~UJNAJA_KS_01~\$~ODUURL_CFRAS_RT01~\$~WAQ 1~\$~NULL~\$~NULL~\$~GetCurMode KPU
- ~\$~0~\$~
- ~\$END\$~

Модуль:

- ~\$BEGIN\$~
- ~\$~ODUURL_CFRAS_RT01~\$~UJNAJA_KS_01~\$~AOQ 1~\$~NULL~\$~NULL~\$~1111 #9 1 #9 0000000...1 #9 1 #9 00 #9 11 #9 11 #9 11 #9 11 #9 11 #9 00 #9 1411200515454500 #9 1411200515454600 #9
- ~\$~0~\$~
- ~\$END\$~
- ~\$\$AB\$~322 OK~\$\$AE\$~

Г.2.4.3.3 Передача нового времени для устройства ЛАПНУ

Данные от шлюза ММО для КС.

Формат вызова:

SetCurTime(Npk, TIME)

Npk – номер дублированного устройства ЛАПНУ.

ТІМЕ – изменение времени для устройства ЛАПНУ в секундах.

Данное изменение определяется на основании нескольких запросов GetCurTime, в результате которых определяется время задержки пакетов в сети передачи данных и реальное расхождение во времени на каждом из дублированных устройств ЛАПНУ и сервере ЦСПА.

Пример

Клиент:

- ~\$BEGIN\$~
- ~\$~UJNAJA_KS_01~\$~ODUURL_CFRAS_RT01~\$~WAQ 1~\$~NULL~\$~NULL~\$~SetCurTime(1, +4)
- ~\$~0~\$~
- ~\$END\$~

Модуль:

- ~\$BEGIN\$~
- ~\$~ODUURL_CFRAS_RT01~\$~UJNAJA_KS_01~\$~AOQ 1~\$~NULL~\$~NULL~\$~OK
- ~\$~0~\$~
- ~\$END\$~
- ~\$\$AB\$~322 OK~\$\$AE\$~

Примечание — «+4» представляет «прибавить на У1 4 секунды».

Г.2.4.3.4 Передача команды на переключение устройства ЛАПНУ в автономный режим

Команда от шлюза ММО для КС.

```
Формат вызова (LM – Local Mode):
     SwitchToLM(Author)
     Author -0: диспетчер, 1: ЦСПА.
     Пример
     Клиент:
     ~$BEGIN$~
     ~$~UJNAJA KS 01~$~ODUURL CFRAS RT01~$~WAQ 1~$~NULL~$~NULL~$~
     SwitchToLM(0)
     ~$~0~$~
     ~$END$~
     Модуль:
     ~$BEGIN$~
     ~$~ODUURL_CFRAS_RT01~$~UJNAJA KS 01~$~AOQ 1~$~NULL~$~NULL~$~
     OK
     ~$~0~$~
     ~$END$~
     ~$$AB$~322 OK~$$AE$~
     Г.2.4.3.5 Запрос ТУВ из устройств ЛАПНУ (опция)
     Запрос данных от шлюза ММО для КС.
     Формат вызова:
     GetTUV(Mode)
                0 – запрос ТУВ ЛАПНУ
     Mode:
                1 – запрос ТУВ ЦСПА
     Ответ – структура:
     N ПОр 1 #9 N ПОр 2 #9 Состояние #9 НБ #9 Устойчивость #9 ОГ #9 ОН #9
     УЗС #9 Значение УВ 1 #9 .... #9 Значение УВ 64 #9 ДДММГГГГЧЧММССТТ
     #9 #13#10,
     где:
     N ПОр
                           номер ПОр. Для простых ПОр ПО 2 должно
быть 0.
     Состояние
                           включено/отключено (0/1),
     НБ
                           значение небаланса,
     Устойчивость
                           0 или 1. По данному ПОр обеспечивается необходимый
объем управления по всем сечениям,
     ОΓ
                           отключаемая генерация (целое),
     OH
                           отключаемая нагрузка (целое),
     У3С
                           увеличение нагрузки станции,
                           значение 0 или 1 УВ. Передаются всегда все 64,
     Значение УВ N
     ДДММГГГГЧЧММССТТ
                                      день, месяц, год, час, минуты, секунды -
точное время последнего обновления УВ по данному ПОр. ТТ – таймер (?),
     #9
                           символ ASCII [TAB],
     #13#10
                           символы ASCII [CRLF].
```

```
Пример
     Клиент:
     ~$BEGIN$~
     ~$~UJNAJA KS 01~$~ODUURL CFRAS RT01~$~WAQ 1~$~NULL~$~NULL~$~
     GetTUV
     ~$~0~$~
     ~$END$~
     Модуль:
     ~$BEGIN$~
     ~$~ODUURL CFRAS RT01~$~UJNAJA KS 01~$~AOQ 1~$~NULL~$~NULL~$~
     1 #9 0 #9 1 #9 0 #9 1 #9 200 #9 300 #9 1 #9 .... #9 1 #9 14112005122020?? #9
     2 #9 0 #9 0 #9 0 #9 1 #9 250 #9 100 #9 1 #9 .... #9 0 #9 14112005122020?? #9
     3 #9 0 #9 1 #9 0 #9 0 #9 400 #9 500 #9 0 #9 .... #9 1 #9 14112005122020?? #9
     ~$~0~$~
     ~$END$~
     ~$SAB$~322 OK~$SAE$~
     Г.2.4.3.6 Запрос режимных параметров (опция)
     Запрос данных от шлюза ММО для КС.
     Формат вызова:
     GetMP(N_PK),
     где
     N PK – номер дублированного устройства ЛАПНУ.
     Ответ – структура:
           #9 СИ1...СИ64 #9 Р1...Р64 #9 Сечение1 #9 ... #9 Сечение16 #9
     ПК
     ДДММГГГГЧЧММССТТ #9 #13#10,
     где:
     ПК
                 номер устройства,
     \mathbf{C}
                 сигнальная индикация (может быть 0 или 1). Для каждого
полукомплекта свой набор,
                 ремонты (может быть 0 или 1). Для обоих полукомплектов -
одинаково,
     Сечение — номер ступени (значения 0..63), если \geq 64 — ремонтная схема в
сечении нерасчетная. Для обоих полукомплектов – одинаково,
     ЛЛММГГГГЧЧММССТТ
                                        день, месяц, год, час, минуты, секунды –
точное время последнего обновления УВ по данному ПОр. ТТ – таймер (?),
     #9
                       символ ASCII [TAB],
     #13#10
                      символы ASCII [CRLF].
     Пример
     Клиент:
     ~$BEGIN$~
     ~$~UJNAJA KS 01~$~ODUURL CFRAS RT01~$~WAQ 1~$~NULL~$~NULL~$~
     GetMP(0)
```

```
~$~0~$~
```

~\$END\$~

Модуль:

~\$BEGIN\$~

 ${\sim} \$-ODUURL_CFRAS_RT01 {\sim} \$-UJNAJA_KS_01 {\sim} \$-AOQ\ 1 {\sim} \$-NULL {\sim} \$-NU$

0 #9 0....1 #9 1...0 #9 10 #9 10 #9 ... #9 2 #9 14112005141122?? #9

~\$~0~\$~

~\$END\$~

~\$\$AB\$~322 OK~\$\$AE\$~

Г.2.4.3.7 Запрос текущего времени на устройстве ЛАПНУ (опция)

Запрос данных от шлюза ММО для КС.

Формат вызова:

GetCurTime(Npk, CPATIME)

Npk – номер устройства ЛАПНУ,

СРАТІМЕ — дата/время на сервере ЦСПА в текстовом формате: ДДММГГГГЧЧММСС.

Ответ:

Npk –номер устройства ЛАПНУ,

СРАТІМЕ — дата/время, полученные с сервера ЦСПА в текстовом формате: ДДММГГГГЧЧММСС. Завершается символом #9 (TAB),

KPUTIME — дата/время на устройстве ЛАПНУ в текстовом формате: ДДММГГГГЧЧММСС. Завершается символом #9 (TAB).

Пример

Клиент:

~\$BEGIN\$~

~\$~UJNAJA_KS_01~\$~ODUURL_CFRAS_RT01~\$~WAQ 1~\$~NULL~\$~NULL~\$~GetCurTime(1, 08062005101512)

~\$~0~\$~

~\$END\$~

Модуль:

~\$BEGIN\$~

~\$~ODUURL_CFRAS_RT01~\$~UJNAJA_KS_01~\$~AOQ 1~\$~NULL~\$~NULL~\$~1 #9 08062005101512 #9 08062005101525 #9

~\$~0~\$~

~\$END\$~

~\$\$AB\$~322 OK~\$\$AE\$~

Г.2.4.3.8 Запрос ТУВ на ЛАПНУ (опция)

Запрос ТУВ от внешнего клиента для шлюза КС.

Формат вызова:

ExecGetTUV(KPU ID, Mode)

КР ID — идентификатор устройства ЛАПНУ в базе данных (БД) ПТК ВУ,

MODE – 0: ТУВ ЛАПНУ, 1: ТУВ ЦСПА.

```
130
Ответ:
Идентификатор записанной в БД ТУВ ЦСПА.
Пример
Клиент:
~$BEGIN$~
~$~ODUURL CFRAS RT01~$~ODUURL CONSOLE~$~WAQ 1~$~NULL~$~
NULL~$~
ExecGetTUV(1,1)
~$~0~$~
~$END$~
Модуль:
~$BEGIN$~
~$~ODUURL CONSOLE~$~ODUURL CFRAS RT01~$~AOQ1~$~NULL~$~
NULL~$~
234
~$~0~$~
~$END$~
~$$AB$~322 OK~$$AE$~
Г.2.4.3.9. Передача команды на переключение ЛПНУ в режим АЗД
Команда от шлюза КС для КС.
Формат вызова (SM – Slave Mode):
SwitchToSM(Author)
          0: диспетчер, 1: ЦСПА.
Author
Пример
Клиент:
~$BEGIN$~
~$~UJNAJA KS 01~$~ODUURL CFRAS RT01~$~WAQ 1~$~NULL~$~NULL~$~
SwitchToSM(0)~$~0~$~
```

~\$END\$~

Модуль:

~\$BEGIN\$~

~\$~ODUURL CFRAS RT01~\$~UJNAJA KS 01~\$~AOQ 1~\$~NULL~\$~NULL~\$~ OK

~\$~0~\$~

~\$END\$~

~\$\$AB\$~322 OK~\$\$AE\$~

Г.2.4.4 Передача данных

Г.2.4.4.1 Передача ТУВ после расчетного цикла

Данные от шлюза ММО для КС.

Формат вызова:

NewTUV(Struct)

Struct структура:

Код #9 N_ПОр_1 #9 N_ПОр_2 #9 Состояние #9 НБ #9 Значение_УВ_1 #9 #9 Значение_УВ_64 #9 ДДММГГГГЧЧММССТТ #9 #13#10,

где:

М – количество простых ПОр, которые составляют сложный ПОр,

N – количество ступеней УВ на низовом устройстве,

Код – код (количество обработанных аварий от данного устройства ЛАПНУ). Устройство ЛАПНУ принимает ТУВ и запоминает данный код. При срабатывании УВ (ПОр) ЛАПНУ передает через КС шлюзу КС протокол срабатывания. Сервер ЦСПА должен при получении данного протокола остановить текущий расчетный цикл и произвести расчет заново. После чего увеличить на 1 (или более) код. Новые ТУВ передаются с новым кодом. Если ЛАПНУ получает ТУВ со старым кодом, то это считается приемом ошибочной ТУВ,

 $N_{-}\Pi Op$ — номер ΠOp . Состоит из одного или нескольких чисел $\Pi O_{-}1$... $\Pi O_{-}M$. Для простых ΠOp все значения, кроме первого, должны быть 0. Количество ΠO в строке YB настраивается опционально для каждого контроллера,

Состояние включено/отключено (0/1),

НБ значение небаланса,

Значение УВ N значение 0 или 1 УВ. Передаются всегда все 64,

#9 символ ASCII [TAB], #13#10 символы ASCII [CRLF],

ДДММГГГГЧЧММССТТ — день, месяц, год, час, минуты, секунды — точное время последнего обновления УВ по данному ПОр. ТТ — таймер (?).

Пример

Клиент:

~\$BEGIN\$~

~\$~UJNAJA_KS_01~\$~ODUURL_CFRAS_RT01~\$~WAQ 1~\$~NULL~\$~NewTUV(

888 #9 1 #9 0 #9 1 #9 0 #9 0 #9 1 #9.....#9 0 #9 12012004123100?? #9 #13#10

888 #9 64 #9 21 #9 1 #9 0 #9 0 #9 1 #9.....#9 0 #9 12012004123100?? #9 #13#10)

~\$~0~\$~

~\$END\$~

Модуль:

~\$BEGIN\$~

~\$~ODUURL_CFRAS_RT01~\$~ UJNAJA_KS_01~\$~AOQ 1~\$~NULL~\$~NULL~\$~OK

~\$~0~\$~

~\$END\$~

~\$\$AB\$~322 OK~\$\$AE\$~

Г.2.4.4.2 Передача протокола срабатываний ПОр

По этой команде ЦСПА увеличивает на один код ТУВ (количество обработанных аварий).

Данные от КС для шлюза ММО.

Формат вызова:

EmergencyPO(Struct)

Structструктура:

ПК#9Ф1#9 Ф2#9 $\Phi 2 \# 9 \Pi O 1 \# 9$ #9ПО 64#9О ПО 1#9 . . . **#9**О ПО 64**#9**ДДММГГГГЧЧММССТТ**#9**,

где:

ПК номер устройства, с которого получено уведомление (0 – первый, 1 – второй),

Ф1 если 1, то воздействия были выданы, если 0, то воздействия не были выданы,

Ф2 если 1, то признак «ТУВ не готов», если 0, то «ТУВ готов»,

Ф3 если 1, то ТУВ ЦСПА, если 0, то ТУВ ЛАПНУ,

ПО пришедшие аварийные сигналы, как номера ПО (64 шт. 1 или 0),

О ПОпришедшие отключенные аварийные сигналы, как номера ПО (значение 1 или 0; количество ПО может быть любым),

ДДММГГГГЧЧММССТТ – (день, месяц, год, час, минуты, секунды – точное время).

Пример

Клиент:

~\$BEGIN\$~

~\$~ODUURL CFRAS RT01~\$~UJNAJA KS 01~\$~WAQ 1~\$~NULL~\$~NULL~\$~

EmergencyPO(0 #9 0 #9 0 #9 1 #9 1 #9 0 #9 0 #9 0207200412451100 #9)

~\$~0~\$~

~\$END\$~

Модуль:

~\$BEGIN\$~

~\$~UJNAJA KS 01~\$~ODUURL CFRAS RT01~\$~AOQ 1~\$~NULL~\$~NULL~\$~

OK

~\$~0~\$~

~\$END\$~

~\$\$AB\$~322 OK~\$\$AE\$~

Г.2.4.4.3 Передача расширенного протокола срабатываний ПОр (опция)

Данные от КС для шлюза ММО.

Формат вызова:

EmergencyPO Ext(Struct)

Struct структура:

MP#9#13#10

ПК#9Р1..Р64#9Сечение1#9...#9Сечение16#9ДДММГГГГЧЧММССТТ#9#13#10 POE#9#13#10

```
ПК 1#9Ф1#9#13#10
     Ф2#9ПО 1#9ПО 2#9УВ 1...УВ 64#9ДДММГГГГЧЧММССТТ#9#13#10
     Ф2#9ПО 1#9ПО 2#9УВ 1...УВ 64#9 ДДММГГГГЧЧММССТТ#9#13#10,
     где:
     МР – префикс, означающий начало блока РЕЖИМНЫХ параметров,
     ПК – номер устройства (0 – первый, 1 – второй), с которого получена режимная
информация,
     Р – ремонты (может быть 0 или 1). Для обоих устройств – одинаково,
     Сечение – номер ступени (значения от 0 до 15), если \geq 64 – ремонтная схема в
сечении нерасчетная. Для обоих устройств – одинаково,
     ДДММГГГГЧЧММССТТ – день, месяц, год, час, минуты, секунды – точное
время последнего обновления УВ по данному ПОр. ТТ – таймер (?),
     РОЕ – префикс, означающий начало блока РАСШИРЕННОГО протокола,
     ПК – номер устройства, с которого получено уведомление (0 – первый,
1 - второй),
     Ф1 – если 1, то воздействия были выданы, если 0, то воздействия не были
выданы,
     Ф2 – признак, из какого ТУВ выдано воздействие (0 – из ТУВ ЛАПНУ, 1 – из
ТУВ ЦСПА),
     ПО – пришедшие аварийные сигналы, как номера Пор,
     УВ – выданные УВ,
     ДДММГГГГЧЧММССТТ – (день, месяц, год, час, минуты, секунды – точное
время).
     Пример
     Клиент:
     ~$BEGIN$~
     ~$~ODUURL CFRAS RT01~$~UJNAJA KS 01~$~WAQ1~$~NULL~$~NULL~$~
     EmergencyPO Ext(MP #9 #13 #10
     1 #9 1...0 #9 10 #9 ... #9 3 #9 14112005141122?? #9 #13 #10
     POE #9 #13#10
     1 #9 1 #9 #13 #10
     1 #9 1 #9 0 #9 0001000...0 #9 0207200412451100 #9 #13 #10
     0 #9 12 #9 14 #9 0100010...0 #9 0207200412451200 #9 #13 #10)
     ~$~0~$~
     ~$END$~
     Модуль:
     ~$BEGIN$~
     ~$~UJNAJA KS 01~$~ODUURL CFRAS RT01~$~AOQ 1~$~NULL~$~NULL~$~
     OK
     ~$~0~$~
     ~$END$~
```

~\$\$AB\$~322 OK~\$\$AE\$~

```
Г.2.4.4.4 Передача срабатываний УВ
     Данные от КС для шлюза ММО.
     Формат вызова:
     EmergencyUV(Struct)
     Struct
                структура:
     \Pi K # 9 \Phi \Pi A \Gamma # 9 Y B 1 # 9 ... # 9 Y B N # 9 ДДММГГГГЧЧММССТТ # 9 ,
     где:
     ПК
          – номер устройства, с которого получено уведомление (0 – первый,
1 - второй),
     ФЛАГ – Если 1, то воздействия были выданы, если 0, то воздействия не были
выданы,
     ДДММГГГГЧЧММССТТ – (день, месяц, год, час, минуты, секунды – точное
время).
     Пример
     Клиент:
     ~$BEGIN$~
     ~$~ODUURL CFRAS RT01~$~UJNAJA KS 01~$~WAQ 1~$~NULL~$~NULL~$~
     #9)
     ~$~0~$~
     ~$END$~
     Модуль:
     ~$BEGIN$~
     ~$~UJNAJA KS 01~$~ODUURL CFRAS RT01~$~AOQ 1~$~NULL~$~NULL~$~
     OK
     ~$~0~$~
     ~$END$~
     ~$$AB$~322 OK~$$AE$~
     Г.2.4.4.5 Передача информации о состоянии устройств ЛАПНУ
     Данные от КС для шлюза ММО.
     Формат вызова:
     CurMode KPU(Struct)
     Struct
                структура:
        4 байта (значения 1 или 0 – работа/не работа): Канал 1 У1 Канал 2 У1
Канал1 У2 Канал2 У2
        #9
        1 байт (1 - A3Д, 0 - автономный)
        #9
        64 байт: резерв
        #9
        1 байт (0 – «Не расчет», 1 – «Расчет»)
        #9
        2 байта (1 – рестарт, 0 – нормальная работа): У1 У2
```

```
#9
        2 байта (1 – У в работе, 0 – отказ У): У1 У2
        2 байта (1 – выходные цепи включены, 0 – отключены): У1 У2
        #9
        2 байта (1 – входные цепи включены, 0 – отключены): У1 У2
        2 байта (1 – нет неисправностей, 0 – есть неисправности): У1 У2
        #9
        2 байта (1 – нет разночтений, 0 – есть разночтения): У1 У2
        2 байт (1– наличие нерасчетных сечений, 0 – нерасчетных сечений нет)
        #9
        ДДММГГГЧЧММССТТ (для У1)
        ДДММГГГГЧЧММССТТ (для У2)
        #9
     Примечание — Выражение «-1» обозначает неопределенное (недостоверное)
значение.
     Пример
     Клиент:
     ~$BEGIN$~
     ~$~ODUURL CFRAS RT01~$~UJNAJA KS 01~$~WAQ 1~$~NULL~$~NULL~$~
     CurMode KPU(1111 #9 1 #9 0000000...1 #9 1 #9 00 #9 11 #9 11 #9 11 #9 11 #9 11 #9 00
     #9 1411200515454500 #9 1411200515454600 #9)
     ~$~0~$~
     ~$END$~
     Модуль:
        ~$BEGIN$~
        ~$~UJNAJA KS 01~$~ODUURL CFRAS RT01~$~AOQ1~$~
     NULL~$~NULL~$~
        OK
        ~$~0~$~
        ~$END$~
        ~$$AB$~322 OK~$$AE$~
     Г.2.4.4.6 Передача режимных параметров (опция)
     Передача данных от КС для шлюза ММО осуществляется периодически
(настраиваемый параметр) и по факту изменения режимных параметров.
     Формат вызова:
     MP(Struct)
     Struct структура:
     ПК #9 СИ1...СИ64 #9 Р1...Р64 #9 Сечение1 #9 ... #9 Сечение16 #9
```

ДДММГГГГЧЧММССТТ #9,

где:

ПК – номер устройства,

 ${
m CVI}$ — сигнальная индикация (может быть 0 или 1). Для каждого полукомплекта — свой набор,

 ${\bf P}$ — ремонты (может быть 0 или 1). Для обоих полукомплектов — одинаково,

Сечение — номер ступени (значения от 0 до 15), если ≥ 64 — ремонтная схема в сечении нерасчетная. Для обоих полукомплектов — одинаково,

#9 – символ ASCII [TAB],

#13#10 – символы ASCII [CRLF],

ДДММГГГГЧЧММССТТ – день, месяц, год, час, мин, сек – точное время последнего обновления УВ по данному ПОр. ТТ – таймер (?).

Клиент:

~\$BEGIN\$~

~\$~ODUURL_CFRAS_RT01~\$~UJNAJA_KS_01~\$~AOQ 1~\$~NULL~\$~NULL~\$~MP(1 #9 0....1 #9 1...0 #9 10 #9 ... #9 3 #9 14112005141122?? #9)

~\$~0~\$~

~\$END\$~

Модуль:

~\$BEGIN\$~

~\$~UJNAJA_KS_01~\$~ODUURL_CFRAS_RT01~\$~WAQ 1~\$~NULL~\$~NULL~\$~OK

~\$~0~\$~

~\$END\$~

~\$\$AB\$~322 OK~\$\$AE\$~

CTO 59012820.29.020.001-2020

Ключевые слова: противоаварийная автоматика, устройства локальной автоматики предотвращения нарушения устойчивости.

Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС»)

наименование организации-разработчика Руководитель организации-разработчика Председатель Правления Б.И. Аюев должность личная подпись инициалы, фамилия Руководитель разработки Заместитель Председателя Правления С.А. Павлушко должность личная подпись инициалы, фамилия Исполнители Директор по управлению режимами ЕЭС – главный диспетчер М.Н. Говорун инициалы, должность личная подпись фамилия Заместитель главного диспетчера по В.А. Дьячков режимам должность личная подпись инициалы, фамилия Начальник Службы внедрения противоаварийной и режимной автоматики Е.И. Сацук иниииалы, должность личная подпись фамилия Ведущий эксперт отдела противоаварийной автоматики Службы внедрения противоаварийной и режимной автоматики А.Н. Макеев должность личная подпись инициалы, фамилия