

Harmony OS 智能硬件 入门系列课程 <快速上手>

快速掌握Hi3861开发板基础开发技巧

第 2 讲:Hi3861上开发第一个Hello world程序

本讲内容



■ 第1节: VS code中导入鸿蒙源码

■ 第2节:编写第一个Hello world程序

■ 第3节:完成HelloWorld程序编译、烧写、运行

■ 第4节: 启动流程分析

```
EXPLORER
                            C hello_world.c X
                            applications > sample > wifi-iot > app > my_first_app > C hello_world.c
OPEN EDITORS
CODE-1.0
                                1 #include <stdio.h>
> .deveco
                                    #include "ohos_init.h"
vscode
                                    #include "ohos types.h"

∨ applications \ sample

> camera
∨ wifi-iot
                                    void HelloWorld(void)
 > .gitee
 ∨ app
  > demolink
                                          printf("[DEMO] Hello world.\n");
  > iothardware
  ∨ my_first_app
                                    SYS_RUN(HelloWorld); //启动恢复模块接口SYS_RUN(
  ■ BUILD.gn
   C hello_world.c
  > samgr
  > startup
  ■ BUILD.gn
 1 LICENSE
) base
> build
```

本讲目标



- 1、掌握VS code中导入鸿蒙源码方法
- 2、能编写第一个Hello world程序
- 3、掌握HelloWorld程序编写、编译、烧写、运行、测试
- 4、了解鸿蒙系统启动流程

```
··· C hello world.c X
                           applications > sample > wifi-iot > app > my_first_app > C hello_world.c
CODE-1.0
                               1 #include <stdio.h>
                               2 #include "ohos_init.h"
                               3 #include "ohos_types.h"
 applications \ sample
 ∨ wifi-iot
                               5 void HelloWorld(void)
 > .gitee
  > demolink
                                        printf("[DEMO] Hello world.\n");
  > iothardware
  ∨ my_first_app
                               9 SYS_RUN(HelloWorld); //启动恢复模块接口SYS_RUN(
   ■ BUILD.gn
   C hello_world.c
  > samgr
  > startup
  ≣ BUILD.gn
 1 LICENSE
> base
```


第1节: VS code中导入鸿蒙源码

I C5&5 中 软 国 际 ^{申収章}

■ 知识点1:映射HarmonyOS源码

■ 知识点2: 导入源码

■ 知识点3:配置工程






实现步骤:

- 1. 在Linux上,设置HarmonyOS源码所在文件夹为共享文件夹
- 2. 在Windows上, 鼠标右键单击"此电脑", 选择"映射网络驱动器 (N)
- 3. 选择一个未使用的驱动器,并设置HarmonyOS源码所在的路径




步骤1:在Linux上,设置HarmonyOS源码所在文件夹为共享文件夹

- 1. 如果没有安装samba服务,安装samba服务: sudo apt-get install samba
- 2. 设置共享文件夹、
- 3. 设置共享文件夹权限为: 所有都为create and delete files , 否则会报无创建及修改文件权限错误









步骤2: 在Windows上, 鼠标右键单击"此电脑", 选择"映射网络驱动器 (N)





步骤3:选择一个未使用的驱动器,并设置HarmonyOS源码所在的路径

			×
+	🤻 映射网络	音驱动器	
	要映射的	网络文件夹:	
	请为连接指领	定驱动器号,以及你要连接的文件夹:	
	驱动器(<u>D</u>):	X: ~	
	文件夹(<u>O</u>):	\\192.168.56.101\sharefolder	范(<u>B</u>)
		示例: \\server\share	-
		☑ 登录时重新连接(<u>R</u>)	
		□ 使用其他凭据连接(C)	
		连接到可用于存储文档和图片的网站。	

知识点2【导入源码】




HarmonyOS暂不支持Windows系统源码,需从映射的Linux服务器的共享路径,导入源码实现步骤:


- 1. 在Visual Studio Code中,点击DevEco Device Tool插件按钮图标,然后点击"Import"按钮
- 2. 选择本地映射的HarmonyOS源码文件夹,然后点击"Import"导入工程

知识点2【导入源码】



步骤1:在Visual Studio Code中,点击DevEco Device Tool插件按钮图标,然后点击"Import"按钮







知识点2【导入源码】



步骤2:选择本地映射的HarmonyOS源码文件夹,然后点击"Import"导入工程









导入工程源码文件后,请对工程进行配置,如工程烧录和调试依赖的工具等信息,实现步骤:

- 1. 点击底部工具栏中的"Board"按钮,选择对应开发板的配置模板,例如:Hi3516DV300
- 2. 在命令行工具中,分别执行如下命令,下载烧录依赖工具



步骤1:点击底部工具栏中的"Board"按钮,选择对应开发板的配置模板







步骤2:在命令行工具中,分别执行如下命令,下载烧录依赖工具:

- > npm install -g tftp
- npm install -g serialport
- > npm install -g @serialport/parser-readline
- > npm install -g usb
- > npm install -g crc

说明: "npm install -g usb" 命令仅用于Hi3516/Hi3518系列开发板使用USB烧录时需要执行。



操作演示



本节小结



本讲所学知识点有:

■ 知识点1:映射HarmonyOS源码

■ 知识点2: 导入源码

■ 知识点3:配置工程

第2节:编写第一个Hello world程序



■ 知识点1: Hello world程序编写






实现步骤:

- 1. 在./applications/sample/wifi-iot/app下创建工程目录。
- 2. 编写业务代码
- 3. 编写用于将业务构建成静态库的BUILD.gn文件。
- 4. 编写模块BUILD.gn文件,指定需参与构建的特性模块



步骤1:在./applications/sample/wifi-iot/app下创建工程目录

先在./applications/sample/wifi-iot/app路径下新建一个目录(或一套目录结构)chapter_02,用于存放业务源码文件。





步骤2:编写业务代码

在chapter_02目录下,新建hello_world.c,在hello_world.c中新建业务入口函数HelloWorld,并实现业务逻辑。 并在代码最下方,使用HarmonyOS启动恢复模块接口SYS_RUN()启动业务。(SYS_RUN定义在ohos_init.h文件中)

```
#include <stdio.h>
#include "ohos init.h"
#include "ohos_types.h"
void HelloWorld(void)
  printf("[DEMO] Hello world.\n");
SYS_RUN(HelloWorld); //启动恢复模块接口SYS_RUN()
```



步骤3:编写用于将业务构建成静态库的BUILD.gn文件。

新建./applications/sample/wifi-iot/app/my_first_app下的BUILD.gn文件,并完成如下配置。 如步骤1所述,BUILD.gn文件由三部分内容(目标、源文件、头文件路径)构成,需由开发者完成填写。。

```
# static_library中指定业务模块的编译结果.为静态库文件libmyapp.a,开发者根据实际情况完成填写。
#sources中指定静态库.a所依赖的.c文件及其路径、若路径中包含"//"则表示绝对路径(此处为代码根路径),若不包含"//"则表
示相对路径。
#include dirs中指定source所需要依赖的.h文件路径。
static library("myapp") {
 sources = [
   "hello_world.c"
 include dirs = [
   "//utils/native/lite/include"
```



步骤4:编写模块BUILD.gn文件,指定需参与构建的特性模块

配置./applications/sample/wifi-iot/app/BUILD.gn文件,在features字段中增加索引,使目标模块参与编译。features字段指定业务模块的路径和目标,以my_first_app举例,features字段配置如下。

```
#my_first_app是相对路径,指向./applications/sample/wifi-iot/app/my_first_app/BUILD.gn。
#myapp是目标,指向./applications/sample/wifi-iot/app/my_first_app/BUILD.gn中的static_library("myapp")。
import("//build/lite/config/component/lite_component.gni")
lite_component("app") {
  features = [
     "my_first_app:myapp",
```



操作演示



本节小结



本讲所学知识点有:

■ 知识点1: Hello world程序编写


第3节:完成HelloWorld程序编译、烧写、运行



■ 知识点1:编译源码

■ 知识点2: 烧写

■ 知识点3: 运行





实现步骤:

- 1. 打开PuTTy工具。
- 2. 加载连接配置
- 3. 输入密码。
- 4. 编译




步骤1: 打开PuTTy工具

Session	Basic options for your PuTTY session		
Logging Terminal Keyboard	Specify the destination you want to Host Name (or IP address)	Port	
Bell Features Window	Connection type: Raw Telnet Rlogin	22 SSH	
	Load, save or delete a stored session Saved Sessions		
Colours Connection	Default Settings HI30 HI30-ubuntu-18.04 Hi300-ubuntu-20.04 com4 ecs-HarmonyServer linux-com-server	Load	
··· Data ··· Proxy		Sa <u>v</u> e	
··· Telnet ··· Rlogin		<u>D</u> elete	
⊕ SSH Serial	Close window on exit: ○ Always ○ Never ● Only on clean exit		



步骤2:加载连接配置,点击open





步骤3:输入密码,并进行源码根目录

```
# 192168.17.139 - PuTTY - - - X
Using username "gyz".
gyz@192.168.17.139's password:
```

```
gyz@ubuntu: ~/sharefolder/code-1.0
                                                                     - 🗆 X
🛃 Using username "gyz".
gyz@192.168.17.139's password:
Welcome to Ubuntu 20.04.1 LTS (GNU/Linux 5.4.0-52-generic x86_64)
 * Documentation: https://help.ubuntu.com
                  https://landscape.canonical.com
 Management:
                  https://ubuntu.com/advantage
22 updates can be installed immediately.
 of these updates are security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable
Your Hardware Enablement Stack (HWE) is supported until April 2025.
*** 需要重启系统 ***
Last login: Sun Nov 15 17:25:39 2020 from 192.168.17.1
gyz@ubuntu:~$ cd sharefolder/code-1.0/
gyz@ubuntu:~/sharefolder/code-1.0$
```



步骤3:编译,输入: python build.py wifiiot 进行系统源码编译,出现BUILD SUCCESS 编译成功

```
gyz@ubuntu: ~/sharefolder/code-1.0
                                                                      - 🗆 X
🛂 Using username "gyz".
gyz@192.168.17.139's password:
Welcome to Ubuntu 20.04.1 LTS (GNU/Linux 5.4.0-52-generic x86 64)
 * Documentation: https://help.ubuntu.com
 * Management:
                  https://landscape.canonical.com
 Support:
                  https://ubuntu.com/advantage
22 updates can be installed immediately.
 of these updates are security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable
Your Hardware Enablement Stack (HWE) is supported until April 2025.
 ** 需要重启系统 ***
Last login: Sun Nov 15 17:25:39 2020 from 192.168.17.1
gyz@ubuntu:~$ cd sharefolder/code-1.0/
gyz@ubuntu:~/sharefolder/code-1.0$ python build.py wifiiot
```

```
gyz@ubuntu: ~/sharefolder/code-1.0
 common sign][01]=[0x21]
 common sign][30]=[0x2f]
 common sign][31]=[0x82]
 section sign][00]=[0x3]
 section sign] [01] = [0x99]
 section sign][30]=[0xe6]
 section sign][31]=[0xec]
 image id=0x3c78961e][struct version=0x0]]
[hash_alg=0x0][sign_alg=0x3f][sign_param=0x0]
 section count=0x11
 section0 compress=0x0][section0 offset=0x3c0][section0 len=0x5f60]
 section1 compress=0x0][section1 offset=0x0][section1 len=0x0]
    ------output/bin/Hi3861 wifiiot app flash boot ota.bin image info print e
See build log from: /home/gyz/sharefolder/code-1.0/vendor/hisi/hi3861/hi3861/bui
ld/build tmp/logs/build kernel.log
[197/197] STAMP obj/vendor/hisi/hi3861/hi3861/run wifiiot scons.stamp
ohos wifiiot build success!
gyz@ubuntu:~/sharefolder/code-1.0$
```



操作演示






实现步骤:

- 1. Type-C接口线与开发板进行连,同时,需要将开发板上的J1、J2跳线进行连接
- 2. 打开电脑的设备管理器, 查看并记录对应的串口号
- 3. 点击 "Configure > Burn", 进入烧录配置界面,设置RISC-V系列芯片烧录信息
- 4. 设置烧录参数,最后保存
- 5. 在DevEco Device Tool中,点击Burn后的按钮开始烧录
- 6. 输出控制台会提示 "Please reset board" ,按下开发板上的RST键,重启开发板
- 7. 重启开发板后,请等待烧录完成,当控制台输出如下信息时,表示烧录成功。




步骤1: Type-C接口线与开发板进行连,同时,需要将开发板上的J1、J2跳线进行连接






步骤2: 打开电脑的设备管理器, 查看并记录对应的串口号






步骤3:点击 "Configure > Burn",进入烧录配置界面,设置RISC-V系列芯片烧录信息






步骤4:设置烧录参数,最后保存

- ➤ 设置串口信息 (Serial port) : 设置Port number, 请选择2中查询的串口号; Baud Rate和Data Bits参数,已根据开发板进行适配,保持默认值即可。
- ▶ 设置烧录文件信息:如果需要烧录多个程序到不同的设备分区,可以点击 "New"进行添加。
- ▶ Enable: 烧录操作时,是否烧录该文件。
- ➤ File Name:选择待烧录的程序文件,选择编译生成的 "out\wifiiot\Hi3861_wifiiot_app_allinone.bin"文件。
- ➤ Mode: 指定烧录工具, 固定选择Hiburn。






步骤5:在DevEco Device Tool中,点击Burn后的按钮开始烧录





步骤6:输出控制台会提示"Please reset board",按下开发板上的RST键,重启开发板





步骤7: 重启开发板后,请等待烧录完成,当控制台输出如下信息时,表示烧录成功

PROBLEMS 1	OUTPUT	DEBUG CONSOLE	TERMINAL	1: Task - uplo	ad v	+	Ш	ŵ	^	×
total size:0>	(B4010		- X							
Execution Suc	cessful									
erase flash 6 Ready for dow	241		l size:0x60	9 <u>8</u>	,					
Execution Successful =====hiburn close										
Succeed to lo	ad and wi	rite images. Pl	ease restar	t the board						
Terminal will	l be reuse	ed by tasks, pr	ess any key	to close it.						
-1.0 🛞 Dependent	t tools incor	rectly installed #	Configuration	: None 👂 Bui	ld D Burr	1	CRLF	GN	R	Q



操作演示






实现步骤:

- 1. 烧写完成后,点击任意退出连接
- 2. 启动串口连接
- 3. 重启开发板




步骤1: 烧写完成后,点击任意退出连接






步骤2: 启动串口连接

- a) 点击DevEco Device Tool工具栏中的Serial port按钮。
- b) 设置串口连接信息:
 - ▶ 串口号:请输入对应的串口号,点击Enter按钮。
 - 》 波特率: 默认波特率为115200, 直接点击Enter按钮。
 - 》数据位:默认数据位为8位,直接点击Enter按钮。
 - ▶ 停止位:默认停止位为1位,直接点击Enter按钮。
 - ▶ 是否加入换行符: 默认为0,不需要换行。Hi3861系列开发板需要输入"1",再点击Enter按钮。





步骤3: 重启开发板





操作演示



本节小结



本讲所学知识点有:

■ 知识点1:编译源码

■ 知识点2: 烧写

■ 知识点3:运行

第4节:启动流程分析

■ 知识点1: 启动流程分析

■ 知识点2:测试验证



```
PROBLEMS (1)
              OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL
> Executing task: node serialterminal.js <
The port name:
Pick the one for openning: com4
What is the Baud Rate? The default is 115200. Enter:
What is the Data Bits? The default is 8. Enter:
What is the Stop Bits? The default is 1. Enter:
Set endline characters as "\r\n"? The default is 0, Enter 1 to set. Enter: 1
Open serial port: com4
ready to OS start
sdk ver:Hi3861V100R001C00SPC025 2020-09-03 18:10:00
FileSystem mount ok.
wifi init success!
[DEMO] Hello world.
00 00:00:00 0 132 D 0/HIVIEW: hilog init success.
00 00:00:00 0 132 D 0/HIVIEW: log limit init success.
00 00:00:00 0 132 I 1/SAMGR: Bootstrap core services(count:3).
00 00:00:00 0 132 I 1/SAMGR: Init service:0x4ae53c TaskPool:0xfa1e4
00 00:00:00 0 132 I 1/SAMGR: Init service:0x4ae560 TaskPool:0xfa854
00 00:00:00 0 132 I 1/SAMGR: Init service:0x4ae670 TaskPool:0xfaa14
00 00:00:00 0 164 I 1/SAMGR: Init service 0x4ae560 <time: 0ms> success!
00 00:00:00 0 64 I 1/SAMGR: Init service 0x4ae53c <time: 0ms> success!
00 00:00:00 0 8 D 0/HIVIEW: hiview init success.
00 00:00:00 0 8 I 1/SAMGR: Init service 0x4ae670 <time: 0ms> success!
00 00:00:00 0 8 I 1/SAMGR: Initialized all core system services!
00 00:00:00 0 64 I 1/SAMGR: Bootstrap system and application services(count:0).
00 00:00:00 0 64 I 1/SAMGR: Initialized all system and application services!
00 00:00:00 0 64 I 1/SAMGR: Bootstrap dynamic registered services(count:0).
```



启动步骤:

- 1. 内核启动后,第一个入口函数hi_void app_main(hi_void)
- 2. 调用鸿蒙系统初始化方法: HOS_SystemInit()
- 3. 调用MODULE INIT(run);
- 4. 调用SYS_RUN(HelloWorld);



步骤1:内核启动后,第一个入口函数hi_void app_main(hi_void)

➤ 路径: vendor\hisi\hi3861\hi3861\app\wifiiot_app\src\app_main.c

```
V CODE-1.0
                           398
 IN LICENSE
 (i) readme.md
                           399
 vendor
                           400
                                 hi void app main(hi void)
                           401
  > hi35xx

√ hi3861

                                 #ifdef CONFIG FACTORY TEST MODE

√ hi3861

                                           printf("factory test mode!\r\n");
                           403
   > 3rd sdk
    ∨ app
                                 #endif
                           404
     > demo
                           405
     wifiiot app
                                      const hi char* sdk_ver = hi_get_sdk_version();
                           406
     > include
     > init
                                      printf("sdk ver:%s\r\n", sdk_ver);
     ∨ src
                           408
      C app_demo_upg_verify.c
                                      hi_flash_partition_table *ptable = HI_NULL;
                           409
      C app_demo_upg_verify.h
      C app main.c
                           410
      SConscript
                                      peripheral_init();
                           411
     {} app.json
     M Makefile
                           412
                                      peripheral_init_no_sleep();
     M module_config.mk
                           413
     SConscript
                                 #ifndef CONFIG FACTORY TEST MODE
    > boot
    > build
                                      hi lpc register wakeup entry(peripheral init):
```



步骤2:调用鸿蒙系统初始化方法: HOS_SystemInit()

> 路径: base/startup/services/bootstrap_lite/source/system_init.c

```
C app main.c X
                        vendor > hisi > hi3861 > hi3861 > app > wifiiot_app > src >
DITORS
                          488
                                       if (ret != HISI OK
ENSE
dme.md
                                             printf("hilink
                          489
                          490
                                        } else {
                                             printf("hilink
                          491
35xx
8861
                          492
i3861
                          493
                                 #endif
3rd_sdk
                                 #endif
                          494
 demo
                          495
 wifiiot_app
                                       HOS_SystemInit();
                          496
> include
> init
                          497
                          498
 C app_demo_upg_verify.c
C app_demo_upg_verify.h
                          499
 C app_main.c
```

```
base > startup > services > bootstrap_lite > source > C system_in
N EDITORS
                                   #include <samgr lite.n>
E-1.0
 appspawn_message.c
                             18
 appspawn_process.c
                             19 ~ void HOS_SystemInit(void)
 C appspawn_service.c
 C main.c
                             20
  gitignore
                                         MODULE_INIT(bsp);
                             21
■ BUILD.gn
                                         MODULE_INIT(device);
                             22

  LICENSE

 readme.md

                                         MODULE_INIT(core);
 bootstrap_lite
                                         SYS_INIT(service);
                             24
  .gitee
                                         SYS INIT(feature);
                             25
 source
 C bootstrap_service.c
                             26
                                         MODULE_INIT(run);
 C bootstrap_service.h
                                         SAMGR_Bootstrap();
                             27
 ■ BUILD.gn
 C core main.h
                             28
 C system_init.c
                             29
```



步骤3:调用MODULE_INIT(run);

路径: base/startup/services/bootstrap_lite/source/system_init.c

```
base > startup > services > bootstrap_lite > source > C system_in
N EDITORS
                                  #include <samgr_lite.h>
E-1.0
 appspawn_message.c
                             18
 C appspawn_process.c
                            19 ~ void HOS_SystemInit(void)
 C appspawn service.c
 C main.c
                             20
  .gitignore
                                        MODULE_INIT(bsp);
                             21
■ BUILD.gn
                                        MODULE_INIT(device);
                             22
LICENSE
① readme.md
                                        MODULE_INIT(core);
                             23
 bootstrap_lite
                                        SYS_INIT(service);
                             24
 .gitee
                                        SYS INIT(feature);
source
 C bootstrap_service.c
                                        MODULE_INIT(run);
                             26
 C bootstrap_service.h
                             27
                                        SAMGR_Bootstrap();
 ■ BUILD.gn
 C core_main.h
                             28
 c system_init.c
                             29
```



步骤4:调用SYS_RUN(HelloWorld);;

路径: base/startup/services/bootstrap_lite/source/system_init.c



步骤:

- 1. 在hi_void app_main(hi_void)中插入测试语句
- 2. 在HOS_SystemInit()中插入测试语句
- 3. 重新编译后烧录。查看启动打印信息



步骤1: 在hi_void app_main(hi_void)中插入测试语句

```
C app_main.c X C hello_world.c
                        C system_init.c
                                         C ohos init.h •
vendor > hisi > hi3861 > hi3861 > app > wifiiot_app > src > € app_main.c > ⊕ app_main(hi_void)
       #endif
 493
       #endif
 494
 495
             printf("%s %d\n",__FILE__,__LINE__);
             HOS_SystemInit();
 496
             printf("%s %d\n", FILE , LINE );
 497
 498
 499
 500
```



步骤2:在HOS_SystemInit()中插入测试语句, (需添加stdio.h)

```
base > startup > services > bootstrap_lite > source > C system_init.c > ...
       * limitations under the License.
  14
      #include "core main.h"
      #include <ohos_init.h>
      #include <samgr_lite.h>
      #include <stdio.h>
      void HOS_SystemInit(void)
  20
  21
           MODULE_INIT(bsp);
           MODULE_INIT(device);
  22
           MODULE_INIT(core);
  23
           SYS_INIT(service);
  24
  25
           SYS INIT(feature);
           printf("%s %d\n", __FILE__, __LINE__);
  26
  27
           MODULE_INIT(run);
           printf("%s %d\n", __FILE__, __LINE__);
  28
  29
           SAMGR_Bootstrap();
  30
```



步骤3: 重新编译后烧录。查看启动打印信息

```
C hello world.c
                          c system_init.c × c ohos_init.h
ase > startup > services > bootstrap_lite > source > C system_init.c > 😭 HOS_SystemInit(void)
        * limitations under the License.
                                                                                                                > MODULE INIT
 14
      #include "core main.h"
     #include <ohos_init.h>
     #include <samgr lite.h>
      #include <stdio.h>
      void HOS SystemInit(void)
                                                                  Serial-COM4 - SecureCRT
                                                                   File Edit View Options Transfer Script Tools Window Help
            MODULE INIT(bsp);
                                                                                              0 0 A 6 X 6 T ? 3
 21
                                                                   • F C Enter host < Alt+R>
 22
            MODULE_INIT(device);

✓ Serial-COM4 ×

                                                                    formatting spiffs...
            MODULE INIT(core);
 23
                                                                    FileSystem mount ok.
            SYS_INIT(service);
 24
                                                                    wifi init success!
 25
            SYS INIT(feature);
                                                                    app/wifiiot_app/src/app_main.c 495
            printf("%s %d\n", __FILE__, __LINE__);
                                                                    ../../base/startup/services/bootstrap_lite/source/system_init.c 26
            MODULE INIT(run);
 27
                                                                    [DEMO] Hello world.
                                                                    ../../base/startup/services/bootstrap_lite/source/system_init.c 28
            printf("%s %d\n", __FILE__, __LINE__);
 28
                                                                    app/wifiiot_app/src/app_main.c 497
            SAMGR Bootstrap();
 29
 30
                                                                    00 00:00:00 0 132 D O/HIVIEW: hilog init success.
 31
                                                                    00 00:00:00 0 132 D O/HIVIEW: log limit init success.
      void OHOS SystemInit(void)
                                                                    00 00:00:00 0 132 I 1/SAMGR: Bootstrap core services(count:3).
```



操作演示



本节小结



本讲所学知识点有:

■ 知识点1: 启动流程分析

■ 知识点2:测试验证

本章总结



本章所学内容有:

■ 第1节: VS code中导入鸿蒙源码

■ 第2节:编写第一个Hello world程序

■ 第3节:完成HelloWorld程序编译、烧写、运行

■ 第4节: 启动流程分析

任务挑战



挑战任务: 借助PPT和视频完成本章内容

```
C system_init.c X C ohos_init.h
 app main.c
            C hello world.c
ase > startup > services > bootstrap_lite > source > € system_init.c > ♦ HOS_SystemInit(void)
        * limitations under the License.
                                                                                                                > MODULE INIT
 14
      #include "core main.h"
 16 #include <ohos_init.h>
      #include <samgr lite.h>
      #include <stdio.h>
      void HOS SystemInit(void)
                                                                  Serial-COM4 - SecureCRT
 20
                                                                      Edit View Options Transfer Script Tools Window Help
            MODULE_INIT(bsp);
                                                                                             D □ A B $ = T ? 3
 21
                                                                   • F C Enter host < Alt+R>
            MODULE_INIT(device);
 22

✓ Serial-COM4 ×

                                                                    formatting spiffs...
            MODULE INIT(core);
 23
                                                                    FileSystem mount ok.
            SYS_INIT(service);
 24
                                                                    wifi init success!
            SYS_INIT(feature);
 25
                                                                    app/wifiiot_app/src/app_main.c 495
            printf("%s %d\n", __FILE__, __LINE__);
                                                                    ../../base/startup/services/bootstrap_lite/source/system_init.c 26
            MODULE INIT(run);
 27
                                                                    [DEMO] Hello world.
            printf("%s %d\n", __FILE__, __LINE__);
                                                                     ../../base/startup/services/bootstrap_lite/source/system_init.c 28
 28
                                                                    app/wifiiot_app/src/app_main.c 497
 29
            SAMGR Bootstrap();
 30
                                                                    00 00:00:00 0 132 D O/HIVIEW: hilog init success.
 31
                                                                    00 00:00:00 0 132 D O/HIVIEW: log limit init success.
 32 void OHOS_SystemInit(void)
                                                                    00 00:00:00 0 132 I 1/SAMGR: Bootstrap core services(count:3).
```



THANKS

更多学习视频,关注宅客学院......



