

致远 CAN Scope 使用方法

致远 CAN Scope 使用方法

版本

更新日期

更新说明

文档状态

维护责任人

V1.0

2024.4.29

语雀迁移至飞书

使用中

软件安装--安装 CAN Scope 配套软件 CANScope。（软件及使用手册请联系致远厂商售后）。硬件连接--参考 CAN Scope 使用手册接好电源，USB 调试线，插上 CAN Port 板,将 CAN_H 接到 SRC2000 外接线束 TE35 33 号线上，将 CAN_L 接到 SRC2000 外接线束 TE35 32 号线上。USB 调试线插在电脑上。打开软件 CANScope，选择【Port 板】，取消【启用终端电阻】，选择【报文】，

配置【波特率】为 250Kbps ,取消【总线应答】，选择【开启】，CAN 报文实时如图1 所示：
1677663268954-291e38ce-489f-4027-9856-ba2dc40ce17a.png

图1

选择【状态】【错误】，检查是否有错误报文。如图2 所示。
1677663284387-3b841e8b-ddc8-454b-937a-3ef429c43fd8.png

图2