

USB转CAN卡使用

USB转CAN卡使用

版本

更新日期

更新说明

文档状态

维护责任人

V1.0

2024.4.15

语雀迁移至飞书

使用中

软件安装—安装软件 USB_CAN Tool （软件及使用手册请联系CAN卡厂商售后）。硬件连接：准备 USB CAN 卡和一根双绞线，用双绞线的一根连接线将 CAN 卡的 CAN_H 接到 SRC 外接线束 CAN_H 信号上，双绞线的另一根连接线将 CAN 卡的 CAN_L 接到 SRC 外接线束 CAN_L 信号上。如图1 所示：1677663297946-d2deb605-d867-404b-9d95-46ccacc6814e.png

图1

打开 USB CAN tool ,选择【设备操作 (O) 】【启动设备 (S) 】,确认 CAN 参数, 【波特率】为 250Kbps ,选择【CAN 通道号】为通道 1,点击【确认】。如图2 所示 1677663314011-7de9aff6-8174-4a56-8e03-3b39b60ae9cc.png

图2

4.选择【显示 (V) 】，取消选择【合并相同 ID 数据(M)】，CAN 报文如图3 所示：

1677663331870-19c60412-c4a1-4a72-b5c8-971eadf2facf.png

