

ModbusTCP

ModbusTCP

版本

更新日期

更新说明

文档状态

维护责任人

V1.0

2024.5.17

新建

使用中

适用范围

控制器：SRC全系列

实现方式

通过发送 ModbusTCP 指令使 AGV 进行开环运动。 适用设备：PLC、modbusTcp通讯方式触摸屏。

使用方法

1、查看 ModbusTcp API 协议，了解开环速度对应的地址位及数据类型

image.png

2、使用modbus pall工具进行测试，确认对应地址位，方便编程使用。

image.png

seer_command1.mbp

seer_command2.mbp

seer_status1.mbp

seer_status2.mbp
