

# Updconsole使用方法

## Updconsole使用方法

### 版本

### 更新日期

### 更新说明

### 文档状态

### 维护责任人

V1.0

2024.4.15

## 语雀迁移至飞书

### 使用中

udpConsole 是我司工程师用于调试 bug 开发的小工具，可以检查到固件上报的错误信息。打开 udpconsole 工具前需用网线确保电脑与机器人的物理连接。打开 udpconsole，进行驱动器功能测试，时刻检查 udpconsole 显示内容。

### 驱动器通讯过程中出现错误帧如图所示：

1677663346738-3ee02f11-3de8-474e-9375-c36e600c4f2b.png