智能安防API（视频对讲）

开发人员指南

法律信息

在适用法律允许的最大范围内，本文件以“现状”形式提供，并包含所有缺陷与错误。本公司不作任何明示或暗示的陈述或保证，包括但不限于适销性、特定用途适用性或非侵权性保证。无论何种情况，本公司均不承担任何特殊、间接、附带或后果性损害赔偿责任，包括但不限于因使用本文件导致的业务利润损失、业务中断、数据丢失、系统损坏或文档遗失等情形，无论该等损害是否基于合同违约、侵权行为（包括过失）或其他原因，即使本公司已获知此类损害或损失的可能性亦不例外。

目录

第一章概述 1

1.1 介 1

1.2 更新历史 1

附录A.请求URI 2

A.1 /ISAPI/VideoIntercom/callerInfo/capabilities?format=json 2

A.2 /ISAPI/VideoIntercom/callerInfo?format=json 2

A.3 /ISAPI/VideoIntercom/callSignal/capabilities?format=json 2

A.4 /ISAPI/VideoIntercom/callSignal?format=json 3

A.5 /ISAPI/VideoIntercom/callStatus/capabilities?format=json 3

A.6 /ISAPI/VideoIntercom/callStatus?format=json 4

A.7 /ISAPI/VideoIntercom/capabilities 4

A.8 /ISAPI/VideoIntercom/Configurations/voice/capabilities?format=json 5

A.9 /ISAPI/VideoIntercom/Configurations/voice?format=json 5

A.10 /ISAPI/VideoIntercom/deviceCommunication/capabilities?format=json 6

A.11 /ISAPI/VideoIntercom/deviceCommunication?format=json 6

A.12 /ISAPI/VideoIntercom/deviceId 7

A.13 /ISAPI/VideoIntercom/deviceId/capabilities 7

A.14 /ISAPI/VideoIntercom/Elevators/<ID>/ControlCfg/capabilities?format=json 8

A.15 /ISAPI/VideoIntercom/Elevators/<ID>/ControlCfg?format=json 9

A.16 /ISAPI/VideoIntercom/keyCfg?readerID=<readerID>&type=virtualKey 10

A.17 /ISAPI/VideoIntercom/keyCfg/<keyID>?readerID=<readerID>&moduleId=<subModuleID> 10

A.18 /ISAPI/VideoIntercom/keyCfg/<keyID>/capabilities?moduleId=<subModuleID> 12

A.19 /ISAPI/VideoIntercom/passwordAuthentication 12

A.20 /ISAPI/VideoIntercom/passwordAuthentication/capabilities 12

A.21 /ISAPI/VideoIntercom/relatedDeviceAddress 13

A.22 /ISAPI/VideoIntercom/relatedDeviceAddress/capabilities 14

A.23 /ISAPI/VideoIntercom/remoteOpenDoor 14
A.24 /ISAPI/VideoIntercom/remoteOpenDoor/capabilities 14
A.25 /ISAPI/VideoIntercom/ring 15
A.26 /ISAPI/VideoIntercom/ring/capabilities 15
A.27 /ISAPI/VideoIntercom/ring/ringID/<ID> 16
A.28 /ISAPI/VideoIntercom/scene/nowMode 16
A.29 /ISAPI/VideoIntercom/scene/nowMode/capabilities 17
A.30 /ISAPI/VideoIntercom/SubModules/<ID>/CallCfg/capabilities?format=json 17
A.31 /ISAPI/VideoIntercom/SubModules/<ID>/CallCfg?format=json 18
A.32 /ISAPI/VideoIntercom/SubModules/<ID>/Configurations/capabilities?format=json 19
A.33 /ISAPI/VideoIntercom/SubModules/<ID>/Configurations?format=json 19
A.34 /ISAPI/VideoIntercom/SubModules/capabilities?format=json 20
A.35 /ISAPI/VideoIntercom/SubModules?format=json 20
A.36 /ISAPI/VideoIntercom/WorkStatus 21
附录B.请求和响应消息 22
B.1 JSON传入Cfg 22
B.2 JSON_通话信息 22
B.3 JSON呼叫信号 23
B.4 JSON呼叫状态 24
B.5 JSON_Cap_CallCfg 24
B.6 JSON_通话发起方信息 25
B.7 JSON_Cap_CallSignal 26
B.8 JSON_Cap_CallStatus 27
B.9 JSON_电梯控制配置 27
B.10 JSON_Cap_SubModules 29
B.11 JSON_Cap_SubModulesCfg 30
B.12 JSON设备通信 30
B.13 JSON设备通信容量 31

B.14 JSON_电梯控制配置 32
B.15 JSON_EventNotificationAlert_VideoIntercomEventMsg 33
B.16 JSONResponseStatus 35
B.17 JSON子模块 36
B.18 JSON子模块配置 36
B.19 JSON_语音 37
B.20 JSON_语音功能 37
B.21 XML_Cap_设备ID 38
B.22 XML_密钥配置 38
B.23 XML_Cap PasswordAuthenticationCfg 39
B.24 XML_Cap_相关设备地址 39
B.25 XML_Cap_RemoteOpenDoor 41
B.26 XML_Cap_RingParam 41
B.27 XML_Cap_SceneNow模式 41
B.28 XML设备标识 41
B.29 XML_IpView开发能力 42
B.30 XML密钥Cfg 50
B.31 XML密钥配置列表 51
B.32 XML_密码验证配置 51
B.33 XML相关设备地址 51
B.34 XMLResponseStatus 53
B.35 XML远程开门 54
B.36 XML_当前场景模式 54
B.37 XML_视频对讲功能 55
B.38 XML工作状态 56
附录C.文本协议的响应码 58
附录D.按功能模块分类的错误代码 97

第一章概述

1.1 介

视频对讲机是一种独立的对讲系统，用于管理在建筑物入口处（例如住宅综合体、独立家庭住宅、工作场所等）进行的呼叫，通过内外部之间的视听通信来控制访问。

1.2 更新历史

更新历史记录显示了不同产品或项目中智能安全API（ISAPI）集成的变更摘要以及更新时间。

版本2.6_Aug.，2021年变更总结

相关产品：DS-K1T673系列人脸识别终端，软件版本3.3.1 1.扩展了配置功能消息，按下按钮可调用XML_Cap_KeyCfg

以及按下按钮调用特定按钮XMLKEYCfg时的参数信息

（相关URI：/ISAPI/VideoIntercom/keyCfg/<keyID>/capabilities？moduleId=<subModuleID>

和/ISAPI/VideoIntercom/keyCfg/<keyID>？

readerID=<readerID>&moduleId=<subModuleID>):

将调用方法“manualCallNumber”（按号码手动呼叫）添加到节点callMethod中。

2. 扩展了按多个按钮呼叫时的按钮消息参数XML-KeyCfgList（相关URI：/ISAPI/VideoIntercom/keyCfg？readerID=<readerID>>type=virtualKey）：

   在节点KeyCfg的子节点callMethod中添加了一个调用方法“manualCallNumber”（按号码手动呼叫）。

版本2.6_May，2020年变更摘要

相关产品：DS-K1T341B系列人脸识别终端，软件版本1.1，扩展配置功能消息*XML_Cap_KeyCfg*和按键呼叫参数消息XMLKEYCfg（相关URI：*/ISAPI/VideoIntercom/keyCfg/<keyID>/*capabilities？moduleId=<subModuleID> 和 /ISAPI/VideoIntercom/keyCfg/<keyID>？readerID=<readerID>moduleId=<subModuleID>）

添加了一个节点<callMethod>（调用方法）。

版本2.6_Jan.，2020年变更摘要

新文件。

附录A.请求URI

A.1 /ISAPI/VideoIntercom/callerInfo/capabilities?format=json

获得获取呼叫者信息的能力。

请求URI定义

表A-1 GET /ISAPI/VideoIntercom/callerInfo/capabilities ? format=json

方法	获取
描	获得获取呼叫者信息的能力。
查	格式：确定请求或响应消息的格式。
申请	没有一个
答复	*已成功：JSON_Cap_CallerInfo* *失败： JSON_ResponseStatus*

A.2 /ISAPI/VideoIntercom/callerInfo?format=json

获取呼叫者信息。

请求URI定义

表A-2 GET /ISAPI/VideoIntercom/callerInfo ? format=json

方法	获取
描	获取呼叫者信息。
查	格式：确定请求或响应消息的格式。
申请	没有一个
答复	*已成功：JSON_CallerInfo* *失败：JSON_ResponseStatus*

A.3 /ISAPI/VideoIntercom/callSignal/capabilities?format=json

获取呼叫信令交互的配置能力。

请求URI定义

表A-3获取/ISAPI/VideoIntercom/callSignal/capabilities ? format=json

方法	获取
描	获取呼叫信令交互的配置能力。
查	格式：确定请求或响应消息的格式。
申请	没有一个
答复	*已成功：JSON_Cap_CallSignal* *失败：JSON_ResponseStatus*

A.4 /ISAPI/VideoIntercom/callSignal?format=json

设置呼叫信令交互参数。

请求URI定义

表A-4 PUT /ISAPI/VideoIntercom/callSignal ? format=json

方法	发布
描	设置呼叫信令交互参数。
查	格式：确定请求或响应消息的格式。
申请	*JSON呼叫信号*
答复	*JSONResponseStatus*

A.5 /ISAPI/VideoIntercom/callStatus/capabilities?format=json

获得获取呼叫状态的能力。

请求URI定义

表A-5获取/ISAPI/VideoIntercom/callStatus/capabilities ? format=json

方法	获取
描	获得获取呼叫状态的能力。
查	格式：确定请求或响应消息的格式。

申请	没有一个
答复	*成功：JSON_Cap_CallStatus* *失败：JSON_ResponseStatus*

A.6 /ISAPI/VideoIntercom/callStatus?format=json

获取呼叫状态。

请求URI定义

表A-6 GET /ISAPI/VideoIntercom/callStatus ? format=json

方法	获取
描	获取呼叫状态。
查	格式：确定请求或响应消息的格式。
申请	没有一个
答复	*已成功：JSON_CallStatus* *失败：JSON_ResponseStatus*

A.7 /ISAPI/VideoIntercom/capabilities

获得视频对讲功能。

请求URI定义

表A-7 GET /ISAPI/VideoIntercom/capabilities

方法	获取
描	获得视频对讲功能。
查	没有一个
申请	没有一个
答复	*已成功：XML_VideoIntercomCap* *失败： XML_ResponseStatus*

A.8 /ISAPI/VideoIntercom/Configurations/voice/capabilities?

格式：JSON

获得语音配置功能。

请求URI定义

表A-8获取/ISAPI/VideoIntercom/Configurations/voice/capabilities ? format=json

方法	获取
描	获取语音配置功能。
查	格式：确定请求或响应消息的格式。
申请	没有一个
答复	*已成功：JSON_VoiceCap* *失败：JSON_ResponseStatus*

A.9 /ISAPI/VideoIntercom/Configurations/voice?format=json

获取或设置语音参数。

请求URI定义

表A-9获取/ISAPI/VideoIntercom/Configurations/voice ? format=json

方法	获取
描	获取语音参数。
查	格式：确定请求或响应消息的格式。
申请	没有一个
答复	已成功：*JSON_Voice* *失败：JSON_ResponseStatus*

表A-10 PUT /ISAPI/VideoIntercom/Configurations/voice ? format=json

方法	发布
描	设置语音参数。
查	格式：确定请求或响应消息的格式。

申请	*JSON_语音*
答复	*JSONResponseStatus*

A.10 /ISAPI/VideoIntercom/deviceCommunication/capabilities?

格式：JSON

获取设备网络通信参数的配置能力。

请求URI定义

表A-11获取/ISAPI/VideoIntercom/deviceCommunication/capabilities ? format=json

方法	获取
描	获取设备网络通信参数的配置能力。
查	格式：确定请求或响应消息的格式。
申请	没有一个
答复	*已成功：JSON_DeviceCommunicationCap* *失败：JSON_ ResponseStatus*

A.11 /ISAPI/VideoIntercom/deviceCommunication?format=json

获取或设置设备网络的通信参数。

请求URI定义

表A-12获取/ISAPI/VideoIntercom/deviceCommunication ? format=json

方法	获取
描	获取设备网络的通信参数。
查	格式：确定请求或响应消息的格式。
申请	没有一个
答复	*已成功：JSON_DeviceCommunication* *失败： JSON_ ResponseStatus*

表A-13 PUT /ISAPI/VideoIntercom/deviceCommunication ? format=json

方法	发布
描	设置设备网络的通信参数。
查	格式：确定请求或响应消息的格式。
申请	*JSON设备通信*
答复	*JSONResponseStatus*

A.12 /ISAPI/VideoIntercom/deviceId

获取或设置视频对讲设备ID。

请求URI定义

表A-14 GET /ISAPI/VideoIntercom/deviceId

方法	获取
描	获取视频对讲设备ID。
查	没有一个
申请	没有一个
答复	*已成功：XML_DeviceId* *失败： XML_ResponseStatus*

表A-15 PUT /ISAPI/VideoIntercom/deviceId

方法	发布
描	设置视频对讲设备ID。
查	没有一个
申请	*XML设备标识*
答复	*XMLResponseStatus*

A.13 /ISAPI/VideoIntercom/deviceId/capabilities

获取视频对讲设备ID的配置功能。

请求URI定义

表A-16 GET /ISAPI/VideoIntercom/deviceId/capabilities

方法	获取
描	获取视频对讲设备ID的配置功能。
查	unitType： optional，string，device type：“villa”-别墅门站，“confirm”-门禁电话，“outdoor”-门站，“fence”-外门站。如果配置了这个查询参数，就返回指定设备类型的功能，否则就返回当前功能。
申请	没有一个
答复	*已成功：XML_Cap_DeviceId* *失败： XML_ResponseStatus*

A.14 /ISAPI/VideoIntercom/Elevators/<ID>/ControlCfg/capabilities?

格式：JSON

获得配置电梯控制参数的能力。

请求URI定义

表 A-17 获 取 /ISAPI/VideoIntercom/Elevators/<ID>/ControlCfg/capabilities ? format=json

方法	获取
描	获得配置电梯控制参数的能力。
查	格式：确定请求或响应消息的格式。
申请	没有一个
答复	*成功：JSON_Cap_ElevatorControlCfg* *失败： JSON_ResponseStatus*

备注

要检查设备是否支持配置电梯控制参数，可以通过GET方法调用*/ISAPI/*VideoIntercom/capabilities获取视频对讲功能*XML_VideoIntercomCap*。如果该功能消息包含节点<isSupportElevatorControlCfg>且其值为true，则表示设备支持配置电梯控制参数。

A.15 /ISAPI/VideoIntercom/Elevators/<ID>/ControlCfg?format=json

获取或设置电梯控制参数。

请求URI定义

表A-18获取/ISAPI/VideoIntercom/Elevators/<ID>/ControlCfg ? format=json

方法	获取
描	获取电梯控制参数。
查	security：加密方案的版本号，当security不等于1时，表示数据未加密；当security等于1时，表示消息中敏感信息的节点采用AES128 CBC模式加密；当security等于2时，表示消息中敏感信息的节点采用AES256 CBC模式加密。 iv：初始化向量，当安全级别为1或2时需要。格式：确定请求或响应消息的格式。
申请	没有一个
答复	*已成功：JSON_ElevatorControlCfg* *失败：JSON_ResponseStatus*

表A-19 PUT /ISAPI/VideoIntercom/Elevators/<ID>/ControlCfg ? format=json

方法	发布
描	设置电梯控制参数。
查	security：加密方案的版本号。当security不等于1时，表示数据未加密；当security=1时，表示消息中敏感信息的节点采用AES 128 CBC模式加密；当security=2时，表示消息中敏感信息的节点采用AES256 CBC模式加密。在该URI的请求消息中，节点userName和password的值均需加密。 iv：初始化向量，当安全级别为1或2时需要。格式：确定请求或响应消息的格式。
申请	*JSON_电梯控制配置*
答复	*JSONResponseStatus*

备注

要检查设备是否支持配置电梯控制参数，可以通过GET方法调用*/ISAPI/*VideoIntercom/capabilities获取视频对讲功能*XML_VideoIntercomCap*。如果该功能消息包含节点<isSupportElevatorControlCfg>且其值为true，则表示设备支持配置电梯控制参数。

A.16 /ISAPI/VideoIntercom/keyCfg?readerID=<readerID>&type=virtualKey

获取按多个按钮的呼叫按钮的参数。

请求URI定义

表A-20获取/ISAPI/VideoIntercom/keyCfg ? readerID=<readerID>&type=virtualKey

方法	获取
描	获取按多个按钮呼叫时的按钮参数。
查	readerID：可选，字符串，读卡器ID。当存在多个读卡器时，设备需要支持通过读卡器ID配置参数。如果未配置此查询参数，则表示配置控制器和所有读卡器的参数。
申请	没有一个
答复	*已成功：XMLKEYCfgList* *失败： XML_ResponseStatus*

A.17 /ISAPI/VideoIntercom/keyCfg/<keyID>?readerID=<readerID>&moduleId=<subModuleID>

获取或设置按特定按钮的呼叫按钮的参数。

请求URI定义

表A-21 GET /ISAPI/VideoIntercom/keyCfg/<keyID>？readerID=<readerID>&moduleId=<subModuleID>

方法	获取
描	获取按特定按钮的呼叫按钮的参数。
查	readerID：可选，字符串，读卡器ID。当存在多个读卡器时，设备需要支持通过读卡器ID配置参数。如果未配置此查询参数，则表示配置控制器和所有读卡器的参数。 subModuleID：可选，字符串，子模块ID，从对应的子模块列表中获取，如果未配置该查询参数，则表示配置主模块。
申请	没有一个
答复	已成功：XMLKEYCfg *失败：XML_ResponseStatus*

表A-22 PUT /ISAPI/VideoIntercom/keyCfg/<keyID>？readerID=<readerID>&moduleId=<subModuleID>

方法	发布
描	设置按特定按钮的呼叫参数。
查	readerID：可选，字符串，读卡器ID。当存在多个读卡器时，设备需要支持通过读卡器ID配置参数。如果未配置此查询参数，则表示配置了控制器和所有读取器的参数。 subModuleID：可选，字符串，子模块ID，从对应的子模块列表中获取，如果未配置该查询参数，则表示配置主模块。
申请	*XML密钥Cfg*
答复	*XMLResponseStatus*

备注

<keyID>请求URI中的指代按钮编号。

A.18 /ISAPI/VideoIntercom/keyCfg/<keyID>/capabilities?moduleId=<subModuleID>

获得按下呼叫按钮的配置功能。

请求URI定义

表 A-23 获 取 /ISAPI/VideoIntercom/keyCfg/<keyID>/capabilities ? moduleId=<subModuleID>

方法	获取
描	获得按下呼叫按钮的配置功能。
查	subModuleID：可选，字符串，子模块ID，从对应的子模块列表中获取，如果未配置该查询参数，则表示配置主模块。
申请	没有一个
答复	*已成功：XML_Cap_KeyCfg* *失败： XML_ResponseStatus*

A.19 /ISAPI/VideoIntercom/passwordAuthentication

验证视频对讲机加密。

请求URI定义

表A-24 PUT /ISAPI/VideoIntercom/passwordAuthentication

方法	发布
描	验证视频对讲机加密。
查	没有一个
申请	*XML_密码验证配置*
答复	*XMLResponseStatus*

A.20 /ISAPI/VideoIntercom/passwordAuthentication/capabilities

获得视频对讲机的加密验证功能。

请求URI定义

表A-25获取/ISAPI/VideoIntercom/passwordAuthentication/capabilities

方法	获取
描	获得视频对讲机的加密验证功能。
查	没有一个
申请	没有一个
答复	*已成功：XML_Cap_PasswordAuthenticationCfg* *失败： XML_ResponseStatus*

A.21 /ISAPI/VideoIntercom/relatedDeviceAddress

获取或设置链接设备地址（链接网络）。

请求URI定义

表A-26 GET /ISAPI/VideoIntercom/relatedDeviceAddress

方法	获取
描	获取链接的设备地址（链接的网络）。
查	没有一个
申请	没有一个
答复	*已成功：XML_RelatedDeviceAddress* *失败： XML_ResponseStatus*

表A-27 PUT /ISAPI/VideoIntercom/relatedDeviceAddress

方法	发布
描	设置链接的设备地址（链接的网络）。
查	没有一个
申请	*XML相关设备地址*
答复	*XMLResponseStatus*

A.22 /ISAPI/VideoIntercom/relatedDeviceAddress/capabilities

获取链接的设备地址（链接网络）的配置功能。

请求URI定义

表A-28获取/ISAPI/VideoIntercom/relatedDeviceAddress/capabilities

方法	获取
描	获取链接的设备地址（链接网络）的配置功能。
查	没有一个
申请	没有一个
答复	*已成功：XML_Cap_RelatedDeviceAddress* *失败： XML_ResponseStatus*

A.23 /ISAPI/VideoIntercom/remoteOpenDoor

远程解锁。

请求URI定义

表A-29 PUT /ISAPI/VideoIntercom/remoteOpenDoor

方法	发布
描	远程解锁。
查	没有一个
申请	*XML远程开门*
答复	*XMLResponseStatus*

A.24 /ISAPI/VideoIntercom/remoteOpenDoor/capabilities

获得远程解锁功能。

请求URI定义

表A-30获取/ISAPI/VideoIntercom/remoteOpenDoor/capabilities

方法	获取
描	获得远程解锁功能。
查	没有一个
申请	没有一个
答复	*成功：XML_Cap_RemoteOpenDoor* *失败：XML_ResponseStatus*

A.25 /ISAPI/VideoIntercom/ring

删除所有环。

请求URI定义

表A-31 DELETE /ISAPI/VideoIntercom/ring

方法	删除
描	删除所有环。
查	没有一个
申请	没有一个
答复	*XMLResponseStatus*

A.26 /ISAPI/VideoIntercom/ring/capabilities

获得环形配置功能。

请求URI定义

表A-32 GET /ISAPI/VideoIntercom/ring/capabilities

方法	获取
描	获得环形配置功能。
查	没有一个

申请	没有一个
答复	*已成功：XML_Cap_RingParam* *失败： XML_ResponseStatus*

A.27 /ISAPI/VideoIntercom/ring/ringID/<ID>

逐环删除ID。

请求URI定义

表A-33 DELETE /ISAPI/VideoIntercom/ring/ringID/<ID>

方法	删除
描	逐环删除ID。
查	没有一个
申请	没有一个
答复	*XMLResponseStatus*

备注

<ID>请求URI中的指代环形ID。

A.28 /ISAPI/VideoIntercom/scene/nowMode

获取或设置视频对讲机的场景参数。

请求URI定义

表A-34 GET /ISAPI/VideoIntercom/scene/nowMode

方法	获取
描	获取视频对讲的场景参数。
查	没有一个
申请	没有一个
答复	*已成功：XML_SceneNowMode* *失败： XML_ResponseStatus*

表A-35 PUT /ISAPI/VideoIntercom/scene/nowMode

方法	发布
描	设置视频对讲的场景参数。
查	没有一个
申请	*XML_当前场景模式*
答复	*XMLResponseStatus*

A.29 /ISAPI/VideoIntercom/scene/nowMode/capabilities

获取视频对讲的场景配置功能。

请求URI定义

表A-36获取/ISAPI/VideoIntercom/scene/nowMode/capabilities

方法	获取
描	获取视频对讲的场景配置功能。
查	没有一个
申请	没有一个
答复	*已成功：XML_Cap_SceneNowMode* *失败： XML_ResponseStatus*

A.30 /ISAPI/VideoIntercom/SubModules/<ID>/CallCfg/capabilities?

格式：JSON

获取标签模块的配置功能。

请求URI定义

表A-37获取/ISAPI/VideoIntercom/SubModules/<ID>/CallCfg/capabilities ? format= json

方法	获取
描	获取标签模块的配置功能。
查	格式：确定请求或响应消息的格式。

申请	没有一个
答复	*成功：JSON_Cap_CallCfg* *失败： JSON_ResponseStatus*

备注

<ID>请求URI中的指代子模块ID或DIP交换机地址，该地址应大于0。

A.31 /ISAPI/VideoIntercom/SubModules/<ID>/CallCfg?format=json

获取或设置标签模块参数。

请求URI定义

表A-38获取/ISAPI/VideoIntercom/SubModules/<ID>/CallCfg？format=json

方法	获取
描	获取标签模块参数。
查	格式：确定请求或响应消息的格式。
申请	没有一个
答复	*已成功：JSON_CallCfg* *失败：JSON_ResponseStatus*

表 A-39 PUT /ISAPI/VideoIntercom/SubModules/<ID>/CallCfg？format=json

方法	发布
描	设置标签模块参数。
查	格式：确定请求或响应消息的格式。
申请	*JSON传入Cfg*
答复	*JSONResponseStatus*

备注

<ID>请求URI中的指代子模块ID或DIP交换机地址，该地址应大于0。

A.32 /ISAPI/VideoIntercom/SubModules/<ID>/Configurations/capabilities?format=json

获取子模块的配置能力。

请求URI定义

表A-40获取/ISAPI/VideoIntercom/SubModules/<ID>/Configurations/capabilities ?
格式：JSON

方法	获取
描	获取子模块的配置能力。
查	格式：确定请求或响应消息的格式。
申请	没有一个
答复	*已成功：JSON_Cap_SubModulesCfg* *失败：JSON_ResponseStatus*

备注

<ID>请求URI中的指代子模块ID或DIP交换机地址，该地址应大于0。

A.33 /ISAPI/VideoIntercom/SubModules/<ID>/Configurations?format=json

获取或设置子模块参数。

请求URI定义

表A-41获取/ISAPI/VideoIntercom/SubModules/<ID>/Configurations ? format=json

方法	获取
描	获取子模块参数。
查	格式：确定请求或响应消息的格式。
申请	没有一个
答复	*已成功：JSON_SubModulesCfg* *失败： JSON_ResponseStatus*

表A-42 PUT /ISAPI/VideoIntercom/SubModules/<ID>/Configurations ? format=json

方法	发布
描	设置子模块参数。
查	格式：确定请求或响应消息的格式。
申请	*JSON子模块配置*
答复	*JSONResponseStatus*

备注

<ID>请求URI中的指代子模块ID或DIP交换机地址，该地址应大于0。

A.34 /ISAPI/VideoIntercom/SubModules/capabilities?format=json

获取获取子模块状态的能力。

请求URI定义

表A-43获取/ISAPI/VideoIntercom/SubModules/capabilities ? format=json

方法	获取
描	获得搜索子模块状态的能力。
查	格式：确定请求或响应消息的格式。
申请	没有一个
答复	*已成功：JSON_Cap_SubModules* *失败：JSON_ResponseStatus*

A.35 /ISAPI/VideoIntercom/SubModules?format=json

获取子模块状态。

请求URI定义

表A-44 GET /ISAPI/VideoIntercom/SubModules ? format=json

方法	获取
描	获取子模块状态。

查	格式：确定请求或响应消息的格式。
申请	没有一个
答复	*已成功：JSON_SubModules* *失败：JSON_ResponseStatus*

A.36 /ISAPI/VideoIntercom/WorkStatus

获取门站的工作状态。

请求URI定义

表A-45 GET /ISAPI/VideoIntercom/WorkStatus

方法	获取
描	获取门站的工作状态。
查	没有一个
申请	没有一个
答复	*已成功：XML_WorkStatus* *失败： XML_ResponseStatus*

附录B.请求和响应消息

B.1 JSON传入Cfg

有关nametag模块参数的JSON消息

```
{
  "CallCfg": {
    "KeyBindings": [{
/*this node is valid for the nametag module*/
      "buttonNumber": ,
/*optional, integer type, button No. which is valid for nametag module only*/
      "roomNumber": ,
/*optional, integer type, room No. which is valid for nametag module only*/
      "callNumber": ""
/*optional, string type, call number which is valid for nametag module only*/
    }]
  }
}
```

B.2 JSON_通话信息

以JSON格式显示有关呼叫者的信息的消息。

```
{
  "CallerInfo":{
    "buildingNo": ,
/*optional, int, building No.*/
    "floorNo": ,
/*optional, int, floor No.*/
    "zoneNo": ,
/*optional, int, project No.*/
    "unitNo": ,
/*optional, int, unit No.*/
    "devNo": ,
/*optional, int, device serial No.*/
    "devType": ,
/*required, int, device type: 1-door station, 2-main station, 3-indoor station,
4-outer door station, 5-villa door station, 6-doorphone, 7-Infosight Client
Software, 8-iVMS-4200 Client Software, 9-APP, 10-doorbell, 11-VOIP Client
Software, 12-network camera, 13-access control device*/
    "lockNum": ,
/*optional, int, number of locks*/
    "voipNo": ,
/*optional, string, VOIP Client Software number, this field is valid when
devType is 11*/
    "status":
```

```
/*required, string, status: "idle", "ring", "ring"-the call is in progress*/
  }
}
```

B.3 JSON呼叫信号

关于呼叫信令交互参数的JSON消息

```
{
  "CallSignal":{
    "cmdType": ,
/*required, string, operation type: "request", "cancel", "answer", "reject",
"bellTimeout", "hangUp", "deviceOnCall"*/
    "src":{
/*optional*/
      "periodNumber": ,
/*optional, integer, project No.*/
      "buildingNumber": ,
/*optional, integer, building No.*/
      "unitNumber": ,
/*optional, integer, unit No.*/
      "floorNumber": ,
/*optional, integer, floor No.*/
      "roomNumber": ,
/*optional, integer, room No.*/
      "devIndex": ,
/*optional, integer, device serial No.*/
      "communityNumber":"",
/*optional, string, community No.*/
      "unitType":
/*optional, string, device type: "indoor"-indoor station, "villa"-door station
(V series), "confirm"-doorphone, "outdoor"-door station, "fence"-outer door
station, "doorbell"-doorbell, "manage"-main station, "acs"-access control
device*/
    },
    "target":{
/*optional*/
      "periodNumber": ,
/*optional, integer, project No.*/
      "buildingNumber": ,
/*optional, integer, building No.*/
      "unitNumber": ,
/*optional, integer, unit No.*/
      "floorNumber": ,
/*optional, integer, floor No.*/
      "roomNumber": ,
/*optional, integer, room No.*/
      "communityNumber":"",
/*optional, string, community No.*/
      "devIndex": ,
```

```
/*optional, integer, device serial No.*/
      "unitType":
/*optional, string, device type: "indoor"-indoor station, "villa"-door station
(V series), "confirm"-doorphone, "outdoor"-door station, "fence"-outer door
station, "doorbell"-doorbell, "manage"-main station, "acs"-access control
device*/
    }
  }
}
```

B.4 JSON呼叫状态

关于调用状态的JSON消息

```
{
  "CallStatus": {
    "status":
/*required, string, status: "idle", "ring"-ringing, "onCall"-busy*/
  }
}
```

B.5 JSON_Cap_CallCfg

有关nametag模块配置功能的JSON消息

```
{
  "CallCfg": {
    "KeyBindings": {
      "maxSize": 20,
/*maximum number of buttons, which can be same as the maximum number of nametag
modules*/
      "roomNumber": {
/*required, integer type, room No., which is valid only for nametag module*/
        "@min": 1,
        "@max": 65535
      },
      "buttonNumber": {
/*required, integer type, button No., which is valid only for nametag module*/
        "@min": 1,
        "@max": 16
      },
      "callNumber": {
/*optional, string type, call number, which is valid only for nametag module;
if this node is not supported, it will not be returned*/
        "@min": ,
        "@max":
      }
    }
```

```
  }
}
```

B.6 JSON_通话发起方信息

关于以JSON格式获取呼叫者信息的能力的消息。

```
{
  "CallerInfo":{
    "buildingNo":{
/*optional, int, building No.*/
      "@min":0,
      "@max":16
    },
    "floorNo":{
/*optional, int, floor No.*/
      "@min":0,
      "@max":16
    },
    "zoneNo":{
/*optional, int, project No.*/
      "@min":0,
      "@max":16
    },
    "unitNo":{
/*optional, int, unit No.*/
      "@min":0,
      "@max":16
    },
    "devNo":{
/*optional, int, device serial No.*/
      "@min":0,
      "@max":16
    },
    "devType":{
/*required, int, device type: 1-door station, 2-main station, 3-indoor station,
4-outer door station, 5-villa door station, 6-doorphone, 7-Infosight Client
Software, 8-iVMS-4200 Client Software, 9-APP, 10-doorbell, 11-VOIP Client
Software, 12-network camera, 13-access control device*/
      "@opt":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13"
    },
    "lockNum":{
/*optional, int, number of locks*/
      "@min":0,
      "@max":16
    },
    "voipNo":{
/*optional, string, VOIP Client Software number, this field is valid when
devType is 11*/
      "@min":0,
```

```
      "@max":16
    },
    "status":{
/*required, string, status: "idle", "ring", "ring"-the call is in progress*/
      "@opt":"idle,ring,onCall"
    }
  }
}
```

B.7 JSON_Cap_CallSignal

关于呼叫信令交互配置能力的JSON消息

```
{
  "CallSignal":{
    "cmdType":{
/*required, string, signaling type: "request"-request for call, "cancel"-cancel
the call, "answer"-answer the call, "reject"-reject the call, "bellTimeout"-
callee ringing timed out, "hangUp"-end call, "deviceOnCall"-the device is busy*/
      "@opt":["request", "cancel", "answer", "reject", "bellTimeout", "hangUp",
"deviceOnCall"]
    },
    "periodNumber":{
/*optional, integer, project No.*/
      "@min": ,
      "@max":
    },
    "buildingNumber":{
/*optional, integer, building No.*/
      "@min": ,
      "@max":
    },
    "unitNumber":{
/*optional, integer, unit No.*/
      "@min": ,
      "@max":
    },
    "floorNumber":{
/*optional, integer, floor No.*/
      "@min": ,
      "@max":
    },
    "roomNumber":{
/*optional, integer, room No.*/
      "@min": ,
      "@max":
    },
    "devIndex":{
/*optional, integer, device No.*/
      "@min": ,
```

```
      "@max":
    },
    "communityNumber":{
/*optional, string, community No.*/
      "@min":  ,
      "@max":
    },
    "unitType":{
/*optional, string, device type: "villa"-door station (V series), "confirm"-
doorphone, "outdoor"-door station, "fence"-outer door station, "doorbell"-
doorbell, "manage"-main station*/
      "@opt":["villa", "confirm", "outdoor", "fence", "doorbell", "manage"]
    }
  }
}
```

B.8 JSON_Cap_CallStatus

关于获取呼叫状态功能的JSON消息

```
{
  "CallStatus":{
    "status":{
/*required, string, status: "idle", "ring"-ringing, "onCall"-busy*/
      "@opt":["idle", "ring", "onCall"]
    }
  }
}
```

B.9 JSON_电梯控制配置

有关电梯控制参数配置功能的JSON消息

```
{
  "ElevatorControlCfg":{
    "elevatorNo":{
/*required, object, elevator control No.*/
      "@min":1,
      "@max":1
    },
    "enable":{
/*optional, object, whether to enable elevator control*/
      "@opt":"true,false"
    },
    "numOfNegFloors":{
/*optional, object, number of underground floors*/
      "@min":1,
      "@max":1
    },
```

```
    "interfaceType":{
/*optional, object, interface type: 1 (RS-485), 2 (network interface)*/
      "@opt":[1, 2]
    },
    "deviceType":{
/*optional, object, elevator controller type*/
      "@opt":["DS-K2201", "DS-K2210"]
    },
    "ServerAddress":{
/*dependent, object, address of the elevator control server, this node is valid
when interfaceType is 2*/
      "addressingFormatType":{
/*required, object, address type*/
        "@opt":["ipaddress", "hostname"]
      },
      "hostName":{
/*dependent, object, domain name, this node is valid when addressingFormatType
is "hostname"*/
        "@min":1,
        "@max":1
      },
      "ipAddress":{
/*dependent, object, IP address, this node is valid when addressingFormatType
is "ipaddress"*/
        "@min":1,
        "@max":1
      },
      "ipv6Address":{
/*dependent, object, IPv6 address, this node is valid when addressingFormatType
is "ipaddress"*/
        "@min":1,
        "@max":1
      }
    },
    "serverPort":{
/*dependent, object, port No. of the elevator control server, this node is
valid when interfaceType is 2*/
      "@min":1,
      "@max":1
    },
    "userName":{
/*dependent, object, user name, this node is valid when interfaceType is 2. The
value of this node is write-only*/
      "@min":1,
      "@max":1
    },
    "password":{
/*dependent, object, password, this node is valid when interfaceType is 2. The
value of this node is write-only*/
      "@min":1,
      "@max":1
    },
```

```
    "isSupportRS485":{
/*optional, object, whether it supports access via RS-485*/
      "@opt":["DS-K2201", "DS-K2210"]
    },
    "isSupportNetWork":{
/*optional, object, whether it supports access via network*/
      "@opt":["DS-K2201", "DS-K2210"]
    },
    "isSupportNegativeFloor":{
/*optional, object, whether it supports configuring the number of underground
floors*/
      "@opt":["DS-K2201", "DS-K2210"]
    }
  }
}
```

B.10 JSON_Cap_SubModules

关于获取子模块状态功能的JSON消息

```
{
  "SubModules": {
    "maxSize": 20,
/*maximum number of sub modules*/
    "id": {
/*required, integer type, sub module ID (or DIP switch address)*/
      "@min": 1,
      "@max": 10000
    },
    "moduleType": {
/*required, string type, "DS-KD-KK": nametag module, "DS-KD-KP": keypad module,
"DS-KD-M": card swiping module (13.56MHz), "DS-KD-E": card swiping module
(125KHz), "DS-KD-SG": indicator module, "DS-KD-DIS": display module, "DS-1101M,
DS-1102M, DS-1103M, DS-1104M, DS-1107M, DS-1108M, DS-1101MK, DS-1102MK,
DS-1103MK, DS-1104MK, DS-1107MK, DS-1108MK": card reader*/
      "@opt": "DS-KD-KK,DS-KD-KP, DS-KD-M,DS-KD-E,DS-KD-SG, DS-KD-DIS,
DS-1101M,DS-1102M,DS-1103M,DS-1104M,DS-1107M,DS-1108M,DS-1101MK,DS-1102MK,DS-110
3MK,DS-1104MK,DS-1107MK,DS-1108MK"
    },
    "status": {
/required, string type, status*/
      "@opt": "online, offline, fault"
    },
    "numOfButtons": {
/*optional, integer type, number of buttons, this node is valid for nametag
module only*/
      "@min": 1,
      "@max": 16
    },
    "version": {
```

```
/*optional, string type, software version*/
      "@min": 1,
      "@max": 16
    }
  }
}
```

B.11 JSON_Cap_SubModulesCfg

关于子模块配置功能的JSON消息

```
{
  "SubModulesCfg": {
    "Backlight": {
      "brightness": {
/*optional, integer, backlight brightness whose value is between 0 and 100*/
        "@min": 0,
        "@max": 100
      }
    },
    "enableKeypadTone":"true,false",
/*optional, boolean, whether to enable tough sound*/
    "infoMode": "on,off,auto"
/*optional, string, indicator mode: "on"-remain on, "off"-remain off, "auto"*/
  }
}
```

B.12 JSON设备通信

关于设备网络通信参数的JSON消息

```
{
  "DeviceCommunication":{
    "regNumber":"",
/*required, string, read-only, registration No.*/
    "regPassword":"",
/*required, string, write-only, registration password*/
    "localPort":1,
/*optional, int, port No. of local SIP client*/
    "ServerAddressList":[{
      "id":1,
/*required, int, No.*/
      "unitType":"indoor,outdoor,confirm,manage,sip",
/*required, string, type: "indoor"-indoor station, "outdoor"-door station,
"confirm"-doorphone, "manage"-main station, "sip"-private SIP server, "villa"-
villa door station*/
      "addressingFormatType":"ipaddress",
/*required, string, address type: "ipaddress"-IP address, "hostname"-domain
name*/
```

```
      "hostName":"",
/*dependent, domain name. This node is valid when addressingFormatType is
"hostname"*/
      "ipAddress":"",
/*dependent, IPv4 address. This node is valid when addressingFormatType is
"ipaddress"*/
      "ipv6Address":"",
/*dependent, IPv6 address. This node is valid when addressingFormatType is
"ipaddress"*/
      "portNo":0
/*optional, int, port No.*/
    }]
  }
}
```

B.13 JSON设备通信容量

关于设备网络通信参数配置能力的JSON消息

```
{
  "DeviceCommunicationCap":{
    "regNumber":{
/*required, string, read-only, registration No.*/
      "@min":0,
      "@max":0
    },
    "regPassword":{
/*required, string, write-only, registration password*/
      "@min":0,
      "@max":0
    },
    "localPort":{
/*optional, int, port No. of the local SIP server*/
      "@min":0,
      "@max":0
    },
    "ServerAddressList":{
      "maxSize":0,
/*required, int, maximum number of addresses that can be configured*/
      "id":{
/*required, int, No.*/
        "@min":0,
        "@max":0
      },
      "unitType":{
/*required, string, type: "indoor"-indoor station, "outdoor"-door station,
"confirm"-doorphone, "manage"-main station, "sip"-private SIP server*/
        "@opt":["indoor", "outdoor", "confirm", "manage", "sip"]
      },
```

```
      "addressingFormatType":{
/*required, string, address type: "ipaddress"-IP address, "hostname"-domain
name*/
        "@opt":["ipaddress", "hostname"]
      },
      "hostName":{
/*dependent, domain name. This node is valid when addressingFormatType is
"hostname"*/
        "@min":0,
        "@max":0
      },
      "ipAddress":{
/*dependent, IPv4 address. This node is valid when addressingFormatType is
"ipaddress"*/
        "@min":0,
        "@max":0
      },
      "ipv6Address":{
/*dependent, IPv6 address. This node is valid when addressingFormatType is
"ipaddress"*/
        "@min":0,
        "@max":0
      },
      "portNo":{
/*optional, int, port No.*/
        "@min":0,
        "@max":0
      }
    }
  }
}
```

B.14 JSON_电梯控制配置

有关电梯控制参数的JSON消息

```
{
  "ElevatorControlCfg":{
    "enable":"",
/*optional, boolean, whether to enable elevator control*/
    "numOfNegFloors":1,
/*dependent, int, number of underground floors. This node depends on the
elevator controller type*/
    "interfaceType":1,
/*optional, int, interface type: 1 (RS-485), 2 (network interface)*/
    "deviceType":"",
/*optional, string, elevator controller type: "DS-K2201", "DS-K2210"*/
    "ServerAddress":{
/*dependent, object, address of the elevator control server, this node is valid
when interfaceType is 2*/
```

```
      "addressingFormatType":"",
/*required, string, address type: "ipaddress" (IP address), "hostname" (domain
name)*/
      "hostName":"",
/*dependent, string, domain name, this node is valid when addressingFormatType
is "hostname"*/
      "ipAddress":"",
/*dependent, string, IP address, this node is valid when addressingFormatType
is "ipaddress"*/
      "ipv6Address":""
/*dependent, string, IPv6 address, this node is valid when addressingFormatType
is "ipaddress"*/
    },
    "serverPort":1,
/*dependent, int, port No. of the elevator control server, this node is valid
when interfaceType is 2*/
    "userName":"",
/*dependent, string, user name, this node is valid when interfaceType is 2. The
value of this node is write-only*/
    "password":""
/*dependent, string, password, this node is valid when interfaceType is 2. The
value of this node is write-only*/
  }
}
```

B.15 JSON_EventNotificationAlert_VideoIntercomEventMsg

视频对讲事件的相关信息以EventNotificationAlert消息的JSON格式上传。

```
{
  "ipAddress":172.6.64.7,
/*required, string, IPv4 address of the alarm device, the maximum size is 32
bytes*/
  "ipv6Address":"",
/*optional, string, IPv6 address of the alarm device, the maximum size is 128
bytes*/
  "portNo":80,
/*optional, integer32, port No. of the alarm device*/
  "protocol":"HTTP",
/*optional, string, protocol type: "HTTP", "HTTPS", the maximum size is 32
bytes*/
  "macAddress":"01:17:24:45:D9:F4",
/*optional, string, MAC address, the maximum size is 32 bytes*/
  "channelID":"1",
/*optional, integer32, device channel No. that triggered alarm*/
  "dateTime":"2016-12-12T17:30:08+08:00",
/*required, string, time when the alarm is triggered (UTC time, e.g.,
"2017-04-22T15:39:01+08:00"), the maximum size is 32 bytes*/
  "activePostCount":1,
```

```
/*required, integer32, times that the same alarm has been uploaded*/
  "eventType":"voiceTalkEvent",
/*required, string, triggered event type, here it should be set to
"voiceTalkEvent", the maximum size is 128 bytes*/
  "eventState":"active",
/*required, string, event triggering status: "active"-triggered, "inactive"-not
triggered, the maximum size is 32 bytes. For continuous events, this field is
used to check whether uploading the continuous events is ended. For example,
when the motion detection event occurs, it will be uploaded continuously until
an message with eventType "inactive" is uploaded ("invalid" indicates an
invalid event)*/
  "eventDescription":"Voice Talk Interactive Event",
/*required, event description*/
  "deviceID":"",
/*optional, string ,device ID, this field is required for devices using ISUP*/
  "VoiceTalkEvent":{
    "deviceName":"",
/*optional, string, device name*/
    "deviceId": ,
/*optional, string, device No. which consists of 0 to 32 characters*/
    "cmdType":"",
/*required, string, operation type: "request"-request for calling, "cancel"-
cancel this calling, "answer"-answer this calling, "reject"-reject this
calling, "bellTimeout"-the bell ringing of the callee timed out, "hangUp"-end
this calling, "deviceOnCall"-the calling is in progress*/
    "src":{
/*optional*/
      "periodNumber": ,
/*optional, int, project No.*/
      "buildingNumber": ,
/*optional, int, building No.*/
      "unitNumber": ,
/*optional, int, unit No.*/
      "floorNumber": ,
/*optional, int, floor No.*/
      "roomNumber": ,
/*optional, int, room No.*/
      "devIndex": ,
/*optional, int, device serial No.*/
      "communityNumber":"",
/*optional, string, community No.*/
      "unitType":""
/*optional, string, unit type: "indoor"-indoor station, "villa"-villa door
station, "confirm"-doorphone, "outdoor"-door station, "fence"-outer door
station, "doorbell"-doorbell, "manage"-main station, "acs"-access control
device*/
    },
    "target":{
/*optional*/
      "periodNumber": ,
/*optional, int, project No.*/
      "buildingNumber": ,
```

```
/*optional, int, building No.*/
      "unitNumber": ,
/*optional, int, unit No.*/
      "floorNumber": ,
/*optional, int, floor No.*/
      "roomNumber": ,
/*optional, int, room No.*/
      "devIndex": ,
/*optional, int, device serial No.*/
      "communityNumber":"",
/*optional, string, community No.*/
      "unitType":""
/*optional, string, unit type: "indoor"-indoor station, "villa"-villa door
station, "confirm"-doorphone, "outdoor"-door station, "fence"-outer door
station, "doorbell"-doorbell, "manage"-main station, "acs"-access control
device*/
    },
    "serialNo": ,
/*optional, int, event serial No.*/
    "currentEvent": ,
/*optional, boolean, whether it is a real-time event: true-yes (real-time
event), false-no (offline event)*/
    "frontSerialNo": ,
/*optional, int, serial No. of the previous event. If this field is not
returned, the device will check whether event loss occurs by serialNo; if this
field is returned, the device will check whether event loss occurs by this
field and serialNo together. This field is mainly used to solve the problem
that the serialNo is noncontinuous after subscribing alarms*/
    "pictureURL":"",
/*optional, string, picture URL*/
    "picturesNumber":
/*optional, int, number of pictures. If there is no picture or the picture is
uploaded by picture URL, this field is 0 or not returned*/
  }
}
```

B.16 JSONResponseStatus

关于响应状态的JSON消息

```
{
  "requestURL":"",
/*optional, string, request URL*/
  "statusCode": ,
/*optional, int, status code*/
  "statusString":"",
/*optional, string, status description*/
  "subStatusCode":"",
/*optional, string, sub status code*/
  "errorCode": ,
```

```
/*required, int, error code, which corresponds to subStatusCode, this field is
required when statusCode is not 1. The returned value is the transformed
decimal number*/
  "errorMsg":"",
/*required, string, error details, this field is required when statusCode is
not 1*/
  "MErrCode": "0xFFFFFFFF",
/*optional, string, error code categorized by functional modules*/
  "MErrDevSelfEx": "0xFFFFFFFF"
/*optional, string, extension of MErrCode. It is used to define the custom
error code, which is categorized by functional modules*/
}
```

笔记

- 有关状态代码、子状态代码、错误代码和错误描述的详细信息，请参阅Response__Codes__of__Text__协议。
- 有关错误代码、错误描述和调试建议的Error__Codes__Categorized__by__Functional__Modulesfor详细信息，请参见。

B.17 JSON子模块

关于子模块状态的JSON消息

```
{
  "SubModules": [{
    "id": ,
/*required, integer type, sub module ID (or DIP switch address)*/
    "moduleType": "",
/*required, string type, "DS-KD-KK": nametag module, "DS-KD-KP": keypad module,
"DS-KD-M": card swiping module (13.56MHz), "DS-KD-E": card swiping module
(125KHz), "DS-KD-SG": indicator module, "DS-KD-DIS": display module, "DS-1101M,
DS-1102M, DS-1103M, DS-1104M, DS-1107M, DS-1108M, DS-1101MK, DS-1102MK,
DS-1103MK, DS-1104MK, DS-1107MK, DS-1108MK": card reader*/
    "status": "",
/*required, string type, status: "online", "offline", "fault"*/
    "numOfButtons": ,
/*optional, integer type, number of buttons, this node is valid for nametag
module only*/
    "version":""
/*optional, string type, software version*/
  }]
}
```

B.18 JSON子模块配置

关于子模块参数的JSON消息

```
{
  "SubModulesCfg": {
    "Backlight": {
      "brightness":
/*optional, integer type, backlight brightness whose value is between 0 and
100, this node is valid only for display module*/
    },
    "enableKeypadTone": ,
/*optional, boolean type, whether to enable touch sound: true-yes, false-no,
this node is valid only for display module*/
    "infoMode": ""
/*optional, string type, indicator mode: "on"-remain on, "off"-remain off,
"auto"*/
  }
}
```

B.19 JSON_语音

关于语音参数的JSON消息

```
{
  "Voice":{
    "enableSpeechRecognition": ,
/*optional, boolean, whether to enable voice recognition*/
    "enableVoiceBroadcast":
/*optional, boolean, whether to enable audio prompt*/
  }
}
```

B.20 JSON_语音功能

有关语音配置功能的JSON消息

```
{
  "VoiceCap":{
    "enableSpeechRecognition":{
/*optional, boolean, whether to enable voice recognition*/
      "@opt":[true, false]
    },
    "enableVoiceBroadcast":{
/*optional, boolean, whether to enable audio prompt*/
      "@opt":[true, false]
    }
  }
}
```

B.21 XML_Cap_设备ID

有关视频对讲设备ID的配置功能的XML消息

```
<DeviceId version="2.0" xmlns="http://www.isapi.org/ver20/XMLSchema">
  <unitType opt="villa,confirm, outdoor, fence, doorbell, manage">
    <！--required，xs：string，device type：“villa”-门站（V系列）、“confirm”-门铃、
  “outdoor”-门站、“fence”-外门站、“doorbell”-门铃、“manage”-主站、“acs”-智能门禁。
If this node is set to "confirm", the following nodes do not need to be
configured-->
  </unitType>
  <periodNumber min="" max=""><!--optional, xs:integer, project No.--></
periodNumber>
  <buildingNumber min="" max=""><!--optional, xs:integer, building No.--></
buildingNumber>
  <unitNumber min="" max=""><!--optional, xs:integer, unit No.--></unitNumber>
  <floorNumber min="" max=""><!--optional, xs:integer, floor No.--></
floorNumber>
  <roomNumber min="" max=""><!--optional, xs:integer, room No.--></roomNumber>
  <deviceIndex min="" max="">
    <!--optional, xs:integer, device No.: 0-main station, other value-sub
station. The device will reboot no matter <deviceIndex> is changed from 0 to
other value or from other value to 0-->
  </deviceIndex>
  <communityNumber min="" max=""> <!--optional, xs:string, community No.--> </
communityNumber>
</DeviceId>
```

B.22 XML_密钥配置

有关按按钮以XML格式呼叫的配置功能的消息。

```
<KeyCfg version="2.0" xmlns="http://www.isapi.org/ver20/XMLSchema">
  <id min="" max=""><!--required, xs:integer, button No. which corresponds to
the <ID> in the request URI /ISAPI/VideoIntercom/keyCfg/<ID>/capabilities--></
id>
  <module opt="main,sub"><!--optional, xs:string, module to be configured:
"main"-main module (default), "sub"-sub module--></module>
  <moduleId min="" max=""><!--dependent, xs:integer, sub module ID, this node
is valid when <module> is "sub" and is used to specify that the button
information of which module will be configured--></moduleId>
  <callNumber min="" max=""><!--optional, xs:string, called number--></
callNumber>
  <enableCallCenter opt="true,false"><!--optional, xs:boolean, whether to call
the management center--></enableCallCenter>
  <callMethod opt=" callNumber,manageCenter,app"><!--optional, xs:string,
calling method: "callNumber"-call by number, "manageCenter"-call the management
center, "app"-call APP, "manualCallNumber"-manually call by number. The empty
```

```
string is invalid, and if this node is configured, the node <enableCallCenter>
is not required--></callMethod>
</KeyCfg>
```

B.23 XML_Cap PasswordAuthenticationCfg

关于视频对讲机加密验证功能的XML消息

```
<PasswordAuthenticationCfg version="2.0" xmlns="http://www.isapi.org/ver20/
XMLSchema">
  <password min="" max="">
    <!--required, xs:string, password-->
  </password>
</PasswordAuthenticationCfg>
```

B.24 XML_Cap_相关设备地址

有关链接的设备地址（链接网络）的配置能力的XML消息

```
<RelatedDeviceAddress version="2.0" xmlns="http://www.isapi.org/ver20/
XMLSchema">
  <unitType opt="outdoor, fence">
    <!--optional, xs:string, "outdoor, fence"-->
  </unitType>
  <MainOutdoorAddress>
    <!--optional, address of main door station, this node is valid for sub door
stations-->
    <addressingFormatType opt="ipaddress,hostname">
      <!--required, xs:string-->
    </addressingFormatType>
    <hostName>
      <!--dependent, xs:string-->
    </hostName>
    <ipAddress>
      <!--dependent, xs:string-->
    </ipAddress>
    <ipv6Address>
      <!--dependent, xs:string-->
    </ipv6Address>
  </MainOutdoorAddress>
  <SIPServerAddress>
    <!--optional, SIP server address-->
    <addressingFormatType opt="ipaddress,hostname">
      <!--required, xs:string-->
    </addressingFormatType>
    <hostName>
      <!--dependent, xs:string-->
    </hostName>
    <ipAddress>
```

```
      <!-- dependent, xs:string -->
    </ipAddress>
    <ipv6Address>
      <!--dependent, xs:string-->
    </ipv6Address>
  </SIPServerAddress>
  <centerPort>
    <!--optional, xs:integer, port No. of center platform-->
  </centerPort>
  <CenterAddress>
    <!--optional, center platform address-->
    <addressingFormatType opt="ipaddress,hostname">
      <!--required, xs:string-->
    </addressingFormatType>
    <hostName>
      <!--dependent, xs:string-->
    </hostName>
    <ipAddress>
      <!--dependent, xs:string-->
    </ipAddress>
    <ipv6Address>
      <!--dependent, xs:string-->
    </ipv6Address>
  </CenterAddress>
  <MainRoomAddress>
    <!--optional, IP address of indoor station-->
    <addressingFormatType opt="ipaddress,hostname">
      <!--required, xs:string-->
    </addressingFormatType>
    <hostName>
      <!--dependent, xs:string-->
    </hostName>
    <ipAddress>
      <!--dependent, xs:string-->
    </ipAddress>
    <ipv6Address>
      <!--dependent, xs:string-->
    </ipv6Address>
  </MainRoomAddress>
  <ManageAddress>
    <!--dependent, IP address of main station-->
    <addressingFormatType opt="ipaddress,hostname">
      <!--required, xs:string-->
    </addressingFormatType>
    <hostName>
      <!--dependent, xs:string-->
    </hostName>
    <ipAddress>
      <!--dependent, xs:string-->
    </ipAddress>
    <ipv6Address>
      <!--dependent, xs:string-->
```

```
    </ipv6Address>
  </ManageAddress>
</RelatedDeviceAddress>
```

B.25 XML_Cap_RemoteOpenDoor

有关远程解锁功能的XML消息

```
<RemoteOpenDoor version="2.0" xmlns="http://www.isapi.org/ver20/XMLSchema">
  <gateWayIndex min="1" max="1"><!--required, xs:integer, access control point
No., currently, the value can only be 1--></gateWayIndex>
  <command opt="unlock"><!--required, xs:string, unlocking command, currently,
only the "unlock" is supported--></command>
  <controlSrc min="" max=""><!--required, xs:string, control command source,
the format is "web site+IP address"--></controlSrc>
</RemoteOpenDoor>
```

B.26 XML_Cap_RingParam

有关环配置功能的XML消息

```
<RingParam version="2.0" xmlns="http://www.isapi.org/ver20/XMLSchema">
  <ringID min="" max=""><!--required, xs:integer, ring ID--></ringID>
  <ringName min="" max=""><!--required, xs:string, ring name--></ringName>
  <ringSize min="0" max="100"><!--required, xs:integer, ring file size--></
ringSize>
  <ringType opt="wav"><!--required, xs:string, ring type--></ringType>
</RingParam>
```

B.27 XML_Cap_SceneNow模式

关于视频对讲机场景配置功能的XML消息

```
<SceneNowMode version="2.0" xmlns="http://www.isapi.org/ver20/XMLSchema">
  <nowMode opt="atHome,goOut,goToBed,custom">
    <!--required, xs:string, current scene mode-->
  </nowMode>
</SceneNowMode>
```

B.28 XML设备标识

有关视频对讲设备ID的XML消息

```
<DeviceId version="2.0" xmlns="http://www.isapi.org/ver20/XMLSchema">
  <unitType>
```

```
    <!--required, xs: string, device type: "villa"-门站（V系列）、"confirm"-门铃、
"outdoor"-门站、"fence"-外门站、"doorbell"-门铃、"manage"-主站、"acs"-智能门禁。
If this node is set to "confirm", the following nodes do not need to be
configured-->
  </unitType>
  <periodNumber><!--optional, xs:integer, project No.--></periodNumber>
  <buildingNumber><!--optional, xs:integer, building No.--></buildingNumber>
  <unitNumber><!--optional, xs:integer, unit No.--></unitNumber>
  <floorNumber><!--optional, xs:integer, floor No., it is between -10 and 10
and it cannot be 0--></floorNumber>
  <roomNumber><!--optional, xs:integer, room No.--></roomNumber>
  <deviceIndex>
    <!--optional, xs:integer, device No.: 0-main station, other value (from 0
to 99)-sub station. The device will reboot no matter <deviceIndex> is changed
from 0 to other value or from other value to 0-->
  </deviceIndex>
  <communityNumber><!--optional, xs:string, community No.--></communityNumber>
</DeviceId>
```

B.29 XML_IpView开发能力

有关视频对讲设备功能的XML消息

```
<IpViewDevAbility version="2.0">
  <!--video intercom device capability-->
  <SipServerLogin><!--required, registration capability of SIP server-->
    <AutoLogin><!--required, whether to support automatic registration-->
      <enable></enable>
    </AutoLogin>
    <loginStatus opt="registered,unregistered"/><!--required, registration
status-->
    <sipLoginNameLen min="1" max="32"/><!--required, 注册用户名的长度-->
    <sipLoginPasswordLen min="1" max="16"/><!--required, length of registered
password-->
    <displayNameLen min="1" max="128"/><!--required, length of displayed device
name-->
    <localNumber min="1" max="32"/><!--required, length of local station
number-->
    <loginCycle min="1" max="99"/><!--required, registration period, unit:
minute-->
    <serverSipPort  min="1024" max="65535"/>
    <localPort min="1024" max="65535"><!--optional, local port No.-->
    <isNotSupportLocalPort></isNotSupportLocalPort><!--optional, whether the
local port is not supported: true-yes (the local port is not supported), this
field is not supported-no (the local port is supported)-->
    <domainNameLen min="", max=""/><!--optional, the meaning of this field is
the same as that of the field <sipServerDomain>. For new devices, both fields
need to be returned-->
```

```
    <addressType opt="IP/IPV6, domain"/><!--supported address type-->
    <mutexAbility opt="gbt28181"/><!--required, mutex ability, gbt28181-->
    <notSupportCharacter opt=""><!--whether the domain name contains
unsupported characters: true-yes (the domain name contains unsupported
characters)-->
    <isNotSupportSipServerIP></isNotSupportSipServerIP><!--whether the IP
address of the SIP server is not supported: true-yes (the IP address of the SIP
server is not supported), this field is not supported-no (the IP address of the
SIP server is supported). For old devices, this field will not be returned;
this field is used to check whether new devices support the IP address of the
SIP server-->
    <sipServerDomain min="" max=""/><!--optional, domain name of the SIP
server. The meaning of this field is the same as that of the field
<domainNameLen>. For new devices, both fields need to be returned-->
    <stunServerIP min="" max=""/><!--optional, IP address of the STUN server-->
    <stunServerDomain min="" max=""/><!--optional, domain name of the STUN
server-->
    <stunServerPort min="" max=""/><!--optional, port No. of the STUN server-->
    <proxyServerIP min="" max=""/><!--optional, IP address of the proxy server--
>
    <proxyServerDomain min=“” max=“” /“>< ! --optional , 代理服务器的域名-->
    <proxyServerPort min=“” max=“” /< ! --optional , 代理服务器的端口号-->
    <netWork opt="0,1,2,3"/><!--optional, network type: 0-invalid, 1-wired
network 1, 2-wired network 2, 3-wireless network-->
    <CalledTargetName min="" max=""/><!--optional, user name length of the
called person-->
  </SipServerLogin>
  <LocalAbility><!--required, basic capability of video intercom extension-->
    <defaultRing min="1" max="6"/><!--required, options of the default local
ringtone-->
    <ringVolume min="1" max="9"/><!--required, range of the local ringtone
volume-->
    <inputVolume min="0" max="6"/><!--required, input volume options-->
    <outputVolume min="0" max="9"/><!--required, output volume options-->
    <audioEncPriNum><!--required, supported number of audio encoding levels--></
audioEncPriNum>
    <delayPreview min="0" max="30"/><!--required, range of live view delay,
unit: second-->
    <AudioEncEntry><!--required, supported audio encoding type, multiple types
can be set for the same node-->
      <index></index>
      <name></name>
      <packetLen opt="160,320"/>
    </AudioEncEntry>
    <CallAbility><!--required, calling capability-->
      <AutoResponse><!--required, support automatic response-->
        <autoResponse min="0" max="30"/><!--required, range of automatic
response duration, unit: second-->
      </AutoResponse>
      <callNumber><!--required, supported number of calling numbers--></
```

```
callNumber>
      <callNumberLen min="0" max="32"/>
    </CallAbility>
  </LocalAbIlity>
  <VideoIntercom>
    <!--video intercom, indoor station, door station, main station, door
station (V series), doorphone-->
    <monitorChannelNo min="1" max="100"/><!--required, camera channel of main
station or indoor station-->
    <DeviceID><!--device No.-->
      <enabled>true</enabled><!--supported device No. configuration-->
      <supportUnitType opt=""/><!--required, supported video intercom type-->
      <InDoorDevice><!--required, indoor station-->
        <floorNum min="1" max="16"/><!--required, floor No.-->
        <roomNum min="1" max="16"/><!--required, room No.-->
        <devIndex min="0" max="10"/><!--required, indoor station No.-->
      </InDoorDevice>
      <OutDoorDevice><!--required, door station/intelligent access control
device-->
        <period min="1" max="16"/><!--required, community No.-->
        <buildingNum min="1" max="16"/><!--required, building No.-->
        <unitNum min="0" max="10"/><!--required, unit No.-->
        <floorNum min="1" max="16"/><!--required, floor No.-->
        <devIndex min="0" max="10"/><!--required, door station No.-->
      </OutDoorDevice>
      <ManageUnitDevice><!--required, main station-->
        <period min="1" max="16"/><!--required, community No.-->
        <devIndex min="0" max="10"/><!--required, main station No.-->
      </ManageUnitDevice>
      <OutDoorFenceDevice><!--required, outer door station-->
        <period min="1" max="16"/><!--required, community No.-->
        <devIndex min="0" max="10"/><!--required, outer door station No.-->
      </OutDoorFenceDevice>
      <VillaOutDoorDevice><!--required, door station (V series)-->
        <period min="1" max="16"/><!--required, community No.-->
        <buildingNum min="1" max="16"/><!--required, building No.-->
        <unitNum min="0" max="10"/><!--required, unit No.-->
        <floorNum min="1" max="16"/><!--required, floor No.-->
        <devIndex min="0" max="10"/><!--required, door station No.-->
      </VillaOutDoorDevice>
      <AgainDevice><!--required, doorphone--></AgainDevice>
    </DeviceID>
    <PrivilegePwd><!--permission password-->
      <pwdType opt="engineering,setupAlarm,householderUnlock,antiHijacking"/
><!--password type: "engineering"-project password, "setupAlarm"-arming and
disarming password, "householderUnlock"-resident unlocking password,
"antiHijacking"-duress password-->
      <pwdLen min="6" max="16"/><!--password length-->
    </PrivilegePwd>
    <OperationTime><!--operation time-->
      <monitoringTime min="10" max="60"/><!--maximum live view duration, unit:
second-->
```

```
      <ringTime min="15" max="60"/><!--maximum ringing duration, unit: second-->
      <messageTime min="30" max="60"/><!--maximum messaging duration, unit:
second-->
      <talkTime min="90" max="120"/><!--maximum calling duration, unit: second--
>
      <callForwardingTime min="0" max="20"/><!--calling forwarding timeout,
unit: second-->
      <dwRingDurationTime min="30" max="60"/><!--ringing time duration, unit:
second-->
    </OperationTime>
    <RelateDevice>
      <outdoorUnitIP opt="ipv4,ipv6"/><!--IP address of main door station-->
      <manageUnitIP opt="ipv4,ipv6"/><!--IP address of main station-->
      <sipServerIP opt="ipv4,ipv6"/><!--IP address of SIP server-->
      <centerIP opt="ipv4,ipv6"/><!--center IP address-->
      <centerPort min="" max=""/><!--center port No.-->
      <indoorUnitIP opt="ipv4,ipv6"/><!--IP address of indoor station-->
      <notSupportAgainUnitIP opt="true,false"/><!--required, whether
configuring doorphone IP address is not supported: "true"-yes, "false"-no-->
      <againUnitIP opt="ipv4,ipv6"/><!--doorphone IP address-->
      <notSupportOutDoorType opt="true,false"/><!--required, whether
configuring main door station type is not supported: "true"-yes, "false"-no-->
      <outDoorType opt="unitOutdoor,villaOutDoor"/><!--main door station type:
"unitOutdoor"-main door station (D series), "villaOutDoor"-main door station (V
series)-->
      <outInConnectMode opt="sameLan,diffLan"/><!--networ mode of door station
and sub indoor station: "sameLan"-in the same LAN, "diffLan"-in different LANs--
>
      <indoorConnectMode opt="wireless,wired"/><!--network mode of main indoor
station and sub indoor station: "wireless"-wireless NIC, "wired"-wired NIC-->
    </RelateDevice>
    <NoticeData>
      <noticeTime><!--notice time--></noticeTime>
      <noticeNumberLen min="0" max="32"/><!--notice No.-->
      <noticeThemeLen min="0" max="64"/><!--notice theme-->
      <noticeDetailLen min="0" max="1024"/><!--notice details-->
      <noticeLevel opt="advertisement,propertyMgmt,alarm,notification"/><!--
notice level: "advertisement"-advertisement information, "propertyMgmt"-
property information, "alarm"-alarm information, "notification"-notice
information-->
      <maxPicNum><!--number of pictures--></maxPicNum>
      <maxSinglePicSize><!--maximum size of a picture, unit: KB--></
maxSinglePicSize>
    </NoticeData>
    <ControlGateway><!--unlock remotely-->
      <gatewayIndex min="1"/><!--access control No.-->
      <command opt="close,open"/><!--control command-->
      <controlSrc>true</controlSrc><!--operation source information-->
      <controlType opt="monitor,calling"/><!--unlocking scene type: "monitor",
"calling"-->
      <lockType opt="normal,smartLock"/><!--lock type-->
      <lockID min="" max=""/><!--lock ID-->
```

```
      <password min="" max=""/><!--password length of the smart lock-->
    </ControlGateway>
    <Zone><!--zone configuration-->
      <ZoneConfig>
        <enabled><!--whether to support configuring zone parameters (alarm
input parameters)--></enabled>
        <delayInParam><!--method of setting delay: "true"-the client sets the
delay time by dwParam in the structure NET_DVR_ALARMIN_PARAM (this method is
used by power and environment monitoring system and ATM security control
panel), "false"-the client sets the delay time by wEnterDelay and wExitDelay in
the structure NET_DVR_ALARMSUBSYSTEMPARAM--></delayInParam>
        <detectorType
opt="panicButton,magneticContact,smokeDetector,activeInfraredDetector,passiveInf
raredDetector,glassBreakDetector,vibrationDetector,dualTechnologyPirDetector,tri
pleTechnologyPirDetector,humidityDetector,temperatureDetector,combustibleGasDete
cto,dynamicSwitch,controlSwitch,smartLock,waterDetector,otherDetector"/><!--
detector type supported by the device: "panicButton"-panic switch,
"magneticContact"-magnetic contact, "smokeDetector"-smoke detector,
"activeInfraredDetector"-active infrared detector, "passiveInfraredDetector"-
passive infrared detector, "glassBreakDetector"-glass break detector,
"vibrationDetector"-vibration detector, "dualTechnologyPirDetector"-dual
technology motion detector, "tripleTechnologyPirDetector"-triple technology
detector, "humidityDetector"-humidity detector, "temperatureDetector"-
temperature detector, "combustibleGasDetecto"-gas detector, "dynamicSwitch"-
follow-up switch, "controlSwitch"-control switch, "smartLock"-smart lock,
"waterDetector"-water detector, "otherDetector"-other detector type-->
        <zoneType opt="instantZone,
24hourAudibleZone,delayZone,interiorWithDelayZone,keyswitchZone,supervisedFireZo
ne,perimeterZone,24hourSlientZone,disable"/><!--zone type supported by the
device-->
        <LimitedDetectorType>
          <Detector>
            <name>smokeDetector</name>
            <zoneType opt="24hourAudibleZone"/>
          </Detector>
          <Detector>
            <name>glassBreakDetector</name>
            <zoneType opt="24hourAudibleZone"/>
          </Detector>
        </LimitedDetectorType>
        <uploadAlarmRecoveryReport>true</uploadAlarmRecoveryReport><!--whether
to support report configuration of uploading alarm recovery-->
        <zoneDelayTime min="" max=""/><!--delayed zone delay-->
        <sensitivity opt="10ms,250ms,500ms,750ms"/><!--sensitivity-->
        <arrayBypass>true</arrayBypass><!--whether to support zone group bypass
configuration-->
        <moduleStatus attri="readonly" opt="offline,online"/><!--module status--
>
        <moduleAddress min="" max=""/><!--module address-->
        <moduleChannel>true</moduleChannel><!--module channel-->
        <moduleType opt="localZone, 1zoneExpander,2zoneExpander,8ZoneExpander,
8sensorZoneExpander,1Zone&Trigger"/><!--supported zone type-->
```

```
        <zoneNo attri="readonly" min="" max=""/><!--zone No. which can only be
obtained-->
      <subsystemNo attri="readonly"><!--No. of the partition that the zone
belongs to, it can only be obtained--></subsystemNo>
        <alarmType opt="open,close" default="open"/><!--required, alarm device
type: "open"-remain open, "close"-remain closed-->
       <InDelayTime min="0" max="255"/><!--required, entrance delay, unit:
second-->
       <OutDelayTime min="0" max="255"/><!--required, exiting delay, unit:
second-->
      </ZoneConfig>
      <GetZoneList>
         <enabled><!--whether to support getting zone list--></enabled>
      </GetZoneList>
      <ZoneArmDisarm>
       <enabled><!--whether to support arming and disarming the zone--></
enabled>
      </ZoneArmDisarm>
      <ZoneGroupBypass>
         <enabled><!--whethe to support zone group bypass--></enabled>
      </ZoneGroupBypass>
    </Zone>
    <IOIn>
      <IOInNo attri="readonly" min="" max=""/><!--IP input No. which can only
be obtained-->
      <useType opt="disabled,openDoorBtn,doorStatus,custom"/><!--purpose:
"disabled", "openDoorBtn"-door exit button, "doorStatus"-door status, "custom"--
>
    </IOIN>
    <IOOut>
      <IOOutNo attri="readonly" min="" max=""/><!--IO output No. which can only
be obtained-->
      <useType opt="disabled,electricLock,custom"/><!--purpose: "disabled",
"electricLock"-electric lock, "custom"-->
    </IOOut>
    <ElevatorControl>
      <elevatorNo attri="readonly" min="" max=""/> <!--ro, elevator No.-->
      <interfaceType opt="RS485,network"/><!--interface type: "RS485"-RS-485,
"network"-->
      <RS485Protocol opt="private,custom"/><!--RS-485 protocol type: "private",
"custom"-->
      <networkProtocol opt="private,custom"/><!--NIC 协议类型：“private”，
“custom” -->
      <serverIP opt="ipv4,ipv6"/><!--optional, IP address of the elevator
control server-->
      <serverPort min="" max=""/><!--optional, port No. of the elevator control
server-->
    </ElevatorControl>
    <RS485Config>
      <!--RS-485 configuration, this node will not be returned if RS-485
configuration is not supported-->
      <deviceNameLength min="0" max="32"/><!--RS-485 name-->
```

```
      <deviceType>true</DeviceType><!--whether to support configuring device
type-->
      <deviceProtocol>true</deviceProtocol><!--whether to support configuring
device protocol-->
    </RS485Config>
    <supportDevInfo opt="true,false"/><!--required, whether to support getting
complete indoor station No. This node will not be returned if this function is
not supported, and this node is valid only when the device is an indoor
station-->
    <supportRegisterInfo opt="true,false"/><!--required, whether the door
station supports getting registration information. This node will not be
returned if this function is not supported, and this node is valid only when
the device is an door station-->
    <CallRoomConfig><!--configuration of calling resident by pressing button
for door station (V series)-->
      <keyNo min="" max=""/><!--villa button No.-->
      <floorNo min="" max=""/><!--villa floor No.-->
      <roomNo min="" max=""/><!--villa room No.-->
      <callManageCenter opt="true,false"/><!--required, whether to set it to
the calling management center-->
      <calledName min="" max=""/><!--optional, user name to be called, it
supports letters, digits, @, and dot. This node is valid in standard SIP mode-->
    </CallRoomConfig>
    <VideoCall><!--optional, video intercom capability-->
      <enabled opt="true,false"/><!--required, whether supports starting video
intercom-->
      <supportCmd
opt="callRequest,Cancel,Answer,Decline,Timeout,Bye,deviceCalling,clientCalling"/
>
      <!--required, command type supported by the device: "callRequest"-request
for call, "Cancel"-cancel the call, "Answer"-answer, "Decline"-decline,
"Timeout"-time out, "Bye"-end the call, "deviceCalling"-device is in call,
"clientCalling"-client is in call-->
    </VideoCall>
    <CallerDevice><!--required, calling device information-->
      <period min="1" max="16"/><!--required, community No.-->
      <buildingNum min="1" max="16"/><!--required, building No.-->
      <unitNum min="0" max="10"/><!--required, unit No.-->
      <floorNum min="1" max="16"/><!--required, floor No.-->
      <devIndex min="0" max="10"/><!--required, device No.-->
      <devType min="1" max="9"/><!--required, device type-->
    </CallerDevice>
    <CallStatus><!--required, calling status-->
      <callingStatus min="1" max="3"/><!--required, calling status-->
    </CallStatus>
    <EzvizDeviceInfo><!--required, EZVIZ device information-->
      <deviceNum min="1" max="32"/><!--required, number of devices-->
      <DeviceCfg size="16"/>
      <deviceNameLen min="1" max="32"/><!--required, device name-->
      <deviceType min="1" max="3"/><!--required, device type-->
      <deviceID min="0" max="10"/><!--required, device No.-->
    </EzvizDeviceInfo>
```

```
    <VideoCallParam><!--required, signal interaction command (non-persistent
connection)-->
      <cmdType min="0" max="4"/><!--required, command-->
    </VideoCallParam>
    <VideoIntercomStream><!--optional, video source-->
      <sourceType opt="IPC,DVR/DVS/
NVR,OutDoorDevice,OutDoorFenceDevice,AgainDevice"/><!--optional, video source
type-->
      <againDeviceNumber min="" max=""/><!--optional, number of doorphones-->
    </VideoIntercomStream>
    <indoorDevChangeEnabled opt="true,false"/><!--required, whether to support
switching between main indoor station and sub indoor station-->
    <indoorDevChangeReboot opt="true,false"/><!--required, whether the device
will reboot after switching devices of main indoor station and sub indoor
station-->
  </VideoIntercom>
  <UploadAlarmCfg><!--configuration of video intercom alarm, it corresponds to
the structure NET_DVR_VIDEO_INTERCOM_ALARM_CFG-->
    <UploadDoorNotCloseAlarm opt="true,false"/><!--required, whether to upload
alarms of unlocking the door-->
  </UploadAlarmCfg>
  <ZoneList size="64"><!--special zone configuration, which is the capability
of distinguishing different zones according to the zone ID-->
    <ZoneConfig>
      <zoneID min="" max=""><!--zone ID--></zoneID>
      <enabled><!--whether to support configuring zone parameters (alarm input
parameters)--></enabled>
      <delayInParam><!--method of setting delay: "true"-the client sets the
delay time by dwParam in the structure NET_DVR_ALARMIN_PARAM (this method is
used by power and environment monitoring system and ATM security control
panel), "false"-the client sets the delay time by wEnterDelay and wExitDelay in
the structure NET_DVR_ALARMSUBSYSTEMPARAM--></delayInParam>
      <detectorType
opt="panicButton,magneticContact,smokeDetector,activeInfraredDetector,passiveInf
raredDetector,glassBreakDetector,vibrationDetector,dualTechnologyPirDetector,tri
pleTechnologyPirDetector,humidityDetector,temperatureDetector,combustibleGasDete
cto,dynamicSwitch,controlSwitch,smartLock,waterDetector,otherDetector"/><!--
detector type supported by the device: "panicButton"-panic switch,
"magneticContact"-magnetic contact, "smokeDetector"-smoke detector,
"activeInfraredDetector"-active infrared detector, "passiveInfraredDetector"-
passive infrared detector, "glassBreakDetector"-glass break detector,
"vibrationDetector"-vibration detector, "dualTechnologyPirDetector"-dual
technology motion detector, "tripleTechnologyPirDetector"-triple technology
detector, "humidityDetector"-humidity detector, "temperatureDetector"-
temperature detector, "combustibleGasDetecto"-gas detector, "dynamicSwitch"-
follow-up switch, "controlSwitch"-control switch, "smartLock"-smart lock,
"waterDetector"-water detector, "otherDetector"-other detector type-->
      <zoneType opt="instantZone,
24hourAudibleZone,delayZone,interiorWithDelayZone,keyswitchZone,supervisedFireZo
ne,perimeterZone,24hourSlientZone,disable"/><!--zone type supported by the
device-->
      <uploadAlarmRecoveryReport><!--whether to support report configuration of
```

```
uploading alarm recovery--></uploadAlarmRecoveryReport>
      <zoneDelayTime min="" max=""/><!--delayed zone delay-->
      <sensitivity opt="10ms,250ms,500ms,750ms"/><!--sensitivity-->
      <arrayBypass><!--whether to support zone group bypass configuration--></
arrayBypass>
      <moduleStatus attri="readonly" opt="offline,online"/><!--module status-->
      <moduleAddress min="" max=""/><!--module aqddress-->
      <moduleChannel><!--module channel--></moduleChannel>
      <moduleType opt="localZone, 1zoneExpander,2zoneExpander,8ZoneExpander,
8sensorZoneExpander,1ZoneAndTrigger"/><!--supported zone type-->
      <zoneNo attri="readonly" min="" max=""/><!--zone No. which can only be
obtained-->
      <subsystemNo attri="readonly"><!--No. of the partition that the zone
belongs to, it can only be obtained--></subsystemNo>
      <alarmType opt="open,close" default="open"/><!--required, alarm device
type: "open"-remain open, "close"-remain closed-->
      <InDelayTime min="0" max="255"/><!--required, entrance delay, unit:
second-->
      <OutDelayTime min="0" max="255"/><!--required, exiting delay, unit:
second-->
    </ZoneConfig>
    <GetZoneList>
      <enabled><!--whether the device supports getting zone list--></enabled>
    </GetZoneList>
    <ZoneArmDisarm>
      <enabled><!--whether the device supports arming and disarming the zone--
></enabled>
    </ZoneArmDisarm>
    <ZoneGroupBypass>
      <enabled><!--whether the device supports zone group bypass--></enabled>
    </ZoneGroupBypass>
  </ZoneList>
  <NoNeedReboot>
    <videoResolutionChange opt="true,false"/><!--optional, whether the device
does not reboot after changing video resolution-->
    <videoFrameRateChange opt="true,false"/><!--optional, whether the device
does not reboot after changing video frame rate-->
  </NoNeedReboot>
</IpViewDevAbility >
```

B.30 XML密钥Cfg

关于以XML格式显示按特定按钮呼叫的按钮参数的消息。

```
<KeyCfg version="2.0" xmlns="http://www.isapi.org/ver20/XMLSchema">
  <id><!--required, xs:integer, button No. which corresponds to the <ID> in the
request URI /ISAPI/VideoIntercom/keyCfg/<ID>--></id>
  <module><!--optional, xs:string, module to be configured: "main"-main module
(default), "sub"-sub module-->    </module>
  <moduleId><!--dependent, xs:integer, sub module ID, this node is valid when
```

```
<module> is "sub" and is used to specify that the button information of which
module will be configured--></moduleId>
  <callNumber><!--dependent, xs:string, called number, this field is valid when
<callMethod> is "callNumber"--></callNumber>
  <enableCallCenter><!--optional, xs:boolean, whether to call the management
center--></enableCallCenter>
  <callMethod><!--optional, xs:string, calling method: "callNumber"-call by
number, "manageCenter"-call the management center, "app"-call APP,
"manualCallNumber"-manually call by number. The empty string is invalid, and if
this node is configured, the node <enableCallCenter> is not required--></
callMethod>
</KeyCfg>
```

B.31 XML密钥配置列表

关于以XML格式调用多个按钮时按按钮参数的消息

```
<KeyCfgList version ="2.0" xmlns="http://www.isapi.org/ver20/XMLSchema">
  <KeyCfg/><!--optional, see details in XML_KeyCfg-->
</KeyCfgList>
```

另请参阅

XML密钥Cfg

B.32 XML_密码验证配置

有关视频对讲机加密参数的XML消息

```
<PasswordAuthenticationCfg version="2.0" xmlns="http://www.isapi.org/ver20/
XMLSchema">
  <password>
    <!--required, xs: string, password-->
  </password>
</PasswordAuthenticationCfg>
```

B.33 XML相关设备地址

有关链接的设备地址（链接网络）的XML消息

```
<RelatedDeviceAddress version="2.0" xmlns="http://www.isapi.org/ver20/
XMLSchema">
  <unitType>
    <!--optional, xs:string, "outdoor, fence"-->
  </unitType>
  <MainOutdoorAddress>
    <!--dependent, address of main door station, this node is valid for sub
```

```
door stations-->
    <addressingFormatType>
      <!--required, xs:string, "ipaddress,hostname"-->
    </addressingFormatType>
    <hostName>
      <!--dependent, xs:string-->
    </hostName>
    <ipAddress>
      <!--dependent, xs:string-->
    </ipAddress>
    <ipv6Address>
      <!--dependent, xs:string-->
    </ipv6Address>
  </MainOutdoorAddress>
  <SIPServerAddress>
    <!--dependent, SIP server address-->
    <addressingFormatType>
      <!--required, xs:string, "ipaddress,hostname"-->
    </addressingFormatType>
    <hostName>
      <!--dependent, xs:string-->
    </hostName>
    <ipAddress>
      <!--dependent, xs:string-->
    </ipAddress>
    <ipv6Address>
      <!--dependent, xs:string-->
    </ipv6Address>
  </SIPServerAddress>
  <centerPort>
    <!--dependent, xs:integer, port No. of center platform-->
  </centerPort>
  <CenterAddress>
    <!--dependent, center platform address-->
    <addressingFormatType>
      <!--required, xs:string, "ipaddress,hostname"-->
    </addressingFormatType>
    <hostName>
      <!--dependent, xs:string-->
    </hostName>
    <ipAddress>
      <!--dependent, xs:string-->
    </ipAddress>
    <ipv6Address>
      <!--dependent, xs:string-->
    </ipv6Address>
  </CenterAddress>
  <MainRoomAddress>
    <!--dependent, IP address of indoor station. Doorphones are only linked to
the IP address of indoor stations-->
    <addressingFormatType opt="ipaddress,hostname">
      <!--required, xs:string-->
```

```
    </addressingFormatType>
    <hostName>
      <!--dependent, xs:string-->
    </hostName>
    <ipAddress>
      <!--dependent, xs:string-->
    </ipAddress>
    <ipv6Address>
      <!--dependent, xs:string-->
    </ipv6Address>
  </MainRoomAddress>
  <ManageAddress>
    <!--dependent, IP address of the main station-->
    <addressingFormatType opt="ipaddress,hostname">
      <!--required, xs:string-->
    </addressingFormatType>
    <hostName>
      <!--dependent, xs:string-->
    </hostName>
    <ipAddress>
      <!--dependent, xs:string-->
    </ipAddress>
    <ipv6Address>
      <!--dependent, xs:string-->
    </ipv6Address>
  </ManageAddress>
</RelatedDeviceAddress>
```

B.34 XMLResponseStatus

有关响应状态的XML消息

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ResponseStatus version="2.0" xmlns="http://www.std-cgi.org/ver20/XMLSchema">
  <requestURL>
    <!--required, read-only, xs:string, request URL-->
  </requestURL>
  <statusCode>
    <!--required, read-only, xs:integer, status code: 0,1-OK, 2-Device Busy, 3-
Device Error, 4-Invalid Operation, 5-Invalid XML Format, 6-Invalid XML Content,
7-Reboot Required, 9-Additional Error-->
  </statusCode>
  <statusString>
    <!--required, read-only, xs:string, status description: OK, Device Busy,
Device Error, Invalid Operation, Invalid XML Format, Invalid XML Content,
Reboot, Additional Error-->
  </statusString>
  <subStatusCode>
    <!--required, read-only, xs:string, describe the error reason in detail-->
  </subStatusCode>
```

```
  <MErrCode>
    <!--optional, xs:string, error code categorized by functional modules,
e.g., 0x12345678-->
  </MErrCode>
  <MErrDevSelfEx>
    <!--optional, xs:string, extension field of MErrCode. It is used to define
the custom error code, which is categorized by functional modules-->
  </MErrDevSelfEx>
</ResponseStatus>
```

笔记

- 有关子状态代码和对应错误代码的详细信息，请参见Response__Codes__of__Text__协议。
- 有关错误代码、错误描述和调试建议的详细信息，请参见Error__Codes__Categorized__by__Functional__Modulesfor。

B.35 XML远程开门

关于远程解锁门的参数的XML消息

```
<RemoteOpenDoor version="2.0" xmlns="http://www.isapi.org/ver20/XMLSchema">
  <gateWayIndex>
    <!--required, xs:integer, access control point No., currently, the value
can only be equal to 1-->
  </gateWayIndex>
  <command>
    <!--required, xs:string, unlocking command, currently, only the "unlock" is
supported-->
  </command>
  <controlSrc><!--required, xs:string, control command source, the format is
"web site+IP address"--></controlSrc>
</RemoteOpenDoor>
```

B.36 XML_当前场景模式

视频对讲机场景参数的XML消息

```
<SceneNowMode version="2.0" xmlns="http://www.isapi.org/ver20/XMLSchema">
  <nowMode>
    <!--required, xs: string, current scene mode: "atHome", "goOut", "goToBed",
"custom"-->
  </nowMode>
</SceneNowMode>
```

B.37 XML_视频对讲功能

有关视频对讲功能的XML消息

```
<VideoIntercomCap version="2.0" xmlns="http://www.isapi.org/ver20/XMLSchema">
  <isSupportDeviceId><!--optional, xs:boolean--></isSupportDeviceId>
  <isSupportDeviceId><!--optional, xs:boolean--></isSupportDeviceId>
  <isSupportOperationTime><!--optional, xs:boolean--></isSupportOperationTime>
  <isSupportCallerInfo><!--optional, xs:boolean--></isSupportCallerInfo>
  <isSupportCallSignal><!--optional, xs:boolean--></isSupportCallSignal>
  <isSupportCallStatus><!--optional, xs:boolean--></isSupportCallStatus>
  <isSupportRingManage><!--optional, xs: boolean, whether it supports ring
management--></isSupportRingManage>
  <isSupportPasswordAuthentication>
     <!--required, xs: boolean, whether it supports password verification of
video intercom-->
  </isSupportPasswordAuthentication>
  <isSupportRelatedDeviceAdress><!--optional, xs:boolean--></
isSupportRelatedDeviceAdress>
  <isSupportCardSectorCheck>
        <!--required, xs: boolean, whether it supports section encryption
verification of card-->
  </isSupportCardSectorCheck>
  <isSupportKeyCfg><!--optional, xs:boolean, whether it supports the
configuration of pressing the button to call the resident--></isSupportKeyCfg>
  <isSupportWorkModeCfg><!--optional, xs:boolean--></isSupportWorkModeCfg>
  <isSupportPrivilegePasswordStatus><!--req,xs:boolean, whether it supports
getting the status of the device permission password--></
isSupportPrivilegePasswordStatus>
  <isSupportElevatorControlCfg><!--optional, xs:boolean--></
isSupportElevatorControlCfg>
  <isSupportPrivilegePassword><!--optional, xs:boolean--></
isSupportPrivilegePassword>
  <isSupportAlarmControlByPhone>
      <!--required, xs: boolean, whether it supports arming and control via
mobile phone--></isSupportAlarmControlByPhone>
  <isSupportSceneManage><!--optional, xs: boolean, whether it supports scene
management--></isSupportSceneManage>
  <isSupportZoneCfgByScene>
   <!--optional, xs: boolean, whether it supports configuring zone parameters
by scene-->
  </isSupportZoneCfgByScene>
  <isSupportCallElevator><!--required, xs: boolean, whether it supports calling
elevator--></isSupportCallElevator>
  <isSupportGetSmartLockParam>
        <!--required, xs: boolean, whether it supports getting smart lock
information-->
  </isSupportGetSmartLockParam>
  <isSupportAppKeyConfiguration>
      <!--required, xs: boolean, whether it supports configuring APPKey-->
  </isSupportAppKeyConfiguration>
```

```
  <isSupportDeviceLanguageCfg>
      <!--required, xs:boolean, whether it supports switching languages-->
  </isSupportDeviceLanguageCfg>
  <isSupportSubModules><!--optional, xs: boolean, whether it supports sub
module management--></isSupportSubModules>
  <isSupportCallCfg>
    <!--optional, xs: boolean, whether it supports configuring keypad of sub
module-->
  </isSupportCallCfg>
  <isSupportSubModulesCfg>
      <!--optional, xs: boolean, whether it supports configuring sub module
parameters-->
  </isSupportSubModulesCfg>
  <isSupportIssueCards><!--optional, xs:boolean, whether it supports
configuration the function of issuing main card--></isSupportIssueCards>
  <isSupportSendCardCfg><!--optional, xs:boolean, whether the door station
supports configuring card issuing function--></isSupportSendCardCfg>
  <isSupportRingBackTone><!--optional, xs:boolean, whether it supports
importing the ringtone for calling back--></isSupportRingBackTone>
  <isSupportCallPriority> <!--optional,  xs:boolean--> </isSupportCallPriority>
  <isSupportPhoneCfg><!--optional, xs:boolean, whether it supports configuring
the resident's phone--></isSupportPhoneCfg>
  <isSupportDisplayRegion> <!--optional,  xs:boolean --> </
isSupportDisplayRegion>
  <isSupportWatchPoint><!--optional, xs:boolean, related URI: /ISAPI/
VideoIntercom/WatchPoint--></isSupportWatchPoint>
  <isSupportVoiceConfiguration><!--optional, xs:boolean, whether it supports
enabling speech recognition and audio prompt--></isSupportVoiceConfiguration>
  <isSupportUpdateData> <!--optional, xs:boolean, whether it supports importing
the upgrading file--> </isSupportUpdateData>
  <isSupportUpdateStrategy> <!--optional, xs:boolean, whether it supports
upgrading configuration--> </isSupportUpdateStrategy>
  <isSupportMetaInfo> <!--optional, xs:boolean, whether it supports getting the
upgrading file information--></isSupportMetaInfo>
  <platform opt="R0,R1,…"><!--optional, string, platform type. The actually
supported platform types will be returned--></platform>
  <isSupportSecurityMode><!--optional, xs:boolean, whether it supports
switching the security protocol version--></isSupportSecurityMode>
  <isSupportDeviceCommunication><!--optional, xs:boolean, whether it supports
configuring communication parameters of the device network--></
isSupportDeviceCommunication>
  <isSupportIncomingCallLinkage><!--optional, xs:boolean, whether it supports
configuring the calling linkage--></isSupportIncomingCallLinkage>
</VideoIntercomCap>
```

B.38 XML工作状态

有关门站工作状态的XML消息

```
<WorkStatus version="2.0" xmlns="http://www.isapi.org/ver20/XMLSchema">
  <lockStatusList><!--for the lock of the door station, it is always online, so
this node may not be returned; for the lock of the external module, this node
is required-->
    <node>
      <lockID>
         <!--required, xs: integer, lock ID whose value may be 0 or 1-->
      </lockID>
      <lockStatus>
          <!--required, xs: string, lock status: "online", "offline"-->
      </lockStatus>
    </node>
  </lockStatusList>
</WorkStatus>
```

附录C.文本协议的响应码

文本协议集成过程中返回的响应码基于HTTP的状态码。预定义了7种状态码，包括1（OK）、2（设备忙）、3（设备错误）、4（操作无效）、5（消息格式无效）、6（消息内容无效）和7（需要重启）。每种状态码包含多个子状态码，且响应码与子状态码之间存在一一对应关系。

状态码=1

子状态代码	错误代码	描
好的	0x1	操作完成。
风险密码	0x10000002	风险密码。
手臂过程	0x10000005	武装过程。

状态码=2

子状态代码	错误代码	描
无内存	0x20000001	内存不足。
服务不可用	0x20000002	该服务不可用。
浓缩	0x20000003	升级。
设备忙碌	0x20000004	设备忙或无响应。
重新连接Ipc	0x20000005	视频服务器是 再供应
传输升级程序包失败	0x20000006	传输设备升级数据失败。
启动升级失败	0x20000007	启动设备失败。
getUpgradeProcessfailed.	0x20000008	获取升级状态失败。
证书存在	0x2000000B	认证证书已存在。

状态码=3

子状态代码	错误代码	描
设备错误	0x30000001	硬件错误。
坏闪	0x30000002	Flash操作错误。
28181Uninitialized	0x30000003	28181配置未初始化。
socket连接错误	0x30000005	连接到插座失败。
接收错误	0x30000007	接收响应消息失败。
deletePictureError	0x3000000A	删除图片失败。
图片尺寸超出限制	0x3000000C	图片尺寸过大。
清除缓存错误	0x3000000D	清除缓存失败。
updateDatabasError	0x3000000F	更新数据库失败。
搜索数据库错误	0x30000010	在数据库中搜索失败。
写入数据库错误	0x30000011	写入数据库失败。
deleteDatabaseError	0x30000012	删除数据库元素失败。
搜索数据库元素错误	0x30000013	获取数据库元素数失败。
云自动升级异常	0x30000016	从云端下载升级包失败。
HBP异常	0x30001000	HBP例外。
UDEP例外	0x30001001	UDEP例外
弹性搜索例外	0x30001002	弹性例外。
kafka异常	0x30001003	卡夫卡例外。
HBase异常	0x30001004	Hbase异常。
火花塞异常	0x30001005	火花塞异常。
纱线异常	0x30001006	纱线例外。
缓存异常	0x30001007	缓存例外。

子状态代码	错误代码	描
流量异常	0x30001008	监控点大数据服务器异常。
面部异常	0x30001009	人脸大数据服务器异常。
SSD文件系统出错	0x30001013	SSD文件系统错误（当它不是Ext4文件系统时发生错误）
insufficientSSDCapacityForFPD	0x30001014	SSD空间不足，无法进行人员频率检测。
WiFi异常	0x3000100A	Wi-Fi大数据服务器异常
结构异常	0x3000100D	视频参数结构服务器异常。
无链接资源	0x30001015	链接资源不足。
引擎异常	0x30002015	引擎异常。
engineInitialization	0x30002016	正在初始化引擎。
算法加载失败	0x30002017	加载模型失败。
算法下载失败	0x30002018	下载模型失败。
algorithmDecryptionFailed	0x30002019	解密模型失败。
未绑定通道	0x30002020	删除链接的通道以加载新模型。
unsupportedResolution	0x30002021	无效的解析。
unsupportedSteamType	0x30002022	无效的流类型。
insufficientDecRes	0x30002023	解码资源不足。
发动机性能不足	0x30002024	发动机性能不足（要分析的通道数超出发动机的容量）。
分辨率不当	0x30002025	分辨率不正确（允许的最大分辨率为4096×4096）。

子状态代码	错误代码	描
improperPicSize	0x30002026	图片尺寸不正确（允许的最大尺寸为5MB)。
URLDownloadFailed	0x30002027	通过URI下载图片失败。
unsupportedImageFormat	0x30002028	无效的图片格式（目前只支持JPG）。
不支持的轮询间隔Tim e	0x30002029	无效的轮询间隔（间隔应大于10秒）。
超过图像数量	0x30002030	图片数量超出限制（平台每次最多可申请1到100个图片URI，允许的最大数量为100)。
不支持MPID	0x30002031	设备中不存在应用的MPID，因此不支持更新此MPID。
型号包装与标签不匹配	0x30002032	模型和描述文件不匹配。
模型包与任务不匹配	0x30002033	任务和模型类型不匹配。
空间不足	0x30002034	空间不足（当模型包的数量未达到允许的最大数量，但其大小加起来超过了可用空间时，就不能再添加模型包）。
engineUnLoadingModelPackage	0x30002035	应用任务失败。此引擎未链接到模型包（取消链接失败，此引擎未链接到模型包）。
带模型包的引擎	0x30002036	将引擎链接到此模型包失败。引擎已被链接到

子状态代码	错误代码	描
		另一个模型包。请先取消它们的链接。
modelPackageDelete	0x30002037	链接模型程序包失败。模型程序包已被删除。
deleteTaskFailed	0x30002038	删除任务失败（当用户未能结束任务时返回此消息）。
型号和包装数量有限	0x30002039	添加模型包失败。模型包的数目已达到允许的最大数目。
模型包删除失败	0x30002040	删除模型包失败。
noArmingResource	0x30001016	武装资源不足。
calibrationTimeout	0x30002051	校准超时。
捕获超时	0x30006000	数据收集超时。
低分	0x30006001	采集数据质量低。
上传失败	0x30007004	上传失败。

状态码=4

子状态代码	错误代码	描
不支持	0x40000001	不支持。
低权限	0x40000002	没有许可。
无效授权	0x40000003	身份验证失败。
方法不允许	0x40000004	无效的HTTP方法。
notSetHdiskRedund	0x40000005	设置备用HDD失败。
无效操作	0x40000006	无效操作。
未激活	0x40000007	已停用。
已激活	0x40000008	已激活。
证书已存在	0x40000009	证书已存在。

子状态代码	错误代码	描
操作失败	0x4000000F	操作失败。
USB不存在	0x40000010	未连接USB设备。
upgradePackageMoret han2GB	0x40001000	允许上传高达2GB的升级包。
ID不存在	0x40001001	该ID不存在。
interfaceOperationErro r	0x40001002	API操作失败。
同步错误	0x40001003	同步失败。
同步	0x40001004	正在同步。
导入错误	0x40001005	导入失败。
输入	0x40001006	正在导入。
文件已存在	0x40001007	该文件已存在。
无效的ID	0x40001008	无效的ID。
backupnodeNotAllowe日志	0x40001009	不允许访问备份节点。
导出错误	0x4000100A	导出失败。
出口	0x4000100B	正在导出。
出口已结束	0x4000100C	导出已停止。
出口	0x4000100D	已导出。
IP已占用	0x4000100E	该IP地址已被占用。
ID已存在	0x4000100F	该ID已存在。
exportItemsExceedLimi t	0x40001010	无法再导出其他项目。
无文件	0x40001011	该文件不存在。
beingExportedByAnoth erUser	0x40001012	由他人导出。
needReAuthentication	0x40001013	升级后需要进行身份验证。
单位添加未联机	0x40001015	新增的数据分析服务器处于脱机状态。
单位控制	0x40001016	已添加数据分析服务器。

子状态代码	错误代码	描
分析装置满	0x40001017	无法再添加数据分析服务器。
单元ID错误	0x40001018	数据分析服务器ID不存在。
单位退出	0x40001019	数据分析服务器已存在于列表中。
单位搜索	0x4000101A	在列表中搜索数据分析服务器失败。
单位未联机	0x4000101B	数据分析服务器处于脱机状态。
单元信息错误	0x4000101C	获取数据分析服务器信息失败。
单元获取节点信息错误	0x4000101D	获取节点信息失败。
unitGetNetworkInfoErr或	0x4000101E	获取数据分析服务器的网络信息失败
unitSetNetworkInfoErr或	0x4000101F	设置数据分析服务器的网络信息失败
设置智能节点信息错误	0x40001020	设置节点信息失败。
setUnitNetworkInfoErr或	0x40001021	设置数据分析服务器网络信息失败。
单元重启关闭错误	0x40001022	重新启动或关闭数据分析服务器失败。
虚拟IP不允许	0x40001023	不允许添加虚拟IP地址。
已安装的单位	0x40001024	数据分析服务器已安装。
坏子网掩码	0x40001025	无效的子网掩码。
uintVersionMismatched	0x40001026	数据分析服务器版本不匹配。
deviceMOdelMismatched	0x40001027	添加失败。设备型号不匹配。
单位添加非自体	0x40001028	不允许添加外围设备。
无效单元	0x40001029	没有有效的数据分析服务器。
单位名称重复	0x4000102A	重复的数据分析服务器名称。
删除第一个单元	0x4000102B	请先删除节点中新增的数据分析服务器。
获取本地信息失败	0x4000102C	获取服务器信息失败。

子状态代码	错误代码	描
getClientAddedNodeFailed	0x4000102D	获取数据分析服务器的附加节点信息失败。
退出任务	0x4000102E	该任务已存在。
任务初始化错误	0x4000102F	初始化任务失败。
任务提交错误	0x40001030	提交任务失败。
任务德尔错误	0x40001031	删除任务失败。
任务暂停错误	0x40001032	暂停任务失败。
任务继续错误	0x40001033	启动的任务失败。
任务SeverNoCfg	0x40001035	未配置全文搜索服务器。
taskPicSeverNoCfg	0x40001036	未配置图片服务器。
任务流错误	0x40001037	流媒体信息异常。
任务接收SDK	0x40001038	不支持历史记录。
任务Casa错误	0x4000103A	不支持级联。
taskVCARuleError	0x4000103B	无效的VCA规则。
任务未运行	0x4000103C	任务未执行。
单元链接无存储无	0x4000103D	没有节点与数据分析服务器链接。请先配置该节点。
搜索失败	0x4000103E	搜索视频文件失败。
搜索为空	0x4000103F	没有视频剪辑。
用户Sche离线	0x40001040	任务调度程序服务处于脱机状态。
updateTypeUnmatched	0x40001041	升级包类型不匹配。
用户存在	0x40001043	用户已存在。
userCannotDelAdmin	0x40001044	无法删除管理员。
用户在线	0x40001045	用户名不存在。
userCannotCreatAdmin	0x40001046	无法创建管理员。
monitorCamExceed	0x40001048	最多可添加3000个摄像头。

子状态代码	错误代码	描
monitorCunitOverLimit	0x40001049	添加失败。控制中心最多支持5个下级。
monitorReginOverLimit	0x4000104A	添加失败。该区域最多支持5个较低级别。
监控器启动	0x4000104B	相机已开启警报。请解除警报，然后重试。
monitorSyncCfgNotSet	0x4000104C	系统参数未配置。
monitorFdSyncing	0x4000104E	正在同步。请完成同步后重试。
monitorParseFailed	0x4000104F	分析相机信息失败。
monitorCreatRootFailed	0x40001050	创建资源节点失败。
deleteArmingInfo	0x40001051	摄像头已关闭。请解除摄像头保护，然后重试。
无法修改	0x40001052	不允许编辑。请重新选择。
无法删除	0x40001053	不允许删除。请重新选择。
设备存在	0x40001054	该设备已存在。
IP连接失败错误	0x40001056	连接失败。请检查网络端口。
无法添加	0x40001057	只能添加抓拍摄像机。
服务器存在	0x40001058	服务器已存在。
全文文本由错误导致	0x40001059	全文搜索参数不正确。
storParamError	0x4000105A	存储服务器参数不正确。
picServerFull	0x4000105B	图片存储服务器的存储空间已满。
NTP未连接	0x4000105C	连接到NTP服务器失败。请检查参数。
storSerConnectFailed	0x4000105D	连接存储服务器失败。请检查网络端口。
storSerLoginFailed	0x4000105E	登录存储服务器失败。请检查用户名和密码。

子状态代码	错误代码	描
searchSerConnectFailed	0x4000105F	连接到全文搜索服务器失败。请检查网络端口。
searchSerLoginFailed	0x40001060	登录全文检索服务器失败。请检查用户名和密码。
kafka连接失败	0x40001061	连接到Kafka失败。请检查网络端口。
mgmtConnectFailed	0x40001062	连接系统失败。请检查网络端口。
mgmt登录失败	0x40001063	登录系统失败。请检查用户名和密码。
TDAConnectFailed	0x40001064	连接到流量数据访问服务器失败。正在检查服务器状态。
86sdkConnectFailed	0x40001065	连接iVMS-8600系统监听端口失败。请检查参数。
名称存在	0x40001066	重复的服务器名称。
批处理失败	0x40001067	批处理失败。
身份证不存在	0x40001068	服务器ID不存在。
serviceNumberReachesLimit	0x40001069	无法再添加服务。
invalidServiceType.	0x4000106A	无效的服务类型。
集群信息	0x4000106B	获取群集组信息失败。
集群与节点	0x4000106C	删除节点失败。
集群添加节点	0x4000106D	添加节点失败。
集群安装	0x4000106E	正在创建群集...请勿操作。
clusterUninstall	0x4000106F	正在重置群集...请勿操作。
集群安装	0x40001070	创建群集失败。
集群错误	0x40001071	任务计划程序服务器的IP地址无效。
clusterNotSameSeg	0x40001072	主节点和子节点必须位于同一网络段中。
clusterVirIpError	0x40001073	自动获取虚拟IP地址失败。请手动输入。

子状态代码	错误代码	描
clusterNodeUnadd	0x40001074	指定的主（子）节点未添加。
集群节点脱机	0x40001075	任务调度程序服务器处于脱机状态。
节点当前IP	0x40001076	添加主节点和子节点时需要当前IP地址的分析节点。
添加节点网络失败	0x40001077	添加节点失败。网络已断开连接。
需要两个管理节点	0x40001078	添加主节点和子节点时需要两个管理节点。
知识产权冲突	0x40001079	虚拟IP地址与数据分析服务器的IP地址冲突。
IP使用	0x4000107A	虚拟IP地址已被占用。
cloudAlalyseOnline	0x4000107B	云分析服务器已联机。
virIP&mainIPnotSameNetSegment	0x4000107C	虚拟IP地址与主节点或子节点的IP地址不在同一网络段中。
getNodeDispatchInfoFailed	0x4000107D	获取节点调度程序信息失败。
unableModifyManagementNetworkIP	0x4000107E	编辑管理网络接口失败。分析板位于集群中。
未指定虚拟IP	0x4000107F	主集群和子集群应指定虚拟IP地址。
电量充足	0x40001080	无法再为设备武装。
无法找到ARMING	0x40001081	未提供武装信息。
解除武装	0x40001082	解除武装失败。
getArmingError	0x40001084	获取武装信息失败。
refreshArmingError	0x40001085	刷新启动信息失败。
武装板相同	0x40001086	车牌号被反复武装。
ArmingParseXL error	0x40001087	解析启动信息文件失败。
武装时间错误	0x40001088	无效的武装时间段。
ArmingSearchTimeError	0x40001089	无效的搜索时间段。

子状态代码	错误代码	描
armingRelationshipReachesLimit	0x4000108A	无法创建任何关系。
duplicateAarmingName	0x4000108B	关系名称已存在。
noMoreArmingListAdded	0x4000108C	无法再武装任何阻止列表库。
未添加更多相机	0x4000108D	无法再为相机装弹。
noMoreArmingListAddedWithCamera	0x4000108E	无法再将任何库链接到摄像头。
noMoreArmingPeriodAdded	0x4000108F	无法再向武装计划中添加时间段。
armingPeriodsOverlapped	0x40001090	武装时间表中的时间段是重叠的。
无武装警报信息	0x40001091	警报信息不存在。
armingAlarmUnRead	0x40001092	获取未读警报数失败。
获取武装警报错误	0x40001093	获取警报信息失败。
按图片搜索已超时	0x40001094	正在逐张图片搜索超时。请重新搜索。
comparisonTimeRange错误	0x40001095	比较时间段错误。
selectMonitorNumberUpperLimit	0x40001096	无法再过滤任何监测点ID。
noMoreComparisonTasksAdded	0x40001097	无法同时执行更多比较任务。
GetComparisonResultFailed	0x40001098	获取比较结果失败。
比较类型错误	0x40001099	比较类型错误。
比较未完成	0x4000109A	比较尚未完成。
facePictureModelInvalid	0x4000109B	面部模型无效。
duplicateLibraryName.	0x4000109C	该库名称已存在。
无记录	0x4000109D	未找到记录。

子状态代码	错误代码	描
countingRecordsFailed.	0x4000109E	计算失败记录数。
getHumanFaceFrameFailed	0x4000109F	从图片中获取面部缩略图失败。
建模失败。	0x400010A0	根据图片URL建模面部失败。
1V1FacePictureComparisonFailed	0x400010A1	1对1面部图片比较失败。
图书馆武装	0x400010A2	阻止列表库已启用。
licenseExeedLimit	0x400010A3	U盘有限。
许可证已过期	0x400010A4	U盘已过期。
许可证已禁用	0x400010A5	无法使用加密狗。
许可证不存在	0x400010A6	该适配器不存在。
会话已过期	0x400010A7	会话已过期。
beyondConcurrentLimit	0x400010A8	超出并发限制。
停止同步	0x400010A9	同步已停止。
getProgressFaild	0x400010AA	获取进度失败。
上传额外胶囊	0x400010AB	无法再上传文件。
时间范围错误	0x400010AC	时间段错误。
数据端口未连接	0x400010AD	数据端口未连接。
添加群集节点失败	0x400010AE	添加群集失败。该设备已添加到其他群集。
任务不存在	0x400010AF	该任务不存在。
任务查询失败	0x400010B0	搜索任务失败。
修改时间规则失败	0x400010B2	该任务已存在。不允许编辑时间规则。
修改智能规则失败	0x400010B3	该任务已存在。不允许编辑VAC规则。
queryHistoryVideoFailed	0x400010B4	搜索历史视频失败。
添加设备失败	0x400010B5	添加设备失败。

子状态代码	错误代码	描
添加视频失败	0x400010B6	添加视频文件失败。
删除所有视频失败	0x400010B7	删除所有视频文件失败。
创建视频索引失败	0x400010B8	对视频文件进行索引失败。
视频检查类型失败	0x400010B9	验证视频文件类型失败。
configStructuredAddre ssFailed	0x400010BA	配置结构化服务器的IP地址失败。
configPictureServerAd dressFailed	0x400010BB	配置图片存储服务器的IP地址失败。
storageServiceIPNotExi st	0x400010BD	存储服务器IP地址不存在。
syncBackupDatabaseFa iled	0x400010BE	同步子数据库失败。请重试。
syncBackupNTPTimeFa iled	0x400010BF	子服务器的NTP时间同步失败。
clusterNotSelectLoopb ackAddress	0x400010C0	主集群或子集群不支持Loopbacl地址。
添加Face Record失败	0x400010C1	添加面部记录失败。
deleteFaceRecordFaile d	0x400010C2	删除面部记录失败。
modifyFaceRecordFaile d	0x400010C3	编辑面部照片失败。
查询Face Record失败	0x400010C4	搜索面部照片失败。
面部检测失败	0x400010C5	检测面部失败。
库不存在	0x400010C6	该库不存在。
blackListQueryExportin g	0x400010C7	正在导出匹配的阻止列表。
blackListQueryExporte d	0x400010C8	导出匹配的阻止列表。
“blackListQueryStopExp排序”	0x400010C9	停止导出匹配的阻止列表。
blackListAlarmQueryEx移植	0x400010CA	导出匹配的阻止列表警报。

子状态代码	错误代码	描
已移植blackListAlarmQueryEx	0x400010CB	导出匹配的阻止列表警报。
blackListAlarmQueryStopExporting	0x400010CC	停止导出匹配的阻止列表警报。
getBigDataCloudAnalysisFailed	0x400010CD	获取大数据云分析信息失败。
setBigDataCloudAnalysisFailed	0x400010CE	配置大数据云分析失败。
submitMapSearchFailed	0x400010CF	图片搜索任务提交失败。
控制关系Not Exist	0x400010D0	该关系不存在。
获取历史记录、报警信息和功能设置	0x400010D1	获取历史报警信息失败。
获取流程报告失败	0x400010D2	获取人员计数报告失败。
添加守护进程失败	0x400010D3	添加武装配置失败。
deleteGuardFailed	0x400010D4	删除启动配置失败。
修改失败	0x400010D5	编辑启动配置失败。
查询守护进程失败	0x400010D6	搜索武装配置失败。
上传用户超级封顶	0x400010D7	无法再上载用户信息。
bigDataServerConnect失败	0x400010D8	连接到大数据服务器失败。
microVideoCloudRequestInfoBuildFailed	0x400010D9	添加微云响应信息失败。
microVideoCloudResponseInfoBuildFailed	0x400010DA	解析微视频云的响应信息失败。
transcodingServerRequestInfoBuildFailed	0x400010DB	添加转码服务器响应信息失败。
transcodingServerResponseInfoParseFailed	0x400010DC	转码服务器的响应信息解析失败。
transcodingServerOffline	0x400010DD	转码服务器处于脱机状态。

子状态代码	错误代码	描
microVideoCloudOffline	0x400010DE	微视频云处于脱机状态。
UPSServer脱机	0x400010DF	UPS监视器服务器处于脱机状态。
statisticReportRequestInfoBuildFailed	0x400010E0	添加统计报表响应信息失败。
statisticReportResponseInfoParseFailed	0x400010E1	统计报表解析响应信息失败。
DisplayConfigInfoBuild失败	0x400010E2	添加显示配置信息失败。
DisplayConfigInfoParse失败	0x400010E3	分析显示配置信息失败。
DisplayConfigInfoSaveFailed	0x400010E4	保存显示配置信息失败。
notSupportDisplayConfigType	0x400010E5	不支持显示配置类型。
传递错误	0x400010E7	密码错误。
升级包大	0x400010EB	升级程序包太大。
sesssionUserReachesLimit	0x400010EC	没有用户可以通过会话登录。
国际标准化组织8601TimeFormatError	0x400010ED	无效的ISO8601时间格式。
clusterDissolutionFailed	0x400010EE	删除群集失败。
getServiceNodeInfoFailed	0x400010EF	获取服务节点信息失败。
getUPSInfoFailed	0x400010F0	获取UPS配置信息失败。
统计数据报告失败	0x400010F1	获取数据统计报表失败。
显示配置信息Failed	0x400010F2	获取显示配置失败。
namingAnalysisBoardNotAllowed	0x400010F3	不允许对分析板进行重命名。

子状态代码	错误代码	描
onlyDrawRegionsOfConvexPolygon	0x400010F4	仅支持绘制多边形区域。
bigDataServerResponseInfoParseFailed	0x400010F5	解析大数据服务响应消息失败。
bigDataServerReturnFailed	0x400010F6	大数据服务没有返回响应。
microVideoReturnFailed	0x400010F7	微视频云服务未返回响应。
transcodingServerReturnFailed	0x400010F8	转码服务未返回响应。
UPSServerReturnFailed	0x400010F9	UPS监控服务未返回响应。
forwardingServer ReturnFailed	0x400010FA	转发服务未返回响应。
storageServer ReturnFailed	0x400010FB	存储服务未返回响应。
cloudAnalysisServerReturnFailed	0x400010FC	云分析服务未返回响应。
模型为空	0x400010FD	未获得任何模型。
mainAndBackupNodeCannotModifyManagementNetworkInterfaceIP	0x400010FE	不允许编辑主节点和备份节点的管理界面IP地址。
身份证件过长	0x400010FF	ID过长。
图片检查失败	0x40001100	检测图片失败。
图片建模失败	0x40001101	建模图片失败。
setCloudAnalsisDefaultProvinceFailed	0x40001102	设置云分析服务的默认省份失败。
InspectionAreasNumberExceedLimit	0x40001103	无法再添加检测区域。
图片像素过大	0x40001105	图片分辨率过高。
图片像素太小	0x40001106	图片分辨率太低。
存储服务IP空白	0x40001107	需要存储服务器的IP地址。

子状态代码	错误代码	描
bigDataServerRequestInfoBuildFail	0x40001108	创建大数据服务请求消息失败。
分析器超时	0x40001109	分析超时。
高性能模式已断电。	0x4000110A	请启用高性能模式。
configuringUPSMonitoringServerTimedOut	0x4000110B	配置UPS监控服务器超时。请检查IP地址。
cloudAnalysisRequestInformationBuildFailed	0x4000110C	创建云分析服务请求消息失败。
cloudAnalysisResponseInformationParseFailed	0x4000110D	解析云分析服务的响应消息失败。
allCloudAnalysisInterfaceFailed	0x4000110E	调用云分析服务的API失败。
cloudAnalysisModelCompareFailed	0x4000110F	云分析服务的模型比较失败。
cloudAnalysisFacePictureQualityRatingFailed	0x40001110	获取云分析服务的面部质量分级失败。
cloudAnalysisExtractFeaturePointsFailed	0x40001111	提取云分析服务的特征失败。
cloudAnalysisExtractPropertyFailed	0x40001112	提取云分析服务的属性失败。
getAddedNodeInformationFailed	0x40001113	获取数据分析服务器的新增节点信息失败。
noMoreAnalysisUnitsAdded	0x40001114	无法再添加任何数据分析服务器。
检测区域无效	0x40001115	无效的检测区域。
屏蔽区无效	0x40001116	无效的屏蔽区域。
noMoreShieldAreasAdded	0x40001117	无法再绘制屏蔽区域。
onlyAreaOfRectangleShapeAllowed	0x40001118	检测区域内只能画矩形。
numberReachedLlimit	0x40001119	数量达到限制。

子状态代码	错误代码	描
wait1~3MinutesGetIPAfterSetupDHCP	0x4000111A	配置DHCP后，等待1至3分钟以获取IP地址。
plannedTimeMustbeHalfAnHour	0x4000111B	时间表必须是半小时。
一个设备无法建立群集	0x4000111C	创建主集群和备份集群至少需要两个设备。
updatePackageFileNot未上传	0x4000111E	升级程序包未上载。
highPerformanceTasksNotSupportDrawingDetectionRegions	0x4000111F	高性能模式下不允许进行绘图检测区域。
controlCenterIDDoesNotExist	0x40001120	控制中心ID不存在。
区域ID不存在	0x40001121	区域ID不存在。
licensePlateFormatError	0x40001122	无效的车牌格式。
managementNodeDoesNotSupportThisOperation	0x40001123	不支持此操作。
searchByPictureResourceNotConfiged	0x40001124	未配置逐图搜索的条件。
videoFileEncapsulationFormatNotSupported	0x40001125	不支持视频容器格式。
视频包故障	0x40001126	转换视频容器格式失败。
不支持视频编码格式	0x40001127	不支持视频编码格式。
monitorOfDeviceArmingdeleteArmingInfo	0x40001129	摄像头已启用。请解除其武装，然后重试。
getVideoSourceTypeFailed	0x4000112A	获取视频源类型失败。
智能规则构建失败	0x4000112B	创建VAC规则失败。
smartRulesParseFailed	0x4000112C	解析VAC规则失败。
时间规则构建失败	0x4000112D	创建时间规则失败。

子状态代码	错误代码	描
timeRulesParseFailed	0x4000112E	解析时间规则失败。
moni到Info无效	0x4000112F	相机信息无效。
addingFailedVersionMismatches	0x40001130	添加失败。设备版本不匹配。
theInformationReturnedAfterCloudAnalysisIsEmpty	0x40001131	云分析服务未返回响应。
selectingIpAddressOfHostAndSpareNodeFailedCheckTheStatus	0x40001132	为主节点和备份节点设置IP地址失败。请检查节点状态。
theSearchIdDoesNotExist	0x40001133	搜索ID不存在。
theSynchronizationIdDoesNotExist	0x40001134	同步标识不存在。
theUserIdDoesNotExist	0x40001136	用户ID不存在。
索引代码不存在	0x40001138	索引代码不存在。
theControlCenterIdDoesNotExist	0x40001139	控制中心ID不存在。
theAreaIdDoesNotExist	0x4000113A	区域ID不存在。
theArmingLinkageIdDoesNotExist	0x4000113C	武装关系ID不存在。
theListLibraryIdDoesNot存在	0x4000113D	列表库ID不存在。
无效的市代码	0x4000113E	无效的市代码。
synchronizingThePasswordOfSpareServerFailed	0x4000113F	同步备份系统密码失败。
editingStreamingTypeIsNotSupported	0x40001140	不支持编辑流媒体类型。
switchingScheduledTaskToTemporaryTaskIsNotSupported	0x40001141	不支持将计划任务切换为临时任务。

子状态代码	错误代码	.
不支持switchtemporarytasktoscheduled-task	0x40001142	不支持将临时任务切换为计划任务。
theTaskIsNotDispatche dOrItIsUpdating	0x40001143	任务未被分派或正在更新。
此任务不存在	0x40001144	此任务在云分析服务中不存在。
重复的附表	0x40001145	计划周期不能重叠。
continuousScheduleWi thSameAlgorithmType ShouldBeMerged	0x40001146	具有相同算法类型的连续调度周期应合并。
无效的StreamingTimeR范围	0x40001147	无效的流媒体时间段。
无效的列表库类型	0x40001148	无效的列表库类型。
theNumberOfMatched ResultsShouldBeLarger Than0	0x40001149	搜索结果的数量应该更大大于0。
无效的相似性范围	0x4000114A	无效的相似性范围。
无效的排序类型	0x4000114B	无效的排序类型。
noMoreListLibraryCanB eLinkedToTheDevice	0x4000114C	无法将更多列表添加到一个设备。
InvalidRecipientAddres sFormat	0x4000114D	结果接收器的地址格式无效。
创建集群失败Dongle未插上	0x4000114E	创建集群之前插入加密狗。
Url过长	0x4000114F	未为任务配置任何计划。
noScheduleIsConfigure dForTheTask	0x40001150	未为任务配置任何计划。
theDongleIsExpiried	0x40001151	U盘已过期。
dongle异常	0x40001152	例外的加密狗。
无效的密钥	0x40001153	无效的授权服务密钥。

子状态代码	错误代码	描
decryptionFailed	0x40001154	解密授权服务失败。
加密失败	0x40001155	加密授权服务失败。
AuthorizeServiceResponseError	0x40001156	授权服务响应异常。
不正确的参数	0x40001157	授权服务参数错误。
操作失败	0x40001158	操作授权服务错误。
noAnalysisResourceOrNoDataInTheListLibrary	0x40001159	列表库中没有云分析资源或数据。
计算异常	0x4000115A	计算例外。
分配列表	0x4000115B	正在分配列表。
thisOperationIsNotSupportedByTheCloudAnalytics	0x4000115C	云分析服务不支持此操作。
theCloudAnalyticsIsInterrupted	0x4000115D	云分析服务的运行已中断。
服务尚未就绪	0x4000115E	服务未就绪。
searchingForExternalApiFailed	0x4000115F	搜索外部接口失败。
无在线节点	0x40001160	没有节点处于联机状态。
未分配节点	0x40001161	没有分配的节点。
无匹配列表	0x40001162	没有匹配的列表。
allocatingFailedTooManyFacePictureLists	0x40001163	分配失败。大数据服务的列表过多。
searchIsNotCompletedSearchAgain	0x40001164	当前搜索尚未完成。请重新搜索。
allocatingListIsNotCompleted	0x40001165	分配列表尚未完成。
searchingForCloudAnalyticsResultsFailed	0x40001166	搜索云分析服务。
noDataOfTheCurrentLibraryFound	0x40001167	当前库中没有数据。请确保Hbase中有数据。

子状态代码	错误代码	描
noFacePictureLibraryIs已启用	0x40001168	没有一张人脸图片库能提供大数据服务。
noAvailableDataSlicingVersionInformationArmFirstAndSliceTheData	0x40001169	无效的标准版本信息。
duplicatedOperationDataSlicingIsExecuting	0x4000116A	切片失败。重复操作。
slicinDataFailedNoArmedFacePictureLibrary	0x4000116B	切片失败。面部大数据中没有武装信息。
GenerateBenchmarkFileFailedSlicingAgain	0x4000116C	生成切片文件失败。请重新切片。
NonprimaryNodeIsProhibitedFromSlcingData	0x4000116D	备份节点不允许切片。
NoReadyNodeToClusterServers	0x4000116E	创建群集失败。没有就绪的节点。
NodeManagementServiceIsOffline	0x4000116F	节点管理服务器处于脱机状态。
控制中心的摄像头已武装。解除武装。首先	0x40001170	控制中心内部分摄像头已开启武装，解除武装后重试。
theCamera(s)OfTheAreaAreAlreadyArmed.DisarmThemFirst	0x40001171	此区域中的一些摄像头已处于武装状态。请解除武装，然后重试。
配置高频率人员检测失败	0x40001172	配置高频率人员检测失败。
正在搜索高频率人员检测日志失败。	0x40001173	搜索高频率人员检测的事件日志失败。
gettingDetailsOfSearchedHigh-frequencyPeopleDetectionLogsFailed.	0x40001174	获取频繁出现的人声报警的搜索结果详细信息失败。

子状态代码	错误代码	描
武装摄像头，Alre adyExistIn-TheControlC输入	0x40001175	控制中心的一些摄像头已经武装。
disarmingFailedTheCa meraIsNotArmed	0x40001177	解除武装失败。摄像机未被武装。
未返回数据	0x40001178	大数据服务没有返回响应。
prealloc失败	0x40001179	预分配算法资源失败。
超过犬限值	0x4000117A	配置失败。无法再预分配资源。
分析服务不支持	0x4000117B	不支持。
commandAndDispatch ServiceError	0x4000117C	云分析服务的调度服务错误。
引擎模块错误	0x4000117D	云分析服务的引擎模块错误。
流媒体服务错误	0x4000117E	云分析服务的流媒体组件错误。
faceAnalysisModuleErr或	0x4000117F	云分析服务的面部识别模块错误。
车辆分析模块错误	0x40001180	云分析服务的车辆图片分析模块出错。
videoStructuralAnalysis ModuleError	0x40001181	云分析服务的视频结构模块错误。
postprocessingModule错误	0x40001182	云分析服务的后处理模块错误。
frequentlyAppearedPe rsonAlarmIsAlreadyCo nfiguredForListLibrary	0x40001183	频繁出现的人已为阻止列表库启用警报。
creatingListLibraryFaile d	0x40001184	创建列表库失败。
invalidIdentiryKeyOfLis tLibrary	0x40001185	列表库的身份密钥无效。
无法为更多设备启用	0x40001186	无法再添加相机。

子状态代码	错误代码	描
settingAlgorithmTypeForDeviceFailed	0x40001187	分配任务资源失败。
gettingHighFrequencyPersonDetectionAlarmInformationFailed	0x40001188	设置频繁出现的人警报失败。
invalidSearchConfition	0x40001189	无效结果。
theTaskIsNotCompleted	0x4000118B	任务未完成。
resourceOverRemainLimit	0x4000118C	无法预先分配更多资源。
frequentlyAppearedPersonAlarmIsAlreadyConfiguredForTheCameraDisarmFirstAndTryAgain	0x4000118D	此摄像头的频繁出现的人警报已配置。请删除武装信息，然后重试。
switchtimedifflesslimit	0x4000123b	通电和关闭之间的间隔时间应小于10分钟。
associatedFaceLibNumOverLimit	0x40001279	已达到链接的面部图片库的最大数量。
noMorePeopleNumChangeRulesAdded	0x4000128A	已达到人数上限规则。
noMoreViolentMotionRulesAdded	0x4000128D	已达到最大暴力运动规则数。
noMoreLeavePositionRulesAdded	0x4000128E	已达到离开位置规则的最大数量。
SMRDiskNotSupportRaid	0x40001291	SMR磁盘不支持RAID。
OnlySupportHikAndCustomProtocol	0x400012A3	IPv6摄像头只能通过设备网络SDK或自定义协议添加。
vehicleEnginesNoResource	0x400012A6	车辆引擎资源不足。
noMoreRunningRulesAdded	0x400012A9	已达到运行规则的最大数量。

子状态代码	错误代码	描
noMoreGroupRulesAd ded	0x400012AA	已达到最多聚集人数规则。
已添加noMoreFailDownRules	0x400012AB	已达到跌倒人数上限规则。
noMorePlayCellphone RulesAdded	0x400012AC	已达到手机游戏规则允许的最大次数。
ruleEventTypeDuplicat e	0x400012C8	重复的事件类型。
已添加noMoreRetentionRules	0x400015AD	已达到保留人员规则的最大人数。
noMoreSleepOnDutyR ulesAdded	0x400015AE	已达到最大值班人员睡眠规则数。
polygonNotAllowCrossi ng	0x400015C2	多边形不允许交叉。
configureRuleBeforeAd vanceParam	0x400015F8	无法配置高级参数，因为未配置规则，请先配置规则信息。
behaviorCanNotPackTo Pic	0x40001603	行为模型不能打包为图片算法。
无集群	0x40001608	未创建任何集群。
NotAssociatedWithOw nChannel	0x400019C1	当前通道未链接。
AITargetBPCaptureFail	0x400019C5	为AI目标比较捕获参考图片失败。
AITargetBPToDSP失败	0x400019C6	向DSP发送参考图片进行AI目标比较失败。
我的AITargetBPDuplicateNa	0x400019C7	AI目标比较中参考图片的名称重复。
音频文件名错误	0x400019D0	音频文件名不正确。
音频文件导入失败	0x400019D1	导入音频文件失败。
NonOperationalStandb yMachine	0x400019F0	非运行热备用。

子状态代码	错误代码	描
MaximumNumberOfDevices	0x400019F1	已达到设备的最大数量。
StandbyMmachineCannotBeDeleted	0x400019F2	无法删除热备盘。
正在运行	0x40002026	应用程序正在运行。
未运行	0x40002027	应用程序停止运行。
找不到包	0x40002028	软件包不存在。
已存在	0x40002029	应用程序已存在。
无内存	0x4000202A	内存不足。
inval许可证	0x4000202B	无效的许可证。
无客户端证书	0x40002036	未安装客户端证书。
noCACertificate	0x40002037	未安装CA证书。
身份验证失败	0x40002038	验证证书失败。请检查证书。
客户端证书已过期	0x40002039	客户端证书已过期。
clientCertificateRevocation	0x4000203A	客户端证书已被吊销。
CAC证书已过期	0x4000203B	CA证书已过期。
CACertificateRevocation	0x4000203C	CA证书已被吊销。
连接失败	0x4000203D	连接失败。
loginNumExceedLimit	0x4000203F	没有用户可以登录。
HDMI分辨率非法	0x40002040	HDMI视频分辨率不能大于主流和副流的分辨率。
hdFormat失败	0x40002049	格式化HDD失败。
formattingFailed	0x40002056	格式化HDD失败。
encryptedFormattingFailed	0x40002057	格式化已加密的HDD失败。
错误密码	0x40002058	验证SD卡密码失败。密码错误。

子状态代码	错误代码	描
audioIsPlayingPleaseWait	0x40002067	正在播放音频。请稍候。
twoWayAudioInProgressPleaseWait	0x40002068	双向音频正在播放中，请稍候。
calibrationPointNumFull	0x40002069	达到的最大校准点数。
completeTheLevelCalibrationFirst	0x4000206A	未设置水平校准。
completeTheRadarCameraCalibrationFirst	0x4000206B	雷达摄像机校准未设置。
直线上的点	0x4000209C	校准失败。校准点不能在同一条线上。
TValueLessThanOrEqualZero	0x4000209D	校准失败。校准点的T值应大于0。
HBDLibNumOverLimit	0x40002092	人体图片库的数量已达上限
屏蔽区错误	0x40002093	保存失败。屏蔽区域应为被屏蔽对象所在的地面区域。
检测区域错误	0x40002094	保存失败。探测区域应仅覆盖地面区域。
车道线无效	0x40002096	保存失败。车道线无效。
enableITSFunctionOfThisChannelFirst	0x400020A2	首先启用该通道的ITS功能。
无云存储服务器	0x400020C5	无云存储服务器
不支持视频的任务	0x400020F3	不支持此功能。
无检测区	0x400050df	无检测区
武装失败	0x40008000	武装失败。
禁用失败	0x40008001	解除武装失败。
清除警报失败	0x40008002	清除警报失败。
旁路失败	0x40008003	旁路失败。

子状态代码	错误代码	描
绕行恢复失败	0x40008004	旁路恢复失败。
输出打开失败	0x40008005	打开中继失败。
输出关闭失败	0x40008006	关闭中继失败。
注册超时	0x40008007	注册超时。
注册失败	0x40008008	注册失败。
其他主机添加	0x40008009	外围设备已由其他安全控制面板添加。
已添加	0x4000800A	外围设备已添加。
武装状况	0x4000800B	该分区已启用。
旁路状态	0x4000800C	被绕过了。
不支持的区域	0x4000800D	该区域不支持此操作。
区域故障	0x4000800E	该区域处于断层状态。
pwd冲突	0x4000800F	密码冲突。
音频测试入口失败	0x40008010	启用音频测试模式失败。
audioTestRecoveryFailed	0x40008011	禁用音频测试模式失败。
添加卡模式	0x40008012	正在添加卡片模式。
搜索模式	0x40008013	搜索模式。
添加远程模式	0x40008014	添加钥匙串模式。
注册模式	0x40008015	注册模式。
exDevNotExist	0x40008016	外围设备不存在。
已分配的开发人员数量	0x40008017	无法添加外围设备。
sirenConfigFailed	0x40008018	设置警报器失败。
chanCannotRepeatedBinded	0x40008019	该频道已通过该区域链接。
在程序模式下	0x4000801B	键盘处于编程模式。
在速度测试中	0x4000801C	处于节奏模式。
武装	0x4000801D	武装。

子状态代码	错误代码	描
主从服务器已启用	0x4000802c	主子雷达关系已生效，子雷达不支持此操作。
强制跟踪未启用	0x4000802d	强制跟踪已禁用。
isNotSupportZoneConfigByLocalArea	0x4000802e	此区域不支持该分区类型。
警报线路交叉	0x4000802f	触发线重叠。
区域绘图：Ran ge	0x40008030	已划定的区域超出检测范围。
警报线超出范围	0x40008031	已触发的警报线路不在检测范围内。
hasTargetInWarningArea	0x40008032	警告区已经包含目标。是否启用强制武装？
radarMoudleConnectFail	0x40008033	雷达模块通信失败。
importCfgFilePasswordErr	0x40008034	配置文件导入密码错误。
overAudioFileNumLimit	0x40008038	音频文件数量超出限制。
音频文件名过长	0x40008039	音频文件名太长。
音频格式错误	0x4000803a	音频文件格式无效。
音频文件太大	0x4000803b	音频文件的大小超出限制。
pircamCapTimeOut	0x4000803c	捕获pircam的超时。
pircam失败	0x4000803d	捕获pircam失败。
皮尔卡米卡平	0x4000803e	Pircam正在捕捉。
音频文件已存在	0x4000803f	音频文件已存在。
subscribeTypeErr	0x4000a016	不支持订阅此元数据类型。
EIS错误	0x4000A01C	电子图像稳定失败。智能事件功能已启用。
jpegPicWithAppendDataError	0x4000A01D	捕获热成像失败。请检查温度测量参数

子状态代码	错误代码	描
		（发射率、距离、反射温度）配置正确。
启动应用程序失败	/	启动应用程序失败。
约鲁冲突	/	原始视频流冲突。
超过最大应用程序数	/	无法再上载任何应用程序。
无闪光	/	闪光不足。
不匹配	/	平台不匹配。
空事件名称	0x400015E0	事件名称为空。
相同的事件名称	0x400015E1	同一事件名称已存在。
空事件类型	0x400015E2	事件类型是必填的。
相同事件类型	0x400015E3	同一事件类型已存在。
maxEventNameReached	0x400015E4	达到事件的最大值。
hotSpareNotAllowedExternalStorage	0x400015FC	启用热备盘时不允许外部存储。
sameCustomProtocolName	0x400015FD	协议名称已存在。
maxPTZTriggerChannel已达到	0x400015FE	与PTZ相连的通道数已达上限。
POCanoAddHolidayPl计划	0x400015FF	节假日无POS事件。
事件类型太长	0x40001600	事件类型过长。
事件名称太长	0x40001601	事件名称过长。
外围引擎无来源	0x40001602	不再有周边引擎。
无效的省份代码	0x40001607	无效的省份代码。

状态码=5

子状态代码	错误代码	描
badXml格式	0x50000001	无效的XML格式。

状态码=6

子状态代码	错误代码	描
坏参数	0x60000001	无效参数。
主机地址错误	0x60000002	主机IP地址无效。
badXmlContent	0x60000003	无效的XML内容。
badIPv4地址	0x60000004	无效的IPv4地址。
badIPv6地址	0x60000005	无效的IPv6地址。
conflictIPv4Address	0x60000006	IPv4地址冲突。
conflictIPv6Address	0x60000007	IPv6地址冲突。
坏域名	0x60000008	无效的域名。
connectSreverFail	0x60000009	连接服务器失败。
冲突域名	0x6000000A	域名冲突。
坏端口	0x6000000B	端口号冲突。
端口错误	0x6000000C	端口错误。
导出错误数据	0x6000000D	导入数据失败。
坏的网络掩码	0x6000000E	子网掩码无效。
错误版本	0x6000000F	版本不匹配。
坏的开发类型	0x60000010	设备类型不匹配。
不雅用语	0x60000011	语言不匹配。
incorrentUserNameOrPassword	0x600000012	用户名或密码错误。
invalidStoragePoolOfCloudServer	0x600000013	无效的存储池。未配置存储池，或ID不正确。
存储池中没有可用空间	0x600000014	存储池已满。
风险密码	0x600000015	风险密码。
未支持捕获	0x600000016	启用H.264+时不支持以4096*2160或3072*2048分辨率拍摄。

子状态代码	错误代码	描
userPwdLenUnder8	0x60000023	密码中至少应包含两种字符，包括数字、字母和符号。
用户密码名称相同	0x60000025	重复的密码。
userPwdNameMirror	0x60000026	密码不能是用户名的反向。
beyondARGSRangeLimit	0x60000027	参数值超出限制。
DetectionLineOutofDetectionRegion	0x60000085	规则行超出区域。
检测区域错误	0x60000086	规则区域错误。请确保规则区域是凸多边形。
gRegion中的检测区域计数错误	0x60000087	规则区域必须用红色框架标记。
踏板区域误差	0x60000088	踏板区域必须位于规则区域内。
检测区域AB误差	0x60000089	检测区域A和B必须位于规则框架中。
AB区域无法相交	0x6000008a	区域A和B不能重叠。
customHBPIDError	0x6000008b	自定义人体图片库的ID不正确
customHBPIDRepeat	0x6000008c	自定义人体图片库的ID重复
dataVersionsInHBDLibMismatches	0x6000008d	人体图片库数据库版本不匹配
无效的HBPID	0x6000008e	人体图像PID无效
无效的HBDID	0x6000008f	人体图片库的ID无效
人库错误	0x60000090	人体图片库错误

子状态代码	错误代码	描
humanLibraryNumError	0x60000091	无法再添加人体图片库
humanImagesNumError	0x60000092	无法再添加人体图片
图片中没有人物	0x60000093	建模失败，图片中没有人体
analysisEnginesNoResourceErr或	0x60001000	无分析引擎。
analysisEnginesUsageExcced	0x60001001	发动机使用情况为超载的
PicAnalysisNoResourceError	0x60001002	未提供用于图片二次识别的分析引擎。
分析引擎加载错误	0x60001003	正在初始化分析引擎。
analysisEnginesAbnormaError	0x60001004	分析引擎异常。
analysisEnginesFacelibImportin g	0x60001005	正在将图片导入面部图片库。编辑分析引擎参数失败。
分析引擎关联的频道	0x60001006	分析引擎与通道相关联。
smdEncodingNoResource	0x60001007	运动检测编码资源不足。
smdDecodingNoResource	0x60001008	运动检测解码资源不足。
磁盘错误	0x60001009	HDD错误。
磁盘已满	0x6000100a	HDD充满。
facelibDataProcessing	0x6000100b	处理面部图片库数据。
捕获包失败	0x6000100c	捕获数据包失败。
捕获包处理	0x6000100d	正在捕获数据包。
noSupportWithPlaybackAbstra ct	0x6000100e	不支持此功能。已启用视频概要回放。

子状态代码	错误代码	描
网络带宽不足	0x6000100f	网络不足 带宽。
tapeLibNeedStopArchive	0x60001010	首先停止磁带库的归档操作。
身份密钥错误	0x60001011	交互命令不正确。
身份密钥缺失	0x60001012	交互命令丢失。
noSupportWithPersonDensityDetect	0x60001013	不支持此功能。已启用人员密度检测。
ipcResolutionOverflow	0x60001014	网络摄像头的配置分辨率无效。
ipcBitrateOverflow	0x60001015	网络摄像头的配置比特率无效。
时差太大	0x60001016	设备和服务器之间的时差太大。
无支持的播放	0x60001017	不支持此功能。已启用回放。
channelNoSupportWithSMD	0x60001018	不支持此功能。已启用运动检测。
channelNoSupportWithFD	0x60001019	不支持此函数。面部捕捉已启用。
非法电话号码	0x6000101a	电话号码无效。
非法证书编号	0x6000101b	无效证书编号。
链接摄像头输出限制	0x6000101c	连接相机超时。
达到最大通道限制	0x6000101e	不允许有更多频道。
humanMisInfoFilterEnabledChanNumError	0x6000101f	不允许启用更多通道以防止误报警。
human Engines没有资源	0x60001020	人体分析引擎资源不足。
任务编号溢出	0x60001021	无法再添加任务。

子状态代码	错误代码	描
碰撞时间溢出	0x60001022	无法配置更多比较持续时间。
无效的任务ID	0x60001023	无效的任务ID。
事件不支持	0x60001024	不支持事件订阅。
invalidEZVIZSecretKey	0x60001034	HikConnect的验证码无效。
需要双重验证	0x60001042	需要双重验证
无双重验证用户	0x60001043	无双重验证用户
timeSpanNumOverLimit	0x60001044	达到的时间桶的最大数目
channelNumOverLimit	0x60001045	已达到最大通道数
没有搜索ID资源	0x60001046	SearchID资源不足
noSupportDeleteStrangerLib	0x60001051	不支持删除外部库
noSupportCreateStrangerLib	0x60001052	不支持创建陌生人库
行为分析规则信息错误	0x60001053	行为分析规则参数错误。
安全头盔Par am错误	0x60001054	Hard参数错误。
OneChannelOnlyCanBindOneEngine	0x60001077	无法再绑定引擎。
engineTypeMismatch	0x60001079	引擎类型不匹配。
坏的升级程序包	0x6000107A	升级程序包无效。
音频文件名重复	0x60001135	音频文件名重复。
CurrentAudioFileAIRuleInUseAlreadyDelete	0x60001136	与当前音频文件相关的AI规则链接已被删除。
使用Emmc过渡	0x60002000	启动设备失败。EMMC被过度使用。

子状态代码	错误代码	描
未启用自适应流	0x60002001	未启用流自适应功能。
自适应流和可变比特率已启用	0x60002002	流自适应和可变比特率功能不能同时启用。
无安全头盔区域	0x60002023	未配置安全帽检测区域（如果用户在未配置武装区域的情况下保存其设置，则应提示用户配置一个）。
unclosedSafetyHelmet	0x60002024	安全帽检测已启用（如果用户在删除启动区域后保存了他们的设置，则应首先提示他们禁用安全帽检测，然后删除启动区域）。
宽度/ 图像误差的高度比	0x6000202C	上传图片的宽度/高度比应在1：2到2：1之间。
PTZ未初始化	0x6000202E	PTZ未初始化。
PTZ自检	0x6000202F	PTZ为自检。
PTZ锁定	0x60002030	PTZ已锁定。
高级参数错误	0x60002031	在高级参数中，自动切换间隔不能短于速度穹顶规则设置中的非法停车检测的停车容差。
分辨率错误	0x60005003	无效的分辨率
部署Exceed Max	0x60006018	武装连接超过最大数量。
detectorTypeMismatch	0x60008000	探测器类型不匹配。
名称存在	0x60008001	名称已存在。

子状态代码	错误代码	描
上传图像尺寸错误	0x60008016	上载图片的大小超过5 MB。
车道与区域重叠	/	车道重叠。
单元配置未生效	/	无效的单位参数。
规则和屏蔽掩码冲突	/	线规则区域与屏蔽区域重叠。
整个规则在屏蔽掩模中	/	屏蔽区内有完整的温度测量规则。
LogDiskNotSetReadOnlyInGroupMode	0x60001100	无法将HDD组中的日志HDD设置为只读。
LogDiskNotSetReDundancyInGroupMode	0x60001101	无法将HDD组中的日志HDD设置为冗余。
假日名称包含中文或特殊字符	0x60001080	节假日名称中不允许出现中文字符和特殊字符。
性别值错误	0x60001081	无效的性别。
证书类型值错误	0x60001082	无效的标识类型。
personInfoExtendValueIsTooLong	0x60001083	自定义标记的长度超出限制。
人员信息扩展值包含无效字符	0x60001084	面部图片库的自定义标记中不允许使用无效字符。
excel标题错误	0x60001085	Excel标题错误。
intelligentTrafficMutexWithHighFrames	0x60008014	请禁用所有交通事件检测、违章处理和交通数据采集功能，或将视频帧率调整为低于50 fps。
intelligentTrafficMutexWithHighFramesEx	0x60008018	请禁用所有交通事件检测、违章处理、交通数据采集和车辆功能