Контроллер дверного замка hh24lock

1. Общие положения

Это руководство является дополнением к инструкции по подключению и программированию кодонаборной панели.

2. Совместимость с другими модулями

Варианты исполнения S2-S4 помимо функции удаленного управления дверным замком также поддерживают подключение внешних датчиков в составе различных исполнений модуля hh24ups. ВНИМАНИЕ! контроллеры hh24lock не поддерживают управление внешними реле, а также работу с модулями hh24block и hh24sens.

2.1. Совместимость с различными вариантами блоков hh24ups

| | hh24ups S1 | hh24ups S2 | hh24ups S3 | hh24ups S4 |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| S1 | + | - | - | - |
| S2 | + | + | - | - |
| S3 | + | - | + | - |
| S2 | + | + | + | + |

При использовании контроллеров вариантов S2-S4 с модулем hh24ups S1 функционал опроса датчиков недоступен

2.2. Совместимость со внешними считывателями Weigand 26|34

| hh24lock S1 | + |
|-------------|---|
| hh24lock S2 | - |
| hh24lock S3 | - |
| hh24lock S4 | - |

3. Функциональные возможности

• управление замком через сервер hh24lock и внешнее API

- удаленный контроль уровня шума в помещении с распознованием типа шума (варианты S2 и S4 при использовании совместно с блоком hh24sens соответствующего исполнения)
- удаленный контроль присутствия в помещении (варианты S3 и S4 при использовании совместно с блоком hh24sens соответствующего исполнения)

4. Монтаж контроллера

Полностью по инструкции кодонаборной панели. В случае использования блока hh24ups с учетом инструкции к блоку. При монтаже устройств в исполнениях S2-S4 важно не допускать замыкания белого и зеленого проводников на контакты GND или + питания - устройство может выйти из строя.

5. Первое включение устройства

При первом включении устройство сохраняет для дальнешей работы сведения о Wi-Fi сети, с которой оно будет работать. Для успешного подключения понадобится пароль от Wi-Fi сети и любое другое устройство, имеющее возможность работы с Wi-Fi (например, мобильный телефон или ноутбук).

Для осуществления привязки необходимо:

- подключить устройство к контроллеру СКУД согласно схеме выше
- удостовериться в наличии и работоспособности Wi-Fi сети, с которой будет работать устройство
- осуществить принудительную перезагрузку устройства
- на втором устройстве в списке сетей Wi-Fi выбрать сеть hh24lock и подключиться к ней
- подключение потребует дополнительной авторизации на мобильном телефоне или ноутбуке появится соответствующее уведомление. В случае отсутствия уведомления можно открыть в браузере сайт https://hh24lock.ru/

- в появившемся диалоговом окне необходимо выбрать Wi-Fi сеть, с которой будет работать устройство, и ввести пароль к ней
- надпись Success укажет на успешное подключение устройства.
 При этом из списка доступных Wi-Fi сетей исчезнет сеть hh24lock

В случае смены рабочей Wi-Fi сети и/или пароля к ней, устройство потребуется переподключить.

6. Принудительная перезагрузка устройства

Принудительная перезагрузка устройства возможна двумя способами:

- путем кратковременного отключения устройства от линии питания 12 Вольт
- при снятой задней крышке путем нажатия тонким предметом на кнопку сброса, расположенную за наклейкой

Успешность перезагрузки устройства индикатируется зеленым сигналом светодиода.

7. Возможные неполадки и способы их устранения

| Устройство не передает дан- | Переподключить устройство к | | |
|-----------------------------|--|--|--|
| ные и/или не получает коды | Wi-Fi сети как описано в | | |
| открытия двери с сервера | разделе "Первое включение устройства" | | |
| Устройство не передает дан- | Проверить корректность мон- | | |
| ные датчиков | тажа зеленого и белого про- | | |
| | водов и настройки датчиков | | |

8. Данные для регистрации устройства — на hh24lock.ru

GUID: lock