

日立變頻器

WJ200 系列

使用說明書

閱讀完本[使用說明書]後,請妥善保存。

TW201012

永彰機電股份有限公司

第1章 配線 1.5 煞車電阻的選型與接線……… 第2章 運轉 第3章 參數一覽 3.1 參數設定時的注意 …………… 第4章 異常顯示與處理方法

在本章中,對配線方法及注意事項做出了說明。

1.1	端子台蓋板的裝卸方法	1-1
1.2	接線圖及端子說明	1-2
1.3	主迴路配線	1-5
1.4	控制迴路端子配線	1-11
1.5	制動電阻的選型與接線	1-14

(備忘)


接線時將電線穿線板向

1.1 端子台蓋板的裝卸方法

(1)裝卸方法

鬆開端子台蓋板固定螺絲 按著端子台蓋板下部 面前移動並卸下 (1處或2處) 按箭頭所指方向卸下端子台蓋板 按箭頭方向按下並卸下 端子台蓋板


端子台蓋板固定螺絲 3.0kW 以下的機型在右下角有 1 處、3.7kW 以上的機型在兩側共有 2 處。 另外,選件基板蓋板是用螺絲固定在端子台蓋板上的,不是固定在變頻器本體上的,所以即使不卸下選件 基板蓋板,也可以卸下端子台蓋板。



(2)安裝方法

與卸取相反,將端子台蓋板的上側先裝到本體上,用手按下後會聽到合上的聲音。

1.2 接線圖及端子的說明



1-2

(1)主迴路端子的說明

端子記號	端子名稱	内容說明
R/L1	主電源輸入端子	連接交流電源。
S/L2		※單相 200V 時請連接[R/L1]和[T/L3]。
T/L3		W. T. H. BOOK STRINGS AND THE STREET
U/T1	變頻器輸出端子	連接三相馬達。
V/T2		
W/T3		
PD/+1	直流 DC 電抗器	卸下端子 PD/+1~P/+間的短接條,連接選件的
P/+	連接端子	功率因數改善用電抗器 DCL。
P/+	外部煞車電阻器	在 P/+~RB 間連接選件的外部煞車電阻器。
RB	連接端子	(需要制動轉矩的場合)
P/+	再生煞車單元	在 P/+~N/-間連接選件的再生煞車單元 BRD。
N/-	連接端子	(需要煞車轉矩的場合或在內置煞車迴路不足的場合)
G	接地端子	接地(防止感應、未來降低雜訊請接地)
		(200V 级 3.7kW 以下と 400V 级 4.0kW 以下的機型,
		其接地端子在散熱器的上面)

(2)控制迴路端子的說明

(-)-	.11.37	10 AIII 1 H 7 D 7			
		端子 記號	端子名稱	内容說明	電氣特性
類比	電源	L	輸入信號用公共端	內部電源、數位輸入、類比輸入輸出端子 的公共端子。	
		Н	頻率設定用電源	DC10V 電源。因 O 端子上的可變電阻器 要輸入頻率的場合使用。	Max.10mA 輸出
	頻率設	О	頻率指令端子 (類比電壓輸入)	因 DC0~10V 電壓輸入在頻率指令時使用。	輸入阻抗約 10kΩ 容許輸入 -0.3~+12VDC
	定輸入	OI	頻率指令端子 (類比電流輸入)	因4~20mA 電流輸入在頻率指令時使用。	輸入阻抗約 100Ω 容許輸入 0~24mA
	感測器輸入	5/PTC	外部熱敏電阻輸入 與智慧輸入端子兼用 時(C005)設定要	請把和 L 間的外部熱敏電阻連接後,將端子分配到[19:PTC]上。約 3k Ω以上時變頻器會跳脫。	PTC 型
	輸出	AM	類比監視 (類比電壓輸出)	將指定信號輸出為 DC0~10V 電壓信號。 AM 增益設定(C106), AM 偏置設定(C109) 可調整。	Max.2mA 輸出 輸出電壓精度:±10%
數 位	電源	L	輸入信號用公共端	內部電源,數位輸入,類比輸入輸出端子 的公共端子。	
		P24	輸入信號用電源端子	接點輸入信號用 DC24V 電源。 (源型輸入時爲公共端子)	Max.100mA 輸出
		PLC	輸入端子用電源端子	漏型輸入時:和 P24 短接 源型輸入時:和 L 短接 在因外部電源而驅動接點輸入時請卸下 短接條 (P5-15 參照)	

			端子 記號	端子名稱	内容說明	電氣特性
數位	輸入	接點	7/EB 6 5/PTC 4/GS2 3/GS1 2	智慧輸入端子	從 69 種功能中選擇 7 種功能,分配到 1~7 端子上。漏型或源型邏輯皆已對應。詳細請參照 5.4 章。	各輸入-PLC 間電壓 ON 電壓 min.18V OFF 電壓 max.3V 容許最大電壓 27VDC 負載電流 5mA (24V)
			4/GS2 3/GS1	安全功能輸入	安全功能切換開關 ON 時有效。詳細 請參照 7.12.5 項。	
		脈衝	EA	脈衝輸入-A	頻率設定用脈衝輸入。(與輸入端子 7/EB 是不同的內部迴路,要注意) max.32kHz	輸入-L 間電壓 ON 電壓 min.4V OFF 電壓 max.1V 容許最大電壓 27VDC
			7/EB	脈衝輸入-B	頻率設定用脈衝輸入。(與輸入端子 EA 是不同的內部迴路,要注意) max.2kHz	ON 電壓 min.18V OFF 電壓 max.3V 容許最大電壓 27VDC 負載電流 5mA(24V)
	輸出	開放式介面	11/EDM 12	智慧輸出端子	從 48 種功能中選擇 2 種功能,分配到 11~12 端子上。漏型或源型邏輯皆已對應。詳細請參照 5.4 章。	開放式介面輸出 各端子-CM2間 ON時電壓降到 4V以下 容許最大電壓 27V 容許最大電流 50mA
			11/EDM	安全功能監視	EDM 功能切換開關 ON 時有效。詳細 請參照 7.12.5 項。	
			CM2	智慧輸出端子用 公共端	智慧輸出 11~12 端子的公共端子。	
		繼電器	AL1 AL2 AL3	智慧繼電器輸出端子	從 48 種功能中選擇後進行分配。 C 接點輸出。	最大接點容量 AL1-AL0: AC250V, 2A(電阻),0.2A(感應) AL2-AL0: AC250V, 1A(電阻),0.2A(感應) 接點最小容量 AC100V, 10mA DC5V, 100mA
		脈衝	ЕО	數字 脈衝輸出	脈衝頻率 max.32kHz	DC10V 輸出 容許最大電流 2mA
連接通信	境 言方式		SP SN	MODBUS 介面 (RS-485)	RS-485 介面 max.115.2kbps SP RS-485 差動(+)信號 SN RS-485 差動(-)信號	內置終端電阻 200Ω 撥動開關切換

1.3 主迴路配線

(1)配線時的注意事項

在配線之前,請務必確認充電指示燈已經熄滅。

一旦投入電源之後,與是否運轉無關,在電源切斷後的一段時間內,變頻器內部的電容爲高壓充電狀態,比較危險。電源切斷後進行變更配線的作業時,請在電源切斷 10 分鐘後,用萬用表測量 P,N 間殘留電壓,在確認安全後再實施。

① 主電源輸入端子(R,S,T)

- · 請在電源和主電源端子(R,S,T)之間使用電路(配線)保護用的漏電斷路器。
- 漏電斷路器可能受到高頻的影響而發生誤動作,所以請使用高頻感度電流値較大的漏電斷路器。

變頻器與馬達	漏電斷路器
之間的距離	感度電流
100m 以下	30mA
300m 以下	100mA
800m 以下	200mA

漏電流的標準:使用 CV 線,用金屬管配線時爲 30mA/km 的漏電流。由於 H-IV 線的比感電率較高,漏電流會增加約 8 倍。

所以請使用一段上的感度電流的漏電斷路器。另外此處所說的漏電流是基本波 實效值,高諧波電流除外。

- 變頻器的保護功能動作時,可能使客戶所用的系統發生故障。請連接切斷變頻器電源用的電磁接觸器。
- · 請不要通過設置在變頻器的電源輸入側(1次側)和輸出側(2次側)的電磁接觸器進行運轉/停止的切換。通過外部信號進行運轉/停止時,請使用控制迴路端子台的運轉指令(FW、RV)。
- · 注意請勿使本變頻器在輸入欠相狀態下使用,否則會導致變頻器損壞。 輸入欠相時,就變爲單相運轉狀態,因電壓不足、過電流等引起的跳脫會使變頻器損壞。另外,輸入欠相狀態下, 機器內部的電容也在充電,所以有感電,受傷的危險。配線變更時請參照(1)配線時的注意事項。
- 請注意,以下的情況可能導致內部整流模組的損壞。

電源電壓的不平衡在3%以上。

電源容量在變頻器的容量的 10 倍以上,並且在 500kVA 以上。

電源發生急劇變化時。

- (例) 用較短的母線並聯多台變頻器時。
 - 進相電容的投入、切斷操作時。
- 請保持電源投入切斷的頻度在1次/3分鐘以下時。
 否則可能導致變頻器的損壞。

② 變頻器輸出端子(U,V,W)

- · 配線時請使用線徑在適用電線以上的電線。否則可能導致變頻器和馬達間的輸出電壓下降。 在低頻輸出時,配線所產生的電壓下降會使馬達的轉矩下降。
- 因爲變頻器的跳脫可能導致進相電容器和避雷器的損壞,所以請不要安裝進相電容器和避雷器。
- 配線超過20m時(特別是400V級),由於存在電線的浮游容量和電感,可能在馬達端子上產生浪湧電壓,使馬達損壞。
 為了抑制此浪湧電壓,我們準備了專用的濾波器,需要時請與本公司的代理商聯繫。
- 連接了多台馬達時,請爲各馬達分別設置熱繼電器。
- 熱繼電器的 RC 值請設定爲馬達額定電流的 1.1 倍。由於配線長度的原因,可能引起熱繼電器提前切斷。此時請在變頻器輸出側安裝交流電抗器。

③ 直流電抗器配線端子(PD,P)

- 此端子用於連接直流電抗器 DCL(選件)。出廠時,P-PD 端子上連接有短接片,連接 DCL 時請取下此短接片。
- 直流電抗器的配線長度要在 5m 以內。

未使用 DCL 時,請不要取下短接片。

未連接 DCL 的狀態下取下短接片時,變頻器的主回路部分沒有供電,不能運行。

④ 外部制動電阻連接端子(P,RB)/再生制動單元連接端子(P,N)

· WJ200 系列所有機型都內置再生制動(BRD)迴路。


要求高煞車能力時,請在本端子上安裝外部煞車電阻配件。

另外,請不要使用允許電阻值以下的電阻器。否則可能導致再生煞車(BRD)迴路損壞。

- 配線長度不要超過5米,並應兩股導線絞合起來配線。
- 請勿在此端子上連接除外部煞車電阻或者再生煞車單元選件外的其他器件。

⑤ 變頻器用接地端子(G(=)))


- 爲了防止觸電,請務必將變頻器和馬達接地。
- ・ 根據電氣設備的標準,200V 級時採用 D 級接地(接地電阻 100Ω 以下),400V 級時採用 C 級接地(接地電阻 10Ω 以下)。
- 請使用線徑在適用電線以上的電線,並盡可能短。
- 使用多台變頻器時,不要串聯接地,否則會引起變頻器以及周圍控制設備的誤動作。



(2)主迴路端子的配置


變頻器主迴路端子的配置如下圖所示。打開端子台蓋板後再進行配線。

單相 200V 0.2~0.4kW




單相 200V 0.75~2.2kW 三相 400V 0.4~2.2kW


單相時請只連接 R/L1 端子・T/L3 端子




三相 400V 4.0kW





三相 400V 5.5,7.5kW





三相 400V 11,15kW






1.4 控制迴路端子配線


(1)配線時的注意事項

- ① L,CM2 端子是輸入和輸出信號的公共端子,二者相互絕緣。 請勿將這些公共端短接或者接地。 另外,請不要通過外部設備接地。(請確認外部設備的接地狀態。)
- ② 控制迴路的配線請使用遮罩雙絞線,並將遮罩層連接至各公共端。
- ③ 控制迴路的配線不要超過 20 米。必須超過 20 米時,請使用 VX 應用控制設備 RCD-A(遠端操作器)或者 CVD-E (絕緣信號變送器)。
- ④ 控制迴路端子的配線、主迴路線(動力線)和繼電器控制迴路的配線要分離。 必須交叉配線時,請正交。否則容易引起變頻器的誤動作。
- ⑤ PTC(熱敏電阻輸入)端子配線時,單獨與 L 端子的配線絞合,並與其他 L 公共線分離。 另外,因爲熱敏電阻上流過的是弱電流,所以請與主迴路線(動力線)分離。熱敏電阻的配線長度不要超過 20m。
- ⑥ 在控制迴路端子(智慧輸入端子等)上使用接點時,請使用不會因微電流、微電壓而發生接觸不良的繼電器。
- ⑦ 智慧輸出端子上使用繼電器時,請在線圈上並聯浪湧吸收用的二極體。(請參照 5-13 頁)
- ⑧ 請不要將類比電源 H-L 端子、智慧輸入端子電源 P24-L 端子短接。 否則可能會引起變頻器故障。
- ⑨ 控制迴路端子台分上下 2 列,如果先從上面開始配線的話下面就的接線就很難操作,所以請從下面已列開始配線。
- ⑩ 配線結束後輕拉各電線確認電線是否已經連接完好。

(2)控制迴路端子台的配置




■控制迴路端子台的配線例(漏型邏輯的場合)




注)智慧輸出端子上使用繼電器時,請在線圈上並聯湧浪吸收用的二極體。因爲繼電器的 ON、OFF 時的湧浪電壓會導致輸出迴路故障。

(3)智慧輸入端子的控制邏輯切換方法

智慧輸入端子的出廠設定是漏型邏輯。將輸入控制邏輯切換為源型邏輯時,請取下控制迴路端子台上 P24 和 PLC 之間的短接片,並將其接在 PLC 與 L 之間。



(4) 推薦使用電線線徑、配線方法



		可匹配電線				
	單線 mm² (AWG)	絞線 mm²(AWG)	棒狀端子 mm² (AWG)			
控制迴路端子台	0.2~1.5	0.2~1.0	0.25~0.75			
	(AWG 24~16)	(AWG 24~17)	(AWG 24~18)			
繼電器輸出端子台	0.2~1.5	0.2~1.0	0.25~0.75			
	(AWG 24~16)	(AWG 24~17)	(AWG 24~18)			

■ 推薦端子

爲了使配線方便或連接性更好,信號線推薦使用下面式樣的棒狀端子。


電線規格 mm² (AWG)	棒狀端子型號 *	L [mm]	φ d [mm]	φD [mm]	→ K φ d
0.25 (24)	AI 0.25-8YE	12.5	0.8	2.0	
0.34 (22)	AI 0.34-8TQ	12.5	0.8	2.0	
0.5 (20)	AI 0.5-8WH	14	1.1	2.5	
0.75 (18)	AI 0.75-8GY	14	1.3	2.8	→ køD

* 廠家 : Fenix Contact(株)

鉚接工具 CRIPMFOX UD 6-4 或 CRIMPFOX ZA 3

■ 配線方法

- ①用一字(寬 2.5mm 以下)起子將控制迴路端子台的橙色部分向下押。(電線插入口打開)
- ②用一字起子押著,將電線或棒狀端子插入電線插入口圓孔內。
- ③抽出一字起子後電線自動被固定住。



注) 要拔出電線時,按上述方法同樣做一次,在電線插入口打開後拔出電線。

1.5 再生煞車電阻器的選型與接線

WJ200 系列所有機型都內置了再生制動用的迴路。

由於選件的再生制動電阻器連接在RB端子和P端子之間,所以可以得到較大的再生轉矩。

		不接電阻器時	可連接的:	最小電阻
機型	馬達容量(kW)	再生轉矩(%)	電阻値 (Ω)	BRD 使用率 (%)
WJ200-002S	0.2	50	100	10
WJ200-004S	0.4	50	100	10
WJ200-007S	0.75	50	50	10
WJ200-015S	1.5	50	50	10
WJ200-022S	2.2	20	35	10
WJ200-004H	0.4	50	180	10
WJ200-007H	0.75	50	180	10
WJ200-015H	1.5	50	180	10
WJ200-022H	2.2	20	100	10
WJ200-040H	4.0	20	100	10
WJ200-055H	5.5	20	70	10
WJ200-075H	7.5	20	70	10
WJ200-110H	11.0	10	70	10
WJ200-150H	15.0	10	35	10

第2章 運轉

在本章中,對運轉方法和本體操作器的操作方法及試運轉做出了說明。

2.1	運轉前	. 2-1
2.2	啓動	. 2-1
2.3	操作器的操作方法	. 2-2
2.4	運轉方法	. 2-7
2.5	試運轉	2-10

第2章 運轉

(備忘)

2.1 運轉前


在運轉之前請確認以下項目:

- (1) 確認電源(R/L1、S/L2、T/L3) 和馬達輸出(U/T1、V/T2、W/T3)的接線是否正確。 否則會導致變頻器損壞。
- (2) 確認控制迴路端子是否有錯誤接線。 否則會導致變頻器損壞。
- (3) 確認接地端子是否已經接地。 否則會引起觸電。
- (4) 確認接地端子以外的端子是否未接地。 否則會引起變頻器誤動作。
- (5) 確認配線作業時的電線頭、壓接端子等是否短路,工具等是否忘記收回。 否則會導致變頻器損壞。
- (6) 確認輸出側的接線是否有短路,接地。 否則會導致變頻器損壞。

2.2 啓動


運轉指令顯示燈

- (1) 「6.1 運轉前」的內容確認完後,投入變頻器電源。
- (2) 變頻器的顯示如下圖所示,顯示"0.00"。確認 PWR 燈、Hz 燈和運轉(RUN) 鍵上的運轉指令顯示燈皆亮燈。"0.00" 是輸出頻率監視(d001)的資料顯示。
- (3) 參考「6.3 本體操作器的操作方法」設定各參數後,按「6.4 運轉方法」「6.5 試運轉」進行操作。
- 注 1) 運轉指令顯示燈只在運轉(RUN) 鍵有效的時候亮燈,所以運轉指令選擇(A002)等的內容設定後燈就不會亮。
- 注 2) 根據初始畫面選擇(b038)內容設定,其顯示內容也不同。
- 注 3) 如下圖所上,到變頻器運轉時最多要 1.5 秒的時間。變頻器的電源 ON 時間點關係到直接控制的使用方法,也會 花這麼多的時間。




變頻器啓動時的顯示狀態

2.3 操作器的操作方法




	10提升 鍵 10降低 鍵 10設定 鍵				
名 稱	内 容				
①POWER 指示燈	變頻器的電源供給中則亮燈(綠)。				
②ALARM 指示燈	變頻器跳脫時亮燈(紅)。跳脫解除請參照「6.6 跳脫」。				
③程式指示燈	・顯示部顯示可能變更的數値(設定値)時亮燈(綠)。				
9性式相小短	· 設定值不整合時間燈。「9.3 警報顯示表示」參照。				
④RUN(運轉中)指示燈	變頻器運轉中時亮燈(綠)。(因爲[運轉指令有]和[變頻器輸出中]的 OR 條件下亮燈,設定頻率				
受KUN(連特中)/日小恩	爲 OHz 時輸入運轉指令時或運轉指令 OFF 後的減速中也亮燈)				
⑤監視指示燈 (Hz)	顯示部的數值是頻率數的時候亮燈(綠)。				
⑥監視指示燈(A)	顯示部的數值是電流時亮燈(綠)。				
⑦運轉指令顯示指示燈	運轉指令是操作器設定時亮燈(綠)。(操作器 RUN 鍵有效的狀態時)				
8顯示部	顯示各種功能代碼和頻率數・設定値等的數値(紅)。				
⑨RUN 鍵	使變頻器運轉。但是,運轉指令來源在使用操作器時有效。運轉方向用(F004)設定。				
	・使變頻器减速・停止。(運轉指令除了操作器以外,停止鍵也有效(出廠設定),但設定(b087)				
⑩STOP/RESET 鍵	也可能無效)				
	・變頻器跳脫時重置(從跳脫狀態復原)。				
	・功能代碼顯示時轉到下一功能组合的開始。				
⑪ESC 鍵	・數值顯示時取消設定後返回功能代碼顯示。				
ULDC WE	·各別輸入模式時,使閃燈的位數向左移動。				
	・與顯示畫面無關,長時間按下(1 秒以上)後,顯示(d001)的數値(輸出頻率監視)。				
⑫提升 鍵	· 使功能代碼和設定數值增加/減少。長時間按下後會加速。				
③降低 鍵	·提升鍵和降低鍵同時按下後,可獨立编輯各個位數值,進入「各別輸入模式」。				
	・功能代碼顯示轉到數值顯示。				
⑭SET 鍵	・數字値顯示在決定・記憶設定後返回功能代碼。				
	• 各別輸入模式時間燈位向右移動。				
⑮USB 插口	電腦連接用插口(mini-B型)。(EzSQ 功能使用時)				
(6)RJ45 插口	外接數位操作器連接用插口(RS-422)。一旦外接數位操作器後,本體上的按鍵將失效。此時,				
(M) to 1H III	⑧顯示部顯示的專案用(b150)來設定。				




第2章 運轉

■各別輸入模式的按鍵操作例

要變更的功能代碼或數值離現在的顯示值較遠的時候,如果使用各別輸入模式則可快速進行參數的變更。以下是操作舉例。



各別輸入模式在功能顯示,數位顯示時都有效。




- ※ 游標(閃燈位)在左端時按[ESC]鍵,則游標移到右端。
- ※ 在各別輸入模式同時按提升鍵和降低鍵,則返回通常的輸入模式。
- ※ 數值顯示在閃燈時,即使在功能組「F」裡也不可進行變更或記憶。

■基本操作例

參數變更的基本操作例如下所示。

例:由電源 ON 後的輸出頻率監視顯示[0.00]到運轉指令選擇(A002)變更爲由操作器(02)到端子台(01)的操作例



※ F004 以外的 F 參數在變更時就立即被反映出來,所以即使變更也不會有閃燈現象出現。

按	鍵配	I置
RUN	Δ	STOP
ESC	∇	SET

按鍵名稱	功能代碼顯示中	數值顯示中
ESC 鍵	轉到下個功能組	取消數值返回功能代碼顯示
SET 鍵	繼續數值顯示	決定・記憶數値後返回功能代碼顯示
提升(△) 鍵	功能代碼順次+1	數値順次+1
降低(▽) 鍵	功能代碼順次-1	數值順次-1
△▽ 同時按	轉向各別輸入模式	轉向各別輸入模式

₩ 參考

操作器無論在任何顯示狀態只要長時間按[ESC]鍵(1 秒以上),則可返回(d001)的數值(輸出頻率監視)顯示。但是,長時間按的時候,因爲[ESC]鍵本身的動作會一直轉到功能代碼組。(例: $A001 \rightarrow F001 \rightarrow b001 \rightarrow C001 \rightarrow \cdots 1$ 秒經過後,顯示"50.00")


第2章 運轉


■操作器的連接

WJ200 上連接以往機型用的操作器(OPE-S/SR/SBK, OPE-SR mini)也可以操作,但是 FUNC 鍵和 STR 鍵的動作與以往的按鍵作業系統不同。由功能代碼顯示轉到數值顯示不是 FUNC 鍵而是 STR 鍵。請注意功能代碼顯示時按 FUNC 鍵則會導致功能組轉變。


操作器無論在任何顯示狀態只要長時間按[FUNC]鍵(3秒以上),則可返回到 d001 的數值顯示(輸出頻率監視)。

WJ200 接以往機型用操作器時的按鍵作業系統





【參考】以往機型用操作器與以往機型配合使用的按鍵作業系統



2.4 運轉方法

使變頻器運轉需要「①運轉指令」和「②頻率指令」兩種指令。請注意如果只有運轉指令,無頻率指令(設定=0Hz),或者只有頻率指令而無運轉指令,這樣只有一個指令的情況下變頻器不能運轉。另外,作爲智慧輸入端子的功能,FRS(自由滑行)等使變頻器輸出強制停止的信號 ON 時,也不能夠運轉。

本變頻器根據運轉指令・頻率指令的設定方法有以下的(1)~(2)運轉方法。各運轉方法所必需的設定・配線如下所示。

(1)從操作器輸入運轉指令和頻率指令的方法


是通過變頻器本體上的操作器或者是外接的數位操作器(OPE-S/SR/SBK, OPE-SR mini)的按鍵操作實現運轉的方法。

設定

功能名稱	代碼	設定數值	備註
頻率指令選擇	A001	02 (操作器)	
運轉指令選擇	A002	02 (操作器)	運轉指令顯示燈亮
輸出頻率設定	F001	0.0~最高頻率(初始値 0.00Hz)	
運轉方向選擇	F004	00(正轉)/01(反轉)	運轉中不可變更

加減速時間的初始值是10秒。根據需要變更下面的參數。

功能名稱	代碼	設定數值範圍	備註
第1加速時間	F002	0.01~3600 秒	初始値: 10.00 秒
第1減速時間	F003	0.01~3600 秒	初始値: 10.00 秒



■控制迴路端子台配線:不要連接

運轉

參照「2.5章 試運轉」進行操作。

第2章 運轉

(2) 從控制迴路端子台輸入運轉指令和頻率指令的方法

是把外部信號(頻率設定旋鈕、開關等)接到控制迴路端子臺上來運轉的方法。 用旋鈕設定頻率數的時候,用 FW/RV 輸入端子進行正轉/反轉。


■設定

功能名稱	代碼	設定數値	備註
頻率指令選擇	A001	01(控制迴路端子台)	
運轉指令選擇	A002	01 (控制迴路端子台)	
智慧輸入	C001	00 (FW:正轉指令)	使用其他輸入端子時功能代碼不同
端子1選擇			
智慧輸入	C002	01 (RV: 反轉指令)	使用其他輸入端子時功能代碼不同
端子2選擇			

加減速時間的初始值是10秒。根據需要請變更以下的參數。

功能名稱	代碼	設定數值範圍	備註
第1加速時間	F002	0.01~3600秒	初始値: 10.00 秒
第1減速時間	F003	0.01~3600秒	初始値: 10.00 秒

■控制迴路端子台配線



%1: 將 16: AT(電流/電壓輸入切換)分配到智慧輸入端子上進行電壓設定。不分配 AT 端子時,因爲頻率指令是電壓輸入(O)和電流輸入(OI)的和,所以只使用電壓或電流的場合請把另一方的類比輸入短路。

※2:本配線圖是使用變頻器內置電源時的例子。使用外部電源時請參照 5.6 項。

■運轉

參照「2.5章 試運轉」進行操作。

(3)用3線輸入進行運轉/停止,用類比電流信號(變頻器輸入)進行頻率設定的場合


設定

功能名稱	代碼	設定數值	備註
頻率指令選擇	A001	01 (控制迴路端子台)	
運轉指令選擇	A002	01 (控制迴路端子台)	
智慧輸入	C001	20 (3 線運轉)	使用其他輸入端子時功能代碼不同
端子1選擇			
智慧輸入	C002	21 (3 線停止)	使用其他輸入端子時功能代碼不同
端子2選擇			
智慧輸入	C003	22(3線正轉/反轉)	使用其他輸入端子時功能代碼不同
端子3選擇			

加減速時間的初始值爲10秒。根據需要請變更以下參數。

功能名稱	代碼	設定數值範圍	備註
第1加速時間	F002	0.01~3600 秒	初始値: 10.00 秒
第1減速時間	F003	0.01~3600 秒	初始値: 10.00 秒

■控制迴路端子台配線



%2:把 16:AT(電流/電壓輸入切換)分配到智慧輸入端子上進行電流設定。不分配 AT 端子時,因爲頻率指令是電壓輸入 (O) 和電流輸入 (OI) 的和,所以只使用電壓或電流的場合請把另一方的類比輸入短路。

※3:本配線圖是使用變頻器內置電源時的例子。使用外部電源時請參照 5.6 項。


■運轉

參照「2.5章 試運轉」進行操作。

第2章 運轉

2.5 試運轉

表示基本的連接例。從控制迴路端子台進行運轉指令·頻率指令的場合的配線請參照 6.3 章。關於參數設定的操作方法請參照 6.2 章。



NT	그 제						
No.	順序						
1	確認接線是否有問題。						
2	投入變頻器電源。(本體操作器上的綠色 POWER 燈亮)						
	由操作器輸入運轉指令・頻率指令的場合 注1)						
3	用操作器進行頻率指令設定。(A001=02)						
4	用操作器進行運轉指令設定。(A002=02)						
(5)	設定輸出頻率。(F001) 爲了安全,最初推薦設定爲 10Hz 左右的低速。						
6	設定運轉方向。(F004)						
7	在操作器上顯示頻率輸出監視。(按 SET 鍵使 (d001)顯示) 確認顯示"0.00"(Hz)。						
8	按 RUN 鍵。操作器的 RUN(運轉中)燈亮後馬達開始運轉。						
9	確認操作器上顯示的輸出頻率・馬達旋轉方向・變頻器有無異常等。						
	馬達的旋轉方向請參照 7.1.3 運轉方向監視[d003]。						
10	無特殊問題時用 F001 (輸出頻率設定)慢慢增加輸出頻率。						
11)	運轉確認後按 STOP 鍵。馬達開始減速,停止後操作器上的 RUN(運轉中)燈滅。						
	由控制迴路端子台進行運轉指令・頻率指令輸入的場合						
③'	在「端子台」上進行頻率指令設定。(A001=01)						
4 '	在「端子台」上進行運轉指令設定。(A002=01)						
⑤ '	在操作器上顯示頻率輸出監視。(按 SET 鍵顯示(d001)) 確認已顯示"0.00"(Hz)。						
6'	確認頻率指令的類比電壓/電流値爲 0 後,使運轉指令爲 ON。 操作器的 RUN (運轉中) 燈亮。 注 1)						
7)'	慢慢增加頻率指令的類比電壓/電流値。 注 2)						
8'	馬達開始旋轉。確認操作器上顯示的輸出頻率·馬達旋轉方向·變頻器有無異常等。馬達的旋轉方向請參照 7.1.3						
	運轉方向監視[d003]。						
9'	運轉確認後,關閉運轉指令(3 線輸入時 STP 輸入為 ON)。馬達開始減速,停止後操作器的 RUN(運轉中)燈						
	滅。						

- 注1) 這裡所說的操作器指本體操作器、外接數位操作器(OPE-S/SR/SBK, OPE-SR mini)。
- 注 2) 由⑦ 頻率指令設定後到⑥ 運轉指令也可以。此時馬達根據(F002/F003)設定的加減速時間來加減速。

■確認事項

- 確認加減速過程中有無跳脫,旋轉数及頻率計數器是否正確。
- 試運轉中發生過電流跳脫或過電壓跳脫時,請延長加減速時間。
- ・ 確認輸出電流監視(d002)、直流電壓監視(d102)中電流・電壓値到跳脱値是否有一定的餘地。

第3章 參數一覽

在本章中,把各種功能的參數設定匯總成了一覽表。

3.1	參數設定時的注意	. 3-1
3.2	監視模式	. 3-1
3.3	功能模式	. 3-3

第3章 參數一覽

(備忘)

3.1 使用此設定時的注意

- ·顯示限制(b037)設定爲"00(全部顯示)"以外時,則有一部分的功能不顯示。
- ·軟體鎖選擇(b031)設定爲有效時,則參數無法變更。
- ・表中「運轉時可設定」欄裡有「-」的功能在運轉中無法變更。
- ·軟體鎖選擇(b031)設定爲"10"的話,則爲運轉中可變更模式。

32 監視模式

·在初始狀態下通電時(d001)的内容一定會顯示。要固定任意的顯示時,請變更(b038)的設定。

功能代碼	功能名稱	參數範圍	初始參數	運轉時可設定	運轉中可 變更模式
d001	輸出頻率監視	0.00~99.99/100.0~400.0 (Hz)	_	0	0
d002	輸出電流監視	0.0~6553(A)	_	_	_
d003	運轉方向監視	F(正轉)/o(停止)/r(反轉)		_	_
d004	PID 回授監視	0.00~99.99/100.0~999.9/1000.~9999./ 1000~9999(10000~99990)/ 「100~「999(100000~999000)	_	_	_
d005	智能輸入監視	ON (例) 端子 1,2:0N 0FF 端子 3~7:0FF 7 6 5 4 3 2 1	_	_	_
d006	智能輸出監視	ON (例) 端子 11, 12: 0N 端子 繼電器: 0FF	_	_	_
d007	頻率變換監視	0.00~99.99/100.0~999.9/1000.~9999./ 1000~3999	_	0	0
d008	實際頻率監視	400.~-100./-99.9~/-10.0/ -9.99~-0.00/0.00~99.99/ 100.0~400.0 (H z)	_	_	_
d009	轉矩指令監視	-200.~+200.(%)	_	_	_
d010	轉矩偏差監視	-200.~+200.(%)	_	_	_
d012	輸出轉矩監視	-200.~+200.(%)	_	_	_
d013	輸出電壓監視	0.0~600.0(V)		_	_
d014	累計功率監視	0.0~999.9(kW)		_	_
d015	累積電力監視	0.0~999.9/1000.~9999. 1000~9999(10000~99990)/ \[\text{100} \cdot \text{F999}(100000~999000) \]	_	_	
d016	累計運轉(RUN)時間 監視	0.~9999./1000~9999(10000~99990)/ \[\text{100} \sigma \text{F999}(100000 \sigma \text{999000})(hr) \]	_	_	_
d017	電源通電(ON)時間 監視	0.~9999./1000~9999(10000~99990)/ \[\text{100} \sigma \text{F999}(100000 \sigma \text{999000})(\text{hr}) \]	_	_	_
d018	散熱器溫度監視	-020.∼150.0(°C)	_	_	_
d022	壽命診斷監視	1:主迴路基板上電容 2:風扇 2 1	_	_	_

第3章 參數一覽

功能代碼	功能名稱	參數範圍	初始 參數	設定參數	運轉時 可設定	運轉中可 變更模式
d023	程式計數器	0~1024	_	—		
d024	程式編號監視	0000~9999	_	_	_	
d025	用戶監視 0	-2147483647~2147483647(含"-"最高 4位顯示)	_		_	
d026	用戶監視 1	-2147483647~2147483647(含"-"最高 4位顯示)	_		_	
d027	用戶監視 2	-2147483647~2147483647(含"-"最高 4位顯示)	_	_	_	
d029	位置指令監視	-268435455~268435455 (含"-"最高 4位顯示)	_	_	_	
d030	位置回授監視	-268435455~268435455 (含"-"最高 4位顯示)	_		_	
d050	用戶選擇 2 種監視	顯示 b160 b161 選擇的監視資料	_		_	
d060	變頻器模式監視	IC(M 馬達高負載) IV(M 馬達低負載)	_	_	_	
		H-I(M 馬達高頻率)				
d080	跳脫次數監視	0.~9999./1000~6553(10000~65530)(次)	_			
d081	跳脫紀錄監視 1	原因類率(Hz),電流(A),PN 間電壓(V), RUN 時間(hr),電源 ON 時間(hr)	_	_		
d082	跳脫紀錄監視 2	原因頻率(Hz),電流(A),PN 間電壓(V), RUN 時間(hr),電源 ON 時間(hr)		_	_	
d083	跳脫紀錄監視3	原因頻率(Hz),電流(A),PN 間電壓(V), RUN 時間(hr),電源 ON 時間(hr)	_			
d084	跳脫紀錄監視 4	原因頻率(Hz),電流(A),PN 間電壓(V), RUN 時間(hr),電源 ON 時間(hr)	_	_	_	
d085	跳脫紀錄監視 5	原因頻率(Hz),電流(A),PN 間電壓(V), RUN 時間(hr),電源 ON 時間(hr)	_	_		
d086	跳脫紀錄監視 6	原因類率(Hz),電流(A),PN 間電壓(V), RUN 時間(hr),電源 ON 時間(hr)	_	_	_	
d090	警報監視	警告代碼	_	_	_	
d102	直流電壓監視	0.0~999.9/1000.(V)	_	_	_	
d103	BRD 負載率監視	0.0~100.0(%)	_	_	_	
d104	電子熱電驛負載率監 視	0.0~100.0%)	_	_		
功能代碼	功能名稱	參數範圍	初始 參數	設定參數		運轉中可 變更模式
F001	輸出頻率設定	0.0 啓動頻率~第 1 <i>第</i> 2 最高頻率 0.0~100.0(%)(PID 功能有效時)	00.0		0	0
F002	第1加速時間	0.01~99.99/100.0~999.9/1000.~3600.(s)	10.00		0	0
F202	第2加速時間	0.01~99.99/100.0~999.9/1000.~3600.(s)	10.00		0	0
F003	第1減速時間	0.01~99.99/100.0~999.9/1000.~3600.(s)	10.00		0	0
F203	第2減速時間	0.01~99.99/100.0~999.9/1000.~3600.(s)	10.00		0	0
F004	RUN 鍵運轉方向選擇	00(正轉) /01(反轉)	00		X	×

3.3 功能模式

	功能 代碼	功能名稱	參數範圍	初始 參數	設定參數	運轉時可設定	運轉中可 變更模式
	A 001	第1頻率指令選擇	00(面板旋鈕) 注 1) 04(擴充卡) 01(控制迴路端子台) 06(脈衝輸入) 02(操作面板) 07(EzSQ 程式) 03(M odbus 通訊) 10(演算機能結果)	02		×	×
INL	A 201	第2頻率指令選擇	00(面板旋鈕) 注 1) 04(擴充卡) 01(控制迴路端子台) 06(脈衝輸入) 02(操作面板) 07(EzSQ 程式) 03(M odbus 通訊) 10(演算機能結果)	02		X	×
基本設定	A 002	第1運轉指令選擇	01(控制迴路端子台) 03(M odbus 通訊) 02(操作面板) 04(擴充卡)	02		×	×
小	A 202	第2運轉指令選擇	01(控制迴路端子台) 03(M odbus 通訊) 02(操作面板) 04(擴充卡)	02		×	×
	A 003	第1馬達基本頻率	30.0~第1最高頻率(Hz)	60.0		X	×
	A 203	第2馬達基本頻率	30.0~第 2 最高頻率(Hz)	60.0	1	X	×
	A 004	第1馬達最高頻率	第1基底頻率~400.0 (Hz)	60.0	1	×	×
	A 204	第2馬達最高頻率	第 2 基底頻率~400.0 (H z)	60.0		×	X
類	A 005	AT 端子選擇	00(電壓() 和電流() I切換) 02(電壓() 和面板旋鈕切換) 注 1) 03(電流() I)和面板旋鈕切換) 注 1)	00		×	×
	A 011	[0] 啓動頻率	0.00~99.99/100.0~400.0 (Hz)	00.0		X	0
比	A 012	[0]停止頻率	0.00~99.99/100.0~400.0 (Hz)	00.0		X	0
輸	A 013	[0] 啓動頻率比例	0.~0 停止比例(%)	0.		X	0
$ \wedge $	A 014	[0]停止頻率比例	0 啓動比例~100.(%)	100.		X	0
・其	A 015	[0] 啓動頻率選擇	00(啓動頻率 A 011) / 01(0H z)	01		×	Ō
共 他		類比輸入 0 0 I 0 2 濾波器	1.~30.(x2m s)/31.(滯後現象有 500m s 濾波器 ±0.1H z)	31.		×	0
	A 017	EzSQ 功能選擇	00(無效) 01(PRG 端子起動) 02(通常起動)	00		0	0
	A 019	多段速選擇	00(二進位:4端子 16段) 01(位元 :7端子 8段)	00		×	×
	A 020	第1多段速0速	0.00 ,	00.0		0	0
	A 220	第2多段速0速	0.00,啓動頻率~第2最高頻率(Hz)	00.0		0	0
	A 021	多段速1速	0.00 啓動頻率~第 n 最高頻率(H z)	00.0		0	0
	A 022	多段速 2 速	0.00,啓動頻率~第 n 最高頻率(H z)	00.0		Ō	Ō
	A 023	多段速 3 速	0.00, 啓動頻率~第 n 最高頻率(H z)	0.00	1	Ö	Ŏ
	A 024	多段速 4速	0.00,啓動頻率~第 n 最高頻率(H z)	0.00		0	0
	A 025	多段速 5速	0.00.pb動頻率~第 n 最高頻率(H z)	0.00	1	0	0
		多段速 6速	0.00.各動頻率~第 n 最高頻率(Hz)	00.0	1	0	0
么	A 027	多段速 7速	0.00.各動頻率~第 n 最高頻率(li z)	0.00	1	0	
多	A 027	多段速 8速			1		
7又	A 020		0.00 啓動頻率~第 n 最高頻率(Hz)	00.0	1	0	0
迷•	A 029	多段速 9速	0.00 啟動頻率~第 n 最高頻率(H z)	00.0	1	0	0
	A 030	多段速 10 速	0.00 啓動頻率~第 n 最高頻率(H z)	00.0	1	0	0
寸		多段速 11 速	0.00,啓動頻率~第 n 最高頻率(Hz)	00.0	1	0	0
動	11 032	多段速 12 速	0.00, 啓動頻率~第 n 最高頻率(H z)	00.0		0	0
	A 033	多段速 13 速	0.00,啓動頻率~第 n 最高頻率(H z)	00.0		0	0
	A 034	多段速 14 速	0.00, 啓動頻率~第 n 最高頻率(H z)	00.0		0	0
	A 035	多段速 15 速	0.00,啓動頻率~第 n 最高頻率(H z)	00.0		0	0
	A 038	寸動頻率	啓動頻率~9.99(Hz)	6.00		0	0
	A 039	寸動停止選擇	00(IG 停止時自由運轉運轉中無效) 01(IG 停止時減速停止運轉中無效) 02(IG 停止時直流制動運轉中無效) 03(IG 停止時自由運轉運轉中有效) 04(IG 停止時減速停止運轉中有效) 05(IG 停止時直流制動運轉中有效)	04		×	0

注 1) OPE-SR 連接時有效

第3章 參數一覽

	功能代碼	功能名稱	參數範圍	初始 參數	設定參數	運轉時可 設定	運轉中 可變更 模式
V / f 特性	A 041	第1轉矩提升選擇	00(手動轉矩提升)/01(自動轉矩提升)	00		X	×
	A 241	第2轉矩提升選擇	00(手動轉矩提升)/01(自動轉矩提升)	00		X	×
	A 042	第1馬達手動轉矩提升	0.0~20.0%) (對馬達電壓 A 082 的比例)	1.0		0	0
	A 242	第2馬達手動轉矩提升	0.0~20.0%) (對馬達電壓 A 282 的比例)	1.0		0	0
	A 043	第1馬達手動轉矩提升	0.0~50.0%) (對基底頻率 A 003 的比例)	5.0		0	0
	A 243	第2馬達手動轉矩提升	0.0~50.0%) (對基底頻率 A 203 的比例)	5.0		0	0
	A 044	第1控制方式	00(VC) 02(自由 V f) 01(VP 低減扭力 03*(無速度感測器向量控制) =1.7 次方 VC>) 制) * 只限高負載時	00		×	×
	A 244	第 2 控制方式	00(VC) 02(自由 V f) 01(VP 低減扭力 03*(無速度感測器向量控制) =1.7 次方 VC>) 制) * 只限高負載時	00		×	×
	A 045	第1輸出電壓增益	20.~100.(%)	100.		0	0
	A 245	第2輸出電壓增益	20.~100.(%)	100.		0	0
	A 046	第1自動轉矩提升 電壓補償增益	0.~255.	100.		0	0
	A 246	第2自動轉矩提升 電壓補償增益	0.~255.	100.		0	0
	A 047	第1自動轉矩提升 轉差率補償增益	0.~255.	100.		0	0
	A 247	第2自動轉矩提升 轉差率補償增益	0.~255.	100.		0	0
	A 051	直流制動選擇	00(無效) 02(輸出頻率 <a 01(停止時有效)<="" 052="" td="" 時)=""><td>00</td><td></td><td>×</td><td>0</td>	00		×	0
	A 052	直流制動頻率	0.00~60.00(Hz)	0.50		X	0
古	A 053	直流制動延遲時間	0.0~5.0(s)	0.0		×	\circ
直流	A 054	直流制動力	0.~100./70.(%)(高負載/低負載)	50.		X	0
制	A 055	直流制動時間	0.0~60.0(s)	0.5		X	0
動	A 056	直流制動觸發/ 方式選擇	00G邊緣動作) 01(準位動作)	01		×	0
	A 057	啟動時直流制動力	0.~100.70.(%)(高負載/低負載)	0.		X	0
	A 058	啟動時直流制動時間	0.0~60.0(s)	0.0		X	0
	A 059	直流制動載波頻率	20~15.0/10.0(kHz) (高負載/低負載)	5.0		X	0
上	A 061	第1馬達頻率上限	0.00第1頻率下限限制~第1最高頻率(Hz)	00.0		X	0
下	A 261	第2馬達頻率上限	0.00 第 2 頻率下限限制~第 2 最高頻率(Hz)	00.0		×	0
限	A 062	第1馬達頻率下限	0.00.啓動頻率~第1頻率上限限制(Hz)	00.0		X	0
	A 262	第2馬達頻率下限	0.00.啓動頻率~第2頻率上限限制(Hz)	00.0		×	\circ
制	A 063	跳躍頻率 1	0.00~99.99/100.0~400.0(H z)	00.0		X	0
•	A 064	跳躍頻率幅度 1	0.00~10.00(Hz)	0.50		×	0
跳	A 065		0.00~99.99/100.0~400.0(H z)	00.0		×	\circ
躍	A 066	跳躍頻率幅度 2	0.00~10.00(Hz)	0.50		×	\circ
頻	A 067	跳躍頻率 3	0.00~99 99/100.0~400.0(H z)	00.0		×	0
率	A 068	跳躍頻率幅度3	0.00~10.00(Hz)	0.50		X	0
其	A 069	加速保持頻率設定	0.00~99.99/100.0~400.0(H z)	00.0		X	0
他	A 070	加速保持時間設定	0.0~60.0(s)	0.0		×	0
	A 071	PD 選擇	00(無效)/01(有效)/02(有反轉輸出)	00		X	0
	A 072	PD P 增益	0.00~25.00	1.0		0	0
D.	A 073		0.0~999.9/1000.~3600.(s)	1.0	1	0	0
	A 074		0.00~99.99/100.0(s)	0.00		0	0
	A 075	PID 比例因數	0.01~99.99	1.00		X	0
D 控制	A 076	PD 回授選擇	00(電流(01輸入) 03(脈衝列頻率) 01(電壓(0)輸入) 10(演算機能結果) 02(M odbus 通訊)	00		×	0
	A 077	PID 偏差反向輸出	00(無效)/01(有效)	00		×	\circ
		PD 偏差範圍	0.0~100.0(%)	0.0		×	\circ
	A 079	PD 前饋選擇	00(無效) 02(電流(O I)輸入)	00		×	0
			01(電壓() 輸入)				

	功能代碼	功能名稱	參數範圍	初始多數	設定參數	運轉時可設定	運轉中 可變更 模式
A V R	A 081	第 1A V R 選擇	00(通常 ON) / 01(通常 OFF) / 02(減速時 OFF)	02		X	×
	A 281	第 2A V R 選擇	00(通常 ON) / 01(通常 OFF) / 02(減速時 OFF)	02		X	×
	A 082	第1馬達輸入 電壓選擇	200V級:200/215/220/230/240(V) 400V級:380/400/415/440/460/480(V)	200/400		×	×
	A 282	第2馬達輸入 電壓選擇	200V級: 200/215/220/230/240(V) 400V級: 380/400/415/440/460/480(V)	200/400		×	×
	A 083	AVR 濾波器時常數	0.000~10.00(s)	0.300		X	0
	A 084	減速時電壓增益	50.~200.(%)	100.		X	0
	A 085	節能運轉模式選擇	00(通常運轉)/01(節能運轉)	00		X	×
	A 086	節能響應・精度調整	0.0~100.0	50.0		0	0
	A 092	第1馬達加速時間2	0.01~99.99/100.0~999.9/1000.~3600.(s)	10.00		0	0
	A 292	第2馬達加速時間2	0.01~99.99/100.0~999.9/1000.~3600.(s)	10.00		0	0
\ <u></u>	A 093	第1馬達減速時間2	0.01~99.99/100.0~999.9/1000.~3600.(s)	10.00		0	0
曹	A 293	第2馬達減速時間2	0.01~99.99/100.0~999.9/1000.~3600.(s)	10.00		0	0
運轉模式・加減速功能	A 094	第1馬達2段加減速選擇	00(根據 2CH 端子切換) 01(根據設定切換) 02(只在正反轉切換時切換)	01		×	×
	A 294	第2馬達2段加減速選擇	00(根據 2CH 端子切換) 01(根據設定切換) 02(只在正反轉切換時切換)	01		×	×
惠	A 095	第1馬達.2段加速頻率	0.00~99.99/100.0~400.0 (H z)	00.0		X	×
姢	A 295	第2馬達2段加速頻率	0.00~99.99/100.0~400.0 (H z)	00.0		X	×
LVL	A 096	第1馬達2段減速頻率	0.00~99.99/100.0~400.0 (H z)	0.00		X	×
	A 296	第2馬達2段減速頻率	0.00~99.99/100.0~400.0 (H z)	0.00		X	×
	A 097	加速模式選擇	00(直線) 03(反 U 形曲線) 01(S 形曲線) 04(EL-S 形曲線)	00		×	×
	A 098	減速模式選擇	02(U 形曲線)	00		×	×
done	A 101	[O I] 啓動頻率	0.00~99.99/100.0~400.0(H z)	0.00		X	0
頻	A 102	[O I]停止頻率	0.00~99.99/100.0~400.0(Hz)	0.00		×	Ō
率	A 103	[O I] 各動比例	0.~01停止比例(%)	20.		X	Ö
調	A 104	[O I]停止比例	OI 啓動比例~100.(%)	100.		X	0
整	A 105	[O I]啓動選擇	00(啓動頻率 A 101) /01(OH z)	00		X	0
) JII)	A 131	加速曲線常數	01(膨脹小)~10(膨脹大)	02		×	0
加減速	A 132	減速曲線常數	01(膨脹小)~10(膨脹大)	02		×	0
計算頻率 加減速	A 141	計算頻率選擇 1	00(操作面板) 04(M odbus 通訊) 01(面板旋鈕) 注 1) 05(擴充卡)	02		×	0
	A 142	計算頻率選擇 2	02(電壓(O)輸入) 07(脈衝輸入頻率) 03(電流(OI)輸入)	03		×	0
	A 143	頻率計算功能-演算法 選擇		00		×	0
	A 145		0.00~99.99/100.0~400.0(H z)	0.00		×	0
		加法頻率符號選擇	00(頻率指令+A145)/01(頻率指令-A145)	00		×	0
		EL-S加速時曲線比率 1	0.~50.(%)	10.		×	×
	A 151	EL-S加速時曲線比率 2	0.~50.(%)	10.	1	×	×
	A 152	EL-S 減速時曲線比率 1	0.~50.(%)	10.		×	×
	A 153	EL-S 減速時曲線比率 2	0.~50.(%)	10.		×	×
++-	A 154	減速保持頻率	0.00~99.99/100.0~400.0(Hz)	0.00		×	0
其他	A 155	減速保持時間	0.0~60.0(s)	0.0		×	0
Р	A 156	PD 睡眠功能動作等級	0.00~99.99/100.0~400.0(H z)	0.00		×	0
I D	A 157	PD 睡眠延遲時間	0.0~25.5(s)	0.0		×	0
D	A 161	VR 起始頻率	0.00~99.99 / 100.0~400.0(H z)	0.00		×	\circ
	A 162	VR 結束頻率	0.00~99.99 / 100.0~400.0(H z)	00.00		×	0
	A 163	VR 開始比率	0~VR 結束比率(%)	0.		×	0
	A 164	VR 結束比率	VR 開始比率~100.%)	100.		X	0
	A 165	VR 開始選擇	00(開始頻率 A 161) /01(0Hz)	01		×	0

注1) OPE-SR 連接時有效

横 3.16 1 VR 溶動操車 0.00~9993000~4000目2) 0.00 × 0.1	1	功能 代碼	功能名稱	參數範圍	初始參數	設定參數	運轉時可設定	運轉中 可變更 模式
100 10	歫百			0.00~99 99/100.0~400.0(Hz)	0.00		×	0
20	疾			, ,			×	
A165 VR 所述所述 VR 分型配列 VR 分型配列 OUA VR	調						X	
	整				_			_
1002 同作・久重度 33~25.0(s)			瞬停・欠電壓	00(跳脫) 03(f 匹配減速停止後跳脫) 01(0Hz 啓動) 04(頻率引入再啓動)				0
11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15		b002			1.0		×	0
1		b003	重新啓動待機時間	03~1000(s)	1.0		×	0
10	٠	b004			00		×	0
図のの 100 10	脫	b005		00(16次)/01(無限制)	00		×	0
数	啓	b007	f匹配下限頻率設定	0.00~99.99/100.0~400.0(Hz)	0.00		×	0
100 重新落動/変数		b008	再啟動選擇	01(OHz開始) 04(頻率引入再啓動)	00		×	0
1011 重新啓動待機時間		b010	重新啓動次數	1~3次	3		×	0
10.00 接等級		b011	重新啓動待機時間	0.3~100.0(s)			×	0
		b012	護等級	0.2×額定電流~1.0×額定電流(A)			×	0
			護等級	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			×	0
議特性選擇			護特性選擇				×	0
流1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	画		護特性選擇		01		×	0
流1	子熱電	b015	率1		0.		×	0
2	[驛保]	b016	流1				×	0
流2	箑	b017			0.		×	0
率3 ~400.0 (H z) x ○ b020 自由電子熱電驛保護電流3 0.00~額定電流(A) x ○ 過 b021 第1馬達過負載限制選擇2 00(無效) 01(加速・定速時有效) 02(定速時有效) 02(定速時有效) 03(加速・低速時有效(再生時増速)) 01 x 電 b022 第1馬達過負載限制等		b018	流 2	0.00~額定電流(A)	0.0		×	0
流3		b019			0.		×	0
6021 擇		b020	流 3	0.00~額定電流(A)	0.0		×	0
R	負		擇	01(加速・定速時有效)	01		×	0
10022 級	限		擇					
加	· 電		級				×	0
数 数	流抑		級					
數 X b024 過負載限制選擇 2 00(無效) 01(加速・定速時有效) 02(定速時有效) 03(加速・低速時有效(再生時増速)) 01 X b025 過負載限制等級 2 0.2×額定電流~2.0×額定電流(A)(高負載設定) (0.2×額定電流~1.5×額定電流(A)(低負載設定) 額定電流 X1.50 X b026 過負載限制常數 2 0.1~999.9/1000.~3000.(s) 1.0 X	制		數	· ·				
b024 適負載限制選擇 2 03仂印速・低速時有效(再生時增速)) 01 × b025 過負載限制等級 2 0 2×額定電流~2.0×額定電流(A)(高負載設定) 額定電流 0 2×額定電流~1.5×額定電流(A)(低負載設定) × 1.50 × b026 過負載限制常數 2 0.1~999.9/1000.~3000.(s) 1.0 × ○			數	.,			×	
b025 適負載限制等級 2 0.2×額定電流~1.5×額定電流(A)(低負載設定) ×1.50 b026 過負載限制常數 2 0.1~999.9/1000.~3000.(s) 1.0 ×				03(加速・低速時有效(再生時増速))			X	0
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -				0.2x額定電流~1.5x額定電流(A)(低負載設定)	×1 50			
		b026 b027	過買取限制帛數 2 過電流抑制功能選擇	00(無效)/01(有效)	01		×	0

	功能代碼	功能名稱	參數範圍	初始 參數	設定參數	運轉時可 設定	運轉中 可變更 模式
	b028	頻率引入再啓動等級	0.2×額定電流~2.0×額定電流(A)(高負載設定) 0.2×額定電流~1.5×額定電流(A)(低負載設定)	額定電流		×	0
	b029	頻率引入再啟動時間	0.1~999 9/1000.~3000.(s)	0.50		×	0
	b030	頻率引入再啓動的 頻率選擇	00(跳脫時頻率),01(最高頻率),02(設定頻率)	00		×	0
軟體鎖	b031	軟體鎖選擇	00(SFT 端子 0N 時 b031 以外的參數不可變更) 01(SFT 端子 0N 時 b031 設定頻率以外不可變更) 02(b031 以外的參數不可變更) 03(b031 設定頻率以外的參數不可變更) 10(運轉中可變更模式)	01		×	0
	b033	馬達電纜長度 代碼選擇	5.~20.	10.		0	0
	b034	運轉・通電時間 等級	0.~9999.(0~99990)/ 1000~6553(100000~655350)(hr)	0.		×	0
	b035	運轉方向限制選擇	00(正反轉有效) 01(正轉有效) 02(反轉有效)	00		×	×
其	b036	減電壓啟動選擇	0(減電壓啟動時間小)~255(減電壓啟動時間大)	2		X	0
他	b037	顯示限制	00(全顯示) 03(參數比較顯示) 01(功能個別表示) 04(基本表示) 02(用戶設定+b037) 05(監視顯示)	04		×	0
	b038	初始畫面選擇	000(最後按 SET 的畫面) 001~060(d001~d060) 201(F001)	001		×	0
	b039	用戶參數 自動登錄功能	00(無效) 01(有效)	00		×	0
	b040	轉矩限制選擇	00(4 象限個別設定) 02(類比輸入) 01(端子切換) 03(擴充卡)	00		×	0
	b041	轉矩限制 1 (4 象限模式正轉拖動)	0.~200.(%)ho(轉矩限制無效)	200.		×	0
轉矩	b042	轉矩限制 2 (4 象限模式反轉再生)	0.~200.%)ho(轉矩限制無效)	200.		×	0
轉矩限制	b043	轉矩限制 3 (4 象限模式反轉拖動)	0.~200.(%)ho(轉矩限制無效)	200.		×	0
	b044	轉矩限制 4 (4 象限模式正轉再生)	0.~200.(%)ho(轉矩限制無效)	200.		×	0
	b045	轉矩 LADSTOP 選擇	00(無效) / 01 (有效)	00		Х	0
-6-6-	b046	反轉防止選擇	00(無效) /01(有效)	01		×	0
其他	b049	高負載/低負載選擇	00(高負載模式)/01(低負載模式)	00		×	×
1111	b050	瞬停不停止選擇	00(無效) 01(瞬停不停止(减速停止)) 02(瞬停不停止(電壓一定, 無恢復)) 03(瞬停不停止(電壓一定,有恢復))	00		×	×
瞬停不	b051	瞬停不停止開始電壓	0.0~999.9/1000.(V)	220.0/ 440.0		×	×
停止	b052	瞬停不停止 OV-LADSTOP等級	0.0~999.9/1000.(V)	360.0/ 720.0		×	×
ш	b053	瞬停不停止 減速時間	0.01~999 9/1000.~3600.(s)	1.0		×	×
	b054	瞬停不停止 減速開始幅度	0.00~10.00(Hz)	00.0		×	×
	b060	窗型比較器 0 上限等級	0.~100. (下限: b061 + b062 * 2) (%)	100.		0	0
	b061	窗型比較器 0 下限等級	0.~100. (上限: 6060 - 6062 * 2) (%)	0.		0	0
(型型)	b062	窗型比較器 0 滯後幅度	0.~10. (上限:(b061 - b062)/2)(%)	0.		0	0
窗型比較器	b063	窗型比較器 0 I 上限等級	0.~100. (下限: b064+b066*2) (%)	100.		0	0
	b064	窗型比較器 0I下限等級	0.~100. (上限: 6063 - 6066 * 2) (%)	0.		0	0
	b065	窗型比較器 0 I 滯後幅度	0.~10. (上限:(b063 - b064)/2)(%)	0.		0	0

1000 日本部時間下突後 0.一100 Aos(空路) 100 x 0.00 100		功能代碼	功能名稱	參數範圍	初始參數	設定參數	運轉時可 設定	運轉中 可變更 模式
1078 周型高度		b070	0 斷線時動作等级	0.~100.ho(忽略)	no		×	0
1009 図上が展示論性 100回下) (01所給) (荷色後返回 (02) 1 1 1 1 1 1 1 1 1		b071		0.~100.ho(忽略)	no		X	0
100 10		b075			40.		0	_
1082 突動原薬 0.10~99년12 0.53 × ○ 0.863 数数標率 2.20 × ○ ○ 1.863 数数模率 2.20 × ○ ○ 0.00 2.20 0.00 0.00 × × × 0.00		b078		00(OFF)/01(清除)(清除後返回 00)	00		0	
D085 報波樂学 210~1500 D0811 a (高負軟能負戦) 20 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		b079	累計功率顯示增益	1.~1000.	1.		0	
1088 東京教師学 東右陸照定		b082	啓動頻率	· /	0.50		×	
1084 初始化選擇		b083	載波頻率	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2.0		×	\circ
1000 1000				01(跳脫歷史資料清除) 02(參數初始化) 03(跳脫歷史資料清除+參數初始化) 04(跳脫歷史資料清除+參數初始化+EzSQ 初始化)	00		×	х
10		b085					X	×
1087 STOP RESET 発展標		b086	頻率變換係數	0.01~99.99	1.00		0	0
世 1088 自由連轉停止選擇		b087	STOPRESET 鍵選擇	01(無效) 02(重置有效)	00		×	0
b089 自動軟液降低選擇		b088	自由運轉停止選擇	01(f 匹配開始) 02(頻率引入再啓動)	00		×	0
b091 停止時選擇				01(有效,依據電流) 02(有效,依據散熱器溫度)			×	×
b092 冷卻風扇動作選擇							×	
b092 冷部風扇動作選擇		b091	停止時選擇		00		×	0
0095 時間清除		b092		01(運轉中<含電源投入、停止後 5 分>)	01		×	0
10994 列が比到家選擇		b093			00		×	×
BRD 選擇		b094	初始化對象選擇		00		×	×
5097 BRD 阻抗値				01(有效<停止中無效>) 02(有效<停止中也有效>)	01		×	0
b100 自由 V /f 頻率 1		b096			360/720		×	
bl01 自由 V f 電壓 1					360/720		×	\circ
bl02 自由 V ff 頻率 2 自由 V ff 頻率 1~自由 V ff 頻率 3 dl z		b100	自由 V /f 頻率 1	0.~自由 V /f 頻率 2(H z)	0.		×	×
V bl03 自由 V 作電壓 2 0.0~800.0(V) 0.0 × × bl04 自由 V 作頻率 3 自由 V 作頻率 2~自由 V 作頻率 4(H z) 0. × × bl05 自由 V 作電壓 3 0.0~800.0(V) 0.0 × × bl06 自由 V 作頻率 4 自由 V 作頻率 3~自由 V 作頻率 5(H z) 0. × × bl07 自由 V 作電壓 4 0.0~800.0(V) 0.0 × × bl08 自由 V 作頻率 5 自由 V 作頻率 4~自由 V 作頻率 6(H z) 0. × × bl09 自由 V 作電壓 5 0.0~800.0(V) 0.0 × × bl10 自由 V 作頻率 6 自由 V 作頻率 5~自由 V 作頻率 7(H z) 0. × × bl11 自由 V 作電壓 6 0.0~800.0(V) 0.0 × × bl11 自由 V 作電壓 7 自由 V 作頻率 6~400.(H z) 0. × × bl12 自由 V 作頻率 7 自由 V 作頻率 6~400.(H z) 0. × × bl12 制動釋於行時間 0.00~5.00(s) 0.0 × ○ bl22 加速等待時間 0.00~5.00(s) 0.00 × ○ bl23 制動釋放行號 0.00~5.00(s) 0.00 × ○		b101	自由 V /f 電壓 1	0.0~800.0(V)	0.0		×	×
V f bl04 自由 V f 頻率 3 自由 V f 頻率 2~自由 V f 頻率 4 ft z) 0. × × bl05 自由 V f 電壓 3 0.0~800.0(V) 0.0 × × bl06 自由 V f 頻率 4 自由 V f 頻率 3~自由 V f 頻率 5 ft z) 0. × × bl07 自由 V f 電壓 4 0.0~800.0(V) 0.0 × × bl08 自由 V f 頻率 5 自由 V f 頻率 4~自由 V f 頻率 6 ft z) 0. × × bl09 自由 V f 電壓 5 0.0~800.0(V) 0.0 × × bl10 自由 V f 頻率 6 自由 V f 頻率 5~自由 V f 頻率 7 ft z) 0. × × bl11 自由 V f 電壓 6 0.0~800.0(V) 0.0 × × bl12 自由 V f 頻率 7 自由 V f 頻率 6~400.(H z) 0. × × bl12 制動控制功能選擇 0.0~800.0(V) 0.0 × × bl12 制動釋放信號 0.00~5.00(s) 0.0 × ○ bl22 加速等待時間 0.00~5.00(s) 0.00 × ○ bl23 停止等待時間 0.00~5.00(s) 0.00 × ○ bl24 制動確認等待時間 0.00~5.00(s) 0.00 × ○ bl25 制動釋放頻率 0.00~99.99/10.0~400.0(t z) 0.00 × ○		b102	自由 V /f 頻率 2	自由 V /f 頻率 1~自由 V /f 頻率 3(H z)	0.		×	×
1010年 自由 V / 頻率 3 自由 V / 頻率 4 (日 2)		b103	自由 V /f 電壓 2	0.0~800.0(V)	0.0		X	×
自 b106 自由 V ff 頻率 4 自由 V ff 頻率 3~自由 V ff 頻率 5(H z) 0. x x b107 自由 V ff 電壓 4 0.0~800.0(V) 0.0 x x b108 自由 V ff 頻率 5 自由 V ff 頻率 4~自由 V ff 頻率 6(H z) 0. x x b109 自由 V ff 電壓 5 0.0~800.0(V) 0.0 x x b110 自由 V ff 頻率 6 自由 V ff 頻率 5~自由 V ff 頻率 7(H z) 0. x x b111 自由 V ff 電壓 6 0.0~800.0(V) 0.0 x x b112 自由 V ff 頻率 7 自由 V ff 頻率 6~400.(H z) 0. x x b113 自由 V ff 電壓 7 0.0~800.0(V) 0.0 x x 其 b120 制動控制功能選擇 00(無效) / 01(有效) 00 x ○ b121 制動釋放信號 0.00~5.00(s) 0.00 x ○ b122 加速等待時間 0.00~5.00(s) 0.00 x ○ b123 停止等待時間 0.00~5.00(s) 0.00 x ○ b124 制動確認等待時間 0.00~5.00(s) 0.00 x ○ b125 制動釋放頻率 0.00~9.99月00.0~400.0(H z) 0.00 x ○ b126 制動釋放頻率 0.00~2.00×額定電流(A) 額定電流(A) 額定電流 <	١,			自由 V /f 頻率 2~自由 V /f 頻率 4(H z)	_		×	×
自し06 自由 V 所頻率 4 自由 V 所頻率 3~自由 V 所頻率 5(H z) 0. x x 由 b107 自由 V 所電壓 4 0.0~800 D(V) 0.0 x x 設 b108 自由 V 所頻率 5 自由 V 所頻率 4~自由 V 所頻率 6(H z) 0. x x 定 b109 自由 V 所頻率 5 自由 V 所頻率 5~自由 V 所頻率 6(H z) 0.0 x x b110 自由 V 所頻率 6 自由 V 所頻率 5~自由 V 所頻率 7(H z) 0. x x b111 自由 V 所電壓 6 0.0~800 D(V) 0.0 x x b112 自由 V 所頻率 7 自由 V 所頻率 6~400 L(H z) 0. x x b113 自由 V 所電壓 7 0.0~800 D(V) 0.0 x x は12 制動控制功能選擇 00(無效) / 01(有效) 0.0 x ○ b121 制動釋放信號 0.00~5.00(s) 0.00 x ○ b122 加速等待時間 0.00~5.00(s) 0.00 x ○ b123 停止等待時間 0.00~5.00(s) 0.00 x ○ b125 制動釋放頻率 0.00~99 99 100 0~400 0(H z) 0.00 x ○ b126 制動轉放電流 0.00~99 99 100 0~400 0(H z) 0.00 x ○ b127 制動停止頻率 0.00~99 99 100 0~400 0(H z) 0.00 x	f	b105		. /			×	×
由 b107 自由 V 作電壓 4 0.0~800.0(V) 0.0 × × b108 自由 V 作頻率 5 自由 V 作頻率 4~自由 V 作頻率 6 (Hz) 0.0 × × b109 自由 V 作頻率 6 自由 V 作頻率 5~自由 V 作頻率 7 (Hz) 0.0 × × b111 自由 V 作頻率 6 自由 V 作頻率 5~自由 V 作頻率 7 (Hz) 0.0 × × b112 自由 V 作頻率 7 自由 V 作頻率 6~400.(Hz) 0.0 × × b113 自由 V 作電壓 7 0.0~800.0(V) 0.0 × × 其 b120 制動控制功能選擇 00(無效) / 01(有效) 0.0 × ○ b121 制動釋放信號 0.00~5.00(s) 0.00 × ○ b122 加速等待時間 0.00~5.00(s) 0.00 × ○ b123 停止等待時間 0.00~5.00(s) 0.00 × ○ b124 制動確認信號等待時間 0.00~5.00(s) 0.00 × ○ b125 制動釋放頻率 0.00~99.99/100.0~400.0(Hz) 0.00 × ○ b126 制動釋放電流 0.00~2.00×額定電流(A) 額定電流 × ○ b127 制動停止頻率 0.00~99.99/100.0~400.0(Hz) 0.00 × ○		b106		自由 V /f 頻率 3~自由 V /f 頻率 5(H z)			×	×
記 108 自由 V / f 頻率 5 自由 V / f 頻率 4~自由 V / f 頻率 6 (H z)	由						X	×
定 b109 自由 V /f 電壓 5 0.0~800 0(V) 0.0 × × b110 自由 V /f 頻率 6 自由 V /f 頻率 5~自由 V /f 頻率 7(H z) 0. × × b111 自由 V /f 頻率 6 0.0~800 0(V) 0.0 × × b112 自由 V /f 頻率 7 自由 V /f 頻率 6~400 .(H z) 0. × × b113 自由 V /f 頻率 6~400 .(H z) 0.0 × × b120 制動控制功能選擇 00(無效) /01(有效) 0.0 × ○ b121 制動釋於信號 0.00~5.00(s) 0.00 × ○ b122 加速等待時間 0.00~5.00(s) 0.00 × ○ b123 停止等待時間 0.00~5.00(s) 0.00 × ○ b124 制動確認信號等待時間 0.00~5.00(s) 0.00 × ○ b125 制動釋放頻率 0.00~99.99/100.0~400.0(H z) 0.00 × ○ b126 制動釋放頻率 0.00~2.00~額定電流(A) 額定電流(A) 額定電流 × ○ b127 制動停止頻率 0.00~99.99/100.0~400.0(H z) 0.00 × ○	設						X	X
b111 自由 V 作電壓 6 0.0~800.0(V) 0.0 × × b112 自由 V 作頻率 7 自由 V 作頻率 6~400.(H z) 0. × × b113 自由 V 作電壓 7 0.0~800.0(V) 0.0 × × 其 b120 制動控制功能選擇 00(無效) / 01(有效) 00 × ○ 也 b121 制動釋放信號 0.00~5.00(s) 0.00 × ○ b122 加速等待時間 0.00~5.00(s) 0.00 × ○ b123 停止等待時間 0.00~5.00(s) 0.00 × ○ b124 制動確認信號等待時間 0.00~5.00(s) 0.00 × ○ b125 制動釋放頻率 0.00~99.99/100.0~400.0(H z) 0.00 × ○ b126 制動釋放電流 0.00~2.00~額定電流(A) 額定電流 × ○ b127 制動停止頻率 0.00~99.99/100.0~400.0(H z) 0.00 × ○							X	X
b112 自由 V / 頻率 7 自由 V / 頻率 6~400.(H z) 0. × × b113 自由 V / 電壓 7 0.0~800.0(V) 0.0 × × 其 b120 制動控制功能選擇 00(無效) / 01(有效) 00 × ○ 他 b121 制動釋放信號 0.00~5.00(s) 0.00 × ○ b122 加速等待時間 0.00~5.00(s) 0.00 × ○ b123 停止等待時間 0.00~5.00(s) 0.00 × ○ b124 制動確認信號等待時間 0.00~5.00(s) 0.00 × ○ b125 制動釋放頻率 0.00~99.99/100.0~400.0(H z) 0.00 × ○ b126 制動釋放電流 0.00~2.00×額定電流(A) 額定電流 × ○ b127 制動停止頻率 0.00~99.99/100.0~400.0(H z) 0.00 × ○				* *			X	X
b113 自由 V f 電壓 7 0.0~800.0(V) 0.0 × × 其 b120 制動控制功能選擇 00(無效)/01(有效) 00 × ○ 也 b121 制動釋放信號 確認等待時間 0.00~5.00(s) 0.00 × ○ b122 加速等待時間 0.00~5.00(s) 0.00 × ○ b123 停止等待時間 0.00~5.00(s) 0.00 × ○ b124 制動確認信號等待時間 0.00~5.00(s) 0.00 × ○ b125 制動釋放頻率 0.00~99.99/100.0~400.0(l z) 0.00 × ○ b126 制動釋放電流 0.00~2.00~額定電流(A) 額定電流 × ○ b127 制動停止頻率 0.00~99.99/100.0~400.0(l z) 0.00 × ○				1 1			X	
其 b120 制動控制功能選擇 00(無效)/01(有效) 00 × b121 制動釋放信號 確認等待時間 0.00~5.00(s) 0.00 × b122 加速等待時間 0.00~5.00(s) 0.00 × b123 停止等待時間 0.00~5.00(s) 0.00 × b124 制動確認信號等待時間 0.00~5.00(s) 0.00 × b125 制動釋放頻率 0.00~9.99月00.0~400.0(I z) 0.00 × b126 制動釋放電流 0.00~2.00~額定電流(A) 額定電流 × b127 制動停止頻率 0.00~99.99100.0~400.0(I z) 0.00 ×							1	
他 b121 制動釋放信號 確認等待時間 0.00~5.00(s) 0.00 × □ b122 加速等待時間 0.00~5.00(s) 0.00 × □ b123 停止等待時間 0.00~5.00(s) 0.00 × □ b124 制動確認信號等待時間 0.00~5.00(s) 0.00 × □ b125 制動釋放頻率 0.00~99.99/100.0~400.0(H z) 0.00 × □ b126 制動釋放電流 0.00~2.00×額定電流(A) 額定電流 × □ b127 制動停止頻率 0.00~99.99/100.0~400.0(H z) 0.00 × □								
b122 加速等待時間 0.00~5.00(s) 0.00 × ○ b123 停止等待時間 0.00~5.00(s) 0.00 × ○ b124 制動確認信號等待時間 0.00~5.00(s) 0.00 × ○ b125 制動釋放頻率 0.00~99.99/100.0~400.0(Hz) 0.00 × ○ b126 制動釋放電流 0.00~2.00×額定電流(A) 額定電流 × ○ b127 制動停止頻率 0.00~99.99/100.0~400.0(Hz) 0.00 × ○			制動釋放信號					
b123 停止等待時間 0.00~5.00(s) 0.00 × ○ b124 制動確認信號等待時間 0.00~5.00(s) 0.00 × ○ b125 制動釋放頻率 0.00~99.99/100.0~400.0(Hz) 0.00 × ○ b126 制動釋放電流 0.00~2.00×額定電流(A) 額定電流 × ○ b127 制動停止頻率 0.00~99.99/100.0~400.0(Hz) 0.00 × ○		b122		$0.00 \sim 5.00(s)$	00.00		X	\cap
b124 制動確認信號等待時間 0.00~5.00(s) 0.00 × ○ b125 制動釋放頻率 0.00~99.99/100.0~400.0(Hz) 0.00 × ○ b126 制動釋放電流 0.00~2.00×額定電流(A) 額定電流 × ○ b127 制動停止頻率 0.00~99.99/100.0~400.0(Hz) 0.00 × ○							1	
b125 制動釋放頻率 0.00~99.99/100.0~400.0(Hz) 0.00 × ○ b126 制動釋放電流 0.00~2.00×額定電流(A) 額定電流 × ○ b127 制動停止頻率 0.00~99.99/100.0~400.0(Hz) 0.00 × ○								
b126 制動釋放電流 0.00~2.00×額定電流(A) 額定電流 × b127 制動停止頻率 0.00~99.99/100.0~400.0(Hz) 0.00 ×								
b127 制動停止頻率 0.00~99.99/100.0~400.0(Hz) 0.00 × ○				` '				
							+	
		b130	減速時過電壓抑制功能	00(無效) 01(直流電壓一定抑制) 02(有加速)	00		×	0

1 1 .	が能 代碼	功能名稱	參數範圍	初始 參數	設定 參數	運轉時可 設定	運轉中 可變更 模式
bl	131	減速時過電壓跳脫準位	200V級: 330.~395.(V) 400V級: 660.~790.(V)	380/760		×	0
bl	132	減速時過電壓抑制時間 常數	0.10~30.00(s)	1.00		×	0
b1	133	減速時過電壓抑制 比例增益	0.00~5.00	0.20		0	0
b1	134	減速時過電壓抑制 積分時間	0.00~150.0(s)	1.0		0	0
bl	145	GS輸入動作選擇	00(不跳脫硬體的切斷) 01(發生跳脫)	00		×	0
b1	150	操作面板連接時 本體顯示選擇	001~060(d001~d060 對應)	001		0	0
b1	160	2種監視對象項目1	001~030 (d001~d030 對應)	001		0	0
b1	161	2種監視對象項目2	001~030 (d001~d030 對應)	002		0	0
b1	163	監視中頻率變更	00(無效) / 01 (有效)	00		0	0
bl	164	初始畫面自動變更功能	00(無效) / 01(有效)	00		0	0
bl	165	操作面板斷線時的動作選擇	00(跳脫) 03(FRS) 01(減速停止後跳脫) 04(減速停止) 02(忽略)	02		0	0
bl	166	BRD 阻抗値	最小阻抗値~600.0Ω	50		×	0
bl	171	變頻器模式選擇	00(選擇無效) 03(選擇 PM 馬達) 01(選擇 M 馬達)	00		×	×
b1	180	初始化・模式選擇實行	00(功能無效) 01(初始化・模式選擇實行)	00		×	×
b1	190	密碼 A 設定	0000(密碼功能無效)/0001~FFFF(密碼)	0000		×	×
密 bl	191	密碼 A 認證	0000~FFFF	0000		×	×
碼 b1	192	密碼 B 設定	0000(密碼功能無效)/0001~FFFF(密碼)	0000		×	×
b1	193	密碼 B 認證	0000~FFFF	0000		×	×

	功能代碼	功能名稱	參數	汝範 圍	初始 參數	設定參數	運轉時可 設定	運轉中 可變更 模式
	C001	輸入端子1選擇	00(FW 正轉) 01(RV:反轉) 02(CF1多段速1) 03(CF2多段速2) 04(CF3多段速3)	40(TL 轉矩限制有無) 41(TRQ1 轉矩限制切換 1) 42(TRQ2 轉矩限制切換 2) 44(BOK 煞車確認) 46(LAC LAD 取消)	00(FW)		×	0
	C002	輸入端子2選擇	05(CF4多段速 4) 06(JG:寸動) 07(DB:外部直流制動) 08(SET 第 2 控制) 09(2CH:2 段加減速)	47(PCLR:位置清除) 50(ADD: 設定頻率(A145)加算) 51(F-TM:強制端子控制) 52(ATR:轉矩指令輸入許可)	01(RV)		×	0
	C003	輸入端子3選擇注2)	11(FRS:自由運轉) 12(EXT:外部跳脫) 13(USP:恢復電源再啓動防 止) 14(CS:商用電源切換)	53(KHC 潔計功率清除) 56(M II:常用輸入 1) 57(M I2:常用輸入 2) 58(M I3:常用輸入 3) 59(M I4:常用輸入 4)	02(CF1)		×	0
	C004	輸入端子4選擇注2)	15(SFT 軟體鎖) 16(AT 類比輸入切換) 18(RS 重置) 19(PTC:外部熱敏電阻, 只限 C005)	60(M I5:常用輸入5) 61(M I6:常用輸入6) 62(M I7:常用輸入7) 65(AHD 類比指令保持) 66(CPI:位置指令選擇1)	03(CF2)		×	0
X	C005	輸入端子5選擇	20(STA 3 線起動) 21(STP 3 線保持) 22(F R 3 線正反) 23(P D P D 無效)	67(CP2.位置指令選擇 2) 68(CP3.位置指令選擇 3) 69(ORL 原點重定限制信號) 70(ORG 原點重定起動信號)	09(2CH)		×	0
智能輸入端子	C006	輸入端子6選擇	27(UP 遠程操作増速) 28(DW N 遠程操作減速) 29(UDC 遠程參數清除)	73(SPD 速度・位置切換) 77(GS1 門抑制 1) 78(GS2 門抑制 2) 81(485 EzCOM 啓動) 82(PRG EzSQ 啓動端子)	18(RS)		×	0
	C007	輸入端子7選擇	32(SF1多段速位 1) 33(SF2多段速位 2) 34(SF3多段速位 3) 35(SF4多段速位 4) 36(SF5多段速位 5) 37(SF6多段速位 6) 38(SF7多段速位 7) 39(OLR 過負載限制切換)	83(HLD:保持加減速停止) 84(ROK:運轉許可信號) 85(EB:檢出旋轉方向, 只限 C007) 86(D ISP:顯示固定) no(NO:無分配)	13(USP)		×	0
	C011	輸入端子 1 接點選擇			00		×	0
	C012	輸入端子 2 接點選擇	1		00		×	0
	C013	輸入端子 3 接點選擇			00		×	0
	C014	輸入端子 4 接點選擇	00(a接點(NO Nom ally Open 01(b接點(NC Nom ally C lose		00		×	0
	C015	輸入端子 5 接點選擇			00		×	0
	C016	輸入端子 6 接點選擇			00		×	0
	C017	輸入端子 7 接點選擇			00		×	0

注 2)安全功能開關有效的話,則 C003=77(GS1)、C003=78(GS2)被強制分配。

(77(GS1),78(GS2)不可進行任意設定)

另外,安全功能開關一旦先 ON 後再 OFF 的話,則 C003 C004 是 no(不分配)。

	功能 代碼	功能名稱	參數範圍	初始參數	設定參數		運轉中可 變更模式
	C021	輸出端子 11 選擇 注 3)	00 (RUN 運轉中) 32 (ND c 通訊) 斷線檢比 01 (FA 1 設定頻率 0 到達時 33 (LOG 1 邏輯計算結 信號) 34 (LOG 2 邏輯計算結 02 (FA 2 設定頻率 1 以上 03 (OL 過負載預告) 39 (WAC 電容壽命預	i果 1) i果 2) i果 3) 告)		×	0
	C 022	輸出端子 12 選擇	04(OD PD 偏差過大) 40(W AF:風扇壽命預 05(AL 警報信號) 41(FR / 各動接點信號 06(FA 3: 設定頻率 2 以上) 42(OHF 散熱器過熱於 07(OTQ 超過/F 起過/F 起過/F 起過 43(LOC 過低電流信號 09(UV 過低電壓信號) 44(M 01:常用輸出 1)) 須告) 統)		×	0
智能輸出端子	C026	繼電器輸出端子選擇	10(TRQ 轉矩極限) 11(RNT 運轉時間超過) 12(ONT 通電時間超過) 13(THM 熱電驛警告) 19(BRK 煞車釋放信號) 20(BER 煞車誤差信號) 21(ZS ①H z 偵測信號) 22(D SE 速度偏差過大) 23(POK 定位完成信號) 24(FA 4 設定頻率 3 以上) 25(FA 5 設定頻率 4 以上) 26(OL2 過負載預告 2) 27(Odc類比 O 斷線檢出) 28(O D c類比 O I 斷線檢出) 31(FBV PD 回授比較) 45(M O 2:常用輸出 2) 50(RDY 運轉準備完 52(RVR 反轉運轉中) 52(RVR 反轉運轉中) 53(M JA 重故障) 54(W CO 窗型比較器 55(W CO I 窗型比較器 58(FREF: 頻率指令操作 60(SETM 第 2 馬達選 62(EDM STO 動作監) 只是 CO21) 63(OPO 選件輸出) no(NO:無分配)	成) () (0) (5) (5) (6) (7) (7) (7) (7) (8) (9) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (4) (4) (5) (4) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7		×	0
類]	C027	PW M /脈衝輸出 [EO]端子選擇	00(輸出頻率) 07(LAD 頻率) 01(輸出電流) 08(數位電流監視) 02(輸出轉矩) 10(散熱器溫度) 03(數位輸出頻率) 12(常用輸出 YAO) 04(輸出電壓) 15(脈衝輸入監視) 05(輸入功率) 16(擴充卡) 06(電子熱電驛保護負載率)	07		×	0
類比監視	C028	類比輸出 [AM]端子選擇	00(輸出頻率)	>) 07		×	0
	C030	數位電流監視 基準値	020*額定電流~2.00*額定電流(A) (數位電流監視輸出1440Hz輸出時的電流値)	額定電流		0	0
智能	C031	輸出端子 11 接點選擇	00(a接點NO Nom ally Open) 01(b接點NC Nom ally C losed)	00		×	0
形 輸 出	C032	輸出端子 12 接點選擇	00(a 接點(NO Nom ally O pen) 01(b 接點(NC Nom ally C losed)	00		×	0
端子	C036	繼電器輸出端子 接點選擇	00(a接點NO Nom ally Open) 01(b接點NC Nom ally C losed)	01		×	0

注 3)EDM 開關有效的話,則 C021=62(EDM)被強制分配。(62(EDM)不可進行任意設定)

另外,EDM 開關一旦從ON 再到OFF的話,則CO21 爲 no(無分配)。

	功能 代碼	功能名稱	參數範圍	初始參數	設定參數		運轉中可 變更模式
	C038	低電流信號 輸出模式選擇	00㎝减速中、定速中)/01伿在定速中)	01		×	0
	C039	低電流檢出等级	0.0~2.00* 額定電流(A)	額定 電流		0	0
	C 040	過負載預告信號 輸出模式選擇	00(加減速中,定速中)/01(只在定速中)	01		×	0
	C041	第1過負載預告等级	0.0~2.00×額定電流(A)	額定		0	0
	C241	第2過負載預告等级	0.0~2.00×額定電流(A)	電流 ×1.15		0	0
	C042	加速時到達頻率	0.00~99.99/100.0~400.0(Hz)	00.00		×	0
	C043	減速時到達頻率	0.00~99.99/100.0~400.0(H z)	00.0		×	0
	C044	PD 偏差過大等级	0.0~100.0(%)	3.0		×	0
等	C045	加速時到達頻率 2	0.00~99.99/100.0~400.0(H z)	00.00		×	0
級	C046	減速時到達頻率 2	0.00~99.99/100.0~400.0(Hz)	00.0		×	0
· 輸	C047	脈衝輸入輸出 滿量程値變換値	0.01~99.99	1.00		0	0
出	C052	回授比較信 0FF 等级	0.0~100.0(%)	100.0		×	0
端	C053	回授比較信號 ON 等级	0.0~100.0%)	0.0		×	0
子	C054	超過/不足轉矩選擇	00(過轉矩)/01(轉矩不足)	00		×	0
狀態	C055	超過/不足轉矩等級(正轉拖動)	0.~200.(%)	100.		×	0
	C056	超過/不足轉矩等級 (反轉再生)	0.~200.(%)	100.		×	0
	C057	超過不足轉矩等級 (反轉拖動)	0.~200.%)	100.		×	0
	C058	超過/不足轉矩等級(正轉再生)	0.~200.%)	100.		×	0
	C059	超過/不足轉矩輸出信號模式選擇	00伽減速中,定速中)/01(只是定速中)	01		×	0
	C061	電子熱電驛保護警告 等級	0.~100.(%)	90.		×	0
	C063	OH z 檢出等级	0.00~99.99/100.0(Hz)	00.0		×	0
	C064	散熱器過熱預告等級	0.~110.(°C)	100.		×	0
	C071	通訊傳送速度選擇	03(2400bps) 07(38.4kbps) 04(4800bps) 08(57.6kbps) 05(9600bps) 09(76.8kbps) 06(19.2kbps) 10(115.2kbps)	05		×	0
通	C072	通訊地址選擇	1.~247.	1.		×	0
訊	C074	通訊奇偶校驗選擇	00(無奇偶校驗)/01(偶數校驗)/02(奇數校驗)	00		×	0
功	C075	通訊停止位元選擇	1(1bit) / 2(2bit)	1		×	0
能	C076	通訊故障時動作選擇	00(跳脫) 03(自由運轉停止) 01(減速停止後跳脫) 04(減速停止) 02(忽略)	02		×	0
	C077	通訊跳脫時間	0.00(無效)/0.01~99.99(s)	00.0		×	0
	C078	通訊等待時間	0.~1000.(m s)	0.		×	Ö
H	C081	0 調整	0.0~200.0(%)	100.		0	Ö
調	C082	0 I 調整	0.0~200.0(%)	100.		0	0
整	C085	熱敏電阻調整	0.0~200.0(%)	100.		0	0
	C091	原廠調整用	(請不要變更)	00		0	0
通	C096	通訊選擇	00(M odbus RTU)	00		×	×
迅訊	C098	EzCOM 主開始地址	1.~8.	1.		×	×
功	C099	EzCOM 主停止地址	1.~8.	1.		×	×
能	C100	EzCOM 上片正泡紅 用始選擇	00(485 端子) 01(通常起動)	00		×	×
其他	C101	UPDOWN 保存選擇	00(不保存頻率參數) 01(保存頻率參數)	00		×	0
144	C102	重置選擇	00(ON 時跳脫解除) 01(OFF 時跳脫解除) 02(跳脫時有效 <on 時解除="">) 03(跳脫解除)</on>	00		0	0
#	C103	重置頻率匹配選擇	00(0Hz再啓動) 01(f 匹配再啓動) 02(頻率引入再啓動)	00		×	0

	功能			初始	設定	運轉時	運轉中可
	代碼	功能名稱	參數範圍	參數	參數		變更模式
	C104	UPDOWN 清除端子模式	00(0Hz)/01(電源投入時的 EEPROM 參數)	00		×	0
	C105	EO 增益設定	50.∼200.(%)	100.		0	0
	C106	AM 增益設定	50.~200.(%)	100.		0	0
	C109	AM 偏差設定	0.~100.%)	0.		0	0
	C111	過負載預告準位 2	0.00~2.00* 額定電流(A)	額定 電流 ×1.15		0	0
	C130	輸出端子 11 ON 延遲時間設定	0.0~100.0(s)	0.0		×	0
	C131	輸出端子 11 0FF 延遲時間設定	0.0~100.0(s)	0.0		×	0
	C132	輸出端子 12 ON 延遲時間設定	0.0~100.0(s)	0.0		×	0
	C133	輸出端子 12 0FF 延遲時間設定	0.0~100.0(s)	0.0		×	0
	C140	繼電器輸出端子 ON 延遲時間設定	0.0~100.0(s)	0.0		×	0
	C141	繼電器輸出端子 0FF 延遲時間設定	0.0~100.0(s)	0.0		×	0
	C142	邏輯輸出信號1選擇1	與 C021 ~ C026 設定相同(除了 L0G1 ~ L0G6)	00		×	0
橅	C143	邏輯輸出信號1選擇2	與 C021 ~ C026 設定相同(除了 LOG1 ~ LOG6)	00		×	0
輸入輸出端子功能	C144	邏輯輸出信號 1 計算因數選擇	00(AND)/01(OR)/02(XOR)	00		×	0
菜	C145	邏輯輸出信號2選擇1	與 C021 ~ C026 設定相同(除了 LOG1 ~ LOG6)	00		×	0
子功	C146	邏輯輸出信號2選擇2 邏輯輸出信號2	與 C021 ~ C026 設定相同(除了 L0G1 ~ L0G6)	00		×	0
277	C147	計算因數選擇	00(AND)/01(OR)/02(XOR)	00		×	0
	C148	邏輯輸出信號3選擇1	與 C021~C026 設定相同(除了 LOG1~LOG6)	00		×	0
	C149	邏輯輸出信號3選擇2	與 C021 ~ C026 設定相同(除了 LOG1 ~ LOG6)	00		×	\circ
	C150	邏輯輸出信號 3 計算因數選擇	00(AND)/01(OR)/02(XOR)	00		×	0
	C160	輸入端子1響應時間	$0.\sim 200. (\times 2m s)$	1.		×	\circ
	C161	輸入端子2響應時間	$0.\sim 200. (\times 2m s)$	1.		×	0
	C162	輸入端子3響應時間	$0.\sim 200. (\times 2m \text{ s})$	1.		×	0
	C163	輸入端子 4 響應時間	$0.\sim 200. (\times 2m \text{ s})$	1.		×	0
	C164	輸入端子 5 響應時間	$0.\sim 200. (\text{x2m s})$	1.		X	0
	C165	輸入端子6響應時間	0.∼200. (×2m s)	1.		X	0
	C166	輸入端子 7 響應時間	0.~200.(×2m s)	1.		X	0
	C169	多段速度・定位確定 時間	0.~200. (×10m s)	0.		×	0
控制	H 001	自整定選擇	00(無效)/01(有效・馬達未旋轉)/02(有效・馬達旋轉)	00		×	×
常數	Н 002	第1馬達常數選擇	00(日立標準) 02(自動調諧參數)	00		×	×
	Н 202	第2馬達常數選擇	00(日立標準) 02(自動調諧參數)	00		×	×
	Н 003	第1馬達容量選擇	0.1.0.2.0.4.0.550.75/1.1.1.5.0.2.0.0.3.7/ 4.0/5.5/7.5/11.0/15.0/18.5(kW)	注 4)		×	×
	Н 203	第2馬達容量選擇	0.1.0.2.0.4.0.55.0.75/1.1./1.5/2.2/3.0/3.7/ 4.0/5.5/7.5/11.0/15.0/18.5(kW)	注 4)		×	×
	H 004	第1馬達極數選擇	2468/10(極數)	4		×	X
	H 204	第2馬達機數選擇	2468/10(極數)	4		×	×
	Н 005	第1速度響應	1.∼1000.	100.		0	0
	H 205	第2速度響應	1.∼1000.	100.		0	0
	H 006	第1穩定性常數	0.~255.	100.		0	0
	H 206	第2穩定性常數	0.~255.	100.		0	0
	H 020	第1馬達常數R1	0.001~9.999/10.00~65.53(Ω)	注 4)		×	X
	H 220	第2馬達常數R1	0.001~9.999/10.00~65.53(Ω)	注 4)		×	X
	H 021	第1馬達常數R2	0.001~9.999/10.00~65.53(Ω) 0.001~9.999/10.00~65.53(Ω)	注 4)		X	X
	H 221 H 022	第2馬達常數R2 第1馬達常數L	0.01~9.99/10.00~65.53(s2) 0.01~99.99/100.0~655.3(mH)	注 4) 注 4)		X	×
	H 222	第 2 馬達常數 L	0.01~99.99/100.0~655.3(mH)	注 4)		×	×
	11 222	21.7 小が毛巾数 2	001 1/0/1100 000 000 000 000 000 000 000	11.4)	j	_ ^	^

功能代碼	功能名稱	參數範圍	初始 參數	設定 參數	運轉時 可設定	運轉中可 變更模式
H 023		0.01~99.99/100.0~655.3(A)	注 4)		×	×
H 223	第1馬達常數 IO	0.001~9.999/10.00~99.99/100.0~999.9/ 0.001~9.999/10.00~99.99/100.0~999.9/	注 4)		×	×
H 024	第1馬達常數 J	1000.~9999.(kgm²)	注 4)		×	×
H 224		0.001~9.999.10.00~99.99.100.0~999.9/ 1000.~9999.(kgm²)	注 4)		×	×
Н 030	(目動調諧參數)	0.001~9.999/10.00~65.53(Ω)	注 4)		×	×
Н 230	第2馬達常數R1 (自動調諧參數)	0.001~9.999/10.00~65.53(Ω)	注 4)		×	×
Н 031	第1馬達R2 (自動調諧參數)	0.001~9.999/10.00~65.53(Ω)	注 4)		×	×
Н 231	第2馬達常數R2 (自動調諧參數)	0.001~9.999/10.00~65.53(Ω)	注 4)		×	×
Н 032	第1馬達常數L (自動調諧參數)	0.01~99.99/100.0~655.3(mH)	注 4)		×	×
Н 232	第2馬達常數L (自動調諧參數)	0.01~99.99/100.0~655.3(mH)	注 4)		×	×
Н 033	第 1 馬達常數 IO (自動調諧參數)	0.01~99.99/100.0~655.3(A)	注 4)		×	×
Н 233	第2馬達常數 IO (自動調諧參數)	0.01~99.99/100.0~655.3(A)	注 4)		×	×
Н 034	第1馬達常數J (自動調諧參數)	0.001~9.999/10.00~99.99/100.0~999.9/ 1000.~9999.(kgm²)	注 4)		×	×
Н 234	第2馬達常數 J (自動調諧參數)	0.001~9.999/10.00~99.99/100.0~999.9/ 1000.~9999.(kgm²)	注 4)		×	×
Н 050	帶 FR V /f 控制轉差率	0.00~10.00(倍)	0.20		0	0
Н 051	帶 FB V/f 控制轉差率 補償積分時間	0.~1000.(s)	2		0	0
H 102	PM 馬達參數選擇	 00(日立標準馬達) 01(自動偵測)	00		×	×
	PM 馬達額定容量	0.1.0.2.0.4.0.55.0.75/1.1.1/1.5/2.2/3.0/3.7/4.0/5.5/7.5/1.1.0/1.5.0/1.8.5(kW)	依機種		×	×
H 104	PM 馬達級數	2/4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48 (pole)	瓦特數 不同有		×	×
H 105	PM 馬達定額電流	(0.00~1.00)*變頻器定額電流(A)	不同値		×	×
		0.0001~65.535(Ω)			×	×
	PM 馬達常數設定 Ld PM 馬達常數設定 Lq	0.01~655.35(mH) 0.01~655.35(mH)			×	×
H 109	PM 馬達常數設定 Ke	0.0001~6.5535(V /(rad/s))			×	X
H110	PM 馬達常數設定 J	0.001~9999.000(kgm ^2)			×	×
H111	PM 馬達常數設定 R	0.0001~65.535(Ω)			×	×
H112	PM 馬達常數設定 Ld	0.01~655.35(mH)			×	×
H113	PM 馬達常數設定 Lq	0.01~655.35(mH)			×	×
H116	PM 速度回應	1~1000(%)	100		0	0
H117	PM 啓動電流	20.00~100.00(%)	70.00(%)		×	X
H118	PM 啓動時間	0.01~60.00(s)	1.00(s)		×	×
	PM 安定化	0~120(%)	100(%)		×	X
	PM 最低頻率	0.0~25.5(%)	8.0(%)		0	0
	PM 無負載電流	0.00~100.00(%)	10.00(%)		0	0
H 123	PM 啓動方法選擇	00(初期位置推動無效)01(初期位置推動有效)	0		×	×
	PM 穩定因數設定	0~255	10		×	×
H 132	PM 穩定因數設定	0~255	10		×	×
H133	PM 穩定因數設定	0~255	30		×	X
H 134	PM 穩定因數設定	0~255	100		×	×
у у 17 1 -д	L 松值根據継刑而不同。					

注 4) 初始值根據機型而不同。

	功能代碼	功能名稱	參數範圍	初始 參數	設定參數	運轉時可設定	運轉中 可變更 模式
	P001	選件故障時動作選擇	00(跳脫)/01(繼續運轉)	00		×	0
其他	P003	脈衝列輸入端子 EA 選擇	00(頻率設定(含 PD)) 01(編碼器回授) 02(EzSQ 用展開輸入端子)	00		×	×
帶 F	P004	FB 脈衝輸入種別選擇	00(單相脈衝輸 02(2相脈衝2) 入) 03(單相脈衝輸入+方向) 01(2相脈衝1)	00		×	×
В	P011	編碼器脈衝數	32.~1024.(脈衝)	512.		×	X
控控	P012	簡易位置決定選擇	00(簡易位置控制無效)/02(簡易位置控制有效)	00		X	X
制	P015	爬行速度設定	啓動頻率~10.0(Hz)	5.00		X	0
1112	P026	過速度異常檢出等级	0.0~150.0 (%)	115.0		X	0
	P027	速度偏差異常檢出等級	0.00~99.99/100.0~120.0(H z)	10.00		X	0
其他	P031	加減速時間輸入種別	00(操作面板)/03(EzSQ)	00		×	×
	P033	轉矩指令輸入選擇	00(0 端子) 03(操作面板) 01(0 I端子) 06(選件)	00		×	×
	P034	轉矩指令設定	0.~200.(%)	0.		0	0
-je pite	P036	轉矩偏差模式	00(無) 05(選件) 01(操作面板)	00		×	×
轉	P037	轉矩偏差値	-200.~+200.(%)	0.		0	0
矩控	P038	轉矩偏差極性選擇	00(同符號)/01(依據運轉方向)	00		×	×
控制	P039	轉矩控制時速度限制値(正轉)	0.00~99.99/100.0~120.0(Hz)	00.0		×	×
	P040	轉矩控制時速度限制値(反轉)	0.00~99.99/100.0~120.0(Hz)	00.0		×	×
	P041	速度 轉矩控制 切換時間	0.∼1000.(m s)	0.		×	×
	P044	通訊異常檢出時間 設定	0.00~99.99(s)	1.00		×	×
通	P045	上位機器通訊 異常動作選擇	00(跳脫) 03(自由運轉停止) 01(減速停止後跳脫) 04(減速停止) 02(忽略)	01		×	×
訊選	P046	彙編事例 No.	00~20	00		×	×
件	P048	Idle 模式檢出時 動作設定	00(跳脫) 03(自由運轉停止) 01(減速停止後跳脫) 04(減速停止) 02(忽略)	01		×	×
	P049	旋轉速度用極數設定	02/4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/ 32/34/36/38	0		×	×
		脈衝頻率增益	1.0∼32.0(kH z)	25.0		×	0
	P056	脈衝頻率濾波器時間設定	$0.01 \sim 2.00(s)$	0.10		×	0
	P057	脈衝偏差値設定	-100.~+100.(%)	0.		×	0
輸入	P058	脈衝極限値設定	0.~100.%)	100.		×	0
簡易	P060	位置指令 0	位置範圍指定(反轉側)~位置範圍指定(正轉側) (含"-"顯示高位4位元)	0		0	0
位置	P061	位置指令1	位置範圍指定(反轉側)~位置範圍指定(正轉側)(含"-"顯示高位4位元)	0		0	0
控制	P062	位置指令2	位置範圍指定(反轉側)~位置範圍指定(正轉側) (含"-"顯示高位4位元)	0		0	0
	P063	位置指令3	位置範圍指定(反轉側)~位置範圍指定(正轉側) (含"-"顯示高位4位元)	0		0	0
	P064	位置指令 4	位置範圍指定(反轉側)~位置範圍指定(正轉側) (含"-"顯示高位4位元)	0		0	0
	P065	位置指令 5	位置範圍指定(反轉側)~位置範圍指定(正轉側) (含"-"顯示高位4位元)	0		0	0
	P066	位置指令6	位置範圍指定(反轉側)~位置範圍指定(正轉側) (含"-"顯示高位4位元)	0		0	0
	P067	位置指令7	位置範圍指定(反轉側)~位置範圍指定(正轉側) ("含"-"顯示高位4位元)	0		0	0
	P068	原點復歸模式選擇	00(低速原點復歸)/01(高速原點復歸)	00		0	0

	功能代碼	功能名稱	參數範圍	初始 參數	設定參數	運轉時可 設定	運轉中 可變更 模式
	P069	原點復歸方向選擇	00(正轉側)/01(反轉側)	01		0	0
	P070	低速原點復歸頻率	0.00~10.00(Hz)	5.00		0	0
	P071 P072	高速原點復歸頻率 位置範圍指定 (正轉用)	0.00~99.99/100.0~第 1 最高頻率(Hz) 0~268,435,455 (顯示高位 4 位元)	5.00 268435455		0	0
	P073	位置範圍指定 (反轉用)	-268,435,455~0 (含"-"顯示高位 4位元)	-268435455		0	0
	P075	位置決定模式選擇	00(限制) /01(不限制)	00		×	×
	P077	編碼器斷線檢出時間	0.0~10.0(s)	1.0		0	0
	P100	EzSQ 功能 用戶參數 U (00)	0.~9999./1000~6553(10000~65535)	0.		0	0
	P101	EzSQ 功能 用戶參數 U (01)	0.~9999./1000~6553(10000~65535)	0.		0	0
	P102	EzSQ 功能 用戶參數 U (02)	0.~9999./1000~6553(10000~65535)	0.		0	0
	P103	EzSQ 功能 用戶參數 U (03)	0.~9999./1000~6553(10000~65535)	0.		0	0
	P104	EzSQ 功能 用戶參數 U (04)	0.~9999./1000~6553(10000~65535)	0.		0	0
	P105	EzSQ 功能 用戶參數 U (05)	0.~9999./1000~6553(10000~65535)	0.		0	0
	P106	EzSQ 功能 用戶參數 U (06)	0.~9999./1000~6553(10000~65535)	0.		0	0
曾	P107	EzSQ 功能 用戶參數 U (07)	0.~9999./1000~6553(10000~65535)	0.		0	0
簡易編程功能	P108	EzSQ 功能 用戶參數 U (08)	0.~9999./1000~6553(10000~65535)	0.		0	0
呈功能	P109	EzSQ 功能 用戶參數 U (09)	0.~9999./1000~6553(10000~65535)	0.		0	0
	P110	EzSQ 功能 用戶參數 U (10)	0.~9999./1000~6553(10000~65535)	0.		0	0
	P111	EzSQ 功能 用戶參數 U(11)	0.~9999./1000~6553(10000~65535)	0.		0	0
	P112	EzSQ 功能 用戶參數 U(12)	0.~9999./1000~6553(10000~65535)	0.		0	0
	P113	EzSQ 功能 用戶參數 U(13)	0.~9999./1000~6553(10000~65535)	0.		0	0
	P114	EzSQ 功能 用戶參數 U(14)	0.~9999./1000~6553(10000~65535)	0.		0	0
	P115	EzSQ 功能 用戶參數 U(15)	0.~9999./1000~6553(10000~65535)	0.		0	0
	P116	EzSQ 功能 用戶參數 U(16)	0.~9999./1000~6553(10000~65535)	0.		0	0
	P117	EzSQ 功能 用戶參數 U (17) EzSQ 功能	0.~9999./1000~6553(10000~65535)	0.		0	0
	P118	EZSQ 功能 用戶參數 U (18) EzSQ 功能	0.~9999./1000~6553(10000~65535)	0.		0	0
	P119	EZSQ 功能 用戶參數 U (19) EzSQ 功能	0.~9999./1000~6553(10000~65535)	0.		0	0
簡易緣	P120	EZSQ 功能 用戶參數 U (20) EzSQ 功能	0.~9999./1000~6553(10000~65535)	0.		0	0
簡易編程功能	P121	EZSQ 功能 用戶參數 U (21) EzSQ 功能	0.~9999./1000~6553(10000~65535)	0.		0	0
能	P122	用戶參數 U (22)	0.~9999./1000~6553(10000~65535)	0.		0	0
	P123	EzSQ 功能 用戶參數 U (23) EzSO 功能	0.~9999./1000~6553(10000~65535)	0.		0	0
	P124	EZSQ 功能 用戶參數 U (24) EzSQ 功能	0.~9999./1000~6553(10000~65535)	0.		0	0
	P125	用戶參數 U (25)	0.~9999./1000~6553(10000~65535)	0.		0	0

	功能代碼	功能名稱	參數範圍	初始 參數	設定參數	運轉時可設定	運轉中 可變更 模式
	P126	EzSQ 功能 用戶參數 U (26)	0.~9999./1000~6553(10000~65535)	0.		0	0
	P127	EzSQ 功能 用戶參數 U (27)	0.~9999./1000~6553(10000~65535)	0.		0	0
	P128	EzSQ 功能 用戶參數 U (28)	0.~9999./1000~6553(10000~65535)	0.		0	0
	P129	EzSQ 功能 用戶參數 U (29)	0.~9999./1000~6553(10000~65535)	0.		0	0
	P130	EzSQ 功能 用戶參數 U (30)	0.~9999./1000~6553(10000~65535)	0.		0	0
	P131	EzSQ 功能 用戶參數 U (31)	0.~9999./1000~6553(10000~65535)	0.		0	0
	P140	EzCOM 送信數值數	1.~5.	5.		0	0
	P141	EzCOM 送信地址 1	1.~247.	1.		0	0
	P142	EzCOM 送信地址1計數器	0000h~FFFFh	0000		0	0
	P143	EzCOM 送信來源 1 計數器	0000h~FFFFh	0000		0	0
	P144	EzCOM 送信地址 2	1.~247.	2.		0	0
	P145	EzCOM 送信地址2計數器	0000h∼FFFFh	0000		0	0
敷	P146	EzCOM 送信來源2計數器	0000h~FFFFh	0000		0	0
頻程	P147	EzCOM 送信地址 3	1.~247.	3.		0	0
開	P148	EzCOM 送信地址3計數器	0000h~FFFFh	0000		0	0
頻器間通訊	P149	EzCOM 送信來源3計數器	0000h~FFFFh	0000		0	0
扒	P150	EzCOM 送信地址 4	1.~247.	4.		0	0
	P151	EzCOM 送信地址 4 計數器	0000h~FFFFh	0000		0	0
	P152	EzCOM 送信來源 4 計數器	0000h~FFFFh	0000		0	0
	P153	EzCOM 送信地址 5	1.~247.	5.		0	0
	P154	EzCOM 送信地址 5 計數器	0000h~FFFFh	0000		0	0
	P155	EzCOM 送信來源5計數器	0000h∼FFFFh	0000		0	0
	P161	同寫入計數器 2	0000h∼FFFFh	0000		0	0
	P162	同寫入計數器 3	0000h∼FFFFh	0000		0	0
	P163	同寫入計數器 4	0000h∼FFFFh	0000		0	0
	P164	同寫入計數器 5	0000h∼FFFFh	0000		0	0
	P165	同寫入計數器 6	0000h∼FFFFh	0000		0	0
	P166	同寫入計數器 7	0000h∼FFFFh	0000		0	0
	P167	同寫入計數器 8	0000h∼FFFFh	0000		0	0
	P168	同寫入計數器 9	0000h∼FFFFh	0000	İ	0	0
	P169	同寫入計數器 10	0000h∼FFFFh	0000	İ	0	0
	P170	選件 IF 及時命令登錄 讀取計數器 1	0000h~FFFFh	0000		0	0
	P171	同讀取計數器 2	0000h∼FFFFh	0000		0	0
		同讀取計數器 3	0000h∼FFFFh	0000		Ö	0
		同讀取計數器 4	0000h~FFFFh	0000		Ö	Ö
通	P174	同讀取計數器 5	0000h~FFFFh	0000	İ	Ö	Ö
	P175	同讀取計數器 6	0000h~FFFFh	0000	1	Ö	Ö
		同讀取計數器 7	0000h~FFFFh	0000	1	Ö	Ö
	P177	同讀取計數器 8	0000h~FFFFh	0000	İ	Ö	Ö
	P178	同讀取計數器 9	0000h~FFFFh	0000	1	Ö	Ö
	P179	同讀取計數器 10	0000h~FFFFh	0000		Ö	Ö
	P180	Profibus Node 地址	0.~125.	0.		×	×
	P181	Profibus C lear M ode 選擇	00(清除)/01(保持上次値)	00		×	×
	P182	Profibus M ap 選擇	00(PPO 類型)/01(Conventional)	00	1	×	×
		CANO pen Node 地址	0~127	0	1	×	×
		CANO pen 通訊速度	00-08	06		×	×
		Com poNetNode 位址	0~63	0		×	×
		DeviceNetMAC ID	0~63	62	<u> </u>	×	×
		M L2 fram e 長度	00(32bytes) /01(17bytes)	00	<u> </u>	×	×
		M L2 Node 位址	21h~3Eh	21h	<u> </u>	×	×
		用戶選擇 1	no/d001~P183	no	 	^ ()	Ô
	U 002	用戶選擇 2	no/d001~F183		1	0	0
	0 002	用厂 进 样 4	1000001 - 1100	no	<u> </u>		

	功能代碼	功能名稱	參數範圍	初始 參數	設定參數	運轉時可 設定	運轉中 可變更 模式
	U 003	用戶選擇 3	no/d001~P183	no		0	0
	U 004	用戶選擇 4	no/d001~P183	no		0	0
	U 005	用戶選擇 5	no/d001~P183	no		0	0
	U 006	用戶選擇 6	no/d001~P183	no		0	0
	U 007	用戶選擇 7	no/d001~P183	no		0	0
	U 008	用戶選擇 8	no/d001~P183	no		0	0
	U 009	用戶選擇 9	no/d001~P183	no		0	0
	U 010	用戶選擇 10	no/d001~P183	no		0	0
	U 011	用戶選擇 11	no/d001~P183	no		0	0
	U 012	用戶選擇 12	no/d001~P183	no		0	\circ
	U 013	用戶選擇 13	no/d001~P183	no		0	\circ
	U 014	用戶選擇 14	no/d001~P183	no		0	0
	U 015	用戶選擇 15	no/d001~P183	no		0	0
田	U 016	用戶選擇 16	no/d001~P183	no		0	0
111	U 017	用戶選擇 17	no/d001~P183	no		0	0
戸参敷	U 018	用戶選擇 18	no/d001~P183	no		0	0
/3	U 019	用戶選擇 19	no/d001~P183	no		0	\circ
	U 020	用戶選擇 20	no/d001~P183	no		0	\circ
	U 021	用戶選擇 21	no/d001~P183	no		0	\circ
	U 022	用戶選擇 22	no/d001~P183	no			\circ
	U 023	用戶選擇 23	no/d001~P183	no			\circ
	U 024	用戶選擇 24	no/d001~P183	no		0	\circ
	U 025	用戶選擇 25	no/d001~P183	no		0	0
	U 026	用戶選擇 26	no/d001~P183	no		0	0
	U 027	用戶選擇 27	no/d001~P183	no		0	0
	U 028	用戶選擇 28	no/d001~P183	no		0	0
	U 029	用戶選擇 29	no/d001~P183	no		0	0
	U 030	用戶選擇 30	no/d001~P183	no		0	0
	U 031	用戶選擇 31	no/d001~P183	no		0	\circ
	U 032	用戶選擇 32	no/d001~P183	no		0	\circ

在本章中,對異常顯示及其處理方法做出了說明。

4.1	故障顯示4-1
4.2	故障代碼一覽4-2
4.3	其他顯示4- -

(備忘)

4.1 故障顯示

變頻器檢出異常時,變頻器會切斷輸出(跳脫),ALARM 指示燈亮,顯示故障代碼。按下圖所示按△鍵後,可看到 跳脫時的輸出頻率、電流、直流電壓等詳細資訊。

在跳脫解除(重置)前,要確認運轉指令等各種信號。另外,請從顯示的故障代碼調查跳脫的原因,解除故障原因後再重定。

- ■跳脫狀態的解除(重置)方法(下面(a)~(c)任一方法)
 - (a) 按[STOP/RESET]鍵
 - (b) 把重置(18:RS)分配到智慧輸入端子上,把端子ON→OFF。
 - (c) 給變頻器重新接入電源。
 - 注)根據跳脫原因,有時用重置(a),(b)也不能解除。此時請用(c)重新通電。



累計通電時間(h)

 \triangle

有時變頻器在反覆進行微弱的加減速)

4.2 故障代碼一覽

名稱	内容		故障	主要原因與處理方法	
			代碼		
過電流保護	馬達堵轉、急劇加減速時, 有大電流流過變頻器,可能 導致故障。所以在變頻器額	定速時	E0 U	負載急劇變動→使負載無變動 輸出短路→檢查輸出線 接地→檢查輸出線和馬達	
	定輸出電流的約 200%時, 本功能動作,跳脫。	減速時	0.503	急劇減速→延長減速時間	
		加速時	E030	急劇加速→延長加速時間 馬達堵轉→檢査馬達・配線 轉矩提升較高→降低提升量	
		其他	E840	直流制動較高→降低制動力	
過負載保護注1)	監視變頻器的輸出電流,通過內藏的 電子熱元件檢測出馬達有超載時跳 脫。		E05.0	負載過重→降低負載率 熱保護等級不正確→設定正確等級	
制動電阻器 過負載保護	BRD 迴路的使用率超過 b090 所設定的使用率時跳脫。		E06.0	急劇減速→延長減速時間 運轉循環頻率較高→降低頻率	
過電壓保護	P-N 間直流電壓過高會引起此,由於來自馬達的再生能電壓的升高導致 P-N 間的直400VDC(200V級)/約800VI級)以上時跳脫。	量、輸入 流電壓約	EOTO	急劇減速→延長減速時間接地→檢查輸出線和馬達從負載側使馬達堵轉→降低再生量輸入電壓上升→降低輸入電壓,抑制電源變動,在輸入側加 AC 電抗器	
EEPROM 故障 注 2)	由於外部干擾、溫度異常上 導致內藏 EEPROM 發生異常 (根據情況不同,也會顯示 C	時跳脫。	E08.0	附近有大的干擾源→干擾對策 冷卻效率低下→確認散热器是否卡 髒,要清潔・更換風扇	
不足電壓	變頻器的輸入電壓下降可能 迴路不能正常工作。因此, 壓低於規定電壓以下時,切 如果 PN 間直流電壓約 175V 級)/345VDC(400V 級)以下時	在輸入電 斷輸出。 /DC(200V	E09.0	電源電壓低下→檢查電源 電源容量不足→檢查電源 可控矽損壞→檢查可控矽	
電流檢出 故障	電流檢出器發生異常時跳脫	0	E 10.0	變頻器異常→修理	
CPU 故障 注 2)	內置 CPU 錯誤動作或發生 脫。 注) 根據從 EEPROM 讀出 不同情況,也可能出現 CPU	的異常値	EILO	附近有大的干擾源→干擾對策 變頻器故障→修理	
外部跳脫	外部跳脱(12:EXT)設定的智慧輸入端子是 ON 時跳脫。		D.S. 3	外部機器異常 →檢查外部機器	

注 1) 跳脫發生後 (保護功能動作後), 約 10 秒之內不接受重置動作。

注 2) E08, E11, E14, E30 發生時,不接受 RS 端子或 STOP 鍵的重置動作。要先切斷電源。在第二次通電時如果發生同樣故障的話,有可能是記憶故障或參數未被正確保存,所以要進行用戶初始化,並重新設定參數。

名稱	内容	故障 代碼	主要原因與處理方法
USP 故障	變頻器上仍有運轉信號的狀態下通 電時跳脫。 (选择 USP 功能時)	E 13.0	有運轉信號時通電→確認運轉信號
接地保護注2)	上電時,檢測出變頻器的輸出部和 馬達之間的接地故障後跳脫。 (馬達上仍有殘留電壓時,本功能不 動作。)	E 140	接地→檢查輸出線和馬達 變頻器異常→拆下輸出線後確認 主迴路部異常→確認主迴路。11章 參照
輸入過電壓保護	變頻器停止時,輸入電壓高出過電壓狀態並持續 100 秒時跳脫。 過電壓檢出値 P-N 間直流電壓在約 390VDC(200V 級)/780VDC(400V 級)。	E IS.I	輸入電壓過高 →降低輸入電壓 →抑制電源變動 →在輸入側加 AC 電抗器
散熱器溫度異常	周圍溫度過高等原因導致主迴路部 溫度超過規定值時跳脫。	E2 10	不是垂直安装→檢查安裝 周圍溫度過高→降低溫度
CPU 通訊故障	內置 CPU 通訊發生錯誤動作或異常 時跳脫。	E5570	附近有較大干擾源→干擾對策 變頻器故障→修理
主迴路異常	主迴路基板上發生異常時的跳脫。	E25.	附近有較大干擾源→干擾對策 變頻器故障→修理
驅動故障注2)	暫態過電流、主模組溫度異常、主 模組驅動電源低下時,爲保護主模 組而跳脫。(發生本跳脫時不能重起 運轉)	E30.0	輸出短路→檢查輸出線 接地→檢查輸出線和馬達 主模組損壞→檢查 IGBT 散熱器散熱片間卡髒→清掃散熱器
熱敏電阻故障 (馬達溫度異常)	熱敏電阻輸入功能有效時,根據外 部熱敏電阻的電阻值檢出溫度異常 並跳脫。	E35.0	馬達溫度上升→檢查溫度 熱敏電阻損壞→檢查熱敏電阻 熱敏電阻信號有干擾→分離配線
制動故障	制動控制功能有效(b120=01)時, 變頻器在制動開放輸出後,在制動 確認等待時間(b124)內不能確認制 動的 ON/OFF 時跳脫。	E 36.	制動 ON/OFF 動作異常→檢查制動 b124 設定短→加長 制動確認信號不良→檢查配線
緊急切斷 注 3)	安全動作模式被設定爲跳脱(b145=01),安全功能動作的話則跳脫。	E37	GS1, GS2 輸入信號為 OFF →確認 GS1, GS2 信號
低速域過負載 保護	在 0.2Hz 以下的極低速域,發生過負載時,變頻器內置電子熱保護檢出後跳脫。	E38 .0	負載過重→降低負載率
	(但是,在故障歷史資料裡有時會保留較高頻率。)		
操作器連接 不良	與外接數位操作器間的通訊異常或 斷線時跳脫。	EYQO	通訊異常 →檢查電纜或更換 (b165)設定爲02時不進行本故障的檢出。
Modbus 通訊異常	通訊故障選擇的設定是跳脫時 (C076=00),當時間超過時則跳 脫。	E4 (通訊速度不一致→確認設定 配線距離異常→確認通訊線 斷線→檢查配線

注 3) 用 STOP/RESET 鍵無法進行重置解除。請重新通電或用重置端子(18:RS)來重置。

名稱	内容	故障	主要原因與處理方法
<ezsq>不正確 命令故障</ezsq>	變頻器檢出不正確命令。	E43 0	不把程式下載到變頻器而實行 EzSQ 導致變頻器記憶體上的程式 損壞→編寫程式,並下載到變頻器 上)
<ezsq>程式 次數故障</ezsq>	變頻器超過了可實行的程式次數。	E440	超過子程序次數 8 回 超過 for-next 次數 8 回 超過 if 次數 8 回 →修正爲正確的
<ezsq> 實 行 命 令故障</ezsq>	變頻器檢出不可實行的命令。	E42 []	
<ezsq> 用戶跳脫 0</ezsq>	發生用戶跳脫 0 指定的跳脫。	ESQ 0	_
<ezsq> 用戶跳脫 1</ezsq>	發生用戶跳脫 1 指定的跳脫。	ES LO	_
<ezsq> 用戶跳脫 2</ezsq>	發生用戶跳脫 2 指定的跳脫。	E52.0	_
<ezsq> 用戶跳脫 3</ezsq>	發生用戶跳脫 3 指定的跳脫。	ES3 0	_
<ezsq> 用戶跳脫 4</ezsq>	發生用戶跳脫 4 指定的跳脫。	ESU	_
<ezsq> 用戶跳脫 5</ezsq>	發生用戶跳脫 5 指定的跳脫。	ESSO	-
<ezsq> 用戶跳脫 6</ezsq>	發生用戶跳脫 6 指定的跳脫。	ES6. 0	-
<ezsq> 用戶跳脫 7</ezsq>	發生用戶跳脫7指定的跳脫。	ESZO	-
<ezsq> 用戶跳脫 8</ezsq>	發生用戶跳脫 8 指定的跳脫。	ES8 0	_
<ezsq> 用戶跳脫 9</ezsq>	發生用戶跳脫 9 指定的跳脫。	ES9 0	_
選件故障	檢出裝載選件插口的基板的故障並 跳脫。詳細請參照實裝選件基板的 操作說明書。	E60.0 E69.0	選件基板實裝異常 →檢查插口插頭狀況 使用方法錯誤→確認選件基板的 操作說明書)
編碼器斷線	檢出編碼器配線斷線和連接不良時 跳脫。	E80 0	
過速度	馬達旋轉數在最高頻率×過速度異 常檢出等級(P026)以上時的跳脫。	E8 10	
位置控制範圍 跳脫	簡易位置控制時,現在位置超過位置範圍指定(P072,P073)時跳脫。	E830	

4.3 其他顯示

名 稱	内 容	操作器 顯示
重置中	重置中(重置(RS)設定的輸入端子是 ON 時或用 STOP/RESET 鍵使跳脫狀態重定時)顯示。	旋轉 5555
不足電壓待機中	欠電壓待機時及電源切斷時顯示。	
瞬停再啓動 跳脫時再啓動	再啓動功能動作中。	0000
運轉指令限制中	(b035)限制運轉方向狀態下,從控制端子有限制的運轉指令時顯示。	0000
設定初始化中	設定値的初始化中顯示。 〔 00〕 : 選項 0 設定	· 00
ROCKS ATO	〔 01〕 : 選項1設定	', 01
跳脫監視 初始化中	跳脫監視的初始化中顯示。	', HE
無參數	物件參數無時顯示。 (跳脫監視)	•••
通訊故障	外接數位操作器與變頻器間發生故障時顯示。	閃燈
自整定 OK	自整定正常結束	0
自整定 NG	自整定失敗	