

NO.:	G3363-0702	VERSION:	H	PAGE:	1
------	------------	----------	---	-------	---

晶圓廠 TEL FURNACE TRANS-LC AUTO-FILL 鋼瓶更換程序

壹、目的

貳、適用時機及範圍

參、內容

一、使用工具

二、操作步驟

肆、注意事項

伍、生效與修訂

NO.:	G3363-0702	VERSION:	H	PAGE:	2
------	------------	----------	---	-------	---

TEL FURNACE TRANS-LC AUTO-FILL 鋼瓶更換程序

壹、目的：

確保產品品質，提高機臺生產力。

貳、適用時機及範圍：

1 TRANS-LC BOTTLE 異常或 BOTTLE 液位低於 3% 以下更換之。

2 RCM 機台適用。

參、內容：

一、使用工具：

使用活動板手。

二、操作步驟：

1. 在主螢幕下選擇 "OPERATE PG2" 按 ENTER。
2. 此時 SHOW "ENTER PASSWORD"，輸入 PASSWORD 後 ENTER。
3. 選 CHANGE，然後螢幕顯示 "ENTER RESERVOR ID:"，輸入欲更換之 RESERVOR ID，然後按 ENTER。
4. 接著螢幕 SHOW "TURN VACUUM PUMP ON，WHEN DONE PRESS YES/NO THEN ENTER" 至 1F 樓開啟 PUMP，確定開啟後，輸入 YES 後按 ENTER，此時系統將 RESERVOR 之 OUTPUT 內 CHEMICAL 送回

NO.:	G3363-0702	VERSION:	H	PAGE:	3
------	------------	----------	---	-------	---

瓶內約 2 分鐘。

5. 做完之後，螢幕會顯示，"CLOSE MANUAL VALVES，WHEN DONE PRESS YES/NO THEN ENTER"，CLOSE 舊瓶的 MANUAL VALVES，輸入 YES 按 ENTER，此時系統自動做十次管路 PURGE，需時約十分鐘。
6. 管路 PURGE 完後，螢幕接著顯示"REPLACE RESERVOR，VALVES CLOSED PRESS YES/NO THEN ENTER"，將舊瓶換下新瓶換上，新瓶的MANUAL VALVES 先不要打開，換完後輸入 YES，按 ENTER。
7. 之後，系統自動做十次 LEAK CHECK，如果有漏，請 CHECK 和系統連接的 VALVE 是否鎖緊，測漏約需時十五分鐘。
8. LEAK CHECK 完畢後，螢幕顯示"RES，CHANGE IS COMPLETED OPEN MANUAL VALVES,ENTER 100% FULL WI 22500 GRAMS。"輸入22500按 ENTER。
9. 將新瓶的兩個 VALVE 鎖緊再打開至全開，即完成更換動作。

10. 完成更換動作後至 1F 樓關閉 PUMP。

P.S. 勿進入 GROUP FUNCTION 以免 DATA 流失。

肆、注意事項

1. 更換時需穿戴半面式防護面具，確保安全。
2. 更換時若發生 TRANS-LC 外洩將 BOTTLE 上兩個 VALVE 鎖緊即可。
3. VACUUM PUMP 要在運轉狀態。

NO.:	G3363-0702	VERSION:	H	PAGE:	4
------	------------	----------	----------	-------	---

伍、生效與修訂

本規範之公佈實施及其修訂核准層級皆依會簽/核決/分發依循範例為之。