

NO. :	G3363-1024	<u>VERSION :</u>	<u>E</u>	PAGE :	1
-------	------------	------------------	----------	--------	---

晶圓廠 DISCO DFG-840傳送校正程序

壹、目的

貳、適用時機

參、適用範圍

肆、使用材料

伍、使用工具

陸、內容

柒、生效與修訂

NO. :	G3363-1024	<u>VERSION :</u>	<u>E</u>	PAGE :	2
-------	------------	------------------	----------	--------	---

晶圓廠 DISCO DFG-840 傳送校正程序

壹、目的：

定期校正維護機台正常運作。

貳、適用時機：

機台異常需要進行傳送校正時 (如更換 ROBOT，傳送拖片...)。

參、適用範圍：

DISCO DFG-840 機台。

肆、使用材料：

IPA，小白布，潤滑油... 等。

伍、使用工具：

鐘錶起子，六角板手，水平儀... 等。

陸、安全事項：

每一步驟務必確實小心執行。

使用化學品，應穿戴防護器具。

NO. :	G3363-1024	<u>VERSION :</u>	<u>E</u>	PAGE :	3
-------	------------	------------------	----------	--------	---

柒、內容：

1. 首先在 TOP MENU 進入 F5：MACHINE MAINTENANCE
2. KEY PASSWORD：840 進入，選擇 F2：UNIT OPERATION
3. 再選擇 F7：ROBOT 將 MANUAL KEYBOARD 插在 FRONT CONNECT
4. 再按 MANUAL KEYBOARD 按 B-T1(CASSETTE A) OR B-T2(CASSETTE B) 至 CASSETTE SLOT 第一個位置 再按 A-T1(X-AXIS 前後)至 WAFER 下方 CHECK 高低 再按 D-T3 調整高低，將數值抄下。跳出至 TOP MENU
5. 進入 F06 MAKER MAINT PASSWORD：3960
6. MONITOR SHOW：CHANGE PROGRAM TO MAKER MAINTENANCE？按 ENTER 進入會問 CONFIRM？再按 ENTER 進入 MAKER MAINTENANCE 主畫面，此時再選擇 F3 VARIABLE COND
7. 選擇 F3 ROBOT 進入，選擇調整 UNIT OPERATION 抄下的值將值 KEY IN 至所要更改的項目 (F1：ROBOT X AXIS 前後 F2：ROBOT T AXIS 左右 F3：ROBOT Z AXIS 高低)
8. 調整完畢後按 F08：BACK 跳出(按 4 次)此時 MONITOR SHOW：END OF MAKER MAINTENANCE，SURE？則按 ENTER(YES)
9. MONITOR SHOW：WILL BE SAVING，SURE？則按 ENTER(YES) MONITOR SHOW：HIT ANY KEY 則按任意鍵跳出
10. 接著一定要做 F01：INITIALIZE 再進入 F2：UNIT OPERATION AND 再選擇 F7：ROBOT 按 MANUAL KEYBOARD C-T2(SEQUENCED OPERATION LOADING WAFER) CHECK 位置是否正確，最後再做 MACHINE WARM UP 即可完成。

捌、生效與修訂

本規範之公佈實施及其修訂核准層級皆依會簽/核決/分發依循範例為之。