

## فصل بیست و چهارم. سیستم آنتن تلویزیون

### مقدمه

۱. در صورت استفاده از ردیف‌های گروه ۱۴ به صورت روکار، ضمن رعایت بهای ردیف‌های یاد شده، باید بهای بست‌ها که به طور مستقل در فصل بیست و هشتم (وسایل متفرقه) پیش‌بینی شده است نیز، ملاک عمل قرار گیرد.
۲. محدوده فرکانسی ردیف‌های گروه‌های ۴ الی ۱۴، فرکانس‌های ۵ تا ۸۶۰ مگا هرتز باندهای VHF و UHF است.
۳. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه                             |
|------------|--------------------------------------------|
| ۰۱         | آنتن گیرنده تلویزیون تمام کانال VHF و UHF. |
| ۰۴         | تقویت کننده چند باندی UHF ، VHF و FM.      |
| ۰۷         | تقویت کننده خط تمام باند UHF ، VHF و FM.   |
| ۰۹         | جعبه تقسیم عبوری.                          |
| ۱۰         | جعبه تقسیم انشعابی.                        |
| ۱۱         | رابط گیرنده.                               |
| ۱۲         | پریز میانی توکار تلویزیون.                 |
| ۱۳         | پریز انتهایی توکار تلویزیون.               |
| ۱۴         | کابل کوکسیال.                              |
| ۱۶         | آنتن الکترونیکی (هوایی).                   |

