

烟机风压参考数值	
差值=总层数-所在楼层数	
差值	所需风压大小
0-9	260pa-310pa
10-19	310pa-360pa
20-19	360pa-400pa
30以上	400pa以上或巡航增压
举例： 总层数20层，你所在楼层5楼，差值为15.那么烟机所需风压为310pa-360pa。	