SLCAN ASCII

Руководство пользователя
Версия 1.1
21.10.2014

Введение

Данное руководство предназначено для программистов, создающих программное обеспечение, которое использует USB-CAN конвертеры производства «НПП «Славна», «НПП «Славна-Спектр» и «Лаборатория СК»

Интерфейс ASCII.

Описание

USB – CAN конвертеры, использующие для работы драйвер виртуального COM порта, поддерживают интерфейс управления посредством простых ASCII команд. Данный интерфейс может быть использован в любой операционной системе с помощью программ терминалов.

В ASCII интерфейсе компьютер и устройство обменивается пакетами, состоящими из ASCII символов. Пакет может иметь следующий формат:

1	[CMD] [DATA] [CR]	[CMD] – один символ идентификатора команды, значение регистрозависимо. [DATA] - символы байт данных, количество определяется форматом команды. Значения регистронезависимы, но должны быть шестнадцатеричными символами: 0-9, A-F, a-f. [CR] – завершающий символ (ASCII код 13).	
2	[CR]	одиночный символ ASCII с кодом 13	
3	[BEL]	одиночный символ ASCII с кодом 7	

Команды

Для управления устройством компьютер оправляет пакеты с командами, на которые устройство должно ответить. Допустимы следующие пакеты:

C[CR]

Команда переключает устройство в конфигурационный режим CONFIG. В конфигурационном режиме CAN контроллер находится в режиме BUSOFF.

Команда активна, если контроллер был раньше в рабочем режиме NORMAL или LISTEN ONLY.

Ответ: [CR] или [BEL]

F[CR]

Команда читает флаги ошибок.

Ответ: F[CR] или [BEL]

хх – один байт в шестнадцатеричном виде с флагами ошибок. Биты означают следующее

- 0 не используется.
- 1 не используется.
- 2 Error warning. Один из счетчиков ошибок превысил значение 96.
- 3 Data overrun.
- 4 не используется.
- 5 Error passive. CAN контроллер находится в режиме ERROR PASSIVE
- 6 Arbitration Lost.
- 7 Bus error.

L[CR]

Команда переключает устройство в режим LISTEN ONLY. Команда активна только тогда, когда устройство находится в конфигурационном режиме CONFIG.

Ответ:[CR] или [BEL]

N[CR]

Команда читает серийный номер устройства

Ответ: Nxxxx[CR] или [BEL]

хххх - серийный номер устройства. Обычно '1234'.

Руководство пользователя 1.1

O[CR]

Команда переводит устройство в нормальный рабочий режим NORMAL. Команда активна только тогда, когда устройство находится в конфигурационном режиме CONFIG.

Ответ:[CR] или [BEL]

riiiL[CR]

Команда передает стандартный фрейм удаленного запроса данных. Команда активна только тогда, когда устройство находится в нормальном режиме NORMAL.

- ііі 11 битовый идентификатор фрейма в шестнадцатеричном формате (000-7FF)
- L поле DLC фрейма (0-8)

Ответ:[CR] или [BEL]

RiiiiiiiiL[CR]

Команда передает расширенный фрейм удаленного запроса данных. Команда активна только тогда, когда устройство находится в нормальном режиме NORMAL.

іііііііі 29 битовый идентификатор фрейма в шестнадцатеричном формате (00000000-1FFFFFFF)

L поле DLC фрейма (0-8)

Ответ:[CR] или [BEL]

Sn[CR]

Команда устанавливает стандартные скорости передачи. Команда активна только тогда, когда устройство находится в конфигурационном режиме CONFIG.

- n индекс скорости передачи. Допустимы следующие значения.
- 0 10 Кбит/с
- 1 20 Кбит/с
- 2 50 Кбит/с
- 3 100 Кбит/с
- 4 125 Кбит/с
- 5 250 Кбит/с
- 6 500 Кбит/с 7 800 Кбит/с
- 8 1000 Кбит/с
- 9 95,238 Кбит/с
- 7 800 Кбит/с
- 9 95,238 Кбит/с
- а 8,333 Кбит/с
- b 47,619 Кбит/c
- с 33,333 Кбит/с
- d 5 Кбит/с

Ответ:[CR] или [BEL]

tiiiLDDDDDDDDDDDDDDCCR1

Команда передает стандартный фрейм. Команда активна только тогда, когда устройство находится в нормальном режиме NORMAL.

- ііі 11 битовый идентификатор фрейма в шестнадцатеричном формате (000-7FF)
- L поле DLC фрейма (0-8)
- DD байт данных фрейма в шестнадцатеричном формате (00-FF). Количество байт должно соответствовать полю DLC фрейма.

Ответ:[CR] или [BEL]

TiiiiiiiLDDDDDDDDDDDDDD[CR]

Команда передает расширенный фрейм. Команда активна только тогда, когда устройство находится в нормальном режиме NORMAL.

Руководство пользователя 1.1

іііііііі 29 битовый идентификатор фрейма в шестнадцатеричном формате (0000000-1FFFFFFF)

L поле DLC фрейма (0-8)

DD байт данных фрейма в шестнадцатеричном формате (00-FF). Количество байт должно соответствовать полю DLC фрейма.

Ответ:[CR] или [BEL]

V[CR]

Команда читает версию hardware и firmware устройства

Ответ: Vhhff[CR] или [BEL]

hh – версия hardware.

ff - версия firmware.

Z[CR]

Команда переключает режим генерации временных меток. По умолчанию режим генерации выключен. Временная метка передается устройством в конце пакета с принятым CAN фреймом. Счетчик временных меток обнуляется в момент перехода в режим NORMAL или LISTEN ONLY. Генератор временных меток работает с частотой 1 мс, инкрементируя счетчик. Когда счетчик достигает величины 60000, то он сбрасывается в 0.

Ответ: [CR] или [BEL]

Входящие пакеты

Устройство в режимах LISTEN ONLY и NORMAL передает пакеты с информацией о принятых CAN фреймах.

riiiLssss[CR]

Принят стандартный фрейм удаленного запроса данных.

ііі 11 битовый идентификатор фрейма в шестнадцатеричном формате (000-7FF)

L поле DLC фрейма (0-8)

ssss шестнадцатеричная временная метка приема фрейма (0000 – EA5F). Присутствует только тогда, когда генерация временных меток включена.

RiiiiiiiiLssss[CR]

Принят расширенный фрейм удаленного запроса данных.

іііііііі 29 битовый идентификатор фрейма в шестнадцатеричном формате (0000000-1FFFFFFF)

L поле DLC фрейма (0-8)

ssss шестнадцатеричная временная метка приема фрейма (0000 – EA5F). Присутствует только тогда, когда генерация временных меток включена.

tiiiLDDDDDDDDDDDDDDDDDssss[CR]

Принят стандартный фрейм.

ііі 11 битовый идентификатор фрейма в шестнадцатеричном формате (000-7FF)

L поле DLC фрейма (0-8)

DD байт данных фрейма в шестнадцатеричном формате (00-FF). Количество байт должно соответствовать полю DLC фрейма.

ssss шестнадцатеричная временная метка приема фрейма (0000 – EA5F). Присутствует только тогда, когда генерация временных меток включена.

TiiiiiiiLDDDDDDDDDDDDDDD[CR]

Принят расширенный фрейм.

іііііііі 29 битовый идентификатор фрейма в шестнадцатеричном формате (00000000-1FFFFFFF)

L поле DLC фрейма (0-8)

Руководство пользователя 1.1

SLCAN ASCII

Прикладной программный интерфейс

- DD байт данных фрейма в шестнадцатеричном формате (00-FF). Количество байт должно соответствовать полю DLC фрейма.
- ssss шестнадцатеричная временная метка приема фрейма (0000 EA5F). Присутствует только тогда, когда генерация временных меток включена.

Пример использования

Ниже, в таблице, приведен пример работы по ASCII интерфейсу.

Паке	эты	Описание
От РС к устройству	От устройства к РС	
S8[CR]	[CR]	Установить скорость передачи 1 Мбит/с
Z[CR]	[CR]	Включить временные метки.
O[CR]	[CR]	Перейти в нормальный режим.
	t1231AF0025[CR]	Принят стандартный САN фрейм. Идентификатор – 0х123 Кол-во байт данных – 1 Данные – 0хАF Временная метка – 37 мс
T110000AB223D1[CR]	[CR]	Отправлен расширенный САN фрейм. Идентификатор – 0x110000AB Кол-во байт данных – 2 Данные – 0x23 0xD1
	r00110100[CR]	Принят стандартный САN фрейм удаленного запроса данных. Идентификатор — 0x001 Кол-во байт данных — 1 Временная метка — 256 мс
t001134[CR]	[CR]	Отправлен стандартный CAN фрейм. Идентификатор – 0x001 Кол-во байт данных – 1 Данные – 0x34