# **Guide d'installation rapide** Point d'accès multifonction 802.11n



**ACKSYS** 

Z.A Val Joveux 78450 VILLEPREUX - France

+33 (0)1 30 56 46 46 +33 (0)1 30 56 12 95 Web: www.acksys.fr

- WiFi IEEE 802.11a/b/g/n 2T2R
- Point d'accès, routeur, bridge, Mesh, répéteur
- Interface Ethernet 10/100/1000 Base T sur connecteur RJ45
- Boîtier métallique compact
- Montage mural ou Rail DIN optionnel
- Entrée d'alimentation 9 à 48 VDC
- 2 connecteurs RP-SMA femelle pour antenne externe

#### **PREPARATIFS**

Avant de commencer, vérifiez la présence des éléments suivants. Contactez immédiatement votre revendeur si l'un d'eux est manquant ou endommagé

- 1 produit AirLink
- Cette documentation imprimée
- 1 câble Ethernet standard cat. 5e 2 antennes omnidirectionnelles bi-bande 2.4 GHz et 5 GHz.

Identifiez la version de firmware flashée dans votre produit et comparez la à la version disponible en téléchargement sur notre site WEB. Le cas échéant, procédez à la mise à jour depuis le logiciel ACKSYS NDM ou encore depuis l'interface WEB de configuration Vérifiez également qu'il n'existe pas une version plus récente de cette documentation.

Lisez le manuel d'utilisation complet (WaveOS user guide), disponible en téléchargement sur notre site web.

- un PC avec un accès Ethernet.
- un accès internet pour installer le logiciel « Acksys NDM »,
- un navigateur internet
- JAVA version 6 ou plus (version interne 1.6.0).

#### **CONFIGURATION MATERIELLE**

#### 1. Raccordez les antennes

Montez les antennes fournies sur les connecteurs RP-SMA (Pour une installation mono antenne, utilisez le connecteur ANT1).

ATTENTION : Il est recommandé de mettre un bouchon 50 ohms ou de désactiver dans la configuration, les antennes non utilisées, ceci pour éviter de perturber la qualité du lien radio et le débit de données

#### 2. Connectez l'alimentation

Voyez la section « Caractéristiques Techniques » pour les caractéristiques de l'alimentation.

Le produit n'a pas de bouton Marche/Arrêt, il démarre automatiquement dès la mise sous tension. Vérifiez le voyant Power La LED Diag reste allumée en rouge environ 1 minute, jusqu'à ce que le produit soit prêt à être utilisé, puis elle s'allume en vert.

#### 3. Connectez le câble réseau Ethernet

Branchez le câble réseau sur la prise LAN. Connectez l'extrémité RJ45 du câble à votre réseau et vérifiez que le voyant "Link/Act" s'allume alors.

#### **CONFIGURATION LOGICIELLE**

#### Modifiez l'adresse IP par défaut (192.168.1.253)

Depuis un P.C du réseau, exécutez l'application multiplateforme ACKSYS NDM disponible sur notre site web www.acksys.fr

Passez directement à l'étape 5 si l'adresse par défaut du produit est compatible avec votre réseau.

Sélectionnez votre équipement et cliquez sur **Essential Config.** Vous pouvez alors configurer l'adresse IP du produit pour qu'elle soit compatible avec votre réseau ou activer le client DHCP.

#### Lancez l'interface WEB de configuration

Cliquez ensuite sur Web pour accéder à l'interface web intégrée du produit depuis votre navigateur internet. Par défaut, la page "STATUS" du produit s'affiche. Sélectionner l'onglet "SETUP"





Pour être autorisé à modifier la configuration, vous devez choisir l'utilisateur **root**. Par défaut, il n'y a pas de mot de passe. Ainsi, vous avez accès à la page "SETUP"

Sur cette page il faut avant tout choisir votre pays pour tenir compte de sa législation applicable. Le champ de sélection est dans les paramètres globaux en bas de la page.

Vous pouvez sélectionner l'interface radio afin de configurer les paramètres Wi-Fi (Vous pouvez également sélectionner l'interface Ethernet ou la partie "Services" afin de les configurer) Voici les paramètres essentiels à personnaliser

- Le pays : après avoir enregistré ce paramètre, les canaux sont affichés en fonction de la réglementation
- Le mode de fonctionnement : Point d'accès, Client (bridge), Mesh
- Les paramètres Wi-Fi: Mode 802.11, canaux (Prendre en compte la législation en vigueur dans votre pays), SSID Les paramètres de sécurité (WEP. WPA. WPA.-PSK, WPA2. WPA2-PSK, SSID diffusé ou pas...)

Vous trouverez un descriptif complet sur ces modes de fonctionnement dans le manuel d'utilisation

#### Les paramètres par défaut sont les suivants :

- Interface radio **désactivée** préconfigurée en Point d'accès Interface réseau 192.168.1.253

#### **INSTALLATION DEFINITIVE**

#### 6. Installez le produit dans son emplacement définitif

Fixez le produit dans un endroit adéquat

#### 7. Assurez-vous de la position des antennes

Notamment, que leur **diagramme de rayonnement** permet une communication optimale avec les autres produits Wi-Fi avec lesquels il doit fonctionner. Assurez-vous notamment qu'il n'y ait **aucun obstacle** entre les différents produits (en "vue directe")

#### Mise en œuvre rapide des modes bridge et AP

#### Méthode pour essayer le produit en rôle AP (point d'accès)

Utilisez un second ordinateur équipé d'un adaptateur sans fil.

Paramétrez la connexion sans fil du PC2 selon les paramètres d'usine fixés dans le point d'accès.

#### Méthode pour essaver le produit en rôle client

Avec deux produits ACKSYS et un second ordinateur équipé



192.168.1.253



Alimentation

Caractéristiques



Paramétrez les adresses IP des équipements comme indiqué ci-dessus et configurez le produit connecté à PC2 pour le rôle Client (infrastructure).

Ouvrez une invite de commandes et exécutez sur chaque PC la commande "ping" pour vérifier le lien.

Sur le PC1, tapez *ping 192.168.1.2* et vérifiez la réponse de PC2 « Réponse de 192.168.1.2... »

Sur le PC2, tapez *ping 192.168.1.1* et vérifiez la réponse de PC1

« Réponse de 192.168.1.1... »

Remarque : Tant que le bridge n'est pas connecté au point d'accès, le voyant State clignote

#### **PROBLEMES ET SOLUTIONS**

#### Aucun voyant ne s'allume sur le produit

Vérifiez la source d'alimentation (tension, courant) et son câblage

#### Le voyant d'activité d'un ETHERNET utilisé est éteint Vérifiez que l'appareil distant connecté au produit est allumé

- Vérifiez les prises Ethernet aux deux extrémités du câble.
- Essavez de vous relier à un autre équipement.
- Utilisez un câble M12/RJ45 pour brancher le produit. En cas de doute, contactez notre service commercial qui pourra vous fournir les accessoires correspondants, (email : sales@acksvs.fr)

#### La liaison Wi-Fi ne s'établit pas

- Vérifiez que les paramètres Wi-Fi (SSID distinguant les majuscules, mode 802.11, canal radio, sécurité) sont identiques entre
- Vérifiez les conditions radio : distance entre équipements, position et orientation des antennes, interférences et obstacles aux
- Essavez temporairement sans les paramètres de sécurité
- Testez comme indiqué dans la section « Mise en œuvre rapide
- Essavez un autre canal radio.

## "ACKSYS NDM" ne trouve pas le produit

- ACKSYS NDM scanne seulement le réseau local. Pour traverser un routeur, utilisez la fonction « fichier → base de produits
- Vérifiez que la machine Java n'est pas bloquée par le firewall du PC

- Si le produit est accessible par l'interface web d'administration, vous pouvez utiliser le navigateur pour restaurer la configuration.
- Sinon, mettez le produit sous tension, attendez la fin d'initialisation et maintenez le bouton reset appuyé (au moins 2 secondes) jusqu'au passage du voyant Diag en rouge. Relâchez et attendez qu'il repasse en vert, signalant que le produit a redémarré en

#### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**


Caractéristiques générales				
Dimensions	127 x 67 x 23 mm, sans connecteurs d'antennes (5 x 2.64 x 0.91 pouces)			
Poids	200g sans accessoires, 228 g avec bornier et antennes			
Boîtier	IP30			
Température de fonctionnement	-20°C à +60°C (-4°F à 140°F)			
Température de stockage	-40°C à +85°C (-40°F à 185°F)			
Humidité relative	5% à 95% sans condensation			
Bouton Reset (Accessible en face avant à l'aide d'un objet pointu inférieur à 2mm)	Appui court (< 1 sec), à tout moment: → redémarrage du produit  Appui long (> 2 sec):  - pendant le fonctionnement: → retour au paramétrage usine  - au démarrage: → retour au paramétrage usine  → retour au paramétrage usine			
Voyants	6 LEDS: Power, Diag, LAN Speed, LAN Link/Act., WiFi Act. et WiFi State			
Certifications	CE (RED), FCC (ID : Z9W-RMB), IC (ID : 11468A-RMB) Conforme à la directive RED 2014/53/UE, avec restrictions (utilisation uniquement en intérieur pour les canaux 36 à 64) Pour plus d'informations, consultez notre site web			

Logiciel	
Configuration	Détection automatique du produit Interface de configuration web avec protection par login/mot de passe
Mise à jour du Firmware	Par navigateur web ou par "Acksys NDM"
SNMP	SNMP V2C, V3
	<u> </u>

Alimentation DC large plage 9 à 48VDC (5.5W typique, 8.5W en pointe), avec protection contre

Interface Ethernet	
Nombre de ports	1
Type de ports	Auto MDI/MDI-X, 10 Base T/100 Base Tx/1000 Base T avec négociation automatique (HDX/FDX, 10/100/1000 Mbps), selon 802.3u
Connecteurs	RJ45
Câble	Ethernet CAT5e UTP, 2x connecteurs RJ45 (câblage droit T568B)

Modes radio	IEEE 802.11a/h, 802.11b, 802.11g et 802.11n			
Chipset	QCA955X QUALCOMN			
Débits radio	802.11n : jusqu'à 300 Mbps (2T/2R) 802.11a/h : 6 à 54 Mbps 802.11b : 1 à 11 Mbps 802.11g : 1 à 54 Mbps			
Modes de fonctionnement	AP (Point d'accès), Routeur, Bridge/Client, Mesh (802.11s), Répéteur, WDS			
Sécurité (mode AP)	WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/ WPA2 avec authentification 802.1x, SSID caché ou visible.			
Sécurité (mode Bridge/Client)	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK. 802.1x supplicant. Chiffrement AES/TKIP/WEP.			
Sécurité (mode Mesh)	SAE/AMPE			
Bande de fréquence 802.11a/n	5 GHz; 5.150 à 5.850 GHz			
Bande de fréquence 802.11b/g/n	2.4 GHz; 2.412 à 2.484 GHz			
Connecteurs embase d'antennes	2 prises RP-SMA femelle			
Antennes	2 antennes omnidirectionnelles RP-SMA, bi-bandes, 3dBi			
	802.11n HT20 2.4GHz band	802.11n HT40 2.4GHz band	802.11n HT20 5GHz band	802.11n HT40 5GHz band
Puissance radio maximale émise, pour une chaîne (ajouter 3dBm pour 2 chaînes)	20.5 dBm @ 7.2 Mbps (MCS 0) 18 dBm @ 72.2 Mbps (MCS 7)	20.5 dBm @ 15 Mbps (MCS 0) 18 dBm @ 150 Mbps (MCS 7)	18 dBm @ 7.2 Mbps (MCS 0) 15 dBm @ 72.2 Mbps (MCS 7)	18 dBm @ 15 Mbps (MCS 0) 15 dBm @ 150 Mbps (MCS 7)
Sensibilité de réception	-92 dBm @ 7.2Mbps (MCS 0) -76 dBm @ 72.2 Mbps (MCS 7)	-90 dBm @ 15 Mbps (MCS 0) -73 dBm @ 150 Mbps (MCS 7)	-96 dBm @ 7.2Mbps (MCS 0) -75 dBm @ 72.2 Mbps (MCS 7)	-91 dBm @ 15 Mbps (MCS 0) -72 dBm @ 150 Mbps (MCS 7)



# **Quick start**

**Multifunction 802.11n Access Point** 



10, rue des Entrepreneurs Z.A Val Joyeux 78450 VILLEPREUX – France

+33 (0)1 30 56 46 46 Fax: +33 (0)1 30 56 12 95 Web:

Hotline:

Sales:

support@acksvs fr

- WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n 2T/2R
- Access point, router, bridge, MESH, repeater
- Ethernet 10/100/1000 Base T, RJ45 connector
- Compact metal housing
- Wall or optional DIN Rail mounting
- Power input 9 to 48 VDC
- 2 RP-SMA female connectors for external antennas

#### **FIRST STEP**

#### Packing list:

- 1 AirLink device
- 1 standard cat. 5e straight Ethernet cable
- 2 external omni-directional dual-band 2.4 GHz and 5GHz antennas.

If any of these items is missing or damaged, please contact your distributor.

Read the user manual (WaveOS user guide), available online

Check for more recent releases of this quick start user guide and firmware. If yes, download them and install the new firmware (with ACKSYS NDM software or WEB configuration interface).

#### HARDWARE INSTALLATION

#### Connect and adjust the antennas

Carefully unpack the antennas. Screw it onto the antenna connectors on the access point and hand-tighten them. For maximum range, make sure the antennas are vertical (points straight up or straight down), no matter where the product is mounted. The provided omnidirectional antennas are not advisable for wall mounting, because of radio perturbations induced by the wall.

#### Connect the Ethernet cable from your wired LAN to your product

Use the straight cable provided with the product if you wish to connect the product directly to equipment (a hub, a switch, a router, a PC...). You can use a crossover cable, the product is auto MDI/MDIx

#### 3. Connect the power supply

The product has provisions for many levels of constant voltage, from 9V to 48V. No power supply is shipped with the product. Plug your power supply into the terminal, and the earth wire if necessary. Notice, the product has no ON/OFF switch. The product turns on automatically when power supply is connected

#### SOFTWARE CONFIGURATION

#### 4. Modifying the default IP address 192.168.1.253

From any PC of the network, run the multi-platform application


Go directly to step 5 if the default IP address is compatible with your

Else, select the device and click on « Essential Config. » button You can configure the IP address or activate the DHCP client

#### 5. Running the internal web server

Click on the « Web » button to access from your web browser to the built-in web-based interface using your web browser. The default page displays the device status. Now select the "SETUP" tab.

You will be asked to enter a username and a password. You must choose the **root** user. No password is required by default. You get now access to the setup pages.





On the "wireless overview" page you should first select your country in order to enforce applicable regulation rules. The country selector is located in the global parameters, near the bottom of the page.

You can select any radio interface to set up its Wi-Fi parameters (alternatively you can navigate to change network and services configuration). Set the following essential parameters:

- Country: after applying this parameter, regulation rules are enforced
- The operating mode: Access point, client (bridge), Mesh Wi-Fi parameters: 802.11 mode, radio channel (take
- care about legislation), SSID
  Wi-Fi security parameters (WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2 WPA2-PSK, SSID broadcast or not)

You will find a complete description of all modes in the user

- Upon delivery, the default factory settings are:

  o Radio interface **disabled**, preset for access point mode,
- IP 192.168.1.253

#### FINAL INSTALLATION

#### Install the device

Place the device in an appropriate place

#### 7. Install the antennas

Insure that their position and radiation pattern allow proper communication with the peer Wi-Fi devices.

Specifically, insure that there are no obstacles between the device and its peers ("line of sight" concept).

#### **QUICKLY EVALUATE AP & BRIDGE MODES**

#### Quickly evaluate the ACKSYS device in AP role

You need a second computer (PC2) with a working Wireless conne



Set up the PC2 Wireless network interface according to the defau

#### Quickly evaluate the ACKSYS device in client role

You need two ACKSYS devices, and a second computer (PC2) with a wired LAN connection.

Set up the IP addresses according to the picture above and set the device connected to PC2 to Client (infrastructure) role

From each PC, start a command prompt and run the ping command to verify the link.

From PC1: type *ping 192.168.1.2*, verify the answer returned by PC2 « Answer from 192.168.1.2... »
From PC 2: type *ping 192.168.1.1*, verify the answer returned by PC1

« Answer from 192.168.1.1... »

Notice: The State LED is flashing until the bridge connects to the AP

#### **TROUBLESHOOTING**

### Checking radio conditions

Begin with tests at very short distance. Check that the space between antennas is not obstructed, that there are no obstacles nearby which could degrade transmission (concrete, rock, metal). In Bridge mode it is helpful to use the "STATUS→Wireless page which lists the visible access points in the neighbourhoods.

#### Checking WLAN configuration

If your WiFi device cannot be connected to the product, check your WiFi configuration. SSID must be the same between your device and the product.

If your device is connected to the product, but you can't send data to any devices, check the encryption keys. For other cases disable security options on all devices and product, and try again

#### Checking the network topology

You must be sure that the IP address used by the product is not already used on your network. In order to verify, you can « ping » the

<u>Disconnect the product</u> from the network and type in a command prompt window: C:\> arp -d

C:\> ping 192.168.1.253

(Remark: If you have already changed the IP address of the product, ping the newly assigned one)

According to the nature of the message, you can know if the address 192.168.1.253 is already used on your network:

- Request timeout: this IP address is not used.
- Answer from 192.168.1.253: this IP address is used by another equipment

#### "ACKSYS NDM" does not find your equipmen

- ACKSYS NDM only scans the local network. Devices located behind a gateway are not seen.
- If you use a firewall on your computer, check if the application is not blocked

#### **TECHNICAL CHARACTERISTICS**

Our and abancataristics				
General characteristics				
Dimensions	127 x 67 x 23 mm, w/o antenna connectors (5 x 2.64 x 0.91 inches)			
Weight	200g w/o accessories, 228 g with 2 an	200g w/o accessories, 228 g with 2 antennas and power supply terminal block		
Enclosure	IP30			
Operating temperatures	-20°C to +60°C (-4°F to 140°F)			
Storage temperatures	-40°C to +85°C (-40°F to 185°F)			
Relative humidity	5% to 95% w/o condensation			
•	Short push, anytime:	→ Reset		
Reset button (accessible from	Long push (> 2 sec.):			
front panel with a sharp object <	- while operating:	→ Restore factory settings		
2mm)	- while in emergency upgrade mode:	→ Restore factory settings		
•	- at startup:	→ Enter emergency upgrade		
LEDs	6 LEDS: Power, Diag, LAN Speed, LAN Link/Act., WiFi Act. and WiFi State			
	CE (RED), FCC (ID: Z9W-RMB), IC (ID: 11468A-RMB)			
Certifications	RED directive (2014/53/UE) compliant (channels 36 to 64 exclusively indoor)			
	For additional information see ACKSYS web site			

Software	
Configuration	Automatic discover of the product Built in web interface with login/password protection
Firmware upgrade	Web browser or ACKSYS NDM software
SNMP	SNMP V2C, V3

· one. cappiy	
Characteristics	9 to 48VDC (5.5W typ., 8.5W peak), with protection against wire inversion; 3 way terminal block connector.
Ethornot Interfese	

Power supply

Number of ports	1
Type of ports	Auto MDI/MDI-X, 10 Base T/100 Base Tx/1000 Base T with automatic negotiation (HDX/FDX, 10/100/1000 Mbps), according to 802.3u
Connectors	RJ45
Cable	Ethernet CAT5e UTP, 2x RJ45 connector (straight cable T568B)

Wi-Fi interface					
Radio mode	IEEE 802.11a/h, 802.1	IEEE 802.11a/h, 802.11b, 802.11g & 802.11n			
Chipset	QCA955X QUALCOMM				
802.11n : up to 300 Mbps (2T/2R)					
Radio bitrates	802.11a/h: 6 to 54 Mbps				
Naulo biliales	802.11b : 1 to 11 Mbps				
	802.11g: 1 to 54 Mbps				
Operating modes			(802.11s), Repeater, WD		
Security (AP mode)	WEP, WPA-PSK/WPA2	WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/ WPA2 with authentication 802.1x, hidden SSID or not.			
Security (Bridge/Client mode)	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK. 802.1x supplicant. AES/TKIP/WEP encryption.				
Security (Mesh mode)	SAE/AMPE				
Frequency range 802.11a/n	5 GHz; 5.150 to 5.850 GHz				
Frequency range 802.11b/g/n	2.4 GHz; 2.412 to 2.484 GHz				
Antenna socket connector	2 female RP-SMA				
Antenna	2 omnidirectional dual band, 3dBi, RP-SMA				
	802.11n HT20	802.11n HT40	802.11n HT20	802.11n HT40	
	2.4GHz band	2.4GHz band	5GHz band	5GHz band	
	20.5 dBm @ 7.2 Mbps		18 dBm @ 7.2 Mbps	18 dBm @ 15 Mbps	
Max. RF output power (1 chain)	(MCS 0)	(MCS 0)	(MCS 0)	(MCS 0)	
(add 3dBm for 2 chains)	18 dBm @ 72.2 Mbps (MCS 7)	18 dBm @ 150 Mbps (MCS 7)	15 dBm @ 72.2 Mbps (MCS 7)	15 dBm @ 150 Mbps (MCS 7)	
	-92 dBm @ 7.2Mbps	-90 dBm @ 15 Mbps	-96 dBm @ 7.2Mbps	-91 dBm @ 15 Mbps	
Rx sensitivity	(MCS 0)	(MCS 0)	(MCS 0)	(MCS 0)	
LY SELISITIVITÀ	-76 dBm @ 72.2 Mbps		-75 dBm @ 72.2 Mbps		
	(MCS 7)	(MCS 7)	(MCS 7)	(MCS 7)	

