5SSD201 & SSD202 Qt5 环境搭建



REVISION HISTORY

Revision No.	Description	Date
0.1	Initial release	05/29/2020
	•	
	•	

TABLE OF CONTENTS

REVISION HISTORY				
TABLE O	ABLE OF CONTENTSi			
Qτ5 环境搭建				
	 环境准备			
	Qt5 交叉编译			
	•			
1.3.	Qt example	. 6		

QT5 环境搭建

1.1. 环境准备

Qt5 下载地址: http://download.qt.io/

Name	Last modified	Size	Metadata
■ snapshots/	16-May-2019 14:07	-	
■ online/	13-Mar-2014 08:45	-	
■ official_releases/	03-Jun-2019 11:59	-	
new_archive/	20-Jan-2020 20:34	-	
ministro/	20-Feb-2017 10:32	-	
inguist_releases/	26-Mar-2019 07:49	-	
■ learning/	22-May-2013 16:20	-	
development_releases/	17-May-2019 17:44	-	
community_releases/	23-Feb-2017 07:29	-	
archive/	18-Dec-2019 07:30	-	
timestamp.txt	26-May-2020 07:00	11	Details

目录结构说明:

目录	说明		
archive	各种 Qt 开发工具安装包,包含新旧版本,可以下载开发工		
	具和源码		
community_releases	社区定制的 Qt 库,Tizen 版 Qt 以及 Qt 附加源码包		
development_releases	开发版,包含新的和旧的不稳定版本,在 Qt 开发过程中的		
	非正式版本		
learning	有学习 Qt 的文档教程和示范视频		
ministro	Mini 版本,目前是针对 Android 的版本		
official_releases	正式发布版,是与开发板相对的稳定版 Qt 开发库和开发开		
	发工具,可以下载开发工具和源码		
online	Qt 在线安装源		
snapshots	预览版,最新的开发测试中的 Qt 库和开发工具		

当前环境使用 archive Qt5.15.0 版本。

http://download.qt.io/archive/qt/5.15/5.15.0/single/qt-everywhere-src-

5.15.0.tar.xz.mirrorlist

1.2. Qt5 交叉编译

本例使用 toolchain: gcc-arm-8.2-2018.08-x86_64-arm-linux-gnueabihf 编译 qt5。编译依赖 perl5.8 或以上版本,python2.7 或以上版本。要支持使用触摸还需要链接 tslib 库。

下载 toolchain gcc-arm-8.2-2018.08-x86_64-arm-linux-gnueabihf.tar.xz: https://developer.arm.com/tools-and-software/open-source-software/developer-tools/gnu-toolchain/gnu-a/downloads

设置环境变量:

vim /etc/profile 添加 toolchain 路径: export PATH=/opt/toolchain/gcc-arm-8.2-2018.08-x86_64-arm-linux-gnueabihf/bin:\$PATH

安装 perl, python:

sudo apt-get install perl Python2.7

安装 git 工具:

sudo apt-get install git

下载 tslib:

git clone https://qithub.com/libts/tslib.git

编译 tslib:

sudo apt-get install automake sudo apt-get install autogen sudo apt-get install libtool ./autogen.sh

 $./configure --prefix=/home/koda.xu/workspace/tslib_1.21/arm_tslib --host=arm-linux ac_cv_func_malloc_0_nonnull=yes CC=arm-linux-gnueabihf-gcc$

make –j4 make install

--prefix 为 tslib 导出的头文件和 lib 存放路径。

编译 Ot5:

下载 Qt5.15.0 opensource code 包 qt-everywhere-src-5.15.0.tar.xz

- 1. xz –d qt-everywhere-src-5.15.0.tar.xz
- 2. tar xf qt-everywhere-src-5.15.0.tar
- 3. cd qt-everywhere-src-5.15.0

4. vi qtbase/mkspecs/linux-arm-gnueabi-g++/qmake.conf 修改如下:

```
5 MAKEFILE GENERATOR
 6 CONFIG
                                += incremental
  7 QMAKE_INCREMENTAL_STYLE = sublib
 9 include(../common/linux.conf)
10 include(../common/gcc-base-unix.conf)
11 include(../common/g++-unix.conf)
13 QT_QPA_PLATFORM=linuxfb:fb=/dev/fb0:rotation=0
16 QMAKE_CC
17 QMAKE_CXX
                                = arm-linux-gnueabihf-gcc
                              = arm-linux-gnueabihf-g++
= arm-linux-gnueabihf-g++
18 QMAKE_LINK
19 QMAKE_LINK_SHLIB
                               = arm-linux-gnueabihf-g++
23 QMAKE_OBJCOPY = arm-linux-gnueabihf-ar cqs
24 QMAKE_NM = arm-linux-gnueabihf-nm -P
25 QMAKE_STRIP = arm-linux-gnueabihf-nm -P
26 load(qt_config)
```

5. 设置 configure ./configure \ -prefix /home/koda.xu/Qt/Qt5.15.0/qt5.15_lib \ -static \ -release \ -opensource \ -make libs \ -xplatform linux-arm-gnueabi-g++\ -optimized-qmake -pch \ -qt-libjpeg \ -qt-libpng \ -qt-zlib \ -no-opengl \ -skip qt3d \ -skip qtcanvas3d \ -skip qtpurchasing \ -skip qtlocation \ -skip qttools \ -no-sse2 \ -no-openssl \ -no-cups \ -no-glib \ -no-iconv \

-nomake examples \

- -tslib \
- -linuxfb \
- -I /home/koda.xu/Qt/tslib_1.21/arm_tslib/include \
- -L /home/koda.xu/Qt/tslib_1.21/arm_tslib/lib
- -prefix 设置部署路径
- -I XXX 设置引用头文件路径
- -I XXX 设置链接库路径
- 6. 编译

make -j4

make install

7. 编译完成后将导出的 qt 库 bin 路径添加到 PATH 环境变量中 vim ~/.bashrc export PATH=/home/koda.xu/workspace/Qt5.15.0/qt5.15.0 lib/bin:\$PATH

1.3. Qt example

ftp /SSD20X/Demo_Release/UI_DEMO/Qt5.15.0 目录下有 qt example,以 HelloWorld 为例,编译 Qt app 方法如下:

1. 进入 HelloWorld 目录,执行 qmake –project,生成.pro 文件编辑.pro 文件:

- 2. qmake
- 3. make

在 HelloWorld 目录生成 HelloWorld bin 档

4. 运行 demo 前需要先初始化 disp 和 panel,见 dispInit,在该目录执行 make 生成档。

运行 qt app:

- 1. 先运行 dispInit 初始化 disp 和 panel,可参考 dispInit/run.sh
- 2. 运行 qt app,可参考 HelloWorld/run.sh