Fonctionnement par by-pass interne onduleur

- Depuis l'écran d'accueil , sélectionnez contrôle >MARCHE /ARRET ASI et sélectionnez Confirmer
- Fermer le disjoncteur « MBB » by - pass maintenance
- Ouvrir dans l'ordre les disjoncteur
  - le disjoncteur batterie BB
  - l'interrupteur d'entrée de l'unité UIB
  - l'interrupteur d'entrée du commutateur statique SSIB
  - l'interrupteur de sortie de l'unité UOB

  L'onduleur est en by pass maintenance

13

Démarrage onduleur

Condition réseau 1 et réseau 2 présent

- Vérifier que tous les interrupteurs à l'exception du MBB interrupteur du bypass de maintenance sont ouverts
- Fermer l'interrupteur d'entrée du commutateur statique SSIB . L' affichage s'allume et l'écran d'accueil s'affiche
- Fermer l'interrupteur de sortie de l'unité UOB .
- Fermer l'interrupteur d'entrée de l'unité UIB .
- Fermer le disjoncteur de batterie BB.
- Ouvrez l'interrupteur du bypass de maintenance MBB . L'ASI passe automatiquement en mode normal . Si aucune action

14

Fonctionnement par by-pass armoire prisma

- Ouvrir le disjoncteur QF1
- Récupérer la clef
- Positionner la clef dans le disjoncteur QF2
- Fermer le disjoncteur QF2

15

Schneider Electric

ONDULEUR 2



