

Aderenza e guida di motocicli

Blocco: 35005

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Chi conduce un motociclo deve considerare che l'aderenza diminuisce sulle rotaie specialmente in caso di pioggia
- 2 • Chi conduce un motociclo deve considerare che l'aderenza diminuisce sulle strisce della segnaletica orizzontale in caso di pioggia

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il conducente di un motociclo deve considerare che l'aderenza non dipende dal tipo di pavimentazione stradale
- 2 • Chi conduce un motociclo deve considerare che l'aderenza diminuisce quando trasporta un passeggero

Forze che agiscono sul veicolo in curva

Blocco: 35007

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Quando il veicolo percorre una curva è assoggettato ad una forza che tende a spostarlo verso l'esterno
- 2 • Quando il veicolo percorre una curva, la velocità eccessiva può provocarne lo sbandamento
- 3 • Quando il veicolo percorre una curva, la velocità eccessiva può provocarne il ribaltamento

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Quando il veicolo percorre una curva è assoggettato ad una forza che tende a spostarlo verso l'interno
- 2 • Quando il veicolo percorre una curva si deve aumentare la velocità per evitare lo slittamento
- 3 • Quando il veicolo percorre una curva si deve aumentare la velocità per evitare il ribaltamento

Cause favorevoli al ribaltamento in curva

Blocco: 35008

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il ribaltamento in curva del veicolo è favorito da un carico posto in alto
- 2 • Il ribaltamento in curva del veicolo è favorito dal carico non stabilmente fissato
- 3 • Il ribaltamento in curva del veicolo è favorito da una ridotta distanza fra ruote dello stesso asse (carreggiata stretta)
- 4 • Il ribaltamento in curva del veicolo è favorito da un raggio di curvatura della strada piccolo (curva stretta)

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il ribaltamento in curva del veicolo è favorito da una ampia distanza fra ruote dello stesso asse (carreggiata larga)
- 2 • Il ribaltamento in curva del veicolo è favorito da un carico posto in basso
- 3 • Il ribaltamento in curva del veicolo è favorito da un raggio di curvatura della strada ampio (curva larga)

Forza ribaltante in curva in relazione alla velocità

Blocco: 35009

✓ DOMANDE VERE

- 1 • La forza ribaltante in curva aumenta all'aumentare della velocità

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • La forza ribaltante in curva diminuisce all'aumentare della velocità

Spie di colore rossoBlocco: **28008****✓ DOMANDE VERE**

- 1 • La spia di accensione della segnalazione luminosa di pericolo è di colore rosso
- 2 • La spia della temperatura dell'acqua di raffreddamento è di colore rosso
- 3 • La spia della pressione dell'olio è di colore rosso
- 4 • La spia della cintura di sicurezza è di colore rosso
- 5 • La spia del freno a mano è di colore rosso

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • La spia di accensione degli indicatori di direzione è di colore rosso
- 2 • La spia di accensione delle luci anabbaglianti è di colore rosso
- 3 • La spia di accensione delle luci abbaglianti è di colore rosso
- 4 • La spia delle luci fendinebbia è di colore rosso
- 5 • La spia del dispositivo per sbrinare o disappannare il parabrezza è di colore rosso

Spia del liquido di raffreddamentoBlocco: **28018**

Figura 704

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il simbolo raffigurato è posto su una spia di colore rosso
- 2 • Una spia accesa di colore rosso, contrassegnata dal simbolo di figura, indica un eccessivo riscaldamento del motore
- 3 • Il simbolo raffigurato è collocato sulla spia che indica l'eccessiva temperatura del liquido di raffreddamento del motore
- 4 • Il simbolo raffigurato è posto su una spia che, se accesa, indica che la temperatura del liquido di raffreddamento supera i limiti stabiliti dal costruttore
- 5 • Il simbolo raffigurato è posto sulla spia che integra l'indicatore della temperatura del liquido di raffreddamento che circola nel motore

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il simbolo raffigurato individua il bocchettone del serbatoio del liquido tergilavanti
- 2 • Il simbolo raffigurato è posto su una spia che segnala il livello del liquido di raffreddamento nel radiatore
- 3 • Il simbolo raffigurato è posto sulla spia luminosa che indica la temperatura dell'olio di lubrificazione del motore
- 4 • Il simbolo raffigurato è posto sulla spia che individua l'indicatore della temperatura dell'olio che circola nel motore
- 5 • Il simbolo raffigurato è posto su una spia che, se accesa, segnala l'eccessiva temperatura dell'olio di lubrificazione del cambio di velocità

Spia della batteria

Blocco: 28019



Figura 705

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica che il generatore di corrente non carica la batteria
- 2 • Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica che la batteria non si sta ricaricando come previsto
- 3 • Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica che l'alternatore non sta ricaricando la batteria
- 4 • Il simbolo raffigurato, se collocato su una spia di colore rosso, permette di capire se la batteria viene correttamente ricaricata o meno dall'alternatore

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica che la batteria è completamente scarica
- 2 • Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica di sostituire subito la batteria
- 3 • Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica che bisogna invertire l'allacciamento dei cavi ai morsetti della batteria
- 4 • Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica che la batteria è sovraccarica

Spia della pressione dell'olio

Blocco: 28020



Figura 706

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il simbolo raffigurato è posto su un dispositivo che dà indicazioni sulla pressione del lubrificante nel motore
- 2 • Il simbolo raffigurato può essere posto su una spia a luce rossa
- 3 • Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se spenta durante la marcia, indica che la pressione dell'olio di lubrificazione del motore è regolare
- 4 • Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica insufficiente pressione dell'olio di lubrificazione del motore
- 5 • Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica di arrestare subito il motore per evitare gravi danni

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il simbolo raffigurato può contraddistinguere una spia luminosa di colore giallo ambra
- 2 • Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica una temperatura troppo bassa dell'olio di lubrificazione del motore
- 3 • Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica che il motore consuma troppo olio
- 4 • Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica che l'olio di lubrificazione del cambio di velocità è troppo denso
- 5 • Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica che bisogna cambiare l'olio di lubrificazione del motore

Spia del liquido dei freni

Blocco: 28021



Figura 721

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il simbolo raffigurato è posto su una spia di colore rosso
- 2 • Il simbolo raffigurato, contrassegna la spia di funzionamento difettoso di una parte dell'impianto frenante
- 3 • Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, può segnalare una eccessiva usura delle guarnizioni degli elementi frenanti
- 4 • Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, può segnalare lo scarso livello del liquido idraulico dei freni
- 5 • Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, comporta di provvedere rapidamente a una manutenzione o riparazione dell'impianto frenante

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, segnala che la centralina elettronica è fuori uso
- 2 • Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica che occorre effettuare il tagliando periodico previsto dalla casa costruttrice entro 500 chilometri
- 3 • Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica che occorre effettuare la revisione periodica di legge entro un mese
- 4 • Il simbolo raffigurato individua il luogo ove è riposto l'estintore di bordo
- 5 • Il simbolo raffigurato individua una parte dell'impianto elettrico dove si trova alta tensione
- 6 • Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, segnala portiere aperte o chiuse non correttamente

Spia delle cinture di sicurezza

Blocco: 28022



Figura 707

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il simbolo raffigurato è posto su una spia di colore rosso
- 2 • Il simbolo raffigurato è posto su una spia di colore rosso che, se accesa durante la marcia, indica che il conducente o un passeggero non hanno indossato le cinture di sicurezza
- 3 • La spia rossa contraddistinta dal simbolo in figura, se accesa durante la marcia, è in genere abbinata ad un segnale acustico in funzione

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • La spia rossa contraddistinta dal simbolo in figura può essere disattivata con apposito comando posto sul cruscotto
- 2 • Il simbolo raffigurato è posto su una spia di colore giallo
- 3 • Il simbolo raffigurato è posto sul pulsante che permette di regolare le modalità di azione del pretensionatore delle cinture di sicurezza

Simbolo della segnalazione luminosa di pericolo**Blocco: 28012**

Figura 698

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il simbolo raffigurato indica il comando per azionare la segnalazione luminosa di pericolo
- 2 • Il simbolo raffigurato è posto sul comando che provoca l'accensione contemporanea di tutti gli indicatori di direzione
- 3 • Il simbolo raffigurato è posto su una spia di colore rosso
- 4 • Il simbolo raffigurato indica un dispositivo da usare in casi di emergenza

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il simbolo raffigurato indica il comando che aziona il segnale mobile di pericolo
- 2 • Il simbolo raffigurato è posto sulla spia di freno a mano inserito
- 3 • Il simbolo raffigurato indica un dispositivo che si accende automaticamente ad ogni incidente

Simbolo dei proiettori anabbaglianti**Blocco: 28010**

Figura 696

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il simbolo raffigurato è posto sul comando di accensione dei proiettori anabbaglianti
- 2 • Il simbolo raffigurato è posto su una spia a luce verde

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il simbolo raffigurato è posto su una spia a luce blu
- 2 • Il simbolo raffigurato segnala l'accensione della luce posteriore per nebbia
- 3 • Il simbolo raffigurato è posto sulla spia delle luci abbaglianti accese
- 4 • Il simbolo raffigurato segnala l'accensione delle luci di posizione
- 5 • Il simbolo raffigurato indica il comando per azionare l'indicatore di direzione destro

Simbolo dei proiettori di profondità

Blocco: 28009



Figura 695

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il simbolo raffigurato è posto sul comando di accensione dei proiettori di profondità
- 2 • Il simbolo raffigurato è posto su una spia a luce blu

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il simbolo raffigurato è posto su una spia a luce verde
- 2 • Il simbolo raffigurato è posto sul comando di accensione dei proiettori anabbaglianti
- 3 • Il simbolo raffigurato segnala l'accensione della luce posteriore per nebbia
- 4 • Il simbolo raffigurato ricorda al conducente che deve spegnere le luci di posizione

Simbolo degli indicatori di direzione

Blocco: 28011



Figura 697

✓ DOMANDE VERE

- 1 • Il simbolo raffigurato indica il comando degli indicatori di direzione
- 2 • Il simbolo raffigurato è posto su una spia a luce verde
- 3 • Il simbolo raffigurato si trova sulla spia a luce verde lampeggiante dell'indicatore di direzione azionato

✗ DOMANDE FALSE

- 1 • Il simbolo raffigurato è posto su una spia di colore rosso
- 2 • Il simbolo raffigurato si trova su una spia che si attiva quando sono accese le luci di posizione
- 3 • Il simbolo raffigurato indica il comando per accendere le luci di posizione