Spécification des interfaces pilote de barre franche

1) Spécifications du circuit « gestion vérin ».

Le circuit de gestion du vérin est constitué de quatre fonctions (process) principales :

- Gestion de la PWM moteur
- Contrôle des butées de fin de course du vérin
- Gestion du convertisseur AN MCP 3201 de recopie de position de barre
- Interface avec le bus Avalon du NIOS

Gestion de la PWM : elle fait appel à 2 fonctions secondaires :

- Une fonction qui fixe la fréquence de la PWM (process divide)
- Une fonction qui fixe le rapport cyclique et génère le signal PWM en sortie (process compare)

Contrôle des butées : utilise la fonction principale « controle_butées » :

- met le signal « PWM » à 0 si « angle_barre » se situe en dehors des butées
 « butee_g » et « butee_d » et selon le sens de rotation du moteur.
- génére les signaux « fin_course_d » et « fin_course_g »

Gestion du convertisseur AN MCP 3201 : fait appel à 5 fonctions secondaires :

- machine à état pour piloter l'adc et mémoriser la donnée « angle_barre » (process pilote_adc)
- comptage des fronts d'horloge de clk_adc (process compt_fronts)
- registre à décalage pour récupérer la donnée du convertisseur (process rec_dec)
- génération du 1MHz pour la machine à état (process gene_1M)
- génération périodique (toutes les 100ms) du signal « start_conv » (process gene_start_conv)

Interface avec le bus Avalon : fait appel à 2 fonctions secondaires (process) :

- Ecriture des data circulant sur le bus du NIOS dans des registres (ecriture)
- Relecture de signaux par renvoi sur le bus du NIOS (lecture)

L'interface Avalon dispose de 6 registre tels que décrits ci-dessous :

Registre	adresse	type	Bits concernés
freq	0	R/W	b15b0
duty	1 (4)	R/W	b15b0
Butee_g	2 (8)	R/W	b15b0
Butee_d	3 (12)	R/W	b15b0
config	4 (16)	R/W	b0 :raz_n (à 0=reset circuit)
		R/W	b1 :enable_pwm (1= pwm actif)
		R/W	b2: sens rotation (0=gauche)
		R	b3:fin_course_d (=1 si fin course_d)
		R	b4: fin_course_g (=1 si fin course_g)
Angle_barre	5 (20)	R	b11b0

Affectation des registres du circuit

Freq: fixe la fréquence de la PWM moteur (exemple: si freq = 2000 alors la fréquence de la PWM = clk/2000 soit 25KHz si clk=50MHz)

Duty : fixe le rapport cyclique (exemple si duty=freq/2 alors le rapport cyclique est de 50%)

Butee_g et **butee_d**: réglables de 0 à 4095 elles fixent les valeurs limites que le vérin (angle_barre) ne doit pas dépasser. En dehors de ces valeurs, le moteur est automatiquement coupé.

Ces valeurs sont mises à 0 par défaut et doivent être initialisées au démarrage du système.

Config : registre de configuration du circuit. La description du rôle de chaque bit est donnée dans le tableau.

Angle_barre : il donne la valeur de l'angle de barre codée sur 12 bits (résultat de la conversion analogique numérique)..

```
gestion_verin

clk readdata[31..0]
chipselect out_pwm
write_n cs_n
reset_n clk_adc
data_in out_sens
writedata[31..0]
address[2..0]
inst
```

Symbole du circuit gestion_verin seul




Schéma fonctionnel du circuit gestion_verin

Exemple de programme de mise en œuvre :

```
#include "alt types.h"
#include "system.h"
#include "altera avalon_pio_regs.h"
#include "unistd.h"
#include "stdio.h"
#define control (char *) LEDS_BASE
#define code fonction (char *) SWITCHS BASE
#define compas (int *)COMPAS_BASE
#define butee_d (int *) (GESTION_VERIN_0_BASE+12)
#define butee_g (int *) (GESTION_VERIN_0_BASE+8)
#define freq (int *)GESTION_VERIN_0 BASE
#define duty (int *) (GESTION_VERIN_0_BASE+4)
#define config (int *) (GESTION_VERIN_0_BASE+16)
#define angle_barre (int *) (GESTION_VERIN_0_BASE+20)
int main()
  unsigned int a,c,d;
  unsigned char b;
```

```
printf("Hello from Nios II!\n");
*control=(*control) | 3;//active circuits gestion bp et gestion compas
*butee d=1320;
*butee g=410;
*freq= 2000;
*duty=1500;
*config=1; // circuit gestion verin actif, sortie pwm inactive
while (1)
  //test bp en mode manuel seul
  b=*code fonction;
  printf("code_fonction= %d\n", b);
  switch(b)
      case 0: *config=1;break;
      case 1: *config=7;break;
      case 2: *config=3;break;
      default:*config=1;
  a=((*compas)-10)&511;
  printf("compas= %d\n", a);
  c=*freq;
  printf("freq= %d\n", c);
  d=*duty;
  printf("duty= %d\n", d);
  c=*butee d;
  printf("butee d= %d\n", c);
  d=*butee g;
  printf("butee g= %d\n", d);
  c=*confiq;
  printf("config= %d\n", c);
  d=*angle barre;
  printf("angle barre= %d\n", d);
  usleep(100000);
}
return 0;
```

2) Spécifications circuit interface commandes et indications barreur

}

Voir la documentation du pilote pour les modes de fonctionnement. Le mode conservateur d'allure ne sera pas implémenté.

Principe du circuit : chaque action sur les boutons poussoirs entraîne l'apparition d'un code sur la sortie code_fonction. Seuls les codes répertoriés ci-dessous seront utilisés.

- --clk_50M: horloge à 50MHz
- -- raz n: actif à 0 => initialise le circuit
- -- valeurs de codeFonction:
- -- =0000: pas d'action, le pilote est en veille
- -- =0001: mode manuel action vérin babord
- -- =0010: mode manuel action vérin tribord
- -- =0011: mode pilote automatique/cap
- -- =0100: incrément de 1° consigne de cap
- -- =0101: incrément de 10° consigne de cap
- -- =0111: décrément de 1° consigne de cap
- -- =0110: décrément de 10° consigne de cap

__**********************

L'interface Avalon dispose de 2 registres tels que décrits ci-dessous :

Registre	adresse	type	Bits concernés
config	0	R/W	b0=raz_n
Code	1 (4)	R/W	b3b0= Code_Fonction

\sim	~ / ./				• •	
3)	Specif	rications	circuit	acquisition	vitesse	vent

- -- module gestion_anemometre
- __**************
- --entrées:
- --clk_50M: hologe 50MHz
- --raz_n: rest actif à 0 => initialise le circuit
- --in_freq_anemometre: signal de fréquence variable de 0 à 250 HZ
- --continu : si=0 mode monocoup, si=1 mode continu
- -- en mode continu la donnée est rafraîchie toute les secondes
- --start_stop: en monocoup si=1 démarre une acquisition, si =0
- -- remet à 0 le signal data_valid
- __*********************
- -- sorties:
- -- data_valid: =1 lorsque une mesure est valide
- -- est remis à 0 quand start_stop passe à 0
- -- data_anemometre : vitesse vent codée sur 8 bits

__**********************************

L'interface Avalon dispose de 2 registres tels que décrits ci-dessous :

Registre	adresse	type	Bits concernés
config	0	R/W	b2=Start/Stop, b1=continu,b0=raz_n
Code	1 (4)	R/W	b9=valid, b7b0= data_anemometre

4) Spécifications circuit interface NMEA (RS232)

Mode émission :

Envoi d'une trame à 4800 bauds, 1 start, 1 stop, pas de parité et constituée de quatre octets codés ASCII : SCDU

5 : signifie le début du message

C DU: centaines, dizaines et unités de degrés correspondant à l'angle de barre.

La trame est émise avec une périodicité d'une seconde (à tester).

Un signal start/stop=1 démarre la transmission, =0 arrête la transmission et revient au repos.

Un signal fin_transmit=1 indique que la transmission est terminée.

Un signal raz_n=0 inhibe le circuit.

L'interface Avalon dispose de 5 registres tels que décrits ci-dessous :

Registre	adresse	type	Bits concernés
config	0	R/W	b2=fin_transmit, b1=Start/Stop, b0=raz_n
synchro	1 (4)	R/W	b7b0=code ASCII carac. synchro
centaine	2 (8)	R/W	b7b0=code ASCII centaine
dizaine	3 (12)	R/W	b7b0=code ASCII dizaine
unité	4 (16)	R/W	b7b0=code ASCII unité

Mode réception:

Réception d'une trame à 4800 bauds, 1 start, 1 stop, pas de parité, ayant le même format que l'émission (SCDU).

Un signal mode=1 fait fonctionner le circuit en continu, =0 le récepteur dépend de l'état du signal start/stop.

Le signal start/stop=1 active la réception, =0 arrête la réception et revient au repos. Un signal data_valid=1 indique que la réception est terminée. Un signal raz_n=0 inhibe le circuit.

L'interface Avalon associée dispose de 5 registres tels que décrits ci-dessous :

adresse	type	Bits concernés
0	R/W	b2=mode, b1=Start/Stop, b0=raz_n
1 (4)	R/W	b7b0=code ASCII 1er caractère
2 (8)	R/W	b7b0=code ASCII 2 ^{ème} caractère
3 (12)	R/W	b7b0=code ASCII 3 ^{ème} caractère
4 (16)	R/W	b7b0=code ASCII 4 ^{ème} caractère
	0 1 (4) 2 (8) 3 (12)	0 R/W 1 (4) R/W 2 (8) R/W 3 (12) R/W

5) Spécifications circuit interface acquisition cap

__***************

- -- module gestion_compas pour boussole CMPS03 ou CMPS10
- __***************
- --entrées:
- --clk_50M: hologe 50MHz
- --raz_n: reset actif à 0 => initialise le circuit
- --in_pwm_compas: signal PWM de la boussole, durée varie de 1ms à 36,9ms
- --continu: si=0 mode monocoup, si=1 mode continu
- -- en mode continu la donnée est rafraîchie toute les secondes
- --start_stop: en monocoup si=1 démarre une acquisition, si =0
- -- remet à 0 le signal data_valid
- __*******************
- -- sorties:
- -- data_valid: =1 lorsque une mesure est valide
- -- est remis à 0 quand start_stop passe à 0
- -- out_1s : signal de contrôle du top seconde (normalement pas utilisé)
- -- data_compas : valeur du cap réel exprimé en degré codé sur 9 bits
- __**********************

L'interface Avalon dispose de 2 registres tels que décrits ci-dessous :

Registre	adresse	type	Bits concernés
config	0	R/W	b2=Start/Stop, b1=continu,b0=raz_n
Compas	1 (4)	R/W	b9=valid, b8b0= data_compas



Symbole du SOPC complet version carte DEO Nano