

Mobil Uygulama Kullanım Rehberi

cx_wash Müşteri Destek Belgesi

Uygulamanın Kurulumu

cx_wash mobil uygulaması, uygulama mağazalarından ücretsiz olarak indirilebilir. Uygulama yalnızca CX-9000 Pro modeliyle birlikte çalışır; CX-7000 ve CX-9000 modellerinde kablosuz bağlantı özelliği bulunmaz. Uygulamayı kullanmak için e-posta adresi ve telefon numarası ile bir hesap oluşturulmalıdır. Hesap oluşturulduktan sonra telefona gelen altı haneli doğrulama kodu girilir.

Makinenin Eşleştirilmesi

Makineyi uygulamayla eşleştirmek için makinedeki Gecikme ve Devir tuşlarına aynı anda 5 saniye basılır. Ekranda kablosuz bağlantı simgesi yanıp sönmeye başladığında uygulamadaki Makine Ekle seçeneğine dokunulur ve evdeki kablosuz ağın şifresi girilir. Eşleştirme yaklaşık 2 dakika sürer. Makine yalnızca 2,4 GHz kablosuz ağlara bağlanabilir; 5 GHz ağlar desteklenmez. Bir makine en fazla 4 farklı telefonla eşleştirilebilir.

Uzaktan Başlatma

Uzaktan başlatma özelliğini kullanabilmek için önce makinenin kontrol panelinden Uzaktan Kontrol modu açılmalıdır. Bu mod, kapak kapatıldıktan sonra açılır ve kapak yeniden açıldığında güvenlik nedeniyle kendiliğinden kapanır. Mod açıkken uygulamadan program, sıcaklık ve devir seçilerek yıkama başlatılabilir. Çalışan bir program uygulamadan bekletilebilir veya iptal edilebilir.

Bildirimler

Uygulama dört durumda bildirim gönderir: program bittiğinde, bir hata kodu oluştuğunda, pompa filtresinin temizlenme zamanı geldiğinde ve tambur temizleme zamanı geldiğinde. Bildirimler uygulamanın Ayarlar bölümünden tek tek kapatılabilir. Program bitiş bildirimi, çamaşırların makinede uzun süre beklememesi için program bittikten 30 dakika sonra bir kez daha gönderilir.

Otomatik Deterjan Dozajlama

CX-9000 Pro modelindeki otomatik dozajlama haznesi 1 litre sıvı deterjan alır ve yaklaşık 20 yıkama için yeterlidir. Hazne doluyken makine, çamaşır miktarına ve kirlilik seviyesine göre deterjanı kendisi ayarlar. Haznedeki deterjan azaldığında uygulama bildirim gönderir. Otomatik dozajlama, uygulamadan veya kontrol panelinden kapatılabilir; bu durumda deterjan çekmecesini kullanılır.

Bağlantı Sorunları

Makine uygulamada çevrimdışı görünüyorsa önce evdeki internet bağlantısı ve kablosuz ağın çalıştığı kontrol edilmelidir. Makine ile kablosuz modem arasındaki mesafe 10 metreyi

ařmamalıdır. Sorun sürerse makinenin fiři çekilip 1 dakika beklendikten sonra yeniden takılmalıdır. Kablosuz ağıın řifresi değıştirildiyse makine uygulamadan silinip yeniden eşleřtirilmelidir.