MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Capitulo 1: Normas de Seguridad y Precauciones Generales

Antes de operar la maquinaria industrial, el operador debe verificar las conexiones electricas y los frenos.

Es obligatorio el uso de equipo de proteccion personal incluyendo casco, gafas protectoras y guantes aislantes.

Capitulo 2: Procedimiento de Calibracion y Encendido

Paso 1: Presione el interruptor principal de encendido ubicado en el panel frontal derecho.

Paso 2: Ajuste la presion hidraulica al nivel recomendado entre cuatro y seis bares segun el protocolo.

Conclusion: El mantenimiento preventivo mensual garantiza un rendimiento optimo y seguro.