



ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

커널 덤프

커널 충돌 덤프

Info

현재 지원되지 않습니다.

root@
ablecube31-1

Q 검색

시스템

개요

기록

자장소

네트워킹

포드맨 컨테이너

가상 머신

계정

서비스

ABLESTACK

도구

소프트웨어 최신화

응용프로그램

진단 보고서

커널 덤프

터미널

SELinux

도움말

세션

커널 충돌 덤프 현재 지원되지 않음

자동 스크립트 보기

커널은 **crashkernel** 설정으로 부트되지 않았습니다

커널 명령 줄의 'crashkernel' 옵션 설정에서 부트시에 메모리를 예약합니다. 예로, 'crashkernel=512M'을 GRUB_CMDLINE_LINUX로 확장 (/etc/default/grub에서) 또는 자신의 배포판의 커널 인수 편집기를 사용합니다.

kdump 설정

예약된 메모리 없음

충돌 덤프 위치 로컬, /var/crash [편집](#)

구성 시험

Page 2 of 3

ABLESTACK Online Docs