



ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

설치전 준비사항

시작하기

Danger

이 문서는 관리자용 문서입니다. 관리자가 아닌 사용자가 동작시 문제가 발생할수도 있습니다.

ABLESTACK VM를 설치하기 위해서는 ABLESTACK VM의 아키텍처를 기본적으로 숙지하고 있어야 하며 해당 아키텍처는 다른 문서를 통하여 제공하고 있습니다.

사전준비 사항

ABLESTACK VM을 설치하고 구성하기 위해서는 다음과 같은 구성 요소들이 사전에 준비되어 있어야 합니다

- ABLESTACK VM이 설치될 1식 이상의 Intel 또는 AMD x86 64비트 기반 또는 ARM aarch64 64비트 기반의 호스트 서버가 준비 되어 있어야 합니다.
- 서버간 네트워크 연결을 위한 10G 스위치 및 10G 용 케이블이 준비 되어 있어야 합니다.
- ABLESTACK ISO 파일이 들어있는 USB, ABLESTACK VM용 CCVM 템플릿 이미지가 들어있는 USB가 준비 되어 있어야 합니다.
- 외부 스토리지에 대한 정보 및 연결이 준비 되어 있어야 합니다.

Info

ABLESTACK VM에선 외부 스토리지를 사용함으로써 외부 스토리지에 대한 정보가 필요합니다.

설치 전 확인 사항

- 호스트와 스위치간의 네트워크 연결이 정상적으로 되어 있어야 합니다.
- 스위치의 MTU 설정은 최소 9000이상으로 셋팅 되어 있어야 합니다.

Warning

호스트와 스위치 연결한 Port의 램프가 정상적으로 점멸되는지 확인을 해야하며, 호스트에 ABLESTACK VM을 구성하기 전에 HBA Port 또는 iSCSI Network가 10G 및 MTU 9000이상 설정이 되어 있어야 합니다.

Tip

ABLESTACK VM 구성시 스위치의 MTU 설정은 9000으로 맞춰서 설정하기보다 스위치에서 허용하는 최대의 MTU 설정하여 구성 하도록 권장하고 있습니다.

설치 전 준비 사항(사전정의)

IPMI

- ABLESTACK VM 표준시는 Asia/Seoul입니다.
- 서버 시작 전, 서버의 초기 시간 설정을 Asia/Seoul로 변경합니다.

iDRAC Settings

[Overview](#) [Connectivity](#) [Services](#) [Users](#) [Settings](#)

Time Zone and NTP Settings

Time Zone Settings

Time Zone

Asia/Seoul

Apply

Discard

- ABLESTACK VM를 설치 시 호스트 및 시스템 가상머신들에게 할당할 IP가 필요합니다.
- 할당될 IP는 관리(Management)용 네트워크에 할당되며, 상호간의 통신이 가능하여야 합니다

Tip

관리등을 위하여 일정대역(연속되는 IP범위)를 할당하는게 효율적입니다

- IP 할당 대상은 다음과 같습니다.
 - 호스트 IP: 각 서버에 할당 되는 IP 이며 서버의 대수 만큼 N개 필요
 - IPMI 관리 IP : IPMI 통신을 위하여 서버의 대수 만큼 N개 필요
 - Mold 가상머신(CVM) : 클라우드센터 가상머신 이며 1개 필요
 - 웹 콘솔 프록시 가상머신(CPVM) : 가상머신의 웹콘솔 접속관리를 위한 시스템 프록시 가상머신이며 별도의 외부망(Public Network)이 분리가 되어 있으면 외부네트워크 1개, 관리네트워크 1개 각각 필요하며, 별도로 분리가 되어 있지 않으면 관리네트워크 IP 2개 필요
 - 2차스토리지 관리 가상머신(SSVM) : 이미지,템플릿,백업등의 저장공간인 2차 스토리지 관리를 위한 시스템 가상머신 이며 별도의 외부망(Public Network)이 분리가 되어 있으면 외부네트워크 1개, 관리네트워크 1개 각각 필요하며, 별도로 분리가 되어 있지 않으면 관리네트워크 IP 2개 필요
- 기본적으로 상기 숫자 만큼(3식기준으로는 11개)필요하며, 사용자 가상머신에 할당되는 IP는 네트워크 서비스 용도에 따라 추가적으로 필요합니다.

ABLESTACK Online Docs